



# OPERATING INSTRUCTIONS

INDOOR UNIT

MSZ-GA22VA  
MSZ-GA25VA  
MSZ-GA35VA



## OPERATING INSTRUCTIONS

For customers

English

## Bedienungsanleitung

Für Kunden

Deutsch

## NOTICE D'UTILISATION

A l'attention des clients

Français

## GEBRUIKSAANWIJZING

Voor de klant

Nederlands

## MANUAL DE INSTRUCCIONES

Para los clientes

Español

## LIBRETTO D'ISTRUZIONI

Per gli utenti

Italiano

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Για τον πελάτη

Ελληνικά

## INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

Para os clientes

Português

## BRUGSANVISNING

Til kunden

Dansk

## BRUKSANVISNING

För kunder

Svenska

## İŞLETME TALİMATLARI

Satın alıcılar için

Türkçe

## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для пользователей

Русский

- To use this unit correctly and safely, be sure to read this operating instructions before use.
- Um diese Einheit richtig und sicher zu verwenden, unbedingt diese Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme durchlesen.
- Pour avoir la certitude d'utiliser cet appareil correctement et en toute sécurité, veuillez lire attentivement cette notice d'instructions avant de mettre l'appareil en fonction.
- Om dit apparaat op de juiste manier en veilig te gebruiken, dient u eerst deze gebruiksaanwijzing aandachtig door te lezen.
- Para emplear correctamente este aparato y por razones de seguridad debe leer este manual de instrucciones de manejo antes de su utilización.
- Per utilizzare correttamente quest'unità, leggere questo libretto d'istruzioni attentamente e per intero.
- Για να χρησιμοποιήσετε αυτή την μονάδα σωστά και με ασφάλεια, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών πριν από την χρήση.
- Para utilizar esta unidade correctamente, certifique-se de que lê estas instruções de operação antes da utilização.
- Læs denne brugsanvisning før brugen så korrekt og forsvarlig anvendelse af klimaanlægget sikres.
- För att använda enheten på rätt och säkert sätt ska denna bruksanvisning läsas innan enheten tas i bruk.
- Bu birimi doğru ve güvenli olarak çalışırmak için, kullanmadan önce bu işletme talimatlarını mutlaka okuyun.
- Для обеспечения правильного и безопасного использования прибора следует до начала его эксплуатации внимательно прочитать данное руководство.





## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

### ⚠ ОСТОРОЖНО

	<p><b>Запрещается использование прибора не по назначению.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Запрещается использовать данный кондиционер в целях хранения точных приборов, продуктов питания, животных, растений или предметов искусства. Это может неблагоприятно сказаться на их качестве и т.д.</li> </ul> <p><b>Запрещается ставить печки или подобное оборудование в зоне прямого воздействия воздушного потока.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Это может привести к неполному сгоранию горючих веществ.</li> </ul>
	<p><b>Перед чисткой прибора выключите его и отсоедините вилку шнура питания или выключите прерыватель тока в электросети.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ввиду того, что лопасти вентилятора вращаются с большой скоростью, это может привести к травме.</li> </ul> <p><b>Если Вы не собираетесь пользоваться кондиционером длительное время, отсоедините вилку шнура питания от розетки или выключите прерыватель тока в сети.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• В противном случае возможно скопление грязи, и это может привести к пожару.</li> </ul> <p><b>При замене батареек заменяйте 2 старые батарейки на новые батарейки одного типа.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Использование старой батарейки вместе с новой может вызывать генерирование тепла, утечка жидкости или взрыв батарейки.</li> </ul> <p><b>При попадании жидкости из батареек на кожу или одежду, тщательно промойте их в чистой воде.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• При попадании жидкости из батареек в глаза, тщательно промойте их в чистой воде и немедленно обратитесь к врачу.</li> </ul> <p><b>Проветривайте помещение, в котором прибор используется одновременно с печкой или подобным оборудованием.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Это может привести к нехватке кислорода.</li> </ul>
	<p><b>Запрещается прикасаться к выключателям мокрыми руками.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Это может привести к поражению электротоком.</li> </ul> <p><b>Запрещается мыть кондиционер воздуха водой.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Вода может попасть внутрь прибора и повредить изоляцию. Это может привести к поражению электротоком.</li> </ul>
	<p><b>Запрещается наступать на внутренний/наружный приборы или ставить на них любые предметы.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• В случае Вашего падения или падения постороннего предмета это может привести к травме и т.д.</li> </ul>

### При установке прибора

### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


- Для установки кондиционера воздуха обратитесь к Вашему дилеру.

### ⚠ ОСТОРОЖНО

	<p><b>Запрещается установка прибора в местах, где возможна утечка воспламеняющегося газа.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• При утечке и скоплении воспламеняющегося газа рядом с прибором может произойти взрыв.</li> </ul>
	<p><b>Заземлите прибор.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Запрещается подсоединять провода заземления к газовым и водопроводным трубам, громоотводам или к кабелю заземления телефонной сети. Неправильное заземление прибора может привести к поражению электротоком.</li> </ul> <p><b>В зависимости от места установки кондиционера установите прерыватель тока на землю (места с повышенной влажностью и т.д.).</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Если прерыватель утечки тока на землю не установлен, возможно поражение электротоком.</li> </ul> <p><b>Обеспечьте надлежащее дренирование влаги из кондиционера.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• При неправильно выполненной проводке дренажной системы возможно капание воды из прибора. Это может повредить мебель.</li> </ul>


## НАЗВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ ПРИБОРА

### Внутренний прибор




### Наружный прибор

MUZ-GA25/35VA (H)





-КОМПЛЕКТ БЫСТРОЙ ОЧИСТКИ-  
(Для внутреннего прибора)





## НАЗВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ ПРИБОРА

### Пульт дистанционного управления



## ПОДГОТОВКА ПРИБОРА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

### Функция автозапуска

Кондиционеры данных моделей оснащены функцией автозапуска. Если Вы не хотите пользоваться этой функцией, обратитесь к представителю сервисной службы, так как требуется изменить настройки данного прибора.

#### Что такое функция автозапуска ...

Когда управление внутренним прибором производится с пульта дистанционного управления, то рабочий режим, заданная температура и скорость вентилятора вносятся в память прибора. Если произошел сбой питания, или электропитание прибора было выключено во время его работы, функция автозапуска автоматически настраивает прибор на работу в том же режиме, который был задан с помощью пульта дистанционного управления до момента отключения электропитания. (Более подробную информацию см. на стр. 149.)

### Наружный прибор

Вставьте вилку шнура питания в розетку и/или включите прерыватель тока в электросети.

#### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Удалите грязь с вилки шнура питания и вставляйте вилку до упора.  
Налипание грязи на вилку или неплотное введение вилки в розетку может вызвать пожар или поражение электротоком.

### Пульт дистанционного управления

Пользуйтесь только тем пультом дистанционного управления, который был поставлен с прибором. Не используйте другие пульты дистанционного управления.



## ПОДГОТОВКА ПРИБОРА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

### Пульт дистанционного управления

#### Как вставить батарейки и установить текущее время

**1** Снимите переднюю крышку и вставьте батарейки. Затем установите крышку на место.

Первым вставляйте конец батарейки с отрицательной полярностью. Следите за соблюдением полярности.



**2** Нажмите кнопку RESET (сброс).




- Если не нажать кнопку RESET (сброс), кондиционер может работать неправильно.
- Не нажмите кнопку RESET (сброс) слишком сильно.

**3** Нажмите кнопку настройки часов CLOCK.



**4** Нажатием кнопок TIME SET (установки времени) ▶ (Вперед) (часы) и ▷ (Назад) (минуты) установите текущее время.



- При каждом нажатии кнопки ▶ установленное время увеличивается на 1 минуту, а при каждом нажатии кнопки ▷ уменьшается на 1 минуту.
- Более продолжительное нажатие этих кнопок приводит к увеличению/уменьшению установленного времени на 10 минут.

**5** Еще раз нажмите кнопку настройки часов CLOCK и закройте переднюю крышку.

#### Правила обращения с пультом дистанционного управления

- Дальность действия сигнала составляет приблизительно 6 метров, если пульт дистанционного управления направлен на переднюю панель внутреннего прибора.
- При нажатии кнопки на пульте дистанционного управления внутренний прибор издает один или два коротких тональных гудка. Если звукового сигнала не слышно, еще раз нажмите кнопку.
- Соблюдайте осторожность при обращении с пультом дистанционного управления.  
При падении пульта или при попадании внутрь воды, он может выйти из строя.

#### При установке в настенном держателе и т.д.

- Установите держатель пульта дистанционного управления в таком месте, где при нажатии кнопки слышен характерный звук приема сигнала с пульта внутренним прибором.

#### Как устанавливать/снимать пульт дистанционного управления из держателя

Установка : Опустите пульт дистанционного управления в держатель.

Снятие : Поднимите его из держателя.



#### Батарейки сухого типа

##### ■ Инструкции по замене батареек

В следующих случаях следует заменять батарейки на новые щелочные батарейки (типа AAA):

- Когда внутренний прибор не реагирует на сигналы с пульта дистанционного управления.
- Когда потускнел дисплей на пульте дистанционного управления.
- Когда, при нажатии кнопки на пульте дистанционного управления, на экране сначала загораются и затем немедленно исчезают все индикации дисплея.

Не пользуйтесь марганцевыми батарейками. Их использование может вызвать неисправности в работе пульта дистанционного управления.

- Срок действия щелочной батареек составляет приблизительно 1 год.  
Однако батарейки с истекающим сроком годности выходят из строя быстрее. Рекомендуемый крайний срок использования батареек (год/месяц) указывается на торце батареек.
- Для предотвращения утечки жидкости из батареек, снимайте их из пульта дистанционного управления, если Вы не собираетесь пользоваться пультом длительное время.

#### ⚠ ОСТОРОЖНО:

При попадании жидкости из батареек на кожу или одежду, тщательно промойте их в чистой воде.

При попадании жидкости из батареек в глаза, тщательно промойте их в чистой воде и немедленно обратитесь к врачу.


- Не пользуйтесь перезаряжаемыми батарейками.
- Заменяйте 2 старые батарейки новыми батарейками одного типа.
- Утилизируйте старые батарейки в соответствии с требованиями по охране окружающей среды.

### Когда использование пульта дистанционного управления невозможно (аварийное управление кондиционером)

Когда на пульте дистанционного управления сели батарейки или в случае его неисправности, кнопка EMERGENCY OPERATION (аварийное управление кондиционером) позволяет осуществлять аварийное управление прибором.

**1** Нажмите кнопку EMERGENCY OPERATION (аварийное управление кондиционером).

- При последовательном нажатии кнопки EMERGENCY OPERATION кондиционер переключается в режим EMERGENCY COOL MODE (аварийного охлаждения), затем в режим EMERGENCY HEAT MODE (аварийного обогрева) и затем в режим STOP MODE (останов). Однако, если кнопку EMERGENCY OPERATION нажать один раз, кондиционер в течение 30 минут будет работать в режиме пробного прогона, после чего работа перейдет в EMERGENCY MODE (аварийный режим).




**2** Для остановки режима аварийного управления прибором нажмите кнопку EMERGENCY OPERATION один раз (из режима АВАРИЙНОГО ОБОГРЕВА) или два раза (из режима АВАРИЙНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ).

- Более подробная информация об аварийном режиме EMERGENCY MODE приводится ниже. Механизм управления температурой не работает в течение 30 минут во время пробного прогона, а прибор работает беспрерывно. Во время пробного прогона скорость вентилятора устанавливается на "High" (высокую), а через 30 минут переключается на "Medium" (среднюю).

Рабочий режим	ОХЛАЖДЕНИЕ	ОБОГРЕВ
Заданная температура	24°C	24°C
Скорость вентилятора	Средняя	Средняя
Горизонтальная заслонка	Авто	Авто

- На приведенных ниже рисунках изображено, как индикаторная лампочка работы, расположенная на внутреннем приборе, сигнализирует о рабочем режиме.

#### Индикаторная лампочка работы






## АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМОВ ... РАБОТА В РЕЖИМЕ AUTO

Система автоматического переключения между охлаждением и нагревом гарантирует простое управление и круглогодичное кондиционирование воздуха.

После установки нужной температуры аппарат автоматически переключается между режимами охлаждения и нагрева в зависимости от комнатной температуры. Кроме того, контроль скорости вентилятора наружного блока обеспечивает охлаждение при температуре окружающей среды ниже -10° С.



### Чтобы выбрать режим AUTO:

1 Нажмите кнопку .

2 Выберите режим (AUTO), нажав кнопку .

При каждом нажатии данной кнопки рабочие режимы переключаются в следующей последовательности: (AUTO) → (COOL - охлаждение) → (DRY - сушка) → (HEAT - обогрев)

Заданная температура также выводится на дисплее беспроводного пульта дистанционного управления.

### Для остановки работы прибора:

Нажмите кнопку .

После того, как Вы один раз задали рабочий режим, при повторном включении прибор будет включаться в ранее установленном режиме при нажатии кнопки .

### Когда необходимо изменить заданную температуру:

- Нажмите кнопку , чтобы снизить заданную температуру. Одно нажатие данной кнопки снижает значение заданной температуры приблизительно на 1°C.
- Нажмите кнопку , чтобы повысить заданную температуру. Одно нажатие данной кнопки повышает значение заданной температуры приблизительно на 1°C.

### Описание переключение режимов "AUTO CHANGEOVER"

#### (1) Начальный режим

- При начале работы в режиме (AUTO) после отключения аппарата:
  - Если комнатная температура выше установленной, то работа начинается в режиме COOL.
  - Если комнатная температура равна или ниже установленной, то работа начинается в режиме HEAT.

#### (2) Изменение режима

- Переключение режима COOL на режим HEAT происходит в том случае, если в течение 15 минут комнатная температура будет на 2 градуса ниже установленной температуры.
- Переключение режима HEAT на режим COOL происходит в том случае, если в течение 15 минут комнатная температура на 2 градуса выше установленной температуры.

#### ПРИМЕЧАНИЯ:

Если два или более внутренних блоков объединены между собой, иногда может быть невозможно переключить блок, работающий в автоматическом режиме (AUTO), в другой режим работы (COOL ↔ HEAT (Охлаждение ↔ Нагревание)), блок переходит в состояние ожидания. Подробные сведения о системах из нескольких кондиционеров смотрите справа.

### Описание функции автозапуска

- Эти приборы оборудованы функцией автозапуска. После включения питания кондиционер автоматически начнет работать в режиме, который был установлен с помощью пульта дистанционного управления перед отключением питания.
- Если прибор был выключен с помощью пульта дистанционного управления до отключения питания, он останется выключенным даже после включения питания.
- Если аппарат находится в режиме (AUTO) перед сбоем питания, то режим работы (COOL, DRY или HEAT) не сохраняется в памяти. При отключении питания устройство определяет режим работы, исходя из начальной комнатной температуры при перезапуске, и снова начинает работу.

### Информация в отношении мультисистемных кондиционеров воздуха

Мультисистемный кондиционер воздуха позволяет подсоединять два или более внутренних прибора к одному наружному прибору. В зависимости от мощности, два или более приборов могут работать одновременно.

- При попытке одновременной эксплуатации двух или более внутренних приборов (одного - в режиме охлаждения, а второго - в режиме обогрева), подсоединеных к одному наружному прибору, выбирается рабочий режим, начинающий работу раньше. Остальные внутренние приборы, начинающие работать позже, работают в заданных режимах не смогут. Об их рабочем статусе просигнализирует соответствующая индикация. (См. приведенную ниже таблицу индикатора режима работы.) В данном случае пожалуйста установите все внутренние приборы на один и тот же рабочий режим.
- Когда внутренний прибор начинает работу во время операции размораживания наружного прибора, требуется некоторое время (максимум 10 минут), прежде чем кондиционер начнет выдавать теплый воздух.
- При работе в режиме обогрева внутренний прибор, даже если он в данный момент не работает, может нагреваться. Также может быть слышен звук текущего в трубах хладагента. Это не является неисправностью. Эти явления объясняются постоянным движением хладагента через внутренний прибор.

### Индикация на внутреннем приборе

Индикатор работы, расположенный в правой части внутреннего прибора, сигнализирует о его рабочем статусе.


Operation Indicator		Горит
		Мигает
		Не горит

### Индикаторная лампочка работы

Индикация	Рабочий статус	Разница между планируемой температурой и реальной температурой в помещении
	Данная индикация сигнализирует о том, что кондиционер работает на достижение планируемой температуры. Пожалуйста подождите, пока планируемая температура не будет достигнута.	Около 2°C или больше
	Данная индикация сигнализирует о том, что температура приближается к планируемой температуре.	Около 2°C или меньше
	Показывает состояние ожидания. Сведения о многофункциональном кондиционере приведены выше.	-



## РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РЕЖИМАМИ (ОХЛАЖДЕНИЕ, СУШКА, ОБОГРЕВ)



**Для выбора режимов COOL (охлаждение), DRY (сушка) или HEAT (обогрев):**

1 Нажмите кнопку .

2 Выберите рабочий режим нажатием кнопки .

При каждом нажатии данной кнопки рабочие режимы переключаются в следующей последовательности: (AUTO) → (COOL - охлаждение) → (DRY - сушка) → (HEAT - обогрев)

**Для остановки работы прибора:**

Нажмите кнопку .

После того, как Вы один раз задали рабочий режим, при повторном включении прибор будет включаться в ранее установленном режиме при нажатии кнопки .

**Когда необходимо изменить заданную температуру:**

- Нажмите кнопку , чтобы снизить заданную температуру. Одно нажатие данной кнопки снижает значение заданной температуры приблизительно на 1°C.
- Нажмите кнопку , чтобы повысить заданную температуру. Одно нажатие данной кнопки повышает значение заданной температуры приблизительно на 1°C.

**При работе в режиме COOL (охлаждение)**

- При низкой температуре окружающей среды вентилятор наружного блока часто включается и выключается или снижает скорость вращения для поддержания достаточной степени охлаждения.

**При работе в режиме DRY (сушка)**

- Регулирование температуры (заданной температуры) невозможно.
- При работе кондиционера в данном режиме температура помещения несколько понижается.

**Подробная информация об индикации на внутреннем приборе приводится на странице 149.**

**Если кондиционер воздуха плохо охлаждает или обогревает...**

В некоторых случаях когда скорость вентилятора установлена на Low (низкая) или AUTO (авто), кондиционер может плохо охлаждать или обогревать воздух. В таком случае установите Med. (средняя) или высокую скорость вентилятора.



## РЕГУЛИРОВАНИЕ СКОРОСТИ И НАПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА

Вы можете по желанию выбрать скорость и направление ВОЗДУШНОГО ПОТОКА.

**Для изменения скорости ВОЗДУШНОГО ПОТОКА нажмите кнопку .**

При каждом нажатии данной кнопки скорость вентилятора изменяется в следующей последовательности: (Low - низкая) → (Med. - средняя) → (High - высокая) → (Очень высокая) → (AUTO - AUTO)

- Используйте установку (Очень высокая) для более быстрого охлаждения/обогрева помещения.
- Если звук работающего кондиционера мешает Вам спать, используйте установку (Low - низкая).

**Для изменения направления ВОЗДУШНОГО ПОТОКА по вертикали нажмите кнопку .**

При каждом нажатии данной кнопки угол позиции горизонтальной заслонки изменяется в следующей последовательности: (1) → (2) → (3) → (4) → (SWING - качание) → (AUTO - AUTO)


**РАБОТА В РЕЖИМЕ SWING (качание)**

Использование режима качания позволяет воздушному потоку проникать во все уголки помещения.

**Рекомендуемые позиции горизонтальной заслонки**

Используйте положение (AUTO - AUTO) как стандартное.




Чтобы отрегулировать положение заслонки по Вашему желанию используйте позиции (1) в режимах COOL (охлаждение) или DRY (сушка), а позиции (2) по (4) - в режиме HEAT (обогрев).





## РЕГУЛИРОВАНИЕ СКОРОСТИ И НАПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА


### Движение горизонтальной заслонки

	COOL/DRY(охлаждение/сушка)	HEAT (обогрев)
② AUTO (авто)	 <p>Горизонтальное положение</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Заслонка автоматически устанавливается в горизонтальное положение. Заслонка не качается.</li> </ul> <p><b>ПРИМЕЧАНИЕ:</b> Воздух выдувается вверх, а затем в положение (1).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Для постоянного изменения направления воздушного потока выберите <math>\Delta</math> (SWING) с кнопкой .</li> </ul>	 <p>В начале режима обогрева Горизонтальное положение Очень слабый воздушный поток Когда воздух прогревается... Положение (4)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Непосредственно после начала работы кондиционера заслонка остается в горизонтальном положении. Когда воздух из внутреннего прибора становится достаточно теплым, заслонка перемещается в положение (4).</li> <li>После начала работы кондиционера с прогреванием воздуха от внутреннего прибора скорость работы вентилятора постепенно возрастает до достижения установленной скорости.</li> </ul>
▲ MANUAL (ручное)	 <p>При направлении потока, установленном в положение (2), (3) или (4)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>После работы примерно в течение одного часа кондиционер автоматически устанавливает заслонку в положение (1). Для изменения направления воздушного потока в соответствии с первоначальной установкой снова нажмите кнопку VANE.</li> <li>Заслонка не переходит в положение прямо вниз в режимах COOL (осушение) и DRY (сушка).</li> </ul>	 <p>В начале режима обогрева Горизонтальное положение Очень слабый воздушный поток Когда воздух прогревается... Установленное положение</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Непосредственно после начала работы кондиционера заслонка остается в горизонтальном положении. После прогрева воздуха от внутреннего прибора заслонка устанавливается в положение, соответствующее установленному направлению воздушного потока.</li> <li>После начала работы кондиционера с прогреванием воздуха от внутреннего прибора скорость работы вентилятора постепенно возрастает до достижения установленной скорости.</li> </ul>
△ SWING (качание)	 <ul style="list-style-type: none"> <li>Заслонка периодически перемещается между положениями (1) и (4). На короткое время заслонка останавливается в положениях (1) и (4).</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>Заслонка периодически перемещается между положениями (2) и (4). На короткое время заслонка останавливается в положениях (2) и (4).</li> </ul>

### ПРИМЕЧАНИЕ:

- Регулируйте поток воздуха в вертикальном направлении с помощью пульта дистанционного управления (AIR FLOW (НАПРАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА)). Установка горизонтальной заслонки вручную может привести к неисправности.
- При изменении режима работы в режиме “② (AUTO)” горизонтальная направляющая автоматически переводится в нужное для каждого режима положение.

Для изменения направления воздушного потока в горизонтальной плоскости вручную сдвиньте вертикальную заслонку.



Отрегулируйте положение вертикальной заслонки до начала работы кондиционера.  
Так как горизонтальная заслонка движется автоматически, она может прищемить Вам пальцы.


Изменение направления потока воздуха, чтобы он не попадал непосредственно на вас.

Для изменения направления воздушного потока	Когда использовать эту функцию?	Режим COOL/DRY	Режим HEAT
 Нажатие кнопки  с <b>удержанием ее в течение 2 секунд</b> или более приводит к обратному движению горизонтальной заслонки и перемещению ее в горизонтальное положение.	<p>Пользуйтесь этой функцией, если Вы не хотите, чтобы воздух из внутреннего прибора попадал непосредственно на Вас.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>В зависимости от формы комнаты воздух может попадать непосредственно на Вас.</li> <li>Повторно нажмите кнопку  для возвращения заслонки в установленное ранее положение.</li> </ul> <p> Горизонтальное положение</p>	<p>Кондиционер начинает охлаждать или просушивать воздух спустя примерно 3 минуты после установки заслонки в горизонтальное положение.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>При повторном нажатии кнопки  заслонка вернется в установленное ранее положение и кондиционер начнет работу в режиме охлаждения или сушки примерно через 3 минуты.</li> </ul>	<p>Кондиционер начинает обогревать воздух спустя примерно 3 минуты после установки заслонки в горизонтальное положение.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Иногда воздух над полом может не прогреваться. Для обогрева воздуха у пола установите горизонтальную заслонку в положение ② (AUTO) или в положение направления потока вниз.</li> <li>При повторном нажатии кнопки  заслонка вернется в установленное ранее положение и кондиционер начнет работу в режиме нагревания примерно через 3 минуты.</li> </ul>



## ФУНКЦИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ ПРИ ОХЛАЖДЕНИИ (ECONO COOL)

Используйте данную функцию, если Вы хотите хотите почувствовать комфорт, когда кондиционер работает в режиме COOL (охлаждение) - и при этом сэкономить электроэнергию.



**Выполните следующие операции, когда кондиционер работает в режиме MANUAL COOL (ручной - охлаждение).**

**Нажмите кнопку .**

При выборе функции (ECONO COOL) в режиме COOL кондиционер работает в режиме качания в вертикальном направлении с переменным циклом, который зависит от температуры кондиционера. При этом ЗАДАННАЯ ТЕМПЕРАТУРА устанавливается на 2°C выше, чем в режиме COOL (охлаждение).

**Для выключения функции ECONO COOL (энергосбережение при охлаждении):**

**Еще раз нажмите кнопку .**

- Если во время действия функции ECONO COOL (энергосбережение при охлаждении) нажать кнопку , функция ECONO COOL (энергосбережение при охлаждении) выключается.
- Кнопки , , или а также таймер ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ (пояснения представлены ниже) продолжают действовать.

**Что такое функция "ECONO COOL" (энергосбережение при охлаждении)?**

Качающийся воздушный поток (изменение направления воздушного потока) приносит ощущение дополнительной свежести в сравнении с воздушным потоком постоянного направления. Таким образом, несмотря на то, что установка заданной температуры на 2°C выше, Вы испытываете чувство комфорта, когда прибор работает в режиме охлаждения. В результате Вы можете сэкономить электроэнергию.

## РАБОТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТАЙМЕРА (ТАЙМЕР ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ)

Таймер удобнее настраивать на время, когда Вы ложитесь спать, когда Вы возвращаетесь домой, встаете утром и т.д.

### Как настроить таймер ВКЛЮЧЕНИЯ

**1 Нажмите кнопку , когда кондиционер в работе.**

При каждом нажатии данной кнопки таймер ВКЛЮЧЕНИЯ переключается между ON (ВКЛ.) и OFF (ВЫКЛ.).

**2 Установите время таймера с помощью кнопок TIME (Вперед) и (Назад).**

При каждом нажатии кнопки установленное время увеличивается на 10 минут, а при каждом нажатии кнопки уменьшается на 10 минут.

### Для выхода из режима таймера ВКЛЮЧЕНИЯ:

**Нажмите кнопку .**

### Как запрограммировать работу таймера

Таймер ВКЛЮЧЕНИЯ и таймер ВЫКЛЮЧЕНИЯ можно использовать в комбинации. Таймер, заданное время которого наступит раньше, сработает первым. (Знаком " " показывает очередность работы таймера.)

- Если не установлено текущее время, использование таймера невозможно.

### ПРИМЕЧАНИЯ:

Если в режиме работы таймера AUTO START/STOP происходит отключение или сбой питания, то настройки таймера отключаются. Так как эти модели оборудованы функцией автоматического перезапуска, кондиционер начинает работу с отключенным таймером сразу после восстановления питания.

## КОГДА ВЫ НЕ СОБИРАЕТЕСЬ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ КОНДИЦИОНЕРОМ ДЛИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ

### Когда Вы собираетесь отключить кондиционер на длительное время:

**1 Включите кондиционер на 3 или 4 часа в режиме FAN (вентилятор), чтобы просушить внутренние детали прибора.**

- Для включения режима FAN (вентилятор), установите максимальную температуру на пульте дистанционного управления в РУЧНОМ режиме COOL (ОХЛАЖДЕНИЕ). (см. стр. 150.)

**2 Выключите прерыватель тока в электросети и/или отсоедините вилку шнура питания от розетки**



**⚠ ОСТОРОЖНО:**  
Если Вы не собираетесь пользоваться кондиционером длительное время, выключите прерыватель тока в электросети или отсоедините вилку шнура питания от розетки. В противном случае возможно скопление грязи, и это может привести к пожару.

**3 Снимите батарейки из пульта дистанционного управления.**

**⚠ ОСТОРОЖНО:**  
Для предотвращения утечки жидкости из батареек, снимайте их из пульта дистанционного управления, если Вы не собираетесь пользоваться пультом длительное время.

### Когда Вы собираетесь включить кондиционер после длительного перерыва:

**1 Очистите воздушный фильтр и установите его во внутренний прибор.**  
(Инструкции по чистке фильтра см. на стр. 153.)

**2 Убедитесь в том, что воздухозаборные и выходные воздушные отверстия внутреннего/наружного приборов не заблокированы посторонними предметами.**

**3 Проверьте правильность соединений заземления.**

**⚠ ОСТОРОЖНО:**  
Заземлите прибор.  
Запрещается подсоединять провода заземления к газовым и водопроводным трубам, громоотводам или к кабелю заземления телефонной сети. Неправильное заземление прибора может привести к поражению электротоком.

## УХОД ЗА ПРИБОРОМ

### До начала чистки прибора

**Выключите прерыватель тока в электросети и/или отсоедините вилку шнура питания от розетки.**



**⚠ ОСТОРОЖНО:**  
Перед чисткой прибора выключите его и отсоедините вилку шнура питания или выключите прерыватель тока в электросети. Ввиду того, что лопасти вентилятора врачаются с большой скоростью, это может привести к травме.

### Чистка внутреннего прибора

**Прибор следует чистить сухой мягкой салфеткой.**

- При сильном загрязнении протрите прибор салфеткой, смоченной в растворе мягкого моющего средства, разведенного в чуть теплой воде.
- Запрещается использовать бензин, эфир, полировочные порошки и инсектициды. Их использование может повредить прибор.
- Передняя панель может оторваться, если ее поднять выше обычного горизонтального положения. При отделении передней панели см. шаг ③ в разделе ЧИСТКА ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ.






## ЧИСТКА ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ, БЛОКА ТЕПЛООБМЕНА И ВЕНТИЛЯТОРА

### Передняя панель

- 1 Возьмитесь за оба края передней панели и поднимайте ее до щелчка. (①) Удерживая петли, поднимите панель вверх до горизонтального положения и для снятия передней панели потяните петли вперед. (②)



#### ОСТОРОЖНО:

- Не роняйте переднюю панель и не прикладывайте излишних усилий при ее отделении. Это может привести к ее повреждению.
- При снятии или установке передней панели используйте только устойчивые скамейки. В противном случае падение панели может привести к травме и т.д.

- 2 Протрите переднюю панель мягкой сухой (или смоченной водой) тканью.

При мытье панели протрите ее насухо мягкой сухой тканью и оставьте сушиться **вдали от прямых солнечных лучей**.


- Если заметна грязь, протрите переднюю панель с помощью ткани, смоченной в слабом растворе моющего средства, разведенном в теплой воде.
- Не используйте бензин, растворители, чистящие порошки или инсектициды, а также не протирайте переднюю панель грубыми щетками или губками.
- Не замачивайте переднюю панель в холодной или теплой воде более, чем на два часа, а также не оставляйте ее на солнце в теплых местах или рядом с открытым пламенем. Это может привести к деформированию или выцветанию панели.

- 3 Держите переднюю панель за торцы и удерживая ее в горизонтальном положении, вставьте петли в отверстия в верхней части внутреннего прибора до щелчка. Затем осторожно закройте переднюю панель и надавите в трех местах передней панели, обозначенных стрелками.



### Теплообменник

- Перед очисткой теплообменника снимите катехиновый воздушный фильтр.



Очистить поверхность теплообменника можно, установив на пылесос щетку из КОМПЛЕКТА БЫСТРОЙ ОЧИСТКИ. Подробные указания по очистке приведены в руководстве к КОМПЛЕКТУ БЫСТРОЙ ОЧИСТКИ (упакованному вместе с наружным прибором).

#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Не прикасайтесь руками к теплообменнику. Вы можете получить повреждения. (Рекомендуется защищать руки с помощью перчаток.)

#### ОСТОРОЖНО:

- При очистке не становитесь на неустойчивую подставку. Вы можете упасть и получить травму.
- Пользуйтесь только щеткой из КОМПЛЕКТА БЫСТРОЙ ОЧИСТКИ. Не используйте другие приспособления. В противном случае Вы можете повредить теплообменник или внутренний прибор.

#### ПРИМЕЧАНИЕ:

Приспособления из КОМПЛЕКТА БЫСТРОЙ ОЧИСТКИ могут устанавливаться на пылесос с диаметром шланга/трубы (внутренним диаметром) от 32 до 39 мм. См инструкции к КОМПЛЕКТУ БЫСТРОЙ ОЧИСТКИ, прилагаемые к наружному прибору.


### Вентилятор

Сведения об очистке вентилятора смотрите на стр. 155.

## ОЧИСТКА КАТЕХИНОВОГО ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА

### Очистка катехинового воздушного фильтра (каждые две недели)

- 1 Снимите катехиновый воздушный фильтр.




#### ОСТОРОЖНО:

При снятии катехинового воздушного фильтра не прикасайтесь к металлическим деталям внутреннего прибора.

Это может привести к травме.


- 2 Удалите грязь с катехинового воздушного фильтра с помощью пылесоса, или промыв фильтр в воде.

- Не проводите очистку жесткой щеткой или губкой с жесткой поверхностью. Это может привести к деформации фильтра.
- При сильном загрязнении промойте фильтр в растворе мягкого моющего средства, разведенного в чуть теплой воде.
- При использовании горячей воды (выше 50°C) возможна деформация фильтра.




- 3 После промывки катехинового фильтра в воде/теплой воде тщательно просушите его в затененном месте.

- При просушивании не подвергайте катехиновый фильтр воздействию прямых солнечных лучей или жара открытого огня.



- 4 Установите катехиновый воздушный фильтр на место.  
(Осторожно установите его фиксаторы.)



Установите на место.

#### Что такое "катехиновый воздушный фильтр"?

Это воздушный фильтр, окрашенный при помощи природного материала, катехина, содержащегося в чае. Катехиновый воздушный фильтр уничтожает запах и токсичные газы, такие как формальдегид, аммиак и ацетальдегид. Более того, он блокирует действие вирусов, накапливающихся в фильтре.




## ОЧИСТКА ФИЛЬТРА ОЧИСТКИ ВОЗДУХА (ДОПОЛНИТЕЛЬНО)


### Очистка фильтра очистки воздуха (примерно один раз в 3 месяца)

**1 Снимите катехиновый воздушный фильтр (слева).**

Фильтр очистки воздуха не крепится к катехиновому воздушному фильтру справа.



**2 Отогните фиксаторы на обеих сторонах фильтра очистки воздуха и выньте его (синий гофрированного типа) из катехинового воздушного фильтра.**




**3 Поместите фильтр вместе с рамой в теплую воду и промойте его.**

- При сильном загрязнении используйте раствор мягкого моющего средства, разведенного в чуть теплой воде.
- При использовании горячей воды (выше 50°C) возможна деформация фильтра.
- Запрещается использование проволочной щетки или губки - они могут повредить поверхность фильтра.
- Запрещается использование хлоросодержащих моющих средств.



**4 После промывки фильтра водой/теплой водой стряхните с него остатки воды и просушите, не допуская попадания на него прямого солнечного света.**

- При сушке фильтра не допускайте попадания на него прямого солнечного света или воздействия источника тепла.




## ЗАМЕНА ФИЛЬТРА ОЧИСТКИ ВОЗДУХА (ДОПОЛНИТЕЛЬНО)

При снижении эффективности работы вследствие загрязнения и т.п., необходимо произвести замену фильтра очистки воздуха.


### Замена фильтра очистки воздуха (примерно один раз в год)

**1 Снимите катехиновый воздушный фильтр (слева).**


Фильтр очистки воздуха не крепится к катехиновому воздушному фильтру справа.




**3 Присоедините новый фильтр очистки воздуха к катехиновому воздушному фильтру так, чтобы все 8 фиксаторов последнего были надежно установлены.**



**2 Отогните фиксаторы на обеих сторонах фильтра очистки воздуха и выньте его (синий гофрированного типа) из катехинового воздушного фильтра.**



**4 Установите катехиновый воздушный фильтр. (Надежно установите его фиксаторы).**



**5 Плотно закройте переднюю панель.**

### Фильтр очистки воздуха

- При засорении фильтра очистки воздуха возможно снижение эффективности работы кондиционера или образование конденсации на выходных воздушных отверстиях.
- Фильтр очистки воздуха является одноразовым. Обычный период использования составляет 1 год.

**Опциональные принадлежности** **Опциональные принадлежности можно приобрести у Вашего дилера.**

Название детали	ФИЛЬТР ОЧИСТКИ ВОЗДУХА (Противоаллергенный Энзимный Фильтр)
Номер детали	MAC-415FT-E


Данная запасная часть предназначена для замены только фильтра, устанавливаемого слева. Для фильтра, устанавливаемого справа, запасная часть не предусмотрена.



# ЧИСТКА ВОЗДУХОВЫПУСКНОГО ОТВЕРСТИЯ И ВЕНТИЛЯТОРА БЛОКА ВНУТРЕННЕЙ УСТАНОВКИ


## Перед чисткой

- ⚠ Отключите блок внутренней установки с помощью пульта дистанционного управления и отключите кабель питания от розетки или выключите выключатель. В противном случае можно получить травму, так как вентилятор блока внутренней установки вращается с высокой скоростью во время работы.




## Очистка

- 1 Поверните горизонтальную заслонку вручную на себя до упора и убедитесь, что вентилятор остановился.



- 2 Снимите горизонтальную заслонку. При разблокировании фиксаторов удерживайте горизонтальную заслонку.

Для снятия горизонтальной заслонки выполните операции ① и ②.



- 3 Поочереди поверните вертикальные направляющие наружу.

- ① Придерживая прибор одной рукой, беритесь другой за планку каждой вертикальной заслонки и, потянув ее вниз, поворачивайте.





- ② Удерживая планку каждой вертикальной заслонки, переместите их в направлениях, показанных стрелками.  
Заслонки не снимаются.



- При повороте вертикальных заслонок держитесь за планку, в противном случае заслонки можно повредить.
- При выполнении этой процедуры не прикладывайте излишних усилий к защитной решетке вентилятора. Защитная решетка вентилятора может деформироваться, и направляющие могут работать неправильно.


- 4 Почистите воздуховыпускное отверстие и вентилятор блока внутренней установки.  
(Убедитесь, что вентилятор остановился.)




- Будьте осторожны, не повредите руки.
- Если входное воздушное отверстие или вентилятор покрыты грязью, плесенью или пылью, очистите их влажной или сухой мягкой тканью или щеткой из КОМПЛЕКТА БЫСТРОЙ ОЧИСТКИ, установленной на пылесос. Если заметно скопление грязи возле входного воздушного отверстия, очистите его тканью, смоченной в слабом моющем средстве, растворенном в теплой воде.
- Подробные указания по операциям очистки с использованием щетки из КОМПЛЕКТА БЫСТРОЙ ОЧИСТКИ приведено в руководстве к КОМПЛЕКТУ БЫСТРОЙ ОЧИСТКИ (упакованном вместе с наружным прибором).
- Не используйте газолин, бензин или шлифовальный порошок.
- Не прилагайте чрезмерных усилий к вентилятору. В противном случае его можно повредить.

- 5 По очереди установите вертикальные заслонки на свои места.

- ① Держась за планки каждой вертикальной заслонки, установите заслонки в их пазы.





- ② Для установки вертикальной заслонки надавите на нее до щелчка.



- При установке вертикальных заслонок держитесь за планки, в противном случае заслонки можно повредить.
- При этой операции не прилагайте чрезмерных усилий к решетке вентилятора. Решетку вентилятора можно деформировать и заслонки будут работать неправильно.
- Установите вертикальные заслонки в их первоначальные положения. В противном случае конденсат может капать с внутреннего прибора или горизонтальная заслонка может работать неправильно.

- 6 Установите горизонтальные направляющие. (Выполните процедуры снятия в обратном порядке.)



В процедурах ② зафиксируйте ограничители до щелчка.

## После чистки

Вставьте вилку шнура питания в розетку и/или включите выключатель.

Убедитесь, что светодиодные индикаторы не мигают.

Если индикаторы мигают, горизонтальная заслонка была установлена неправильно.

В этом случае отсоедините вилку шнура питания и/или выключите выключатель и установите горизонтальную заслонку, следуя указаниям для операции ⑥.

- В случае включения кондиционера после чистки воздуховыпускного отверстия и вентилятора не подходит близко к воздуховыпускному отверстию, поскольку из него может выпадать оставшаяся пыль.



## ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИСНУЮ СЛУЖБУ ЕЩЕ РАЗ ПРОВЕРЬТЕ СЛЕДУЮЩЕЕ

Вопрос	Пункты, требующие проверки, или способ устранения неисправности
Кондиционер воздуха не работает.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Возможно, выключен прерыватель тока в сети?</li> <li>• Возможно, перегорел предохранитель?</li> <li>• Возможно, запограммирован таймер включения? (Стр. 152)</li> </ul>
Мигают все светодиодные индикаторы на внутреннем приборе.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Правильно подсоединенна горизонтальная направляющая к блоку внутренней установки? (Стр. 155)</li> </ul>
Горизонтальная направляющая не перемещается.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Правильно ли подсоединенны горизонтальная и вертикальная направляющие к блоку внутренней установки? (Стр. 155)</li> <li>• Не деформирована ли защитная решетка вентилятора?</li> </ul>
Недостаточное охлаждение или обогрев помещения.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Возможно, неправильно задана температура? (Стр. 150)</li> <li>• Возможно, засорился фильтр? (Стр. 153)</li> <li>• Чистый ли вентилятор блока внутренней установки? (Стр. 155)</li> <li>• Возможно, заблокировано воздушозаборное или выходное воздушное отверстие внутреннего или наружного прибора?</li> <li>• Возможно, открыто окно или дверь?</li> </ul>
Воздух, выходящий из внутреннего прибора, имеет специфический запах.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Возможно, засорился фильтр? (Стр. 153)</li> <li>• Чистый ли вентилятор блока внутренней установки? (Стр. 153)</li> </ul>
На дисплее пульта дистанционного управления нет изображения, или дисплей потускнел. Внутренний прибор не реагирует на сигналы с пульта.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Возможно, сели батарейки? (Стр. 148)</li> <li>• Возможно, не соблюдена полярность (+,-) при установке батареек? (Стр. 148)</li> <li>• Возможно, нажаты какие-либо кнопки на пульте дистанционного управления других электроприборов?</li> </ul>
Если произошел сбой питания.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Кондиционер возобновил работу? Если перед перерывом в подаче электроэнергии кондиционер работал, он начнет работу снова, так как эти модели оборудованы функцией автозапуска. (Смотрите описание функции автозапуска на стр. 149.)</li> </ul>
Если после выполнения вышеизложенных проверок кондиционер не возобновит нормальную работу, прекратите его эксплуатацию и обратитесь к Вашему дилеру.	

В нижеописанных случаях необходимо остановить работу кондиционера и обратиться к Вашему дилеру.

- Если с внутреннего прибора стекает вода.
- Если мигает левая индикаторная лампочка работы.
- Если часто срабатывает прерыватель тока в сети.
- Сигнал с пульта дистанционного управления может не приниматься в помещениях, где установлены люминесцентные лампы, ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ которых производится с помощью электронного устройства (люминесцентные лампы инверторного типа и т.д.).
- В регионах со слабыми электроволнами при работе кондиционера воздуха возникают помехи при приеме радио- или телевещания. Для нормального приема радио- или телевещания может потребоваться усилитель.
- Во время грозы остановите кондиционер и отсоедините вилку шнура питания от розетки или выключите прерыватель тока в электросети. В противном случае возможно повреждение электродеталей.

## ЕСЛИ ВАМ КАЖЕТСЯ, ЧТО ПРИБОР НЕИСПРАВЕН

Вопрос	Ответ (это не неисправность)	Вопрос	Ответ (это не неисправность)
При повторном запуске прибор не реагирует на команды управления в течение приблизительно 3 минут.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Это защитная функция кондиционера, активизируемая микропроцессором. Пожалуйста подождите.</li> </ul>	Во время работы изменяется направление движения воздушного потока. Направление горизонтальной заслонки нельзя отрегулировать с помощью пульта дистанционного управления.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• При работе кондиционера в режиме COOL или DRY при направлении воздушного потока вниз на протяжении 1 часа для предотвращения капания конденсата направление потока автоматически устанавливается в положение (1).</li> <li>• При работе в режиме обогрева, если температура воздушного потока слишком низкая или во время размораживания, позиция горизонтальной заслонки автоматически устанавливается на "горизонтальную".</li> </ul>
Слышно потрескивание.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Потрескивание объясняется расширением/сжатием передней панели и других деталей прибора вследствие изменения температуры.</li> </ul>	Из наружного прибора вытекает вода.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• При работе в режимах COOL (охлаждение) и DRY (сушка) происходит охлаждение труб и трубных соединений, что вызывает конденсацию влаги.</li> <li>• При работе в режиме обогрева во время операции размораживания замерзшая влага на наружном приборе тает и стекает вниз.</li> <li>• При работе в режиме обогрева влага, сконденсированная в теплообменнике, стекает вниз.</li> </ul>
Воздух, выходящий из внутреннего прибора, имеет специфический запах.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Кондиционер всасывает запахи стен, ковра, мебели, ткани и выдувает их вместе с воздухом.</li> </ul>	Из наружного прибора выходит белый дым.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• В режиме обогрева пар, который появляется в результате размораживания, имеет вид белого дыма.</li> </ul>
Вентилятор наружного блока не вращается, даже когда работает компрессор. Даже если вентилятор начинает вращаться, он быстро останавливается.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• При низкой температуре на улице вентилятор может не работать, чтобы поддерживать достаточную мощность охлаждения.</li> </ul>	При работе в режиме обогрева не сразу выдувается воздух.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Пожалуйста подождите, кондиционер готовится к выдуву теплого воздуха.</li> </ul>
Слышен звук текущей воды.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Это звук хладагента, протекающего в трубах кондиционера.</li> <li>• Это звук сконденсированной влаги, протекающей в трубах теплообменника.</li> <li>• Это звук теплообменника при размораживании.</li> </ul>	При работе в режиме обогрева прибор останавливается приблизительно на 10 минут.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Производится размораживание наружного прибора (Операция размораживания). Эта операция длится 10 минут, пожалуйста подождите. (При низкой температуре наружного воздуха и высокой влажности образуется изморозь.)</li> </ul>
Слышен булькающий звук.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Этот звук слышен, когда наружный воздух всасывается из дренажного шланга при включении вытяжного устройства или вентилятора, что и вызывает выброс струи воды из дренажного шланга. Этот звук также слышен при сильном ветре, когда наружный воздух с силой проникает в дренажный шланг.</li> </ul>	Иногда слышен шипящий звук.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Этот звук слышен при изменении потока хладагента внутри кондиционера воздуха.</li> </ul>
Помещение охлаждается недостаточно.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• При использовании в помещении вентилятора или газовой плиты нагрузка на кондиционер, работающий в режиме охлаждения, возрастает, что в результате снижает эффективность охлаждения.</li> <li>• При высокой температуре наружного воздуха эффективность охлаждения может снизиться.</li> </ul>	Помещение недостаточно обогревается.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• При низкой температуре наружного воздуха эффективность обогрева может снизиться.</li> </ul>
Из выходного воздушного отверстия внутреннего прибора выходит легкий туман.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Прохладный воздух, поступающий из кондиционера, быстро охлаждает влагу воздуха внутри помещения, и образовывается дымка.</li> </ul>	Если в системе из нескольких блоков один из внутренних блоков не используется, он нагревается, и при этом может быть слышен шум, похожий на звук текущей воды.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Небольшое количество рефрижеранта продолжает подаваться во внутренний блок, даже если блок в этот момент не используется.</li> </ul>
Из внутреннего прибора прослушивается механический звук.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Этот звук появляется при включении/выключении вентилятора или компрессора.</li> </ul>	Кондиционер начнет работу только при включеннем питании, даже если вы не управляете прибором с помощью пульта дистанционного управления.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Эти модели оборудованы функцией автозапуска. При выключении питания без остановки работы кондиционера с помощью пульта дистанционного управления и последующем включении питания кондиционер автоматически начнет работу в режиме, который был установлен с помощью пульта дистанционного управления до отключения питания.</li> </ul>
Режим качания ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ будет приостановлен приблизительно на 15 секунд, после чего он возобновится.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Это необходимо для обеспечения нормальной работы ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ в режиме качания.</li> </ul>		





This product is designed and intended for use in the residential,  
commercial and light-industrial environment.

The product at hand is based on  
the following EU regulations:

- Low Voltage Directive 73/23/ EEC
- Electromagnetic Compatibility Directive  
89/336/ EEC



**IMITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION**

HEAD OFFICE: MITSUBISHI DENKI BLDG., 2-2-3, MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8310, JAPAN

---

SG79Y402H01

