

Systemair Elegant VS – приточный диффузор

Инструкция по установке и обслуживанию



Очистка Systemair Elegant VS

Очистка производится с помощью тёплой воды или моющего средства.

Извлеките диффузор из воздуховода – потяните и вытяните на себя.

Клапан

Две нити регулируют клапан: белая нить открывает его, и цветная нить закрывает.

Размер	К - фактор
Elegant VS 125	3,0
Elegant VS 160	5,5

Пример:

Данная формула

$$q = k \cdot \sqrt{\Delta P_i}$$

где q = расход воздуха (л/с)
 k = К-фактор
 ΔP_i = настроенное давление (Па)

Используя формулу, рассчитайте расход воздуха

Размер	Elegant VS-160
К-фактор (с наклейки)	5,43
Измеренное давление	27 Па

Подставьте в формулу:

$$q = 5,43 \cdot \sqrt{27} = 28,2 \text{ л/с}$$

Измерение давления:

Извлеките из одного из отверстий трубку и вставьте датчик давления для измерения параметра, как показано на рисунке.

