

Коника-А – многоконусный приточно-вытяжной диффузор

Инструкция по установке и обслуживанию



Очистка

Очистка производится с помощью тёплой воды или моющего средства 2 раза в год.

Распределение воздуха

Это многоконусный диффузор для потолочной установки. Распределение может быть горизонтальным (охлаждение) и вертикальным (нагрев).

Установка

При установке диффузора Systemair Konika-A положение внутреннего конуса можно изменить нажатием или вытягиванием.

Закрепите внешний конус с помощью шурупов или винтов и измените положение внутреннего конуса таким образом, чтобы настроить желаемое распределение воздуха.

Положение 1, горизонтальное распределение

Положение 2, диагональное распределение

Положение 3, вертикальное распределение

Вертикальное распределение

3 шт. пружин фиксируют внутренний конус в положении 3



Горизонтальное распределение

Положение 1

