

Systemair Konika – приточно-вытяжной диффузор

Инструкция по установке и обслуживанию



Очистка

Очистка производится с помощью тёплой воды или моющего средства 2 раза в год.

Распределение воздуха

Диффузор Systemair Konika может использоваться как для охлажденного, так и для нагретого воздуха. Этот диффузор имеет высокую эжекцию, что делает возможной максимальную разницу температур для охлажденного воздуха $T=12\text{C}$.

Установка

Установочная планка Konika Bar входит в комплект. Воздухораспределительная камера PER для установки и подключения к воздуховоду поставляется отдельно.

Правильная установка требует, чтобы до камеры статического давления PER длина прямого воздуховода составляла 4 диаметра воздуховода. Между камерой статического давления PER и диффузором Systemair Konika необходимо выдержать расстояние прямого воздуховода, равное одному его диаметру.