

Systemair OVE, OVR, OVX – переточные устройства

Инструкция по установке и обслуживанию



Очистка Systemair OVE, Systemair OVR, Systemair OVX:

Очистка производится с помощью тёплой воды или моющего средства.

Установка Systemair OVE, Systemair OVR:

Два установочных кольца входят в комплект и крепятся с двух сторон стены. При помощи входящего в комплект болта, кольца прижимаются друг к другу и жестко фиксируются на внешних сторонах отверстия в стене. После этого с двух сторон надеваются внешние плафоны (рамы).