

Systemair TST – приточный диффузор

Инструкция по установке и обслуживанию

**Очистка**

Диффузор Systemair TST может быть помыт с помощью тёплой воды или моющего средства.

Снятие

Очень просто открутить нижнюю пластину, которая крепится к верхней пластине с помощью пружины.

Установка

Смотрите описание на воздухораспределительную камеру, К-фактор и инструкцию по настройке.