Графический дисплей рСО PGD1000F00/PGD1000W00



Благодарим за выбор нашей компании в качестве поставщика. Уверены, что наши изделия удовлетворят Вас как заказчика.

Графический дисплей pGD представляет собой электронный прибор, совместимый с ранее выпущенными терминалами линий PCOI/PCOT. При этом дисплей pGD обеспечивает возможность полного графического управления функциями при помощи иконок, загружаемых программным обеспечением (далее - ПО) прикладного уровня, а также допускает загрузку международных шрифтов двух типоразмеров: 5х7 и 11х15 точек.

Прикладное программное обеспечение хранится непосредственно на плате pCO и, следовательно, для работы терминала не требуется загрузка дополнительных программ.

Работоспособность терминала обеспечивается в широком температурном диапазоне (от -20 до +60 °C), а в случае применения для встраиваемого оборудования наличие передней панели дает существенно более надежную защиту терминала от воздействий (согласно IP65).

Коды моделей

Вариант для встраивания или монтажа на панели	PGD1000F00
Вариант для монтажа на стене	PGD1000W00

Вариант для монтажа на панели (код PGD1000F00)

Терминалы этого варианта разработаны для монтажа на панели. Шаблон для сверления размером 127х69 мм, с двумя круглыми отверстиями (каждое по 4 мм в диаметре), как показано на рис. 8. Для правильной установки выполните следующие действия:

- подсоедините телефонный кабель;
- установите в проем терминал PGD1000F00 со снятой передней рамкой и закрепите в этом положении, завернув в панель винты с потайной головкой из комплекта терминала, как показано на рис. 1;
- установите переднюю рамку, посадив на место до «щелчка».

Вариант для монтажа на стене (код PGD1000W00)

Для установки терминала на стену необходимо в первую очередь закрепить на ней заднюю часть корпуса A (Puc. 2), используя стандартную коробку для трехсекционного выключателя.

- Закрепите тыльную часть корпуса в стандартной коробке, используя винты с круглой головкой из комплекта терминала;
- подсоедините телефонный кабель;
- установите в коробку переднюю часть терминала, привинтив ее к тыльной части корпуса с использованием винтов с потайной головкой из комплекта, как показано на рис. 2;
- в завершение работы установите переднюю рамку, посадив на место до «щелчка».





Вариант для монтажа на стене



Рис. 2

Электрические соединения

Подсоедините телефонный кабель (код S90CONN00*), идущий от платы управления рСО, к разъему RJ12, предусмотренному на задней панели терминала.

Установка адреса

Установка адреса терминала возможна только после подачи питания с использованием стандартного телефонного разъема RJ12. Значение адреса, установленное на заводе, равно 32.

Для входа в режим установки адреса нажмите одновременно клавиши ↓, ↑, ↓ и удерживайте их нажатыми не менее 5 секунд. На дисплее должно появиться сообщение, показанное на рис.3, с мигающим курсором, расположенным в левом верхнем углу экрана.

• Для изменения отображенного на экране значения адреса, однократно нажмите клавишу ←, и курсор автоматически переместится в поле адреса (nn);

• используя клавиши ↓, ↑ выберите необходимое значение адреса. Подтвердите выбор нажатием клавиши Ч. Если выбранное для ввода значение отлично от ранее установленного, на экране появится сообщение, показанное на рис. 4, а затем новое значение будет записано в постоянную память терминала.

Если поле адреса nn содержит значение 0, терминал будет связываться с платами pCO, используя протокол «точка-точка» (вместо сетевого протокола pLAN) и поле со значением адреса вводавывода «I/O Board address: xx» не будет отображаться на экране как не имеющее смысла.

Установка адреса



рСО: Задание списка терминалов закрытых и открытых для доступа

При необходимости возможно индивидуальное назначение терминалов, связанных с каждой из плат pCO. Список терминалов задается следующим образом.

• Войдите в режим задания конфигурации, используя клавиши ↓, ↑, ←способом, описанным в предыдущем разделе.

• Последовательно нажимайте клавишу [↓]до тех пор, пока курсор не окажется в соответствующем поле xx задания адреса ввода-вывода («I/O board address»), puc. 3.

• Клавишами ↓, ↑ выберите плату рСО, опрашиваемую дисплеем. Появившиеся допустимые значения соответствуют платам рСО, находящимся на связи. Если сеть pLAN работает с ошибками или на связи отсутствуют платы рСО, поле окажется недоступным для изменений и вместо адреса здесь появится символ «—».

• После нажатия клавиши Чна экран будет выведено изображение, представленное на рис. 5.

• В этом случае клавиша Чтак же перемещает курсор к следующему по очереди полю, а клавиши

↓, ↑ точно так же изменяют значение текущего поля. В поле Р:хх отображается значение адреса, выбранного для платы pCO. В показанном на puc. 5 примере выбрано значение адреса «12».

• Для выхода из процедуры установки адресов и сохранения внесенных изменений выберите поле «OK ?», далее выберите «Yes» и подтвердите выбор нажатием клавиши ↔ Значения полей (строк) в столбце «Adr» показывают адреса терминалов, поставленных в соответствие плате pCO с адресом «12». При этом тип терминала выводится в столбце «Priv/Shared».

<u>Внимание!</u> Поскольку терминалы pGD не имеют порта для печати, их нельзя конфигурировать с типом «Sp» («shared printer»).

В случае если терминал не активен в течение 30 секунд и более (т.е. за это время не произведено ни одного нажатия клавиши), режим задания конфигурации автоматически прерывается без внесения изменений.

Задание списка терминалов закрытых и открытых для доступа



Сообщения об ошибках

Когда терминал обнаруживает разрыв связи с одной из заданных в конфигурации плат рСО, на дисплей выводится сообщение об ошибке:

I/O Board xx fault.

В случае если терминал вообще не получает сигналов от сети, на дисплее появляется сообщение: **NO LINK**.

Отображение состояния сети и «прошитой» версии ПО

Информация, показанная на рис. 6, выводится на экран одновременным нажатием клавиш↓, ↑, че течение не менее чем 10 секунд (только в режиме pLAN).

На рис.6 приведен пример информации о состоянии сети pLAN с указанием числа подключенных устройств и их адресов.

Ключ:

- контроллер рСО исправен и работает в сети;
- 📱 терминал исправен и работает в сети;
- 🛥 нет подключенных к сети устройств.

В примере на рис. 6 показано следующее:

- контроллеры рСО с адресами 1, 2, 25 исправны и работают в сети;
- терминалы с адресами 3, 4, 15, 26 исправны и работают в сети.

Нажатием клавиш ↓, ↑ на экран может выводиться версия «прошитого» ПО и хранящегося в памяти терминала, (см. рис. 7).

Для выхода из процедуры NetSTAT нажмите клавишу ↔.

Изменение контрастности жидкокристаллического экрана

Для подстройки контраста используйте клавиши ♀+ **Prg,** одновременно используя клавиши ↓ или ↑.

Задание списка терминалов закрытых и открытых для доступа



Рис. 6

Рис. 7

Установочные размеры (даны в мм)









Рис. 10

Технические характеристики

Дисплей:	
Тип	Графический FSTN
Подсветка фона	Светодиоды зеленого свечения (с управлением от прикладного ПО)
Графическое разрешение	132х64 точек
Текстовый режим	8 строк x 22 столбца (размер шрифта 5x7 и 11x15 точек); 4 строки x 11 столбцов (размер шрифта 11x15 точек) или смашанный режим
Высота симеола	35 MM (parmen upudma 5x7 mouer)
	7.5 MM (passeep up up up up that 3x7 modex)
Размер рабочей области	66x32 MM
Размер области отображения	72x36 MM
2 светоднода управляемые от прикладно:	
источник питания: Напряжение	Питание обеспечивается от pCO по телефонному кабелю, или от внешнего источника 18/30 В постоянного тока с защитой цепи двумя плавкими предохранителями номинала 250 мА
Макс. потребляемая мощность	1,2 ватт
Макс. удаление	
Макс. длина сети pLAN	500 м с использованием кабеля «витая пара» AWG22
Макс. расстояние до терминала рСО	50 м с использованием телефонного кабеля; 500 м с использованием кабеля «витая пара» AWG22 и TCONN6J000. Примечание. Для достижения максимальной дальности обмена используйте соединение типа «шина» с длиной сегментов не более 5 м.
Материалы:	
Прозрачная передняя панель	Прозрачный поликарбонат
Тыльная часть черно-серого корпуса, встраиваемого или устанавливаемого в стену варианта	Поликарбонат и пластик ABS
Клавиатура	Силиконовая резина
Прозрачное защитное стекло/рамка	Прозрачный поликарбонат
Классификация по опасности возгорания	V0 для прозрачной передней и тыльной частей корпуса; НВ для силиконовой клавиатуры и прочих деталей
Прочее:	
Индекс защиты	IP65 для варианта установки на панели;
	IP40 для варианта установки на стене;
	защита от ультрафиолета UL типа 1
Условия эксплуатации	от -20 °C до +60 °C при 90% относительной влажности без конденсации
Условия хранения	От -20 °C до +70 °C при 90% относительной влажности без конденсации
Класс и структура программного обеспечения	Α

Классификация по защите от поражения	Предназначено для встраивания в устройства с классом
электричеством	защиты 1 или 2
Класс (PTI) изоляции	250 B
Допустимый период работы изолирующих частей под напряжением	Продолжительный
Категория огне- и теплостойкости	D
Категория стойкости в отношении перенапряжений электрической сети	1
Опасность по отношению к окружающей среде	Норма