Platforms Marketing Unit / Блок коммерческих платформ



г. Бругине, 5 декабря 2011 г.



Тема: Настройка правил управления реле сигналов тревоги

Быстрое конфигурирование функции управления внутренними реле с помощью программы Wizard Quick Configuration

Опция быстрого конфигурирования для управления аварийной сигнализацией может быть установлена непосредственно из закладки *Configuration / Wizard Quick Configuration / Alarms Manag*.:

Welcome	1-	Registration	2 - Line Config.	3 - Para	m. Setting	4 - Alar	ms Manag.	5 - HACCP Report	6 - GuardianPl
									V Save
This page let	s you define the alarm	s notification and the o	communication channels setting	S					
Conditions									
ALL ALA	ARMS Condition								
C Priority		🗏 Highest	🗌 High 🗖 Medium 🗖 Low						
⊤SMS (GSM I	modem by default)								
SMS [C	onfigured SMSs	
- SMS 1			•						
E-mail									
SMTP*	my.server.com	User					Co	nfigured E-mails	
Condor*	myaddraaa@aanar a	am Bacquia							
Sender	Iniyaddiess@server.co	oni Passwo							
TLS Auther	ntication: 🗖								
E-mail									
			•						
FAX									
FAX							Co	onfigured Faxes	
			-						
Relay									
					— .		Co	nfigured Relays	
					I Relay1	Active	Not activ	2	
					E Relay2	Active	Not activ	8	
					i Reidys	~ Active	- NOT activ	e	

Здесь может быть создано правило, выполняемое для всех сигналов тревоги (All Alarms Condition) или для сигналов тревоги с конкретным приоритетом (*Priority*) (высший приоритет (Highest), высокий приоритет (High), средний приоритет (Medium) и низкий приоритет (Low)).

Для задания действия, выполняемого по отношению к внутренним реле, необходимо ввести параметры в разделе **Relay (Pene)**, выбрав соответствующие реле и применяемые по отношению к ним действия (aктивировать (*Activate*) или деактивировать (*Deactivate*)) в случае возникновения аварийной ситуации.

Расширенные опции конфигурирования правила управления реле сигналов тревоги

 Убедиться, что требуемое реле не используется логической схемой какого-либо внутреннего устройства или другими действиями. Например, для управления вспомогательным реле на IR33 от лица администратора необходимо установить параметр H1 как 2. С ругой стороны, для использования реле на модуле ввода/вывода (IO module) необходимо установить параметр OUT как 0. Данная информация также приводится в руководстве по эксплуатации устройства.





2) Выбрать **I/O configuration** из **Configuration** и выбрать закладку **Relay**. Данная закладка отображает список всех реле, доступных на узле PVPRO 2.

Ниже приведены параметры, которые могут быть заданы для каждого реле:

admin () () ()	PlantVisorPRO	2011/02/23	14:39	多? 该 >
Fax SMS E-r	nail	Window	Relay	Printer
				√ s
_ Internal I/O relays				
Relay	Active status	Reset ty	/pe Reset	time(seconds) Show on relay page
Internal IO -> Relay 1	Safe mode	Manual	•	
Internal IO -> Relay 2	Safe mode	Manual	•	
Internal IO -> Relay 3	Safe mode	Manual	•	
External devices relays				
Relay	Active status	Reset t	/pe Reset	time(seconds) Show on relay page
IR 33 - C - 1->AUX enabling command	1 -	Manual	•	
MPXPRO Step 2 - 2->AUX activation command	1 -	Manual	•	
MPXPRO Step 2 - 2->Continuos cycle command	1 💌	Manual	•	
MPXPRO Step 2 - 2->Defrost command	1 💌	Manual	•	
MPXPRO Step 2 - 2->LAN defrost command	1 -	Manual	•	
MPXPRO Step 2 - 2->Light activation command	1 💌	Manual	•	
MPXPRO Step 2 - 2->Night/Day status	1 -	Manual	•	

Active status (Рабочее состояние) (только для реле внешних устройств, для внутренних реле данное значение фиксировано)

1: означает, что реле считается активным, если его логическое состояние установлено как 1. Следовательно, когда реле будет активировано действием, оно примет логическое значение 1.

0: означает, что реле считается активным, если его логическое состояние установлено как 0. Следовательно, когда реле будет активировано действием, оно примет логическое значение 0.

Reset type (Тип сброса)

- Automatic (Автоматический): означает, что сброс реле будет произведен после устранения условий срабатывания аварийной сигнализации (определенных далее).
- Manual (Ручной): означает, что сброс реле будет произведен пользователем в ручном режиме.
- *Timed* (Спланированный по времени): означает, что сброс реле будет произведен по истечении времени, заданного в поле Reset time (Время сброса) (независимо от того, будут ли действовать условия срабатывания аварийной сигнализации).

Для просмотра реле на странице *Relay Reset page* отметить поле *Show on relay page (Отобразить на странице реле)*.

- 3) В Activity / Alarms and events management (Деятельность / Управление сигналами тревоги и событиями) выбрать закладку Action (Действие).
- 4) Ввести описание действия и щелкнуть по + Add для его добавления. Дважды щелкнуть кнопкой мыши по закладке *Relay*.
- 5) Выбрать реле из списка и задать следующие параметры:
 - выбор Active (активно) в качестве состояния (Status): действие активирует реле.
 - выбор Not Active (не активно) в качестве состояния (Status): действие деактивирует реле.

Затем щелкнуть по стрелке → для добавления реле к действию; появится следующее окно:

Platforms Marketing Unit / Блок коммерческих платформ



Fax	SMS	E-mail	Relay	Variable	Remote	Print/Window
Actions volas						
Action: relay						
Relays						5 1
T/O Modulo D a c	Relays available in the installation		status		Relays configured	Status
I/O Module - 2 -> 0	AUX enabling command	Acti	ve 💌	MPXPRO Step 2 - 11 ->	 AUX activation command 	Active
Internal IO -> Relay	/ 1					
Internal IO -> Relay	2					
Internal IO -> Relay	/ 3					
MPXPRO Step 2 - 1	1 -> AUX activation command	-				
MPXPRO Step 2 - 1	1 -> Continuos cycle command					
MPXPRO Step 2 - 1	1 -> LAN defrost command					
MPXPRO Step 2 - 1	1 -> Light activation command					
MPXPRO Step 2 - 1	1 -> Night/Day status					
MPXPRO Step 2 - 6	MPXPRO Step 2 - 6 -> AUX activation command					
MPXPRO Step 2 - 6	MPXPRO Step 2 - 6 -> Continuos cycle command					
MPXPRO Step 2 - 6 -> LAN defrost command			X			
MPXPRO Step 2 - 6	-> Light activation command					
MPXPRO Step 2 - 6	-> Night/Day status					
Micro Chiller SE 2 -	8 -> Uscita digitale 1					
Micro Chiller SE 2 -	8 -> Uscita digitale 10					
Micro Chiller SE 2 -	8 -> Uscita digitale 3					
Micro Chiller SE 2 -	8 -> Uscita digitale 4					
Micro Chiller SE 2 -	8 -> Uscita digitale 5					
Micro Chiller SE 2 -	8 -> Uscita digitale 6					
Micro Chiller SE 2 -	8 -> Uscita digitale 7					
Inicio chiller SE 2 -						

Данная конфигурация соответствует: Действие активирует реле (состояние «активно» было задано в пункте 2).

6) Сохранить изменения и вернуться к *Alarms and events management,* после чего выбрать *Alarm conditions (Условия срабатывания аварийной сигнализации).* Здесь могут быть выбраны сигналы тревоги, активирующие реле.

Важно: (если тип сброса реле был установлен как автоматический в пункте 2): реле активируется при возникновении хотя бы одного условия срабатывания аварийной сигнализации, а деактивируется только после устранения всех условий.

7) Сохранить настройки (кнопка Save) и выбрать Rules (Правила). Ввести новое правило, выбрав действие для реле, предварительно определенное как *действие (action), и условие срабатывания аварийной сигнализации,* предварительно сконфигурированное как *условие (condition). Временной интервал (time band)* может быть установлен на *Always (Bcerda)*, что значит, что действие доступно в течение всего дня.

Также можно задать время задержки (**delay**): сразу после детектирования условия срабатывания аварийной сигнализации данное правило может быть применено спустя заданное время задержки (если условие еще существует).

8) Перезапустить основное программное обеспечение PVPRO 2.

Более подробную информацию можно получить в электронном руководстве PlantVisorPRO 2 или связавшись с группой поддержки клиентов Carel (<u>cst @ carel. co</u>m).