

Временные и температурные настройки

# Версия 1.6

A. 0

 $\bigtriangleup$ 

OK

 $\bigcirc$ 

• Светодиоды и кнопки – управление меню - (изменение параметров)	2
• Установка комнатной температуры	3
• Установка продленного режима	4
• Установка графика работы (время)	5
• Установка времени (время, дата, день недели)	6
• Установка мин. и макс. температуры приточного воздуха	7
• Установка праздничных дней	8
• Установка расходов	9
• Аварийные сигналы, блокировка, распознавание	10
• Режим работы Авто/Вкл./Выкл	11
• Свободное охлаждение	12





Светодиоды и кнопки – управление меню - (изменение параметров)



Пульт управлени SCP



Светодиоды и кнопки

## BBEPX:

Движение вверх к верхней линии меню (Увеличение значения параметра)

### ВНИЗ:

Движение вниз к нижней линии меню (Уменьшение значения параметра)



### ΒΠΡΑΒΟ:

Движение вправо к более низкому уровню меню (Движение курсора вправо в параметре)

### ВЛЕВО:

Движение влево к более высокому уровню меню (Движение курсора влево в параметре)



### ОК/ВВОД:

Открыть / активировать выбранное меню / установка (подтверждение значения параметра)



АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ: Нажать для вывода списка аварийных сигналов

#### ОЧИСТИТЬ:



Отмена настройки параметров и возврат к первоначальным значениям, если кнопка "ОК/ВВОД" не была еще нажата

## АВАРИЙНЫЙ СВЕТОДИОД:

Мигание красного светодиода для нераспознанных аварийных сигналов. Постоянный красный цвет на светодиоде для уже распознанных аварийных сигналов, но еще активных, потому что причина еще не устранена.

 СВЕТОДИОД ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ: Желтый свет-медленное мигание указывает на то, что параметр может быть выбран для изменения, когда кнопка ОК/ВВОД нажата. Желтый свет-быстрое мигание указывает на то, что параметр активирован для изменения. Постоянный желтый свет говорит о том, что внесение изменений продолжается.

Меню выполнено в виде горизонтальной древовидной структуры - верхний левый угол - начало.

Sys	stemair		
		Установ	вка комнатной температуры
	Следуйте инструкции		Отображение на экране
1.	<b>A</b> x 1	Загорается экран	Systemair A/S <sup>↑</sup> 06:05:08 12:28 Система: Включено Уст: 28.0 Реал: 20.2°C <sup>↓</sup>
2.	<b>V</b> x 1	Меню "Реальная установка"	
3.	▶ x 1		
4.	<b>V</b> x 1(2*)	* Если была выбрана утилизация холода	Комнатная темпер 1 ^ Реал: 21.0°С Уст: 22.0°С v
5	ОК у 1	Дисплей не отображает меню ввода Следуйте к шагу 10	а пароля
0.		Дисплей отображает меню ввода пароля Следуйте к шагу 6	Пароль вкл. Введите пароль: Реал уровень: Нет
6.	<b>A</b> x 4	Введите пароль "3"	Пароль вкл. Введите пароль: 3 Реал уровень: Операто
7.	ок х 1		
8.		Подождите 5 секунд	Комнатная темпер 1 ^ Реал: 21.0°С Уст: 22.0°С v
9.	ок х 1		
10.	▶ × 1		Комнатная темпер 1 ^ Реал: 21.0°С Уст: 22.0°С v
11.	<b>X</b> 1	+1°C	Комнатная темпер 1 ^ Реал: 21.0°С Уст: 23.0°С
12.	ок х 1	Вы автоматически вернетесь к стартовому дисплею через 2 минуты	
13.	$\langle \bigtriangleup$	Для возврата к стартовому дисплею сразу - нажмите ВЛЕВС ВВЕРХ несколько раз	Ри

Sy	/stemair		
		Ус	тановка продленного режима
	Следуйте инструкции		Отображение на экране
ι.	<b>x</b> 1	Загорается экран	Systemair A/S         ^           06:05:08         12:28           Система: Включено
2.	<b>X</b> 6	Меню "Конфигурация"	
3.	▶ × 1		
4.	<b>V</b> x 19	Меню "Другие параметры"	
5.	<b>X</b> 1		
6.	<b>V</b> x 10		Задержка на 60 min Время работы при зад 0 min <sup>+</sup>
7.	ок х 1	Дисплей не отображает меню вво, пароля Следуйте к шагу 12 Дисплей отображает меню ввода пароля Следуйте к шагу 8	да Пароль вкл. Введите пароль: <b>П</b> Реал уровень: Нет
8.	<b>X</b> 2	Введите пароль "1"	Пароль вкл. Введите пароль 1 Реал уровень: Система
9.	<mark>ок</mark> х 1	Положлите 5 секунл	Задержка на ^
11.	СК х 1	подолдите о секупд	Время работы при зад 0 min v
12.	<b>A</b> x 3	Измените с 60 до 90 мин.	Задержка на ^ 90 min
13.	ок х 2	Вы автоматически вернетесь к стартовому дисплею через 2 минуты	время работы при зад 0 min v
14.	$\checkmark$	Для возврата к стартовому дисплею сразу - нажмите ВЛЕВ ВВЕРХ несколько раз	ВО и



Sys	stemair				
		Установка времени	(врем	ія, дата, день не	едели)
	Следуйте инструкции			Отображение на экране	
1.	<b>X</b> 1	Загорается экран	System 06:05:0 Систем Уст: 28	nair A/S 08 12:28 иа: Включено .0 Реал: 20.2°C	^- '
2.	<b>V</b> x 3	Меню "Временные уставки"			
3.			Время Дата: ( День н	: 14:32 )6:05:19 іедели: Вторник	^- -
4.	ок х 1	Дисплей не отображает меню ввода пароля Следуйте к шагу 9			
		Дисплей не отображает меню ввода пароля Следуйте к шагу 5	Парол Введит Реал у	ь вкл. ге пароль: ∎ ровень: Нет	
5	<b>x</b> 4	Введите пароль "3"	Парол Введит Реал у	ь вкл. ге пароль: 3 ровень: Операто	
6.	ок х 1				
7.		Подождите 5 секунд			
8	ок		Время: Дата: С День н	14:32 )6:05:19 едели: Вторник	^ - - 
9.	$\bigtriangledown$	Измените время			
10.	$\triangleright$	Измените минуты			
11.	ок х 1	Измените дату			
12.	ок х 1	Измените день недели			
13.	ок х 1	Вы автоматически вернетесь к стартовому дисплею через 2 минуты			
14.	$\langle $	Для возврата к стартовому дисплею сразу - нажмите ВЛЕВО ВПРАВО несколько раз	И		

Sys	stemair		
		Установка мин. и макс.	темп-ры приточного воздуха
	Следуйте инструкции		Отображение на экране
1.	<b>x</b> 1	Загорается экран	Systemair A/S ^ 06:05:08 12:28 Система: Включено Уст: 28.0 Реал: 20.2°C v
2. 3.	× 6	Меню "Конфигурация"	
4.	× 1	Меню "Функции управления"	
5. 6.	× 1 × 1		Если каскад регулир. уст.макс./мин. приточн. Макс.: 28.0°С Мин. : 14.0°С 🖞
7.	ок х 1	Дисплей не отображает меню ввода пароля Следуйте к шагу 12	
		Дисплей не отображает меню ввода пароля Следуйте к шагу 8	Пароль вкл. Введите пароль: Реал уровень: Нет
8.	$x_2$	Введите пароль "1"	Пароль вкл. Введите пароль 1 Реал уровень: Система
10.		Подождите 5 секунд	
11.	ок х 1		
12. 13.	× 1	Выберите десятичную дробь	Если каскад регулир. уст.макс./мин. приточн. Макс.: 30°С Мин. : 12.0°С  ↓
		Измените значение	
14.	ок х 1	Установите значение	
15.	$\bigtriangledown$	Измените значение	
16.	ок х 1	Вы автоматически вернетесь к стартовому дисплею через 2 мин	ЧУТЫ
17.	$\checkmark$	Для возврата к стартовому дисплею сразу - нажмите ВЛЕВС ВПРАВО несколько раз	О и

Sys	stemair				
			Установ	ка праздничны	х дней
	Следуйте инструкции			Отображение на экране	
1.	<b>x</b> 1	Загорается экран	System 06:05:0 Систен Уст: 28	nair A/S 08 12:28 ма: Включено 8.0 Реал: 20.2°C	^- - V
2. 3.	x 3 x 1	Меню "Временные установки"			
4. 5.	× 8 × 1		Празд 1: 0 <sup>-</sup> 2: 0 <sup>-</sup> 3: 0 <sup>-</sup>	ники (ММ:ДД) 1:01 - 01:01 1:01 - 01:01 1:01 - 01:01	^ ' 
6.	$\bigtriangledown$	Выберите дату. 1-24	Праздн 4: 5: 6:	ники (ММ:ДД)	\ \ \
7.	ок х 1	Дисплей не отображает меню вво пароля Следуйте к шагу 12	да		
		Дисплей не отображает меню ввода пароля Следуйте к шагу 8	Парол Введи Реал у	ь вкл. те пароль: ∎ ⁄ровень: Нет	
8. 9.	х 4 ок x 1	Введите пароль "3"	Парол Введи Реал у	ь вкл. те пароль: 3 ⁄ровень: Операто	
10.		Подождите 5 секунд			
11.	ок х 1		1 Іраздн 1: _1 2: 01 3: 01	ники (ММ:ДД) :01 - 01:01 :01 - 01:01 :01 - 01:01 :01 - 01:01	, v
12.	<b>X</b> 1	Выберите ММ:ДД			
13.	$\bigtriangledown$	Измените значение			
14.	ок х 1	Установите следующую дату Вы ортомотически рористось			
15.	ок	сы автоматически вернетесь к стартовому дисплею через 2 минуты			
16.	$\checkmark$	Для возврата к стартовому дисплею сразу - нажмите ВЛЕ ВПРАВО несколько раз	30 и		

<b>Syst</b>	emair				
				Установка рас	ходов
	Следуйте инструкции			Отображение на экране	
ι.	<b>A</b> x 1	Загорается экран	System 06:05:0 Систем Уст: 28	nair A/S 08 12:28 ма: Включено 3.0 Реал: 20.2°C	
2.	<b>V</b> x 1	Меню "Реальная установка"			
3. 4.	× 1	Меню "Контроль производительно (Приточного Вентилятора) * Меню "Контроль производительн	ости ПЕ ности Е	3" }B"	
5.	X 1(2*)	(Вытяжного Вентилятора) * Если была выбрана утилизация холода	Контр Уст. 1/ Уст. 1/	произв ПВ /1: 3000 м³/ч /2: 1500 м³/ч	
6.		Дисплей не отображает меню ввода пароля Следуйте к шагу 11	1		
	UK	Дисплей не отображает меню ввода пароля Следуйте к шагу 7	Парол Введит Реал у	ь вкл. ге пароль: ∎ ровень: Нет	
7.	<b>X</b> 2	Введите пароль "1"	Парол Введит Реал у	ь вкл. ге пароль: 1 ровень: Система	
8. 9.	ок x 1	Подождите 5 секунд			
10.	ок х 1				
н.	<b>&gt;</b> x 1	Выберите десятичную дробь	Контр I Уст. 1/ Уст. 1/	троизв ПВ 1: #.0 м³/ч 2: 2.0 м³/ч	
12.	$\bigtriangledown$	Измените значение			
13.	ок х 1	Установите половинную скорость			
14.	$\bigtriangledown$	Измените значение			
15.	ок х 1	Вы автоматически вернетесь к стартовому дисплею через 2 минуты			
16.	$\langle  $	Для возврата к стартовому дисплею сразу - нажмите ВЛЕВО ВПРАВО несколько раз	И		

Sys	stemair		
		Аварийные сигналы, б	локировка, распознавание
	Следуйте инструкции		Отображение на экране
١.	<b>()</b> x 2	Отображается список аварийных сигналов	Отображается аварийный ^ сигнал <sup>\</sup>
2.	$\bigtriangledown$	Выберите аварийный сигнал	
3.	ок х 1		Отображается аварийный
4.	$\bigtriangledown$	Распознать / Блокировать	сигнал Распознать Блокировать у
5.	OK	Дисплей не отображает меню ввода пароля Следуйте к шагу 10	1
		Дисплей не отображает меню ввода пароля Следуйте к шагу 6	Пароль вкл. Введите пароль: ∎ Реал уровень: Нет
6.	<b>X</b> 2	Введите пароль "1"	Пароль вкл. Введите пароль: 1 Реал уровень: Система
7.	ок х 1		
8.		Подождите 5 секунд	Отображается аварийный <sup>^</sup> сигнал Дата Время Class Распознано <sup>↓</sup>
9.	ок х 1		Отображается аварийный ?
			Отменить у
10.	$\bigtriangledown$	Распознать / Брокировать	
П.	ок х 1	Вы автоматически вернетесь к стартовому дисплею через 2 минуты	
12.	$\mathbf{n}$	Для возврата к стартовому дисплею сразу - нажмите ВЛЕВО ВПРАВО несколько раз	и

Sy	stemair		
		Реж	ким работы Авто/Вкл/Выкл
	Следуйте инструкции		Отображение на экране
I.	<b>A</b> x 1	Загорается экран	Systemair A/S ^ 06:05:08 12:28 Система: Включено Уст: 28.0 Реал: 20.2°C v
2.	<b>V</b> x 5	Меню "Ручное / Авто"	
3.	<b>X</b> 1		Режим работы Авто v
4.		Дисплей не отображает меню ввода пароля Следуйте к шагу 9	A
	OK	Дисплей не отображает меню ввода пароля Следуйте к шагу 5	Пароль вкл. Введите пароль: Реал уровень: Нет
5.	<b>X</b> <sup>2</sup>	Введите пароль "1"	Пароль вкл. Введите пароль: 1 Реал уровень: Система
6.	ок х 1		
7.		Подождите 5 секунд	Режим работы Авто v
8.	ок х 1		
9.	$\bigtriangledown$	Выберите рабочий режим	Режим работы Авто / Вкл / Выкл
10.	ок х 1	Вы автоматически вернетесь к стартовому дисплею через 2 минуты	
П.	$\checkmark$	Для возврата к стартовому дисплею сразу - нажмите ВЛЕВС ВПРАВО несколько раз	Ли

