MITSUBISHI ELECTRIC
Changes for the Better

МУЛЬТИЗОНАЛЬНЫЕ VRF-СИСТЕМЫ

CITY MULTI G4

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2009-2010

издание 5

новое оборудование:

PUMY-P100/125/140YHMB (VHMB)
PUHY-HP200-500Y(S)HM-A (Zubadan)
PQHY, PQRY-P200-600Y(S)HM

PEFY-P-VMA, PKFY-P-VBM, VHM, VKM
LOSSNAY LGH-RX5
PWFY-P-VM-BU, AU

AG-150A
PZ-60DR, BAC-HD150, PAC-YG50ECA, PAC-SC51KUA



хладагент
R410A







Содержание

1
Модельный ряд внутренних блоков **5**

Внутренние блоки КАНАЛЬНОГО типа (VMR, VMS1, VMH) **7**
1. Спецификация 8
2. Размеры 14
3. Электрическая схема соединений 19
4. Уровень шума 23
5. Напорные характеристики вентилятора 31
6. Опции 39

Внутренние блоки КАНАЛЬНОГО типа (VMA) **43**
1. Спецификация 44
2. Размеры 50
3. Центр тяжести 58
4. Электрическая схема 59
5. Шумовые характеристики 60
6. Характеристики вентилятора 65
7. Опции 74

Внутренние блоки КАНАЛЬНОГО типа (прямоточные) **75**
1. Спецификация 76
2. Производительность 77
3. Шумовые характеристики 81
4. Характеристики вентилятора 86
5. Размеры 90
6. Электрическая схема 92
7. Опции 94

Внутренние блоки КАССЕТНОГО типа (1 поток) **95**
1. Спецификация 96
2. Шумовые характеристики 97
3. Размеры 98
4. Электрическая схема 99
5. Распределение температуры и скорости 100

Внутренние блоки КАССЕТНОГО типа (2 потока) **101**
1. Спецификация 102
2. Шумовые характеристики 103
3. Характеристики вентилятора 105
4. Размеры 107
5. Электрическая схема 110
6. Распределение температуры и скорости 112
7. Опции 112

Внутренние блоки КАССЕТНОГО типа (4 потока) **113**
1. Спецификация 114
2. Размеры 117
3. Электрическая схема соединений 119
4. Уровень шума 121
5. Распределение воздушного потока 123
6. Опции для блоков PLFY-P VCM-E 126
7. Опции для блоков PLFY-P VBM-E 126

Внутренние блоки ПОДВЕСНОГО типа **129**
1. Спецификация 130
2. Размеры 131
3. Центр тяжести 134
4. Электрическая схема 135
5. Шумовые характеристики 136
6. Расход приточного воздуха 137
7. Распределение температуры и скорости 138

Содержание

Внутренние блоки НАСТЕННОГО типа **141**
1. Спецификация 142
2. Размеры 144
3. Центр тяжести 147
4. Электрическая схема соединений 148
5. Шумовые характеристики 151
6. Распределение воздушного потока 152
7. Опции 154

Внутренние блоки НАПОЛЬНОГО типа **155**
1. Спецификация 156
2. Размеры 162
3. Электрическая схема соединений 166
4. Уровень шума 169
5. Напорные характеристики вентилятора 172
6. Распределение воздушного потока 175

Внутренние блоки для нагрева (охлаждения) воды **177**
1. Общие сведения 178
2. Спецификация 179
3. Размеры 181
4. Электрическая схема 182
5. Производительность 184
6. Шумовые характеристики 201
7. Вибрационные характеристики 201
8. Гидравлическая схема 202
9. Установка и подключение приборов 203

Приточно-вытяжные установки Лоссней **219**
1. Размеры 220
2. Характеристики вентилятора 222
3. Спецификация 225
4. Примеры установки 228
5. Электрическая схема 229

BC-контроллеры **231**
1. Спецификация 232
2. Размеры 241
3. Электрическая схема 246

Таблицы производительности **257**

Модельный ряд наружных блоков **259**

Наружные блоки PUMY-P **263**
1. Спецификация 264
2. Размеры 268
3. Центр тяжести 269
4. Электрическая схема 270
5. Гидравлическая схема 272
6. Шумовые характеристики 273
7. Производительность 274
8. Опции 280
9. Пространство для установки 282

Наружные блоки PUHY-P Y(S)HM-A **283**
1. Спецификация 284
2. Размеры 303
3. Электрическая схема 313
4. Шумовые характеристики 314
5. Производительность 320
6. Опции 336

Наружные блоки PUHY-EP Y(S)HM-A **341**
Электронная версия книги 342

Наружные блоки PUHY-HP Y(S)HM-A **343**
1. Спецификация 344
2. Размеры 347
3. Центр тяжести 350

4. Электрическая схема 351
5. Шумовые характеристики 352
6. Производительность 353
7. Опции 358

Наружные блоки PURY-P Y(S)HM-A 361
1. Спецификация 362
2. Размеры 373
3. Расположение центра тяжести 380
4. Электрическая схема 381
5. Шумовые характеристики 382
6. Производительность 387
7. Опции 400

Наружные блоки PURY-EP Y(S)HM-A 403
Электронная версия книги 404

Блоки с водяным контуром PQHY-P Y(S)HM-A 405
1. Спецификация 406
2. Размеры 413
3. Центр тяжести 415
4. Электрическая схема 416
5. Шумовые характеристики 417
6. Производительность 419

Блоки с водяным контуром PQRY-P Y(S)HM-A 435
1. Спецификация 436
2. Размеры 443
3. Центр тяжести 445
4. Электрическая схема 446
5. Шумовые характеристики 447
6. Производительность 449

Опции для блоков PQHY-P Y(S)HM-A и PQRY-P Y(S)HM-A 465
1. Разветвители 465
2. Коллекторы 466
3. Объединители компрессорных блоков 467
4. Объединитель портов BC-контроллера CMY-R160-J 468

Водяной контур систем PQHY и PQRY 469
1. Проектирование водяного контура 469
2. Монтаж водяного контура 482

Устройства управления - контроллеры 483
1. Обзор устройств управления 484
2. Индивидуальные пульты управления: PAR-21MAA 486
2. Индивидуальные пульты управления: PAR-F27MEA 487
2. Индивидуальные пульты управления: PAC-SE51CRA 488
2. Индивидуальные пульты управления: PAC-YT51CRB 489
2. Индивидуальные пульты управления: PAR-FL/FA32MA 490
2. Индивидуальные пульты управления Лоссней: PZ-52SF-E 491
2. Индивидуальные пульты управления Лоссней: PZ-60DR-E 492
3. Центральные контроллеры: PAC-SC30GRA 493
3. Центральные контроллеры: PAC-SF44SRA 495
3. Центральные контроллеры: PAC-YT34STA 497
3. Центральные контроллеры: PAC-YT34STA 498
3. Центральные контроллеры: PAC-YT40ANRA 499
3. Центральные контроллеры: AG-150A 501
4. Центральные контроллеры: GB-50A 510
5. Масштабирующий контроллер PAC-YG50ECA 517
6. Программа диспетчеризации TG-2000A 520
7. Программа PAC-YG11CDA для учета электроэнергии 527
8. Программа PAC-YG21CDA для управления сторонними системами 528
9. Программа PAC-YG31CDA - интерфейс BACnetTM 529
10. Интерфейс BAC-HD150 для сетей BACnetTM 530
10. Программа PAC-YG41CDA - ограничение мощности 532
11. Интерфейс LMAP-02E для сетей LonWorksTM 534
12. Блок питания PAC-SC51KUA 536
13. Усилитель сигнала PAC-SF46EPA 538
14. Счетчик импульсов PAC-YG60MCA 539

15. Контроллер DIDO PAC-YG66DCA 544
16. Контроллер аналоговых входов PAC-YG63MCA 554
17. Внешние цепи управления и контроля 562

Проектирование систем City Multi G4 **571**
1. Электрические соединения 572
2. Линия связи M-NET 589
3. Система фреонопроводов 619
4. Установка наружного блока 632
5. Предосторожности, связанные с утечкой хладагента 641


CITY MULTI™

Внутренние блоки

Модельный ряд

Канальный (низкий уровень шума)	**PEFY-P-VMR-E-L/R**	ВБ-A
Канальный (высота 200 мм)	**PEFY-P-VMS1(L)-E**	ВБ-A
Канальный (высокое статическое давление)	**PEFY-P-VMH-E**	ВБ-A
Канальный (среднее статическое давление)	**PEFY-P-VMA-E**	ВБ-B
Канальный (прямоточный)	**PEFY-P-VMH-E-F**	ВБ-C
Кассетный (1 поток)	**PMFY-P-VBM-E**	ВБ-E
Кассетный (2 потока)	**PLFY-P-VLMD-E**	ВБ-F
Кассетный (4 потока)	**PLFY-P-VCM-E**	ВБ-G
	PLFY-P-VBM-E	ВБ-G
Подвесной	**PCFY-P-VKM-E**	ВБ-H
Настенный	**PKFY-P-VBM-E**	ВБ-I
	PKFY-P-VHM-E	ВБ-I
	PKFY-P-VKM-E	ВБ-I
Напольный (в компактном корпусе)	**PFFY-P-VKM-E**	ВБ-J
Напольный (в корпусе)	**PFFY-P-VLEM-E**	ВБ-J
Напольный (для скрытой установки)	**PFFY-P-VLRM-E**	ВБ-J
	PFFY-P-VLRMM-E	ВБ-J
Приборы нагрева воды	**PWFY-P-VM-E-(BU/AU)**	ВБ-K
Приточно-вытяжные установки Лоссней	**LGH-RX5-E**	V-A
BC-контроллеры (для систем R2 PURY и WR2 PQRY)	**CMB-P-V-G**	BC
	CMB-P-V-GA, CMB-P-V-HA	BC
	CMB-P-V-GB, CMB-P-V-HB	BC
Таблицы производительности		CT

Структура наименования модели



Модельный ряд


Указанные внутренние блоки являются универсальными
для систем на фреонах R22, R407C и R410A.

Типоразмер		P15	P20	P25	P32	P40	P50	P63	P71	P80	P100	P125	P140	P200	P250
Условная мощность		**0.6HP**	**0.8HP**	**1.0HP**	**1.3HP**	**1.6HP**	**2.0HP**	**2.5HP**	**2.8HP**	**3.2HP**	**4.0HP**	**5.0HP**	**5.6HP**	**8.0HP**	**10.0HP**
Холодопроизводительность*1	кВт	1.7	2.2	2.8	3.6	4.5	5.6	7.1	8.0	9.0	11.2	14.0	16.0	22.4	28.0
Холодопроизводительность*2	кВт	1.8	2.3	2.9	3.7	4.7	5.8	7.3	8.3	9.3	11.6	14.5	16.3	23.2	29.1
Теплопроизводительность*3	кВт	1.9	2.5	3.2	4.0	5.0	6.3	8.0	9.0	10.0	12.5	16.0	18.0	25.0	31.5
Канальный															
			PEFY-P-VMR-E-L/R			**PEFY-P-VMS1-E**			**PEFY-P-VMH-E**		**PEFY-P-VMA(L)-E**		**PEFY-P-VMH-E-F**		
PEFY-P-VMR-E-L/R			●	●	●										
PEFY-P-VMS1-E		●	●	●	●	●	●	●							
PEFY-P-VMH-E						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
PEFY-P-VMA(L)-E	2009		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
PEFY-P-VMH-E-F										●			●	●	●
Кассетный															
			PMFY-P-VBM-E			**PLFY-P-VLMD-E**			**PLFY-P-VCM-E**				**PLFY-P-VBM-E**		
PMFY-P-VBM-E			●	●	●	●									
PLFY-P-VLMD-E			●	●	●	●	●	●		●	●	●			
PLFY-P-VCM-E			●	●	●	●									
PLFY-P-VBM-E					●	●	●	●		●	●	●			
Подвесной															
						PCFY-P-VKM-E									
PCFY-P-VKM-E	2009					●		●			●	●			
Настенный															
			PKFY-P-VBM-E			**PKFY-P-VHM-E**							**PKFY-P-VKM-E**		
PKFY-P-VBM-E	2009	●	●	●											
PKFY-P-VHM-E	2009				●	●	●								
PKFY-P-VKM-E	2009							●			●				
Напольный															
			PFFY-P-VKM-E в декоративном корпусе				**PFFY-P-VLEM-E** в декоративном корпусе						**PFFY-P-VLRM-E** для скрытой установки		
PFFY-P-VKM-E			●	●	●	●									
PFFY-P-VLEM-E			●	●	●	●	●	●							
PFFY-P-VLRM-E			●	●	●	●	●	●							
Приборы нагрева воды															
				PWFY-P-VM-E-BU бустерный блок (только нагрев)						**PWFY-P-VM-E-AU** теплообменный блок					
PWFY-P-VM-E-BU	2009										●				
PWFY-P-VM-E-AU	2009										●			●	

Условия измерения производительности:


	1 Номинальная холодопроизводительность	**2** Номинальная холодопроизводительность	**3** Номинальная теплопроизводительность
в помещении:	27˚CDB/19˚CWB	27˚CDB/19˚CWB	20˚CDB
снаружи:	35˚CDB	35˚CDB	7˚CDB/6˚CWB
длина фреонопровода:	7.5 м	5 м	7.5 м
перепад высот:	0 м	0 м	0 м

A



PEFY-P-VMR-E-L/R

PEFY-P-VMR-E-L/R
PEFY-P-VMS1-E
PEFY-P-VMH-E



PEFY-P-VMS1-E



PEFY-P-VMH-E

Содержание раздела

Внутренние блоки КАНАЛЬНОГО типа (VMR, VMS1, VMH) 7

1. Спецификация 8
2. Размеры 14
3. Электрическая схема соединений 19
4. Уровень шума 23
5. Напорные характеристики вентилятора 31
6. Опции 39

Канальные блоки	P15	P20	P25	P32	P40	P50	P63	P71	P80	P100	P125	P140	P200	P250
	0.6HP	0.8HP	1.0HP	1.3HP	1.6HP	2.0HP	2.5HP	2.8HP	3.2HP	4.0HP	5.0HP	5.6HP	8.0HP	10.0HP
PEFY-P-VMR-E-L/R		●	●	●										
PEFY-P-VMS1-E	●	●	●	●	●	●	●							
PEFY-P-VMH-E					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

1. Спецификация

A

Модель			PEFY-P20VMR-E-L/R	PEFY-P25VMR-E-L/R	PEFY-P32VMR-E-L/R	
Электропитание			1 фаза 220-240В 50Гц			
Холодопроизводительность (номинальная)	✻1	кВт	2.2	2.8	3.6	
	✻1	ккал/час	1,900	2,400	3,100	
	✻1	БТЕ/час	7,500	9,600	12,300	
	✻2	ккал/час	2,000	2,500	3,150	
	Потребляемая мощность	кВт	0.06	0.06	0.07	
	Рабочий ток	А	0.29 (220В)	0.29 (220В)	0.34 (220В)	
Теплопроизводительность (номинальная)	✻3	кВт	2.5	3.2	4.0	
	✻3	ккал/час	2,200	2,800	3,400	
	✻3	БТЕ/час	8,500	10,900	13,600	
	Потребляемая мощность	кВт	0.06	0.06	0.07	
	Рабочий ток	А	0.29 (220В)	0.29 (220В)	0.34 (220В)	
Внешнее покрытие			Гальваническое покрытие			
Габаритные размеры В x Ш x Д		мм	292 x 640 x 580	292 x 640 x 580	292 x 640 x 580	
		дюйм	11-1/2" x 25-3/16" x 22-27/32"	11-1/2" x 25-3/16" x 22-27/32"	11-1/2" x 25-3/16" x 22-27/32"	
Вес		кг	18	18	18	
Теплообменник			Перпендикулярные ребра (алюминиевые ребра, медная труба)			
Вентилятор	Тип x количество		Центробежный x 1	Центробежный x 1	Центробежный x 1	
	Внешнее статическое давление	Па	5 (220В)	5 (220В)	5 (220В)	
		$мм H_2O$	0.5	0.5	0.5	
			5 (230, 240В)	5 (230, 240В)	5 (230, 240В)	
		$мм H_2O$	0.5	0.5	0.5	
	Тип электродвигателя		1-фазный асинхронный электродвигатель			
	Мощность	кВт	0.018	0.018	0.023	
	Привод		Прямой привод			
	Расход воздуха (низк-сред-выс)	$м^3$ / мин	4.8 - 5.8 - 7.9	4.8 - 5.8 - 7.9	4.8 - 5.8 - 9.3	
		л/с	80 - 97 - 132	80 - 97 - 132	80 - 97 - 155	
		куб.фут.мин	170 - 205 - 279	170 - 205 - 279	170 - 205 - 328	
Уровень шума (низк-сред-выс) измерен в безэховой камере		дБА	20 - 25 - 30 * (220В)	20 - 25 - 30 * (220В)	20 - 25 - 33 * (220В)	
		дБА	21 - 26 - 32 * (230В)	21 - 26 - 32 * (230В)	21 - 26 - 35 * (230В)	
		дБА	22 - 27 - 30 * (240В)	22 - 27 - 30 * (240В)	22 - 27 - 33 * (240В)	
Материал термоизоляции			Пенопласт, полиэтиленовая пена, уретановая пена			
Воздушный фильтр			Полипропиленовый материал с ячеистой структурой (моющийся)			
Защитные устройства			Предохранитель			
Контроль расхода хладагента			Электронный расширительный вентиль LEV			
Подключается к наружным блокам			Системы CITY MULTI, использующие хладагент R410A, R407C, R22			
Диаметр фреонопроводов	жидкость (R410A)	мм (дюйм)	ø6.35 (ø1/4") пайка	ø6.35 (ø1/4") пайка	ø6.35 (ø1/4") пайка	
	газ (R410A)	мм (дюйм)	ø12.7 (ø1/2") пайка	ø12.7 (ø1/2") пайка	ø12.7 (ø1/2") пайка	
Диаметр дренажной трубы		мм (дюйм)	наружный диаметр 26мм (1")			
Чертеж	Размеры		IU-KB94-C854	IU-KB94-C854	IU-KB94-C854	
	Электрическая схема		IU-KB94-C858	IU-KB94-C858	IU-KB94-C858	
	Гидравлическая схема		-	-	-	
Стандартный комплект	Документация Принадлежности		„Руководство по установке" и „Инструкция по эксплуатации" Гибкий дренажный соединитель (внутренний диаметр 26мм (1"))			
Примечания			* Указанный уровень шума измерен при организации входа воздуха с задней торцевой стороны. Если воздух забирается с нижней стороны блока, то уровень шума будет несколько выше.			
	Установка		Крепление блока, подключение воздуховодов, теплоизоляция, выполнение электрических соединений, а также другие вопросы изложены в „Руководстве по установке".			

Примечания:

	✻1 Номинальные условия: охлаждение	✻2 Номинальные условия: охлаждение	✻3 Номинальные условия: обогрев
в помещении :	27˚CDB/19˚CWB	27˚CDB/19.5˚CWB	20˚CDB
снаружи:	35˚CDB	35˚CDB	7˚CDB/6˚CWB
длина фреонопроводов:	7.5м	5м	7.5м
перепад высот:	0м	0м	0м

˚CDB - температура по сухому термометру;
˚CWB - температура по влажному термометру.

* Номинальные условия 1 и 3 соответствуют стандарту JIS B8615-1.
* В связи с постоянной модернизацией оборудования данная спецификация может быть изменена без предварительного уведомления.

Единицы измерения

ккал/час= кВт x 860
БТЕ/час= кВт x 3,412
куб.фут.мин=$м^3$/мин x 35.31

* В данной спецификации параметры округлены.

1. Спецификация

Модель			PEFY-P15VMS1(L)-E	PEFY-P20VMS1(L)-E	PEFY-P25VMS1(L)-E	PEFY-P32VMS1(L)-E
Электропитание			1 фаза 220-240В 50Гц			
Холодопроизводительность (номинальная)	※1	кВт	1.7	2.2	2.8	3.6
	※1	ккал/час	1,450	1,900	2,400	3,100
	※1	БТЕ/час	5,800	7,500	9,600	12,300
	※2	ккал/час	1,500	2,000	2,500	3,150
Потребляемая мощность		кВт	0.05	0.05	0.06	0.07
Рабочий ток		А	0.42	0.47	0.50	0.50
Теплопроизводительность (номинальная)	※3	кВт	1.9	2.5	3.2	4.0
	※3	ккал/час	1,600	2,200	2,800	3,400
	※3	БТЕ/час	6,500	8,500	10,900	13,600
Потребляемая мощность		кВт	0.03	0.03	0.04	0.05
Рабочий ток		А	0.31	0.36	0.39	0.39
Внешнее покрытие			Гальваническое покрытие			
Габаритные размеры В x Ш x Д		мм	200 x 790 x 700	200 x 790 x 700	200 x 790 x 700	200 x 790 x 700
		дюйм	7-7/8" x 27-9/16" x 27-9/16"	7-7/8" x 27-9/16" x 27-9/16"	7-7/8" x 27-9/16" x 27-9/16"	7-7/8" x 27-9/16" x 27-9/16"
Вес		кг	19<18>	19<18>	19<18>	20<19>
Теплообменник			Перпендикулярные ребра (алюминиевые ребра, медная труба)			
Вентилятор	Тип x количество		Центробежный x 2	Центробежный x 2	Центробежный x 2	Центробежный x 2
	Внешнее статическое давление	Па	5 - 15 - 35 - 50 (220В)	5 - 15 - 35 - 50 (220В)	5 - 15 - 35 - 50 (220В)	5 - 15 - 35 - 50 (220В)
		$ммH_2O$	0.5 - 1.5 - 3.6 - 5.1	0.5 - 1.5 - 3.6 - 5.1	0.5 - 1.5 - 3.6 - 5.1	0.5 - 1.5 - 3.6 - 5.1
		Па	5 - 15 - 35 - 50 (230,240В)	5 - 15 - 35 - 50 (230,240В)	5 - 15 - 35 - 50 (230,240В)	5 - 15 - 35 - 50 (230,240В)
		$ммH_2O$	0.5 - 1.5 - 3.6 - 5.1	0.5 - 1.5 - 3.6 - 5.1	0.5 - 1.5 - 3.6 - 5.1	0.5 - 1.5 - 3.6 - 5.1
	Тип электродвигателя		Бесколлекторный двигатель постоянного тока			
	Мощность	кВт	0.096	0.096	0.096	0.096
	Привод		Прямой привод			
	Расход воздуха (низк-сред-выс)	$м^3$ / мин	5 - 6 - 7	5.5 - 6.5 - 8	5.5 - 7 - 9	6 - 8 - 10
		л/с	83 - 100 - 117	91 - 108 - 133	91 - 117 - 150	100 - 133 - 167
		куб.фут.мин	176 - 212 - 247	194 - 229 - 282	194 - 247 - 317	212 - 282 - 353
Уровень шума (низк-сред-выс) измерен в безэховой камере		дБА	22 - 24 - 28(15Па,220-240В)	23 - 25 - 29(15Па,220-240В)	24 - 26 - 30(15Па,220-240В)	24 - 27 - 32(15Па,220-240В)
Материал термоизоляции			Пенопласт, полиэтиленовая пена, уретановая пена			
Воздушный фильтр			Полипропиленовый материал с ячеистой структурой (моющийся)			
Защитные устройства			Предохранитель			
Контроль расхода хладагента			LEV			
Подключается к наружным блокам			PURY-P-Y(S)HM-A, PUHY-P-Y(S)HM-A PUMY-P100~140VHMA, PUMY-P100~140YHMA	Системы CITY MULTI, использующие хладагент R410A, R407C, R22		
Диаметр фреонопроводов	жидкость (R410A) (R22, R407C)	мм (дюйм)	ø6.35 (ø1/4") пайка ø6.35 (ø1/4") пайка	ø6.35 (ø1/4") пайка ø6.35 (ø1/4") пайка	ø6.35 (ø1/4") пайка ø6.35 (ø1/4") пайка	ø6.35 (ø1/4") пайка ø6.35 (ø1/4") пайка
	газ (R410A) (R22, R407C)	мм (дюйм)	ø12.7 (ø1/2") пайка ø12.7 (ø1/2") пайка	ø12.7 (ø1/2") пайка ø12.7 (ø1/2") пайка	ø12.7 (ø1/2") пайка ø12.7 (ø1/2") пайка	ø12.7 (ø1/2") пайка ø12.7 (ø1/2") пайка
Диаметр дренажной трубы		мм (дюйм)	наружный диаметр 32мм (1-1/4")			
Чертеж	Размеры		IU-KB94-G728<IU-KB94-G731>	IU-KB94-G728<IU-KB94-G731>	IU-KB94-G728<IU-KB94-G731>	IU-KB94-G728<IU-KB94-G731>
	Электрическая схема		IU-KB94-G668	IU-KB94-G668	IU-KB94-G668	IU-KB94-G668
	Гидравлическая схема		-	-	-	-
Стандартный комплект	Документация Принадлежности		„Руководство по установке" и „Инструкция по эксплуатации" Гибкий дренажный соединитель (внутренний диаметр 32мм (1-1/4"))			
Примечания	Опции					
	Дренажный насос		<PAC-KE07DM-E>	<PAC-KE07DM-E>	<PAC-KE07DM-E>	<PAC-KE07DM-E>
	Установка		Крепление блока, подключение воздуховодов, теплоизоляция, выполнение электрических соединений, а также другие вопросы изложены в „Руководстве по установке".			

Примечания:

※1 Номинальные условия: охлаждение
в помещении : 27˚CDB/19˚CWB
снаружи: 35˚CDB
длина фреонопроводов: 7.5м
перепад высот: 0м

※2 Номинальные условия: охлаждение
27˚CDB/19.5˚CWB
35˚CDB
5м
0м

※3 Номинальные условия: обогрев
20˚CDB
7˚CDB/6˚CWB
7.5м
0м

˚CDB - температура по сухому термометру;
˚CWB - температура по влажному термометру.

* Номинальные условия 1 и 3 соответствуют стандарту JIS B8615-1.
* В связи с постоянной модернизацией оборудования данная спецификация может быть изменена без предварительного уведомления.

Единицы измерения
ккал/час= кВт x 860
БТЕ/час= кВт x 3,412
куб.фут.мин=$м^3$/мин x 35.31
* В данной спецификации параметры округлены.

1. Спецификация

A

Модель			PEFY-P40VMS1(L)-E	PEFY-P50VMS1(L)-E	PEFY-P63VMS1(L)-E	
Электропитание			1 фаза 220-240В 50Гц			
Холодопроизводительность (номинальная)	✻1	кВт	4.5	5.6	7.1	
	✻1	ккал/час	3,900	4,800	6,100	
	✻1	БТЕ/час	15,400	19,100	24,200	
	✻2	ккал/час	4,000	5,000	6,300	
	Потребляемая мощность	кВт	0.07<0.05>	0.09<0.07>	0.09<0.07>	
	Рабочий ток	А	0.56<0.45>	0.67<0.56>	0.72<0.61>	
Теплопроизводительность (номинальная)	✻3	кВт	5.0	6.3	8.0	
	✻3	ккал/час	4,300	5,400	6,900	
	✻3	БТЕ/час	17,100	21,500	27,300	
	Потребляемая мощность	кВт	0.05<0.05>	0.07<0.07>	0.07<0.07>	
	Рабочий ток	А	0.45<0.45>	0.56<0.56>	0.61<0.61>	
Внешнее покрытие			Гальваническое покрытие			
Габаритные размеры В х Ш х Д		мм	200 x 990 x 700	200 x 990 x 700	200 x 1190 x 700	
		дюйм	7-7/8" x 35-7/16" x 27-9/16"	7-7/8" x 35-7/16" x 27-9/16"	7-7/8" x 43-5/16" x 27-9/16"	
Вес		кг	24<23>	24<23>	28<27>	
Теплообменник			Перпендикулярные ребра (алюминиевые ребра, медная труба)			
Вентилятор	Тип х количество		Центробежный х 3	Центробежный х 3	Центробежный х 4	
	Внешнее статическое давление	Па	5 - 15 - 35 - 50 (220 В)	5 - 15 - 35 - 50 (220 В)	5 - 15 - 35 - 50 (220 В)	
		ммH2O	0.5 - 1.5 - 3.6 - 5.1	0.5 - 1.5 - 3.6 - 5.1	0.5 - 1.5 - 3.6 - 5.1	
		Па	5 - 15 - 35 - 50 (230, 240В)	5 - 15 - 35 - 50 (230, 240В)	5 - 15 - 35 - 50 (230, 240В)	
		ммH2O	0.5 - 1.5 - 3.6 - 5.1	0.5 - 1.5 - 3.6 - 5.1	0.5 - 1.5 - 3.6 - 5.1	
	Тип электродвигателя		Бесколлекторный двигатель постоянного тока			
	Мощность	кВт	0.096	0.096	0.096	
	Привод		Прямой привод			
	Расход воздуха (низк-сред-выс)	м³ / мин	8 - 9.5 - 11	9.5 - 11 - 13	12 - 14 - 16.5	
		л/с	133 - 158 - 183	158 - 183 - 217	200 - 233 - 275	
		куб.фут.мин	282 - 335 - 388	335 - 388 - 459	424 - 494 - 583	
Уровень шума (низк-сред-выс) измерен в безэховой камере		дБА	28 - 30 - 33 (15 Па,220-240 В)	30 - 32 - 35 (15 Па,220-240 В)	30 - 33 - 36 (15 Па,220-240 В)	
Материал термоизоляции			Пенопласт, полиэтиленовая пена, уретановая пена			
Воздушный фильтр			Полипропиленовый материал с ячеистой структурой (моющийся)			
Защитные устройства			Предохранитель			
Контроль расхода хладагента			LEV			
Подключается к наружным блокам			Системы CITY MULTI, использующие хладагент R410A, R407C, R22			
Диаметр фреонопроводов	жидкость (R410A)	мм (дюйм)	ø6.35 (ø1/4") пайка	ø6.35 (ø1/4") пайка	ø9.52 (ø3/8") пайка	
	(R22, R407C)	мм (дюйм)	ø6.35 (ø1/4") пайка	ø9.52 (ø3/8") пайка	ø9.52 (ø3/8") пайка	
	газ (R410A)	мм (дюйм)	ø12.7 (ø1/2") пайка	ø12.7 (ø1/2") пайка	ø15.88 (ø5/8") пайка	
	(R22, R407C)	мм (дюйм)	ø12.7 (ø1/2") пайка	ø15.88 (ø5/8") пайка	ø15.88 (ø5/8") пайка	
Диаметр дренажной трубы		мм (дюйм)	наружный диаметр 32 мм(1-1/4")			
Чертеж	Размеры		IU-KB94-G728(IU-KB94-G731)	IU-KB94-G728(IU-KB94-G731)	IU-KB94-G728(IU-KB94-G731)	
	Электрическая схема		IU-KB94-G668	IU-KB94-G668	IU-KB94-G668	
	Гидравлическая схема		-	-	-	
Стандартный комплект	Документация Принадлежности		„Руководство по установке" и „Инструкция по эксплуатации" Гибкий дренажный соединитель (внутренний диаметр 32мм (1-1/4"))			
Примечания	Опции					
	Дренажный насос		<PAC-KE07DM-E>	<PAC-KE07DM-E>	<PAC-KE07DM-E>	
	Установка		Крепление блока, подключение воздуховодов, теплоизоляция, выполнение электрических соединений, а также другие вопросы изложениы в „Руководстве по установке".			

Примечания:

	✻1 Номинальные условия: охлаждение	✻2 Номинальные условия: охлаждение	✻3 Номинальные условия: обогрев
в помещении :	27˚CDB/19˚CWB	27˚CDB/19.5˚CWB	20˚CDB
снаружи:	35˚CDB	35˚CDB	7˚CDB/6˚CWB
длина фреонопрооводов:	7.5м	5м	7.5м
перепад высот:	0м	0м	0м

˚CDB - температура по сухому термометру;
˚CWB - температура по влажному термометру.

* Номинальные условия 1 и 3 соответствуют стандарту JIS B8615-1.
* В связи с постоянной модернизацией оборудования данная спецификация может быть изменена без предварительного уведомления.

Единицы измерения

ккал/час= кВт x 860
БТЕ/час= кВт x 3,412
куб.фут.мин=м³/мин x 35.31

* В данной спецификации параметры округлены.

1. Спецификация

Модель			PEFY-P40VMH-E	PEFY-P50VMH-E	PEFY-P63VMH-E	PEFY-P71VMH-E
Электропитание			1 фаза 220-240В 50Гц			
Холодопроизводительность (номинальная)	✻1	кВт	4.5	5.6	7.1	8.0
	✻1	ккал/час	3,900	4,800	6,100	6,900
	✻1	БТЕ/час	15,400	19,100	24,200	27,300
	✻2	ккал/час	4,000	5,000	6,300	7,100
	Потребляемая мощность	кВт	0.19	0.19	0.24	0.26
	Рабочий ток	А	0.88	0.88	1.12	1.20
Теплопроизводительность (номинальная)	✻3	кВт	5.0	6.3	8.0	9.0
	✻3	ккал/час	4,300	5,400	6,900	7,700
	✻3	БТЕ/час	17,100	21,500	27,300	30,700
	Потребляемая мощность	кВт	0.19 / 0.23	0.19 / 0.23	0.24 / 0.30	0.26 / 0.33
	Рабочий ток	А	0.88 / 1.06	0.88 / 1.06	1.12 / 1.38	1.20 / 1.51
Внешнее покрытие			Гальваническое покрытие			
Габаритные размеры В x Ш x Д		мм	380 x 750 x 900	380 x 750 x 900	380 x 750 x 900	380 x 1,000 x 900
		дюйм	15" x 29-9/16" x 35-7/16"	15" x 29-9/16" x 35-7/16"	15" x 29-9/16" x 35-7/16"	15" x 39-3/8" x 35-7/16"
Вес		кг	44	45	45	50
Теплообменник			Перпендикулярные ребра (алюминиевые ребра, медная труба)			
Вентилятор	Тип x количество		Центробежный x 1	Центробежный x 1	Центробежный x 1	Центробежный x 1
	Внешнее статическое давление	Па	50 - 100 - 200 (220В)	50 - 100 - 200 (220В)	50 - 100 - 200 (220В)	50 - 100 - 200 (220В)
		$мм H_2O$	5.1 - 10.2 - 20.4	5.1 - 10.2 - 20.4	5.1 - 10.2 - 20.4	5.1 - 10.2 - 20.4
		Па	100 - 150 - 200 (230, 240В)	100 - 150 - 200 (230, 240В)	100 - 150 - 200 (230, 240В)	100 - 150 - 200 (230, 240В)
		$мм H_2O$	10.2 - 15.3 - 20.4	10.2 - 15.3 - 20.4	10.2 - 15.3 - 20.4	10.2 - 15.3 - 20.4
	Тип электродвигателя		1-фазный асинхронный электродвигатель			
	Мощность	кВт	0.080	0.080	0.120	0.140
	Привод		Прямой привод			
	Расход воздуха (низк-сред-выс)	$м^3$ / мин	10.0 - 14.0	10.0 - 14.0	13.5 - 19.0	15.5 - 22.0
		л/с	167 - 233	167 - 233	225 - 317	258 - 367
		куб.фут.мин	353 - 494	353 - 494	477 - 671	547 - 777
Уровень шума (низк-сред-выс) измерен в безэховой камере		дБА	27 - 34 (220В)	27 - 34 (220В)	32 - 38 (220В)	32 - 39 (220В)
		дБА	31 - 37 (230, 240В)	31 - 37 (230, 240В)	36 - 41 (230, 240В)	35 - 41 (230, 240В)
Материал термоизоляции			Пенопласт, полиэтиленовая пена, уретановая пена			
Воздушный фильтр			Рекомендуется опциональный фильтр повышенного срока службы и корпус для него			
Защитные устройства			Предохранитель			
Контроль расхода хладагента			Электронный расширительный вентиль LEV			
Подключается к наружным блокам			Системы CITY MULTI, использующие хладагент R410A, R407C, R22			
Диаметр фреонопроводов	жидкость (R410A)	мм (дюйм)	ø6.35 (ø1/4") вальц.	ø6.35 (ø1/4") вальц.	ø9.52 (ø3/8") вальц.	ø9.52 (ø3/8") вальц.
	(R22, R407C)		ø6.35 (ø1/4") вальц.	ø9.52 (ø3/8") вальц.	ø9.52 (ø3/8") вальц.	ø9.52 (ø3/8") вальц.
	газ (R410A)	мм (дюйм)	ø12.7 (ø1/2") вальц.	ø12.7 (ø1/2") вальц.	ø15.88 (ø5/8") вальц.	ø15.88 (ø5/8") вальц.
	(R22, R407C)		ø12.7 (ø1/2") вальц.	ø15.88 (ø5/8") вальц.	ø15.88 (ø5/8") вальц.	ø15.88 (ø5/8") вальц.
Диаметр дренажной трубы		мм (дюйм)	наружный диаметр 32мм(1-1/4")]			
Чертеж	Размеры		IU-W27-5924			
	Электрическая схема		IU-W65-3956			
	Гидравлическая схема		-			
Стандартный комплект	Документация Принадлежности		„Руководство по установке" и „Инструкция по эксплуатации" Гибкий дренажный соединитель (внутренний диаметр 32мм (1-1/4"))			
Примечания	Опции					
	Фильтр повышенного срока службы		PAC-KE86LAF	PAC-KE86LAF	PAC-KE86LAF	PAC-KE88LAF
	Корпус фильтра		PAC-KE63TB-F	PAC-KE63TB-F	PAC-KE63TB-F	PAC-KE80TB-F
	Дренажный насос		PAC-KE04DM-F	PAC-KE04DM-F	PAC-KE04DM-F	PAC-KE04DM-F
	Установка		Крепление блока, подключение воздуховодов, теплоизоляция, выполнение электрических соединений, а также другие вопросы изложены в „Руководстве по установке".			

Примечания:

✻1 Номинальные условия: охлаждение
в помещении : 27˚CDB/19˚CWB
снаружи: 35˚CDB
длина фреонопрооводов: 7.5м
перепад высот: 0м

✻2 Номинальные условия: охлаждение
27˚CDB/19.5˚CWB
35˚CDB
5м
0м

✻3 Номинальные условия: обогрев
20˚CDB
7˚CDB/6˚CWB
7.5м
0м

˚CDB - температура по сухому термометру;
˚CWB - температура по влажному термометру.

* Номинальные условия 1 и 3 соответствуют стандарту JIS B8615-1.
* В связи с постоянной модернизацией оборудования данная спецификация может быть изменена без предварительного уведомления.

Единицы измерения

ккал/час= кВт x 860
БТЕ/час= кВт x 3,412
куб.фут.мин=$м^3$/мин x 35.31

* В данной спецификации параметры округлены.

1. Спецификация

A

Модель			PEFY-P80VMH-E	PEFY-P100VMH-E	PEFY-P125VMH-E	PEFY-P140VMH-E
Электропитание			1 фаза 220-240В 50Гц			
Холодопроизводительность (номинальная)	✻1	кВт	9.0	11.2	14.0	16.0
	✻1	ккал/час	7,700	9,600	12,000	13,800
	✻1	БТЕ/час	30,700	38,200	47,800	54,600
	✻2	ккал/час	8,000	10,000	12,500	14,000
	Потребляемая мощность	кВт	0.32	0.48	0.48	0.48
	Рабочий ток	А	1.47	2.34	2.34	2.35
Теплопроизводительность (номинальная)	✻3	кВт	10.0	12.5	16.0	18.0
	✻3	ккал/час	8,600	10,800	13,800	15,500
	✻3	БТЕ/час	34,100	42,700	54,600	61,400
	Потребляемая мощность	кВт	0.32	0.48	0.48	0.48
	Рабочий ток	А	1.47	2.34	2.34	2.35
Внешнее покрытие			Гальваническое покрытие			
Габаритные размеры В x Ш x Д		мм	380 x 1,000 x 900	380 x 1,200 x 900	380 x 1,200 x 900	380 x 1,200 x 900
		дюйм	15" x 39-3/8" x 35-7/16"	15" x 47-1/4" x 35-7/16"	15" x 47-1/4" x 35-7/16"	15" x 47-1/4" x 35-7/16"
Вес		кг	50	70	70	70
Теплообменник			Перпендикулярные ребра (алюминиевые ребра, медная труба)			
Вентилятор	Тип x количество		Центробежный x 1	Центробежный x 2	Центробежный x 2	Центробежный x 2
	Внешнее статическое давление	Па	50 - 100 - 200 (220В)	50 - 100 - 200 (220В)	50 - 100 - 200 (220В)	50 - 100 - 200 (220В)
		ммH2O	5.1 - 10.2 - 20.4	5.1 - 10.2 - 20.4	5.1 - 10.2 - 20.4	5.1 - 10.2 - 20.4
		Па	100 - 150 - 200 (230, 240В)	100 - 150 - 200 (230, 240В)	100 - 150 - 200 (230, 240В)	100 - 150 - 200 (230, 240В)
		ммH2O	10.2 - 15.3 - 20.4	10.2 - 15.3 - 20.4	10.2 - 15.3 - 20.4	10.2 - 15.3 - 20.4
	Тип электродвигателя		1-фазный асинхронный электродвигатель			
	Мощность	кВт	0.180	0.260	0.260	0.260
	Привод		Прямой привод			
	Расход воздуха (низк-сред-выс)	м³ / мин	18.0 - 25.0	26.5 - 38.0	26.5 - 38.0	28.0 - 40.0
		л/с	300 - 417	442 - 633	442 - 633	467 - 667
		куб.фут.мин	636 - 883	936 - 1,342	936 - 1,342	989 - 1,413
Уровень шума (низк-выс) измерен в безэховой камере		дБА	35 - 41 (220В)	34 - 42 (220В)	34 - 42 (220В)	34 - 42 (220В)
		дБА	38 - 43 (230, 240В)	38 - 44 (230, 240В)	38 - 44 (230, 240В)	38 - 44 (230, 240В)
Материал термоизоляции			Пенопласт, полиэтиленовая пена, уретановая пена			
Воздушный фильтр			Опциональный фильтр: синтетическое волокно, нетканный фильтрующий материал.			
Защитные устройства			Предохранитель			
Контроль расхода хладагента			Электронный расширительный вентиль LEV			
Подключается к наружным блокам			Системы CITY MULTI, использующие хладагент R410A, R407C, R22			
Диаметр фреонопроводов	жидкость (R410A) (R22, R407C)	мм (дюйм)	ø9.52 (ø3/8") вальц. ø9.52 (ø3/8") вальц.	ø9.52 (ø3/8") вальц. ø9.52 (ø3/8") вальц.	ø9.52 (ø3/8") вальц. ø9.52 (ø3/8") вальц.	ø9.52 (ø3/8") вальц. ø9.52 (ø3/8") вальц.
	газ (R410A) (R22, R407C)	мм (дюйм)	ø15.88 (ø5/8") вальц. ø15.88 (ø5/8") вальц.	ø15.88 (ø5/8") вальц. ø19.05 (ø3/4") вальц.	ø15.88 (ø5/8") вальц. ø19.05 (ø3/4") вальц.	ø15.88 (ø5/8") вальц. ø19.05 (ø3/4") вальц.
Диаметр дренажной трубы		мм (дюйм)	Наружный диаметр 32мм(1-1/4")			
Чертеж	Размеры		IU-W27-5924			
	Электрическая схема		IU-W65-3956			
	Гидравлическая схема		-			
Стандартный комплект	Документация Принадлежности		„Руководство по установке" и „Инструкция по эксплуатации" Гибкий дренажный соединитель (внутренний диаметр 32мм (1-1/4"))			
Примечания	Опции					
	Фильтр повышенного срока службы		PAC-KE88LAF	PAC-KE89LAF	PAC-KE89LAF	PAC-KE89LAF
	Корпус фильтра		PAC-KE80TB-F	PAC-KE140TB-F	PAC-KE140TB-F	PAC-KE140TB-F
	Дренажный насос		PAC-KE04DM-F	PAC-KE04DM-F	PAC-KE04DM-F	PAC-KE04DM-F
	Установка		Крепление блока, подключение воздуховодов, теплоизоляция, выполнение электрических соединений, а также другие вопросы изложены в „Руководстве по установке".			

Примечания:

✻1 Номинальные условия: охлаждение
в помещении : 27˚CDB/19˚CWB
снаружи: 35˚CDB
длина фреонопроводов: 7.5м
перепад высот: 0м

✻2 Номинальные условия: охлаждение
27˚CDB/19.5˚CWB
35˚CDB
5м
0м

✻3 Номинальные условия: обогрев
20˚CDB
7˚CDB/6˚CWB
7.5м
0м

˚CDB - температура по сухому термометру;
˚CWB - температура по влажному термометру.

* Номинальные условия 1 и 3 соответствуют стандарту JIS B8615-1.
* В связи с постоянной модернизацией оборудования данная спецификация может быть изменена без предварительного уведомления.

Единицы измерения

ккал/час= кВт x 860
БТЕ/час= кВт x 3,412
куб.фут.мин=м³/мин x 35.31

* В данной спецификации параметры округлены.

1. Спецификация

Модель			PEFY-P200VMH-E	PEFY-P250VMH-E		
Электропитание			3 фазы 380-415В 50Гц			
Холодопроизводительность (номинальная)	※1	кВт	22.4	28.0		
	※1	ккал/час	19,300	24,100		
	※1	БТЕ/час	76,400	95,500		
	※2	ккал/час	20,000	25,000		
Потребляемая мощность		кВт	0.99	1.23		
Рабочий ток		А	1.62	2.0		
Теплопроизводительность (номинальная)	※3	кВт	25.0	31.5		
	※3	ккал/час	21,500	27,100		
	※3	БТЕ/час	85,300	107,500		
Потребляемая мощность		кВт	0.99 /1.14	1.23 / 1.41		
Рабочий ток		А	1.62 / 1.86	2.0 / 2.3		
Внешнее покрытие			Гальваническое покрытие			
Габаритные размеры В х Ш х Д		мм	470 X 1,250 X 1,120	470 X 1,250 X 1,120		
		дюйм	18-9/16" x 49-1/4" x 44-1/8"	18-9/16" x 49-1/4" x 44-1/8"		
Вес		кг	100	100		
Теплообменник			Перпендикулярные ребра (алюминиевые ребра, медная труба)			
Вентилятор	Тип х количество		Центробежный х 2	Центробежный х 2		
	Внешнее статическое давление	Па	110- 220 (380В)	110- 220 (380В)		
		$мм H_2O$	11.2- 22.4	11.2- 22.4		
		Па	130- 260 (400, 415В)	130- 260 (400, 415В)		
		$мм H_2O$	13.3- 26.5	13.3- 26.5		
	Тип электродвигателя		3-фазный асинхронный электродвигатель			
	Мощность	кВт	0.760	1.080		
	Привод		Прямой привод			
	Расход воздуха (низк-сред-выс)	$м^3$ / мин	58	72		
		л/с	967	1,200		
		куб.фут.мин	2,048	2,543		
Уровень шума (низк-выс) измерен в безэховой камере		дБА	42 / 45 (380В)	50 / 52 (380В)		
		дБА	44 / 47 (400, 415В)	52 / 54 (400, 415В)		
Материал термоизоляции			Пенопласт, полиэтиленовая пена, уретановая пена			
Воздушный фильтр			Опциональный фильтр: синтетическое волокно, нетканный фильтрующий материал.			
Защитные устройства			Предохранитель			
Контроль расхода хладагента			Электронный расширительный вентиль LEV			
Подключается к наружным блокам			Системы CITY MULTI, использующие хладагент R410A, R407C, R22			
Диаметр фреонопроводов	жидкость (R410A) (R22, R407C)	мм (дюйм)	ø9.52 (ø3/8") пайка ø12.7 (ø1/2") пайка	ø9.52 (ø3/8") пайка ø12.7 (ø1/2") пайка		
	газ (R410A) (R22, R407C)	мм (дюйм)	ø19.05 (ø3/4") пайка ø25.4 (ø1") пайка	ø22.2 (ø7/8") пайка ø28.58 (ø1-1/8") пайка		
Диаметр дренажной трубы		мм (дюйм)	Наружный диаметр 32мм(1-1/4")]			
Чертеж	Размеры		IU-W27-5925			
	Электрическая схема		IU-W65-3957			
	Гидравлическая схема		-			
Стандартный комплект	Документация Принадлежности		„Руководство по установке" и „Инструкция по эксплуатации" Гибкий дренажный соединитель (внутренний диаметр 32мм (1-1/4"))			
Примечания	Опции					
	Фильтр повышенного срока службы		PAC-KE85LAF	PAC-KE85LAF		
	Корпус фильтра		PAC-KE250TB-F	PAC-KE250TB-F		
	Дренажный насос		PAC-KE04DM-F	PAC-KE04DM-F		
	Установка		Крепление блока, подключение воздуховодов, теплоизоляция, выполнение электрических соединений, а также другие вопросы изложениы в „Руководстве по установке".			

Примечания:

※1 Номинальные условия: охлаждение
в помещении : 27˚CDB/19˚CWB
снаружи: 35˚CDB
длина фреонопрооводов: 7.5м
перепад высот: 0м

※2 Номинальные условия: охлаждение
27˚CDB/19.5˚CWB
35˚CDB
5м
0м

※3 Номинальные условия: обогрев
20˚CDB
7˚CDB/6˚CWB
7.5м
0м

˚CDB - температура по сухому термометру;
˚CWB - температура по влажному термометру.

* Номинальные условия 1 и 3 соответствуют стандарту JIS B8615-1.
* В связи с постоянной модернизацией оборудования данная спецификация может быть изменена без предварительного уведомления.

Единицы измерения


ккал/час= кВт x 860
БТЕ/час= кВт x 3,412
куб.фут.мин=$м^3$/мин x 35.31

* В данной спецификации параметры округлены.

PEFY-P20,25,32VMR-E-L/R

чертеж: ВБ-KB94-C854
единицы измерения: мм


A



2. Размеры

PEFY-P15,20,25,32,40,50,63VMS1-E

чертеж: IU-KB94-G728
единицы измерения: мм




Модель	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	1 газ			2 жидкость		
PEFY-P15,20,25,32VMS1-E	700	752	798	660	7	600	800	660	5	500	16	ø12.7			ø6.35		
PEFY-P40VMS1-E	900	952	998	860	9	800	1000	860	7	700	20	*1	ø12.7	*1	ø6.35		
PEFY-P50VMS1-E												*2	ø15.88	*2	ø9.52		
PEFY-P63VMS1-E	1100	1152	1198	1060	11	1000	1200	1060	9	900	24	ø15.88			ø9.52		

A

PEFY-P15,20,25,32,40,50,63VMS1L-E

чертеж: IU-KB94-G731
единицы измерения: мм



Примечание:
1. Используйте болты M10.
2. Оставляйте сервисное пространство снизу для чистки теплообменника.
3. Эта таблица для моделей PEFY-P40-50VMS1L-E, имеющих три вентилятора. Модели PEFY-P15~32VMS1L-E имеют два вентилятора, PEFY-P63VMS1L-E четыре вентилятора.
4. При подключении воздуховода на вход блока удалите фильтр, поставляемый в комплекте с блоком, и установите отдельный фильтр в воздуховод (местная комплектация).

*1: наружный блок R410A
*2: наружный блок R407C,R22


Модель	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	1 газ			2 жидкость	
PEFY-P15,20,25,32VMS1L-E	700	752	798	660	7	600	800	660	5	500	16	ø12.7			ø6.35	
PEFY-P40VMS1L-E	900	952	998	860	9	800	1000	860	7	700	20	ø12.7	*1	ø12.7	*1	ø6.35
PEFY-P50VMS1L-E												ø15.88	*2	ø15.88	*2	ø9.52
PEFY-P63VMS1L-E	1100	1152	1198	1060	11	1000	1200	1060	9	900	24	ø15.88			ø9.52	

2. Размеры

PEFY-P40,50,63,71,80,100,125,140VMH-E

чертеж: ВБ-W27-5924
единицы измерения: мм

A




Модель	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P(Жидк)	P(Газ)
P40VMH-E	800	754	680	600	550	50	11	500	10	450	780	ø12.7	ø6.35	17	27
P50VMH-E	800	754	680	600	550	50	11	500	10	450	780	※1 ø12.7 ※2 ø15.88	※1 ø6.35 ※2 ø9.52	※1 22 ※2 22	※1 29 ※2 29
P63VMH-E	800	754	680	600	550	50	11	500	10	450	780	ø15.88	ø9.52	22	29
P71·80VMH-E	1050	1004	930	850	800	25	17	800	15	700	1030	ø15.88	ø9.52	22	29
P100·125·140VMH-E	1250	1204	1130	1050	1000	25	21	1000	19	900	1230	※1 ø15.88 ※2 ø19.05	※1 ø9.52 ※2 ø9.52	※1 22 ※2 22	※1 36 ※2 36

※1: R410A наружный блок
※2: R407C, R22 наружный блок

Примечание:
1. Используйте винты M10.
2. Оставляйте сервисное пространство при монтаже для чистки теплообменника.
3. Эта таблица для моделей PEFY-P100·125·140VMH-E, имеющих два вентилятора.
Модели PEFY-P40·50·63·71·80 имеют один вентилятор.
4. Убедитесь, что на входе воздуха установлен фильтр (местная комплектация).
Установите фильтр в месте, пригодном для дальнейшего сервисного обслуживания.
5. Для моделей 50, 100, 125, 140 при использовании с R407C, R22 гайки прилагаются в комплекте.
6. Для повышения прочности размер некоторых гаек увеличен.

Вальцованное соединение (газовая магистраль M): (1)
Вальцованное соединение (жидкостная магистраль N): (2)
Дренажный шланг 32мм (1-1/4 дюйма): гибкое соединение 200мм (опция)



A

PEFY-P200, 250VMH-E


чертеж: ВБ-W27-5925
единицы измерения: мм

Примечание:
1. Используйте винты M10.
2. Оставляйте сервисное пространство при монтаже для чистки теплообменника.
3. Убедитесь, что на входе воздуха установлен фильтр (местная комплектация). Установите фильтр в месте, пригодном для дальнейшего сервисного обслуживания.
4. При подключении к наружным блокам с хладагентом R407C, R22 используйте трубку-переходник, поставляемую в комплекте.

Модель		A	B
P200VMH-E	※1	ø19.05	ø9.52
	※2	ø25.4	ø12.7
P250VMH-E	※1	ø22.2	ø9.52
	※2	ø28.58	ø12.7


※1: R410A наружный блок.
※2: R407C, R22 наружные блоки.

Соединение с помощью пайки:
(газовый фреонопровод A): (1)
Соединение с помощью пайки:
(жидкостной фреонопровод B): (2)
Дренажный шланг (внутренний диметр 32(1-1/4")):
гибкое соединение 200мм (опция) (3)



PEFY-P20,25,32VMR-E-L/R

чертеж: ВБ-КВ94-C858



SW-Y	Состояние	Управление с местного пульта
OFF	Определяется пультом управления	Управление разрешено
ON	Выключить	Надпись „Central control" индицируется на экране. Управление с пульта невозможно.

Y: Промежуточное реле (катушка 12В пост. тока, ток не более 1мА)


Обозначения

Обозначение	Наименование	Обозначение	Наименование
MF	Мотор вентилятора	TH21	Термистор (вход воздуха)
C	❄ Конденсатор	TH22	Термистор (фреонопровод: жидкость)
I.B	Плата управления внутреннего блока	TH23	Термистор (фреонопровод: газ)
A.B	Плата адресации	SW11(A.B)	Переключатель (1-я цифра адреса)
TB2	Клеммная колодка питания	SW12(A.B)	Переключатель (2-я цифра адреса)
TB5	Клеммная колодка связи	SW14(A.B)	Переключатель (№ ВС порта ВС контр.)
TB15	Клеммная колодка связи	SW1(A.B)	Переключатель (выбор режима)
F1	Предохранитель 6.3А 250В	SW2(I.B)	Переключатель (код производительности)
T	Трансформатор	SW3(I.B)	Переключатель (выбор режима)
LEV	Электронный расширительный вентиль	SW4(I.B)	Переключатель (выбор модели)
S.B	Фильтр	SW5(A.B)	Переключатель (выбор напряжения)
X04~X06	Реле		

A

PEFY-P15,20,25,32,40,50,63VMS1(L)-E

чертеж: IU-KB94-G668



NOTE:1.The wirings to TB2, TB5, TB15 shown in dotted line are field work.
2.Mark ◎ indicates terminal bed, ⊖ connector.


SYMBOL EXPLANATION

SYMBOL	NAME	SYMBOL	NAME	SYMBOL	NAME
I.B.	Indoor controller board	CN32	Connector (Remote switch)	SW4(I.B.)	Switch (for model selection)
A.B.	Address board	CN41	Connector (HA terminal-A)	SWE(I.B.)	Connector (emergency operation)
TB2	Power source terminal bed	CN51	Connector (Centrally control)	SW1(A.B.)	Switch (for mode selection)
TB5	Transmission terminal bed	CN52	Connector (Remote indication)	SW11(A.B.)	Switch (1st digit address set)
TB15	Transmission terminal bed	CN90	Connector (Wireless)	SW12(A.B.)	Switch (2nd digit address set)
FUSE	Fuse AC250V 6.3A	FS	Float switch	SW14(A.B.)	Switch (connection No.set)
ZNR01,02	Varistor	TH21	Thermistor (inlet air temp.detection)	SWA(A.B.)	Switch (for static pressure selection)
DSA	Arrester	TH22	Thermistor (piping temp.detection/liquid)	SWB(A.B.)	Switch (for model selection)
X1	Aux. relay	TH23	Thermistor (piping temp.detection/gas)	SWC(A.B.)	Switch (for static pressure selection)
L1	AC reactor(Power factor improvement)	SW2(I.B.)	Switch (for capacity code)		
CN27	Connector (Damper)	SW3(I.B.)	Switch (for mode selection)		

PEFY-P40,50,63,71,80,100,125,140VMH-E

чертеж: ВБ-W65-3956

A



Примечание:
1. Пунктирной линией отмечены элементы схемы для подключения опциональных элементов.
2. Перемычка для дренажной помпы установлена в тестовом режиме (дренажная помпа работает постоянно, если перемычка подключена и включено питание).
После проверки в тестовом режиме не забудьте снять перемычку А.
3. Пунктирными линиями указано подключение прибора на объекте.
4. Обозначения: ◎ клеммная колодка, ⊖ клемма, ⊟ контакты разъема на плате управления.

*В Конденсатор
Модели 40/50 3.0 μF
Модель 63 4.0 μF
Модели 71/80 5.0 μF
Модели 100/125/140 7.0 μF

Обозначения


Обозначение	Наименование	Обозначение	Наименование
MF	Мотор вентилятора	TH21	Термистор (вход воздуха)
C	✻ Конденсатор	TH22	Термистор (фреонопровод: жидкость)
I.B	Плата управления внутреннего блока	TH23	Термистор (фреонопровод: газ)
A.B	Плата адресации	SW11(A.B)	Переключатель (1-я цифра адреса)
TB2	Клеммная колодка питания	SW12(A.B)	Переключатель (2-я цифра адреса)
TB5	Клеммная колодка связи	SW14(A.B)	Переключатель (№ ВС порта ВС контр.)
TB15	Клеммная колодка связи	SW1(A.B)	Переключатель (выбор режима)
F1	Предохранитель 6.3А 250В	SW2(I.B)	Переключатель (код производительности)
T	Трансформатор	SW3(I.B)	Переключатель (выбор режима)
LEV	Электронный расширительный вентиль	SW4(I.B)	Переключатель (выбор модели)
S.B	Фильтр	SW5(A.B)	Переключатель (выбор напряжения)
<F2>	Предохранитель 5А 250В	X04~X06	Реле
<DP>	Дренажная помпа	<DS>	Датчик дренажа

внутри скобок „< >" - опциональные элементы

A

PEFY-P200,250VMH-E

чертеж: ВБ-W65-3957



Внимание:
Для защиты двигателя вентилятора установлено токовое реле <51F>. Запрещается изменение заводских уставок реле.
Примечание:
1. Пунктирной линией отмечены элементы схемы для подключения опциональных элементов.
2. Перемычка для дренажной помпы установлена в тестовом режиме (дренажная помпа работает постоянно, если перемычка подключена и включено питание).
После проверки в тестовом режиме не забудьте снять перемычку А.
3. Пунктирными линиями указано подключение прибора на объекте.
4. Обозначения: ◎ клеммная колодка, ⊖ клемма, ⊟ контакты разъема на плате управления.

Обозначения


Обозначение	Наименование	Обозначение	Наименование
MF	Мотор вентилятора	TH21	Термистор (вход воздуха)
I.B	Плата управления внутреннего блока	TH22	Термистор (фреонопровод: жидкость)
A.B	Плата адресации	TH23	Термистор (фреонопровод: газ)
TB2	Клеммная колодка питания	SW11(A.B)	Переключатель (1-я цифра адреса)
TB5	Клеммная колодка (сигнальная линия)	SW12(A.B)	Переключатель (2-я цифра адреса)
TB15	Клеммная колодка (сигнальная линия)	SW14(A.B)	Переключатель (№ ВС порта ВС контр.)
F1	Предохранитель 6.3A 250В	SW1(A.B)	Переключатель (выбор режима)
<F2>	Предохранитель 5A 250В	SW2(I.B)	Переключатель (код производительности)
T	Трансформатор	SW3(I.B)	Переключатель (выбор режима)
<DP>	Дренажная помпа	SW4(I.B)	Переключатель (выбор модели)
LEV1,LEV2	Электронный расширительный вентиль	SW5(A.B)	Переключатель (выбор напряжения)
<DS>	Датчик дренажа	X04~X06	Реле
S.B	Фильтр	51F	Токовое реле вентилятора
52F	Э/магнитный пускатель вентилятора	49F	Внутренний термостат

внутри скобок „ < > " - опциональные элементы

4. Уровень шума

4-1. Уровень шума

PEFY-P-VMR-E-L/R,VMS1(L)-E,VMH-E



* Измерения производятся в безэховой комнате.

Уровень шума в безэховой комнате: низк-сред-выс

		Уровень шума, дБА
PEFY-P20VMR-E-L/R	220В	20-25-30
	230В	21-26-32
	240В	22-27-30
PEFY-P25VMR-E-L/R	220В	20-25-30
	230В	21-26-32
	240В	22-27-30
PEFY-P32VMR-E-L/R	220В	20-25-33
	230В	21-26-35
	240В	22-27-33

Уровень шума в безэховой комнате: низк-сред-выс

		Уровень шума, дБА			
		5 Па	15 Па	35 Па	50 Па
PEFY-P15VMS1(L)-E	220-240В	22-24-26	22-24-28	23-26-29	23-27-30
PEFY-P20VMS1(L)-E	220-240В	22-25-28	23-25-29	24-27-30	25-28-32
PEFY-P25VMS1(L)-E	220-240В	22-25-29	23-26-30	24-28-31	25-29-33
PEFY-P32VMS1(L)-E	220-240В	23-27-30	23-27-32	24-28-33	25-29-34
PEFY-P40VMS1(L)-E	220-240В	26-28-30	28-30-33	30-32-35	31-33-36
PEFY-P50VMS1(L)-E	220-240В	29-31-34	30-32-35	31-34-37	32-34-38
PEFY-P63VMS1(L)-E	220-240В	29-32-35	30-33-36	31-35-39	32-36-40

Уровень шума в безэховой комнате: низк-выс

		Уровень шума, дБА		
		Низкая*	Средняя*	Высокая*
PEFY-P40VMH-E	220В	25-30	27-34	30-40
PEFY-P50VMH-E	230, 240В	30-34	31-37	31-41
PEFY-P63VMH-E	220В	31-36	32-38	36-43
	230, 240В	35-39	36-41	38-44
PEFY-P71VMH-E	220В	30-36	32-39	35-43
	230, 240В	34-39	35-41	37-44
PEFY-P80VMH-E	220В	32-39	35-41	37-43
	230, 240В	37-41	38-43	39-45
PEFY-P100,125VMH-E	220В	32-40	34-42	36-46
PEFY-P140VMHE	230, 240В	36-42	38-44	38-47
PEFY-P200VMH-E	380В	42	–	45
	400, 415В	44	–	47
PEFY-P250VMH-E	380В	50	–	52
	400, 415В	52	–	54


* Внешнее статическое давление вентилятора PEFY-P40-140VMH-E
Низкая : 50Па при 220В, 100Па при 230, 240В
Средняя : 100Па при 220В, 150Па при 230, 240В
Высокая : 200Па при 220В, 200Па при 230, 240В

* Внешнее статическое давление вентилятора PEFY-P200-250VMH-E
Низкая : 110Па при 380В, 130Па при 400,415В
Высокая : 220Па при 380В, 260Па при 400,415В


4-2. Кривые NC

A


PEFY-P20,25VMR-E-L/R
Внешнее статическое давление 5Па
Электропитание 220В, 50/60Гц




PEFY-P20,25VMR-E-L/R
Внешнее статическое давление 5Па
Электропитание 230В, 50/60Гц




PEFY-P20,25VMR-E-L/R
Внешнее статическое давление 5Па
Электропитание 240В, 50Гц




PEFY-P32VMR-E-L/R
Внешнее статическое давление 5Па
Электропитание 220В, 50/60Гц



PEFY-P32VMR-E-L/R
Внешнее статическое давление 5Па
Электропитание 230В, 50/60Гц




PEFY-P32VMR-E-L/R
Внешнее статическое давление 5Па
Электропитание 240В, 50Гц




4. Уровень шума

4-2. Кривые NC


PEFY-P15VMS1(L)-E
Внешнее статическое давление 5 Па
Электропитание 220,230,240 В, 50 Гц




PEFY-P15VMS1(L)-E
Внешнее статическое давление 15 Па
Электропитание 220,230,240 В, 50 Гц




PEFY-P15VMS1(L)-E
Внешнее статическое давление 35 Па
Электропитание 220,230,240 В, 50 Гц




PEFY-P15VMS1(L)-E
Внешнее статическое давление 50 Па
Электропитание 220,230,240 В, 50 Гц




PEFY-P20VMS1(L)-E
Внешнее статическое давление 5 Па
Электропитание 220,230,240 В, 50 Гц




PEFY-P20VMS1(L)-E
Внешнее статическое давление 15 Па
Электропитание 220,230,240 В, 50 Гц




PEFY-P20VMS1(L)-E
Внешнее статическое давление 35 Па
Электропитание 220,230,240 В, 50 Гц




PEFY-P20VMS1(L)-E
Внешнее статическое давление 50 Па
Электропитание 220,230,240 В, 50 Гц




PEFY-P25VMS1(L)-E
Внешнее статическое давление 5 Па
Электропитание 220,230,240 В, 50 Гц




PEFY-P25VMS1(L)-E
Внешнее статическое давление 15 Па
Электропитание 220,230,240 В, 50 Гц



PEFY-P25VMS1(L)-E
Внешнее статическое давление 35 Па
Электропитание 220,230,240 В, 50 Гц



PEFY-P25VMS1(L)-E
Внешнее статическое давление 50 Па
Электропитание 220,230,240 В, 50 Гц




4. Уровень шума


4-2. Кривые NC

A


PEFY-P32VMS1(L)-E
Внешнее статическое давление 5 Па
Электропитание 220,230,240 В, 50 Гц




PEFY-P32VMS1(L)-E
Внешнее статическое давление 15 Па
Электропитание 220,230,240 В, 50 Гц




PEFY-P32VMS1(L)-E
Внешнее статическое давление 35 Па
Электропитание 220,230,240 В, 50 Гц




PEFY-P32VMS1(L)-E
Внешнее статическое давление 50 Па
Электропитание 220,230,240 В, 50 Гц




PEFY-P40VMS1(L)-E
Внешнее статическое давление 5 Па
Электропитание 220,230,240 В, 50 Гц




PEFY-P40VMS1(L)-E
Внешнее статическое давление 15 Па
Электропитание 220,230,240 В, 50 Гц




PEFY-P40VMS1(L)-E
Внешнее статическое давление 35 Па
Электропитание 220,230,240 В, 50 Гц




PEFY-P40VMS1(L)-E
Внешнее статическое давление 50 Па
Электропитание 220,230,240 В, 50 Гц




PEFY-P50VMS1(L)-E
Внешнее статическое давление 5 Па
Электропитание 220,230,240 В, 50 Гц




PEFY-P50VMS1(L)-E
Внешнее статическое давление 15 Па
Электропитание 220,230,240 В, 50 Гц



PEFY-P50VMS1(L)-E
Внешнее статическое давление 35 Па
Электропитание 220,230,240 В, 50 Гц




PEFY-P50VMS1(L)-E
Внешнее статическое давление 50 Па
Электропитание 220,230,240 В, 50 Гц




4. Уровень шума

4-2. Кривые NC


PEFY-P63VMS1(L)-E
Внешнее статическое давление 5 Па
Электропитание 220,230,240 В, 50 Гц




PEFY-P63VMS1(L)-E
Внешнее статическое давление 15 Па
Электропитание 220,230,240 В, 50 Гц




PEFY-P63VMS1(L)-E
Внешнее статическое давление 35 Па
Электропитание 220,230,240 В, 50 Гц




PEFY-P63VMS1(L)-E
Внешнее статическое давление 50 Па
Электропитание 220,230,240 В, 50 Гц




PEFY-P40,50VMH-E
Внешнее статическое давление 50Па
Электропитание 220В, 50/60Гц




PEFY-P40,50VMH-E
Внешнее статическое давление 100Па
Электропитание 220В, 50/60Гц




PEFY-P40,50VMH-E
Внешнее статическое давление 200Па
Электропитание 220В, 50/60Гц




PEFY-P63VMH-E
Внешнее статическое давление 50Па
Электропитание 220В, 50/60Гц



PEFY-P63VMH-E
Внешнее статическое давление 100Па
Электропитание 220В, 50/60Гц



PEFY-P63VMH-E
Внешнее статическое давление 200Па
Электропитание 220В, 50/60Гц




4. Уровень шума


4-2. Кривые NC

A


PEFY-P71VMH-E
Внешнее статическое давление 50Па
Электропитание 220В, 50/60Гц




PEFY-P71VMH-E
Внешнее статическое давление 100Па
Электропитание 220В, 50/60Гц




PEFY-P71VMH-E
Внешнее статическое давление 200Па
Электропитание 220В, 50/60Гц




PEFY-P80VMH-E
Внешнее статическое давление 50Па
Электропитание 220В, 50/60Гц




PEFY-P80VMH-E
Внешнее статическое давление 100Па
Электропитание 220В, 50/60Гц




PEFY-P80VMH-E
Внешнее статическое давление 200Па
Электропитание 220В, 50/60Гц




PEFY-P100,125,140VMH-E
Внешнее статическое давление 50Па
Электропитание 220В, 50/60Гц




PEFY-P100,125,140VMH-E
Внешнее статическое давление 100Па
Электропитание 220В, 50/60Гц




PEFY-P100,125,140VMH-E
Внешнее статическое давление 200Па
Электропитание 220В, 50/60Гц



PEFY-P200VMH-E
Внешнее статическое давление 110, 220Па
Электропитание 380В, 50/60Гц




PEFY-P250VMH-E
Внешнее статическое давление 110, 220Па
Электропитание 380В, 50/60Гц




4. Уровень шума

4-2. Кривые NC


PEFY-P40,50VMH-E
Внешнее статическое давление 100Па
Электропитание 220,230,240В, 50/60Гц




PEFY-P40,50VMH-E
Внешнее статическое давление 150Па
Электропитание 230,240В, 50/60Гц




PEFY-P40,50VMH-E
Внешнее статическое давление 200Па
Электропитание 230,240В, 50/60Гц




PEFY-P63VMH-E
Внешнее статическое давление 100Па
Электропитание 230,240В, 50/60Гц




PEFY-P63VMH-E
Внешнее статическое давление 150Па
Электропитание 230,240В, 50/60Гц




PEFY-P63VMH-E
Внешнее статическое давление 200Па
Электропитание 230,240В, 50/60Гц




PEFY-P71VMH-E
Внешнее статическое давление 100Па
Электропитание 230,240В, 50/60Гц




PEFY-P71VMH-E
Внешнее статическое давление 150Па
Электропитание 230,240В, 50/60Гц




PEFY-P71VMH-E
Внешнее статическое давление 200Па
Электропитание 230,240В, 50/60Гц




PEFY-P80VMH-E
Внешнее статическое давление 100Па
Электропитание 220, 230, 240В, 50/60Гц



PEFY-P80VMH-E
Внешнее статическое давление 150Па
Электропитание 230, 240В, 50/60Гц



PEFY-P80VMH-E
Внешнее статическое давление 200Па
Электропитание 230, 240В, 50/60Гц




4. Уровень шума


4-2. Кривые NC

A


PEFY-P100,125,140VMH-E
Внешнее статическое давление 100Па
Электропитание 230, 240В, 50/60Гц




PEFY-P100,125,140VMH-E
Внешнее статическое давление 150Па
Электропитание 230, 240В, 50/60Гц




PEFY-P100,125,140VMH-E
Внешнее статическое давление 200Па
Электропитание 230, 240В, 50/60Гц



PEFY-P200VMH-E
Внешнее статическое давление 130, 260Па
Электропитание 400, 415В, 50/60Гц




PEFY-P250VMH-E
Внешнее статическое давление 130, 260Па
Электропитание 400, 415В, 50/60Гц




5. Напорные характеристики вентилятора


PEFY-P20,25VMR-E-L/R
Внешнее статическое давление 5 Па
Электропитание 220,230,240 В




PEFY-P32VMR-E-L/R
Внешнее статическое давление 5 Па
Электропитание 220,230,240 В




PEFY-P15VMS1(L)-E
Внешнее статическое давление 5 Па
Электропитание 220,230,240 В, 50 Гц




PEFY-P15VMS1(L)-E
Внешнее статическое давление 15 Па
Электропитание 220,230,240 В, 50 Гц



PEFY-P15VMS1(L)-E
Внешнее статическое давление 35 Па
Электропитание 220,230,240 В, 50 Гц




PEFY-P15VMS1(L)-E
Внешнее статическое давление 50 Па
Электропитание 220,230,240 В, 50 Гц




A


PEFY-P20VMS1(L)-E
Внешнее статическое давление 5 Па
Электропитание 220,230,240 В, 50 Гц
Вход воздуха: сзади




PEFY-P20VMS1(L)-E
Внешнее статическое давление 15 Па
Электропитание 220,230,240 В, 50 Гц
Вход воздуха: сзади




PEFY-P20VMS1(L)-E
Внешнее статическое давление 35 Па
Электропитание 220,230,240 В, 50 Гц
Вход воздуха: сзади




PEFY-P20VMS1(L)-E
Внешнее статическое давление 50 Па
Электропитание 220,230,240 В, 50 Гц
Вход воздуха: сзади



PEFY-P25VMS1(L)-E
Внешнее статическое давление 5 Па
Электропитание 220,230,240 В, 50 Гц
Вход воздуха: сзади




PEFY-P25VMS1(L)-E
Внешнее статическое давление 15 Па
Электропитание 220,230,240 В, 50 Гц
Вход воздуха: сзади




5. Напорные характеристики вентилятора


PEFY-P25VMS1(L)-E
Внешнее статическое давление 35 Па
Электропитание 220,230,240 В, 50 Гц
Вход воздуха: сзади




PEFY-P25VMS1(L)-E
Внешнее статическое давление 50 Па
Электропитание 220,230,240 В, 50 Гц
Вход воздуха: сзади




PEFY-P32VMS1(L)-E
Внешнее статическое давление 5 Па
Электропитание 220,230,240 В, 50 Гц
Вход воздуха: сзади




PEFY-P32VMS1(L)-E
Внешнее статическое давление 15 Па
Электропитание 220,230,240 В, 50 Гц
Вход воздуха: сзади



PEFY-P32VMS1(L)-E
Внешнее статическое давление 35 Па
Электропитание 220,230,240 В, 50 Гц
Вход воздуха: сзади




PEFY-P32VMS1(L)-E
Внешнее статическое давление 50 Па
Электропитание 220,230,240 В, 50 Гц
Вход воздуха: сзади




A


PEFY-P40VMS1(L)-E
Внешнее статическое давление 5 Па
Электропитание 220,230,240 В, 50 Гц
Вход воздуха: сзади




PEFY-P40VMS1(L)-E
Внешнее статическое давление 15 Па
Электропитание 220,230,240 В, 50 Гц
Вход воздуха: сзади




PEFY-P40VMS1(L)-E
Внешнее статическое давление 35 Па
Электропитание 220,230,240 В, 50 Гц
Вход воздуха: сзади




PEFY-P40VMS1(L)-E
Внешнее статическое давление 50 Па
Электропитание 220,230,240 В, 50 Гц
Вход воздуха: сзади



PEFY-P50VMS1(L)-E
Внешнее статическое давление 5 Па
Электропитание 220,230,240 В, 50 Гц
Вход воздуха: сзади




PEFY-P50VMS1(L)-E
Внешнее статическое давление 15 Па
Электропитание 220,230,240 В, 50 Гц
Вход воздуха: сзади




5. Напорные характеристики вентилятора


PEFY-P50VMS1(L)-E
Внешнее статическое давление 35 Па
Электропитание 220,230,240 В, 50 Гц
Вход воздуха: сзади




PEFY-P50VMS1(L)-E
Внешнее статическое давление 50 Па
Электропитание 220,230,240 В, 50 Гц
Вход воздуха: сзади




PEFY-P63VMS1(L)-E
Внешнее статическое давление 5 Па
Электропитание 220,230,240 В, 50 Гц
Вход воздуха: сзади




PEFY-P63VMS1(L)-E
Внешнее статическое давление 15 Па
Электропитание 220,230,240 В, 50 Гц
Вход воздуха: сзади



PEFY-P63VMS1(L)-E
Внешнее статическое давление 35 Па
Электропитание 220,230,240 В, 50 Гц
Вход воздуха: сзади




PEFY-P63VMS1(L)-E
Внешнее статическое давление 50 Па
Электропитание 220,230,240 В, 50 Гц
Вход воздуха: сзади



A


PEFY-P40,50VMH-E

Внешнее статическое давление 50,100,200 Па
Электропитание 220 В




PEFY-P40,50VMH-E

Внешнее статическое давление 100, 150, 200 Па
Электропитание 230, 240 В




PEFY-P63VMH-E

Внешнее статическое давление 50,100,200 Па
Электропитание 220 В




PEFY-P63VMH-E

Внешнее статическое давление 100, 150, 200 Па
Электропитание 230, 240В




PEFY-P71VMH-E

Внешнее статическое давление 50,100,200 Па
Электропитание 220 В



PEFY-P71VMH-E


Внешнее статическое давление 100, 150, 200 Па
Электропитание 230, 240В



5. Напорные характеристики вентилятора


PEFY-P80VMH-E

Внешнее статическое давление 50,100,200 Па
Электропитание 220 В




PEFY-P80VMH-E

Внешнее статическое давление 100, 150, 200 Па
Электропитание 230, 240В




PEFY-P100,125VMH-E

Внешнее статическое давление 50,100,200 Па
Электропитание 220 В




PEFY-P100,125VMH-E

Внешнее статическое давление 100, 150, 200 Па
Электропитание 230, 240 В




PEFY-P140VMH-E

Внешнее статическое давление 50,100,200 Па
Электропитание 220 В



PEFY-P140VMH-E


Внешнее статическое давление 100, 150, 200 Па
Электропитание 230, 240 В



A


PEFY-P200VMH-E

Внешнее статическое давление 110,220 Па
Электропитание 380 В




PEFY-P200VMH-E

Внешнее статическое давление 130, 260 Па
Электропитание 400, 415 В




PEFY-P250VMH-E

Внешнее статическое давление 110,220 Па
Электропитание 380 В



PEFY-P250VMH-E

Внешнее статическое давление 130, 260 Па
Электропитание 400, 415 В




■ Дополнительные принадлежности для внутренних блоков PEFY-P-VMH-E

	Фильтр повышенного срока службы	Корпус для установки фильтра	Дренажный насос
PEFY-P40,50,63VMH-E	PAC-KE86LAF	PAC-KE63TB-F	PAC-KE04DM-F
PEFY-P71,80VMH-E	PAC-KE88LAF	PAC-KE80TB-F	PAC-KE04DM-F
PEFY-P100,125,140VMH-E	PAC-KE89LAF	PAC-KE140TB-F	PAC-KE04DM-F
PEFY-P200,250VMH-E	PAC-KE85LAF	PAC-KE250TB-F	PAC-KE04DM-F

A

● PEFY-P-VMH-E



A





■ Дополнительные принадлежности для внутренних блоков PEFY-P-VMH-E

	Фильтр повышенного срока службы	Корпус для установки фильтра	Дренажный насос
PEFY-P40,50,63VMH-E	PAC-KE86LAF	PAC-KE63TB-F	PAC-KE04DM-F
PEFY-P71,80VMH-E	PAC-KE88LAF	PAC-KE80TB-F	PAC-KE04DM-F
PEFY-P100,125,140VMH-E	PAC-KE89LAF	PAC-KE140TB-F	PAC-KE04DM-F
PEFY-P200,250VMH-E	PAC-KE85LAF	PAC-KE250TB-F	PAC-KE04DM-F

■ Фильтр повышенного срока службы PAC-KE-LAF и корпус для установки фильтра PAC-KE-TB-F для блоков PEFY-P-VMH-E



Срок службы 2500 часов (концентрация пыли 0.15мг/м^3).
Реальный срок службы засисит от запыленности помещения и может отличаться от указанного значения.
Материал: синтетическое волокно, нетканный фильтрующий материал.
Снижение внешенго статического давления при установке данного фильтра см. в разделе „3-3. Напорные характеристики вентилятора".
Для установки фильтра повышенного срока службы используется корпус PAC-KE-TB-F.

PAC-KE-LAF

Наименование	**PAC-KE86LAF**	**PAC-KE88LAF**	**PAC-KE89LAF**	**PAC-KE85LAF**
Кол-во	2	3	3	2
Внешний вид	(298X300) 	(298X300) 	(298X300) 	(411X600) 

Подробно процесс установки описан в руководстве WT02574X04.








PAC-KE-TB-F

Наименование	1 саморез	2 корпус фильтра	3 руководство по установке	
Кол-во	10/12*	1	1	
Внешний вид				* В комплекте PAC-KE250TB 12 саморезов.

Подробно процесс установки описан в руководствах WT03018X02 WT03019X02.

■ Дренажный насос PAC-KE04DM-F

Дренажный насос используется в тех случаях, когда не удается организовать удаление воды из блока самотеком.
Высота подъема воды составляет 550мм от уровня дренажного поддона.

Наименование	1 насос в сборе	2 разделитель	3 резиновая пробка	4 разъем-перемычка	5 пустой разъем
Кол-во	1	1	2	1	1
Внешний вид					
Наименование	6 резиновая шайба	7 хомут	8 PTT саморез 4X10	9 фиксирующая пластина	0 руководство по установке
Кол-во	1	2	6+1 (запасной)	1	1
Внешний вид					

Подробно процесс установки описан в руководстве WT03312X02.






A

■ Дополнительные принадлежности для внутренних блоков PEFY-P-VMS1L-E

	Дренажный насос
PEFY-P15VMS1L-E	PAC-KE07DM-E
PEFY-P20VMS1L-E	PAC-KE07DM-E
PEFY-P25VMS1L-E	PAC-KE07DM-E
PEFY-P32VMS1L-E	PAC-KE07DM-E
PEFY-P40VMS1L-E	PAC-KE07DM-E
PEFY-P50VMS1L-E	PAC-KE07DM-E
PEFY-P63VMS1L-E	PAC-KE07DM-E

■ Дренажный насос PAC-KE07DM-E

Дренажный насос поставляется в качестве опции для блоков VMS1L. В моделях VMS1 дренажный завод устанавливается на заводе.

Наименование	1 насос в сборе	2 разделитель	3 шланг	4 термоизоляция	5 термоизоляция
Количество	1	1	1	1	1
Внешний вид			(385 мм) 	(255 мм) 	(200 мм) 
Наименование	6 хомут	7 винт	8 скоба	9 ферритовое кольцо	0 пластиковый хомут
Количество	1	3	3	1	2
Внешний вид					(100 мм) 
Наименование	⑪ шланг	⑫ термоизоляция	⑬ 0 пластиковый хомут		
Количество	1	1	6		
Внешний вид	(175 мм) 		(380 мм) 		

A

PEFY-P-VMA(L)-E



PEFY-P-VMA(L)-E*

Примечание:
Модели PEFY-P-VMA-E имеют встроенный дренажный насос.
Модели PEFY-P-VMAL-E не оснащены дренажным насосом.

Содержание раздела

Внутренние блоки КАНАЛЬНОГО типа (VMA) **43**

1. Спецификация 44
2. Размеры 50
3. Центр тяжести 58
4. Электрическая схема 59
5. Шумовые характеристики 60
6. Характеристики вентилятора 65
7. Опции 74

Канальные блоки	P20	P25	P32	P40	P50	P63	P71	P80	P100	P125	P140	P200	P250
	0.8HP	1.0HP	1.3HP	1.6HP	2.0HP	2.5HP	2.8HP	3.2HP	4.0HP	5.0HP	5.6HP	8.0HP	10.0HP
PEFY-P-VMA(L)-E	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		

1. Спецификация

Модель			PEFY-P20VMA-E	PEFY-P25VMA-E	PEFY-P32VMA-E	PEFY-P40VMA-E
Электропитание			1 фаза, 220-240 В, 50 Гц			
Холодопроизводительность (номинальная)	*1	кВт	2.2	2.8	3.6	4.5
	*1	ккал/час	1 900	2 400	3 100	3 900
	*1	БТЕ/час	7 500	9 600	12 300	15 400
	Потребляемая мощность *2	кВт	0.06	0.06	0.07	0.09
	Рабочий ток *2	А	0.53	0.53	0.55	0.64
Теплопроизводительность (номинальная)	*3	кВт	2.5	3.2	4.0	5.0
	*3	ккал/час	2 200	2 800	3 400	4 300
	*3	БТЕ/час	8 500	10 900	13 600	17 100
	Потребляемая мощность *2	кВт	0.04	0.04	0.05	0.07
	Рабочий ток *2	А	0.42	0.42	0.44	0.53
Внешнее покрытие			Сталь с гальваническим покрытием			
Габаритные размеры В x Ш x Д		мм	250 x 700 x 732	250 x 700 x 732	250 x 700 x 732	250 x 900 x 732
Вес		кг	23	23	23	26
Теплообменник			Перпендикулярные ребра (алюминиевые ребра, медная труба)			
Вентилятор	Тип x количество		Центробежный x 1	Центробежный x 1	Центробежный x 1	Центробежный x 1
	Внешнее статическое давление *4	Па	35-<50>-70-100-150	35-<50>-70-100-150	35-<50>-70-100-150	35-<50>-70-100-150
		мм H_2O	3.6-<5.1>-7.1-10.2-15.3	3.6-<5.1>-7.1-10.2-15.3	3.6-<5.1>-7.1-10.2-15.3	3.6-<5.1>-7.1-10.2-15.3
	Тип электродвигателя		Электродвигатель постоянного тока	Электродвигатель постоянного тока	Электродвигатель постоянного тока	Электродвигатель постоянного тока
	Мощность	кВт	0.085	0.085	0.085	0.085
	Привод		Прямой привод			
	Расход воздуха (низк-сред-выс)	$м^3$/мин	6.0-7.5-8.5	6.0-7.5-8.5	7.5-9.0-10.5	10.0-12.0-14.0
		л/с	100-125-142	100-125-142	125-150-175	167-200-233
		куб.фут./мин	212-265-300	212-265-300	265-318-371	353-424-494
Уровень шума (низк-сред-выс) измерен в безэховой камере		дБА	23-25-26	23-25-26	23-26-29	23-27-30
Материал термоизоляции			Пенопласт			
Воздушный фильтр			Полипропиленовый материал с ячеистой структурой (повышенного срока службы)			
Защитные устройства			Предохранитель			
Контроль расхода хладагента			Электронный расширительный вентиль LEV			
Подключается к наружным блокам			Системы CITY MULTI , использующие хладагент R410A, R407C, R22			
Диаметр фреонопроводов	жидкость (R410A)	мм (дюйм)	6.35(1/4) пайка	6.35(1/4) пайка	6.35(1/4) пайка	6.35(1/4) пайка
	(R22, R407C)		6.35(1/4) пайка	6.35(1/4) пайка	6.35(1/4) пайка	6.35(1/4) пайка
	газ (R410A)	мм (дюйм)	12.70(1/2) пайка	12.70(1/2) пайка	12.70(1/2) пайка	12.70(1/2) пайка
	(R22, R407C)		12.70(1/2) пайка	12.70(1/2) пайка	12.70(1/2) пайка	12.70(1/2) пайка
Диаметр дренажной трубы		мм (дюйм)	нар. Ø32(1-1/4)	нар. Ø32(1-1/4)	нар. Ø32(1-1/4)	нар. Ø32(1-1/4)
Чертеж	Размеры		IU-KB94-R528	IU-KB94-R528	IU-KB94-R528	IU-KB94-R528
	Электрическая схема		IU-KB94-R069	IU-KB94-R069	IU-KB94-R069	IU-KB94-R069
	Гидравлическая схема		-	-	-	-
Стандартный комплект	Документация		Руководство по установке Инструкция по эксплуатации			
	Принадлежности		Термоизоляция для соединения труб, шайбы, соединитель дренажа, стяжка			
Опции	Корпус для фильтра		PAC-KE91TB-E	PAC-KE91TB-E	PAC-KE91TB-E	PAC-KE92TB-E
	Дренажный насос		-	-	-	-
Примечания			Крепление блока, подключение воздуховодов, теплоизоляция, выполнение электрических соединений, а также другие вопросы изложены в „Руководстве по установке".			

Примечания:

*1 Номинальные условия: охлаждение (JIS B8615-1)
в помещении: 27˚CDB/19˚CWB
снаружи: 35˚CDB
длина фреонопроводов: 7.5 м
перепад высот: 0 м

*2 Параметры измерены при номинальном статическом давлении.

*3 Номинальные условия: обогрев (JIS B8615-1)
20˚CDB
7˚CDB/6˚CWB
7.5 м
0 м

Единицы измерения
ккал = кВт x 860
БТЕ/час= кВт x 3,412
куб.фут.мин = м3/мин x 35.31
lb = кг/0.4536

*4. Значение статического давления, указанное в скобках <>, установлено на заводе.

* Номинальные условия 1 и 3 соответствуют стандарту JIS B8615-1.
* В связи с постоянной модернизацией оборудования данная спецификация может быть изменена без предварительного уведомления.

˚CDB - температура по сухому термометру;
˚CWB - температура по влажному термометру.

* В данной спецификации параметры округлены.

1. Спецификация

Модель			PEFY-P50VMA-E	PEFY-P63VMA-E	PEFY-P71VMA-E	PEFY-P80VMA-E
Электропитание			1 фаза, 220-240 В, 50 Гц			
Холодопроизводительность (номинальная)	*1	кВт	5.6	7.1	8.0	9.0
	*1	ккал/час	4 800	6 100	6 900	7 700
	*1	БТЕ/час	19 100	24 200	27 300	30 700
	Потребляемая мощность *2	кВт	0.11	0.12	0.14	0.14
	Рабочий ток *2	А	0.74	1.01	1.15	1.15
Теплопроизводительность (номинальная)	*3	кВт	6.3	8.0	9.0	10.0
	*3	ккал/час	5 400	6 900	7 700	8 600
	*3	БТЕ/час	21 500	27 300	30 700	34 100
	Потребляемая мощность *2	кВт	0.09	0.1	0.12	0.12
	Рабочий ток *2	А	0.63	0.9	1.04	1.04
Внешнее покрытие			Сталь с гальваническим покрытием			
Габаритные размеры В x Ш x Д		мм	250 x 900 x 732	250x1100x732	250x1100x732	250x1100x732
Вес		кг	26	32	32	32
Теплообменник			Перпендикулярные ребра (алюминиевые ребра, медная труба)			
Вентилятор	Тип x количество		Центробежный x 1	Центробежный x 2	Центробежный x 2	Центробежный x 2
	Внешнее статическое давление *4	Па	35-<50>-70-100-150	35-<50>-70-100-150	35-<50>-70-100-150	35-<50>-70-100-150
		мм H_2O	3.6-<5.1>-7.1-10.2-15.3	3.6-<5.1>-7.1-10.2-15.3	3.6-<5.1>-7.1-10.2-15.3	3.6-<5.1>-7.1-10.2-15.3
	Тип электродвигателя		Электродвигатель постоянного тока	Электродвигатель постоянного тока	Электродвигатель постоянного тока	Электродвигатель постоянного тока
	Мощность	кВт	0.085	0.121	0.121	0.121
	Привод		Прямой привод			
	Расход воздуха (низк-сред-выс)	$м^3$/мин	12.0-14.5-17.0	13.5-16.0-19.0	14.5-18.0-21.0	14.5-18.0-21.0
		л/с	200-242-283	225-267-317	242-300-350	242-300-350
		куб.фут./мин	424-512-600	477-565-671	512-636-742	512-636-742
Уровень шума (низк-сред-выс) измерен в безэховой камере		дБА	25-29-32	25-29-33	26-29-34	26-29-34
Материал термоизоляции			Пенопласт			
Воздушный фильтр			Полипропиленовый материал с ячеистой структурой (повышенного срока службы)			
Защитные устройства			Предохранитель			
Контроль расхода хладагента			Электронный расширительный вентиль LEV			
Подключается к наружным блокам			Системы CITY MULTI , использующие хладагент R410A, R407C, R22			
Диаметр фреонопроводов	жидкость (R410A)	мм (дюйм)	6.35(1/4) пайка	9.52(3/8) пайка	9.52(3/8) пайка	9.52(3/8) пайка
	(R22, R407C)		9.52(3/8) пайка	9.52(3/8) пайка	9.52(3/8) пайка	9.52(3/8) пайка
	газ (R410A)	мм (дюйм)	12.7(1/2) пайка	15.88(5/8) пайка	15.88(5/8) пайка	15.88(5/8) пайка
	(R22, R407C)		15.88(5/8) пайка	15.88(5/8) пайка	15.88(5/8) пайка	15.88(5/8) пайка
Диаметр дренажной трубы		мм (дюйм)	нар. Ø32(1-1/4)	нар. Ø32(1-1/4)	нар. Ø32(1-1/4)	нар. Ø32(1-1/4)
Чертеж	Размеры		IU-KB94-R528	IU-KB94-R528	IU-KB94-R528	IU-KB94-R528
	Электрическая схема		IU-KB94-R069	IU-KB94-R069	IU-KB94-R069	IU-KB94-R069
	Гидравлическая схема		-	-	-	-
Стандартный комплект	Документация		Руководство по установке Инструкция по эксплуатации			
	Принадлежности		Термоизоляция для соединения труб, шайбы, соединитель дренажа, стяжка			
Опции	Корпус для фильтра		PAC-KE92TB-E	PAC-KE93TB-E	PAC-KE93TB-E	PAC-KE93TB-E
	Дренажный насос		-	-	-	-
Примечания			Крепление блока, подключение воздуховодов, теплоизоляция, выполнение электрических соединений, а также другие вопросы изложены в „Руководстве по установке".			

Примечания:

*1 Номинальные условия: охлаждение (JIS B8615-1)
в помещении: 27˚CDB/19˚CWB
снаружи: 35˚CDB
длина фреонопрооводов: 7.5 м
перепад высот: 0 м

*2 Параметры измерены при номинальном статическом давлении.

*3 Номинальные условия: обогрев (JIS B8615-1)
20˚CDB
7˚CDB/6˚CWB
7.5 м
0 м

Единицы измерения
ккал = кВт x 860
БТЕ/час= кВт x 3,412
куб.фут.мин = м3/мин x 35.31
lb = кг/0.4536

*4. Значение статического давления, указанное в скобках <>, установлено на заводе.

* Номинальные условия 1 и 3 соответствуют стандарту JIS B8615-1.
* В связи с постоянной модернизацией оборудования данная спецификация может быть изменена без предварительного уведомления.

˚CDB - температура по сухому термометру;
˚CWB - температура по влажному термометру.

* В данной спецификации параметры округлены.

1. Спецификация

Модель			PEFY-P100VMA-E	PEFY-P125VMA-E	PEFY-P140VMA-E
Электропитание			1 фаза, 220-240 В, 50 Гц		
Холодопроизводительность (номинальная)	*1	кВт	11.2	14.0	16.0
	*1	ккал/час	9 600	12 000	13 800
	*1	БТЕ/час	38 200	47 800	54 600
	Потребляемая мощность *2	кВт	0.24	0.34	0.36
	Рабочий ток *2	А	1.47	2.05	2.21
Теплопроизводительность (номинальная)	*3	кВт	12.5	16.0	18.0
	*3	ккал/час	10 800	13 800	15 500
	*3	БТЕ/час	42 700	54 600	61 400
	Потребляемая мощность *2	кВт	0.22	0.32	0.34
	Рабочий ток *2	А	1.36	1.94	2.10
Внешнее покрытие			Сталь с гальваническим покрытием		
Габаритные размеры В x Ш x Д		мм	250x1400x732	250x1400x732	250x1600x732
Вес		кг	42	42	46
Теплообменник			Перпендикулярные ребра (алюминиевые ребра, медная труба)		
Вентилятор	Тип x количество		Центробежный x 2	Центробежный x 2	Центробежный x 2
	Внешнее статическое давление *4	Па	35-<50>-70-100-150	35-<50>-70-100-150	35-<50>-70-100-150
		мм H_2O	3.6-<5.1>-7.1-10.2-15.3	3.6-<5.1>-7.1-10.2-15.3	3.6-<5.1>-7.1-10.2-15.3
	Тип электродвигателя		Электродвигатель постоянного тока	Электродвигатель постоянного тока	Электродвигатель постоянного тока
	Мощность	кВт	0.244	0.244	0.244
	Привод		Прямой привод		
	Расход воздуха (низк-сред-выс)	$м^3$/мин	23.0-28.0-33.0	28.0-34.0-40.0	29.5-35.5-42.0
		л/с	383 - 467 - 550	467 - 567 - 667	492 - 592 - 700
		куб.фут./мин	812-989-1165	989-1201-1412	1042-1254-1483
Уровень шума (низк-сред-выс) измерен в безэховой камере		дБА	28-33-37	32-36-40	33-37-42
Материал термоизоляции			Пенопласт		
Воздушный фильтр			Полипропиленовый материал с ячеистой структурой (повышенного срока службы)		
Защитные устройства			Предохранитель		
Контроль расхода хладагента			Электронный расширительный вентиль LEV		
Подключается к наружным блокам *5			Системы CITY MULTI , использующие хладагент R410A, R407C, R22		
Диаметр фреонопроводов	жидкость (R410A)	мм (дюйм)	9.52(3/8) пайка	9.52(3/8) пайка	9.52(3/8) пайка
	(R22, R407C)		9.52(3/8) пайка	9.52(3/8) пайка	9.52(3/8) пайка
	газ (R410A)	мм (дюйм)	15.88(5/8) пайка	15.88(5/8) пайка	15.88(5/8) пайка
	(R22, R407C)		19.05(3/4) пайка	19.05(3/4) пайка	19.05(3/4) пайка
Диаметр дренажной трубы		мм (дюйм)	нар. Ø32(1-1/4)	нар. Ø32(1-1/4)	нар. Ø32(1-1/4)
Чертеж	Размеры		IU-KB94-R528	IU-KB94-R528	IU-KB94-R528
	Электрическая схема		IU-KB94-R069	IU-KB94-R069	IU-KB94-R069
	Гидравлическая схема		-	-	-
Стандартный комплект	Документация		Руководство по установке Инструкция по эксплуатации		
	Принадлежности		Термоизоляция для соединения труб, шайбы, соединитель дренажа, стяжка		
Опции	Корпус для фильтра		PAC-KE94TB-E	PAC-KE94TB-E	PAC-KE95TB-E
	Дренажный насос		-	-	-
Примечания			Крепление блока, подключение воздуховодов, теплоизоляция, выполнение электрических соединений, а также другие вопросы изложены в „Руководстве по установке".		

Примечания:

*1 Номинальные условия: охлаждение (JIS B8615-1)
в помещении: 27˚CDB/19˚CWB
снаружи: 35˚CDB
длина фреонопрооводов: 7.5 м
перепад высот: 0 м

*2 Параметры измерены при номинальном статическом давлении.

*3 Номинальные условия: обогрев (JIS B8615-1)
20˚CDB
7˚CDB/6˚CWB
7.5 м
0 м

Единицы измерения
ккал = кВт x 860
БТЕ/час= кВт x 3,412
куб.фут.мин = м3/мин x 35.31
lb = кг/0.4536

*4. Значение статического давления, указанное в скобках <>, установлено на заводе.

*5. Приборы PEFY-P100,125,140VMA-E, выпущенные ранее июня 2009, не подключаются к наружным блокам PUMY-P100,125,140VHMB/YHMB. Уточните совместимость блоков у поставщика оборудования.

* Номинальные условия 1 и 3 соответствуют стандарту JIS B8615-1.
* В связи с постоянной модернизацией оборудования данная спецификация может быть изменена без предварительного уведомления.

˚CDB - температура по сухому термометру;
˚CWB - температура по влажному термометру.

* В данной спецификации параметры округлены.

1. Спецификация

Модель			PEFY-P20VMAL-E	PEFY-P25VMAL-E	PEFY-P32VMAL-E	PEFY-P40VMAL-E
Электропитание			1 фаза, 220-240 В, 50 Гц			
Холодопроизводительность (номинальная)	*1	кВт	2.2	2.8	3.6	4.5
	*1	ккал/час	1 900	2 400	3 100	3 900
	*1	БТЕ/час	7 500	9 600	12 300	15 400
	Потребляемая мощность *2	кВт	0.04	0.04	0.05	0.07
	Рабочий ток *2	А	0.42	0.42	0.44	0.53
Теплопроизводительность (номинальная)	*3	кВт	2.5	3.2	4	5
	*3	ккал/час	2 200	2 800	3 400	4 300
	*3	БТЕ/час	8 500	10 900	13 600	17 100
	Потребляемая мощность *2	кВт	0.04	0.04	0.05	0.07
	Рабочий ток *2	А	0.42	0.42	0.44	0.53
Внешнее покрытие			Сталь с гальваническим покрытием			
Габаритные размеры В x Ш x Д		мм	250 x 700 x 732	250 x 700 x 732	250 x 700 x 732	250 x 900 x 732
Вес		кг	22	22	22	25
Теплообменник			Перпендикулярные ребра (алюминиевые ребра, медная труба)			
Вентилятор	Тип x количество		Центробежный x 1	Центробежный x 1	Центробежный x 1	Центробежный x 1
	Внешнее статическое давление *4	Па	35-<50>-70-100-150	35-<50>-70-100-150	35-<50>-70-100-150	35-<50>-70-100-150
		мм H_2O	3.6-<5.1>-7.1-10.2-15.3	3.6-<5.1>-7.1-10.2-15.3	3.6-<5.1>-7.1-10.2-15.3	3.6-<5.1>-7.1-10.2-15.3
	Тип электродвигателя		Электродвигатель постоянного тока	Электродвигатель постоянного тока	Электродвигатель постоянного тока	Электродвигатель постоянного тока
	Мощность	кВт	0.085	0.085	0.085	0.085
	Привод		Прямой привод			
	Расход воздуха (низк-сред-выс)	$м^3$/мин	6.0-7.5-8.5	6.0-7.5-8.5	7.5-9.0-10.5	10.0-12.0-14.0
		л/с	100-125-142	100-125-142	125-150-175	167-200-233
		куб.фут./мин	212-265-300	212-265-300	265-318-371	353-424-494
Уровень шума (низк-сред-выс) измерен в безэховой камере		дБА	23-25-26	23-25-26	23-26-29	23-27-30
Материал термоизоляции			Пенопласт			
Воздушный фильтр			Полипропиленовый материал с ячеистой структурой (повышенного срока службы)			
Защитные устройства			Предохранитель			
Контроль расхода хладагента			Электронный расширительный вентиль LEV			
Подключается к наружным блокам			Системы CITY MULTI , использующие хладагент R410A, R407C, R22			
Диаметр фреонопроводов	жидкость (R410A)	мм (дюйм)	6.35(1/4) пайка	6.35(1/4) пайка	6.35(1/4) пайка	6.35(1/4) пайка
	(R22, R407C)		6.35(1/4) пайка	6.35(1/4) пайка	6.35(1/4) пайка	6.35(1/4) пайка
	газ (R410A)	мм (дюйм)	12.70(1/2) пайка	12.70(1/2) пайка	12.70(1/2) пайка	12.70(1/2) пайка
	(R22, R407C)		12.70(1/2) пайка	12.70(1/2) пайка	12.70(1/2) пайка	12.70(1/2) пайка
Диаметр дренажной трубы		мм (дюйм)	нар. Ø32(1-1/4)	нар. Ø32(1-1/4)	нар. Ø32(1-1/4)	нар. Ø32(1-1/4)
Чертеж	Размеры		IU-KB94-R548	IU-KB94-R548	IU-KB94-R548	IU-KB94-R548
	Электрическая схема		IU-KB94-R069	IU-KB94-R069	IU-KB94-R069	IU-KB94-R069
	Гидравлическая схема		-	-	-	-
Стандартный комплект	Документация		Руководство по установке Инструкция по эксплуатации			
	Принадлежности		Термоизоляция для соединения труб, шайбы, соединитель дренажа, стяжка			
Опции	Корпус для фильтра		PAC-KE91TB-E	PAC-KE91TB-E	PAC-KE91TB-E	PAC-KE92TB-E
	Дренажный насос		-	-	-	-
Примечания			Крепление блока, подключение воздуховодов, теплоизоляция, выполнение электрических соединений, а также другие вопросы изложены в „Руководстве по установке".			

Примечания:

*1 Номинальные условия: охлаждение (JIS B8615-1)
в помещении: 27˚CDB/19˚CWB
снаружи: 35˚CDB
длина фреонопроводов: 7.5 м
перепад высот: 0 м

*2 Параметры измерены при номинальном статическом давлении.

*3 Номинальные условия: обогрев (JIS B8615-1)
20˚CDB
7˚CDB/6˚CWB
7.5 м
0 м

Единицы измерения
ккал = кВт x 860
БТЕ/час= кВт x 3,412
куб.фут.мин = м3/мин x 35.31
lb = кг/0.4536

*4. Значение статического давления, указанное в скобках <>, установлено на заводе.

* Номинальные условия 1 и 3 соответствуют стандарту JIS B8615-1.
* В связи с постоянной модернизацией оборудования данная спецификация может быть изменена без предварительного уведомления.

˚CDB - температура по сухому термометру;
˚CWB - температура по влажному термометру.

* В данной спецификации параметры округлены.

1. Спецификация

Модель			PEFY-P50VMAL-E	PEFY-P63VMAL-E	PEFY-P71VMAL-E	PEFY-P80VMAL-E
Электропитание			1 фаза, 220-240 В, 50 Гц			
Холодопроизводительность (номинальная)	*1	кВт	5.6	7.1	8.0	9.0
	*1	ккал/час	4 800	6 100	6 900	7 700
	*1	БТЕ/час	19 100	24 200	27 300	30 700
	Потребляемая мощность *2	кВт	0.09	0.10	0.12	0.12
	Рабочий ток *2	А	0.63	0.90	1.04	1.04
Теплопроизводительность (номинальная)	*3	кВт	6.3	8.0	9.0	10.0
	*3	ккал/час	5 400	6 900	7 700	8 600
	*3	БТЕ/час	21 500	27 300	30 700	34 100
	Потребляемая мощность *2	кВт	0.09	0.10	0.12	0.12
	Рабочий ток *2	А	0.63	0.9	1.04	1.04
Внешнее покрытие			Сталь с гальваническим покрытием			
Габаритные размеры В x Ш x Д		мм	250 x 900 x 732	250x1100x732	250x1100x732	250x1100x732
Вес		кг	25	31	31	31
Теплообменник			Перпендикулярные ребра (алюминиевые ребра, медная труба)			
Вентилятор	Тип x количество		Центробежный x 1	Центробежный x 2	Центробежный x 2	Центробежный x 2
	Внешнее статическое давление *4	Па	35-<50>-70-100-150	35-<50>-70-100-150	35-<50>-70-100-150	35-<50>-70-100-150
		мм H_2O	3.6-<5.1>-7.1-10.2-15.3	3.6-<5.1>-7.1-10.2-15.3	3.6-<5.1>-7.1-10.2-15.3	3.6-<5.1>-7.1-10.2-15.3
	Тип электродвигателя		Электродвигатель постоянного тока	Электродвигатель постоянного тока	Электродвигатель постоянного тока	Электродвигатель постоянного тока
	Мощность	кВт	0.085	0.121	0.121	0.121
	Привод		Прямой привод			
	Расход воздуха (низк-сред-выс)	$м^3$/мин	12.0-14.5-17.0	13.5-16.0-19.0	14.5-18.0-21.0	14.5-18.0-21.0
		л/с	200-242-283	225-267-317	242-300-350	242-300-350
		куб.фут./мин	424-512-600	477-565-671	512-636-742	512-636-742
Уровень шума (низк-сред-выс) измерен в безэховой камере		дБА	25-29-32	25-29-33	26-29-34	26-29-34
Материал термоизоляции			Пенопласт			
Воздушный фильтр			Полипропиленовый материал с ячеистой структурой (повышенного срока службы)			
Защитные устройства			Предохранитель			
Контроль расхода хладагента			Электронный расширительный вентиль LEV			
Подключается к наружным блокам			Системы CITY MULTI , использующие хладагент R410A, R407C, R22			
Диаметр фреонопроводов	жидкость (R410A)	мм (дюйм)	6.35(1/4) пайка	9.52(3/8) пайка	9.52(3/8) пайка	9.52(3/8) пайка
	(R22, R407C)		9.52(3/8) пайка	9.52(3/8) пайка	9.52(3/8) пайка	9.52(3/8) пайка
	газ (R410A)	мм (дюйм)	12.7(1/2) пайка	15.88(5/8) пайка	15.88(5/8) пайка	15.88(5/8) пайка
	(R22, R407C)		15.88(5/8) пайка	15.88(5/8) пайка	15.88(5/8) пайка	15.88(5/8) пайка
Диаметр дренажной трубы		мм (дюйм)	нар. Ø32(1-1/4)	нар. Ø32(1-1/4)	нар. Ø32(1-1/4)	нар. Ø32(1-1/4)
Чертеж	Размеры		IU-KB94-R548	IU-KB94-R548	IU-KB94-R548	IU-KB94-R548
	Электрическая схема		IU-KB94-R069	IU-KB94-R069	IU-KB94-R069	IU-KB94-R069
	Гидравлическая схема		-	-	-	-
Стандартный комплект	Документация		Руководство по установке Инструкция по эксплуатации			
	Принадлежности		Термоизоляция для соединения труб, шайбы, соединитель дренажа, стяжка			
Опции	Корпус для фильтра		PAC-KE92TB-E	PAC-KE93TB-E	PAC-KE93TB-E	PAC-KE93TB-E
	Дренажный насос		-	-	-	-
Примечания			Крепление блока, подключение воздуховодов, теплоизоляция, выполнение электрических соединений, а также другие вопросы изложены в „Руководстве по установке".			

Примечания:

*1 Номинальные условия: охлаждение (JIS B8615-1)
в помещении: 27˚CDB/19˚CWB
снаружи: 35˚CDB
длина фреонопроводов: 7.5 м
перепад высот: 0 м

*2 Параметры измерены при номинальном статическом давлении.

*3 Номинальные условия: обогрев (JIS B8615-1)
20˚CDB
7˚CDB/6˚CWB
7.5 м
0 м

Единицы измерения
ккал = кВт x 860
БТЕ/час= кВт x 3,412
куб.фут.мин = м3/мин x 35.31
lb = кг/0.4536

*4. Значение статического давления, указанное в скобках <>, установлено на заводе.

* Номинальные условия 1 и 3 соответствуют стандарту JIS B8615-1.
* В связи с постоянной модернизацией оборудования данная спецификация может быть изменена без предварительного уведомления.

˚CDB - температура по сухому термометру;
˚CWB - температура по влажному термометру.

* В данной спецификации параметры округлены.

1. Спецификация

Модель			PEFY-P100VMA-E	PEFY-P125VMA-E	PEFY-P140VMA-E
Электропитание			1 фаза, 220-240 В, 50 Гц		
Холодопроизводительность (номинальная)	*1	кВт	11.2	14.0	16.0
	*1	ккал/час	9 600	12 000	13 800
	*1	БТЕ/час	38 200	47 800	54 600
	Потребляемая мощность *2	кВт	0.22	0.32	0.34
	Рабочий ток *2	А	1.36	1.94	2.10
Теплопроизводительность (номинальная)	*3	кВт	12.5	16.0	18.0
	*3	ккал/час	10 800	13 800	15 500
	*3	БТЕ/час	42 700	54 600	61 400
	Потребляемая мощность *2	кВт	0.22	0.32	0.34
	Рабочий ток *2	А	1.36	1.94	2.10
Внешнее покрытие			Сталь с гальваническим покрытием		
Габаритные размеры В x Ш x Д		мм	250x1400x732	250x1400x732	250x1600x732
Вес		кг	41	41	45
Теплообменник			Перпендикулярные ребра (алюминиевые ребра, медная труба)		
Вентилятор	Тип x количество		Центробежный x 2	Центробежный x 2	Центробежный x 2
	Внешнее статическое давление *4	Па	35-<50>-70-100-150	35-<50>-70-100-150	35-<50>-70-100-150
		мм H_2O	3.6-<5.1>-7.1-10.2-15.3	3.6-<5.1>-7.1-10.2-15.3	3.6-<5.1>-7.1-10.2-15.3
	Тип электродвигателя		Электродвигатель постоянного тока	Электродвигатель постоянного тока	Электродвигатель постоянного тока
	Мощность	кВт	0.244	0.244	0.244
	Привод		Прямой привод		
	Расход воздуха (низк-сред-выс)	$м^3$/мин	23.0-28.0-33.0	28.0-34.0-40.0	29.5-35.5-42.0
		л/с	383 - 467 - 550	467 - 567 - 667	492 - 592 - 700
		куб.фут./мин	812-989-1165	989-1201-1412	1042-1254-1483
Уровень шума (низк-сред-выс) измерен в безэховой камере		дБА	28-33-37	32-36-40	33-37-42
Материал термоизоляции			Пенопласт		
Воздушный фильтр			Полипропиленовый материал с ячеистой структурой (повышенного срока службы)		
Защитные устройства			Предохранитель		
Контроль расхода хладагента			Электронный расширительный вентиль LEV		
Подключается к наружным блокам *5			Системы CITY MULTI , использующие хладагент R410A, R407C, R22		
Диаметр фреонопроводов	жидкость (R410A)	мм (дюйм)	9.52(3/8) пайка	9.52(3/8) пайка	9.52(3/8) пайка
	(R22, R407C)		9.52(3/8) пайка	9.52(3/8) пайка	9.52(3/8) пайка
	газ (R410A)	мм (дюйм)	15.88(5/8) пайка	15.88(5/8) пайка	15.88(5/8) пайка
	(R22, R407C)		19.05(3/4) пайка	19.05(3/4) пайка	19.05(3/4) пайка
Диаметр дренажной трубы		мм (дюйм)	нар. Ø32(1-1/4)	нар. Ø32(1-1/4)	нар. Ø32(1-1/4)
Чертеж	Размеры		IU-KB94-R548	IU-KB94-R548	IU-KB94-R548
	Электрическая схема		IU-KB94-R069	IU-KB94-R069	IU-KB94-R069
	Гидравлическая схема		-	-	-
Стандартный комплект	Документация		Руководство по установке Инструкция по эксплуатации		
	Принадлежности		Термоизоляция для соединения труб, шайбы, соединитель дренажа, стяжка		
Опции	Корпус для фильтра		PAC-KE94TB-E	PAC-KE94TB-E	PAC-KE95TB-E
	Дренажный насос		-	-	-
Примечания			Крепление блока, подключение воздуховодов, теплоизоляция, выполнение электрических соединений, а также другие вопросы изложены в „Руководстве по установке".		

Примечания:

*1 Номинальные условия: охлаждение (JIS B8615-1)
в помещении: 27˚CDB/19˚CWB
снаружи: 35˚CDB
длина фреонопрооводов: 7.5 м
перепад высот: 0 м

*2 Параметры измерены при номинальном статическом давлении.

*3 Номинальные условия: обогрев (JIS B8615-1)
20˚CDB
7˚CDB/6˚CWB
7.5 м
0 м

Единицы измерения
ккал = кВт x 860
БТЕ/час= кВт x 3,412
куб.фут.мин = м3/мин x 35.31
lb = кг/0.4536

*4. Значение статического давления, указанное в скобках <>, установлено на заводе.

*5. Приборы PEFY-P100,125,140VMA-E, выпущенные ранее июня 2009, не подключаются к наружным блокам PUMY-P100,125,140VHMB/YHMB. Уточните совместимость блоков у поставщика оборудования.

* Номинальные условия 1 и 3 соответствуют стандарту JIS B8615-1.
* В связи с постоянной модернизацией оборудования данная спецификация может быть изменена без предварительного уведомления.

˚CDB - температура по сухому термометру;
˚CWB - температура по влажному термометру.

* В данной спецификации параметры округлены.


B

PEFY-P20, 25, 32, 40, 50, 63, 71, 80, 100, 125, 140VMA-E

Ед. изм.: мм

Примечания
1) Болты подвеса — M10.
2) Предусмотрите сервисное пространство под блоком.
3) Модели PEFY-P63·71·80·100·125·140VMA-E имеют 2 вентилятора, а модели PEFY-P20·25·32·40·50VMA-E — 1 вентилятор.
4) При подаче воздуха в блок через воздуховод удалите воздушный фильтр, поставляемый с блоком, и установите внешний фильтр в линию подачи воздуха.


Модель	A	B	C	D	E	F	G	① Газ	② Жидкость
PEFY-P20,25,32VMA-E	700	754	800	660	7	600	658	ø12.7	ø6.35
PEFY-P40,50VMA-E	900	954	1000	860	9	800	858		
PEFY-P63,71,80VMA-E	1100	1154	1200	1060	11	1000	1058	ø15.88	ø9.52
PEFY-P100,125VMA-E	1400	1454	1500	1360	14	1300	1358		
PEFY-P140VMA-E	1600	1654	1700	1560	16	1500	1558		




PEFY-P20, 25, 32, 40, 50, 63, 71, 80, 100, 125, 140VMA-E


Ед. изм.: мм

B






Модель	H	J	K	L	M	N	P
PEFY-P20,25,32VMA-E	800	44	150	300			10
PEFY-P40VMA-E	1000	54	260		4	780	10
PEFY-P50VMA-E							
PEFY-P63,71,80VMA-E	1200	49	330		4	990	10
PEFY-P100,125VMA-E	1500	54	320		5	1280	12
PEFY-P140VMA-E	1700	54	370		5	1480	12



Необходимое пространство для сервиса и монтажа



Сервисный люк указанных размеров необходим для регулярного обслуживания, диагностики и ремонта внутреннего блока.

B


PEFY-P20, 25, 32, 40, 50, 63, 71, 80, 100, 125, 140VMA-E (с корпусом для фильтра)

Ед. изм.: мм

Примечания
1) Болты подвеса — M10.
2) Предусмотрите сервисное пространство под блоком.
3) Модели PEFY-P63·71·80·100·125·140VMA-E имеют 2 вентилятора, а модели PEFY-P20·25·32·40·50VMA-E — 1 вентилятор.
4) 4) Используйте воздушный фильтр, установленный в корпус для фильтра.

Модель	① Газ	② Жидкость	③ Корпус для фильтра
PEFY-P20,25,32VMA-E	ø12.7	ø6.35	PAC-KE91TB-E
PEFY-P40,50VMA-E			PAC-KE92TB-E
PEFY-P63,71,80VMA-E	ø15.88	ø9.52	PAC-KE93TB-E
PEFY-P100,125VMA-E			PAC-KE94TB-E
PEFY-P140VMA-E			PAC-KE95TB-E


Модель	A	B	C	D	E	F	G	H	J
PEFY-P20,25,32VMA-E	700	754	800	660	7	600	658	7	600
PEFY-P40,50VMA-E	900	954	1000	860	9	800	858	9	800
PEFY-P63,71,80VMA-E	1100	1154	1200	1060	11	1000	1058	11	1000
PEFY-P100,125VMA-E	1400	1454	1500	1360	14	1300	1358	14	1300
PEFY-P140VMA-E	1600	1654	1700	1560	16	1500	1558	16	1500




PEFY-P20, 25, 32, 40, 50, 63, 71, 80, 100, 125, 140VMA-E (с корпусом для фильтра)

Ед. изм.: мм


B





Модель	K
PEFY-P20,25,32VMA-E	800
PEFY-P40VMA-E	1000
PEFY-P50VMA-E	
PEFY-P63,71,80VMA-E	1200
PEFY-P100,125VMA-E	1500
PEFY-P140VMA-E	1700

Необходимое пространство для сервиса и монтажа



Сервисный люк указанных размеров необходим для регулярного обслуживания, диагностики и ремонта внутреннего блока.


PEFY-P20, 25, 32, 40, 50, 63, 71, 80, 100, 125, 140VMAL-E

Ед. изм.: мм

B

Примечания
1) Болты подвеса — M10.
2) Предусмотрите сервисное пространство под блоком.
3) Модели PEFY-P63·71·80·100·125·140VMA-E имеют 2 вентилятора, а модели PEFY-P20·25·32·40·50VMA-E — 1 вентилятор.
4) При подаче воздуха в блок через воздуховод удалите воздушный фильтр, поставляемый с блоком, и установите внешний фильтр в линию подачи воздуха.


Модель	A	B	C	D	E	F	G	① Газ	② Жидкость
PEFY-P20,25,32VMAL-E	700	754	800	660	7	600	658	ø12.7	ø6.35
PEFY-P40,50VMAL-E	900	954	1000	860	9	800	858		
PEFY-P63,71,80VMAL-E	1100	1154	1200	1060	11	1000	1058	ø15.88	ø9.52
PEFY-P100,125VMAL-E	1400	1454	1500	1360	14	1300	1358		
PEFY-P140VMAL-E	1600	1654	1700	1560	16	1500	1558		




2. Размеры


PEFY-P20, 25, 32, 40, 50, 63, 71, 80, 100, 125, 140VMAL-E

Ед. изм.: мм






Модель	H	J	K	L	M	N	P
PEFY-P20,25,32VMAL-E	800	44	150	300			10
PEFY-P40VMAL-E	1000	54	260		4	780	10
PEFY-P50VMAL-E							
PEFY-P63,71,80VMAL-E	1200	49	330		4	990	10
PEFY-P100,125VMAL-E	1500	54	320		5	1280	12
PEFY-P140VMAL-E	1700	54	370		5	1480	12



Необходимое пространство для сервиса и монтажа



Сервисный люк указанных размеров необходим для регулярного обслуживания, диагностики и ремонта внутреннего блока.

B


PEFY-P20, 25, 32, 40, 50, 63, 71, 80, 100, 125, 140VMAL-E (с корпусом для фильтра)

Ед. изм.: мм

Примечания
1) Болты подвеса — M10.
2) Предусмотрите сервисное пространство под блоком.
3) Модели PEFY-P63·71·80·100·125·140VMAL-E имеют 2 вентилятора, а модели PEFY-P20·25·32·40·50VMAL-E — 1 вентилятор.
4) Используйте воздушный фильтр, установленный в корпус для фильтра.

Модель	① Газ	② Жидкость	③ корпус для фильтра
PEFY-P20,25,32VMAL-E	ø12.7	ø6.35	PAC-KE91TB-E
PEFY-P40,50VMAL-E			PAC-KE92TB-E
PEFY-P63,71,80VMAL-E	ø15.88	ø9.52	PAC-KE93TB-E
PEFY-P100,125VMAL-E			PAC-KE94TB-E
PEFY-P140VMAL-E			PAC-KE95TB-E


Модель	A	B	C	D	E	F	G	H	J
PEFY-P20,25,32VMAL-E	700	754	800	660	7	600	658	7	600
PEFY-P40,50VMAL-E	900	954	1000	860	9	800	858	9	800
PEFY-P63,71,80VMAL-E	1100	1154	1200	1060	11	1000	1058	11	1000
PEFY-P100,125VMAL-E	1400	1454	1500	1360	14	1300	1358	14	1300
PEFY-P140VMAL-E	1600	1654	1700	1560	16	1500	1558	16	1500




2. Размеры

PEFY-P20, 25, 32, 40, 50, 63, 71, 80, 100, 125, 140VMAL-E (с корпусом для фильтра)


Ед. изм.: мм





Модель	K
PEFY-P20,25,32VMAL-E	800
PEFY-P40VMAL-E	1000
PEFY-P50VMAL-E	
PEFY-P63,71,80VMAL-E	1200
PEFY-P100,125VMAL-E	1500
PEFY-P140VMAL-E	1700

Необходимое пространство для сервиса и монтажа




Сервисный люк указанных размеров необходим для регулярного обслуживания, диагностики и ремонта внутреннего блока.

B

PEFY-P20, 25, 32, 40, 50, 63, 71, 80, 100, 125, 140VMA(L)-E

Ед. изм.: мм



A : центр тяжести


мм

Наименование модели	W	L	X	Y	Z
PEFY-P20VMA(L)-E	643	754	330	300	130
PEFY-P25VMA(L)-E	643	754	330	300	130
PEFY-P32VMA(L)-E	643	754	330	300	130
PEFY-P40VMA(L)-E	643	954	340	375	130
PEFY-P50VMA(L)-E	643	954	340	375	130
PEFY-P63VMA(L)-E	643	1154	325	525	130
PEFY-P71VMA(L)-E	643	1154	325	525	130
PEFY-P80VMA(L)-E	643	1154	325	525	130
PEFY-P100VMA(L)-E	643	1454	330	675	130
PEFY-P125VMA(L)-E	643	1454	330	675	130
PEFY-P140VMA(L)-E	643	1654	332	725	130

В скобках указаны значения для моделей PEFY-P-VMAL-E.

4. Электрическая схема

PEFY-P20, 25, 32, 40, 50, 63, 71, 80, 100, 125, 140VMA(L)-E




Обозначения	Наименование	Обозначения	Наименование	Обозначения	Наименование
I.B.	Плата управления	CN41	Разъем (НА терминал-А)	SW4 (I.B.)	Переключатель (режим)
P.B.	Плата питания	CN51	Разъем (центральное управление)	SW5 (I.B.)	Переключатель (режим)
TB2	Клеммная колодка: электропитание	CN52	Разъем (дистанционный мониторинг)	SW11 (I.B.)	Переключатель (адрес: единицы)
TB5	Клеммная колодка: сигнальная линия	CN90	Разъем (для приемника ИК сигналов)	SW12 (I.B.)	Переключатель (адрес: десятки)
TB15	Клеммная колодка: сигнальная линия	CN105	Разъем (IT)	SW14 (I.B.)	Переключатель (No. порта ВС контроллера)
F01	Предохранитель 250 В 6.3 А	CN2A	Разъем (0-10 В аналоговый вход)	SWA (I.B.)	Переключатель (статическое давление)
ZNR01,02	Варистор	FS	Поплавковый выключатель	SWC (I.B.)	Переключатель (статическое давление)
DSA	Защитное устройство	TH21	Термистор (темп. воздуха на входе)	SWE (I.B.)	Разъем (принудительное включение)
X01	Доп. реле	TH22	Термистор (темп. трубы/жидкость)	LED1	LED (электропитание)
X10	Доп. реле	TH23	Термистор (темп. трубы/газ)	LED2	LED (питание пульта управления)
ACL	Катушка инд. (улучшение коэф. мощности)	SW1 (I.B.)	Переключатель (режим)		
CN27	Разъем (Damper)	SW2 (I.B.)	Переключатель (код производительности)		
CN32	Разъем (внешнее управление)	SW3 (I.B.)	Переключатель (режим)		

Примечания:
1) Внешние подключения к клеммным колодкам TB2, TB5, TB15 отмечены пунктирной линией.
2) Следующие символы обозначают: ◎ клеммная колодка, ⏀ разъем.

5. Шумовые характеристики

5-1. Уровень шума

PEFY-P-VMA(L)



* Измерения производятся в безэховой комнате.


Уровень шума в безэховой комнате: низкая-средняя-высокая

Модель	Уровень шума, дБА				
	35 Па	50 Па	70 Па	100 Па	150 Па
PEFY-P20VMA(L)-E	23-24-25	23-25-26	23-26-28	24-27-30	25-30-34
PEFY-P25VMA(L)-E	23-24-25	23-25-26	23-26-28	24-27-30	25-30-34
PEFY-P32VMA(L)-E	23-25-28	23-26-29	24-27-30	25-28-32	28-32-36
PEFY-P40VMA(L)-E	23-26-29	23-27-30	24-28-31	26-29-33	29-33-37
PEFY-P50VMA(L)-E	24-28-31	25-29-32	26-30-33	27-31-34	29-34-38
PEFY-P63VMA(L)-E	25-28-32	25-29-33	26-30-34	27-31-35	29-34-38
PEFY-P71VMA(L)-E	26-29-33	26-29-34	26-30-35	29-33-37	32-37-41
PEFY-P80VMA(L)-E	26-29-33	26-29-34	26-30-35	29-33-37	32-37-41
PEFY-P100VMA(L)-E	28-32-36	28-33-37	30-35-39	31-36-40	33-38-43
PEFY-P125VMA(L)-E	31-35-39	32-36-40	32-37-41	33-39-42	37-40-44
PEFY-P140VMA(L)-E	31-35-40	33-37-42	34-38-43	35-39-44	37-41-45

5-2. Кривые NC


PEFY-P20,25VMA(L)-E

Внешнее статическое давление: 35 Па
Электропитание: 220 В, 50 Гц




PEFY-P20,25VMA(L)-E

Внешнее статическое давление: 50 Па
Электропитание: 220 В, 50 Гц




PEFY-P20,25VMA(L)-E

Внешнее статическое давление: 70 Па
Электропитание: 220 В, 50 Гц




PEFY-P20,25VMA(L)-E

Внешнее статическое давление: 100 Па
Электропитание: 220 В, 50 Гц




PEFY-P20,25VMA(L)-E

Внешнее статическое давление: 150 Па
Электропитание: 220 В, 50 Гц




PEFY-P32VMA(L)-E

Внешнее статическое давление: 35 Па
Электропитание: 220 В, 50 Гц




PEFY-P32VMA(L)-E

Внешнее статическое давление: 35 Па
Электропитание: 220 В, 50 Гц




PEFY-P32VMA(L)-E

Внешнее статическое давление: 70 Па
Электропитание: 220 В, 50 Гц




PEFY-P32VMA(L)-E

Внешнее статическое давление: 100 Па
Электропитание: 220 В, 50 Гц




PEFY-P32VMA(L)-E

Внешнее статическое давление: 150 Па
Электропитание: 220 В, 50 Гц




PEFY-P40VMA(L)-E

Внешнее статическое давление: 35 Па
Электропитание: 220 В, 50 Гц




PEFY-P40VMA(L)-E

Внешнее статическое давление: 50 Па
Электропитание: 220 В, 50 Гц




PEFY-P40VMA(L)-E

Внешнее статическое давление: 70 Па
Электропитание: 220 В, 50 Гц




PEFY-P40VMA(L)-E

Внешнее статическое давление: 100 Па
Электропитание: 220 В, 50 Гц




PEFY-P40VMA(L)-E

Внешнее статическое давление: 150 Па
Электропитание: 220 В, 50 Гц




PEFY-P50VMA(L)-E

Внешнее статическое давление: 35 Па
Электропитание: 220 В, 50 Гц




PEFY-P50VMA(L)-E

Внешнее статическое давление: 50 Па
Электропитание: 220 В, 50 Гц



PEFY-P50VMA(L)-E


Внешнее статическое давление: 70 Па
Электропитание: 220 В, 50 Гц



B


PEFY-P50VMA(L)-E

Внешнее статическое давление: 100 Па
Электропитание: 220 В, 50 Гц




PEFY-P50VMA(L)-E

Внешнее статическое давление: 150 Па
Электропитание: 220 В, 50 Гц




PEFY-P63VMA(L)-E

Внешнее статическое давление: 35 Па
Электропитание: 220 В, 50 Гц




PEFY-P63VMA(L)-E

Внешнее статическое давление: 50 Па
Электропитание: 220 В, 50 Гц




PEFY-P63VMA(L)-E

Внешнее статическое давление: 70 Па
Электропитание: 220 В, 50 Гц




PEFY-P63VMA(L)-E

Внешнее статическое давление: 100 Па
Электропитание: 220 В, 50 Гц




PEFY-P63VMA(L)-E

Внешнее статическое давление: 150 Па
Электропитание: 220 В, 50 Гц




PEFY-P71, 80VMA(L)-E

Внешнее статическое давление: 35 Па
Электропитание: 220 В, 50 Гц




PEFY-P71, 80VMA(L)-E

Внешнее статическое давление: 50 Па
Электропитание: 220 В, 50 Гц




PEFY-P71, 80VMA(L)-E

Внешнее статическое давление: 70 Па
Электропитание: 220 В, 50 Гц




PEFY-P71, 80VMA(L)-E

Внешнее статическое давление: 100 Па
Электропитание: 220 В, 50 Гц



PEFY-P71, 80VMA(L)-E


Внешнее статическое давление: 150 Па
Электропитание: 220 В, 50 Гц



B


PEFY-P100VMA(L)-E

Внешнее статическое давление: 35 Па
Электропитание: 220 В, 50 Гц




PEFY-P100VMA(L)-E

Внешнее статическое давление: 50 Па
Электропитание: 220 В, 50 Гц




PEFY-P100VMA(L)-E

Внешнее статическое давление: 70 Па
Электропитание: 220 В, 50 Гц




PEFY-P100VMA(L)-E

Внешнее статическое давление: 100 Па
Электропитание: 220 В, 50 Гц




PEFY-P100VMA(L)-E

Внешнее статическое давление: 150 Па
Электропитание: 220 В, 50 Гц




PEFY-P125VMA(L)-E

Внешнее статическое давление: 35 Па
Электропитание: 220 В, 50 Гц




PEFY-P125VMA(L)-E

Внешнее статическое давление: 50 Па
Электропитание: 220 В, 50 Гц




PEFY-P125VMA(L)-E

Внешнее статическое давление: 70 Па
Электропитание: 220 В, 50 Гц




PEFY-P125VMA(L)-E

Внешнее статическое давление: 100 Па
Электропитание: 220 В, 50 Гц




PEFY-P125VMA(L)-E

Внешнее статическое давление: 150 Па
Электропитание: 220 В, 50 Гц




PEFY-P140VMA(L)-E

Внешнее статическое давление: 35 Па
Электропитание: 220 В, 50 Гц



PEFY-P140VMA(L)-E


Внешнее статическое давление: 50 Па
Электропитание: 220 В, 50 Гц



5. Шумовые характеристики


PEFY-P140VMA(L)-E

Внешнее статическое давление: 70 Па
Электропитание: 220 В, 50 Гц




PEFY-P140VMA(L)-E

Внешнее статическое давление: 100 Па
Электропитание: 220 В, 50 Гц



PEFY-P140VMA(L)-E


Внешнее статическое давление: 150 Па
Электропитание: 220 В, 50 Гц



6. Характеристики вентилятора


PEFY-P20,25VMA(L)-E

Внешнее статическое давление: 35 Па
Электропитание: 220 В, 50 Гц




PEFY-P20,25VMA(L)-E

Внешнее статическое давление: 50 Па
Электропитание: 220 В, 50 Гц




PEFY-P20,25VMA(L)-E

Внешнее статическое давление: 70 Па
Электропитание: 220 В, 50 Гц




PEFY-P20,25VMA(L)-E

Внешнее статическое давление: 100 Па
Электропитание: 220 В, 50 Гц




PEFY-P20,25VMA(L)-E

Внешнее статическое давление: 150 Па
Электропитание: 220 В, 50 Гц




6. Характеристики вентилятора


PEFY-P32VMA(L)-E
Внешнее статическое давление: 35 Па
Электропитание: 220 В, 50 Гц




PEFY-P32VMA(L)-E
Внешнее статическое давление: 50 Па
Электропитание: 220 В, 50 Гц




PEFY-P32VMA(L)-E
Внешнее статическое давление: 70 Па
Электропитание: 220 В, 50 Гц



PEFY-P32VMA(L)-E
Внешнее статическое давление: 100 Па
Электропитание: 220 В, 50 Гц




PEFY-P32VMA(L)-E
Внешнее статическое давление: 150 Па
Электропитание: 220 В, 50 Гц




6. Характеристики вентилятора


PEFY-P40VMA(L)-E
Внешнее статическое давление: 35 Па
Электропитание: 220 В, 50 Гц




PEFY-P40VMA(L)-E
Внешнее статическое давление: 50 Па
Электропитание: 220 В, 50 Гц




PEFY-P40VMA(L)-E
Внешнее статическое давление: 70 Па
Электропитание: 220 В, 50 Гц



PEFY-P40VMA(L)-E
Внешнее статическое давление: 100 Па
Электропитание: 220 В, 50 Гц




PEFY-P40VMA(L)-E
Внешнее статическое давление: 150 Па
Электропитание: 220 В, 50 Гц



6. Характеристики вентилятора


PEFY-P50VMA(L)-E

Внешнее статическое давление: 35 Па
Электропитание: 220 В, 50 Гц




PEFY-P50VMA(L)-E

Внешнее статическое давление: 50 Па
Электропитание: 220 В, 50 Гц




PEFY-P50VMA(L)-E

Внешнее статическое давление: 70 Па
Электропитание: 220 В, 50 Гц




PEFY-P50VMA(L)-E

Внешнее статическое давление: 100 Па
Электропитание: 220 В, 50 Гц



PEFY-P50VMA(L)-E


Внешнее статическое давление: 150 Па
Электропитание: 220 В, 50 Гц



6. Характеристики вентилятора


PEFY-P63VMA(L)-E

Внешнее статическое давление: 35 Па
Электропитание: 220 В, 50 Гц




PEFY-P63VMA(L)-E

Внешнее статическое давление: 50 Па
Электропитание: 220 В, 50 Гц




PEFY-P63VMA(L)-E

Внешнее статическое давление: 70 Па
Электропитание: 220 В, 50 Гц




PEFY-P63VMA(L)-E

Внешнее статическое давление: 100 Па
Электропитание: 220 В, 50 Гц



PEFY-P63VMA(L)-E


Внешнее статическое давление: 150 Па
Электропитание: 220 В, 50 Гц



6. Характеристики вентилятора


PEFY-P71,80VMA(L)-E

Внешнее статическое давление: 35 Па
Электропитание: 220 В, 50 Гц




PEFY-P71,80VMA(L)-E

Внешнее статическое давление: 50 Па
Электропитание: 220 В, 50 Гц




PEFY-P71,80VMA(L)-E

Внешнее статическое давление: 70 Па
Электропитание: 220 В, 50 Гц




PEFY-P71,80VMA(L)-E

Внешнее статическое давление: 100 Па
Электропитание: 220 В, 50 Гц



PEFY-P71,80VMA(L)-E


Внешнее статическое давление: 150 Па
Электропитание: 220 В, 50 Гц



6. Характеристики вентилятора


PEFY-P100VMA(L)-E

Внешнее статическое давление: 35 Па
Электропитание: 220 В, 50 Гц




PEFY-P100VMA(L)-E

Внешнее статическое давление: 50 Па
Электропитание: 220 В, 50 Гц




PEFY-P100VMA(L)-E

Внешнее статическое давление: 70 Па
Электропитание: 220 В, 50 Гц




PEFY-P100VMA(L)-E

Внешнее статическое давление: 100 Па
Электропитание: 220 В, 50 Гц



PEFY-P100VMA(L)-E


Внешнее статическое давление: 150 Па
Электропитание: 220 В, 50 Гц



6. Характеристики вентилятора


PEFY-P125VMA(L)-E

Внешнее статическое давление: 35 Па
Электропитание: 220 В, 50 Гц




PEFY-P125VMA(L)-E

Внешнее статическое давление: 50 Па
Электропитание: 220 В, 50 Гц




PEFY-P125VMA(L)-E

Внешнее статическое давление: 70 Па
Электропитание: 220 В, 50 Гц




PEFY-P125VMA(L)-E

Внешнее статическое давление: 100 Па
Электропитание: 220 В, 50 Гц



PEFY-P125VMA(L)-E


Внешнее статическое давление: 150 Па
Электропитание: 220 В, 50 Гц



6. Характеристики вентилятора


PEFY-P140VMA(L)-E

Внешнее статическое давление: 35 Па
Электропитание: 220 В, 50 Гц




PEFY-P140VMA(L)-E

Внешнее статическое давление: 50 Па
Электропитание: 220 В, 50 Гц




PEFY-P140VMA(L)-E

Внешнее статическое давление: 70 Па
Электропитание: 220 В, 50 Гц




PEFY-P140VMA(L)-E

Внешнее статическое давление: 100 Па
Электропитание: 220 В, 50 Гц



PEFY-P140VMA(L)-E

Внешнее статическое давление: 150 Па
Электропитание: 220 В, 50 Гц




7.1 Дополнительные принадлежности для канальных блоков PEFY-P VMA(L)-E

	Корпус для фильтра
PEFY-P20, 25, 32VMA(L)-E	PAC-KE91TB-E
PEFY-P40, 50VMA(L)-E	PAC-KE92TB-E
PEFY-P63, 71, 80VMA(L)-E	PAC-KE93TB-E
PEFY-P100, 125VMA(L)-E	PAC-KE94TB-E
PEFY-P140VMA(L)-E	PAC-KE95TB-E




B

PEFY-P-VMA(L)-E



Корпус для фильтра PAC-KE-TB-E для PEFY-P-VMA(L)-E

PAC-KE-TB-E

Наименование	1 саморезы	2 Корпус для фильтра	3 Фланец	4 Руководство по установке
Количество	30	1	1	1
Внешний вид				

Подробная информация, касающаяся установки корпуса для фильтра, изложена в руководстве по установке WT05704X01.



PEFY-P-VMH-E-F

PEFY-P-VMH-E-F

Содержание раздела

Внутренние блоки КАНАЛЬНОГО типа (прямоточные) 75

1. Спецификация 76
2. Производительность 77
3. Шумовые характеристики 81
4. Характеристики вентилятора 86
5. Размеры 90
6. Электрическая схема 92
7. Опции 94

Канальные блоки	P20	P25	P32	P40	P50	P63	P71	P80	P100	P125	P140	P200	P250
	0.8HP	1.0HP	1.3HP	1.6HP	2.0HP	2.5HP	2.8HP	3.2HP	4.0HP	5.0HP	5.6HP	8.0HP	10.0HP
PEFY-P-VMH-E-F								●			●	●	●

1. Спецификация

			PEFY-P80VMH-E-F	PEFY-P140VMH-E-F	PEFY-P200VMH-E-F	PEFY-P250VMH-E-F
Питание			1-ф 220-240 В 50 Гц		3-ф, 4-х жильн. 380-415 В 50 Гц	
Холодопроизводительность (номинальная)	✻1	кВт	9.0	16.0	22.4	28.0
	✻1	ккал/ч	7,700	13,800	19,300	24,100
	✻1	БТЕ/ч	30,700	54,590	76,420	95,530
	✻2	ккал/ч	-	-	-	-
мощность		кВт	0.16/0.21	0.29/0.33	0.34/0.42	0.39/0.50
ток		А	0.67/0.91	1.24/1.48	0.58/0.74	0.68/0.86
Температурный диапазон в режиме охлаждения			21˚CDB/15.5˚CWB ~ 43˚CDB/35˚CWB *При температуре наружного воздуха менее 21 град - автоматическое переключение в режим вентиляции			
Теплопроизводительность (номинальная)	✻3	кВт	8.5	15.1	21.2	26.5
	✻3	ккал/ч	7,300	13,000	18,200	22,800
	✻3	БТЕ/ч	29,000	51,500	72,300	90,400
ккал/ч		кВт	0.16/0.21	0.29/0.33	0.34/0.42	0.39/0.50
ток		А	0.67/0.91	1.24/1.48	0.58/0.74	0.68/0.86
Температурный диапазон в режиме обогрева			-10˚CDB ~ 20˚CDB *При температуре наружного воздуха более 20 град - автоматическое переключение в режим вентиляции			
Внешнее покрытие			Гальванизация			
Габариты В x Ш x Г		мм	380 x 1,000 x 900	380 x 1,200 x 900	470 x 1,250 x 1,120	470 x 1,250 x 1,120
		дюймы	15" x 39-3/8" x 35-7/16"	15" x 47-2/8" x 35-7/16"	18-9/16" x 49-1/4" x 44-1/8"	18-9/16" x 49-1/4" x 44-1/8"
Вес нетто		кг	50	70	100	100
Теплообменник			Поперечное оребрение (алюминиевые пластины и медная трубка)			
Вентилятор	тип и количество		центробежный x 1	центробежный x 2	центробежный x 2	центробежный x 2
	внешнее статическое давление	Па	35-85-170 (208В)	35-85-170 (208В)	140-200 (380В)	110-190 (380В)
		мм H_2O	3.6-8.7-17.3	3.6-8.7-17.3	14.3-20.4	11.2-19.4
		Па	40-115-190 (220В)	50-115-190 (220В)	150-210 (400В)	120-200 (400В)
		мм H_2O	4.1-11.7-19.4	5.1-11.7-19.4	15.3-21.4	12.2-20.4
		Па	50-130-210 (230В)	60-130-220 (230В)	160-220 (415В)	130-210 (415В)
		мм H_2O	5.1-13.3-21.4	6.1-13.3-22.4	16.3-22.4	13.3-21.4
		Па	80-170-220 (240В)	100-170-240 (240В)		
		мм H_2O	8.2-17.3-22.4	10.2-17.3-24.5		
	мотор, тип		1 фазный асинхронный электродвигатель		3 фазный асинхронный электродвигатель	
	мотор, мощность	кВт	0.09 (220В, 115Па)	0.14 (220В, 115Па)	0.20 (415В, 220Па)	0.23 (415В, 210Па)
	управление		Прямой привод			
	расход воздуха (Низ-Ср-Выс)	$м^3$/мин	9.0	18.0	28.0	35.0
		Л / сек	150	300	467	583
		$ф^3$/мин	318	636	989	1,236
Уровень шума (Низ-Ср-Выс)/ (Низ-Выс). Измерен в безэховой комнате.		дБ <A>	28-38-43 (208,220В)	28-38-43 (208,220В)	39-42 (380В)	40-44 (380В)
		дБ <A>	33-43-45 (230,240В)	33-43-45 (230,240В)	40-43 (400В)	40-45 (400В)
		дБ <A>	-	-	40-44 (415В)	41-46 (415В)
Изоляция			EPS, полиэтиленовая пена			
Воздушный фильтр			Синтетическое волокно (увеличенный срок службы)			
Защитный прибор			Предохранитель			
Прибор контроля расхода хладагента			LEV			
Подключаемый наружный блок			R410A, R407C, R22 Сити Мульти			*PUMY - исключение
Диаметр фреонопроводов	жидкость (R410A) (R22, R407C)	мм (д)	ø9.52 (ø3/8") вальц. ø9.52 (ø3/8") вальц.	ø9.52 (ø3/8") вальц. ø9.52 (ø3/8") вальц.	ø9.52 (ø3/8") пайка ø12.7 (ø1/2") пайка	ø9.52 (ø3/8") пайка ø12.7 (ø1/2") пайка
	газ (R410A) (R22, R407C)	мм (д)	ø15.88 (ø5/8") вальц. ø15.88 (ø5/8") вальц.	ø15.88 (ø5/8") вальц. ø19.05 (ø3/4") вальц.	ø19.05 (ø3/4") пайка ø25.4 (ø1") пайка	ø22.2 (ø7/8") пайка ø28.58 (ø1-1/8") пайка
Дренажная магистраль		мм (д)	I.D. 32 (1-1/4")	I.D. 32 (1-1/4")	I.D. 32 (1-1/4")	I.D. 32 (1-1/4")
Чертежи	габаритные размеры		IU-W27-5926		IU-W27-7653	
	электрическая схема		IU-W65-3961		IU-W65-3999	
	гидравлическая схема		-		-	
Стандартные приложения	документация		Инструкция по монтажу			
	аксессуары		Изоляция для фреоновых и дренажной труб			
Примечания	фильтр с увел. сроком сл.		PAC-KE88LAF	PAC-KE89LAF	PAC-KE85LAF	PAC-KE85LAF
	бокс для фильтра		PAC-KE80TB-F	PAC-KE140TB-F	PAC-KE250TB-F	PAC-KE250TB-F
	дренажный комплект		PAC-KE04DM-F	PAC-KE04DM-F	PAC-KE04DM-F	PAC-KE04DM-F
			a. Когда PEFY-P-VMH-E-F максимальная производительность подключаемых блоков следующая: Тепловой насос: 110% (100% при темп ниже -5 ˚C(23˚F)) Только охлаждение: 110% b. В качестве датчика температуры может быть выбран датчик в пульте управления или в блоке PEFY-P-VMH-E-F c. Отсутствует автоматическая смена режима. d. Вентилятор временно останавливается в режиме размораживания. e. Расход воздуха не должен превышать 110% от номинального значения. f. При охлаждениии PEFY-P-VMH-E-F наружного воздуха возможно выпадение конденсата на приточной решетке. g. Необходима установка воздушного фильтра на заборе воздуха.			
	монтаж		По производству монтажных работ см. инструкцию.			

Прим :

✻1 Стандартные
Внутри : 33˚CDB/28˚CWB (91˚FDB/82˚FWB)
Снаружи : 33˚CDB (91˚FDB)
Длина труб : 7.5 м (24-9/16 ft)
Разность высот : 0 м (0 ft)

✻ 2 Стандартные условия в режиме охлаждения
-
-
-
-

✻ 3 Стандартные условия в режиме обогрева
0˚CDB/-2.9˚CDB (32˚FDB/27˚FDB)
0˚CDB/-2.9˚CDB (32˚FDB/27˚FDB)
7.5 м (24-9/16 ft)
0 м (0 ft)

Ед. изм.

ккал = кВт x 860
БТЕ/ч = кВт x 3,412
cfm = $м^3$/мин x 35.31
lb = кг/ 0.4536

* Возможно внесение изменений в спецификацию без уведомления.

2. Производительность

2.1 Холодопроизводительность

CA: производительность (кВт)
SHC: производительность по явной теплоте (кВт)

PEFY-P80VMH-E-F

Наружная температура	˚CWB																	
˚CDB	15		17		20		23		26		28		30		32		35	
	CA	SHC	CA	SHC	CA	SHC	CA	SHC	CA	SHC	CA	SHC	CA	SHC	CA	SHC	CA	SHC
21	4.4	3.0	5.3	2.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	4.4	3.4	5.3	3.3	6.5	3.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	4.4	3.8	5.2	3.7	6.4	3.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	-	-	5.2	4.0	6.4	3.7	7.5	3.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	-	-	-	-	6.4	4.1	7.5	3.7	8.5	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-
31	-	-	-	-	6.3	4.5	7.4	4.0	8.4	3.5	9.1	3.1	-	-	-	-	-	-
33	-	-	-	-	-	-	7.3	4.4	8.3	3.8	9.0	3.5	9.6	3.0	-	-	-	-
35	-	-	-	-	-	-	7.2	4.7	8.2	4.2	8.9	3.8	9.5	3.3	-	-	-	-
37	-	-	-	-	-	-	-	-	8.1	4.5	8.8	4.1	9.4	3.7	9.9	3.2	-	-
40	-	-	-	-	-	-	-	-	8.0	5.0	8.6	4.6	9.1	4.1	9.7	3.7	10.5	2.9

PEFY-P140VMH-E-F

Наружная температура	˚CWB																	
˚CDB	15		17		20		23		26		28		30		32		35	
	CA	SHC	CA	SHC	CA	SHC	CA	SHC	CA	SHC	CA	SHC	CA	SHC	CA	SHC	CA	SHC
21	7.8	5.6	9.4	5.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	7.8	6.3	9.3	6.0	11.5	5.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	7.8	7.1	9.3	6.8	11.5	6.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	-	-	9.3	7.5	11.4	6.8	13.4	6.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	-	-	-	-	11.3	7.5	13.3	6.7	15.2	5.6	-	-	-	-	-	-	-	-
31	-	-	-	-	11.2	8.2	13.2	7.3	15.0	6.3	16.2	5.5	-	-	-	-	-	-
33	-	-	-	-	-	-	13.0	8.0	14.8	7.0	16.0	6.2	17.1	5.3	-	-	-	-
35	-	-	-	-	-	-	12.9	8.7	14.6	7.6	15.8	6.8	16.9	6.0	-	-	-	-
37	-	-	-	-	-	-	-	-	14.5	8.3	15.6	7.5	16.6	6.6	17.7	5.7	-	-
40	-	-	-	-	-	-	-	-	14.2	9.3	15.2	8.5	16.3	7.6	17.3	6.7	18.7	5.3

PEFY-P200VMH-E-F

Наружная температура	˚CWB																	
˚CDB	15		17		20		23		26		28		30		32		35	
	CA	SHC	CA	SHC	CA	SHC	CA	SHC	CA	SHC	CA	SHC	CA	SHC	CA	SHC	CA	SHC
21	10.9	7.9	13.1	7.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	11.0	9.0	13.1	8.5	16.1	7.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	11.0	10.1	13.0	9.6	16.0	8.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	-	-	13.0	10.7	15.9	9.7	18.8	8.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	-	-	-	-	15.8	10.7	18.6	9.4	21.2	7.9	-	-	-	-	-	-	-	-
31	-	-	-	-	15.7	11.7	18.4	10.4	21.0	8.9	22.6	7.7	-	-	-	-	-	-
33	-	-	-	-	-	-	18.2	11.4	20.7	9.8	22.4	8.7	23.9	7.5	-	-	-	-
35	-	-	-	-	-	-	18.0	12.4	20.5	10.8	22.1	9.6	23.6	8.4	-	-	-	-
37	-	-	-	-	-	-		-	20.2	11.8	21.8	10.6	23.3	9.4	24.7	8.1	-	-
40	-	-	-	-	-	-		-	19.8	13.2	21.3	12.0	22.8	10.8	24.2	9.5	26.2	7.47

PEFY-P250VMH-E-F

Наружная температура	˚CWB																	
˚CDB	15		17		20		23		26		28		30		32		35	
	CA	SHC	CA	SHC	CA	SHC	CA	SHC	CA	SHC	CA	SHC	CA	SHC	CA	SHC	CA	SHC
21	13.7	9.9	16.4	9.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	13.7	11.3	16.3	10.7	20.2	9.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	13.7	12.6	16.3	12.0	20.1	10.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	-	-	16.2	13.3	19.9	12.1	23.4	10.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	-	-	-	-	19.8	13.4	23.2	11.7	26.5	9.8	-	-	-	-	-	-	-	-
31	-	-	-	-	19.6	14.7	23.0	13.0	26.2	11.1	28.3	9.7	-	-	-	-	-	-
33	-	-	-	-	-	-	22.8	14.2	25.9	12.3	28.0	10.9	29.9	9.3	-	-	-	-
35	-	-	-	-	-	-	22.5	15.5	25.6	13.5	27.6	12.1	29.5	10.5	-	-	-	-
37	-	-	-	-	-	-	-	-	25.3	14.7	27.2	13.3	29.1	11.7	30.9	10.1	-	-
40	-	-	-	-	-	-	-	-	24.8	16.5	26.6	15.0	28.4	13.5	30.2	11.9	32.7	9.34

При температуре наружного воздуха выше 40˚C производительность компрессора периодически снижается для защиты от перегрева.

2.2 Температура в режиме охлаждения

CA: производительность (кВт)
SHC: производительность по явной теплоте (кВт)

PEFY-P80VMH-E-F

Наружная температура	˚CWB																	
˚CDB	15		17		20		23		26		28		30		32		35	
	˚CDB	˚CWB	˚CDB	˚CWB	˚CDB	˚CWB	˚CDB	˚CWB	˚CDB	˚CWB	˚CDB	˚CWB	˚CDB	˚CWB	˚CDB	˚CWB	˚CDB	˚CWB
21	5.1	5.0	5.6	5.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	5.1	5.0	5.7	5.6	7.0	7.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	5.1	5.0	5.7	5.7	7.1	7.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	-	-	5.8	5.7	7.2	7.2	9.2	9.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	-	-	-	-	7.4	7.3	9.4	9.4	12.0	12.0	-	-	-	-	-	-	-	-
31	-	-	-	-	7.5	7.4	9.6	9.6	12.2	12.2	14.2	14.2	-	-	-	-	-	-
33	-	-	-	-	-	-	9.8	9.7	12.4	12.4	14.4	14.4	16.6	16.6	-	-	-	-
35	-	-	-	-	-	-	10.0	9.9	12.6	12.6	14.6	14.6	16.8	16.8	-	-	-	-
37	-	-	-	-	-	-	-	-	12.8	12.8	14.9	14.8	17.1	17.1	19.5	19.5	-	-
40	-	-	-	-	-	-	-	-	13.2	13.1	15.3	15.2	17.5	17.4	19.9	19.8	23.7	23.7

PEFY-P140VMH-E-F

Наружная температура	˚CWB																	
˚CDB	15		17		20		23		26		28		30		32		35	
	˚CDB	˚CWB	˚CDB	˚CWB	˚CDB	˚CWB	˚CDB	˚CWB	˚CDB	˚CWB	˚CDB	˚CWB	˚CDB	˚CWB	˚CDB	˚CWB	˚CDB	˚CWB
21	6.3	6.3	7.1	7.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	6.3	6.3	7.1	7.1	8.7	8.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	6.4	6.3	7.2	7.1	8.8	8.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	-	-	7.2	7.1	8.9	8.9	11.1	11.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	-	-	-	-	9.0	9.0	11.2	11.2	13.9	13.9	-	-	-	-	-	-	-	-
31	-	-	-	-	9.1	9.0	11.4	11.3	14.0	14.0	16.1	16.1	-	-	-	-	-	-
33	-	-	-	-	-	-	11.5	11.5	14.2	14.2	16.2	16.2	18.4	18.4	-	-	-	-
35	-	-	-	-	-	-	11.7	11.6	14.4	14.4	16.4	16.4	18.6	18.6	-	-	-	-
37	-	-	-	-	-	-	-	-	14.6	14.5	16.7	16.6	18.8	18.8	21.2	21.1	-	-
40	-	-	-	-	-	-	-	-	14.9	14.8	17.0	16.9	19.2	19.1	21.5	21.5	25.2	25.2

PEFY-P200VMH-E-F

Наружная температура	˚CWB																	
˚CDB	15		17		20		23		26		28		30		32		35	
	˚CDB	˚CWB	˚CDB	˚CWB	˚CDB	˚CWB	˚CDB	˚CWB	˚CDB	˚CWB	˚CDB	˚CWB	˚CDB	˚CWB	˚CDB	˚CWB	˚CDB	˚CWB
21	7.6	7.2	8.3	8.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	7.7	7.2	8.5	8.2	10.0	10.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	7.8	7.2	8.6	8.2	10.3	10.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	-	-	8.8	8.2	10.5	10.1	12.5	12.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	-	-	-	-	10.7	10.2	12.8	12.6	15.3	15.3	-	-	-	-	-	-	-	-
31	-	-	-	-	10.9	10.3	13.0	12.7	15.6	15.4	17.5	17.5	-	-	-	-	-	-
33	-	-	-	-	-	-	13.3	12.8	15.9	15.6	17.7	17.6	19.8	19.8	-	-	-	-
35	-	-	-	-	-	-	13.6	12.9	16.1	15.7	18.1	17.8	20.1	20.0	-	-	-	-
37	-	-	-	-	-	-	-	-	16.4	15.9	18.4	17.9	20.4	20.1	22.6	22.4	-	-
40	-	-	-	-	-	-	-	-	16.9	16.1	18.8	18.2	20.9	20.4	23.1	22.7	26.5	26.3

PEFY-P250VMH-E-F

Наружная температура	˚CWB																	
˚CDB	15		17		20		23		26		28		30		32		35	
	˚CDB	˚CWB	˚CDB	˚CWB	˚CDB	˚CWB	˚CDB	˚CWB	˚CDB	˚CWB	˚CDB	˚CWB	˚CDB	˚CWB	˚CDB	˚CWB	˚CDB	˚CWB
21	7.6	7.2	8.3	8.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	7.7	7.2	8.5	8.2	10.0	10.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	7.8	7.2	8.6	8.2	10.3	10.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	-	-	8.8	8.2	10.5	10.1	12.5	12.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	-	-	-	-	10.7	10.2	12.8	12.6	15.3	15.3	-	-	-	-	-	-	-	-
31	-	-	-	-	10.9	10.3	13.0	12.7	15.6	15.4	17.5	17.5	-	-	-	-	-	-
33	-	-	-	-	-	-	13.3	12.8	15.9	15.6	17.7	17.6	19.8	19.8	-	-	-	-
35	-	-	-	-	-	-	13.6	12.9	16.1	15.7	18.1	17.8	20.1	20.0	-	-	-	-
37	-	-	-	-	-	-	-	-	16.4	15.9	18.4	17.9	20.4	20.1	22.6	22.4	-	-
40	-	-	-	-	-	-	-	-	16.9	16.1	18.8	18.2	20.9	20.4	23.1	22.7	26.5	26.3

2.3 Теплопроизводительность

PEFY-P80VMH-E-F

SHC: производительность по явной теплоте (кВт)

Наружная температура	˚CWB								
˚CDB	-9	-5	-2.9	0	2	4	6	10	14
	SHC	SHC	SHC	SHC	SHC	SHC	SHC	SHC	SHC
-8	8.2	-	-	-	-	-	-	-	-
-3	-	9.1	-	-	-	-	-	-	-
0	-	-	8.5	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	7.9	7.9	-	-	-	-
7	-	-	-	-	7.1	7.1	7.1	-	-
11	-	-	-	-	-	-	6.3	6.3	-
15	-	-	-	-	-	-	-	5.5	5.5
18	-	-	-	-	-	-	-	5.0	5.0
20	-	-	-	-	-	-	-	-	4.6

PEFY-P140VMH-E-F

Наружная температура	˚CWB								
˚CDB	-9	-5	-2.9	0	2	4	6	10	14
	SHC	SHC	SHC	SHC	SHC	SHC	SHC	SHC	SHC
-8	14.6	-	-	-	-	-	-	-	-
-3	-	16.2	-	-	-	-	-	-	-
0	-	-	15.1	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	14.0	14.0	-	-	-	-
7	-	-	-	-	12.6	12.6	12.6	-	-
11	-	-	-	-	-	-	11.2	11.2	-
15	-	-	-	-	-	-	-	9.8	9.8
18	-	-	-	-	-	-	-	8.8	8.8
20	-	-	-	-	-	-	-	-	8.1

PEFY-P200VMH-E-F

Наружная температура	˚CWB								
˚CDB	-9	-5	-2.9	0	2	4	6	10	14
	SHC	SHC	SHC	SHC	SHC	SHC	SHC	SHC	SHC
-8	20.5	-	-	-	-	-	-	-	-
-3	-	22.7	-	-	-	-	-	-	-
0	-	-	21.2	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	19.7	19.7	-	-	-	-
7	-	-	-	-	17.8	17.8	17.8	-	-
11	-	-	-	-	-	-	15.8	15.8	-
15	-	-	-	-	-	-	-	13.8	13.8
18	-	-	-	-	-	-	-	12.3	12.3
20	-	-	-	-	-	-	-	-	11.4

PEFY-P250VMH-E-F

Наружная температура	˚CWB								
˚CDB	-9	-5	-2.9	0	2	4	6	10	14
	SHC	SHC	SHC	SHC	SHC	SHC	SHC	SHC	SHC
-8	25.7	-	-	-	-	-	-	-	-
-3	-	28.3	-	-	-	-	-	-	-
0	-	-	26.5	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	24.7	24.7	-	-	-	-
7	-	-	-	-	22.2	22.2	22.2	-	-
11	-	-	-	-	-	-	19.7	19.7	-
15	-	-	-	-	-	-	-	17.3	17.3
18	-	-	-	-	-	-	-	15.4	15.4
20	-	-	-	-	-	-	-	-	14.2

2.4 Температура в режиме обогрева

PEFY-P80VMH-E-F

SHC: производительность по явной теплоте (кВт)

Наружная температура	˚CWB								
˚CDB	-9	-5	-2.9	0	2	4	6	10	14
	˚CDB	˚CDB	˚CDB	˚CDB	˚CDB	˚CDB	˚CDB	˚CDB	˚CDB
-8	40.6	-	-	-	-	-	-	-	-
-3	-	53.1	-	-	-	-	-	-	-
0	-	-	51.9	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	51.3	51.8	-	-	-	-
7	-	-	-	-	50.5	50.5	50.9	-	-
11	-	-	-	-	-	-	49.6	50.1	-
15	-	-	-	-	-	-	-	48.8	49.2
18	-	-	-	-	-	-	-	48.2	48.2
20	-	-	-	-	-	-	-	-	47.8

PEFY-P140VMH-E-F

Наружная температура	˚CWB								
˚CDB	-9	-5	-2.9	0	2	4	6	10	14
	˚CDB	˚CDB	˚CDB	˚CDB	˚CDB	˚CDB	˚CDB	˚CDB	˚CDB
-8	34.7	-	-	-	-	-	-	-	-
-3	-	45.8	-	-	-	-	-	-	-
0	-	-	45.6	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	45.4	45.4	-	-	-	-
7	-	-	-	-	45.2	45.2	45.2	-	-
11	-	-	-	-	-	-	45.0	45.0	-
15	-	-	-	-	-	-	-	44.7	45.1
18	-	-	-	-	-	-	-	44.6	44.6
20	-	-	-	-	-	-	-	-	44.4

PEFY-P200VMH-E-F

Наружная температура	˚CWB								
˚CDB	-9	-5	-2.9	0	2	4	6	10	14
	˚CDB	˚CDB	˚CDB	˚CDB	˚CDB	˚CDB	˚CDB	˚CDB	˚CDB
-8	29.7	-	-	-	-	-	-	-	-
-3	-	40.0	-	-	-	-	-	-	-
0	-	-	40.3	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	40.6	40.7	-	-	-	-
7	-	-	-	-	40.8	40.9	41.0	-	-
11	-	-	-	-	-	-	41.2	41.4	-
15	-	-	-	-	-	-	-	41.5	41.7
18	-	-	-	-	-	-	-	41.7	41.8
20	-	-	-	-	-	-	-	-	41.9


PEFY-P250VMH-E-F

Наружная температура	˚CWB								
˚CDB	-9	-5	-2.9	0	2	4	6	10	14
	˚CDB	˚CDB	˚CDB	˚CDB	˚CDB	˚CDB	˚CDB	˚CDB	˚CDB
-8	29.7	-	-	-	-	-	-	-	-
-3	-	40.0	-	-	-	-	-	-	-
0	-	-	40.3	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	40.6	40.7	-	-	-	-
7	-	-	-	-	40.8	40.9	41.0	-	-
11	-	-	-	-	-	-	41.2	41.4	-
15	-	-	-	-	-	-	-	41.5	41.7
18	-	-	-	-	-	-	-	41.6	41.8
20	-	-	-	-	-	-	-	-	41.9

3. Шумовые характеристики

3.1 Уровень шума

Канальный (VMH-E-F)



Уровень шума в безэховой комнате
(Низ-Ср-Выс)/(Низ-Выс)

Ед. изм.: дБ(A)


PEFY-P80VMH-E-F	208, 220В	27-38-43
	230, 240В	33-43-45
PEFY-P140VMH-E-F	208, 220В	28-38-43
	230, 240В	34-43-45
PEFY-P200VMH-E-F	380В	39-42
	400В	40-43
	415В	40-44
PEFY-P250VMH-E-F	380В	40-44
	400В	40-45
	415В	41-46


Внешнее статическое давление Низ-Ср-Выс)/(Низ-Выс)


Ед. изм.: Па


		PEFY-P80VMH-E-F	**PEFY-P140VMH-E-F**	**PEFY-P200VMH-E-F**	**PEFY-P250VMH-E-F**
Статическое давление	50Гц	-	-	140-200 (380В)	110-190 (380В)
	60Гц	35-85-170 (208В)	35-85-170 (208В)	140-200 (380В)	110-190 (380В)
	50Гц	40-115-190 (220В)	50-115-190 (220В)	150-210 (400В)	120-200 (400В)
	60Гц	40-115-190 (220В)	50-115-190 (220В)	150-210 (400В)	120-200 (400В)
	50Гц	50-130-210 (230В)	60-130-220 (230В)	160-220 (415В)	130-210 (415В)
	60Гц	50-130-210 (230В)	60-130-220 (230В)	160-220 (415В)	130-210 (415В)
	50Гц	80-170-220 (240В)	100-170-240 (240В)		
	60Гц	-	-		

3.2 Шумовые характеристики NC (VMH-E-F)











3. Шумовые характеристики

C


PEFY-P80VMH-E-F (Внешнее статическое давление 115 Па)




PEFY-P80VMH-E-F (Внешнее статическое давление 190 Па)




PEFY-P80VMH-E-F (Внешнее статическое давление 50 Па)




PEFY-P80VMH-E-F (Внешнее статическое давление 130 Па)




PEFY-P80VMH-E-F (Внешнее статическое давление 210 Па)




PEFY-P80VMH-E-F (Внешнее статическое давление 80 Па)



PEFY-P80VMH-E-F (Внешнее статическое давление 170 Па)




PEFY-P80VMH-E-F (Внешнее статическое давление 220 Па)




3. Шумовые характеристики


PEFY-P140VMH-E-F (Внешнее статическое давление 35 Па)




PEFY-P140VMH-E-F (Внешнее статическое давление 85 Па)




PEFY-P140VMH-E-F (Внешнее статическое давление 170 Па)




PEFY-P140VMH-E-F (Внешнее статическое давление 50 Па)




PEFY-P140VMH-E-F (Внешнее статическое давление 115 Па)




PEFY-P140VMH-E-F (Внешнее статическое давление 190 Па)



PEFY-P140VMH-E-F (Внешнее статическое давление 60 Па)




PEFY-P140VMH-E-F (Внешнее статическое давление 130 Па)




3. Шумовые характеристики


PEFY-P140VMH-E-F (Внешнее статическое давление 220 Па)




PEFY-P140VMH-E-F (Внешнее статическое давление 100 Па)




PEFY-P140VMH-E-F (Внешнее статическое давление 170 Па)




PEFY-P140VMH-E-F (Внешнее статическое давление 240 Па)




PEFY-P200VMH-E-F (Внешнее статическое давление 140 Па)




PEFY-P200VMH-E-F (Внешнее статическое давление 200 Па)



PEFY-P200VMH-E-F (Внешнее статическое давление 150 Па)




PEFY-P200VMH-E-F (Внешнее статическое давление 210 Па)




3. Шумовые характеристики


PEFY-P200VMH-E-F (Внешнее статическое давление 160 Па)




PEFY-P200VMH-E-F (Внешнее статическое давление 220 Па)




PEFY-P250VMH-E-F (Внешнее статическое давление 110 Па)




PEFY-P250VMH-E-F (Внешнее статическое давление 190 Па)




PEFY-P250VMH-E-F (Внешнее статическое давление 120 Па)




PEFY-P250VMH-E-F (Внешнее статическое давление 200 Па)



PEFY-P250VMH-E-F (Внешнее статическое давление 130 Па)




PEFY-P250VMH-E-F (Внешнее статическое давление 210 Па)




4. Характеристики вентилятора

C


PEFY-P80VMH-E-F
Забор воздуха : сзади
Статическое давление : 35,85,170 Па
Питание : 208 В 60 Гц




PEFY-P80VMH-E-F
Забор воздуха : сзади
Статическое давление : 40,115,190 Па
Питание : 220 В 50/60 Гц



PEFY-P80VMH-E-F
Забор воздуха : сзади
Статическое давление : 50,130,210 Па
Питание : 230 В 50/60Г ц




PEFY-P80VMH-E-F
Забор воздуха: сзади
Статическое давление: 80,170,220 Па
Питание: 240 В 50 Гц




4. Характеристики вентилятора


PEFY-P140VMH-E-F
Забор воздуха: сзади
Статическое давление: 35,85,170 Па
Питание: 208 В 60 Гц




PEFY-P140VMH-E-F
Забор воздуха: сзади
Статическое давление: 50,115,190 Па
Питание: 220 В 50/60 Гц



PEFY-P140VMH-E-F
Забор воздуха: сзади
Статическое давление: 60,130,220 Па
Питание: 230 В 50/60 Гц




PEFY-P140VMH-E-F
Забор воздуха: сзади
Статическое давление: 100,170,240 Па
Питание: 240 В 50 Гц




4. Характеристики вентилятора


PEFY-P200VMH-E-F
Забор воздуха: сзади
Статическое давление: 140,200 Па
Питание: 380 В 50/60 Гц



PEFY-P200VMH-E-F
Забор воздуха: сзади
Статическое давление: 150,210 Па
Питание: 400 В 50/60 Гц




PEFY-P200VMH-E-F
Забор воздуха: сзади
Статическое давление: 160,220 Па
Питание: 415 В 50/60 Гц




4. Характеристики вентилятора


PEFY-P250VMH-E-F
Забор воздуха: сзади
Статическое давление: 110,190 Па
Питание: 380 В 50/60 Гц



PEFY-P250VMH-E-F
Забор воздуха: сзади
Статическое давление: 120,200 Па
Питание: 400 В 50/60 Гц




PEFY-P250VMH-E-F
Забор воздуха: сзади
Статическое давление: 130,210 Па
Питание: 415 В 50/60 Гц



C

PEFY-P80, 140VMH-E-F




Модель	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P (жидкость)	P (газ)
PEFY-P80VMH-E-F	1050	1004	930	850	800	25	17	800	15	700	1030	ø15.88	ø9.52	22	29
PEFY-P140VMH-E-F	1250	1204	1130	1050	1000	25	21	1000	19	900	1230	※1 ø15.88 ※2 ø19.05	ø9.52	22	36

5. Размеры

PEFY-P200, 250VMH-E-F

Ед. изм.: мм




Модель		A		B
PEFY-P200VMH-E-F	※1	ø19.0	※1	ø9.52
	※2	ø25.4	※2	ø12.7
PEFY-P250VMH-E-F	※1	ø22.2	※1	ø9.52
	※2	ø28.58	※2	ø12.7

※1:для блоков на R410 ※2:для блоков на R22,R407C

Примечание 1:
1. Используйте винты M10 (местная комплектация).
2. Оставляйте сервисное пространство при монтаже для чистки теплообменника.
3. Убедитесь, что на заборе воздуха установлен фильтр (местная комплектация).
Установите фильтр в месте, пригодном для дальнейшего сервисного обслуживания.
4. Для подключения этой модели к наружному блоку 407C и R22 используйте переходник, поставляемый в комплекте.

6. Электрическая схема

PEFY-P80,140VMH-E-F



Примечание:
1. Подключение опций указано пунктирной линией.
2. * Перемычка для дренажной помпы установлена в тестовом режиме.
(Дренажная помпа работает постоянно, если перемычка подключена и подано питание).
После проверки в тестовом режиме не забудьте снять A - перемычку.
3. Подключение: пунктирными линиями показано местное подключение.
4. Обозначение:
◎ клеммная колодка, ⊖ клемма,
⊟ клемма разъема платы управления.


Обозначения.

Обозн.	Наименование	Обозн.	Наименование
MF	Мотор вентилятора.	CN20	Разъем (выносной датчик).
C	❋ Конденсатор.	TH22	Термистор (фреонопровод жидкость)
I.B	Плата управления внутреннего блока.	TH23	Термистор (фреонопровод газ)
<DS>	Дренажный датчик.	TH24	Термистор (наружный воздух).
A.B	Плата адресации.	SW11(A.B)	Переключатель (1 цифра адреса)
TB2	Клеммная колодка питания.	SW12(A.B)	Переключатель (2 цифра адреса)
TB5	Клеммная колодка связи.	SW14(A.B)	Переключатель (№ порта BC контр)
TB15	Клеммная колодка связи.	SW1(A.B)	Переключатель (режим)
F1	Предохранитель 6,3 А 250В.	SW2(I.B)	Переключатель (код производительности)
<F2>	Предохранитель 5 А 250В.	SW3(I.B)	Переключатель (режим)
T	Трансформатор.	SW4(I.B)	Переключатель (выбор модели)
<DP>	Дренажная помпа.	SW7(A.B)	Переключатель (выбор модели)
LEV	Электронный расширительный вентиль.	X04 ~ X06	Реле.
S.B	Плата фильтра.		

Внутри < > - опции.

6. Электрическая схема

PEFY-P200,250VMH-E-F



Разъем для изменения статического давления
Цвет / Статическое давление

	PEFY-P200VMH-E-F		PEFY-P250VMH-E-F	
СИН	140Па	380В	110Па	380В
	150Па	400В	120Па	400В
	160Па	415В	130Па	415В
БЕЛ	200Па	380В	190Па	380В
	210Па	400В	200Па	400В
	220Па	415В	210Па	415В

Внимание: 1. Для защиты мотора вентилятора от повышенного тока установлено реле 51F. Не изменяйте значения заводских уставок реле.
NO E; 1. Прерывистой линией обозначено подключение опций.
2. * A - разъем для тестового включения дренажной помпы (если перемычка есть, помпа работает непрерывно). После проверки удалите перемычки из * A - разъема.
3. Подключение к TB2,5,15, показанное пунктирными линиями, осуществляется на месте.
4. Обозначение:
клеммная колодка, клемма,
клемма разъема платы управления.

Обозначения:

Обозначение	Наименование	Обозначение	Наименование
MF	Мотор вентилятора	TH22	Термистор (фреонопровод жидкость)
I.B.	Плата внутреннего блока	TH23	Термистор (фреонопровод газ)
A.B	Плата адрессации	TH24	Термистор (наружный воздух)
TB2	Колодка питания	SW11 (A.B.)	Переключатель (1 цифра адреса)
TB5	Колодка связи	SW12 (A.B.)	Переключатель (2 цифра адреса)
TB15	Колодка связи	SW14 (A.B.)	Переключатель (№ порта BC контр)
F1	Предохранитель 6,3 А 250 В	SW1 (A.B.)	Переключатель (режим)
<F2>	Предохранитель 5 А 250 В	SW2 (I.B.)	Переключатель (код производительности)
T	Трансформатор	SW3 (I.B.)	Переключатель (режим)
<DP>	Дренажная помпа	SW4 (I.B.)	Переключатель (выбор модели)
LEV1,LEV2	Расширительный вентиль	SW5 (A.B.)	Переключатель (выбор напряжения)
<DS>	Дренажный дачик	SW7 (A.B.)	Переключатель (выбор модели)
S.B.	Фильтр	X04~X06	Дополнительное реле
52F	Контактор вентилятора	49F	Встроенный термостат
51F	Реле вентилятора	LED1	Питание общее
		LED2	Питание пульта ДУ
		< > - ОПЦИИ	

7. Опции

Описание	Модель	Производительность
Фильтр с увеличенным сроком службы	**PAC-KE88LAF**	P80
	PAC-KE89LAF	P140
Бокс для фильтра	**PAC-KE80TBA-F**	P80
	PAC-KE140TBA-F	P140
Дренажная помпа	**PAC-KE04DM-F**	P80/P140



PMFY-P-VBM-E

PMFY-P-VBM-E

D

Содержание раздела

Внутренние блоки КАССЕТНОГО типа (1 поток) **95**

1. Спецификация 96
2. Шумовые характеристики 97
3. Размеры 98
4. Электрическая схема 99
5. Распределение температуры и скорости 100

Кассетный блок (1 поток)	P20	P25	P32	P40	P50	P63	P71	P80	P100	P125	P140	P200	P250
	0.8HP	1.0HP	1.3HP	1.6HP	2.0HP	2.5HP	2.8HP	3.2HP	4.0HP	5.0HP	5.6HP	8.0HP	10.0HP
PMFY-P-VBM-E	●	●	●	●									

1. Спецификация

			PMFY-P20VBM-E	PMFY-P25VBM-E	PMFY-P32VBM-E	PMFY-P40VBM-E
Электропитание			~220-240 В 50 Гц / ~ 200 В 60Г ц			
Холодо-производительность	✻1	кВт	2.2	2.8	3.6	4.5
	✻1	БТЕ/ч	7,500	9,550	12,280	15,350
	✻2	кВт	2.3	2.9	3.7	4.7
	✻2	ккал/ч	2,000	2,500	3,150	4,000
Тепло-производительность	✻1	кВт	2.5	3.2	4.0	5.0
	✻1	БТЕ/ч	8,530	10,750	13,640	17,060
	✻2	кВт	2.6	3.3	4.1	5.2
	✻2	ккал/ч	2,250	2,800	3,550	4,500
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	0.042	0.044		0.054
	Обогрев	кВт	0.042	0.044		0.054
Ток	Охлаждение	А	0.20	0.21		0.26
	Обогрев	А	0.20	0.21		0.26
Покрытие корпуса			панели: 0.98Y8.99/0.63			
Размеры В х Ш х Д ✻3		мм	230(30) x 812(1,000) x 395(470)			
Вес нетто ✻3		кг	14 (3.0)			
Теплоообменник			Поперечное оребрение (алюминиевые пластины и медная трубка)			
Вентилятор	Тип		тангенциальный x 1			
	Расход воздуха (Низ-Ср2-Ср1-Выс) ✻3	м³/мин	6.5-7.2-8.0-8.7	7.3-8.0-8.6-9.3		7.7-8.7-9.7-10.7
	Внешнее статическое давление	Па	0			
Мотор	Тип		Однофазный асинхронный			
	Мощность	кВт	0.028			
Воздушный фильтр			Полипропиленовая сетка			
Диаметр труб	газ (вальцовка)	мм	ø 12.7			
	жидкость (вальцовка)	мм	ø 6.35			
Диаметр дренажной трубки			O.D. ø25 (VP-20)			
Уровень шума (Выс-Ср2-Ср1-Низ)✻4		дБ(А)	27-30-33-35	32-34-36-37		33-35-37-39

Примечание: ✻ 1. Указанная тепло/холодопроизводительность приведена для следующих условий работы.
Охлаждение: внутренняя: 27ºC CDB/19ºC CWB наружная: 35ºC CDB
Обогрев: внутренняя: 20ºC CDB наружная: 7ºC CDB/6ºC CWB

✻2. Указанная тепло/холодопроизводительность приведена для следующих условий работы.
Охлаждение: внутренняя: 27ºC CDB/19,5ºC CWB наружная: 35ºC CDB (WR2: вода 30ºC)
Обогрев: внутренняя: 21ºC CDB наружная: 7ºC CDB/6ºC CWB (WR2: вода 20ºC)


✻ 3. Габаритные размеры / вес нетто показаны на панели, расход воздуха/уровень шума внутри (низ-ср2-ср1-выс).

✻ 4. Измерение в безэховой комнате.

2. Шумовые характеристики

2.1 Уровень шума

Кассетный (VBM-E серия)



Уровень шума в безэховой комнате
(Низ-Ср1-Ср2-Выс)


Ед. изм.: дБ(А)

Модель	Уровень шума (А)
PMFY-P20VBM-E	27-30-33-35
PMFY-P25VBM-E **PMFY-P32VBM-E**	32-34-36-37
PMFY-P40VBM-E	33-35-37-39


D

2.2 Шумовые характеристики NC


PMFY-P20VBM-E



PMFY-P25,32VBM-E



PMFY-P40VBM-E




3. Размеры

PMFY-P20,25,32,40VBM-E

Ед. изм.: мм


D

Фреонопровод	Изоляция	OD ø43
	Жидкость	OD ø6.35(1/4")
	Газ	OD ø12.7(1/2")
Дренаж		PVC труба :VP-20[OD ø25(1")]



4. Электрическая схема

PMFY-P20,25,32,40VBM-E



Обозначения

Обозначение	Наименование		Обозначение	Наименование	
I.B	Плата управления внутреннего блока		MF	Мотор вентилятора	
CN25	Разъем	Увлажнитель	MV	Мотор жалюзи	
CN27		Заслонка	DP	Дренажная помпа	
CN32		Дистанционное включение	DS	Дренажный датчик	
CN41		Разъем-А	TB2	Клеммная колодка	Питание
CN51		Центральное управление	TB5		Связь
CN52		Дистанционная индикация	TB15		Пульт ДУ "МА"
SW2	Переключатель	Производительность	TH21	Термистор	Комнатная температура (0˚C/15kΩ, 25˚C/5.4kΩ)
SW3		Режим	TH22		Температура жидкостной трубы (0˚C/15kΩ, 25˚C/5.4kΩ)
SW4		Модель	TH23		Температура газовой трубы (0˚C/15kΩ, 25˚C/5.4kΩ)
ZNR	Варистор		LEV	Расширительный вентиль	
FUSE	Предохранитель (6.3A/250B)				
X1	Реле	Дренажная помпа			
T	Трансформатор				
LED1	Питание (I.B)				
LED2	Питание (I.B)				
A.B	Плата управления				
SW1	Переключатель	Режим			
SW5		Напряжение			
SW11		1-я цифра адреса			
SW12		2-я цифра адреса			
SW14		№ порта BC контроллера			

<✻1>

Модель	SW2	SW3
P20	ON OFF 123456	ON OFF 12345678910
P25	ON OFF 123456	ON OFF 12345678910
P32	ON OFF 123456	ON OFF 12345678910
P40	ON OFF 123456	ON OFF 12345678910

Примечание:

1. Для наружного блока см. схему подключения наружного блока.
2. Обозначение [S] на TB5 - экран.
3. Символы, используемые на схеме:
   ◎ : клемма, □□□ : разъем.
4. Установка переключателя SW2 зависит от производительности, см. таблицу < ✻1>.
5. Установите переключатель SW5 в соответствии с используемым напряжением питания. Установите переключатель SW5 на 240V если питающее напряжение 230 или 240 В. При питании 220 В, установите SW5 на 220В.

5. Распределение температуры и скорости

5.1 Распределение температуры

<Охлаждение>
Угол подачи воздуха 30°




<Обогрев>
Угол подачи воздуха 70°



5.2 Распределение воздушного потока

<Вентиляция>
Угол подачи воздуха 30°




<Вентиляция>
Угол подачи воздуха 70°



6. Опции

Описание	Модель	Производительность
Декоративная панель	**PMP-40BM**	P20/P25/P32/P40



PLFY-P-VLMD-E

PLFY-P-VLMD-E

E

Содержание раздела

Внутренние блоки КАССЕТНОГО типа (2 потока) **101**

1. Спецификация 102
2. Шумовые характеристики 103
3. Характеристики вентилятора 105
4. Размеры 107
5. Электрическая схема 110
6. Распределение температуры и скорости 112
7. Опции 112

Кассетный блок (2 потока)	P20	P25	P32	P40	P50	P63	P71	P80	P100	P125	P140	P200	P250
	0.8HP	1.0HP	1.3HP	1.6HP	2.0HP	2.5HP	2.8HP	3.2HP	4.0HP	5.0HP	5.6HP	8.0HP	10.0HP
PLFY-P-VLMD-E	●	●	●	●	●	●		●	●	●			

1. Спецификация

			PLFY-P20VLMD-E	PLFY-P25VLMD-E	PLFY-P32VLMD-E	PLFY-P40VLMD-E
Электропитание			~ 220-240В 50Гц / ~ 220-230В 60Гц			
Холодопроизводительность	✻1	кВт	2.2	2.8	3.6	4.5
	✻1	БТЕ/ч	7,500	9,550	12,280	15,350
	✻2	кВт	2.3	2.9	3.7	4.7
	✻2	ккал/ч	2,000	2,500	3,150	4,000
Теплопроизводительность	✻1	кВт	2.5	3.2	4.0	5.0
	✻1	БТЕ/ч	8,530	10,750	13,640	17,060
	✻2	кВт	2.6	3.3	4.1	5.2
	✻2	ккал/ч	2,250	2,800	3,550	4,500
Потребляемая мощность	охлаждение	кВт	0.072 / 0.075	0.072 / 0.075	0.072 / 0.075	0.081 / 0.085
	обогрев	кВт	0.065 / 0.069	0.065 / 0.069	0.065 / 0.069	0.074 / 0.079
Ток	охлаждение	A	0.36 / 0.37	0.36 / 0.37	0.36 / 0.37	0.40 / 0.42
	обогрев	A	0.30 / 0.32	0.30 / 0.32	0.30 / 0.32	0.34 / 0.37
Покрытие корпуса.			Блок: гальван. Декор панель: ABS (0.7Y 8.59/0.97) Сервисная панель: гальван. (0.7Y 8.59/0.97)			
Размеры В x Ш x Д ✻3		мм				
Вес нетто ✻3		кг	23 <6.5>		24 <6.5>	
Теплообменник			Поперечное оребрение			
Вентилятор	тип		Turbo fan×1			
	расход воздуха (Н-С-В)	м³/мин	6.5-8.0-9.5			7.0-8.5-10.5
	статическое давление	Па	0			
Мотор	тип		Однофазный индуктивный			
	мощность	кВт	0.015			
Воздушный фильтр			Полипропиленовый (увеличенный срок службы)			
Диаметр труб	газ (вальцовка)	мм	ø 12.7			
	жидкость (вальцовка)	мм	ø 6.35			
Диаметр дренажной трубки			Дренажная труба: внутренний диаметр 32 мм (1-1/4дюйма)			
Уровень шума (Низ-Ср Выс) ✻4	220 В, 240 В	дБ(А)	27-30-33			29-33-36
	230 В	дБ(А)	28-31-34			30-34-37

			PLFY-P50VLMD-E	PLFY-P63VLMD-E	PLFY-P80VLMD-E	PLFY-P100VLMD-E	PLFY-P125VLMD-E
Электропитание			~ 220-240В 50Гц / ~ 220-230В 60Гц				
Холодопроизводительность	✻1	кВт	5.6	7.1	9.0	11.2	14.0
	✻1	БТЕ/ч	19,100	24,220	30,700	38,200	47,750
	✻2	кВт	5.8	7.3	9.3	11.6	14.5
	✻2	ккал/ч	5,000	6,300	8,000	10,000	12,500
Теплопроизводительность	✻1	кВт	6.3	8.0	10.0	12.5	16.0
	✻1	БТЕ/ч	21,500	27,290	34,120	42,650	54,580
	✻2	кВт	6.5	8.3	10.5	13.0	16.3
	✻2	ккал/ч	5,600	7,100	9,000	11,200	14,000
Потребляемая мощность	охлаждение	кВт	0.082 / 0.086	0.101 / 0.105	0.147 / 0.156	0.157 / 0.186	0.28 / 0.28
	обогрев	кВт	0.075 / 0.080	0.094 / 0.099	0.140 / 0.150	0.150 / 0.180	0.27 / 0.27
Ток	охлаждение	A	0.41 / 0.43	0.49 / 0.51	0.72 / 0.74	0.75 / 0.88	1.35 / 1.35
	обогрев	A	0.35 / 0.38	0.43 / 0.46	0.66 / 0.69	0.69 / 0.83	1.33 / 1.33
Покрытие корпуса			Блок: гальван. Декор панель: ABS (0.7Y 8.59/0.97) Сервисная панель: гальван. (0.7Y 8.59/0.97)				
Размеры В x Ш x Д ✻3		мм	290(20) x 946(1,250) x 634(710)		290(20) x 1,446(1,750) x 634(710)		290(20) x 1,708(2,010) x 606(710)
Вес нетто ✻3		кг	27 <7.5>	28 <7.5>	44 <12.5>	47 <12.5>	56 <13.0>
Теплообменник			Поперечное оребрение.				
Вентилятор	тип		Turbo fan×1		Turbo fan×2		Sirocco fan×4
	расход воздуха (Н-С-В)	м³/мин	9.0-11.0-12.5	10.0-13.0-15.5	15.5-18.5-22.0	17.5-21.0-25.0	24.0-27.0-30.0-33.0 (Н-Ср2-Ср1-Выс)
	статическое давление	Па	0				
Мотор	тип		Однофазный индуктивный				
	мощность	кВт	0.020		0.020 (at 240В)	0.030 (at 240В)	0.078×2(at 240В)
Воздушный фильтр			Полипропиленовый (увеличенный срок службы)				Синтетический (увелич. срок службы)
Диаметр труб	газ (вальцовка)	мм	ø 12.7 (R410A) ø 15.88 (R22,R407C)	ø 15.88		ø 15.88 (R410A) ø 19.05 (R22,R407C)	
	жидкость (вальцовка)	мм	ø 6.35 (R410A) ø 9.52 (R22,R407C)	ø 9.52			
Диаметр дренажной трубки			Дренажная труба: внутренний диаметр 32 мм (1-1/4дюйма)				
Уровень шума (Низ-Ср Выс) ✻4	220 В, 240 В	дБ(А)	31-34-37	32-37-39	33-36-39	36-39-42	40-42-44-46 (Н-Ср2-Ср1-Выс)
	230В	дБ(А)	32-35-38	33-38-40	34-37-40	37-41-43	

Примечание:

✻1. Указанная тепло/холодопроизводительность приведена для следующих условий работы.
Охлаждение: внутренняя: 27ºC CDB/19ºC CWB наружная: 35ºC CDB
Обогрев: внутренняя: 20ºC CDB наружная: 7ºC CDB/6ºC CWB

✻2. Указанная тепло/холодопроизводительность приведена для следующих условий работы.
Охлаждение: внутренняя: 27ºC CDB/19,5ºC CWB наружная: 35ºC CDB (WR2: вода 30ºC)
Обогрев: внутренняя: 21ºC CDB наружная: 7ºC CDB/6ºC CWB (WR2: вода 20ºC)


✻3. В скобках - тип панели.

✻4. Измерение в безэховой комнате.

2. Шумовые характеристики

2.1 Уровень шума

Кассетный



Уровень шума в безэховой комнате
(Низ - Ср - Выс)


Ед. изм.: дБ(А)

Модель	Уровень шума (А)	
	220 В, 240 В	230 В
PLFY-P20VLMD-E	27-30-33	28-31-34
PLFY-P25VLMD-E		
PLFY-P32VLMD-E		
PLFY-P40VLMD-E	29-33-36	30-34-37
PLFY-P50VLMD-E	31-34-37	32-35-38
PLFY-P63VLMD-E	32-37-39	33-38-40
PLFY-P80VLMD-E	33-36-39	34-37-40
PLFY-P100VLMD-E	36-39-42	37-41-43
PLFY-P125VLMD-E	40-42-44-46	


E

2.2 Шумовые характеристики NC


PLFY-P20,25VLMD-E(220 В, 240 В)




PLFY-P20,25VLMD-E(230 В)




PLFY-P32VLMD-E(220 В, 240В)




PLFY-P32VLMD-E(230 В)



PLFY-P40VLMD-E(220 В, 240 В)




PLFY-P40VLMD-E(230 В)




2. Шумовые характеристики

E


PLFY-P50VLMD-E(220 В, 240 В)




PLFY-P50VLMD-E(230 В)




PLFY-P63VLMD-E(220 В, 240 В)




PLFY-P63VLMD-E(230 В)




PLFY-P80VLMD-E(220 В, 240 В)




PLFY-P80VLMD-E(230 В)




PLFY-P100VLMD-E(220 В, 240 В)



PLFY-P100VLMD-E(230 В)




2. Шумовые характеристики




E

3. Характеристики вентилятора

3.1 Приток свежего воздуха через блок






Убедитесь, что температура забираемого воздуха (который смешивается с наружным воздухом) лежит в рабочем диапазоне.


-P-VLMD-E: рабочий диапазон

Режим	Температура
Охлаждение	15°C~24˚C (влажный термометр)
Осушение	
Обогрев	5°C~27˚C (сухой термометр)

*Рабочий диапазон относительной влажности: 30~80%.

3.2 Подача воздуха из блока через воздуховод






4. Размеры

PLFY-P20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100VLMD-E

Ед. изм.: мм



Примечание:
1. Для крепления используйте болты M10.
2. Возможно подключение воздуховода с правой и левой стороны.
3. Для модели 50,100 для подключения к наружному блоку 407C и R22 используйте гайки, поставляемые в комплекте.
4. Для повышения прочности размер некоторых гаек увеличен.

H


Модель	Газ :LP	(развальцовка)	 1
20·25·32·40	Жидкость :HP	ø12.7	 2
		ø6.35	
Модель	Газ LP	ø12.7<R410A наружный блок>	 1
50		ø15.88<R407C,R22 наружный блок>	
	Жидкость :HP	ø6.35<R410A наружный блок>	 2
		ø9.52<R407C,R22 наружный блок>	
Модель	Газ :LP	ø15.88	 1
63·80	Жидкость :HP	ø9.52	 2
Модель	Газ :LP	ø15.88<R410A наружный блок>	 1
100		ø19.05<R407C,R22 наружный блок>	
	Жидкость :HP	ø9.52	 2
Дренаж		VP-25 (гибкое соединение) (опция)	 3

Модель	A	B	C	D	E	F	G	H (жидкость)	H (газ)
PLFY-P20VLMD-E	1080	1040	776	824	388	217.5×2 =435	6	17	27
PLFY-P25VLMD-E									
PLFY-P32VLMD-E									
PLFY-P40VLMD-E									
PLFY-P50VLMD-E	1250	1210	946	994	473			22	29
PLFY-P63VLMD-E									
PLFY-P80VLMD-E	1750	1710	1446	1494	723	188.5×4 =754	10	22	36
PLFY-P100VLMD-E									

PLFY-P20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100VLMD-E
с фланцем для воздуховода

Ед. изм.: мм

E



Примечание:
1. Для крепления используйте болты M10.
2. Возможно подключение воздуховода с правой и левой стороны.
3. Для модели 50,100 для подключения к наружному блоку 407C и R22 используйте гайки, поставляемые в комплекте.
4. Для повышения прочности размер некоторых гаек увеличен.

Модель	Газ	:LP	ø12.7 (развальцовка)	 1
20·25·32·40	Жидкость	:HP	ø6.35	 2
Модель 50	Газ	:LP	ø12.7<R410A наружный блок> ø15.88<R407C,R22 наружный блок>	 1
	Жидкость	:HP	ø6.35<R410A наружный блок> ø9.52<R407C,R22 наружный блок>	 2
Модель 63·80	Газ	:LP	ø15.88	 1
	Жидкость	:HP	ø9.52	 2
Модель 100	Газ	:LP	ø15.88<R410A наружный блок> ø19.05<R407C,R22 наружный блок>	 1
	Жидкость	:HP	ø9.52	 2
Дренаж			VP-25 (гибкое соединение) (опция)	 3

Модель		A	B	C	D	E	F	G	H (жидкость)	H (газ)
PLFY-P20VLMD-E	CMP-40VLW-B	1080	1040	776	824	388	217.5×2 =435	6	17	27
PLFY-P25VLMD-E										
PLFY-P32VLMD-E										
PLFY-P40VLMD-E										
PLFY-P50VLMD-E	CMP-63VLW-B	1250	1210	946	994	473			22	29
PLFY-P63VLMD-E										
PLFY-P80VLMD-E	CMP-100VLW-B	1750	1710	1446	1494	723	188.5×4 =754	10	22	36
PLFY-P100VLMD-E										

4. Размеры


PLFY-P125VLMD-E

Ед. изм.: мм

Примечание:
1. Для крепления используйте болты M10.
2. Для модели 50,100 для подключения к наружному блоку 407C и R22 используйте гайки, поставляемые в комплекте.
3. Для повышения прочности размер некоторых гаек увеличен.

Модель	A (жидкость)	A (газ)
PLFY-P125VLMD-E	22	36


Газ :LP (развальцовка) ø15.88<R410A наружный блок> 1
ø19.05<R407C,R22 наружный блок> 2
Жидкость :HP ø9.52
Дренаж VP-25(гибкое соединение) (опция) 3



E

PLFY-P20,25,32,40,50,63,80VLMD-E

E



Примечание:
1. Подключение к TB2, TB5, показанное пунктирными линиями, производится на месте.
2. Обозначение:
   - ◎ клеммная колодка,
   - ⊖ клемма,
   - ⊖ клемма разъема на плате управления.

Обозначения


Обозначение	Наименование
MF	Мотор вентилятора
C	Конденсатор
I.B	Плата управл внутреннего блока
TB2	Клеммная колодка питания
TB5	Клеммная колодка связи
TB15	Клеммная колодка связи
F901	Предохранитель 6,3 А 250 В
ZNR1 ZNR901	Варистор
T	Трансформатор
DP	Дренажная помпа
LEV	Электронный расширительный вентиль
DS	Дренажный датчик
MV	Мотор жалюзи

Обозначение	Наименование
CN27	Разъем (увлажнитель)
CN32	Разъем (центральное управление)
CN41	Разъем (A)
CN51	Разъем (центральное управление)
CN52	Разъем (дистанционное управление)
X01	Реле (дренажная помпа)
X04	Реле (240В)
X05	Реле (240 В/220-230 В)
X06	Реле (220-230 В)
X07	Реле (240 В/220-230 В)
TH21	Термистор (забор воздуха)
TH22	Термистор (фреонопровод: жидкость)
TH23	Термистор (фреонопровод: газ)

Обозначение	Наименование
SW11	Переключатель (1 цифра адреса)
SW12	Переключатель (2 цифра адреса)
SW14	Переключатель (№ порта ВС контроллера)
SW1	Переключатель (режим)
SW2	Переключатель (код производительности)
SW3	Переключатель (режим)
SW4	Переключатель (выбор модели)
SW5	Переключатель (выбор напряжения)
SW7	Переключатель (выбор модели)
SW8	Переключатель (режим)
T1~T7	Клемма

5. Электрическая схема

PLFY-P100,125VLMD-E



Обозначения

Обозначение	Наименование
MF,MF1,MF2	Мотор вентилятора
C,C1,C2	※ Конденсатор
I.B	Плата управл внутреннего блока
A.B	Плата адресации
TB2	Клеммная колодка питания
TB5	Клеммная колодка связи
TB15	Клеммная колодка связи
F	Предохранитель 6.3 А 250 В
T	Трансформатор
DP	Дренажная помпа

Обозначение	Наименование
LEV	Электронный расширительный вентиль
S.B	Фильтр
LS	Ограничитель
MV	Мотор жалюзи
DS	Дренажный датчик
TH21	Термистор (забор воздуха)
TH22	Термистор (фреонопровод жидкость)
TH23	Термистор (фреонопровод газ)
SW11(A.B)	Переключатель (1 цифра адреса)
SW12(A.B)	Переключатель (2 цифра адреса)


Обозначение	Наименование
SW14(A.B)	Переключатель (№ порта BC контроллера)
SW1(A.B)	Переключатель (режим)
SW2(I.B)	Переключатель (код производительности)
SW3(I.B)	Переключатель (режим)
SW4(I.B)	Переключатель (выбор модели)
SW5(A.B)	Переключатель (выбор напряжения)
SWA(A.B)	Переключатель (опции)
SWC(A.B)	Переключатель (опции)
X1,X3,X4	Реле

6. Распределение температуры и скорости

6.1 Распределение температуры


Охлаждение

Угол обдува: горизонтально (комн. темп.: 27˚C) скорсть: выс



Обогрев

Угол обдува: вниз (комн. темп.: 20˚C) скорсть: выс




E

Примечание:
Эти графики показывают стандартное распределение температуры при указанных выше условиях. При монтаже они могут отличаться в зависимости от температурных условий, высоты потолка, тепловой нагрузки, препятствий и т.д.

6.2 Распределение воздушного потока


Охлаждение

Угол обдува: горизонтально (комн. темп.: 27˚C) скорсть: выс



Обогрев

Угол обдува: вниз (комн. темп.: 20˚C) скорсть: выс



Примечание:
Эти графики показывают стандартное распределение температуры при указанных выше условиях. При монтаже они могут отличаться в зависимости от температурных условий, высоты потолка, тепловой нагрузки, препятствий и т.д.

7. Опции

Описание	Модель	Производительность
Декоративная панель	**CMP-40VLW-B**	P20/P25/P32/P40
	CMP-63VLW-B	P50/P63
	CMP-100VLW-B	P80/P100
	CMP-125VLW-B	P125
Фланец для воздухода	**PAC-KH11OF**	P20/P25/P32/P40/P50/P63/P80/P100

PLFY-P-VCM-E
PLFY-P-VBM-E



PLFY-P-VCM-E



PLFY-P-VBM-E

F

Содержание раздела

Внутренние блоки КАССЕТНОГО типа (4 потока) **113**

1. Спецификация 114
2. Размеры 117
3. Электрическая схема соединений 119
4. Уровень шума 121
5. Распределение воздушного потока 123
6. Опции для блоков PLFY-P VCM-E 126
7. Опции для блоков PLFY-P VBM-E 126

4-х поточные кассетные блоки	P20	P25	P32	P40	P50	P63	P71	P80	P100	P125	P140	P200	P250
	0.8HP	1.0HP	1.3HP	1.6HP	2.0HP	2.5HP	2.8HP	3.2HP	4.0HP	5.0HP	5.6HP	8.0HP	10.0HP
PLFY-P-VCM-E	●	●	●	●									
PLFY-P-VBM-E			●	●	●	●		●	●	●			

1. Спецификация

Кассетный блок в компактном корпусе (600 x 600)

Модель			PLFY-P20VCM-E	PLFY-P25VCM-E	PLFY-P32VCM-E	PLFY-P40VCM-E
Электропитание			1 фаза 220-240 В 50 Гц			
Холодопроизводительность (номинальная)	*1	кВт	2.2	2.8	3.6	4.5
	*1	ккал/час	1,900	2,400	3,100	3,900
	*1	БТЕ/час	7,500	9,600	12,300	15,400
	*2	ккал/час	2,000	2,500	3,150	4,000
	Потребляемая мощность	кВт	0.05	0.05	0.06	0.06
	Рабочий ток	А	0.23	0.23	0.28	0.28
Теплопроизводительность (номинальная)	*3	кВт	2.5	3.2	4.0	5.0
	*3	ккал/час	2,200	2,800	3,400	4,300
	*3	БТЕ/час	8,500	10,900	13,600	17,100
	Потребляемая мощность	кВт	0.05	0.05	0.06	0.06
	Рабочий ток	А	0.23	0.23	0.28	0.28
Внешнее покрытие			Листы стали с гальваническим покрытием и термоизоляцией			
Габаритные размеры В x Ш x Д		мм	208 x 570 x 570	208 x 570 x 570	208 x 570 x 570	208 x 570 x 570
		дюйм	8-1/4" x 22-1/2" x 22-1/2"	8-1/4" x 22-1/2" x 22-1/2"	8-1/4" x 22-1/2" x 22-1/2"	8-1/4" x 22-1/2" x 22-1/2"
Вес		кг	15.5	15.5	17	17
Декоративная панель	модель		SLP-2AA	SLP-2AA	SLP-2AA	SLP-2AA
	покрытие		белая Munsell(0.7Y 8.59/0.97)			
	размеры В x Ш x Д	мм	20 x 650 x 650	20 x 650 x 650	20 x 650 x 650	20 x 650 x 650
		дюйм	13/16" x 25-5/8" x 25-5/8"	13/16" x 25-5/8" x 25-5/8"	13/16" x 25-5/8" x 25-5/8"	13/16" x 25-5/8" x 25-5/8"
	вес	кг	3	3	3	3
	нагреватель	кВт	0.015	0.015	0.015	0.015
			Перпендикулярные ребра (алюминиевые ребра, медная труба)			
Теплообменник	Тип x количество		Центробежный x 1			
Вентилятор	Внешнее стат. давление		0 Па (0 мм H_2O)	0 Па (0 мм H_2O)	0 Па (0 мм H_2O)	0 Па (0 мм H_2O)
	Тип электродвигателя		Однофазный асинхронный двигатель			
	Мощность	кВт	0.011	0.015	0.02	0.02
	Привод		Прямой привод			
	Расход воздуха	м3/мин	8-9-10	8-9-10	8-9-11	8-9-11
		л/с	133-150-167	133-150-167	133-150-183	133-150-183
		куб.фут.мин	283-318-353	283-318-353	283-318-388	283-318-388
Уровень шума (низк-сред-выс) измерен в безэховой камере		дБА	28-31-35 (230 В)	28-31-37 (230 В)	29-33-38 (230 В)	30-34-39 (230 В)
Материал термоизоляции			Полиэтиленовые листы			
Воздушный фильтр			Полипропиленовый материал с ячеистой структурой (фильтр повышенного срока службы)			
Защитные устройства			Предохранитель			
Контроль расхода хладагента			LEV			
Подключается к наружным блокам			Системы CITY MULTI, использующие хладагент R410A, R407C, R22			
Диаметр фреонопроводов	жидкость	мм (дюйм)	ø6.35 (ø1/4") вальц.	ø6.35 (ø1/4") вальц.	ø6.35 (ø1/4") вальц.	ø6.35 (ø1/4") вальц.
	газ	мм (дюйм)	ø12.7 (ø1/2") вальц.	ø12.7 (ø1/2") вальц.	ø12.7 (ø1/2") вальц.	ø12.7 (ø1/2") вальц.
Диаметр дренажной трубы		мм (дюйм)	наружный диаметр 32 мм (1-1/4")			
Чертеж	размеры		IU-VRG01N654			
	электрическая схема		IU-VRG79N625			
	гидравлическая схема		-			
Стандартный комплект	документация		„Руководство по установке" и „Инструкция по эксплуатации"			
	принадлежности		Гибкий дренажный соединитель внутр. диаметр 32 мм (1-1/4")			
Примечания	опции					
	декоративная панель [1]		SLP-2AA.W	SLP-2AA.W	SLP-2AA.W	SLP-2AA.W
	декоративная панель со встроенным приемником ИК-сигналов [3]		SLP-2AL.W [2]	SLP-2AL.W [2]	SLP-2AL.W [2]	SLP-2AL.W [2]
			Примечания: 1. Декоративная панель (SLP-2AA.W или SLP-2AL.W) - обязательный элемент для блоков PLFY-P-VCM-E. 2. Декоративная панель SLP-2AL.W подключается к внутренним блокам, начиная с модификации PLFY-P20/25/32/40VCM-E2. 3. Для декоративной панели SLP-2AL.W предусмотрен пульт управления PAR-FL32MA (поставляется отдельно).			
	Установка		Крепление блока, подключение воздуховодов, теплоизоляция, выполнение электрических соединений, а также другие вопросы изложены в „Руководстве по установке".			

Примечания:
- ✻1 Номинальные условия: охлаждение — в помещении: 27˚CDB/19˚CWB; снаружи: 35˚CDB; длина фреонопроводов: 7.5м; перепад высот: 0м
- ✻2 Номинальные условия: охлаждение — 27˚CDB/19.5˚CWB; 35˚CDB; 5м; 0м
- ✻3 Номинальные условия: обогрев — 20˚CDB; 7˚CDB/6˚CWB; 7.5м; 0м

˚CDB - температура по сухому термометру; ˚CWB - температура по влажному термометру.

* Номинальные условия 1 и 3 соответствуют стандарту JIS B8615-1.
* В связи с постоянной модернизацией оборудования данная спецификация может быть изменена без предварительного уведомления.

Единицы измерения:
ккал/час= кВт x 860
БТЕ/час= кВт x 3,412
куб.фут.мин=$м^3$/мин x 35.31

* В данной спецификации параметры округлены.

1. Спецификация

Кассетный блок в стандартном корпусе

Модель			PLFY-P32VBM-E	PLFY-P40VBM-E	PLFY-P50VBM-E	PLFY-P63VBM-E
Электропитание			1 фаза 220-240 В 50 Гц			
Холодопроизводительность (номинальная)	✻1	кВт	3.6	4.5	5.6	7.1
	✻1	ккал/час	3,100	3,900	4,800	6,100
	✻1	БТЕ/час	12,300	15,400	19,100	24,200
	✻2	ккал/час	3,150	4,000	5,000	6,300
Потребляемая мощность		кВт	0.03	0.04	0.04	0.05
Рабочий ток		A	0.22	0.29	0.29	0.36
Теплопроизводительность (номинальная)	✻3	кВт	4.0	5.0	6.3	8.0
	✻3	ккал/час	3,400	4,300	5,400	6,900
	✻3	БТЕ/час	13,600	17,100	21,500	27,300
Потребляемая мощность		кВт	0.02	0.03	0.03	0.04
Рабочий ток		A	0.14	0.22	0.22	0.29
Внешнее покрытие			Листы стали с гальваническим покрытием и термоизоляцией			
Габаритные размеры В x Ш x Д		мм	258 x 840 x 840			
		дюйм	10-3/16" x 33-1/8" x 33-1/8"			
Вес		кг	22	22	22	23
Декоративная панель	модель		PLP-6BA	PLP-6BA	PLP-6BA	PLP-6BA
	покрытие		MUNSELL (6.4Y 8.9/0.4)			
	размеры В x Ш x Д	мм	35 x 950 x 950			
		дюйм	1-3/8" x 37-7/16" x 37-7/16"			
	вес	кг	6			
Теплообменник		кВт	Перпендикулярные ребра (алюминиевые ребра, медная труба)			
Вентилятор	Тип x количество		Центробежный x 1	Центробежный x 1	Центробежный x 1	Центробежный x 1
	Внешнее стат. давление	Па	0	0	0	0
		мм H_2O	0	0	0	0
	Тип электродвигателя		Бесколлекторный двигатель постоянного тока			
	Мощность	кВт	0.050	0.050	0.050	0.050
	Привод		Прямой привод			
	Расход воздуха	м3/мин	11 - 12 - 13 - 14	12 - 13 - 14 - 16	12 - 13 - 14 - 16	14 - 15 - 16 - 18
		л/с	183 - 200 - 217 - 233	200 - 217 - 233 - 267	200 - 217 - 233 - 267	233 - 250 - 267 - 300
		куб.фут.мин	388 - 424 - 459 - 494	424 - 459 - 494 - 565	424 - 459 - 494 - 565	494 - 530 - 565 - 636
Уровень шума (низк-сред-выс) измерен в безэховой камере		дБА	27 - 28 - 29 - 31	27 - 28 - 30 - 31	27 - 28 - 30 - 31	28 - 29 - 30 - 32
Материал термоизоляции			PS			
Воздушный фильтр			Полипропиленовый материал с ячеистой структурой			
Защитные устройства			Предохранитель			
Контроль расхода хладагента			LEV			
Подключается к наружным блокам			Системы CITY MULTI, использующие хладагент R410A, R407C, R22			
Диаметр фреонопроводов	жидкость (R410A) R407C, R22	мм (дюйм)	Ø6.35 (Ø1/4") вальц. Ø6.35 (Ø1/4") вальц.	Ø6.35 (Ø1/4") вальц. Ø6.35 (Ø1/4") вальц.	Ø6.35 (Ø1/4") вальц. Ø9.52 (Ø3/8") вальц.	Ø9.52 (Ø3/8") вальц. Ø9.52 (Ø3/8") вальц.
	газ (R410A) R407C, R22	мм (дюйм)	Ø12.7 (Ø1/2") вальц. Ø12.7 (Ø1/2") вальц.	Ø12.7 (Ø1/2") вальц. Ø12.7 (Ø1/2") вальц.	Ø12.7 (Ø1/2") вальц. Ø15.88 (Ø5/8") вальц.	Ø15.88 (Ø5/8") вальц. Ø15.88 (Ø5/8") вальц.
Диаметр дренажной трубы		мм (дюйм)	наружный диаметр 32 мм (VP-25)			
Стандартный комплект	документация принадлежности		„Руководство по установке" и „Инструкция по эксплуатации"			
Примечания	опции					
	декоративная панель **1		PLP-6BA	PLP-6BA	PLP-6BA	PLP-6BA
	заглушка		PAC-SH51SP-E	PAC-SH51SP-E	PAC-SH51SP-E	PAC-SH51SP-E
	высокоэффективный фильтр **2		PAC-SH59KF-E	PAC-SH59KF-E	PAC-SH59KF-E	PAC-SH59KF-E
	многофункциональный корпус		PAC-SH53TM-E	PAC-SH53TM-E	PAC-SH53TM-E	PAC-SH53TM-E
			**1. Декоративная панель PLP-6BA - обязательный элемент для блоков PLFY-P-VBM-E. **2. Для установки фильтра PAC-SH59KF-E необходим многофункциональный корпус PAC-SH53TM-E.			
	Установка		Крепление блока, подключение воздуховодов, теплоизоляция, выполнение электрических соединений, а также другие вопросы изложены в „Руководстве по установке".			

Примечания:

✻1 Номинальные условия: охлаждение
в помещении : 27˚CDB/19˚CWB
снаружи: 35˚CDB
длина фреонопроводов: 7.5м
перепад высот: 0м

✻2 Номинальные условия: охлаждение
27˚CDB/19.5˚CWB
35˚CDB
5м
0м

✻3 Номинальные условия: обогрев
20˚CDB
7˚CDB/6˚CWB
7.5м
0м

˚CDB - температура по сухому термометру;
˚CWB - температура по влажному термометру.

Единицы измерения
ккал/час= кВт x 860
БТЕ/час= кВт x 3,412
куб.фут.мин=м^3/мин x 35.31

* Номинальные условия 1 и 3 соответствуют стандарту JIS B8615-1.
* В связи с постоянной модернизацией оборудования данная спецификация может быть изменена без предварительного уведомления.
* В данной спецификации параметры округлены.

1. Спецификация

Кассетный блок в стандартном корпусе

Модель			PLFY-P80VBM-E	PLFY-P100VBM-E	PLFY-P125VBM-E	
Электропитание			1 фаза, 220-240 В, 50 Гц			
Холодопроизводительность (номинальная)	✻1	кВт	9.0	11.2	14.0	
	✻1	ккал/час	7,700	9,600	12,000	
	✻1	БТЕ/час	30,700	38,200	47,800	
	✻2	ккал/час	8,000	10,000	12,500	
Потребляемая мощность		кВт	0.07	0.15	0.16	
Рабочий ток		А	0.51	1.00	1.07	
Теплопроизводительность (номинальная)	✻3	кВт	10.0	12.5	16.0	
	✻3	ккал/час	8,600	10,800	13,800	
	✻3	БТЕ/час	34,100	42,700	54,600	
Потребляемая мощность		кВт	0.06	0.14	0.15	
Рабочий ток		А	0.43	0.94	1.00	
Внешнее покрытие			Листы стали с гальваническим покрытием и термоизоляцией			
Габаритные размеры В x Ш x Д		мм	258 x 840 x 840	298 x 840 x 840		
		дюйм	10-3/16" x 33-1/8" x 33-1/8"	11-3/4" x 33-1/8" x 33-1/8"		
Вес		кг	23	27	27	
Декоративная панель	модель		PLP-6BA	PLP-6BA	PLP-6BA	
	покрытие		MUNSELL (6.4Y 8.9/0.4)			
	размеры В x Ш x Д	мм	35 x 950 x 950			
		дюйм	1-3/8" x 37-7/16" x 37-7/16"			
	вес	кг	6			
Теплообменник		кВт	Перпендикулярные ребра (алюминиевые ребра, медная труба)			
Вентилятор	Тип x количество		Центробежный x 1	Центробежный x 1	Центробежный x 1	
	Внешнее стат. давление	Па	0	0	0	
		мм H_2O	0	0	0	
	Тип электродвигателя		Бесколлекторный двигатель постоянного тока			
	Мощность	кВт	0.050	0.120	0.120	
	Привод		Прямой привод			
	Расход воздуха	м3/мин	16 - 18 - 20 - 22	21 - 24 - 27 - 29	22 - 25 - 28 - 30	
		л/с	267 - 300 - 333 - 367	350 - 400 - 450 - 483	367 - 417 - 467 - 500	
		куб.фут.мин	565 - 636 - 706 - 777	742 - 848 - 953 - 1024	777 - 883 - 989 - 1059	
Уровень шума (низк-сред-выс) измерен в безэховой камере		дБА	30 - 32 - 35 - 37	34 - 37 - 39- 41	35 - 38 - 41 - 43	
Материал термоизоляции			PS			
Воздушный фильтр			Полипропиленовый материал с ячеистой структурой			
Защитные устройства			Предохранитель			
Контроль расхода хладагента			LEV			
Подключается к наружным блокам			Системы CITY MULTI, использующие хладагент R410A, R407C, R22			
Диаметр фреонопроводов	жидкость (R410A) R407C, R22	мм (дюйм)	Ø9.52 (Ø3/8") вальц. Ø9.52 (Ø3/8") вальц.	Ø9.52 (Ø3/8") вальц. Ø9.52 (Ø3/8") вальц.	Ø9.52 (Ø3/8") вальц. Ø9.52 (Ø3/8") вальц.	
	газ (R410A) R407C, R22	мм (дюйм)	Ø15.88 (Ø5/8") вальц. Ø15.88 (Ø5/8") вальц.	Ø15.88 (Ø5/8") вальц. Ø19.05 (Ø3/4") вальц.	Ø15.88 (Ø5/8") вальц. Ø19.05 (Ø3/4") вальц.	
Диаметр дренажной трубы		мм (дюйм)	наружный диаметр 32 мм (VP-25)			
Стандартный комплект	документация принадлежности		„Руководство по установке" и „Инструкция по эксплуатации"			
Примечания	опции					
	декоративная панель **1		PLP-6BA	PLP-6BA	PLP-6BA	
	заглушка		PAC-SH51SP-E	PAC-SH51SP-E	PAC-SH51SP-E	
	высокоэффективный фильтр **2		PAC-SH59KF-E	PAC-SH59KF-E	PAC-SH59KF-E	
	многофункциональный корпус		PAC-SH53TM-E	PAC-SH53TM-E	PAC-SH53TM-E	
			**1. Декоративная панель PLP-6BA - обязательный элемент для блоков PLFY-P-VBM-E. **2. Для установки фильтра PAC-SH59KF-E необходим многофункциональный корпус PAC-SH53TM-E.			
	Установка		Крепление блока, подключение воздуховодов, теплоизоляция, выполнение электрических соединений, а также другие вопросы изложены в „Руководстве по установке".			

Примечания:
✻1 Номинальные условия: охлаждение — в помещении: 27˚CDB/19˚CWB; снаружи: 35˚CDB; длина фреонопроводов: 7.5м; перепад высот: 0м
✻2 Номинальные условия: охлаждение — 27˚CDB/19.5˚CWB; 35˚CDB; 5м; 0м
✻3 Номинальные условия: обогрев — 20˚CDB; 7˚CDB/6˚CWB; 7.5м; 0м
˚CDB - температура по сухому термометру; ˚CWB - температура по влажному термометру.

* Номинальные условия 1 и 3 соответствуют стандарту JIS B8615-1.
* В связи с постоянной модернизацией оборудования данная спецификация может быть изменена без предварительного уведомления.


Единицы измерения
ккал/час= кВт x 860
БТЕ/час= кВт x 3,412
куб.фут.мин=м^3/мин x 35.31


* В данной спецификации параметры округлены.


2. Размеры


PLFY-P20,25,32,40VCM-E


единицы измерения: мм













Модель	1	2
PLFY-P20VCM-E **PLFY-P25VCM-E** **PLFY-P32VCM-E** **PLFY-P40VCM-E**	Фреонопровод (6.35мм) развальцовка 1/4"	Фреонопровод (12.7мм) развальцовка 1/2"

F


PLFY-P32,40,50,63,80,100,125VBM-E


единицы измерения: мм






подключение дополнительного воздуховода раздачи воздуха










Стандартная декоративная панель: PLP-6BA

Панель с механизмом подъема фильтра: PLP-6BAJ

Панель с ИК-приемником : PLP-6BALM







Примечания


1) Выпускаются стандартные декоративные панели и панели с механизмом подъема фильтра.
2) Используйте дренажную трубу VP-25 (ПВХ труба 32). В блоке установлен дренажный насос с напором 850 мм водяного столба (от уровня потолка).
3) Блок управления может быть выдвинут для обслуживания, поэтому следует предусмотреть запас соединительных проводов).
4) Высота блока при установке панели регулируется.
5) Установка высокоэффективного фильтра или многофункционального корпуса требует:
- увеличения расстояния между блоком и потолком на величину E;
- увеличения на 135 мм размеров, обозначенных знаком *.
6) При подключении воздуховодов раздачи охлажденного воздуха следует полностью их теплоизолировать для исключения образования конденсата.

модели	①	②	A	B	C	D	E
PLFY-P32,40VBM-E	Фреонопровод ··· Ø6.35 Фланцевое соединение ···1/4F	Фреонопровод ··· Ø12.7 Фланцевое соединение ···1/2F	241	258	80	74	400
PLFY-P50VBM-E	Фреонопровод Ø6.35 Ø9.52 Фланцевое соединение 1/4F / 3/8F (compatible)	Фреонопровод ··· Ø12.7 / Ø15.88 Фланцевое соединение ···1/2F / 5/8F			87	78	
PLFY-P63,80VBM-E	Фреонопровод ··· Ø9.52 Фланцевое соединение ···3/8F	Фреонопровод ··· Ø15.88 Фланцевое соединение ···5/8F			85	77	
PLFY-P100,125VBM-E		Фреонопровод ··· Ø15.88 / Ø19.05 Фланцевое соединение ···5/8F / 3/4F	281	298		81	440

PLFY-P20, 25, 32, 40VCM-E

единицы измерения: мм

Обозн.	Наименование		Обозн.	Наименование	
I.B	Плата внутреннего блока.		C1	Конденсатор	
CN32	Разъем	Дистанц выключатель	DP	Дренажная помпа	
CN41		HA -A	DS	Дренажный датчик	
CN51		Центральное управление	H2	Нагреватель жалюзи	
CN52		Дистанционная сигнализация.	LEV	Расширительный вентиль	
FUSE	Предохранитель (6.3A/250B)		MF	Вентилятор	
SW1	Переклю-	Выбор модели.	MV	Привод жалюзи	
SW2	чатель	Выбор производительности.	TB2	Клемма	Питание
SW3		Выбор режима	TB5		Сигнальная линия
SW4		Выбор модели.	TB15		МА-пульт ДУ
SW11		1-я цифра адреса.	TH21	Термистор	Комнатная температура
SW12		2-я цифра адреса.			
SW14		№ порта BC контроллера.	TH22		Температура жидкости.
X1	Реле	Дренажная помпа/ нагреватель жалюзи.			
X4		Вентилятор (LL)тихая скорость	TH23		Температура газа.
X5		Вентилятор (Lo) низкая скорость			
X6		Вентилятор (Hi) высокая скорость	P.B	Плата питания	
X7		Вентилятор (Me) средняя скорость			
ZNR	Варистор				



(LED) Свеодиоды внутреннего блока.


Обоз.	Наименование	Функция
LED1	Основное питание	220-240V подано - горит.
LED2	Питание МА-пульта ДУ	Питание на МА-пультДУ подано- горит.

PLFY-P32, 40, 50, 63, 80, 100, 125VBM-E

единицы измерения: мм

Обозначение	Наименование		Обозначение	Наименование		Обозначение	Наименование	
I. B	Плата управления		TB2	Клеммная колодка	Питание	Опция		
CN27	Разъем	Заслонка	TB5		Сигнальная линия	W.B		Плата приемника ИК-сигналов
CN32		Внешнее управление	TB15		MA-пульт управления		BZ	Звуковой излучатель
CN51		К внешним цепям индикации	TH21	Термистор	Комнатной температуры (0˚C/15кОм, 25˚C/5.4кОм)		LED1	Индикатор “работа”: ЗЕЛ
CN52		Удаленная индикация					LED2	Индикатор „предварительный нагрев”: ОРА
DSA	SURGE ABSORBER		TH22		На фреонопроводе (жидкость) (0˚C/15кОм, 25˚C/5.4кОм)		RU	Приемник ИК-сигналов
FUSE	Предохранитель (6.3A/250B)						SW1	Кнопка (Обогрев ВКЛ/ВЫКЛ)
LED1	Индикатор питания (I.B)		TH23		На фреонопроводе (газ) (0˚C/15кОм, 25˚C/5.4кОм)		SW2	Кнопка (Охлаждение ВКЛ/ВЫКЛ)
LED2	Индикатор питания MA-пульта (R.B)							
SW2	Переключатель	Код производительности	A. B	Плата адресации				
SW3		Режим	SWA	Переключатель	Установка высоты потолка			
SW4		Выбор модели	SWB		Кол-во открытых воздушных заслонок (кол-во потоков)			
SWE		Проверка дренажного насоса	SWC		Выбор опции			
X1	Реле	Дренажного насоса	SW1		Режим			
ZNR01,02	Варистор		SW11		1-я цифра адреса			
DP	Дренажный насос		SW12		2-я цифра адреса			
FS	Датчик дренажа (поплавок)		SW14		Порт BC-контроллера			
LEV	Электронный расширительный вентиль							
MF	Электродвигатель вентилятора							
MV	Электродвигатель воздушной заслонки							

F



Примечания:

1) При обслуживании наружного блока обратитесь к электрической схеме наружного блока.
2) MA-пульт управления подключается к клеммной колодке TB15 (соблюдение полярности не требуется).
3) M-NET подключается к клеммной колодке TB5 (соблюдение полярности не требуется).
4) Клемма „S” клеммной колодки TB5 предназначена для подключения экрана.
5) Следующие символы обозначают: ⊏⊐⊐ клеммная колодка, ○○○ : разъем.
6) Установка переключателя SW2 зависит от производительности модели (см. таблицу 1).


Сервисные светодиодные индикаторы на плате управления

Обозначение	Наименование	Назначение
LED1	Основное питание	Основное питание внутреннего блока включено (220-240В) включено → светодиод горит
LED2	Питание MA-пульта управления	Питание MA-пульта управления включено → светодиод горит

4. Уровень шума

4-1. Уровень шума

PLFY-P-VCM-E, VBM-E



Уровень шума в безэховой комнате: низкая-средняя-высокая

	Уровень шума, дБА
PLFY-P20VCM-E	28-31-35
PLFY-P25VCM-E	28-31-37
PLFY-P32VCM-E	29-33-38
PLFY-P40VCM-E	30-34-39

Уровень шума в безэховой комнате: низкая-средняя2-средняя1-высокая


	Уровень шума, дБА
PLFY-P32VBM-E	27-28-29-31
PLFY-P40VBM-E **PLFY-P50VBM-E**	27-28-30-31
PLFY-P63VBM-E	28-29-30-32
PLFY-P80VBM-E	30-32-35-37
PLFY-P100VBM-E	34-37-39-41
PLFY-P125VBM-E	35-38-41-43

* Измерения производятся в безэховой комнате.


F

4-2. Кривые NC


PLFY-P20VCM-E
Внешнее статическое давление 0 Па
Электропитание 220,230,240 В, 50 Гц




PLFY-P25VCM-E
Внешнее статическое давление 0 Па
Электропитание 220,230,240 В, 50 Гц



PLFY-P32VCM-E
Внешнее статическое давление 0 Па
Электропитание 220,230,240 В, 50 Гц




PLFY-P40VCM-E
Внешнее статическое давление 0 Па
Электропитание 220,230,240 В, 50 Гц




4. Уровень шума

4-2. Кривые NC


PLFY-P32VBM-E
Внешнее статическое давление 0 Па
Электропитание 220,230,240 В, 50 Гц




PLFY-P40VBM-E
Внешнее статическое давление 0 Па
Электропитание 220,230,240 В, 50 Гц




PLFY-P50VBM-E
Внешнее статическое давление 0 Па
Электропитание 220,230,240 В, 50 Гц




PLFY-P63VBM-E
Внешнее статическое давление 0 Па
Электропитание 220,230,240 В, 50 Гц




PLFY-P80VBM-E
Внешнее статическое давление 0 Па
Электропитание 220,230,240 В, 50 Гц



PLFY-P100VBM-E
Внешнее статическое давление 0 Па
Электропитание 220,230,240 В, 50 Гц



PLFY-P125VBM-E
Внешнее статическое давление 0 Па
Электропитание 220,230,240 В, 50 Гц




F

5. Распределение воздушного потока


5-1. Распределение температуры

PLFY-P-VCM-E

Режим охлаждения
угол подачи воздуха 30°



Режим обогрева
угол подачи воздуха 70°



Примечание:
Данные эпюры иллюстрируют типовое распределение тепературы. Реальное распределение может отличаться от указанного из-за температурных условия помещения, высоты потолка, тепловой нагрузки, а также из-за препятствий на пути воздушного потока.


F

5. Распределение воздушного потока


5-1. Распределение температуры

PLFY-P-VBM-E


• **PLFY-P80VBM-E**
а) режим охлаждения;
б) угол подачи воздуха 30° (4 потока);
в) высота потолка 2,7 м




• **PLFY-P80VBM-E**
а) режим обогрева;
б) угол подачи воздуха 60° (4 потока);
в) высота потолка 2,7 м



• **PLFY-P125VBM-E**
а) режим охлаждения;
б) угол подачи воздуха 30° (4 потока);
в) высота потолка 3,2 м



• **PLFY-P125VBM-E**
а) режим обогрева;
б) угол подачи воздуха 60° (4 потока);
в) высота потолка 3,2 м




Примечание:
Данные эпюры иллюстрируют типовое распределение тепературы. Реальное распределение может отличаться от указанного из-за температурных условия помещения, высоты потолка, тепловой нагрузки, а также из-за препятствий на пути воздушного потока.

5. Распределение воздушного потока


5-2. Распределение скорости

PLFY-P-VCM-E

Режим вентиляции,
угол подачи воздуха 70°




Режим вентиляции,
угол подачи воздуха 30°




F

PLFY-P80VBM-E

Режим обогрева,
угол подачи воздуха 60°




Режим охлаждения,
угол подачи воздуха 30°




PLFY-P125VBM-E

Режим обогрева,
угол подачи воздуха 60°



Режим охлаждения,
угол подачи воздуха 30°



Примечание:
Данные эпюры иллюстрируют типовое распределение тепературы. Реальное распределение может отличаться от указанного из-за температурных условия помещения, высоты потолка, тепловой нагрузки, а также из-за препятствий на пути воздушного потока.

6. Опции для блоков PLFY-P VCM-E

■ Дополнительные принадлежности для внутренних блоков

	Декоративная панель	Декоративная панель с ИК-приемником [1]
PLFY-P-VCM-E	SLP-2AA.W	SLP-2AL.W [2]

Примечания:
1) Для декоративной панели SLP-2AL.W предусмотрен пульт управления PAR-FL32MA (поставляется отдельно).
2) Декоративная панель SLP-2AL.W подключается к внутренним блокам, начиная с модификации PLFY-P20/25/32/40VCM-E2.

F


7. Опции для блоков PLFY-P VBM-E

■ Дополнительные принадлежности для внутренних блоков

	Декоративная панель	Заглушка воздухораспределительной щели	Многофункциональный корпус	Высокоэффективный фильтрующий элемент
PLFY-P-VBM-E	PLP-6AA	PAC-SH51SP-E	PAC-SH53TM-E	PAC-SH59KF-E

	I SEE датчик (угол декоративной панели)	Декоративная панель с механизмом подъема фильтра	Приемник ИК-сигналов
PLFY-P-VBM-E	PAC-SA1ME-E	PLP-6BAJ	PAR-SA9FA-E

• PLFY-P-VBM-E





7. Опции для блоков PLFY-P VBM-E

■ Дополнительные принадлежности для внутренних блоков

	Декоративная панель	Заглушка воздухораспре-делительной щели	Многофункциональный корпус	Высокоэффективный фильтрующий элемент
PLFY-P-VBM-E	PLP-6AA	PAC-SH51SP-E	PAC-SH53TM-E	PAC-SH59KF-E

■ Заглушка воздухораспределительной щели PAC-SH51SP-E для блоков PLFY-P-VBM-E





Заглушка применяется для того, чтобы закрыть 1 (1 заглушка PAC-SH51SP-E) или 2 (2 заглушки PAC-SH51SP-E) воздухораспределительной щели в 4-х поточном кассетном блоке. То есть оставить 3 или 2 направления подачи воздуха.
Закрывать 3 воздухораспределительные щели не допускается.
Материал: вспененный полиэтилен + вспененный полиуретан. Цвет: черный.

Наименование	1 заглушка	2 изолятор	
Количество	2	1	
Внешний вид			

Подробная информация, касающаяся установки данной заглушки, изложена в руководстве по установке BH79G726H01.

■ Многофункциональный корпус PAC-SH53TM-E для блоков PLFY-P-VBM-E


Многофункциональный корпус PAC-SH53TM-E используется для установки высокоэффективного фильтрующего элемента PAC-SH59KF-E, а также для организации притока свежего воздуха в кассетный внутренний блок. Приток может быть организован черех любые 2 из 4 отверстий в углах корпуса.
Воздуховоды и соединительные фланцы в комплект поставки корпуса не входят.

Наименование	1 многофункциональный корпус	2 винт с шайбой (черный)	3 винт
Количество	1	4	8
Внешний вид		M5X0.8X25 	M5X0.8X12 
Наименование	4 декоративная панель для защиты скоб	5 Изолятор A для декоративной панели	6 Изолятор B для декоративной панели
Количество	4	1	1
Внешний вид	с изолятором 		

Подробная информация, касающаяся установки данного корпуса, изложена в руководстве по установке RG79Y264H01.

■ Высокоэффективный фильтрующий элемент PAC-SH59KF-E для блоков PLFY-P-VBM-E

Срок службы: 2 500 часов (при концентрации пыли 0.15 мг/м^3). Калометрический метод 65% (клас JIS 11)). Восстановление не допускается.
* Реальный срок службы зависит от концентрации пыли в обслуживаемом помещении.
Материал: электростатический полиолэфиновая фибра.
Высокоэффективный фильтрующий элемент PAC-SH59KF-E применяется с многофункциональным корпусом PAC-SH53TM-E. При установке высокоэффективного фильтра следует изменить положение переключателя SWC на плате внутреннего блока. Дополнительная информация изложена в руководстве по установке.

Количество	1	
Внешний вид		

Подробная информация, касающаяся установки данного фильтра, изложена в руководстве по установке BH79G727H01.

F

7. Опции для блоков PLFY-P VBM-E

■ Дополнительные принадлежности для внутренних блоков

	I SEE датчик (угол декоративной панели)	Декоративная панель с механизмом подъема фильтра	Приемник ИК-сигналов
PLFY-P-VBM-E	PAC-SA1ME-E	PLP-6BAJ	PAR-SA9FA-E

■ I SEE датчик PAC-SA1ME-E (угол декоративной панели) для блоков PLFY-P-VBM-E

I SEE датчик способен контролировать температуру поверхности пола или стен обслуживаемого помещения. Это позволяет исключить образование холодных зон (в режиме обогрева), а также жарких зон (в режиме охлаждения). Кроме того датчик обеспечивает увеличение энергоэффективности системы кондиционирования воздуха.
Внимание! Во избежание образования конденсата убедитесь, что отсутствуют зазоры между блоком, декоративной панелью и потолком.

Наименование	1 I SEE датчик (угол декоративной панели)	2 пластиковый хомут	
Количество	1	2	
Внешний вид			

F

Подробная информация, касающаяся установки данного датчика, изложена в руководстве по установке RG79V563H01.

■ Декоративная панель PLP-6BAJ с механизмом подъема фильтра для блоков PLFY-P-VBM-E








Рис.1

· Данная панель позволяет автоматически спускать и поднимать воздушный фильтр внутреннего блока. Для управления используется пульт MA PAR-21MAA или специальный пульт (позиция 9).
· Панель позволяет облегчить процесс очистки воздушного фильтра особенно в помещениях с высокими потолками.
· В зависимости от высоты потолка в помещении можно выбрать один из 8 уровней спуска фильтра (максимум 4 м).

Наименование	1 декоративная панель	2 винт с шайбой	3 направляющая	4 пластиковый хомут
Количество	1	4	1	3
Внешний вид	 заслонки	M5 x 0.8 x 25 	 (используется деление на 4 части)	
Наименование	5 ярлык	6 винт	7 винт	8 винт
Количество	1	4	1	3
Внешний вид		4 x 8  используются только 3	4 x 12 	M5 x 10 
Наименование	9 ИК-пульт управления			
Количество	1			
Внешний вид				

Подробная информация, касающаяся установки данной панели, изложена в руководстве по установке RG79D167K01.

■ Приемник ИК-сигналов PAR-SA9FA-E для блоков PLFY-P-VBM-E

Наименование	1 Приемник ИК-сигналов	
Количество	1	
Внешний вид		

Подробная информация, касающаяся установки данного приемника, изложена в руководстве по установке RG79V531H01.



PCFY-P-VKM-E

PCFY-P-VKM-E

G

Содержание раздела

Внутренние блоки ПОДВЕСНОГО типа **129**

1. Спецификация 130
2. Размеры 131
3. Центр тяжести 134
4. Электрическая схема 135
5. Шумовые характеристики 136
6. Расход приточного воздуха 137
7. Распределение температуры и скорости 138

Подвесной блок	P20	P25	P32	P40	P50	P63	P71	P80	P100	P125	P140	P200	P250
	0.8HP	1.0HP	1.3HP	1.6HP	2.0HP	2.5HP	2.8HP	3.2HP	4.0HP	5.0HP	5.6HP	8.0HP	10.0HP
PCFY-P-VKM-E				●		●			●	●			

1. Спецификация

Модель			PCFY-P40VKM-E	PCFY-P63VKM-E	PCFY-P100VKM-E	PCFY-P125VKM-E
Электропитание			1 фаза, 220-240 В, 50 Гц			
Холодопроизводительность (номинальная)	*1	кВт	4.5	7.1	11.2	14
	*1	ккал/час	3 900	6 100	9 600	12 000
	*1	БТЕ/час	15 400	24 200	38 200	47 800
	*2	ккал/час	4 000	6 300	10 000	12 500
	Потребляемая мощность	кВт	0.04	0.05	0.09	0.11
	Рабочий ток	А	0.28	0.33	0.65	0.76
Теплопроизводительность (номинальная)	*3	кВт	5	8	12.5	16
	*3	ккал/час	4 300	6 900	10 800	13 800
	*3	БТЕ/час	17 100	27 300	42 700	54 600
	Потребляемая мощность	кВт	0.04	0.05	0.09	0.11
	Рабочий ток	А	0.28	0.33	0.65	0.76
Внешнее покрытие			MUNSELL(6.4Y 8.9/0.4)	MUNSELL(6.4Y 8.9/0.4)	MUNSELL(6.4Y 8.9/0.4)	MUNSELL(6.4Y 8.9/0.4)
Габаритные размеры В x Ш x Д		мм	230x960x680	230x1280x680	230x1600x680	230x1600x680
Вес		кг	24	32	36	38
Теплообменник			Перпендикулярные ребра (алюминиевые ребра, медная труба)			
Вентилятор	Тип x количество		Центробежный x 2	Центробежный x 3	Центробежный x 4	Центробежный x 4
	Внешнее статическое давление	Па	0	0	0	0
		мм H_2O	0	0	0	0
	Тип электродвигателя		Электродвигатель постоянного тока			
	Мощность	кВт	0.09	0.095	0.16	0.16
	Привод		Прямой привод			
	Расход воздуха (низк-сред1-сред2-выс)	$м^3$/мин	10-11-12-13	14-15-16-18	21-24-26-28	21-24-27-31
		л/с	167-183-200-217	233-250-267-300	350-400-433-467	350-400-450-517
		куб.фут./мин	353-388-424-459	494-530-565-636	742-847-918-989	742-847-953-1095
Уровень шума (низк-сред1-сред2-выс) измерен в безэховой камере		дБА	29-32-34-36	31-33-35-37	36-38-41-43	36-39-42-44
Материал термоизоляции			Пенопласт			
Воздушный фильтр			Полипропиленовый материал с ячеистой структурой (повышенного срока службы)			
Защитные устройства			Предохранитель			
Контроль расхода хладагента			Электронный расширительный вентиль LEV			
Подключается к наружным блокам			Системы CITY MULTI , использующие хладагент R410A, R407C, R22			
Диаметр фреонопроводов	жидкость (R410A)	мм (дюйм)	6.35(1/4) вальц.	9.52(3/8) вальц.	9.52(3/8) вальц.	9.52(3/8) вальц.
	(R22, R407C)		6.35(1/4) вальц.	9.52(3/8) вальц.	9.52(3/8) вальц.	9.52(3/8) вальц.
	газ (R410A)	мм (дюйм)	12.70(1/2) вальц.	15.88(5/8) вальц.	15.88(5/8) вальц.	15.88(5/8) вальц.
	(R22, R407C)		12.70(1/2) вальц.	15.88(5/8) вальц.	19.05(3/4) вальц.	19.05(3/4) вальц.
Диаметр дренажной трубы		мм (дюйм)	нар. Ø26 мм (1)	нар. Ø26 мм (1)	нар. Ø26 мм (1)	нар. Ø26 мм (1)
Чертеж	Размеры		-	-	-	-
	Электрическая схема		-	-	-	-
	Гидравлическая схема		-	-	-	-
Стандартный комплект	Документация		Руководство по установке Инструкция по эксплуатации			
	Принадлежности		-	-	-	-
Опции	Дренажный насос		PAC-SH83DM-E	PAC-SH84DM-E	PAC-SH84DM-E	PAC-SH84DM-E
	Высокоэффективный фильтр		PAC-SH88KF-E	PAC-SH89KF-E	PAC-SH90KF-E	PAC-SH90KF-E
	Приемник и пульт для беспроводного управления		PAR-SL94B-E	PAR-SL94B-E	PAR-SL94B-E	PAR-SL94B-E
Примечания			Крепление блока, подключение воздуховодов, теплоизоляция, выполнение электрических соединений, а также другие вопросы изложены в „Руководстве по установке".			

Примечания:	*1 Номинальные условия: охлаждение	*2 Номинальные условия: охлаждение	*3 Номинальные условия: обогрев	Единицы измерения
в помещении:	27˚CDB/19˚CWB	27˚CDB/19.5˚CWB	20˚CDB	ккал = кВт x 860
снаружи:	35˚CDB	35˚CDB	7˚CDB/6˚CWB	БТЕ/час= кВт x 3,412
длина фреонопрооводов:	7.5 м	5 м	7.5 м	куб.фут.мин = м3/мин x 35.31
перепад высот:	0 м	0 м	0 м	lb = кг/0.4536

* Номинальные условия 1 и 3 соответствуют стандарту JIS B8615-1.

* В связи с постоянной модернизацией оборудования данная спецификация может быть изменена без предварительного уведомления.


˚CDB - температура по сухому термометру;
˚CWB - температура по влажному термометру.

* В данной спецификации параметры округлены.

2. Размеры


PCFY-P40VKM-E

Ед. изм.: мм



PCFY-P63VKM-E


Ед. изм.: мм



2. Размеры


PCFY-P100, 125VKM-E

Ед. изм.: мм



3. Центр тяжести

PCFY-P40, 63, 100, 125VKM-E



Модель	X	Y	Z
PCFY-P40VKM-E	110	450	115
PCFY-P63VKM-E	110	610	115
PCFY-P100VKM-E	110	770	115
PCFY-P125VKM-E	110	770	115

G

4. Электрическая схема

PCFY-P40, 63, 100, 125VKM-E

Обозначение		Наименование		Обозначение		Наименование	
I. B		Плата управления		TH22		Термистор	Температура жидкости (0°C / 15 кОм, 25°C / 5.4 кОм)
	CN27	Разъем	DAMPER				
	CN32		Дистанционное включение	TH23			Температура газа (0°C / 15 кОм, 25°C / 5.4 кОм)
	CN51		Центральное управление				
	CN52		Дистанционный мониторинг	A. B		Адресная плата	
	DSA	Защитное устройство			SWA	Переклю-чатель	Высота потолка
	FUSE	Предохранитель (6.3 A 250 В)			SWC		Опции
	SW2	Переклю-чатель	Производительность		SW1		Режим
	SW3		Режим		SW11		Адрес: единицы
	SW4		Модель		SW12		Адрес: десятки
	SWE		Дренажная помпа (тестовый режим)		SW14		No. порта BC-контроллера
	X1	Доп. реле	Дренажная помпа (опция)	Опции			
	ZNR01,02	Варистор			W.B	Печатный узел приемника ИК сигналов	
LEV		Электронный расширительный вентиль			BZ	Звуковой излучатель	
DCL		Катушка индуктивности			LED1	Индикация работы: ЗЕЛ	
MF		Мотор вентилятора			LED2	Начальный прогрев: ОРА	
MV		Мотор жалюзи			RU	Приемник ИК сигналов	
TB2		Клеммная колодка	Питание		SW1	Принудительное включение (нагрев/вниз)	
TB5			Сигнальная линия		SW2	Принудительное включение (охлаждение/вверх)	
TB15			Пульт ДУ “MA”		DP	Дренажная помпа	
TH21		Термистор	Комнатная температура (0°C / 15 кОм, 25°C / 5.4 кОм)		FS	Поплавковый выключатель	




Таблица 1.

Модель	SW2	SW3
P40	ON OFF 1 2 3 4 5 6	ON OFF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
P63	ON OFF 1 2 3 4 5 6	ON OFF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
P100	ON OFF 1 2 3 4 5 6	ON OFF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
P125	ON OFF 1 2 3 4 5 6	ON OFF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Светодиоды на плате внутреннего блока


Обозначение	Наименование	Функция
LED1	Питание общее	Питание (внутр. блок: 220-240 В) вкл → горит
LED2	Питание MA-пульта ДУ	Питание для MA-пульта ДУ вкл → горит

Примечание:
1. При обслуживании наружного блока см. схему наружного блока.
2. Подключайте MA - пульт ДУ к разъему TB 15 (неполярное соединение).
3. Подключайте ME - пульт ДУ к разъему TB 5 (неполярное соединение).
4. Обозначение [S] на TB5 - экранирующая оплетка.
5. Символы, используемые в схеме:
   □□□ : клеммная колодка,
   ○○○ : разъем
6. Установка переключателя SW2 зависит от производительности, см. таблицу 1.

5. Шумовые характеристики

5.1 Уровень шума

Подвесной блок



Уровень шума в безэховой комнате
(Низ-Ср2-Ср1-Выс)

Модель	Уровень шума, дБ(А)
PCFY-P40VKM-E	29-32-34-36
PCFY-P63VKM-E	31-33-35-37
PCFY-P100VKM-E	36-38-41-43
PCFY-P125VKM-E	36-39-42-44


G

* Измерения проведены в безэховой комнате.

5.2 Шумовые характеристики NC


PCFY-P40VKM

Внешнее статическое давление: 30 Па
Электропитание: 200 В, 50 Гц




PCFY-P63VKM

Внешнее статическое давление: 30 Па
Электропитание: 200 В, 50 Гц




PCFY-P100VKM

Внешнее статическое давление: 30 Па
Электропитание: 200 В, 50 Гц



PCFY-P125VKM


Внешнее статическое давление: 30 Па
Электропитание: 200 В, 50 Гц




6. Расход приточного воздуха

PCFY-P40, 63, 100, 125VKM-E


■ PCFY-P40VKM-E



■ PCFY-P63VKM-E



■ PCFY-P100, 125VKM-E




7. Распределение температуры и скорости


7.1 Распределение температуры

PCFY-P63VKM-E

Режим охлаждения
Угол подачи воздуха: 10˚
Целевая температура: 27˚C
Высокая скорость вентилятора




Режим нагрева
Угол подачи воздуха: 60˚
Целевая температура: 20˚C
Высокая скорость вентилятора




PCFY-P125VKM-E

Режим охлаждения
Угол подачи воздуха: 10˚
Целевая температура: 27˚C
Высокая скорость вентилятора



Режим нагрева
Угол подачи воздуха: 60˚
Целевая температура: 20˚C
Высокая скорость вентилятора




Примечание:
Представленные графики показывают стандартное распределение температуры при указанных выше условиях. В реальных условиях эксплуатации они могут отличаться в зависимости от температурных условий, высоты потолка, тепловой нагрузки, препятствий и т.д.

7. Распределение температуры и скорости


7.2 Распределение скорости потока воздуха

PCFY-P63VKM-E

Режим охлаждения
Угол подачи воздуха: 10˚
Целевая температура: 27˚C
Высокая скорость вентилятора
Высота потолка: 2,7 м




Режим нагрева
Угол подачи воздуха: 60˚
Целевая температура: 27˚C
Высокая скорость вентилятора
Высота потолка: 2,7 м




PCFY-P125VKM-E

Режим вентиляции
Угол подачи воздуха: 10˚
Целевая температура: 27˚C
Высокая скорость вентилятора
Высота потолка: 2,7 м



Режим вентиляции
Угол подачи воздуха: 60˚
Целевая температура: 27˚C
Высокая скорость вентилятора
Высота потолка: 2,7 м




Примечание:
Представленные графики показывают стандартное распределение скорости потока воздуха при указанных выше условиях. В реальных условиях эксплуатации они могут отличаться в зависимости от температурных условий, высоты потолка, тепловой нагрузки, препятствий и т.д.

8.1 Дополнительные принадлежности для подвесных блоков PCFY-P VKM-E

	Высокоэффективный фильтрующий элемент	Приемник и пульт для бепроводного управления	Дренажный насос
PCFY-P40VKM-E	PAC-SH88KF-E	PAR-SL94B-E	PAC-SH83DM-E
PCFY-P63VKM-E	PAC-SH89KF-E	PAR-SL94B-E	PAC-SH84DM-E
PCFY-P100,125VKM-E	PAC-SH90KF-E	PAR-SL94B-E	PAC-SH84DM-E

8-2. Высокоэффективный фильтрующий элемент




Материал: Полипропиленовая ячеистая структура
Гравиметрический метод: 70%




Наименование	PAC-SH88KF-E	PAC-SH89KF-E	PAC-SH90KF-E
Количество	2 (малый)	1 (малый), 2 (большой)	2 (большой)
Внешний вид			


G

8-3. Дренажный насос

Дренажный насос необходим для применений, где невозможно организовать отвод дренажа от внутреннего блока самотеком.
Напор дренажного насоса PAC-SH-DM-E составляет 600 мм водяного столба.

Наименование	① Насос в сборе	② Кронштейн крепления	③ Винты (4 x 10)	④ VP-20 труба	⑤ Термоизоляция
Количество	1	1	6	1	1
Внешний вид			 Для крепления насоса (1)		 Термоизоляция трубы VP20 (4)

Наименование	⑥ Гибкий соединитель	⑦ Хомут	⑧ L-образный штуцер (газ)	⑨ L-образный штуцер (жидкость)	⑩ Термоизоляция A
Количество	1	1	1	1	2
Внешний вид					лист 6×220×80  Для термоизоляции L-образных штуцеров (8) и (9).

Наименование	⑪ Термоизоляция B
Количество	2
Внешний вид	лист 3×250×120  Для термоизоляции L-образных штуцеров (8) и (9).

Подробная информация, касающаяся установки дренажного насоса, изложена в руководстве по установке RG79V973H01.

8-4. Приемник и пульт для бепроводного управления

ИК-пульт управления и приемник ИК-сигналов (встраивается в блок)

Наименование	① Приемник ИК-сигналов	② ИК-пульт	③ Держатель пульта	④ Батарейки “AAA” LR3	⑤ Саморезы 4.1 x 16
Количество	1	1	1	2	2

Наименование	⑥ Фиксаторы	⑦ Заглушка фиксатор (размер 12x30)
Количество	2	1

Подробная информация, касающаяся установки данного комплекта, изложена в руководстве по установке RG79V995H01.

PKFY-P-VBM-E
PKFY-P-VHM-E
PKFY-P-VKM-E



PKFY-P-VBM-E



PKFY-P-VHM-E



PKFY-P-VKM-E

H

Содержание раздела

Внутренние блоки НАСТЕННОГО типа **141**

1. Спецификация 142
2. Размеры 144
3. Центр тяжести 147
4. Электрическая схема соединений 148
5. Шумовые характеристики 151
6. Распределение воздушного потока 152
7. Опции 154

Настенные блоки	P15	P20	P25	P32	P40	P50	P63	P71	P80	P100	P125	P140	P200	P250
	0,6HP	0.8HP	1.0HP	1.3HP	1.6HP	2.0HP	2.5HP	2.8HP	3.2HP	4.0HP	5.0HP	5.6HP	8.0HP	10.0HP
PKFY-P-VBM-E	●	●	●											
PKFY-P-VHM-E				●	●	●								
PKFY-P-VKM-E							●			●				

1. Спецификация

Модель			PKFY-P15VBM-E	PKFY-P20VBM-E	PKFY-P25VBM-E	PKFY-P32VHM-E
Электропитание			1 фаза, 220-240 В, 50 Гц			
Холодопроизводительность (номинальная)	*1	кВт	1.7	2.2	2.8	3.6
	*1	ккал/час	1 450	1 900	2 400	3 100
	*1	БТЕ/час	5 800	7 500	9 600	12 300
	*2	ккал/час	1 500	2 500	2 500	3 150
	Потребляемая мощность *4	кВт	0.04	0.04	0.04	0.04
	Рабочий ток *4	А	0.20	0.20	0.20	0.40
Теплопроизводительность (номинальная)	*3	кВт	1.9	2.5	3.2	4.0
	*3	ккал/час	1 600	2 200	2 800	3 400
	*3	БТЕ/час	6 500	8 500	10 900	13 600
	Потребляемая мощность	кВт	0.04	0.04	0.04	0.03
	Рабочий ток	А	0.20	0.20	0.20	0.30
Внешнее покрытие			Plastic, MUNSELL(1.0Y 9.2/ 0.2)	Plastic, MUNSELL(1.0Y 9.2/ 0.2)	Plastic, MUNSELL(1.0Y 9.2/ 0.2)	Plastic, MUNSELL(1.0Y 9.2/ 0.2)
Габаритные размеры В x Ш x Д		мм	295x815x225	295x815x225	295x815x225	295x898x249
Вес		кг	10	10	10	13
Теплообменник			Перпендикулярные ребра (алюминиевые ребра, медная труба)			
Вентилятор	Тип x количество		Тангенциальный x 1	Тангенциальный x 1	Тангенциальный x 1	Тангенциальный x 1
	Внешнее статическое давление	Па	0	0	0	0
		мм H_2O	0	0	0	0
	Тип электродвигателя		Асинхронный однофазный электродвигатель			Электродвигатель постоянного тока
	Мощность	кВт	0.017	0.017	0.017	0.030
	Привод		Прямой привод			
	Расход воздуха (низк-сред1-сред2-выс)	$м^3$/мин	4.9-5.0-5.2-5.3	4.9-5.2-5.6-5.9	4.9-5.2-5.6-5.9	9-10-11
		л/с	82-83-87-88	82-87-93-98	82-87-93-98	150-167-183
		куб.фут./мин	173-177-184-187	173-184-198-208	173-184-198-208	318-353-388
Уровень шума (низк-сред1-сред2-выс) измерен в безэховой камере		дБА	29-31-32-33	29-31-34-36	29-31-34-36	34-37-41
Материал термоизоляции			Пенопласт			
Воздушный фильтр			Полипропиленовый материал с ячеистой структурой (повышенного срока службы)			
Защитные устройства			Предохранитель			
Контроль расхода хладагента			Электронный расширительный вентиль LEV			
Подключается к наружным блокам			Системы CITY MULTI , использующие хладагент R410A, R407C, R22			
Диаметр фреонопроводов	жидкость (R410A)	мм (дюйм)	6.35(1/4) вальц.	6.35(1/4) вальц.	6.35(1/4) вальц.	6.35(1/4) вальц.
	(R22, R407C)		6.35(1/4) вальц.	6.35(1/4) вальц.	6.35(1/4) вальц.	6.35(1/4) вальц.
	газ (R410A)	мм (дюйм)	12.70(1/2) вальц.	12.70(1/2) вальц.	12.70(1/2) вальц.	12.70(1/2) вальц.
	(R22, R407C)		12.70(1/2) вальц.	12.70(1/2) вальц.	12.70(1/2) вальц.	12.70(1/2) вальц.
Диаметр дренажной трубы		мм (дюйм)	внутр. Ø16(5/8)	внутр. Ø16(5/8)	внутр. Ø16(5/8)	внутр. Ø16(5/8)
Чертеж	Размеры		-	-	-	-
	Электрическая схема		-	-	-	-
	Гидравлическая схема		-	-	-	-
Стандартный комплект	Документация		Руководство по установке Инструкция по эксплуатации			
	Принадлежности		-	-	-	-
Опции	Дренажный насос		-	-	-	PAC-SH75DM-E
	Внешний LEV (дополнительный)		PAC-SG95LE-E	PAC-SG95LE-E	PAC-SG95LE-E	-
Примечания			Крепление блока, подключение воздуховодов, теплоизоляция, выполнение электрических соединений, а также другие вопросы изложены в „Руководстве по установке".			

Примечания:	*1 Номинальные условия: охлаждение (JIS B8615-1)	*2 Номинальные условия: охлаждение	*3 Номинальные условия: обогрев (JIS B8615-1)	Единицы измерения
в помещении:	27˚CDB/19˚CWB	27˚CDB/19.5˚CWB	20˚CDB	ккал = кВт x 860
снаружи:	35˚CDB	35˚CDB	7˚CDB/6˚CWB	БТЕ/час= кВт x 3,412
длина фреонопроводов:	7.5 м	5 м	7.5 м	куб.фут.мин = м3/мин x 35.31
перепад высот:	0 м	0 м	0 м	lb = кг/0.4536

*4. Указанные значения учитывают опциональный дренажный насос (модель PKFY-P32VHM-E).

* Номинальные условия 1 и 3 соответствуют стандарту JIS B8615-1.
* В связи с постоянной модернизацией оборудования данная спецификация может быть изменена без предварительного уведомления.

˚CDB - температура по сухому термометру;
˚CWB - температура по влажному термометру.

* В данной спецификации параметры округлены.

1. Спецификация

Модель				PKFY-P40VHM-E	PKFY-P50VHM-E	PKFY-P63VKM-E	PKFY-P100VKM-E
Электропитание				1 фаза, 220-240 В, 50 Гц			
Холодопроизводительность (номинальная)		*1	кВт	4.5	5.6	7.1	11.2
		*1	ккал/час	3 900	4 800	6 100	9 600
		*1	БТЕ/час	15 400	19 100	24 200	38 200
		*2	ккал/час	4 000	5 000	6 300	10 000
	Потребляемая мощность *4		кВт	0.04	0.04	0.05	0.08
	Рабочий ток *4		A	0.40	0.40	0.37	0.58
Теплопроизводительность (номинальная)		*3	кВт	5.0	6.3	8.0	12.5
		*3	ккал/час	4 300	5 400	6 900	10 800
		*3	БТЕ/час	17 100	21 500	27 300	42 600
	Потребляемая мощность		кВт	0.03	0.03	0.04	0.07
	Рабочий ток		A	0.30	0.30	0.30	0.51
Внешнее покрытие				Plastic, MUNSELL(1.0Y 9.2/ 0.2)	Plastic, MUNSELL(1.0Y 9.2/ 0.2)	Plastic, MUNSELL(1.0Y 9.2/ 0.2)	Plastic, MUNSELL (1.0Y 9.2/ 0.2)
Габаритные размеры В x Ш x Д			мм	295x898x249	295x898x249	365x1170x295	365x1170x295
Вес			кг	13	13	21	21
Теплообменник				Перпендикулярные ребра (алюминиевые ребра, медная труба)			
Вентилятор	Тип x количество			Тангенциальный x 1	Тангенциальный x 1	Тангенциальный x 1	Тангенциальный x 1
	Внешнее статическое давление		Па	0	0	0	0
			мм H_2O	0	0	0	0
	Тип электродвигателя			Электродвигатель постоянного тока			
	Мощность		кВт	0.030	0.030	0.056	0.056
	Привод			Прямой привод			
	Расход воздуха (низк-сред1-сред2-выс)		$м^3$/мин	9-10.5-11.5	9-10.5-12	16-20	20-26
			л/с	150-175-192	150-175-20	267-333	333-433
			куб.фут./мин	318-371-406	318-371-424	565-706	706-918
Уровень шума (низк-сред1-сред2-выс) измерен в безэховой камере			дБА	34-38-41	34-39-43	39-45	41-49
Материал термоизоляции				Пенопласт			
Воздушный фильтр				Полипропиленовый материал с ячеистой структурой (повышенного срока службы)			
Защитные устройства				Предохранитель			
Контроль расхода хладагента				Электронный расширительный вентиль LEV			
Подключается к наружным блокам				Системы CITY MULTI , использующие хладагент R410A, R407C, R22			
Диаметр фреонопроводов	жидкость (R410A)		мм (дюйм)	6.35(1/4) вальц.	6.35(1/4) вальц.	9.52(3/8) вальц.	9.52(3/8) вальц.
	(R22, R407C)			6.35(1/4) вальц.	9.52(3/8) вальц.	9.52(3/8) вальц.	9.52(3/8) вальц.
	газ (R410A)		мм (дюйм)	12.70(1/2) вальц.	12.70(1/2) вальц.	15.88(5/8) вальц.	15.88(5/8) вальц.
	(R22, R407C)			12.70(1/2) вальц.	15.88(5/8) вальц.	15.88(5/8) вальц.	19.05(3/4) вальц.
Диаметр дренажной трубы			мм (дюйм)	внутр. Ø16(5/8)	внутр. Ø16(5/8)	внутр. Ø16(5/8)	внутр. Ø16(5/8)
Чертеж	Размеры			-	-	-	-
	Электрическая схема			-	-	-	-
	Гидравлическая схема			-	-	-	-
Стандартный комплект	Документация			Руководство по установке Инструкция по эксплуатации			
	Принадлежности			-	-	-	-
Опции	Дренажный насос			PAC-SH75DM-E	PAC-SH75DM-E	PAC-SH94DM-E	PAC-SH94DM-E
	Внешний LEV (дополнительный)			-	-	-	-
Примечания				Крепление блока, подключение воздуховодов, теплоизоляция, выполнение электрических соединений, а также другие вопросы изложены в „Руководстве по установке".			

Примечания:	*1 Номинальные условия: охлаждение (JIS B8615-1)	*2 Номинальные условия: охлаждение	*3 Номинальные условия: обогрев (JIS B8615-1)	Единицы измерения
в помещении:	27˚CDB/19˚CWB	27˚CDB/19.5˚CWB	20˚CDB	ккал = кВт x 860
снаружи:	35˚CDB	35˚CDB	7˚CDB/6˚CWB	БТЕ/час= кВт x 3,412
длина фреонопрооводов:	7.5 м	5 м	7.5 м	куб.фут.мин = м3/мин x 35.31
перепад высот:	0 м	0 м	0 м	lb = кг/0.4536

*4. Указанные значения учитывают опциональный дренажный насос.

* Номинальные условия 1 и 3 соответствуют стандарту JIS B8615-1.
* В связи с постоянной модернизацией оборудования данная спецификация может быть изменена без предварительного уведомления.


˚CDB - температура по сухому термометру;
˚CWB - температура по влажному термометру.

* В данной спецификации параметры округлены.

PKFY-P15, 20, 25VBM-E


единицы измерения: мм

Фреоно-провод	Жидкость	1/4F(Ø6.35)
	Газ	1/2F(Ø12.7)
Дренаж		Ø16 (внутренний диаметр)



PKFY-P32, 40, 50VHM-E


единицы измерения: мм




PKFY-P63, 100VKM-E

единицы измерения: мм

Вид сверху




Вид слева



Вид спереди




Вид справа




H

Вид спереди (декоративная панель открыта)




Вид снизу




Sleeve (purchased locally)	Through hole
Ø75	Ø75 ~ Ø80


	Размер	
	P63	**P100**
① Жидкость	Фреонопровод: Ø9.52 Вальцовка: 3/8F	
② Газ	Фреонопровод: Ø15.88 Вальцовка: 5/8F	
③ Дренаж	Ø16 (наружный диаметр)	

Размеры заглушки






Пространство для установки (внутренний блок)




3. Центр тяжести

PKFY-P-VBM-E, VHM-E, VKM-E

единицы измерения: мм






Модель	W	D	H	X	Y	Z
PKFY-P15VBM-E	815	225	295	120	300	150
PKFY-P20VBM-E	815	225	295	120	300	150
PKFY-P25VBM-E	815	225	295	120	300	150
PKFY-P32VHM-E	898	249	295	120	390	160
PKFY-P40VHM-E	898	249	295	120	390	160
PKFY-P50VHM-E	898	249	295	120	390	160
PKFY-P63VKM-E	1170	295	365	190	460	190
PKFY-P100VKM-E	1170	295	365	190	460	190

PKFY-P15, 20, 25VBM-E

Обозначение	Наименование		Обозначение	Наименование		Обозначение	Наименование	
I.B	Плата управления		MV	Электродвигатель воздушной заслонки		SW5	Переключатель	Напряжение
CN32	Разъем	Внешнее управление	LEV	Электронный расширительный вентиль		SW11		1-я цифра адреса
CN51		К внешним цепям индикации	TB2	Клеммная колодка	Питание	SW12		2-я цифра адреса
CN52		Удаленная индикация	TB5		Сигнальная линия	SW14		Порт ВС-контроллера
SW2	Переключатель	Код производительности	TH21	Термистор	Комнатной температуры (0˚C/15кОм, 25˚C/5.4кОм)	W.B	Плата приемника ИК-сигналов	
SW3		Режим				RU	Приемник ИК-сигналов	
P.B	Плата питания		TH22		На фреонопроводе (жидкость) (0˚C/15кОм, 25˚C/5.4кОм)	BZ	Звуковой излучатель	
ZNR	Варистор					LED1	Индикатор “работа”: ЗЕЛ	
FUSE	Предохранитель (6.3 A, 250 В)		TH23		На фреонопроводе (газ) (0˚C/15кОм, 25˚C/5.4кОм)	LED2	Индикатор „предварительный нагрев”: ОРА	
F.C	Фазовый контроль вентилятора					SW1	Кнопка (Обогрев ВКЛ/ВЫКЛ)	
C1	Конденсатор (э/двигателя вентилятора)		A.B	Плата адресации		SW2	Кнопка (Охлаждение ВКЛ/ВЫКЛ)	
MF	Электродвигатель вентилятора		SW1	Переключатель	Режим			



Примечания:

1) При обслуживании наружного блока обратитесь к электрической схеме наружного блока.

2) Для подключения МА-пульта управления к разъему (1 2) используется специальный кабель с ответной частью разъема (соблюдение полярности линии связи пульта не требуется).

3) M-NET подключается к клеммной колодке TB5 (соблюдение полярности не требуется).

4) Установка переключателя SW2 зависит от производительности модели (см. таблицу 1).

5) Следующие символы обозначают: □□□ клеммная колодка, ○○○ : разъем.

6) Установите SW5 в соответствие с напряжением питания: установите SW5 на 240 В при использовании напряжения 230 и 240 В. Если напряжение 220 В, установите SW5 на 220 В.

Таблица 1

Модель	SW2	Модель	SW2	Модель	SW2
P15	ON OFF 1 2 3 4	**P20**	ON OFF 1 2 3 4	**P25**	ON OFF 1 2 3 4

Сервисные светодиодные индикаторы на плате управления

Обозначение	Наименование	Назначение
LED1	Основное питание	Основное питание внутреннего блока включено (220-240В) включено → светодиод горит
LED2	Питание МА-пульта управления	Питание МА-пульта управления включено → светодиод горит

PKFY-P32, 40, 50VHM-E

Обозначение	Наименование		Обозначение	Наименование	
I.B	Плата управления		TH21	Термистор	Комнатной температуры (0˚C/15 кОм, 25˚C/5.4 кОм)
CN32	Разъем	Внешнее управление	TH22		На фреонопроводе (жидкость) (0˚C/15 кОм, 25˚C/5.4 кОм)
CN51		К внешним цепям индикации	TH23		На фреонопроводе (газ1) (0˚C/15 кОм, 25˚C/5.4 кОм)
CN52		Удаленная индикация	TH24		На фреонопроводе (газ2) (0˚C/15 кОм, 25˚C/5.4 кОм)
BZ	Звуковой излучатель		A.B	Плата адресации	
DSA	Защитное устройство		SWA	Переключатель	Скорость вентилятора
FUSE	Предохранитель (3.15 A, 250 В)		SW1		Режим
LED1	Индикатор питания (I.B)		SW11		адрес: единицы
LED2	Индикатор питания (I.B)		SW12		адрес: десятки
SW2	Переключатель	Код производительности	SW14		Порт BC-контроллера
SW3		Режим	S.B	Печатный узел с кнопками	
SW4		Модель	SWE1	Принудительное включение (нагрев)	
SWE		Дренажный насос (тестовый режим)	SWE2	Принудительное включение (охлаждение)	
X1	Доп. реле	Дренажный насос (опция)	W.B	Печатный узел приемника ИК сигналов	
MOV 01.02	Варистор		LED1	Индикатор “работа”: ЗЕЛ	
LEV	Электронный расширительный вентиль		LED2	Индикатор „предварительный нагрев”: ОРА	
MF	Электродвигатель вентилятора		RU	Приемник ИК-сигналов	
MV	Электродвигатель воздушной заслонки		DP	Дренажный насос (опция)	
TB2	Клеммная колодка	Питание	FS	Поплавковый выключатель (опция)	
TB5		Сигнальная линия			
TB15		МА-пульт управления			




Таблица 1.

Модель	SW2
P32	ON OFF 123456
P40	ON OFF 123456
P50	ON OFF 123456

Сервисные светодиодные индикаторы на плате управления

Обозначение	Наименование	Назначение
LED1	Основное питание	Основное питание внутреннего блока включено (220-240В) включено → светодиод горит
LED2	Питание МА-пульта управления	Питание МА-пульта управления включено → светодиод горит

Примечания:

1) При обслуживании наружного блока обратитесь к электрической схеме наружного блока.
2) Подключайте МА - пульт ДУ к разъему ТВ 15 (неполярное соединение).
3) M-NET подключается к клеммной колодке ТВ5 (соблюдение полярности не требуется).
4) Установка переключателя SW2 зависит от производительности модели (см. таблицу 1).
5) Следующие символы обозначают: ⊏⊐⊐ клеммная колодка, ○○○ разъем.
6) Обозначение [S] на ТВ5 - экранирующая оплетка.

PKFY-P63, 100VKM-E

Обозначение	Наименование		Обозначение	Наименование	
I.B	Плата управления		TH21	Термистор	Комнатной температуры (0˚C/15 кОм, 25˚C/5.4 кОм)
CN32	Разъем	Внешнее управление	TH22		На фреонопроводе (жидкость) (0˚C/15 кОм, 25˚C/5.4 кОм)
CN51		К внешним цепям индикации	TH23		На фреонопроводе (газ1) (0˚C/15 кОм, 25˚C/5.4 кОм)
CN52		Удаленная индикация	TH24		На фреонопроводе (газ2) (0˚C/15 кОм, 25˚C/5.4 кОм)
BZ	Звуковой излучатель		A.B	Плата адресации	
DSA	Защитное устройство		SWA	Переключатель	Скорость вентилятора
FUSE	Предохранитель (3.15 A, 250 В)		SW1		Режим
LED1	Индикатор питания (I.B)		SW11		адрес: единицы
LED2	Индикатор питания (I.B)		SW12		адрес: десятки
SW2	Переключатель	Код производительности	SW14		Порт BC-контроллера
SW3		Режим	S.B	Печатный узел с кнопками	
SW4		Модель	SWE1	Принудительное включение (нагрев)	
SWE		Дренажный насос (тестовый режим)	SWE2	Принудительное включение (охлаждение)	
X1	Доп. реле	Дренажный насос (опция)	W.B	Печатный узел приемника ИК сигналов	
MOV 01.02	Варистор		LED1	Индикатор “работа”: ЗЕЛ	
LEV	Электронный расширительный вентиль		LED2	Индикатор „предварительный нагрев”: ОРА	
MF	Электродвигатель вентилятора		RU	Приемник ИК-сигналов	
MV	Электродвигатель воздушной заслонки		DP	Дренажный насос (опция)	
TB2	Клеммная колодка	Питание	FS	Поплавковый выключатель (опция)	
TB5		Сигнальная линия			
TB15		МА-пульт управления			




Таблица 1.

Модель	SW2
P63	ON OFF 123456
P100	ON OFF 123456

Светодиоды на плате внутреннего блока


Обозначение	Наименование	Функция
LED1	Питание общее	Питание (внутр. блок: 220-240 В) вкл → горит
LED2	Питание МА-пульта ДУ	Питание для МА-пульта ДУ вкл → горит

Примечание:
1. При обслуживании наружного блока см. схему наружного блока.
2. Подключайте МА - пульт ДУ к разъему ТВ 15 (неполярное соединение).
3. Подключайте МЕ - пульт ДУ к разъему ТВ 5 (неполярное соединение).
4. Обозначение [S] на ТВ5 - экранирующая оплетка.
5. Символы, используемые в схеме:
   : клеммная колодка,
   : разъем
6. Установка переключателя SW2 зависит от производительности, см. таблицу 1.

5. Шумовые характеристики

5-1. Уровень шума

Настенные внутренние блоки



Измерения производятся в безэховой комнате.

Уровень шума в безэховой комнате: низкая-средняя1-средняя2-высокая


Модель	Уровень шума, дБА
PKFY-P15VBM-E	29-31-32-33
PKFY-P20VBM-E **PKFY-P25VBM-E**	29-31-34-36
PKFY-P32VHM-E	34-37-41
PKFY-P40VHM-E	34-38-41
PKFY-P50VHM-E	34-39-43
PKFY-P63VKM-E	39-45
PKFY-P100VKM-E	41-49

5-2. Кривые NC

H


PKFY-P15VBM-E

Внешнее статическое давление: 0 Па
Электропитание: 220 В, 50 Гц




PKFY-P20, 25VBM-E

Внешнее статическое давление: 0 Па
Электропитание: 220 В, 50 Гц




PKFY-P32VHM-E

Внешнее статическое давление: 0 Па
Электропитание: 220 В, 50 Гц




PKFY-P40VHM-E

Внешнее статическое давление: 0 Па
Электропитание: 220 В, 50 Гц




PKFY-P50VHM-E

Внешнее статическое давление: 0 Па
Электропитание: 220 В, 50 Гц




PKFY-P63VKM-E

Внешнее статическое давление: 0 Па
Электропитание: 220 В, 50 Гц



PKFY-P100VKM-E

Внешнее статическое давление: 0 Па
Электропитание: 220 В, 50 Гц



6. Распределение воздушного потока


6-1. Распределение температуры

PKFY-P20VBM-E PKFY-P25VBM-E

Режим охлаждения
Угол подачи воздуха: горизонтально




Режим нагрева
Угол подачи воздуха: вертикально вниз




PKFY-P50VHM-E

Режим охлаждения
Угол подачи воздуха: горизонтально




Режим нагрева
Угол подачи воздуха: вертикально вниз




PKFY-P100VKM-E

Режим охлаждения
Угол подачи воздуха: горизонтально



Режим нагрева
Угол подачи воздуха: вертикально вниз



Примечание:
Представленные графики показывают стандартное распределение температуры при указанных выше условиях. В реальных условиях эксплуатации они могут отличаться в зависимости от температурных условий, высоты потолка, тепловой нагрузки, препятствий и т.д.

6. Распределение воздушного потока

6-2. Распределение скорости воздушного потока

PKFY-P20VBM-E PKFY-P25VBM-E

Режим вентиляции
Угол подачи воздуха: горизонтально




Режим вентиляции
Угол подачи воздуха: вертикально вниз



PKFY-P50VHM-E

Режим охлаждения
Угол подачи воздуха: горизонтально



Режим вентиляции
Угол подачи воздуха: вертикально вниз




PKFY-P100VKM-E

Режим вентиляции
Угол подачи воздуха: горизонтально



Режим вентиляции
Угол подачи воздуха: вертикально вниз







Примечание:
Представленные графики показывают стандартное распределение скорости воздушного потока при указанных выше условиях. В реальных условиях эксплуатации они могут отличаться в зависимости от температурных условий, высоты потолка, тепловой нагрузки, препятствий и т.д.

7-1. Дополнительные принадлежности для настенных блоков PKFY-P

	Внешний (дополнительный) вентиль LEV	Дренажный насос
PKFY-P15, 20, 25VBM-E	PAC-SG95LE-E	—
PKFY-P32, 40, 50VHM-E	—	PAC-SH75DM-E
PKFY-P63, 100VKM-E	—	PAC-SH94DM-E








7-2. Внешний (дополнительный) вентиль LEV

Наименование	① Электронный расширительный вентиль в корпусе	② Переходники	③ Термоизоляция	④ Пластиковая стяжка	⑤ Фиксатор
Количество	1	2	2	2	2
Внешний вид					

Подробная информация, касающаяся установки внешнего расширительного вентиля, изложена в руководстве по установке RG79A417K01.

7-3. Дренажный насос PAC-SH75DM-E








Дренажный насос необходим для применений, где невозможно организовать отвод дренажа от внутреннего блока самотеком.
Напор дренажного насоса PAC-SH75DM-E составляет 800 мм водяного столба от уровня дренажного поддона.

Наименование	① Дренажный насос в корпусе	② Винты	③ Гибкий соединитель	④ Термоизоляция	⑤ Металлический хомут
Количество	1	(M4×16)×1, (M4×35)×6	1	1	1
Внешний вид					
Наименование	⑥ Пластиковая стяжка	⑦ Монтажная пластина	⑧ Руководство по установке		
Количество	1	1	1		
Внешний вид					

Подробная информация, касающаяся установки дренажного насоса, изложена в руководстве по установке RG79Y375H01.

7-4. Дренажный насос PAC-SH94DM-E

Дренажный насос необходим для применений, где невозможно организовать отвод дренажа от внутреннего блока самотеком.
Напор дренажного насоса PAC-SH94DM-E составляет 800 мм водяного столба от уровня дренажного поддона.

Наименование	① Дренажный насос в корпусе	② Винты	③ Гибкий соединитель	④ Термоизоляция	⑤ Металлический хомут
Количество	1	(M4×16)×1, (M4×35)×6	1	1	1
Внешний вид					
Наименование	⑥ Пластиковая стяжка	⑦ Монтажная пластина	⑧ Руководство по установке		
Количество	1	1	1		
Внешний вид					


Подробная информация, касающаяся установки дренажного насоса, изложена в руководстве по установке RG79Y376H01.



PFFY-P-VKM-E



PFFY-P-VLEM-E



PFFY-P-VLRM-E
PFFY-P-VLRMM-E

PFFY-P-VKM-E
PFFY-P-VLEM-E
PFFY-P-VLRM-E
PFFY-P-VLRMM-E

I

Содержание раздела

Внутренние блоки НАПОЛЬНОГО типа **155**

1. Спецификация 156
2. Размеры 162
3. Электрическая схема соединений 166
4. Уровень шума 169
5. Напорные характеристики вентилятора 172
6. Распределение воздушного потока 175

Напольные блоки	P20	P25	P32	P40	P50	P63	P71	P80	P100	P125	P140	P200	P250
	0.8HP	1.0HP	1.3HP	1.6HP	2.0HP	2.5HP	2.8HP	3.2HP	4.0HP	5.0HP	5.6HP	8.0HP	10.0HP
PFFY-P-VKM-E	●	●	●	●									
PFFY-P-VLEM-E	●	●	●	●	●	●							
PFFY-P-VLRM-E	●	●	●	●	●	●							
PFFY-P-VLRMM-E	●	●	●	●	●	●							

1. Спецификация

Напольный блок в компактном корпусе

Модель			PFFY-P20VKM-E	PFFY-P25VKM-E	PFFY-P32VKM-E	PFFY-P40VKM-E
Электропитание			1 фаза 220-240В 50Гц			
Холодопроизводительность (номинальная)	✻1	кВт	2.2	2.8	3.6	4.5
	✻1	ккал/час	1,900	2,400	3,100	3,900
	✻1	БТЕ/час	7,500	9,600	12,300	15,400
	✻2	ккал/час	2,000	2,500	3,200	4,000
	Потребляемая мощность	кВт	0.025	0.025	0.025	0.028
	Рабочий ток	А	0.20	0.20	0.20	0.24
Теплопроизводительность (номинальная)	✻3	кВт	2.5	3.2	4.0	5.0
	✻3	ккал/час	2,200	2,800	3,400	4,300
	✻3	БТЕ/час	8,500	10,900	13,600	17,100
	Потребляемая мощность	кВт	0.025	0.025	0.025	0.028
	Рабочий ток	А	0.20	0.20	0.20	0.24
Внешнее покрытие			Пластиковый корпус (белый)			
Габаритные размеры В x Ш x Д		мм	600 x 700 x 200			
		дюйм	23-5/8" x 27-9/16" x 7-7/8"			
Вес		кг	15			
Теплообменник			Перпендикулярные ребра (алюминиевые ребра, медная труба)			
Вентилятор	Тип x количество		Тангенциальный x 2			
	Внешнее статическое давление	Па	0			
		ммH$_2$O	0			
	Тип электродвигателя		Электродвигатель постоянного тока			
	Мощность	кВт	0.03 x 2			
	Привод		Прямой привод			
	Расход воздуха (низк-сред1-сред2-выс)	м^3 / мин	5.9 - 6.8 - 7.6 - 8.7	6.1 - 7.0 - 8.0 - 9.1	6.1 - 7.0 - 8.0 - 9.1	8.0 - 9.0 - 9.5 - 10.7
		л/с	98 - 113 - 127 - 145	102 - 117 - 133 - 152	102 - 117 - 133 - 152	133 - 150 - 158 - 178
		куб.фут.мин	208 - 240 - 268 - 307	215 - 247 - 283 - 321	215 - 247 - 283 - 321	283 - 318 - 335 - 378
Уровень шума (низк-сред-выс) измерен в безэховой камере		дБА	27 - 31 - 34 - 37	28 - 32 - 35 - 38	28 - 32 - 35 - 38	35 - 38 - 42 - 44
Материал термоизоляции			Полиэтиленовые листы			
Воздушный фильтр			Полипропиленовый материал с ячеистой структурой (катехиновый фильтр)			
Защитные устройства			Предохранитель			
Контроль расхода хладагента			Электронный расширительный вентиль LEV			
Подключается к наружным блокам			Системы CITY MULTI, использующие хладагент R410A, R407C, R22			
Диаметр фреонопроводов	жидкость (R410A) (R22, R407C)	мм (дюйм)	ø6.35 (ø1/4") вальц. ø6.35 (ø1/4") вальц.			
	газ (R410A) (R22, R407C)	мм (дюйм)	ø12.7 (ø1/2") вальц. ø12.7 (ø1/2") вальц.			
Диаметр дренажной трубы		мм (дюйм)	внутренний диметр 16мм (5/8")			
Чертеж	Размеры		IU-BK01-B517			
	Электрическая схема		IU-RG79-V367			
	Гидравлическая схема		-			
Стандартный комплект	Документация Принадлежности		„Руководство по установке" и „Инструкция по эксплуатации"			
Примечания	Опции		-			
	Установка		Крепление блока, подключение воздуховодов, теплоизоляция, выполнение электрических соединений, а также другие вопросы изложены в „Руководстве по установке".			

Примечания:

✻1 Номинальные условия: охлаждение
в помещении : 27˚CDB/19˚CWB
снаружи: 35˚CDB
длина фреонопроводов: 7.5м
перепад высот: 0м

✻2 Номинальные условия: охлаждение
27˚CDB/19.5˚CWB
35˚CDB
5м
0м

✻3 Номинальные условия: обогрев
20˚CDB
7˚CDB/6˚CWB
7.5м
0м

˚CDB - температура по сухому термометру;
˚CWB - температура по влажному термометру.

* Номинальные условия 1 и 3 соответствуют стандарту JIS B8615-1.
* В связи с постоянной модернизацией оборудования данная спецификация может быть изменена без предварительного уведомления.

Единицы измерения

ккал/час= кВт x 860
БТЕ/час= кВт x 3,412
куб.фут.мин=м^3/мин x 35.31

* В данной спецификации параметры округлены.

1. Спецификация

Напольный блок в классическом корпусе

Модель			PFFY-P20VLEM-E	PFFY-P25VLEM-E	PFFY-P32VLEM-E	PFFY-P40VLEM-E
Электропитание			1 фаза 220-240В 50Гц			
Холодопроизводительность (номинальная)	※1	кВт	2.2	2.8	3.6	4.5
	※1	ккал/час	1,900	2,400	3,100	3,900
	※1	БТЕ/час	7,500	9,600	12,300	15,400
	※2	ккал/час	2,000	2,500	3,150	4,000
	Потребляемая мощность	кВт	0.04 / 0.06	0.04 / 0.06	0.06 / 0.07	0.065 / 0.075
	Рабочий ток	А	0.19 / 0.25	0.19 / 0.25	0.29/0.30	0.32 / 0.33
Теплопроизводительность (номинальная)	※3	кВт	2.5	3.2	4.0	5.0
	※3	ккал/час	2,200	2,800	3,400	4,300
	※3	БТЕ/час	8,500	10,900	13,600	17,100
	Потребляемая мощность	кВт	0.04 / 0.06	0.04 / 0.06	0.06 / 0.07	0.065 / 0.075
	Рабочий ток	А	0.19 / 0.25	0.19 / 0.25	0.29 / 0.30	0.32 / 0.33
Внешнее покрытие			Акриловая краска MUNSELL (5Y 8/1)			
Габаритные размеры В x Ш x Д		мм	630 x 1,050 x 220	630 x 1,050 x 220	630 x 1,170 x 220	630 x 1,170 x 220
		дюйм	24-13/16" x 41-3/8" x 8-11/16"	24-13/16" x 41-3/8" x 8-11/16"	24-13/16" x 46-1/8" x 8-11/16"	24-13/16" x 46-1/8" x 8-11/16"
Вес		кг	23	23	25	26
Теплообменник			Перпендикулярные ребра (алюминиевые ребра, медная труба)			
Вентилятор	Тип x количество		Центробежный x 1	Центробежный x 1	Центробежный x 2	Центробежный x 2
	Внешнее статическое давление	Па	0	0	0	0
		$мм H_2O$	0	0	0	0
	Тип электродвигателя		1-фазный асинхронный двигатель			
	Мощность	кВт	0.015	0.015	0.018	0.030
	Привод		Прямой привод			
	Расход воздуха (низк-выс)	$м^3$ / мин	5.5 - 6.5	5.5 - 6.5	7.0 - 9.0	9.0 - 11.0
		л/с	92 - 108	92 - 108	117 - 150	150 - 183
		куб.фут.мин	194 - 230	194 - 230	247 - 318	318 - 388
Уровень шума (низк-сред-выс) измерен в безэховой камере		дБА	32 - 38 (220В, 50Гц)	32 - 38 (220В, 50Гц)	33 - 38 (220В, 50Гц)	36 - 41 (220В, 50Гц)
		дБА	33 - 39 (230В, 50Гц)	33 - 39 (230В, 50Гц)	34 - 39 (230В, 50Гц)	37 - 42 (230В, 50Гц)
		дБА	34 - 40 (240В, 50Гц)	34 - 40 (240В, 50Гц)	35 - 40 (240В, 50Гц)	38 - 43 (240В, 50Гц)
Материал термоизоляции			Полиэтиленовая пена, уретановая пена			
Воздушный фильтр			Полипропиленовый материал с ячеистой структурой (моющийся)			
Защитные устройства			Предохранитель			
Контроль расхода хладагента			Электронный расширительный вентиль LEV			
Подключается к наружным блокам			Системы CITY MULTI, использующие хладагент R410A, R407C, R22			
Диаметр фреонопроводов	жидкость (R410A)	мм (дюйм)	ø6.35 (ø1/4") вальц.	ø6.35 (ø1/4") вальц.	ø6.35 (ø1/4") вальц.	ø6.35 (ø1/4") вальц.
	(R22, R407C)		ø6.35 (ø1/4") вальц.	ø6.35 (ø1/4") вальц.	ø6.35 (ø1/4") вальц.	ø6.35 (ø1/4") вальц.
	газ (R410A)	мм (дюйм)	ø12.7 (ø1/2") вальц.	ø12.7 (ø1/2") вальц.	ø12.7 (ø1/2") вальц.	ø12.7 (ø1/2") вальц.
	(R22, R407C)		ø12.7 (ø1/2") вальц.	ø12.7 (ø1/2") вальц.	ø12.7 (ø1/2") вальц.	ø12.7 (ø1/2") вальц.
Диаметр дренажной трубы		мм (дюйм)	Внутренний диаметр 26мм (1")			
Чертеж	Размеры		IU-W65-3950			
	Электрическая схема		IU-W65-3960			
	Гидравлическая схема		-			
Стандартный комплект	Документация Принадлежности		„Руководство по установке" и „Инструкция по эксплуатации" Гибкий дренажный соединитель: наружный диаметр 27мм (1-3/32). Окончание наружный диаметр 20мм (13/16")			
Примечания	Опции		-			
	Установка		Крепление блока, подключение воздуховодов, теплоизоляция, выполнение электрических соединений, а также другие вопросы изложениы в „Руководстве по установке".			

Примечания:

※1 Номинальные условия: охлаждение
в помещении : 27˚CDB/19˚CWB
снаружи: 35˚CDB
длина фреонопрооводов: 7.5м
перепад высот: 0м

※2 Номинальные условия: охлаждение
27˚CDB/19.5˚CWB
35˚CDB
5м
0м

※3 Номинальные условия: обогрев
20˚CDB
7˚CDB/6˚CWB
7.5м
0м

˚CDB - температура по сухому термометру;
˚CWB - температура по влажному термометру.

* Номинальные условия 1 и 3 соответствуют стандарту JIS B8615-1.
* В связи с постоянной модернизацией оборудования данная спецификация может быть изменена без предварительного уведомления.

Единицы измерения
ккал/час= кВт x 860
БТЕ/час= кВт x 3,412
куб.фут.мин=$м^3$/мин x 35.31

* В данной спецификации параметры округлены.

1. Спецификация

Напольный блок в классическом корпусе (VLEM) и встраиваемый (VLRM)

Модель			PFFY-P50VLEM-E	PFFY-P63VLEM-E	PFFY-P20VLRM-E	PFFY-P25VLRM-E
Электропитание			1 фаза 220-240В 50Гц			
Холодопроизводительность (номинальная)	✻1	кВт	5.6	7.1	2.2	2.8
	✻1	ккал/час	4,800	6,100	1,900	2,400
	✻1	БТЕ/час	19,100	24,200	7,500	9,600
	✻2	ккал/час	5,000	6,300	2,000	2,500
Потребляемая мощность		кВт	0.085	0.1	0.04	0.04
Рабочий ток		А	0.40	0.46	0.19	0.19
Теплопроизводительность (номинальная)	✻3	кВт	6.3	8.0	2.5	3.2
	✻3	ккал/час	5,400	6,900	2,200	2,800
	✻3	БТЕ/час	21,500	27,300	8,500	10,900
Потребляемая мощность		кВт	0.085	0.1	0.04	0.04
Рабочий ток		А	0.40	0.46	0.19	0.19
Внешнее покрытие			Акриловая краска MUNSELL (5Y 8/1)		Гальваническое покрытие	
Габаритные размеры В x Ш x Д		мм	630 x 1,410 x 220	630 x 1,410 x 220	639 x 886 x 220	639 x 886 x 220
		дюйм	24-13/16" x 55-9/16" x 8-11/16"	24-13/16" x 55-9/16" x 8-11/16"	25-3/16" x 34-15/16" x 8-11/16"	25-3/16" x 34-15/16" x 8-11/16"
Вес		кг	30	32	18.5	18.5
Теплообменник			Перпендикулярные ребра (алюминиевые ребра, медная труба)			
Вентилятор	Тип x количество		Центробежный x 2	Центробежный x 2	Центробежный x 1	Центробежный x 1
	Внешнее статическое давление	Па	0	0	0	0
		ммH$_2$O	0	0	0	0
	Тип электродвигателя		1-фазный асинхронный двигатель			
	Мощность	кВт	0.035	0.063	0.015	0.015
	Привод		Прямой привод			
	Расход воздуха (низк-сред-выс)	м^3 / мин	12.0 - 14.0	12.0 - 15.5	5.5 - 6.5	5.5 - 6.5
		л/с	200 - 233	200 - 258	92 - 108	92 - 108
		куб.фут.мин	424 - 494	424 - 547	194 - 230	194 - 230
Уровень шума (низк-выс) измерен в безэховой камере		дБА	36 - 41 (220В, 50Гц)	38 - 44 (220В, 50Гц)	32 - 38 (220В, 50Гц)	32 - 38 (220В, 50Гц)
		дБА	37 - 42 (230В, 50Гц)	39 - 45 (230В, 50Гц)	33 - 39 (230В, 50Гц)	33 - 39 (230В, 50Гц)
		дБА	38 - 43 (240В, 50Гц)	40 - 46 (240В, 50Гц)	34 - 40 (240В, 50Гц)	34 - 40 (240В, 50Гц)
Материал термоизоляции			Пенопласт, полиэтиленовая пена, уретановая пена			
Воздушный фильтр			Полипропиленовый материал с ячеистой структурой (моющийся)			
Защитные устройства			Предохранитель			
Контроль расхода хладагента			Электронный расширительный вентиль LEV			
Подключается к наружным блокам			Системы CITY MULTI, использующие хладагент R410A, R407C, R22			
Диаметр фреонопроводов	жидкость (R410A) (R22, R407C)	мм (дюйм)	ø6.35 (ø1/4") вальц. ø9.52 (ø3/8") вальц.	ø9.52 (ø3/8") вальц. ø9.52 (ø3/8") вальц.	ø6.35 (ø1/4") вальц. ø6.35 (ø1/4") вальц.	ø6.35 (ø1/4") вальц. ø6.35 (ø1/4") вальц.
	газ (R410A) (R22, R407C)	мм (дюйм)	ø12.7 (ø1/2") вальц. ø15.88 (ø5/8") вальц.	ø15.88 (ø5/8") вальц. ø15.88 (ø5/8") вальц.	ø12.7 (ø1/2") вальц. ø12.7 (ø1/2") вальц.	ø12.7 (ø1/2") вальц. ø12.7 (ø1/2") вальц.
Диаметр дренажной трубы		мм (дюйм)	Внутренний диаметр 26мм (1")			
Чертеж	Размеры		IU-W65-3950	IU-W65-3950	IU-W65-3951	IU-W65-3951
	Электрическая схема		IU-W65-3960	IU-W65-3960	IU-W65-3960	IU-W65-3960
	Гидравлическая схема		-	-	-	-
Стандартный комплект	Документация Принадлежности		„Руководство по установке" и „Инструкция по эксплуатации" Гибкий дренажный соединитель: наружный диаметр 27мм (1-3/32). Окончание наружный диаметр 20мм (13/16")			
Примечания	Опции		-			
	Установка		Крепление блока, подключение воздуховодов, теплоизоляция, выполнение электрических соединений, а также другие вопросы изложениы в „Руководстве по установке".			

Примечания:

✻1 Номинальные условия: охлаждение
в помещении : 27˚CDB/19˚CWB
снаружи: 35˚CDB
длина фреонопроводов: 7.5м
перепад высот: 0м

✻2 Номинальные условия: охлаждение
27˚CDB/19.5˚CWB
35˚CDB
5м
0м

✻3 Номинальные условия: обогрев
20˚CDB
7˚CDB/6˚CWB
7.5м
0м

˚CDB - температура по сухому термометру;
˚CWB - температура по влажному термометру.

* Номинальные условия 1 и 3 соответствуют стандарту JIS B8615-1.
* В связи с постоянной модернизацией оборудования данная спецификация может быть изменена без предварительного уведомления.

Единицы измерения
ккал/час= кВт x 860
БТЕ/час= кВт x 3,412
куб.фут.мин=м^3/мин x 35.31

* В данной спецификации параметры округлены.

1. Спецификация

Напольный блок встраиваемый (VLRM)

Модель			PFFY-P32VLRM-E	PFFY-P40VLRM-E	PFFY-P50VLRM-E	PFFY-P63VLRM-E
Электропитание			1 фаза 220-240В 50Гц			
Холодопроизводительность (номинальная)	✻1	кВт	3.6	4.5	5.6	7.1
	✻1	ккал/час	3,100	3,900	4,800	6,100
	✻1	БТЕ/час	12,300	15,400	19,100	24,200
	✻2	ккал/час	3,150	4,000	5,000	6,300
Потребляемая мощность		кВт	0.06	0.065	0.085	0.1
Рабочий ток		A	0.29	0.32	0.40	0.46
Теплопроизводительность (номинальная)	✻3	кВт	4.0	5.0	6.3	8.0
	✻3	ккал/час	3,400	4,300	5,400	6,900
	✻3	БТЕ/час	13,600	17,100	21,500	27,300
Потребляемая мощность		кВт	0.06	0.065	0.085	0.1
Рабочий ток		A	0.29	0.32	0.40	0.46
Внешнее покрытие			Гальваническое покрытие			
Габаритные размеры В x Ш x Д		мм	639 x 1,006 x 220	639 x 1,006 x 220	639 x 1,246 x 220	639 x 1,246 x 220
		дюйм	25-3/16" x 39-5/8" x 8-11/16"	25-3/16" x 39-5/8" x 8-11/16"	25-3/16" x 49-1/16" x 8-11/16"	25-3/16" x 49-1/16" x 8-11/16"
Вес		кг	20	21	25	27
Теплообменник			Перпендикулярные ребра (алюминиевые ребра, медная труба)			
Вентилятор	Тип x количество		Центробежный x 2	Центробежный x 2	Центробежный x 2	Центробежный x 2
	Внешнее статическое давление	Па	0	0	0	0
		$мм H_2O$	0	0	0	0
	Тип электродвигателя		1-фазный асинхронный двигатель			
	Мощность	кВт	0.018	0.030	0.035	0.063
	Привод		Прямой привод			
	Расход воздуха (низк-сред-выс)	$м^3$ / мин	7.0 - 9.0	9.0 - 11.0	12.0 - 14.0	12.0 - 15.5
		л/с	117 - 150	150 - 183	200 - 233	200 - 258
		куб.фут.мин	247 - 318	318 - 388	424 - 494	424 - 547
Уровень шума (низк-сред-выс) измерен в безэховой камере		дБА	33 - 38 (220В, 50Гц)	36 - 41 (220В, 50Гц)	36 - 41 (220В, 50Гц)	38 - 44 (220В, 50Гц)
		дБА	34 - 39 (230В, 50Гц)	37 - 42 (230В, 50Гц)	37 - 42 (230В, 50Гц)	39 - 45 (230В, 50Гц)
		дБА	35 - 40 (240В, 50Гц)	38 - 43 (240В, 50Гц)	38 - 43 (240В, 50Гц)	40 - 46 (240В, 50Гц)
Материал термоизоляции			Полиэтиленовая пена, уретановая пена			
Воздушный фильтр			Полипропиленовый материал с ячеистой структурой (моющийся)			
Защитные устройства			Предохранитель			
Контроль расхода хладагента			Электронный расширительный вентиль LEV			
Подключается к наружным блокам			Системы CITY MULTI, использующие хладагент R410A, R407C, R22			
Диаметр фреонопроводов	жидкость (R410A)	мм (дюйм)	ø6.35 (ø1/4") вальц.	ø6.35 (ø1/4") вальц.	ø6.35 (ø1/4") вальц.	ø9.52 (ø3/8") вальц.
	(R22, R407C)		ø6.35 (ø1/4") вальц.	ø6.35 (ø1/4") вальц.	ø9.52 (ø3/8") вальц.	ø9.52 (ø3/8") вальц.
	газ (R410A)	мм (дюйм)	ø12.7 (ø1/2") вальц.	ø12.7 (ø1/2") вальц.	ø12.7 (ø1/2") вальц.	ø15.88 (ø5/8") вальц.
	(R22, R407C)		ø12.7 (ø1/2") вальц.	ø12.7 (ø1/2") вальц.	ø15.88 (ø5/8") вальц.	ø15.88 (ø5/8") вальц.
Диаметр дренажной трубы		мм (дюйм)	наружный диаметр 26мм(1")			
Чертеж	Размеры		IU-W65-3951			
	Электрическая схема		IU-W65-3960			
	Гидравлическая схема		-			
Стандартный комплект	Документация Принадлежности		„Руководство по установке" и „Инструкция по эксплуатации" Гибкий дренажный соединитель (внутренний диаметр 32мм (1-1/4"))			
Примечания	Опции		-			
	Установка		Крепление блока, подключение воздуховодов, теплоизоляция, выполнение электрических соединений, а также другие вопросы изложены в „Руководстве по установке".			

Примечания:

✻1 Номинальные условия: охлаждение
в помещении : 27˚CDB/19˚CWB
снаружи: 35˚CDB
длина фреонопроводов: 7.5м
перепад высот: 0м

✻2 Номинальные условия: охлаждение
27˚CDB/19.5˚CWB
35˚CDB
5м
0м

✻3 Номинальные условия: обогрев
20˚CDB
7˚CDB/6˚CWB
7.5м
0м

˚CDB - температура по сухому термометру;
˚CWB - температура по влажному термометру.

Единицы измерения
ккал/час= кВт x 860
БТЕ/час= кВт x 3,412
куб.фут.мин=$м^3$/мин x 35.31

* Номинальные условия 1 и 3 соответствуют стандарту JIS B8615-1.
* В связи с постоянной модернизацией оборудования данная спецификация может быть изменена без предварительного уведомления.
* В данной спецификации параметры округлены.

1. Спецификация

Напольный блок встраиваемый (VLRMM) - напор до 60 Па

Модель			PFFY-P20VLRMM-E	PFFY-P25VLRMM-E	PFFY-P32VLRMM-E	PFFY-P40VLRMM-E
Электропитание			1 фаза 220-240В 50Гц			
Холодопроизводительность (номинальная)	※1	кВт	2.2	2.8	3.6	4.5
	※1	ккал/час	1,900	2,400	3,100	3,900
	※1	БТЕ/час	7,500	9,600	12,300	15,400
	※2	ккал/час	2,000	2,500	3,150	4,000
	Потребляемая мощность	кВт	0.04	0.04	0.04	0.05
	Рабочий ток	A	0.34	0.34	0.38	0.43
Теплопроизводительность (номинальная)	※3	кВт	2.5	3.2	4.0	5.0
	※3	ккал/час	2,200	2,800	3,400	4,300
	※3	БТЕ/час	8,500	10,900	13,600	17,100
	Потребляемая мощность	кВт	0.04	0.04	0.04	0.05
	Рабочий ток	A	0.34	0.34	0.38	0.43
Внешнее покрытие			Гальваническое покрытие			
Габаритные размеры В x Ш x Д		мм	639 x 886 x 220	639 x 886 x 220	639 x 1006 x 220	639 x 1006 x 220
		дюйм	25-3/16" x 34-15/16" x 8-11/16"	25-3/16" x 34-15/16" x 8-11/16"	25-3/16" x 39-5/8" x 8-11/16"	25-3/16" x 39-5/8" x 8-11/16"
Вес		кг	18.5	18.5	20	21
Теплообменник			Перпендикулярные ребра (алюминиевые ребра, медная труба)			
Вентилятор	Тип x количество		Центробежный x 1	Центробежный x 1	Центробежный x 2	Центробежный x 2
	Внешнее статическое давление	Па	20 - 40 - 60	20 - 40 - 60	20 - 40 - 60	20 - 40 - 60
		$мм H_2O$	2.0 - 4.1 - 6.1	2.0 - 4.1 - 6.1	2.0 - 4.1 - 6.1	2.0 - 4.1 - 6.1
	Тип электродвигателя		Бесколлекторный двигатель постоянного тока			
	Мощность	кВт	0.096	0.096	0.096	0.096
	Привод		Прямой привод			
	Расход воздуха (низк-сред-выс)	$м^3$ / мин	4.5 - 5.5 - 6.5	4.5 - 5.5 - 6.5	6.5 - 7.5 - 9.0	8.0 - 9.5 - 11.0
		л/с	75 - 92 - 108	75 - 92 - 108	108 - 125 - 150	133 - 158 - 183
		куб.фут.мин	159 - 194 - 230	159 - 194 - 230	230 - 265 - 318	283 - 335 - 388
Уровень шума (низк-сред-выс) измерен в безэховой камере		дБА	31 - 36 - 40 (20 Па)	31 - 36 - 40 (20 Па)	27 - 32 - 37 (20 Па)	30 - 36 - 40 (20 Па)
		дБА	34 - 39 - 42 (40 Па)	34 - 39 - 42 (40 Па)	30 - 35 - 41 (40 Па)	32 - 38 - 42 (40 Па)
		дБА	35 - 40 - 43 (60 Па)	35 - 40 - 43 (60 Па)	32 - 37 - 42 (60 Па)	35 - 39 - 44 (60 Па)
Материал термоизоляции			Полиэтиленовая пена, уретановая пена			
Воздушный фильтр			Полипропиленовый материал с ячеистой структурой (моющийся)			
Защитные устройства			Предохранитель			
Контроль расхода хладагента			Электронный расширительный вентиль LEV			
Подключается к наружным блокам			Системы CITY MULTI, использующие хладагент R410A			
Диаметр фреонопроводов	жидкость (R410A)	мм (дюйм)	ø6.35 (ø1/4") пайка	ø6.35 (ø1/4") пайка	ø6.35 (ø1/4") пайка	ø6.35 (ø1/4") пайка
	газ (R410A)	мм (дюйм)	ø12.7 (ø1/2") пайка	ø12.7 (ø1/2") пайка	ø12.7 (ø1/2") пайка	ø12.7 (ø1/2") пайка
Диаметр дренажной трубы		мм (дюйм)	внутренний диаметр 26мм(1")			
Чертеж	Размеры		IU-KB94-L081			
	Электрическая схема		IU-KB94-G985			
	Гидравлическая схема		-			
Стандартный комплект	Документация Принадлежности		„Руководство по установке" и „Инструкция по эксплуатации" Регулировочный винт, фильтр, гибкий дренажный соединитель (наружный диаметр 27мм), хомут			
Примечания	Опции		-			
	Установка		Крепление блока, подключение воздуховодов, теплоизоляция, выполнение электрических соединений, а также другие вопросы изложены в „Руководстве по установке".			

Примечания:

※1 Номинальные условия: охлаждение
в помещении : 27˚CDB/19˚CWB
снаружи: 35˚CDB
длина фреонопрооводов: 7.5м
перепад высот: 0м

※2 Номинальные условия: охлаждение
27˚CDB/19.5˚CWB
35˚CDB
5м
0м

※3 Номинальные условия: обогрев
20˚CDB
7˚CDB/6˚CWB
7.5м
0м

˚CDB - температура по сухому термометру;
˚CWB - температура по влажному термометру.

* Номинальные условия 1 и 3 соответствуют стандарту JIS B8615-1.
* В связи с постоянной модернизацией оборудования данная спецификация может быть изменена без предварительного уведомления.

Единицы измерения
ккал/час= кВт x 860
БТЕ/час= кВт x 3,412
куб.фут.мин=$м^3$/мин x 35.31

* В данной спецификации параметры округлены.

1. Спецификация

Напольный блок встраиваемый (VLRMM) - напор до 60 Па

Модель			PFFY-P50VLRMM-E	PFFY-P63VLRMM-E		
Электропитание			1 фаза 220-240В 50Гц			
Холодопроизводительность (номинальная)	✻1	кВт	5.6	7.1		
	✻1	ккал/час	4,800	6,100		
	✻1	БТЕ/час	19,100	24,200		
	✻2	ккал/час	5,000	6,300		
Потребляемая мощность		кВт	0.05	0.07		
Рабочий ток		А	0.48	0.59		
Теплопроизводительность (номинальная)	✻3	кВт	6.3	8.0		
	✻3	ккал/час	5,400	6,900		
	✻3	БТЕ/час	21,500	27,300		
Потребляемая мощность		кВт	0.05	0.07		
Рабочий ток		А	0.48	0.59		
Внешнее покрытие			Гальваническое покрытие			
Габаритные размеры В x Ш x Д		мм	639 x 1246 x 220	639 x 1246 x 220		
		дюйм	25-3/16" x 49-1/16" x 8-11/16"	25-3/16" x 49-1/16" x 8-11/16"		
Вес		кг	25 (56)	27 (60)		
Теплообменник			Перпендикулярные ребра (алюминиевые ребра, медная труба)			
Вентилятор	Тип x количество		Центробежный x 2	Центробежный x 2		
	Внешнее статическое давление	Па	20 - 40 - 60	20 - 40 - 60		
		$мм H_2O$	2.0 - 4.1 - 6.1	2.0 - 4.1 - 6.1		
	Тип электродвигателя		Бесколлекторный двигатель постоянного тока			
	Мощность	кВт	0.096	0.096		
	Привод		Прямой привод			
	Расход воздуха (низк-сред-выс)	$м^3$ / мин	10.0 - 12.0 - 14.0	11.0 - 13.0-15.5		
		л/с	167 - 200 - 233	183 - 217 - 258		
		куб.фут.мин	353 - 424 - 494	388 - 459 - 547		
Уровень шума (низк-сред-выс) измерен в безэховой камере		дБА	32 - 37 - 41 (20 Па)	35 - 40 - 44 (20 Па)		
		дБА	35 - 40 - 44 (40 Па)	36 - 42 - 47 (40 Па)		
		дБА	36 - 41 - 45 (60 Па)	38 - 43 - 48 (60 Па)		
Материал термоизоляции			Полиэтиленовая пена, уретановая пена			
Воздушный фильтр			Полипропиленовый материал с ячеистой структурой (моющийся)			
Защитные устройства			Предохранитель			
Контроль расхода хладагента			Электронный расширительный вентиль LEV			
Подключается к наружным блокам			Системы CITY MULTI, использующие хладагент R410A			
Диаметр фреонопроводов	жидкость (R410A)	мм (дюйм)	ø6.35 (ø1/4") пайка	ø9.52 (ø3/8") пайка		
	газ (R410A)	мм (дюйм)	ø12.7 (ø1/2") пайка	ø15.88 (ø5/8") пайка		
Диаметр дренажной трубы		мм (дюйм)	внутренний диаметр 26мм(1")			
Чертеж	Размеры		IU-KB94-L081			
	Электрическая схема		IU-KB94-G985			
	Гидравлическая схема		-			
Стандартный комплект	Документация Принадлежности		„Руководство по установке" и „Инструкция по эксплуатации" Регулировочный винт, фильтр, гибкий дренажный соединитель (наружный диаметр 27мм), хомут			
Примечания	Опции		-			
	Установка		Крепление блока, подключение воздуховодов, теплоизоляция, выполнение электрических соединений, а также другие вопросы изложениы в „Руководстве по установке".			

Примечания:

✻1 Номинальные условия: охлаждение
в помещении : 27˚CDB/19˚CWB
снаружи: 35˚CDB
длина фреонопрооводов: 7.5м
перепад высот: 0м

✻2 Номинальные условия: охлаждение
27˚CDB/19.5˚CWB
35˚CDB
5м
0м

✻3 Номинальные условия: обогрев
20˚CDB
7˚CDB/6˚CWB
7.5м
0м

˚CDB - температура по сухому термометру;
˚CWB - температура по влажному термометру.


* Номинальные условия 1 и 3 соответствуют стандарту JIS B8615-1.
* В связи с постоянной модернизацией оборудования данная спецификация может быть изменена без предварительного уведомления.

Единицы измерения
ккал/час= кВт x 860
БТЕ/час= кВт x 3,412
куб.фут.мин=$м^3$/мин x 35.31

* В данной спецификации параметры округлены.

PFFY-P20,25,32,40VKM-E


чертеж: IU-BK01-B517
единицы измерения: мм



2. Размеры

PFFY-P20,25,32,40,50,63VLEM-E

чертеж: IU-W65-3950
единицы измерения: мм



Примечания:
1) При подключении блока P50 к наружным блокам, использующим хладагент R407C и R410A, следует устанавливать гайку, поставляемую в комплекте с блоком.
2) Для увеличения прочности резьбовых соединений размер некоторых гаек увеличен.


Размеры

Модель	A	B	C	D	E(газ)		F(жидкость)	G(жидкость)		G(газ)
PFFY-P20VLEM-E	1050	640	600	610	ø12.7		ø6.35	17		27
PFFY-P25VLEM-E	1050	640	600	610	ø12.7		ø6.35	17		27
PFFY-P32VLEM-E	1170	760	720	730	ø12.7		ø6.35	17		27
PFFY-P40VLEM-E	1170	760	720	730	ø12.7		ø6.35	17		27
PFFY-P50VLEM-E	1410	1000	960	970	※1 ø12.7	※1	ø6.35	※1 22	※1	29
					※2 ø15.88	※2	ø9.52	※2 22	※2	29
PFFY-P63VLEM-E	1410	1000	960	970	ø15.88		ø9.52	22		29

※1:R410A наружный блок
※2:R407C,R22 наружный блок

PFFY-P20,25,32,40,50,63VLRM-E

чертеж: IU-W65-3951
единицы измерения: мм



Примечания:
1) При подключении блока P50 к наружным блокам, использующим хладагент R407C и R410A, следует устанавливать гайку, поставляемую в комплекте с блоком.
2) Для увеличения прочности резьбовых соединений размер некоторых гаек увеличен.

※1:R410A наружный блок
※2:R407C,R22 наружный блок


Размеры

Модель	A	B	C	D	E	F	G(газ)		H(жидкость)		J(жидкость)		J(газ)
PFFY-P20VLRM-E	886	640	572	610	360	4	ø12.7		ø6.35		17		27
PFFY-P25VLRM-E	886	640	572	610	360	4	ø12.7		ø6.35		17		27
PFFY-P32VLRM-E	1006	760	692	730	480	5	ø12.7		ø6.35		17		27
PFFY-P40VLRM-E	1006	760	692	730	480	5	ø12.7		ø6.35		17		27
PFFY-P50VLRM-E	1246	1000	932	970	720	7	※1	ø12.7	※1	ø6.35	※1	22	※1	29
							※2	ø15.88	※2	ø9.52	※2	22	※2	29
PFFY-P63VLRM-E	1246	1000	932	970	720	7	ø15.88		ø9.52		22		29	

2. Размеры

PFFY-P20,25,32,40,50,63VLRMM-E

чертеж: IU-KB94-L081
единицы измерения: мм



Размеры

Модель	A	B	C	D	E	F	À (газ)	Á (жидкость)
PFFY-P20VLRMM-E	886	640	572	610	360	4	ø12.7	ø6.35
PFFY-P25VLRMM-E								
PFFY-P32VLRMM-E	1006	760	692	730	480	5		
PFFY-P40VLRMM-E								
PFFY-P50VLRMM-E	1246	1000	932	970	720	7	ø15.88	ø9.52
PFFY-P63VLRMM-E								

PFFY-P20,25,32,40VKM-E

чертеж: IU-RG79-V367

Обозначения:

Обозначение	Наименование		Обозначение	Наименование		Обозначение	Наименование	
I. B	Плата управления внутреннего блока		MF1	Э/двигатель вентилятора (верхний)		TH23		темп. трубы (газ) (0°C: 15кОм; 25°C: 5.4кОм)
CN32	Разъемы	внешнее вкл/выкл	MF2	Э/двигатель вентилятора (нижний)				
CN51		выходные сигналы	MV1	Э/двигатель воздушной заслонки		A. B	Адресная плата	
CN52		удаленная индикация	MV2	Э/двигатель воздушной заслонки		SW1	Переключатели	выбор модели
SW2	Переключатели	код производительности	LS	Концевой выключатель (замкнут)		SW11		адрес: единицы
SW3		выбор режима	LEV	Расширительный вентиль		SW12		адрес: десятки
SW4		выбор модели	TB2	Клеммные колодки	электропитание	SW14		номер порта ВС-контроллера
ZNR	Варистор		TB5		сигнальная линия	SWC		выбор выхода возд. потока
FUSE	Предохранитель (T6.3AL250V)		TH21	Термисторы	комнатная температура (0°C: 15кОм; 25°C: 5.4кОм)			
LED1	Индикатор „питание”							
LED2	Индикатор „питание пульта”		TH22		темп. трубы (жидкость) (0°C: 15кОм; 25°C: 5.4кОм)			

Примечания:


1) При обслуживании наружного блока обратитесь к электрической схеме наружного блока.
2) MA-пульт управления подключается на клеммы „1” и „2” клеммной колодки TB15 (соблюдение полярности не требуется).
3) ME-пульт управления подключается к клеммной колодке TB5 (соблюдение полярности не требуется).
4) Клемма „S” клеммной колодки TB5 предназначена для подключения экрана.
5) Следующие символы обозначают: ◎ : клеммная колодка, ▭▭▭ : разъем.
6) Установка переключателя SW2 зависит от производительности модели (см. таблицу 1).

Сервисные светодиодные индикаторы на плате управления

Обозначение	Наименование	Назначение
LED1	основное питание	Внутренний блок: 220-240В перем. тока. Включено -> светодиод горит
LED2	питание MA-пульта управления	Питание MA-пульта управления: включено -> светодиод горит


Таблица 1

Модель	SW2
P20	ON OFF 1 2 3 4 5 6
P25	ON OFF 1 2 3 4 5 6
P32	ON OFF 1 2 3 4 5 6
P40	ON OFF 1 2 3 4 5 6



PFFY-P20,25,32,40,50,63VLEM-E,VLRM-E

чертеж: IU-W65-3960



✻Конденсатор:


Модель	20/25/32/40	1.5мкФ
Модель	50	2.0мкФ
Модель	63	2.5мкФ

Обозначения

Обозначение	Наименование	Обозначение	Наименование
MF	Мотор вентилятора	TH22	Термистор (фреонопровод жидкость)
C	✻ Конденсатор	TH23	Термистор (фреонопровод газ)
I.B	Плата управления внутреннего блока	SW11(A.B)	Переключатель (1 цифра адреса)
A.B	Плата адресации	SW12(A.B)	Переключатель (2 цифра адреса)
TB2	Клеммная колодка питания	SW14(A.B)	Переключатель (№ порта ВС контр)
TB5	Клеммная колодка связи	SW1(A.B)	Переключатель (режим)
TB15	Клеммная колодка связи	SW2(I.B)	Переключатель (код производительности)
F	Предохранитель 6.3 А 250В	SW3(I.B)	Переключатель (режим)
T	Трансформатор	SW4(I.B)	Переключатель (выбор модели)
LEV	Электронный расширительный вентиль	SW5(A.B)	Переключатель (выбор напряжения)
S.B	Плата фильтра	X04~06	Реле
TH21	Термистор (темп воздух на входе).		

PFFY-P20,25,32,40,50,63VLRMM-E

чертеж: IU-KB94-G985



Примечание:
1. Пунктирной линией показаны соединения платы управления и клеммных колодок TB2,TB5,TB15.
2. ◎ - клемма, ⊖ - разъем.

Сервисные светодиодные индикаторы на плате управления

Обозначение	Индикатор LED при нормальной работе блока
LED1	основное питание включено → светодиод горит
LED2	питание МА-пульта управления включено → светодиод горит


Обозначения

Обозначение	Наименование	Обозначение	Наименование
I.B.	Плата управления внутреннего блока	A.B.	Плата адресации
FUSE	Предохранитель (250В, 6.3А)	SW1	Переключатель (режим)
ZNR01,02	Варистор	SW5	Переключатель (режим)
DSA	Arrester	SW7	Переключатель (режим)
CN27	Разъем (заслонка)	SW11	Переключатель (1 цифра адреса)
CN32	Разъем (внешнее вкл./выкл.)	SW12	Переключатель (2 цифра адреса)
CN41	Разъем (НА терминал-А)	SW14	Переключатель (порт ВС-контроллера)
CN51	Разъем (выходные сигналы)	SWA	Переключатель (статическое давление)
CN52	Разъем (удаленная индикация)	SWC	Переключатель (статическое давление)
CN90	Разъем к плате ИК-приемника	TB2	Клеммная колодка питания
SW2	Переключатель (код производительности)	TB5	Клеммная колодка линии связи
SW3	Переключатель (режим)	TB15	Клеммная колодка линии связи
SW4	Переключатель (выбор модели)	TH21	Термистор (темп. воздуха на входе)
SWE	Разъем (принудительная работа)	TH22	Термистор (фреонопровод жидкость)
L1	Катушка индуктивности (улуч. коэфф. мощн.)	TH23	Термистор (фреонопровод газ)
		LEV	Электронный расширительный вентиль

4. Уровень шума

4-1. Уровень шума

PFFY-P-VKM-E,VLEM-E,VLRM-E




* Измерения производятся в безэховой комнате.

Уровень шума в безэховой комнате: низк-выс

	Уровень шума, дБА
PFFY-P20VKM-E	27-31-34-37
PFFY-P25VKM-E	28-32-35-38
PFFY-P32VKM-E	28-32-35-38
PFFY-P40VKM-E	35-38-42-44
PFFY-P20VLEM-E **PFFY-P20VLRM-E** **PFFY-P25VLEM-E** **PFFY-P25VLRM-E**	34-40
PFFY-P32VLEM-E **PFFY-P32VLRM-E**	35-40
PFFY-P40VLEM-E **PFFY-P40VLRM-E** **PFFY-P50VLEM-E** **PFFY-P50VLRM-E**	38-43
PFFY-P63VLEM-E **PFFY-P63VLRM-E**	40-46

PFFY-P-VLRMM-E



* Измерения производятся в безэховой комнате.


Уровень шума в безэховой комнате: низк-средн-выс

	Уровень шума, дБА		
	20 Па	40 Па	60 Па
PFFY-P20VLRMM-E	31-36-40	34-39-42	35-40-43
PFFY-P25VLRMM-E	31-36-40	34-39-42	35-40-43
PFFY-P32VLRMM-E	27-32-37	30-35-41	32-37-42
PFFY-P40VLRMM-E	30-36-40	32-38-42	35-39-44
PFFY-P50VLRMM-E	32-37-41	35-40-44	36-41-45
PFFY-P63VLRMM-E	35-40-44	36-42-47	38-43-48


I

4-2. Кривые NC


PFFY-P20VKM-E
Внешнее статическое давление 0 Па
Электропитание 220,230,240 В, 50 Гц




PFFY-P25, 32VKM-E
Внешнее статическое давление 0 Па
Электропитание 220,230,240V, 50 Гц




PFFY-P40VKM-E
Внешнее статическое давление 0 Па
Электропитание 220,230,240 В, 50 Гц




PFFY-P20, 25VLEM-E, VLRM-E
Внешнее статическое давление 0 Па
Электропитание 220,230,240 В, 50 Гц



PFFY-P32VLEM-E, VLRM-E
Внешнее статическое давление 0 Па
Электропитание 220,230,240 В, 50 Гц




PFFY-P40VLEM-E, VLRM-E
Внешнее статическое давление 0 Па
Электропитание 220,230,240 В, 50 Гц




4. Уровень шума

4-2. Кривые NC


PFFY-P50VLEM-E,VLRM-E
Внешнее статическое давление 0 Па
Электропитание 220,230,240 В, 50 Гц




PFFY-P63VLEM-E,VLRM-E
Внешнее статическое давление 0 Па
Электропитание 220,230,240 В, 50 Гц




PFFY-P20,25VLRMM-E
Внешнее статическое давление 20 Па
Электропитание 220, 230, 240 В, 50 Гц




PFFY-P20,25VLRMM-E
Внешнее статическое давление 40 Па
Электропитание 220, 230, 240 В, 50 Гц




PFFY-P20,25VLRMM-E
Внешнее статическое давление 60 Па
Электропитание 220, 230, 240 В, 50 Гц




PFFY-P32VLRMM-E
Внешнее статическое давление 20 Па
Электропитание 220, 230, 240 В, 50 Гц




PFFY-P32VLRMM-E
Внешнее статическое давление 20 Па
Электропитание 220, 230, 240 В, 50 Гц




PFFY-P32VLRMM-E
Внешнее статическое давление 20 Па
Электропитание 220, 230, 240 В, 50 Гц




PFFY-P40VLRMM-E
Внешнее статическое давление 20 Па
Электропитание 220, 230, 240 В, 50 Гц



PFFY-P40VLRMM-E
Внешнее статическое давление 20 Па
Электропитание 220, 230, 240 В, 50 Гц




PFFY-P40VLRMM-E
Внешнее статическое давление 20 Па
Электропитание 220, 230, 240 В, 50 Гц




4. Уровень шума

4-2. Кривые NC


PFFY-P50VLRMM-E
Внешнее статическое давление 20 Па
Электропитание 220, 230, 240 В, 50 Гц




PFFY-P50VLRMM-E
Внешнее статическое давление 40 Па
Электропитание 220, 230, 240 В, 50 Гц




PFFY-P50VLRMM-E
Внешнее статическое давление 60 Па
Электропитание 220, 230, 240 В, 50 Гц




PFFY-P63VLRMM-E
Внешнее статическое давление 20 Па
Электропитание 220, 230, 240 В, 50 Гц




PFFY-P63VLRMM-E
Внешнее статическое давление 40 Па
Электропитание 220, 230, 240 В, 50 Гц




PFFY-P63VLRMM-E
Внешнее статическое давление 60 Па
Электропитание 220, 230, 240 В, 50 Гц



PFFY-P20,25VLRMM-E
Внешнее статическое давление 20 Па
Электропитание 220, 230, 240 В, 50 Гц




PFFY-P20,25VLRMM-E
Внешнее статическое давление 40 Па
Электропитание 220, 230, 240 В, 50 Гц




I


PFFY-P20,25VLRMM-E
Внешнее статическое давление 60 Па
Электропитание 220, 230, 240 В, 50 Гц




PFFY-P32VLRMM-E
Внешнее статическое давление 20 Па
Электропитание 220, 230, 240 В, 50 Гц



PFFY-P32VLRMM-E
Внешнее статическое давление 40 Па
Электропитание 220, 230, 240 В, 50 Гц




PFFY-P32VLRMM-E
Внешнее статическое давление 60 Па
Электропитание 220, 230, 240 В, 50 Гц




5. Напорные характеристики вентилятора


PFFY-P40VLRMM-E
Внешнее статическое давление 20 Па
Электропитание 220, 230, 240 В, 50 Гц




PFFY-P40VLRMM-E
Внешнее статическое давление 40 Па
Электропитание 220, 230, 240 В, 50 Гц




PFFY-P40VLRMM-E
Внешнее статическое давление 60 Па
Электропитание 220, 230, 240 В, 50 Гц




PFFY-P50VLRMM-E
Внешнее статическое давление 20 Па
Электропитание 220, 230, 240 В, 50 Гц



PFFY-P50VLRMM-E
Внешнее статическое давление 40 Па
Электропитание 220, 230, 240 В, 50 Гц




PFFY-P50VLRMM-E
Внешнее статическое давление 60 Па
Электропитание 220, 230, 240 В, 50 Гц




5. Напорные характеристики вентилятора

PFFY-P63VLRMM-E
Внешнее статическое давление 20 Па
Электропитание 220, 230, 240 В, 50 Гц




PFFY-P63VLRMM-E
Внешнее статическое давление 40 Па
Электропитание 220, 230, 240 В, 50 Гц



I

PFFY-P63VLRMM-E
Внешнее статическое давление 60 Па
Электропитание 220, 230, 240 В, 50 Гц




6. Распределение воздушного потока

6-1. Распределение температуры

PFFY-P-VLEM-E,VLRM-E

Режим охлаждения




Режим обогрева




PFFY-P-VKM-E

Режим охлаждения



Режим обогрева




Примечание:
Данные эпюры иллюстрируют типовое распределение тепературы. Реальное распределение может отличаться от указанного из-за температурных условия помещения, высоты потолка, тепловой нагрузки, а также из-за препятствий на пути воздушного потока.

6. Распределение воздушного потока

6-2. Распределение скорости

PFFY-P-VLEM-E,VLRM-E

Режим охлаждения




Режим обогрева




PFFY-P-VKM-E

Режим охлаждения



Режим обогрева



Примечание:
Данные эпюры иллюстрируют типовое распределение тепературы. Реальное распределение может отличаться от указанного из-за температурных условия помещения, высоты потолка, тепловой нагрузки, а также из-за препятствий на пути воздушного потока.

PWFY-P100VM-E-BU

PWFY-P100VM-E-AU
PWFY-P200VM-E-AU

J

Содержание раздела

Внутренние блоки для нагрева (охлаждения) воды **177**

1. Общие сведения 178
2. Спецификация 179
3. Размеры 181
4. Электрическая схема 182
5. Производительность 184
6. Шумовые характеристики 201
7. Вибрационные характеристики 201
8. Гидравлическая схема 202
9. Установка и подключение приборов 203

Блоки нагрева (охлаждения) воды	P20	P25	P32	P40	P50	P63	P71	P80	P100	P125	P140	P200	P250
	0.8HP	1.0HP	1.3HP	1.6HP	2.0HP	2.5HP	2.8HP	3.2HP	4.0HP	5.0HP	5.6HP	8.0HP	10.0HP
PWFY-P-VM-E-BU									●				
PWFY-P-VM-E-AU									●				●

1. Совместимость оборудования

Модель	PWFY-P100VM-E-BU	PWFY-P100VM-E-AU	PWFY-P200VM-E-AU
Наружный блок, компрессорно-теплообменный блок	PURY-(E)P*Y(S)HM-A(-BS) PQRY-P*Y(S)HM-A	PUHY-(E)P* Y(S)HM-A(-BS) PQHY-P*Y(S)HM-A	
		PURY-(E)P* Y(S)HM-A(-BS) PQRY-P*Y(S)HM-A	

2. Диапазон рабочих температур

PWFY-P100VM-E-BU

		Только PWFY	PWFY и внутренние блоки	Только внутренние блоки
		Режим нагрева		
Температура воды на входе	Серия R2	10 ~ 70˚C	10 ~ 70˚C	-
Температура наружного воздуха	Серия R2	-20 ~ 32˚C	-20 ~ 32˚C	-20 ~ 15.5˚C

PWFY-P100, P200VM-E-AU

		Только PWFY		PWFY и внутренние блоки	
		Охлаждение	Нагрев	Охлаждение	Нагрев
Температура воды на входе	Серия R2	10 ~ 35˚C	10 ~ 40˚C	10 ~ 35˚C	10 ~ 40˚C
	Серия Y	10 ~ 35˚C	10 ~ 40˚C	10 ~ 35˚C	10 ~ 40˚C
Температура наружного воздуха	Серия R2	-5 ~ 43˚C	-20 ~ 32˚C	-5 ~ 43˚C	-20 ~ 32˚C
	Серия Y	-5 ~ 43˚C	-20 ~ 15.5˚C	-5 ~ 43˚C	-20 ~ 15.5˚C

		Только внутренние блоки	
		Охлаждение	Нагрев
Температура воды на входе	Серия R2	-	-
	Серия Y	-	-
Температура наружного воздуха	Серия R2	-5 ~ 43˚C	-20 ~ 15.5˚C
	Серия Y	-5 ~ 43˚C	-20 ~ 15.5˚C

Значения температуры воздуха указаны по влажному термометру.

Наружный блок автоматически определяет наличие в контуре блока нагрева воды и изменяет алгоритм своей работы. Системы City Multi серии R2 (в отличие от серии Y) имеют эффективный теплообменный байпасный контур, который исключает превышение давления нагнетания.

3. Суммарный индекс производительности внутренних приборов

PWFY-P100VM-E-BU

	Только PWFY	PWFY и внутренние блоки	Только внутренние блоки
Серия R2	50 ~ 100%	50 ~ 150%	50 ~ 150%

PWFY-P100, P200VM-E-AU





	Только PWFY	PWFY и внутренние блоки	Только внутренние блоки
Серия R2	50 ~ 100%	50 ~ 150%	50 ~ 150%
Серия Y	50 ~ 100%	50 ~ 130%	50 ~ 130%

2. Спецификация

Наименование модели			**PWFY-P100VM-E-BU**
Электропитание			1 фаза, 220 В, 50 Гц
Теплопроизводительность (номинальная)		кВт	12.5
	потребляемая мощность	кВт	2.48
	рабочий ток	A	11.63
Температурный диапазон	наружная температура	W.B.	-20~32°C
	температура воды на входе	-	10~70°C
Суммарная мощность внутренних приборов			50~100% от производительности наружного блока
Модели наружных блоков			PURY-P200YHM-A(-BS)~PURY-P400YHM-A(-BS) PURY-P450YSHM-A(-BS)~PURY-P800YSHM-A(-BS) PURY-EP200YHM-A(-BS)~PURY-EP300YHM-A(-BS) PURY-EP400YSHM-A(-BS)~PURY-EP600YSHM-A(-BS)
Уровень звукового давления (измерен в безэховой комнате)		дБ<A>	44
Диаметр трубопроводов хладагента	жидкость	мм	Ø9.52 (Ø3/8") пайка
	газ	мм	Ø15.88 (Ø5/8") пайка
Диаметр трубопроводов воды	вход	мм	PT3/4 резьба
	выход	мм	PT3/4 резьба
Дренажная труба		мм	Ø32(1-1/4")
Внешнее покрытие			нет
Габаритные размеры (В x Ш x Д)		мм	800 (785 без опор) x 450 x 300
Вес		кг	60
Компрессор	тип		Герметичный компрессор ротационного типа с инверторным приводом
	производитель		MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION
	метод пуска		инвертор (преобразователь частоты)
	мощность электродвигателя	кВт	1.0
	холодильное масло		NEO22
Расход воды		$м^3$/час	0.6~2.15
Защитные устройства холодильного контура (фреон R134a)	защита от высокого давления		Аналоговый датчик давления, выключатель по высокому давлению 3.60 МПа
	силовые цепи инвертора		Тепловая и токовая защиты
	компрессор		Контроль температуры нагнетания, токовая защита
Хладагент	марка, заводская заправка		R134a, 1.1 кг
	регулирование потока		LEV (электронный расширительный вентиль)
Максимальное давление	R410A	МПа	4.15
	R134A	МПа	3.60
	вода	МПа	1.00
Поставляется в комплекте	документация		руководство по установке, инструкция пользователя
	принадлежности		Y-образный фильтр, теплоизоляционный материал, 2 набора штуцеров
Опциональные компоненты			нет
Примечания:	1) Условия измерения номинальной теплопроизводительности: наружная температура - 7°C DB /6°C WB; длина магистрали - 7,5 м, перепад высот - 0 м; температура входящей воды - 65°C, расход воды - 2,15 $м^3$/час. 2) В связи с постоянной модернизацией оборудования данная спецификация может быть изменена без предварительного уведомления. 3) Приборы должны устанавливаться только внутри помещения. Корпус приборов не предназначен для наружной установки. 4) Не используйте стальные трубы. 5) Обеспечьте постоянную циркуляцию воды. При температуре наружного воздуха ниже 0°C используйте антифриз в качестве теплоносителя. 6) Если блок не используется, то слейте воду из контура теплоносителя. 7) Контур воды должен быть замкнутым. 8) Температура воздуха в помещении, где установлен прибор, не должна превышать 32°C по влажному термометру. 9) Вода не предназначена для питья. Используйте промежуточный бак-теплообменник.		

J

Принадлежности

(A) Фильтр	(B) Термоизоляция	(C) Разъемы ×2	(D) Переходник ×2
			*1 





*1. Только для модели PWFY-P200VM-E-AU

(A) Фильтр устанавливается на трубе, подводящей воду в прибор.
(B) Форма термоизоляция соответствует форме Y-образного фильтра.
(C) Разъемы предназначены для подключения внешних аналоговых сигналов. Разрежьте перемычку перед использованием.
(D) Переходники поставляются только с моделью PWFY-P200VM-E-AU. Установите переходник на входе фильтра.

2. Спецификация

Наименование модели			PWFY-P100VM-E-AU	PWFY-P200VM-E-AU
Электропитание			1 фаза, 220 В, 50 Гц	
Теплопроизводительность (номинальная) *1		кВт	12.5	25.0
	потребляемая мощность	кВт	0.015	0.015
	рабочий ток	A	0.068	0.068
Температурный диапазон режима «нагрев»	наружная температура	W.B.	-20~32°C (PURY)	
		W.B.	-20~15.5°C (PUHY)	
	температура воды на входе	-	10~40°C	
Холодопроизводительность (номинальная) *2		кВт	11.2	22.4
	потребляемая мощность	кВт	0.015	0.015
	рабочий ток	A	0.068	0.068
Температурный диапазон режима «охлаждение»	наружная температура	W.B.	-5~43°C (PURY)	
		W.B.	-5~43°C (PUHY)	
	температура воды на входе	-	10~35°C	
Суммарная мощность внутренних приборов			50~100% от производительности наружного блока	
Модели наружных блоков			PURY-P200YHM-A(-BS)~PURY-P400YHM-A(-BS), PURY-P450YSHM-A(-BS)~PURY-P800YSHM-A(-BS) PURY-EP200YHM-A(-BS)~PURY-EP300YHM-A(-BS), PURY-EP400YSHM-A(-BS)~PURY-EP600YSHM-A(-BS) PUHY-P200YHM-A(-BS)~PUHY-P450YHM-A(-BS), PUHY-P500YSHM-A(-BS)~PUHY-P1250YSHM-A(-BS) PUHY-EP200YHM-A(-BS)~PUHY-EP300YHM-A(-BS), PUHY-EP400YSHM-A(-BS)~PUHY-EP900YSHM-A(-BS)	
Уровень звукового давления (измерен в безэховой комнате)		дБ<A>	29	
Диаметр трубопроводов хладагента	жидкость	мм	Ø9.52 (Ø3/8") пайка	
	газ	мм	Ø15.88 (Ø5/8") пайка	
Диаметр трубопроводов воды	вход	мм	PT3/4 резьба	PT 1 резьба
	выход	мм	PT3/4 резьба	PT 1 резьба
Дренажная труба		мм	Ø32(1-1/4")	
Внешнее покрытие			нет	
Габаритные размеры (В x Ш x Д)		мм	800 (785 без опор) x 450 x 300	
Вес		кг	35	38
Расход воды		м³/час	0.6~2.15	1.2~4.30
Максимальное давление	R410a	МПа	4.15	
	вода	МПа	1.00	
Поставляется в комплекте	документация		руководство по установке, инструкция пользователя	
	принадлежности		Y-образный фильтр, теплоизоляционный материал, 2 набора штуцеров	Y-образный фильтр, теплоизоляционный материал, 2 набора штуцеров, переходник
Опциональные компоненты			нет	
Примечания:	1) Условия измерения номинальной теплопроизводительности: наружная температура - 7°C DB /6°C WB; длина магистрали - 7,5 м, перепад высот - 0 м; температура входящей ??? воды - 65°C, расход воды - 2,15 м³/час. 2) Условия измерения номинальной холодопроизводительности: наружная температура - +35°C DB; длина магистрали - 7,5 м, перепад высот - 0 м; температура входящей воды - +23°C, расход воды - 1,93 м³/час. 3) В связи с постоянной модернизацией оборудования данная спецификация может быть изменена без предварительного уведомления. 4) Приборы должны устанавливаться только внутри помещения. Корпус приборов не предназначен для наружной установки. 5) Не используйте стальные трубы. 6) Обеспечьте постоянную циркуляцию воды. При температуре наружного воздуха ниже 0°C используйте антифриз в качестве теплоносителя. 7) Если блок не используется, то слейте воду из контура теплоносителя. 8) Контур воды должен быть замкнутым. 9) Температура воздуха в помещении, где установлен прибор, не должна превышать 32°C по влажному термометру. 10) Вода не предназначена для питья. Используйте промежуточный бак-теплообменник.			

Принадлежности

(A) Фильтр	(B) Термоизоляция	(C) Разъемы ×2	(D) Переходник ×2
			*1 

*1. Только для модели PWFY-P200VM-E-AU

(A) Фильтр устанавливается на трубе, подводящей воду в прибор.
(B) Форма термоизоляция соответствует форме Y-образного фильтра.
(C) Разъемы предназначены для подключения внешних аналоговых сигналов. Разрежьте перемычку перед использованием.
(D) Переходники поставляются только с моделью PWFY-P200VM-E-AU. Установите переходник на входе фильтра.

3. Размеры

PWFY-P100VM-E-BU **PWFY-P100VM-E-AU**
PWFY-P200VM-E-AU

ед. изм.: мм

Примечания:
1) Убедитесь, что исключена возможность попадания воды в прибор через отверстия ввода кабеля и труб.
2) Предусмотрите сервисное пространство вокруг прибора согласно рисунку 1.
3) Обеспечьте постоянную циркуляцию воды. При температуре наружного воздуха ниже 0°C используйте антифриз в качестве теплоносителя.
4) Приборы должны устанавливаться только внутри помещения. Корпус приборов не предназначен для наружной установки.
5) Температура воздуха в помещении, где установлен прибор, не должна превышать 32°C по влажному термометру.
6) Если блок не используется, то слейте воду из контура теплоносителя.
7) Контур воды должен быть замкнутым.
8) Не используйте стальные трубы.
9) Установите фильтр в водяной контур перед входом прибора.







Рис. 1







J

PWFY-P100VM-E-BU

Внимание!
Прибор содержит высоковольтные цепи. Перед обслуживанием подождите 10 минут после выключения электропитания. Убедитесь, что остаточное напряжение на разъеме CN631 не превышает 20 В постоянного тока.

*1 Пунктирной линией показаны внешние соединения.
*2 Штрих-пунктирной линией обведены компоненты, входящие в блок управления.
*3 Разъемы имеют фиксаторы-защелки. Убедитесь, что разъемы надежно соединены. Для отключения разъемов нажмите на фиксатор.

*4 TB141A (выход)

Обозначение	Назначение
OUT1	Состояние: вкл/выкл
OUT2	Оттаивание
OUT3	Компрессор
OUT4	Сигнал ошибки

*5 TB142A (вход)

Обозначение	Назначение
IN1	От циркуляционного насоса

*6 TB142B (вход)


Обозначение	Назначение
IN3	Connection demand
IN4	Вкл/выкл

*7 TB142C (вход)

Обозначение	Назначение
COM+	Общий
IN5	Горячая вода
IN6	Экономичный нагрев
IN7	Дежурный режим

Обозначения

Обозначение	Наименование	
63H1	Выключатель по давлению	Выключатель по высокому давлению (защита бустерного блока от превышения давления)
63HS	Датчик давления	Давление нагнетания
63LS		Низкое давление
52C	Электромагнитный пускатель	(главная цепь)
ACL	AC катушка индуктивности	
CT1,CT2	Датчики тока (AC)	
LEV1W	Электронно-расширительный вентиль	BC контроллер/наружный блок
LEV2W		Бустерный блок
TB2	Клеммная колодка	Электропитание
TB5		Наружный блок/BC контроллер
TB15		MA пульт управления
TH11	Термистор	Температура нагнетания (компрессор)
TH13		Температура выхода испарителя
TH22		Температура трубы (жидкость)
TH6		Температура воды (вход)
TH8		Температура воды (выход)
THHS		Температура IGBT-модуля



PWFY-P100VM-E-AU
PWFY-P200VM-E-AU

*1 Пунктирной линией показаны внешние соединения.
*2 Штрих-пунктирной линией обведены компоненты, входящие в блок управления.

*3. Различия моделей

Модель	Наличие компонентов
P100	*3 отсутствует в модели
P200	*3 присутствует в модели

*4 TB141A (выход)

Обозначение	Назначение
OUT1	Состояние: вкл/выкл
OUT2	Отаивание
OUT4	Сигнал ошибки

*5 TB142A (вход)

Обозначение	Назначение
IN1	От циркуляционного насоса

*6 TB142B (вход)


Обозначение	Назначение
IN3	Connection demand
IN4	Вкл/выкл

*7 TB142C (вход)

Обозначение	Назначение
COM+	Общий
IN5	Нагрев
IN6	Экономичный нагрев
IN7	Дежурный режим
IN8	Охлаждение

Обозначения

Обозначение	Наименование	
SV1	Соленоидный клапан	Открытие/закрытие байпасного контура
LEV1Wa	Электронно-расшири-	ВС-контроллер/наружный блок
LEV1Wb	тельный вентиль	ВС-контроллер/наружный блок
TB2	Клеммная колодка	Электропитание
TB5		Наружный блок/ВС-контроллер
TB15		МА-пульт управления
TH22	Термистор	Температура трубы (жидкость)
TH23		Температура трубы (газ)
TH6		Температура воды (вход)
TH8		Температура воды (выход)




5. Производительность


1. Коррекция по температуре


1-1. PWFY-P100VM-E-BU

PURY-	P200,250YHM-A	EP200YHM-A



J







1. Коррекция по температуре (продолжение)


1-1. PWFY-P100VM-E-BU

PURY-	P300,350,400YHM-A	EP300,400YHM-A



J







1. Коррекция по температуре (продолжение)


1-1. PWFY-P100VM-E-BU

PURY-	P450,500,550,600,650YHM-A	EP450,500,550,600YHM-A



J







1. Коррекция по температуре (продолжение)


1-1. PWFY-P100VM-E-BU

PURY-	P700,750,800YHM-A



J







1. Коррекция по температуре (продолжение)

1-2. PWFY-P100, 200VM-E-AU


PUHY-	P200,250YHM-A	EP200YHM-A


Режим нагрева воды





Режим охлаждения воды






5. Производительность


1. Коррекция по температуре (продолжение)

1-2. PWFY-P100, 200VM-E-AU

PUHY-	P300,350,400YHM-A	EP300,400YHM-A


Режим нагрева воды






J

Режим охлаждения воды







1. Коррекция по температуре (продолжение)

1-2. PWFY-P100, 200VM-E-AU


PUHY-	P450,500,550,600,650YHM-A	EP450,500,550,600,650YHM-A


Режим нагрева воды





Режим охлаждения воды







1. Коррекция по температуре (продолжение)

1-2. PWFY-P100, 200VM-E-AU

PUHY-	P700,750,800YHM-A	EP700,750,800YHM-A


Режим нагрева воды






J

Режим охлаждения воды







1. Коррекция по температуре (продолжение)

1-2. PWFY-P100, 200VM-E-AU


PUHY-	P850,900,950,1000,1050,1100,1150,1200,1250YHM-A	EP850,900YHM-A


Режим нагрева воды





Режим охлаждения воды






5. Производительность


1. Коррекция по температуре (продолжение)

1-2. PWFY-P100, 200VM-E-AU


PURY-	P200,250YHM-A	EP200YHM-A


Режим нагрева воды





Режим охлаждения воды







1. Коррекция по температуре (продолжение)

1-2. PWFY-P100, 200VM-E-AU


PURY-	P300,350,400YHM-A	EP300,400YHM-A


Режим нагрева воды





Режим охлаждения воды







1. Коррекция по температуре (продолжение)

1-2. PWFY-P100, 200VM-E-AU

PURY-	P450,500,550,600,650YHM-A	EP450,500,550,600YHM-A


Режим нагрева воды






J

Режим охлаждения воды







1. Коррекция по температуре (продолжение)

1-2. PWFY-P100, 200VM-E-AU

PURY-	P700,750,800YHM-A


Режим нагрева воды






J

Режим охлаждения воды








5. Производительность

2. Коррекция по расходу воды

2-1. PWFY-P100VM-E-BU








J


2. Коррекция по расходу воды (продолжение)


2-2. PWFY-P100VM-E-AU


Режим нагрева воды



Режим охлаждения воды









J


2-3. PWFY-P200VM-E-AU


Режим нагрева воды



Режим охлаждения воды







3. Коррекция по суммарной производительности внутренних блоков

См. раздел коррекции производительности соответствующего наружного блока.

4. Коррекция по длине магистрали хладагента


См. раздел коррекции производительности соответствующего наружного блока.

5. Коррекция, обусловленная режимом оттаивания наружного агрегата

См. раздел коррекции производительности соответствующего наружного блока.


6. Потери давления

6-1. PWFY-P100VM-E-BU



J


6-2. PWFY-P100, 200VM-E-AU



7. Рабочий диапазон температур наружного воздуха

7-1. PWFY-P100VM-E-BU

Режим нагрева воды




7-2. PWFY-P100, 200VM-E-AU


Режим нагрева воды

J


PUHY-(E)P·Y(S)HM-A(-BS)



PURY-(E)P·Y(S)HM-A(-BS)




Режим охлаждения воды




6. Шумовые характеристики

1. PWFY-P100VM-E-BU

Условия измерения
PWFY-P100VM-E-BU



Уровень шума PWFY-P100VM-E-BU




	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	дБ(А)
50/60 Гц	41.0	53.5	37.0	42.0	39.0	32.0	27.5	27.0	44.0

* Если активирован ночной режим, то производительность системы ограничена. Система может автоматически вернуться в стандартный режим, если рабочие условия не соответствуют ночному режиму.


2. PWFY-P100, 200VM-E-AU

J

Условия измерения
PWFY-P100, 200VM-E-AU



Уровень шума PWFY-P100, 200VM-E-AU




	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	дБ(А)
50/60 Гц	42.0	32.0	33.0	25.0	22.5	14.5	15.0	12.0	29.0

* Если активирован ночной режим, то производительность системы ограничена. Система может автоматически вернуться в стандартный режим, если рабочие условия не соответствуют ночному режиму.

7. Вибрационные характеристики


PWFY-P100VM-E-BU

Модель	Уровень вибрации, дБ(А)
PWFY-P100VM-E-BU	34




8. Гидравлическая схема

1. PWFY-P100VM-E-BU




2. PWFY-P100VM-E-AU

J



3. PWFY-P200VM-E-AU




9. Установка и подключение приборов

1. Расчет требуемой теплопроизводительности

1-1. Методика расчета

А. Расчет систем охлаждения / нагрева воздуха с использованием конвекторов, теплых полов и вентиляторных доводчиков (фэнкойлов).



Требуемая теплопроизводительность ① кВт

Коэффициент запаса ② %

Б. Расчет системы горячего водоснабжения для санитарного использования (душевая или ванная комнаты).

Условия:

температура воды на входе в бак ③ °C

температура воды на выходе из бака ④ °C

(Set Temp -5 °C)

коэффициент запаса на теплопотери ⑤ %

время работы ⑥ часов

Душевая комната: ⑦ л/чел x ⑧ человек = ⑨ л (в день)

(температура воды ⑩ °C)

Ванная комната: ⑪ л/чел x ⑫ человек = ⑬ л (в день)

(температура воды ⑭ °C)

(Расчет расхода воды приведен в качестве примера. Расход может быть определен, исходя из конкретных потребностей.)

Скорректированный расход при температуре горячей воды ④ °C

⑨ x (⑩ - ③) / (④ - ③)

+ ⑬ x (⑭ - ③) / (④ - ③)

= ⑮ л/день

Расчет требуемой тепловой мощности для нагрева воды:

⑮ /1000 x (④ - ③) = ⑯ Мкал/день

Преобразуем Мкал в кВт:

⑯ / 860 x 1,000 / ⑥ = ⑰ кВт

В. Всего: А+В

Суммарная тепловая мощность

① x (100% + ②%) + ⑰ x (100% + ⑤ %) = ⑱ кВт

Г. Расчет количества блоков

Коэффициент запаса ⑲ %

⑱ x (100% + ⑲%) / 12.5 кВт = ⑳ блоков


Для проекта требуется ⑳ блоков.

1-2. Примера расчета

А. Расчет систем охлаждения / нагрева воздуха с использованием конвекторов, теплых полов и вентиляторных доводчиков (фэнкойлов).

Требуемая теплопроизводительность 20 кВт

Коэффициент запаса 10 %



Б. Расчет системы горячего водоснабжения для санитарного использования (душевая или ванная комнаты).

Условия:

температура воды на входе в бак 10 °C

температура воды на выходе из бака 60 °C

(Set Temp -5 °C)

коэффициент запаса на теплопотери 15 %

время работы 8 часов

Душевая комната: 60 л/чел x 20 человек = 1,200 л

(температура воды 40

Ванная комната: 8 л/чел x 30 человек = 240 л

(температура воды 45 °C)

(Расчет расхода воды приведен в качестве примера. Расход может быть определен, исходя из конкретных потребностей.)

60 °C

1,200 x (40 - 10) / (60 - 10)

+ 240 x (45 - 10) / (60 - 10)

= 888 л/день

Расчет требуемой тепловой мощности для нагрева воды:

888 /1000 x (60 - 10) = 44.4 Мкал/день

Преобразуем Мкал в кВт:

44.4 / 860 x 1,000 / 8 = 6.45 кВт

В. Всего: А+В

Суммарная тепловая мощность

20 x (100% + 10 %) + 6.45 x (100% + 15 %) = 29.42 кВт

Г. Расчет количества блоков

Коэффициент запаса 20 %

29.42 x (100% + 20 %) / 12.5 кВт = 2.82 блоков

Для проекта требуется 3 блоков.

2. Установка приборов

2-1. Выбор места для установки приборов

1) Приборы должны устанавливаться только внутри помещения. Корпус приборов не предназначен для наружной установки.

2) Рекомендуется предусматривать резервную систему нагрева (охлаждения) воды на случай выхода из строя блоков PWFY.

3) Корпус прибора может нагреваться при работе. Предусмотрите пространство для циркуляции воздушных потоков вокруг прибора для исключения его перегрева.

4) Опорная конструкция должна выдерживать вес прибора.

5) Не допускайте воздействия агрессивных газов на прибор.

6) В сейсмоопасных регионах опорная конструкция должна иметь соответствующее исполнение.

7) Предусмотрите вентиляцию помещений, в которых может аккумулироваться хладагент при утечке. Например, в подвальном помещении, так как хладгент тяжелее воздуха.

8) Не устанавливайте прибор в местах возможной утечки горючих газов. Накопление горючих газов около прибора может привести к взрыву.

9) Предусмотрите специальные меры для обеспечения электромагнитной совместимости с медицинским, телекоммуникационным и т.п. оборудованием.

Оборудование, в состав которого входя преобразователи частоты (инверторы), индивидуальные электрогенераторы, высокочастотное медицинское оборудование и телекоммуникационное оборудование может вызывать сбои в работе системы кондиционирования воздуха или полную его неработоспособность. С другой стороны, система кондиционирования может вносить помехи в работу указанных выше систем.


10) Следует обеспечить отвод конденсата от прибора.

J

2-1-1. Пространство для обслуживания прибора

• Обеспечьте достаточное пространство для обслуживания прибора.

• Все операции по обслуживанию и ремонту прибора могут быть проведены с фронтальной стороны блока.



Вид сверху

(A) Пространство для подключения труб (справа)
(B) Сервисное пространство (перед прибором)

⚠ Меры предосторожности

Опорная конструкция должна выдерживать вес прибора. Недостаточная прочность конструкции может вызвать падение прибора, что может привести к травме.

2-1-2. Подключение приборов PWFY к наружным блокам и BC-контроллерам

Порядок подключения приборов PWFY к наружным блокам и BC-контроллерам изложе в руководстве по установке.

2-2. Установка приборов

2-2-1. Подъем и транспортировка приборов

⚠ Внимание

Будьте внимательны и осторожны при транспортировке и перемещении приборов.

1) При перемещении прибора вес, приходящийся на одного человека, не должен превышать 20 кг.
2) Не наклоняйте блок при транспортировке и перемещении.
3) Не допускается использование для транспортировки и подъема приборов пластиковых упаковочных лент.
4) Не давайте детям играть с полиэтиленовыми пакетами, входящие в состав упаковки приборов.


2-2-2. Вес приборов

Модель	PWFY-P100VM-E-BU	PWFY-P100VM-E-AU	PWFY-P200VM-E-AU
Вес	60 кг	35 кг	38 кг

2-2-3. Центр тяжести


PWFY-P100VM-E-BU

J



Модель	X	Y	Z
PWFY-P100VM-E-BU	272	355	119

PWFY-P100, 200VM-E-AU




Модель	X	Y	Z
PWFY-P100VM-E-AU	289	346	103
PWFY-P200VM-E-AU	277	347	99

J

2-2-4. Крепление приборов

- Расположение болтов крепления приведено на рисунке ниже. Прибор должен быть прочно закреплен к основанию.



Вид сверху

Основные требования

1) Опорная конструкция, на которую устанавливается блок, должна выдерживать вес прибора.
2) Блок должен быть установлен строго горизонтально. Используйте реечный уровень для проверки горизонтальности основания прибора.
3) Если блок устанавливается вблизи помещения, критичного к акустическому шуму и вибрации, то следует установить виброизолирующие прокладки между блоком и конструкцией основания.

2-3. Параметры трубопроводов хладагента и дренажа

2-3-1. Диаметры трубопроводов хладагента и дренажа

Трубопровод дренажа следует теплоизолировать с целью предотвращения конденсации влаги на поверхности трубы. Материал теплоизоляции (полиэтилен), применяемый для изоляции трубопроводов хладагента, должен иметь плотность 0,03 и выдерживать температуру около 100°C. Толщина теплоизоляционного слоя должна быть не менее указанного в таблице значения.

1) Параметры трубопроводов указаны в таблице.


Модель	PWFY-P100VM-E-BU	PWFY-P100VM-E-AU	PWFY-P200VM-E-AU
Фреонопровод: газ	ø15.88	ø15.88	ø19.05
Фреонопровод: жидкость	ø9.52	ø9.52	ø9.52
Трубопровод: дренаж	ø32		
Толщина теплоизоляционного материала	не менее 10 мм		

2) Если приборы установлены на последнем этаже здания в условиях повышенной температуры и влажности, то, возможно, потребуется бОльшая толщина слоя теплоизоляции.

3) Если относительно толщины теплоизоляционного слоя у заказчика имеются собственные специальные требования, то необходимо следовать этим требованиям.

2-3-2. Расположение штуцеров хладагента, циркуляционной воды и дренажа

J



(A) Хладагент: газ
(B) Хладагент: жидкость
(C) Вода: вход
(D) Вода: выход
(E) Дренаж

*1: PWFY-P100, 200VM-E-AU

2-4. Подключение трубопроводов хладагента и дренажа

2-4-1. Подключение трубопроводов хладагента

Подключение трубопроводов хладагента следует производить в соответствие с руководством по установке наружного блока, а также BC-контроллера для систем с утилизацией тепла R2.

• В системах серии R2 трубопроводы хладагента от наружного блока подключаются к BC-контроллеру, а к портам BC-контроллера подключаются внутренние блоки.

• Приборы PWFY следует подключать, объединяя два порта BC-контроллера (DIP-переключатель SW 4-6 устанавливается в положение ON).


• Допустимая длина магистрали и перепад высот указаны в руководстве по установке.

• Для подключения трубопроводов хладагента к приборам PWFY используется паяное соединение.

⚠ Внимание

- **Выполните подключение фреонопроводов в следующей последовательности**

1. Отрежьте конец тонкой трубы заглушки, дождитесь пока газ, подтверждающий герметичность, выйдет из прибора, а затем выпаяйте колпачок заглушки.




(A) Отрежьте тонкую трубу.
(B) Отпаяйте колпачок заглушки.

2. Сдвиньте теплоизоляцию на трубе от места пайки. Выполните пайку трубы к прибору, не допуская перегрева и повреждения теплоизоляции. После остывания шва передвиньте теплоизоляцию на место соединения. Соедините теплоизоляцию на трубе и на приборе с помощью клейкой ленты.

J

Примечания:

1. Термоизоляцию трубопроводов и соединения следует выполнять очень тщательно.
2. Перед выполнением паяного соединения обмотайте влажной тканью фрагмент теплоизоляции около прибора для предотвращения перегрева и повреждения. При пайке следите за тем, чтобы пламя горелки не попадало на корпус прибора.



(A) Теплоизоляция
(B) Сдвиньте теплоизоляцию на трубе от места пайки.
(C) Обмотайте влажной тканью.
(D) Передвиньте теплоизоляцию на место соединения.
(E) Убедитесь, что отсутствуют зазоры между частями теплоизоляции.
(F) Соедините с помощью клейкой ленты.

Примите во внимание

• Перед выполнением пайки следует заполнить внутренний объем трубы инертным или слабореагирующим газом для предотвращения окисления внутренней поверхности и засорения гидравлического контура.

• При выполнении вальцовочного соединения следует нанести небольшое количество холодильного масла на соединяемые поверхности. Для затягивания соединения всегда используйте два ключа.

• Установите металлическую опору для крепления трубопровода. вес трубопровода не должен воздействовать на внутренний блок. Рекомендуется располагать металлическую опору на расстоянии около 50 см от вальцовочного соединения внутренннего блока.

⚠ Меры предосторожности

Не допускается заправлять в систему хладагент, отличный от указанного в спецификации прибора.

Смесь разных хладагентов или присутствие воздуха в холодильном контуре может привести к неправильной работе системы, а также к более серьезным неисправностям оборудования.

⚠ Внимание

• Трубопроводы хладагента должны быть изготовлены из раскисленной фосфором меди C1220 (CU-DHP), соответствующей стандарту JIS H3300 «Трубы из меди и медных сплавов». Внутренняя и внешняя поверхности трубы должны быть чистыми и свободными от сульфидов, оксидов, пыли/грязи, абразивных частиц, масла, влаги и других загрязнений.

• Не следует применять старые трубы, использовавшиеся в системах с другими хладагентами.

В старых трубах могут содержаться остатки хладагента и холодильного масла, насыщенные хлором. Воздействие хлора на хладагент R410A и синтетическое холодильное масло приведет к изменению химического состава этих веществ, а также к изменению их свойств.

J

• Следует хранить трубы внутри помещения. При этом на обоконца каждой трубы должны быть одеты защитные колпачки, предотвращающие попадание внутрь загрязнений и влаги. Снимать колпачки следует непосредственно перед использованием трубы.

Пыль, грязь и влага, попавшие в холодильный контур, изменяют физико-химические свойства холодильного масла, что может привести к выходу из строя компрессора.

2-4-2. Подключение дренажного трубопровода

1) Следует обеспечить наклон дренажного трубопровода 1/100 в направлении слива. Не допускается организация сифонов и петель (рисунок 1).

2) Длина трубопровода должна быть не более 20 м, исключая вертикальные участки. Используйте металлические опоры и подвесы для исключения провисания дренажного трубопровода. Не следует организовывать воздушные каналы - через них может вытечь дренаж.

3) Для организации слива дренажа следует применять жесткую ПВХ-трубу VP-25 (наружный диаметр 32 мм).

4) Магистральный участок дренажного трубопровода должен располагаться на 10 см ниже штуцера внутреннего прибора (рисунок 2).

5) Не следует организовывать сифоны для блокировки распространения запахов.

6) Конец дренажной трубы должен выходить в место, где отсутствуют непрятные запахи.

7) Конец дренажной трубы должен выходить в место, где не скапливаются ионизированные газы.




Рис. 1.




Рис. 2.

(A) Уклон не менее 1/100
(B) Дренажный штуцер
(C) Внутренний прибор
(D) Магистральный участок
(E) Перепад высот не менее 10 см

9. Установка и подключение приборов

3. Контур циркуляционной воды

3-1. Пример водяного контура




Рис. 1. Пример схемы системы для бустерного и теплообменного блоков PWFY

J

Наименование и обозначение компонентов водяного контура

1) Разъемное соединение (фланцевое, резьбовое и т.п.).

Наличие разъемного соединения позволяет при необходимости быстро заменять оборудование.

2) Термометр

Термометр необходим для проверки работоспособности и производительности системы.

3) Манометр

Манометр используется для индикации состояния системы.

4) Запорный кран

Запорные краны позволяют отключать циркуляционный насос для замены, ремонта или обслуживания.

5) Гибкая вставка

Гибкая вставка предотвращает распространение шума и вибрации от циркуляционного насоса по водяному контуру.

6) Дренажная труба

Дренажная труба должна иметь уклон 1/100 или 1/200 для организации слива воды самотеком. Для регионов с холодным климатом следует принять соответствующие меры по защите дренажного канала от замерзания.

7) Циркуляционный насос

Производительность дренажного насоса должна быть выбрана, исходя из потерь давления на компонентах водяного контура, а также для обеспечения необходимого расхода воды.

8) Воздушный спускной клапан

Необходимы для удаления воздуха из водяного контура.

9) Расширительный бак

Расширительный бак компенсирует температурное расширение циркуляционной воды, а также используется для заполнения и подпитки контура.

10) Труба горячей и холодной воды

Предусмотрите теплоизоляцию труб горячей и холодной воды.

11) Сливной кран

Сливной кран используется для слива воды (теплоносителя) из контура при ремонте или обслуживании.

12) Фильтр

Фильтр устанавливается перед входом блока PWFY и исключает попадание загрязнений в водяную часть теплообменника «фреон-вода».

3-1-1. Требования к монтажу водяного контура

• Не используйте стальные трубы в водяном контуре. Рекомендуется использовать медные трубы или трубы из нержавеющей стали. Если приборы подключаются к старому контуру, выполненному из стальных труб, то следует организовать два отдельных контура.

• Медные трубы для водяного контура аналогичны трубам для контура хладагента, однако нужно помнить о следующих особенностях.

• Если блок не используется, то слейте воду из контура теплоносителя.

• Контур воды должен быть замкнутым.

• Если блок используется для охлаждения воды, то следует использовать антифриз в качестве теплоносителя.

• При работе в условиях низкой температуры наружного воздуха обеспечьте постоянную циркуляцию воды. Если это невозможно, то полностью слейте воду из контура.

• Вода, прошедшая прибор, не должна использоваться для питья и приготовления пищи.

Модель	Вход воды	Выход воды
PWFY-P100VM-E-BU	PT 3/4 резьба	PT 3/4 резьба
PWFY-P100VM-E-AU	PT 3/4 резьба	PT 3/4 резьба
PWFY-P200VM-E-AU *1 При установке переходника из комплекта принадлежностей	PT 1 резьба*1	PT 1 резьба*1


3-2. Выбор циркуляционного насоса

J

Производительность дренажного насоса должна быть выбрана, исходя из потерь давления на компонентах водяного контура, а также для обеспечения необходимого расхода воды.

3-3. Установка фильтра

• Отклонение фильтра от вертикальной оси не должно превышать 45˚.
• Фильтр устанавливается на входе воды в прибор.



3-4. Особенности монтажа контура

• Используйте «reverse-return» метод для проверки сопротивления трубопроводов каждого прибора.

• Для упрощения обслуживания, проверки или замены блока следует предусмотреть запорные краны около штуцеров прибора PWFY. Перед входным штуцеров должен быть установлен фильтр, который защищает пластинчатый теплообменник прибора от загрязнения. Пример подключения блока показан на рисунке ниже.

• Установите спускной клапан для спуска воздуха из водяного контура.

• На охлажденной части пластинчатого теплообменника может образовываться конденсат, поэтому в приборе предусмотрен дренажный поддон. Труба для отвода дренажа должна быть подключена к штуцеру поддона.

• Устнавите обратный клапан около циркуляционного насоса, а также гибкие вставки для предотвращения распространения вибрации.

• Устанавливайте гильзы в отверстия, через которые трубы проходят через стены.

• Предусмотрите металлические опоры и подвесы для крепления труб водяного контура. Опоры и подвесы должны предотвращать изгиб и разрушение труб.

• Не допускается ошибочно подключать к прибору PWFY трубы входа и выхода воды.

• Приборы PWFY не имеют встроенного нагревателя для защиты теплоносителя от замерзания. При низкой температуре наружного воздуха следует поддерживать постоянную циркуляцию теплоносителя или слить теплоноситель (воду) из контура.

• Все неиспользуемые отверстия прибора должны быть закрыты заглушками. Отверстия ввода труб халадгента, воды и электрокабелей должны быть загерметизированы для исключения попадания дождевой воды.

• При подключении к водяным штуцерам прибора PWFY следует использовать сантехническую ленту для герметизации резьбового соединения.


• При затягивании резьбового соединения придерживайте вторым ключом штуцер на блоке PWFY. Момент затяжки соединения 50 Н*м.

• Трубы теплоносителя (воды) могут быть очень горячими в зависимости от установленной целевой температуры воды. Поэтому следует выполнить теплоизоляцию всех труб во избежание потерь тепла и получения ожогов.

• При подключении блоков PWFY-P200VM-E-AU следует установить переходники на больший диаметр, входящие в комплект поставки. К штуцеру входа воды сначала подключается фильтр, а затем переходник.

3-5. Пример подключения прибора PWFY

PWFY-P200VM-E-AU




(A) Запорный кран
(B) Вход воды
(C) Выход воды
(D) Фреонопроводы
(E) Y-образный фильтр
(F) Дренажная труба
(G) Переходник

3-6. Выполнение термоизоляции

Поверхность трубы теплоносителя (воды) может быть очень горячей в зависимости от установленной целевой температуры воды. Поэтому следует выполнить теплоизоляцию всех труб во избежание потерь тепла и получения ожогов. При работе приборов PWFY-P100, P200VM-E-AU в режиме охлаждения воды теплоизляция труб предотвращает конденсацию влаги из воздуха на их поверхности.

Следует выполните теплоизоляцию всех трубопроводов: хладагента, воды и дренажа.



(A) Теплоизоляционный материал (входит в комплект)
(B) Герметизировать

J

3-7. Водоподготовка и контроль качества воды

Для поддержания надлежащего качества воды контур должен быть замкнутым. Если качество воды ухудшается, то возможно образование отложения на пластинчатом теплообменнике. Это приводит к ухудшению процесса обмена теплотой, а также может вызвать коррозию пластин. Для длительного и надежного функционирования системы следует уделять большое внимание качеству сборки контура и качеству циркуляционной воды.

• Следует исключить попадание в контур посторонних частиц и загрязнений во время монтажа.

Следите за тем, чтобы посторонние частицы, например, частицы металла после сварки, частицы герметика и ржавчины, не попали в водяной контур.

• Контроль качества воды

а) В зависимости от химического состава воды, использующегося в системе, медные пластины теплообменника могут подвергаться коррозии. Рекомендуется периодическая проверка качества воды.

Наиболее подвержены коррозии компоненты системы циркуляции холодной воды, использующие накопительные баки открыттого типа. В этом случае рекомендуется установить промежуточный теплообменник и организовать закрытый контур циркуляции воды через прибор PWFY. Если установлен бак подпитки контура водой, то следует уменьшить контакт этой воды с воздухом. Рекомендуется поддерживать концентрацию кислорода в воде на уровне менее 1 мг/л.

б) Требования к химическому составу воды

Наименование			Низко- и среднетемпературные системы Температура воды ≤ 60 ˚C		Высокотемпературные системы Температура воды > 60 ˚C		Тенденция	
			Циркуляционная вода	Подготовленная вода	Циркуляционная вода	Подготовленная вода	Коррозия	Scale-form
Стандартно контролируемые компоненты	pH (25 ˚C)		7.0 ~ 8.0	7.0 ~ 8.0	7.0 ~ 8.0	7.0 ~ 8.0	○	○
	Электрическая проводимость	(мS/м) (25 ˚C) (мк s/см) (25 ˚C)	30 и менее [300 и менее]	30 и менее [300 и менее]	30 и менее [300 и менее]	30 и менее [300 и менее]	○	○
	Ионы хлора	(мг Cl ˉ/л)	50 и менее	50 и менее	30 и менее	30 и менее	○	
	Ионы сульфатов	(мг $SO4^{2-}$/Л)	50 и менее	50 и менее	30 и менее	30 и менее	○	
	Acid consumption	(pH4.8) (мг $CaCO^{3}$/л)	50 и менее	50 и менее	50 и менее	50 и менее		○
	Жесткость (полная)	(мг $CaCO^{3}$/л)	70 и менее	70 и менее	70 и менее	70 и менее		○
	Жесткость (по кальцию)	(мг $CaCO^{3}$/л)	50 и менее	50 и менее	50 и менее	50 и менее		○
	Ионы оксида кремния	(мг S iO^{2}/л)	30 и менее	30 и менее	30 и менее	30 и менее		○
Дополнительно контролируемые компоненты	Железо	(мг Fe/л)	1.0 и менее	0.3 и менее	1.0 и менее	0.3 и менее	○	○
	Медь	(мг Cu/л)	1.0 и менее	1.0 и менее	1.0 и менее	1.0 и менее	○	
	Ионы сульфидов	(мг S^{2-}/л)	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует	○	
	Ammon ium ion	(мг NH^{4}/л)	0.3 и менее	0.1 и менее	0.1 и менее	0.1 и менее	○	
	Res idual chlori ne	(мг Cl/л)	0.25 и менее	0.3 и менее	0.1 и менее	0.3 и менее	○	
	Свободный диоксид углерода	(мг CO^{2}/л)	0.4 и менее	4.0 и менее	0.4 и менее	4.0 и менее	○	
	Ryzner stab ility i ndex		–	–	–	–	○	○

Данные приведены согласно Требованиям к качеству воды для холодильных систем и систем кондиционирования воздуха (JRA GL02E-1994).

в) Проконсультируйтесь со специалистом относительно методов определения качества воды и измерения параметров.

г) При замене старой системы кондиционирования воздуха на новую следует провести анализ качества воды и проверить возможную коррозию компонентов (даже в случае замены одного только теплообменника).

Коррозия в системах охлаждения воды может начаться даже в случае, если изначально не было никаких следов коррозии.

Если обнаружено несоответствие качества воды, то перед установкой нового блока приведите химический состав воды в требуемое состояние.

Максимальный объем циркуляционной воды составляет 100 л. Не следует превышать указанный объем.

3-8. Взаимосвязанная работа с циркуляционным насосом

Приборы PWFY могут выйти из строя, если отсутствует циркуляция воды через теплообменник. Поэтому следует организовать взаимосвязанную работу прибора PWFY и циркуляционного насоса. Для этого на приборах предусмотрена клеммная колодка TB142A (IN1).




Рис. 1. Пример взаимосвязанной работы блока PWFY и циркуляционного насоса


J

4. Управление и конфигурирование приборов

4-1. Подключение внешних цепей управления и контроля

Установка целевой температуры воды внешним аналоговым сигналом (4~20 мА)

Внешний аналоговый сигнал подается через разъемы CN421, CN422 на плате управления.



Используйте ответную часть разъема для подключения внешнего сигнала.

Если не сделано специальных настроек с МА-пульта управления (PAR-W21MAA), то целевая температура изменяется в соответствии с внешним токовым сигналом. Способ выполнения настроек указан в руководстве по установке МА-пульта.


4 мА → 10°C, 20 мА → 70°C

Клеммы выходных сигналов (TB141A)

Выходной сигнал определяется при наличии замкнутой внешней цепи. В таблице 1 указано назначение контактов. Максимальная нагрузочная способность выхода составляет 0,6 А.

Таблица 1. Описание выходных сигналов (колодка TB141A)

OUT1	Состояние: ВКЛ/ВЫКЛ
OUT2	Оттаивание
OUT3	Компрессор
OUT4	Неисправность



Клеммы входных сигналов

Длина соединительных проводов внешних цепей не должна превышать 100 м.

Входной сигнал определяется при наличии замкнутой внешней цепи (кроме цепи IN1 «от циркуляционного насоса»). Назначение клемм указано в приведенных ниже таблицах.

Подключите внешнее промежуточное реле к клеммной колодке входных сигналов. Допустимое напряжение контакной группа - не менее 15 В пост.тока, ток через контакты - не менее 0,1 А, минимальная нагрузка - менее 1 мА (на постоянном токе).

Таблица 2. Описание входных сигналов (колодка TB142A)


IN1	От циркуляционного насоса

Колодка TB142B

IN3	Connection demand
IN4	Управление: ВКЛ/ВЫКЛ

Колодка TB142C

COM+	Общий
IN5 *1	Горячая вода/Нагрев
IN6 *2	Нагрев ЭКО *5
IN7 *3	Защита от замерзания *6
IN8 *4	Охлаждение



Примечания:
*1 PWFY-P100VM-E-BU Горячая вода
PWFY-P100, 200VM-E-AU Нагрев
*2 Активно при SW4-3 = ON
*3 Активно при SW4-4 = ON
*4 Только в теплообменных блоках PWFY-P100, 200VM-E-AU
*5 При активации режима «Нагрев ЭКО» температура воды на выходе прибора будет поставлена в зависимость от температуры наружного воздуха.
*6 При активации режима «Защита от замерзания» прибор автоматически поддерживает дежурную температуру воды.

Dip-переключатель SW1-1 = OFF: температура воды на входе (заводская установка)
Dip-переключатель SW1-1 = ON: температура воды на выходе

Приоритет сигналов = Внешний сигнал > Центральный пульт управления > Местный пульт управления

4-2. Конфигурационные DIP-переключатели

DIP-переключатель		Назначение	Варианты функционирования		Момент установки переключателя
			OFF	ON	
SW1	1	Выбор термистора TH0	Вход воды: термистор TH6	Выход воды: термистор TH8	Перед включением питания
	2	-	-	-	-
	3	Состояние после восстановления питания *1	Выключено	Возврат в режим до отключения питания	Перед включением питания
	4	Состояние после восстановления питания	Определяется положением SW1-3	Включено	Перед включением питания
	5	-	-	-	-
	6	-	-	-	-
	7	Тестовый режим	Выключен	Включен	В любое время
	8	Архив неисправностей	Хранить	Удалить	В любое время
	9	Выбор режима при SW1-7=ON (только для теплообменных блоков PWFY-P100,200VM-E-AU)	Нагрев	Охлаждение	В любое время
	10	-	-	-	-
SW2	1-10	Отображение информации на индикаторе	-	-	В любое время
SW3	1	Установка производительности (только для PWFY-P-AU)	4 HP	8 HP (только для PWFY-P-AU)	Перед включением питания
	2	Индикация температуры	градусы Цельсия	градусы Фаренгейта	В любое время
	3	-	-	-	-
	4	-	-	-	-
	5	Время наработки компрессора	Счет	Сброс	В любое время
	6	-	-	-	-
	7	-	-	-	-
	8	-	-	-	-
	9	-	-	-	-
	10	-	-	-	-
SW4	1	Не изменяйте заводский установки			
	2	Не изменяйте заводский установки			
	3	Изменение преднастроек температуры режима «Нагрев ЭКО»	HWS: неактивно, ATW: неактивно	HWS: 30°C ~ 50°C, ATW: 30°C ~ 50°C	Перед включением питания
	4	Изменение преднастроек температуры режима «Дежурный нагрев»	BU: неактивно, WH: неактивно	BU: 10°C ~ 45°C, WH: 10°C ~ 45°C	Перед включением питания
	5	-	-	-	-
	6	-	-	-	-
	7	-	-	-	-
	8	-	-	-	-
	9	-	-	-	-
	10	-	-	-	-
SW5	1	Фиксация превышения тока датчиком ACCT	Включено	Выключено (не допускается работа с нагрузкой)	В любое время
	2	-	-	-	-
	3	-	-	-	-
	4	-	-	-	-

*1 Активен только при SW4-1 = OFF.

J

4-3. Функции пульта управления

Наименование	Описание	Управление	Индикация
ВКЛ / ВЫКЛ	Включение и выключение блока или группы блоков.	○	○
Переключение режима работы	Переключение режимов: Горячая вода / Нагрев / Нагрев ЭКО / Защита от замерзания / Охлаждение ❊ Список доступных режимов зависит от типа подключенного блока. ❊ Список доступных режимов может быть настроен с помощью пульта управления.	○	○
Установка температуры воды	Диапазон устанавливаемых температур (шаг 1˚C) **Горячая вода** } 30 / 35 / 40 / 45˚C мин. ~ 30 ~ 70˚C **Нагрев** **Нагрев ЭКО** Температура воды в указанном диапазоне может устанавливаться в зависимости от температуры наружного воздуха 30˚C мин. ~ 45˚C макс. **Защита от замерзания** 10˚C мин. ~ 45˚C макс. (шаг 5˚C) **Охлаждение** 10˚C мин. ~ 30˚C макс. (шаг 5˚C) ❊ Допустимый диапазон зависит от типа подключенного блока.	○	○
Ограничение диапазона температур	Диапазон устанавливаемых температур может быть предварительно ограничен.	○	○
Индикация температуры воды	10˚C мин. ~ 90˚C макс. (точность 1 ˚C) ❊ Диапазон устанавливаемых температур может быть предварительно ограничен.	×	○
Блокировка местного пульта	Предусмотрена блокировка отдельных функций местного пульта управления: вкл/выкл, изменение режима работы, изменение целевой температуры воды, отключение напоминания „замена воды”. ❊ Возможность подключения центрального контроллера зависит от типа подключенного блока.	×	○
Недельный график автоматической работы	Автоматическое вкл / выкл / изменение температуры воды могут быть выполнены до 6 настроек для любого дня недели.	○	○
Неисправность	Индикация кода неисправности и адреса неисправного прибора.	×	○
Последняя неисправность	Код последней неисправности заносится в память пульта и выводится на дисплей при двойном нажатии на кнопку CHECK.	○	○
Тестовый запуск	Для активации тестового режима нажмите 2 раза кнопку TEST. ❊ В некоторых моделях блоков тестовый режим не предусмтрен.	○	○
Напоминание о замене воды	Индикация напоминания о необходимости замены воды. Для удаления напоминания нажмите 2 раза внопку CIR.WATER. ❊ В некоторых моделях блоков не предусмтрено напоминание о замене воды.	○	○
Выбор языка	Вывод информации на жк-дисплей может производиться на 7 языках: русский/английский/немецкий/испанский/итальянский/французский/шведский.	○	○
Блокировка клавиатуры	Кнопки пульта управления могут быть заблокированы и разблокированы: 1) все кнопки; 2) все кнопки, кроме кнопки „ВКЛ/ВЫКЛ”.	○	○

J

CITY MULTI™


LOSSNAY LGH-RX5-E


Содержание раздела

Приточно-вытяжные установки Лоссней **219**


1. Размеры 220
2. Характеристики вентилятора 222
3. Спецификация 225
4. Примеры установки 228
5. Электрическая схема 229

LOSSNY (Лоссней) - приточно-вытяжная установка с рекуператором тепла (энтальпийный теплообмен).
Пластинчатый теплообменник LOSSNAY представляет собой гофрированные и перпендикулярно склеенные слои бумаги, прошедшей специальную обработку. Она придает механическую прочность, негорючесть и избирательную проницаемость различными газами. В теплообменниках серии RX5 применяется ультратонкая бумага толщиной всего 25 мкм, что обеспечивает высокую эффективность теплообмена по явной и скрытой теплоте. В новой серии RX5 для склеивания слоев используется специальный влагопроницаемый клей. Это позволило увеличить эффективность влагообмена через стенку теплообменника Лоссней.






Установки LOSSNAY могут подключаться к мультизональным системам CITY MULTI™, обеспечивая оптимальную работу систем вентиляции и кондиционирования.




Модельный ряд установок Лоссней




LGH-15RX5-E	150м³/час	1 фаза 220-240 В, 50 Гц
LGH-25RX5-E	250м³/час	1 фаза 220-240 В, 50 Гц
LGH-35RX5-E	350м³/час	1 фаза 220-240 В, 50 Гц
LGH-50RX5-E	500м³/час	1 фаза 220-240 В, 50 Гц
LGH-65RX5-E	650м³/час	1 фаза 220-240 В, 50 Гц
LGH-80RX5-E	800м³/час	1 фаза 220-240 В, 50 Гц
LGH-100RX5-E	1000м³/час	1 фаза 220-240 В, 50 Гц
LGH-150RX5-E	1500м³/час	1 фаза 220-240 В, 50 Гц
LGH-200RX5-E	2000м³/час	1 фаза 220-240 В, 50 Гц

единицы измерения: мм


LGH-15RX5-E




LGH-25RX5-E




LGH-35RX5-E




LGH-50RX5-E



LGH-65RX5-E




LGH-80RX5-E




1. Размеры

единицы измерения: мм


LGH-100RX5-E



LGH-150RX5-E




LGH-200RX5-E




K


LGH-15RX5-E




LGH-25RX5-E



LGH-35RX5-E





LGH-50RX5-E




2. Характеристики вентилятора


LGH-65RX5-E







LGH-80RX5-E







LGH-100RX5-E





LGH-150RX5-E







K

2. Характеристики вентилятора

LGH-200RX5-E





K

3. Спецификация

LGH-15RX5-E

Модель		LGH-15RX5-E							
Электроитание		1 фаза 220-240 В, 50 Гц							
Режим вентиляции		Рекуперация				Байпас			
Скорость вентилятора		Extra High	High	Low	Extra Low	Extra High	High	Low	Extra Low
Ток	A	0.44-0.46	0.37-0.38	0.25-0.25	0.14-0.15	0.45-0.46	0.37-0.38	0.25-0.26	0.14-0.15
Потребляемая мощность	Вт	96-110	80-90	53-59	30-35	97-110	81-91	54-61	30-35
Расход воздуха	$м^3$/час	150	150	110	70	150	150	110	70
	л/с	42	42	31	19	42	42	31	19
Статическое давление	мм H_2O	10.2-10.7	6.6-7.1	3.6-4.1	1.4	10.2-10.7	6.6-7.1	3.6-4.1	1.4
	Па	100-105	65-70	35-40	14	100-105	65-70	35-40	14
Эффективность рекуперации по температуре	%	82.0	82.0	84.0	85.5	—	—	—	—
Эффективность рекуперации по энтальпии	нагрев	75.0	75.0	77.5	81.0	—	—	—	—
	охлаждение	73.0	73.0	76.5	81.0	—	—	—	—
Уровень шума *1	дБ	27.5-28	26.5-27	22-23.5	18	28.5-29	27-28	23-24	18-19
Вес	кг	20							
Пусковой ток	A	не более 0.8							

Примечания:
1) Уровень шума измерен в безэховой комнате на расстоянии 1,5 м ниже центра установки Лоссней.
2) Уровень шума около воздушных отверстий (на расстоянии 1,5 м под углом 45°) приблизительно на 6 дБ больше указанного в таблице значения (высокая скорость вентилятора).

LGH-25RX5-E

Модель		LGH-25RX5-E							
Электроитание		1 фаза 220-240 В, 50 Гц							
Режим вентиляции		Рекуперация				Байпас			
Скорость вентилятора		Extra High	High	Low	Extra Low	Extra High	High	Low	Extra Low
Ток	A	0.52-0.55	0.47-0.48	0.26-0.27	0.17-0.18	0.53-0.55	0.47-0.48	0.26-0.27	0.17-0.18
Потребляемая мощность	Вт	113-129	102-114	56-62	36-42	115-131	103-115	56-63	36-42
Расход воздуха	$м^3$/час	250	250	155	105	250	250	155	105
	л/с	69	69	43	29	69	69	43	29
Статическое давление	мм H_2O	8.2-8.7	5.1-6.1	2-2.5	0.9	8.2-8.7	5.1-6.1	2-2.5	0.9
	Па	80-85	50-60	20-25	9	80-85	50-60	20-25	9
Эффективность рекуперации по температуре	%	79.0	79.0	81.5	83.5	—	—	—	—
Эффективность рекуперации по энтальпии	нагрев	69.5	69.5	74.0	77.5	—	—	—	—
	охлаждение	68.0	68.0	72.5	76.0	—	—	—	—
Уровень шума *1	дБ	26-27	25-26	20-21.5	18-19	26.5-27.5	25.5-26.5	20.5-22	18-19
Вес	кг	20							
Пусковой ток	A	не более 0.9							

Примечания:
1) Уровень шума измерен в безэховой комнате на расстоянии 1,5 м ниже центра установки Лоссней.
2) Уровень шума около воздушных отверстий (на расстоянии 1,5 м под углом 45°) приблизительно на 10 дБ больше указанного в таблице значения (высокая скорость вентилятора).

LGH-35RX5-E

Модель		LGH-35RX5-E							
Электроитание		1 фаза 220-240 В, 50 Гц							
Режим вентиляции		Рекуперация				Байпас			
Скорость вентилятора		Extra High	High	Low	Extra Low	Extra High	High	Low	Extra Low
Ток	A	0.92-0.92	0.74-0.74	0.5-0.51	0.28-0.3	0.93-0.94	0.77-0.77	0.51-0.52	0.28-0.3
Потребляемая мощность	Вт	195-212	160-169	105-116	58-69	197-217	164-173	105-116	58-69
Расход воздуха	$м^3$/час	350	350	210	115	350	350	210	115
	л/с	97	97	58	32	97	97	58	32
Статическое давление	мм H_2O	15.8-16.3	7.6-8.2	2.5-3.1	0.9	15.8-16.3	7.6-8.2	2.5-3.1	0.9
	Па	155-160	75-80	25-30	9	155-160	75-80	25-30	9
Эффективность рекуперации по температуре	%	80.0	80.0	85.0	88.0	—	—	—	—
Эффективность рекуперации по энтальпии	нагрев	71.5	71.5	76.5	81.5	—	—	—	—
	охлаждение	71.0	71.0	75.5	81.0	—	—	—	—
Уровень шума *1	дБ	32-32	28.5-29.5	21.5-23	18	32.5-32.5	29.5-30.5	21.5-24	18
Вес	кг	29							
Пусковой ток	A	не более 2.4							

Примечания:
1) Уровень шума измерен в безэховой комнате на расстоянии 1,5 м ниже центра установки Лоссней.
2) Уровень шума около воздушных отверстий (на расстоянии 1,5 м под углом 45°) приблизительно на 10 дБ больше указанного в таблице значения (высокая скорость вентилятора).

LGH-50RX5-E

Модель		LGH-50RX5-E							
Электроитание		1 фаза 220-240 В, 50 Гц							
Режим вентиляции		Рекуперация				Байпас			
Скорость вентилятора		Extra High	High	Low	Extra Low	Extra High	High	Low	Extra Low
Ток	A	1.2-1.25	1.0-1.0	0.85-0.85	0.4-0.4	1.25-1.25	1.0-1.0	0.85-0.85	0.4-0.4
Потребляемая мощность	Вт	255-286	207-228	175-190	80-95	260-290	210-230	180-195	80-95
Расход воздуха	$м^3$/час	500	500	390	180	500	500	390	180
	л/с	139	139	108	50	139	139	108	50
Статическое давление	мм H_2O	15.3-15.8	6.6-9.2	4.1-6.1	1.0	15.3-15.8	6.6-9.2	4.1-6.1	1.0
	Па	150-155	65-90	40-60	10	150-155	65-90	40-60	10
Эффективность рекуперации по температуре	%	78.0	78.0	81.0	86.0	—	—	—	—
Эффективность рекуперации по энтальпии	нагрев	69.0	69.0	71.0	78.0	—	—	—	—
	охладение	66.5	66.5	68.0	77.0	—	—	—	—
Уровень шума *1	дБ	33-34	30.5-32	26.5-28	19	34-35	31-32.5	27-29	19
Вес	кг	32							
Пусковой ток	A	не более 3.0							

Примечания:
1) Уровень шума измерен в безэховой комнате на расстоянии 1,5 м ниже центра установки Лоссней.
2) Уровень шума около воздушных отверстий (на расстоянии 1,5 м под углом 45°) приблизительно на 16 дБ больше указанного в таблице значения (высокая скорость вентилятора).

LGH-65RX5-E

Модель		LGH-65RX5-E							
Электроитание		1 фаза 220-240 В, 50 Гц							
Режим вентиляции		Рекуперация				Байпас			
Скорость вентилятора		Extra High	High	Low	Extra Low	Extra High	High	Low	Extra Low
Ток	A	1.7-1.8	1.5-1.5	1.2-1.2	0.6-0.6	1.7-1.8	1.5-1.5	1.2-1.2	0.6-0.6
Потребляемая мощность	Вт	350-380	308-322	248-265	120-140	350-385	310-335	250-265	120-140
Расход воздуха	$м^3$/час	650	650	520	265	650	650	520	265
	л/с	181	181	144	74	181	181	144	74
Статическое давление	мм H_2O	11.2-12.2	6.1-8.2	4.1-5.1	0.8	11.2-12.2	6.1-8.2	4.1-5.1	0.8
	Па	110-120	60-80	40-50	8	110-120	60-80	40-50	8
Эффективность рекуперации по температуре	%	77.0	77.0	80.0	86.0	—	—	—	—
Эффективность рекуперации по энтальпии	нагрев	68.5	68.5	70.5	78.0	—	—	—	—
	охладение	66.0	66.0	68.5	77.0	—	—	—	—
Уровень шума *1	дБ	34-34.5	32-33	28.5-31.5	22	34.5-35	32.5-33.5	28.5-30.5	22-22.5
Вес	кг	40							
Пусковой ток	A	не более 4.4							

Примечания:
1) Уровень шума измерен в безэховой комнате на расстоянии 1,5 м ниже центра установки Лоссней.
2) Уровень шума около воздушных отверстий (на расстоянии 1,5 м под углом 45°) приблизительно на 10 дБ больше указанного в таблице значения (высокая скорость вентилятора).

LGH-80RX5-E

Модель		LGH-80RX5-E							
Электроитание		1 фаза 220-240 В, 50 Гц							
Режим вентиляции		Рекуперация				Байпас			
Скорость вентилятора		Extra High	High	Low	Extra Low	Extra High	High	Low	Extra Low
Ток	A	1.75-1.75	1.6-1.6	1.45-1.45	0.60-0.65	1.75-1.75	1.6-1.6	1.45-1.45	0.60-0.65
Потребляемая мощность	Вт	380-415	345-370	315-340	125-145	380-415	345-370	315-340	120-145
Расход воздуха	$м^3$/час	800	800	700	355	800	800	700	355
	л/с	222	222	194	99	222	222	194	99
Статическое давление	мм H_2O	14.8-15.3	10.7-12.2	8.2-9.7	2	14.8-15.3	10.7-12.2	8.2-9.7	2
	Па	145-150	105-120	80-95	20	145-150	105-120	80-95	20
Эффективность рекуперации по температуре	%	79.0	79.0	80.5	87.5	—	—	—	—
Эффективность рекуперации по энтальпии	нагрев	71.0	71.0	72.5	79.5	—	—	—	—
	охладение	70.0	70.0	71.5	79.5	—	—	—	—
Уровень шума *1	дБ	33.5-34.5	32-33	30-31	22	34.5-35.5	33-34	31-32	22
Вес	кг	53							
Пусковой ток	A	не более 3.8							

Примечания:
1) Уровень шума измерен в безэховой комнате на расстоянии 1,5 м ниже центра установки Лоссней.
2) Уровень шума около воздушных отверстий (на расстоянии 1,5 м под углом 45°) приблизительно на 16 дБ больше указанного в таблице значения (высокая скорость вентилятора).

3. Спецификация

LGH-100RX5-E

Модель		LGH-100RX5-E							
Электроитание		1 фаза 220-240 В, 50 Гц							
Режим вентиляции		Рекуперация				Байпас			
Скорость вентилятора		Extra High	High	Low	Extra Low	Extra High	High	Low	Extra Low
Ток	A	2.3-2.4	2.1-2.1	1.7-1.7	0.9-0.9	2.3-2.4	2.1-2.1	1.7-1.7	0.9-0.9
Потребляемая мощность	Вт	500-535	445-475	350-380	175-200	510-550	460-485	365-395	175-200
Расход воздуха	$м^3$/час	1000	1000	755	415	1000	1000	755	415
	л/с	278	278	210	115	278	278	210	115
Статическое давление	мм H_2O	16.3-17.3	10.2-11.2	5.6-6.1	1.8	16.3-17.3	10.2-11.2	5.6-6.1	1.8
	Па	160-170	100-110	55-60	18	160-170	100-110	55-60	18
Эффективность рекуперации по температуре	%	80.0	80.0	83.0	87.0	—	—	—	—
Эффективность рекуперации по энтальпии	нагрев	72.5	72.5	74.0	80.0	—	—	—	—
	охлаждение	71.0	71.0	73.0	79.0	—	—	—	—
Уровень шума *1	дБ	36-37	34-35	31-32.5	21-22	37-38	35-36	32-33	21-22
Вес	кг	59							
Пусковой ток	A	не более 4.6							

Примечания:
1) Уровень шума измерен в безэховой комнате на расстоянии 1,5 м ниже центра установки Лоссней.
2) Уровень шума около воздушных отверстий (на расстоянии 1,5 м под углом 45°) приблизительно на 17 дБ больше указанного в таблице значения (высокая скорость вентилятора).

LGH-150RX5-E

Модель		LGH-150RX5-E					
Электроитание		1 фаза 220-240 В, 50 Гц					
Режим вентиляции		Рекуперация			Байпас		
Скорость вентилятора		Extra High	High	Low	Extra High	High	Low
Ток	A	3.5-3.5	3.2-3.2	2.9-2.9	3.5-3.5	3.2-3.2	2.9-2.9
Потребляемая мощность	Вт	760-830	690-740	630-680	765-835	695-745	635-685
Расход воздуха	$м^3$/час	1500	1500	1300	1500	1500	1300
	л/с	417	417	361	417	417	361
Статическое давление	мм H_2O	16.3-17.8	13.3-13.8	9.7-10.2	16.3-17.8	13.3-13.8	9.7-10.2
	Па	160-175	130-135	95-100	160-175	130-135	95-100
Эффективность рекуперации по температуре	%	80.0	80.0	81.0	—	—	—
Эффективность рекуперации по энтальпии	нагрев	72.0	72.0	72.5	—	—	—
	охлаждение	70.5	70.5	71.5	—	—	—
Уровень шума *1	дБ	38-39	36-37.5	33.5-35	39-40.5	37.5-39	35.5-37
Вес	кг	105					
Пусковой ток	A	не более 7.3					

Примечания:
1) Уровень шума измерен в безэховой комнате на расстоянии 1,5 м ниже центра установки Лоссней.
2) Уровень шума около воздушных отверстий (на расстоянии 1,5 м под углом 45°) приблизительно на 19 дБ больше указанного в таблице значения (высокая скорость вентилятора).


LGH-200RX5-E

Модель		LGH-200RX5-E					
Электроитание		1 фаза 220-240 В, 50 Гц					
Режим вентиляции		Рекуперация			Байпас		
Скорость вентилятора		Extra High	High	Low	Extra High	High	Low
Ток	A	4.8-4.8	4.2-4.2	3.4-3.4	4.8-4.8	4.2-4.2	3.4-3.4
Потребляемая мощность	Вт	1035-1100	910-980	715-785	1040-1110	915-980	720-785
Расход воздуха	$м^3$/час	2000	2000	1580	2000	2000	1580
	л/с	556	556	439	556	556	439
Статическое давление	мм H_2O	16.3-16.8	10.2-10.7	6.1-6.6	16.3-16.8	10.2-10.7	6.1-6.6
	Па	160-165	100-105	60-65	160-165	100-105	60-65
Эффективность рекуперации по температуре	%	80.0	80.0	83.0	—	—	—
Эффективность рекуперации по энтальпии	нагрев	72.5	72.5	73.5	—	—	—
	охлаждение	71.0	71.0	72.0	—	—	—
Уровень шума *1	дБ	39.5-40	37-38	32.5-34	40.5-41	38-39	33.5-35
Вес	кг	118					
Пусковой ток	A	не более 11.9					

Примечания:
1) Уровень шума измерен в безэховой комнате на расстоянии 1,5 м ниже центра установки Лоссней.
2) Уровень шума около воздушных отверстий (на расстоянии 1,5 м под углом 45°) приблизительно на 20 дБ больше указанного в таблице значения (высокая скорость вентилятора).

4. Примеры установки

LGH-15RX5-E ~ LGH-RX100RX5




1) Следует предусмотреть сервисное пространство и люк размером 450x450 или 600x600 со стороны дверцы фильтров и теплообменника.
2) Следует выполнить теплоизоляцию воздуховодов от установки Лоссней до наружной стены.
3) В конструкции прибора предусмотрена возможность подключить воздуховод забора наружного воздуха и воздуховод выброса воздуха из помещения к боковым сторонам прибора Лоссней.
4) Избегайте непосредственного контакта воздухозаборных элементов с дождевой водой.

ед. измерения: мм

Model	A	B
LGH-15RX5	768	782
LGH-25RX5	768	782
LGH-35RX5	875	921
LGH-50RX5	875	1063
LGH-65RX5	895	1001
LGH-80RX5	1010	1036
LGH-100RX5	1010	1263

LGH-150RX5 и LGH-200RX5



1) Следует предусмотреть сервисное пространство и люк размером 450x450 или 600x600 со стороны дверцы фильтров и теплообменника.
2) Следует выполнить теплоизоляцию воздуховодов от установки Лоссней до наружной стены.
3) В конструкции прибора предусмотрена возможность подключить воздуховод забора наружного воздуха и воздуховод выброса воздуха из помещения к боковым сторонам прибора Лоссней.
4) Избегайте непосредственного контакта воздухозаборных элементов с дождевой водой.

ед. измерения: мм

Model	A	B
LGH-150RX5	1010	1045
LGH-200RX5	1010	1272

Комментарии к спецификации


1) Если датчик температуры воздуха OA определяет температуру менее 10°C, то вентиляционная установка начинает работать циклически: 60 минут подача наружно воздуха, 10 минут установка выключена.
2) Рабочий ток, потребляемая мощность, а также энергоэффективность зависят от температуры наружного воздуха.
3) Скорость вентиялтора устанавливается с помощью пульта управления: «Высокая-High» (»Максимальная-Extra High»), «Низкая-Low», «Минимальная-Extra Low».
Скорость «Минимальная-Extra Low» отсутствует в моделях LGH-150/200RX5.
4) Если вентустановка работает без рекуперации тепла - включен режим байпас, то при понижении температуры наружного воздуха ниже +8°C, которая фиксируется датчиком OA, то автоматически включается режим рекуперации. Однаков на пульте управления индикация не изменяется - пульт по-прежнему указывает на режим «Байпас».
5) Эффективность теплообмена по явной теплоте указана для зимних условий.
6) Все измерения выполнены компанией Mitsubishi Electric в соответствии с японским промышленным стандартом JIS B 8628.

Внимание

1) Использование прибора в условиях высокой температуры воздуха (более 40°C) и высокой влажности (более 80%) может привести к конденсации влаги внутри прибора. Следует избегать применения прибора в подобным условиях.
2) В условиях сильных воздушных потоков при разном давлении внутри помещения и снаружи наружный воздух может проникать в прибор ив помещение даже в то время, когда вентустановка выключена. Поэтому рекомендуется устанавливать заслонку с электрическим приводом для предотвращения циркуляции воздуха при выключенном приборе.
3) Воздуховоды, которые идут от вентустановки к наружной стене, должны быть проложены с уклоном 1/30 или более в направлении стены, для исключения попадания дождевой воды в прибор, а также во избежание протечки воды в помещение.
4) Воздуховоды, которые идут от вентустановки к наружной стене, должны быть теплоизолированы.
5) Сервисный люк необходим для обслуживания теплообменника и фильтра.

5. Электрическая схема

LGH-15RX5 to 100RX5



Примечания:
1) Пунктиром обозначены внешние соединения.
2) Убедитесь в правильном подключении заземляющего проводника.


Внимание
Конкретное подключение внешнийх цепей зависит от применения прибора.
Все электрические соединения должны быть выполнены в соответсвии с региональными стандартами и требованиями.
- Для сигнальных линий следует использовать кабель в двойной ПВХ изоляции.
- Электротехнические работы должны быть выполнены профессионалами.
- Доступ к клеммным колодкам допустим только при выключенном электропитании прибора.

* Характеристики и конструкция прибора могут быть изменены без предварительного уведомления.

Обозначения

M1:	Электродвигатель вытяжного вентилятора	CN1:	Разъем: первичная обмотка трансформатора
M2:	Электродвигатель приточного вентилятора	CN2:	Разъем: вторичная обмотка трансформатора
C:	Конденсатор	CN5:	Разъем: термистор
GM:	Привод байпасной заслонки	CN6:	Разъем: концевой выключатель
LS:	Концевой выключатель	CN7:	Разъем: привод байпасной заслонки
TH1:	Термистор: темп. наружного воздуха	TAB3:	Tab разъем (электродвигатель вентилятора)
TH2:	Термистор: темп. вытяжного воздуха	TAB5:	Tab разъем (электродвигатель вентилятора)
SW1:	Переключатель (основной/дополнит.)	CN9:	Разъем: вентилятор
SW2, 5:	Переключатель (функции)	CN10:	Разъем: вентилятор
TM1:	Клеммная колодка: питание	CN16:	Разъем (High/Low/By-pass переключатель)
TM2:	Вход: внешнее управление	CN32:	Разъем: управление с пульта или внешнее
TM3:	Выход: контроль состояния	SA1:	Адрес: десятки
TM4 :	Выход: контроль состояния. Сигнальная линия.	SA2:	Адрес: единицы
TB5:	Клеммная колодка (M-NET сигнальная линия)	Символ:	◯ ☐ : клеммная колодка ◐ : разъем ◘ : разъем на плате управления
TAB1,TAB2:	Разъем (электропитание)		
TR1:	Понижающий трансформатор		
X10,X11,X12:	Реле		

LGH-150RX5 и 200RX5



Примечания:
1) Пунктиром обозначены внешние соединения.
2) Убедитесь в правильном подключении заземляющего проводника.

Внимание
Конкретное подключение внешнийх цепей зависит от применения прибора.
Все электрические соединения должны быть выполнены в соответсвии с региональными стандартами и требованиями.
- Для сигнальных линий следует использовать кабель в двойной ПВХ изоляции.
- Электротехнические работы должны быть выполнены профессионалами.
- Доступ к клеммным колодкам допустим только при выключенном электропитании прибора.

* Характеристики и конструкция прибора могут быть изменены без предварительного уведомления.

Обозначения

M1:	Электродвигатель вытяжного вентилятора
M2:	Электродвигатель приточного вентилятора
C:	Конденсатор
GM:	Привод байпасной заслонки
LS:	Концевой выключатель
TH1:	Термистор: темп. наружного воздуха
TH2:	Термистор: темп. вытяжного воздуха
SW1:	Переключатель (основной/дополнит.)
SW2, 5:	Переключатель (функции)
TM1:	Клеммная колодка: питание
TM2:	Вход: внешнее управление
TM3:	Клеммная колодка: контроль состояния
TM4:	Выход: контроль состояния. Сигнальная линия.
TB5:	Клеммная колодка (M-NETсигнальная линия)
TAB1,TAB2:	Разъем (электропитание)
TR1:	Понижающий трансформатор
TR2,TR3:	Трансформаторы для питания привода байпасной заслонки
X10,X11,X12:	Реле
X101,X102,X103:	Реле (контроль скорости приточного вентилятора)
X201,X202,X203:	Реле (контроль скорости вытяжного вентилятора)
CN1:	Разъем: первичная обмотка трансформатора
CN2:	Разъем: вторичная обмотка трансформатора
CN5:	Разъем: термистор
CN6:	Разъем: концевой выключатель
CN7:	Разъем: привод байпасной заслонки
CN9:	Разъем: электродвигатель вентилятора
TAB3:	Tab разъем (электродвигатель вентилятора)
TAB5:	Tab разъем (электродвигатель вентилятора)
CN9:	Разъем: электродвигатель вентилятора
CN10:	Разъем: электродвигатель вентилятора
CN16:	Разъем (High/Low/By-pass переключатель)
CN32	Разъем: управление с пульта или внешнее
SA1:	Адрес: десятки
SA2:	Адрес: единицы
Символ:	◯ □ : клеммная колодка ⓘ : разъем ⓘ : разъем на плате управления

CITY MULTI™

ВС-контроллер

CMB-P-V-G
CMB-P-V-GA, CMB-P-V-HA
CMB-P-V-GB, CMB-P-V-HB

Содержание раздела

ВС-контроллеры **231**


1. Спецификация 232
2. Размеры 241
3. Электрическая схема 246

L

ВС-контроллеры

ВС-контроллеры являются обязательным компонентом VRF-систем с утилизацией тепла R2 или WR2. Совместно с наружным блоком они обеспечивают одновременную работу внутренних блоков в режимах охлаждения и обогрева в рамках двухтрубной системы фреонопроводов.
Существуют модификации ВС-контроллеров с разным количеством портов (штуцеров для подключения внутренних блоков). Выбор модификации осуществляется, исходя из количества помещений, в которых нужно обеспечивать охлаждение и обогрев независимо. Также следует принимать во внимание суммарную производительность внутренних блоков.
Приборы типа CMB-P V-GB/HB предназначены для подключения к ВС-контроллерам типа CMB-P V-GA/HA с целью увеличения количества портов. Можно подключать 1 или 2 прибора CMB-P V-GB/HB.


CMB-P V-G


CMB-P V-GA/HA


CMB-P V-GB/HB

ВС-контроллеры для систем R2: PURY-P YHM-A

Тип ВС-контроллера	P200, 250, P300, 350	P400-650	P700-800
CMB-P V-G	O	X	X
CMB-P V-GA	O	O	X
CMB-P V-HA	X	X	O
CMB-P V-GB	O	O	O
CMB-P V-HB	O	O	O

ВС-контроллеры для систем WR2: PQRY-P YGM-A

Тип ВС-контроллера	P200, 250	P400-650
CMB-P V-G	O	X
CMB-P V-GA	O	O
CMB-P V-HA	X	X
CMB-P V-GB	O	O
CMB-P V-HB	X	X

1. Спецификация

Модель			**CMB-P104V-G**	**CMB-P105V-G**
Количество портов			4	5
Питание			1N ~ 220/230/240 В	
			50 Гц	50 Гц
Потребляемая мощность		кВт	охлаждение: 0.067/0.076/0.085 обогрев: 0.030/0.034/0.038	охлаждение: 0.082/0.093/0.104 обогрев: 0.038/0.043/0.048
Ток		А	охлаждение: 0.31/0.34/0.36 обогрев: 0.14/0.15/0.16	охлаждение: 0.38/0.41/0.44 обогрев: 0.18/0.19/0.20
Покрытие корпуса			Листовая сталь с гальваническим покрытием (эмаль дренажного поддона N1.5)	
Подключаемые наружные блоки			PURY-P200/250/300/350YHM-A(-BS) / PQRY-P200/250YGM-A	
Производительность внутренних блоков, подключаемых к одному порту		кВт	Модель P80 и менее Используйте коллектор (опция) для подключения к двум портам, если производительность превышает 81. Используйте уменьшитель (прилагается), если производительность внутреннего блока менее 50.	
Габариты В x Д x Ш		мм	284 x 648 x 432	
Диаметр фреоно-проводов.	Наружный блок		**Подключаемые наружные блоки**	
			P200	P250/P300	P350
		Высокое давление	ø15.88 пайка	ø19.05 пайка	ø19.05 пайка
		Низкое давление	ø19.05 пайка	ø22.2 пайка	ø28.58 пайка
	Внутренний блок	Жидкость	ø9.52 Развальцовка (ø6.35 с прилагаемым уменьшителем, ø12.7 с разветвителем (опция))		
		Газ	ø15.88 Развальцовка (ø12.7 с прилагаемым уменьшителем, ø19.05 с разветвителем (опция))		
Дренаж			Наружный диаметр 32 мм (1-1/4")		
Вес нетто		кг	24	27	
Аксессуары			· Гибкий соединитель дренажа с термоизоляцией · Переходник на меньший диаметр		

Примечания:
1) Прибор предназначен только для систем, использующих хладагент R410A.
2) Дополнительные BC-контроллеры не могут быть использованы отдельно без главного BC-контроллера.
3) Рекомендуется устанавливать BC-контроллеры вдали от обслуживаемых помещений (5 м и более от внутренних блоков).
4) Внутренние блоки с индексом производительности P100, P125, P140 также могут быть подключены к одному порту BC-контроллера. Однако в этом случае их производительность немного уменьшится (коэффициент коррекции 0,97).

1. Спецификация

Модель			**CMB-P106V-G**	**CMB-P108V-G**	
Количество портов			6	8	
Питание			1N ~ 220/230/240 В		
			50 Гц	50 Гц	
Потребляемая мощность		кВт	охлаждение: 0.097/0.110/0.123 обогрев: 0.045/0.051/0.057	охлаждение: 0.127/0.144/0.161 обогрев: 0.060/0.068/0.076	
Ток		А	охлаждение : 0.45/0.48/0.52 обогрев: 0.21/0.23/0.24	охлаждение: 0.58/0.63/0.68 обогрев: 0.28/0.30/0.32	
Покрытие корпуса			Листовая сталь с гальваническим покрытием (эмаль дренажного поддона N1.5)		
Подключаемые наружные блоки			PURY-P200/250/300/350YHM-A(-BS) / PQRY-P200/250YGM-A		
Производительность внутренних блоков, подключаемых к одному порту		кВт	Модель P80 и менее Используйте коллектор (опция) для подключения к двум портам, если производительность превышает 81. Используйте уменьшитель (прилагается), если производительность внутреннего блока менее 50.		
Габариты В x Д x Ш		мм	284 x 648 x 432		
Диаметр фреоно-проводов.	Наружный блок		**Подключаемые наружные блоки**		
			P200	P250/P300	P350
		Высокое давление	ø15.88 пайка	ø19.05 пайка	ø19.05 пайка
		Низкое давление	ø19.05 пайка	ø22.2 пайка	ø28.58 пайка
	Внутренний блок	Жидкость	ø9.52 Развальцовка (ø6.35 с прилагаемым уменьшителем, ø12.7 с разветвителем (опция))		
		Газ	ø15.88 Развальцовка (ø12.7 с прилагаемым уменьшителем, ø19.05 с разветвителем (опция))		
Дренаж			Наружный диаметр 32 мм (1-1/4”)		
Вес нетто		кг	29	34	
Аксессуары			· Гибкий соединитель дренажа с термоизоляцией · Переходник на меньший диаметр		

Примечания:
1) Прибор предназначен только для систем, использующих хладагент R410A.
2) Дополнительные BC-контроллеры не могут быть использованы отдельно без главного BC-контроллера.
3) Рекомендуется устанавливать BC-контроллеры вдали от обслуживаемых помещений (5 м и более от внутренних блоков).
4) Внутренние блоки с индексом производительности P100, P125, P140 также могут быть подключены к одному порту BC-контроллера. Однако в этом случае их производительность немного уменьшится (коэффициент коррекции 0,97).

L

1. Спецификация

Модель			**CMB-P1010V-G**	**CMB-P1013V-G**	
Количество портов			10	13	
Питание			1N ~ 220/230/240 В		
			50 Гц	50 Гц	
Потребляемая мощность		кВт	охлаждение: 0.156/0.177/0.198 обогрев: 0.075/0.085/0.095	охлаждение: 0.201/0.228/0.255 обогрев: 0.097/0.110/0.123	
Ток		А	охлаждение: 0.71/0.77/0.83 обогрев: 0.35/0.37/0.40	охлаждение: 0.92/1.00/1.07 обогрев: 0.45/0.48/0.52	
Покрытие корпуса			Листовая сталь с гальваническим покрытием (эмаль дренажного поддона N1.5)		
Подключаемые наружные блоки			PURY-P200/250/300/350YHM-A(-BS) / PQRY-P200/250YGM-A		
Производительность внутренних блоков, подключаемых к одному порту		кВт	Модель P80 и менее Используйте коллектор (опция) для подключения к двум портам, если производительность превышает 81. Используйте уменьшитель (прилагается), если производительность внутреннего блока менее 50.		
Габариты В x Д x Ш		мм	284 x 648 x 432	284 x 1098 x 432	
Диаметр фреоно-проводов.	Наружный блок		**Подключаемые наружные блоки**		
			P200	P250/P300	P350
		Высокое давление	ø15.88 пайка	ø19.05 пайка	ø19.05 пайка
		Низкое давление	ø19.05 пайка	ø22.2 пайка	ø28.58 пайка
	Внутренний блок	Жидкость	ø9.52 Развальцовка (ø6.35 с прилагаемым уменьшителем, ø12.7 с разветвителем (опция))		
		Газ	ø15.88 Развальцовка (ø12.7 с прилагаемым уменьшителем, ø19.05 с разветвителем (опция))		
Дренаж			Наружный диаметр 32 мм (1-1/4”)		
Вес нетто		кг	39	47	
Аксессуары			· Гибкий соединитель дренажа с термоизоляцией · Переходник на меньший диаметр		

Примечания:
1) Прибор предназначен только для систем, использующих хладагент R410A.
2) Дополнительные BC-контроллеры не могут быть использованы отдельно без главного BC-контроллера.
3) Рекомендуется устанавливать BC-контроллеры вдали от обслуживаемых помещений (5 м и более от внутренних блоков).
4) Внутренние блоки с индексом производительности P100, P125, P140 также могут быть подключены к одному порту BC-контроллера. Однако в этом случае их производительность немного уменьшится (коэффициент коррекции 0,97).

1. Спецификация

Модель			**CMB-P1016V-G**		
Количество портов			16		
Электропитание			1 фаза 220/230/240 В		
			50 Гц		
Потребляемая мощность	кВт		Охлаждение: 0.246/0.279/0.312 Обогрев: 0.119/0.135/0.151		
Рабочий ток	А		Охлаждение: 1.12/1.22/1.30 Обогрев: 0.55/0.59/0.63		
Внешнее покрытие			Листовая сталь с гальваническим покрытием (эмаль дренажного поддона N1.5)		
Подключаемые наружные блоки			PURY-P200/250/300/350YHM-A(-BS) / PQRY-P200/250YGM-A		
Индекс производительности внутренних блоков, подключаемых к одному порту			модели P80 или менее 1) Если производительность внутренних блоков превышает 81, то используется специальный объединитель двух портов). 2) Для подключения моделей P50 и менее используется переходник на меньший диаметр.		
Габаритные размеры В x Ш x Д	мм		284 x 1,098 x 432		
Диаметр фреоно-проводов	К наруж-ному блоку		**Подключаемые наружные блоки**		
			P200	P250/P300	P350
		Высокое давление	ø15.88 пайка	ø19.05 пайка	ø19.05 пайка
		Низкое давление	ø19.05 пайка	ø22.2 пайка	ø28.58 пайка
	К внутрен-немму блоку	жидкость	ø9.52 Развальцовка (ø6.35 с прилагаемым уменьшителем, ø12.7 с разветвителем (опция))		
		газ	ø15.88 Развальцовка (ø12.7 с прилагаемым уменьшителем, ø19.05 с разветвителем (опция))		
Дренажная труба			Наружный диаметр 32 мм (1-1/4”)		
Вес	кг		54		
Принадлежности			· Гибкий соединитель дренажа с термоизоляцией · Переходник на меньший диаметр		

Примечания:
1) Прибор предназначен только для систем, использующих хладагент R410A.
2) Рекомендуется устанавливать BC-контроллеры вдали от обслуживаемых помещений (5 м и более от внутренних блоков).
3) Внутренние блоки с индексом производительности P100, P125, P140 также могут быть подключены к одному порту BC-контроллера. Однако в этом случае их производительность немного уменьшится (коэффициент коррекции 0,97).

Ref.: M-WYNCO-9169

1. Спецификация

Модель			**CMB-P108V-GA**				**CMB-P1010V-GA**
Количество портов			8				10
Питание			1N ~ 220/230/240 В				
			50 Гц				50 Гц
Потребляемая мощность		кВт	охлаждение: 0.127/0.144/0.161 обогрев: 0.060/0.068/0.076				охлаждение: 0.156/0.177/0.198 обогрев: 0.075/0.085/0.095
Ток		А	охлаждение: 0.58/0.63/0.68 обогрев: 0.28/0.30/0.32				охлаждение: 0.71/0.77/0.83 обогрев: 0.35/0.37/0.40
Покрытие корпуса			Листовая сталь с гальваническим покрытием (эмаль дренажного поддона N1.5)				
Подключаемые наружные блоки			PURY-P200/250/300/350/400/450/500/550/600/650Y(S)HM-A(-BS) / PQRY-P200/250/400/500YGM-A				
Производительность внутренних блоков, подключаемых к одному порту		кВт	Модель P80 и менее Используйте коллектор (опция) для подключения к двум портам, если производительность превышает 81. Используйте уменьшитель (прилагается), если производительность внутреннего блока менее 50.				
Габариты В x Д x Ш		мм	289 x 1110 x 520				
Диаметр фреоно-проводов.	Наружный блок		**Подключаемые наружные блоки**				
			P200	P250/P300	P350	P400~P500	P550~P650
		Высокое давление	ø15.88 (ø5/8") пайка	ø19.05 (ø3/4") пайка	ø19.05 (ø3/4") пайка	ø22.2 (ø7/8") пайка	ø28.58 (ø1-1/8") пайка
		Низкое давление	ø19.05 (ø3/4") пайка	ø22.2 (ø7/8") пайка	ø28.58 (ø1-1/8") пайка	ø28.58 (ø1-1/8") пайка	ø28.58 (ø1-1/8") пайка
	Внутренний блок	Жидкость	ø9.52 Развальцовка (ø6.35 с прилагаемым уменьшителем, ø12.7 с разветвителем (опция))				
		Газ	ø15.88 Развальцовка (ø12.7 с прилагаемым уменьшителем, ø19.05 с разветвителем (опция))				
	К дополнительному BC-контроллеру		**Сумма индексов внутренних блоков, подключенных к дополнительному BC-контроллеру**				
			~P200	P201~P300	P301~P350		
		Высокое давление	ø15.88 (ø5/8") пайка	ø19.05 (ø3/4") пайка	ø19.05 (ø3/4") пайка		
		Низкое давление	ø19.05 (ø3/4") пайка	ø22.2 (ø7/8") пайка	ø28.58 (ø1-1/8") пайка		
		Жидкость	ø9.52 (ø3/8") пайка	ø9.52 (ø3/8") пайка	ø12.7 (ø1/2") пайка		
Дренаж			Наружный диаметр 32 мм (1-1/4")				
Вес нетто		кг	44				49
Аксессуары			· Гибкий соединитель дренажа с термоизоляцией · Переходник на меньший диаметр				

Примечания:
1) Прибор предназначен только для систем, использующих хладагент R410A.
2) Дополнительные BC-контроллеры не могут быть использованы отдельно без главного BC-контроллера.
3) Рекомендуется устанавливать BC-контроллеры вдали от обслуживаемых помещений (5 м и более от внутренних блоков).
4) Внутренние блоки с индексом производительности P100, P125, P140 также могут быть подключены к одному порту BC-контроллера. Однако в этом случае их производительность немного уменьшится (коэффициент коррекции 0,97).

1. Спецификация

Модель			**CMB-P1013V-GA**				**CMB-P1016V-GA**
Количество портов			13				16
Питание			1N ~ 220/230/240 В				
			50 Гц				50 Гц
Потребляемая мощность		кВт	охлаждение: 0.201/0.228/0.255 обогрев: 0.097/0.110/0.123				охлаждение: 0.246/0.279/0.312 обогрев: 0.119/0.135/0.151
Ток		А	охлаждение: 0.92/1.00/1.07 обогрев: 0.45/0.48/0.52				охлаждение: 1.12/1.22/1.30 обогрев: 0.55/0.59/0.63
Покрытие корпуса			Листовая сталь с гальваническим покрытием (эмаль дренажного поддона N1.5)				
Подключаемые наружные блоки			PURY-P200/250/300/350/400/450/500/550/600/650Y(S)HM-A(-BS) / PQRY-P200/250/400/500YGM-A				
Производительность внутренних блоков, подключаемых к одному порту		кВт	Модель P80 и менее Используйте коллектор (опция) для подключения к двум портам, если производительность превышает 81. Используйте уменьшитель (прилагается), если производительность внутреннего блока менее 50.				
Габариты В x Д x Ш		мм	289 x 1110 x 520				
Диаметр фреоно-проводов.	Наружный блок		**Подключаемые наружные блоки**				
			P200	P250/P300	P350	P400~P500	P550~P650
		Высокое давление	ø15.88 (ø5/8”) пайка	ø19.05 (ø3/4”) пайка	ø19.05 (ø3/4”) пайка	ø22.2 (ø7/8”) пайка	ø28.58 (ø1-1/8”) пайка
		Низкое давление	ø19.05 (ø3/4”) пайка	ø22.2 (ø7/8”) пайка	ø28.58 (ø1-1/8”) пайка	ø28.58 (ø1-1/8”) пайка	ø28.58 (ø1-1/8”) пайка
	Внутрен-ний блок	Жидкость	ø9.52 Развальцовка (ø6.35 с прилагаемым уменьшителем, ø12.7 с разветвителем (опция))				
		Газ	ø15.88 Развальцовка (ø12.7 с прилагаемым уменьшителем, ø19.05 с разветвителем (опция))				
	К дополнительному BC-контроллеру		**Сумма индексов внутренних блоков, подключенных к дополнительному BC-контроллеру**				
			~P200	P201~P300	P301~P350		
		Высокое давление	ø15.88 (ø5/8”) пайка	ø19.05 (ø3/4”) пайка	ø19.05 (ø3/4”) пайка		
		Низкое давление	ø19.05 (ø3/4”) пайка	ø22.2 (ø7/8”) пайка	ø28.58 (ø1-1/8”) пайка		
		Жидкость	ø9.52 (ø3/8”) пайка	ø9.52 (ø3/8”) пайка	ø12.7 (ø1/2”) пайка		
Дренаж			Наружный диаметр 32 мм (1-1/4”)				
Вес нетто		кг	57				64
Аксессуары			· Гибкий соединитель дренажа с термоизоляцией · Переходник на меньший диаметр				

Примечания:
1) Прибор предназначен только для систем, использующих хладагент R410A.
2) Дополнительные BC-контроллеры не могут быть использованы отдельно без главного BC-контроллера.
3) Рекомендуется устанавливать BC-контроллеры вдали от обслуживаемых помещений (5 м и более от внутренних блоков).
4) Внутренние блоки с индексом производительности P100, P125, P140 также могут быть подключены к одному порту BC-контроллера. Однако в этом случае их производительность немного уменьшится (коэффициент коррекции 0,97).

L

1. Спецификация

Модель			**CMB-P1016V-HA**				
Количество портов			16				
Электропитание			1 фаза 220/230/240 В				
			50 Гц				
Потребляемая мощность	кВт		Охлаждение: 0.246/0.279/0.312 Обогрев: 0.119/0.135/0.151				
Рабочий ток	A		Охлаждение: 1.12/1.22/1.30 Обогрев: 0.55/0.59/0.63				
Внешнее покрытие			Листовая сталь с гальваническим покрытием (эмаль дренажного поддона N1.5)				
Применяется с наружными блоками			PURY-P700/750/800YSHM-A(-BS)				
Индекс производительности внутренних блоков, подключаемых к одному порту			модели P80 или менее 1) Если производительность внутренних блоков превышает 81, то используется специальных объединитель двух портов). 2) Для подключения моделей P50 и менее используется переходник на меньший диаметр.				
Габаритные размеры В x Ш x Д	мм		289 x1,110 x 520				
Диаметр фреоно-проводов	К наружному блоку		Применяется с наружными блоками				
			P700/P750/P800				
		Линия высокого давления	ø28.58 (ø1-1/8”) пайка				
		Линия низкого давления	ø34.93 (ø1-3/8”) пайка				
	К внутрен-нему блоку	жидкость	ø9.52 (ø3/8”) вальцовка (ø6.35 (ø1/4”) с переходником на меньший диаметр)				
		газ	ø15.88 (ø5/8”) вальцовка (ø12.7 (ø1/2”) с переходником на меньший диаметр ø19.05 (ø3/4”), ø22.2 (ø7/8”) с объединителем портов)				
	К следующему BC-контроллеру		Сумма индексов внутренних блоков, подключенных к дополнительному BC-контроллеру				
			~P200	P201~P300	P301~P350	P351~P400	P401~P450
		Линия высокого давления	ø15.88 (ø5/8”) пайка	ø19.05 (ø3/4”) пайка		ø22.2 (ø7/8”) пайка	
		Линия низкого давления	ø19.05 (ø3/4”) пайка	ø22.2 (ø7/8”) пайка	ø28.58 (ø1-1/8”) пайка		
		Линия жидкого хладагента	ø9.52 (ø3/8”) пайка		ø12.7 (ø1/2”) пайка		ø15.88 (ø5/8”) пайка
Дренажная труба			Наружный диаметр 32 мм (1-1/4”)				
Вес	кг		73				
Принадлежности			· Гибкий соединитель дренажа с термоизоляцией · Переходник на меньший диаметр				

Примечания:
1) Прибор предназначен только для систем, использующих хладагент R410A.
2) Данный прибор применяется с наружными блоками 28HP(P700) и старше.
3) Дополнительные BC-контроллеры не могут быть использованы отдельно без главного BC-контроллера.
4) Рекомендуется устанавливать BC-контроллеры вдали от обслуживаемых помещений (5 м и более от внутренних блоков).
5) Внутренние блоки с индексом производительности P100, P125, P140 также могут быть подключены к одному порту BC-контроллера. Однако в этом случае их производительность немного уменьшится (коэффициент коррекции 0,97).

Ref.: M-WYNCO-9168

1. Спецификация

Модель			CMB-P104V-GB	CMB-P108V-GB
Количество портов			4	8
Электропитание			1 фаза 220/230/240 В	
			50 Гц	50 Гц
Потребляемая мощность	кВт		Охлаждение: 0.060/0.068/0.076 Обогрев: 0.030/0.034/0.038	Охлаждение: 0.119/0.135/0.151 Обогрев: 0.060/0.068/0.076
Рабочий ток	A		Охлаждение: 0.28/0.30/0.32 Обогрев: 0.14/0.15/0.16	Охлаждение: 0.55/0.59/0.63 Обогрев: 0.28/0.30/0.32
Внешнее покрытие			Листовая сталь с гальваническим покрытием (эмаль дренажного поддона N1.5)	
Применяется с BC-контроллером	Главн. BC		CMB-P108/1010/1013/1016V-GA, CMB-P1016V-HA	
	Доп. BC		CMB-P104/108V-GB, CMB-P1016V-HB	
Индекс производительности внутренних блоков, подключаемых к одному порту			модели P80 или менее 1) Если производительность внутренних блоков превышает 81, то используется специальных объединитель двух портов). 2) Для подключения моделей P50 и менее используется переходник на меньший диаметр.	
Габаритные размеры В x Ш x Д	мм		284 x 648 x 432	
Диаметр фреоно-проводов			Сумма индексов внутренних блоков, подключенных к дополнительному BC-контроллеру	
			~P200	P201~P300 / P301~P350
	К главному BC-конт-роллеру	линия высокого давления	ø15.88 (ø5/8”) пайка	ø19.05 (ø3/4”) пайка / ø19.05 (ø3/4”) пайка
		линия низкого давления	ø19.05 (ø3/4”) пайка	ø22.2 (ø7/8”) пайка / ø28.58 (ø1-1/8”) пайка
		линия жидкого хладагента	ø9.52 (ø3/8”) пайка	ø9.52 (ø3/8”) пайка / ø12.7 (ø1/2”) пайка
	К внутрен-нему блоку	жидкость	ø9.52 (ø3/8”) вальцовка (ø6.35 (ø1/4”) с переходником на меньший диаметр ø12.7 (ø1/2”) с объединителем портов)	
		газ	ø15.88 (ø5/8”) вальцовка (ø12.7 (ø1/2”) с переходником на меньший диаметр ø19.05 (ø3/4”) с объединителем портов)	
Дренажная труба			Наружный диаметр 32 мм (1-1/4”)	
Вес	кг		22	32
Принадлежности			· Гибкий соединитель дренажа с термоизоляцией · Переходник на меньший диаметр	

Примечания:
1) Прибор предназначен только для систем, использующих хладагент R410A.
2) Сумма индексов мощности внутренних блоков, подключенных к дополнительному BC-контроллеру CMB-P-V-GB, не должна превышать 350. В случае, если система содержит два дополнительных BC-контроллера, то сумма индексов мощности внутренних блоков, подключенных к ОБОИМ дополнительным BC-контроллерам, не должна превышать 350.
3) Дополнительные BC-контроллеры не могут быть использованы отдельно без главного BC-контроллера.
4) Рекомендуется устанавливать BC-контроллеры вдали от обслуживаемых помещений (5 м и более от внутренних блоков).
5) Внутренние блоки с индексом производительности P100, P125, P140 также могут быть подключены к одному порту BC-контроллера. Однако в этом случае их производительность немного уменьшится (коэффициент коррекции 0,97).

Ref.: M-WYNCO-6894&6895

1. Спецификация

Модель			**CMB-P1016V-HB**				
Количество портов			16				
Электропитание			1 фаза 220/230/240 В				
			50 Гц				
Потребляемая мощность	кВт		Охлаждение: 0.237/0.269/0.301 Обогрев: 0.119/0.135/0.151				
Рабочий ток	A		Охлаждение: 1.08/1.17/1.26 Обогрев: 0.55/0.59/0.63				
Внешнее покрытие			Листовая сталь с гальваническим покрытием (эмаль дренажного поддона N1.5)				
Применяется с BC-контроллером	Главн. BC		CMB-P108/1010/1013/1016V-GA, CMB-P1016V-HA				
	Доп. BC		CMB-P104/108V-GB, CMB-P1016V-HB				
Индекс производительности внутренних блоков, подключаемых к одному порту			модели P80 или менее 1) Если производительность внутренних блоков превышает 81, то используется специальных объединитель двух портов). 2) Для подключения моделей P50 и менее используется переходник на меньший диаметр.				
Габаритные размеры В x Ш x Д	мм		284 x 1,098 x 432				
Диаметр фреоно-проводов			Сумма индексов внутренних блоков, подключенных к дополнительному BC-контроллеру				
			~P200	P201~P300	P301~P350	P351~P400	P401~P450
	К главному BC-конт-роллеру	Линия высокого давления	ø15.88 (ø5/8") пайка	ø19.05 (ø3/4") пайка		ø22.2 (ø7/8") пайка	
		Линия низкого давления	ø19.05 (ø3/4") пайка	ø22.2 (ø7/8") пайка	ø28.58(ø1-1/8") пайка		
		Линия жидкого хладагента	ø9.52 (ø3/8") пайка		ø12.7 (ø1/2") пайка		ø15.88 (ø5/8") пайка
	К внутрен-немму блоку	жидкость	ø9.52 (ø3/8") вальцовка (ø6.35 (ø1/4") с переходником на меньший диаметр)				
		газ	ø15.88 (ø5/8") вальцовка (ø12.7 (ø1/2") с переходником на меньший диаметр ø19.05 (ø3/4"), ø22.2 (ø7/8") с объединителем портов)				
Дренажная труба			Наружный диаметр 32 мм (1-1/4")				
Вес	кг		57				
Принадлежности			· Гибкий соединитель дренажа с термоизоляцией · Переходник на меньший диаметр				


Примечания:
1) Прибор предназначен только для систем, использующих хладагент R410A.
2) Сумма индексов мощности внутренних блоков, подключенных к дополнительному BC-контроллеру CMB-P1016V-HB, не должна превышать 350. В случае, если система содержит два дополнительных BC-контроллера, то сумма индексов мощности внутренних блоков, подключенных к ОБОИМ дополнительным BC-контроллерам, не должна превышать 450.
3) Дополнительные BC-контроллеры не могут быть использованы отдельно без главного BC-контроллера.
4) Рекомендуется устанавливать BC-контроллеры вдали от обслуживаемых помещений (5 м и более от внутренних блоков).
5) Внутренние блоки с индексом производительности P100, P125, P140 также могут быть подключены к одному порту BC-контроллера. Однако в этом случае их производительность немного уменьшится (коэффициент коррекции 0,97).

Ref.: M-WYNCO-9169

2. Размеры

CMB-P104,105,106,108,1010,1013,1016V-G

Ед изм: мм




	A	B	C	D
CMB-P104V-G	648	702	3	180
CMB-P105V-G			4	240
CMB-P106V-G			5	300
CMB-P108V-G			7	420
CMB-P1010V-G			9	540
CMB-P1013V-G	1098	1152	12	720
CMB-P1016V-G			15	900

L

2. Размеры

CMB-P108,1010,1013,1016V-GA


Ед. изм: мм



2. Размеры

CMB-P1016V-HA


чертеж: cmb-p1016v-hA-WKB94-G932
Ед. изм.: мм



L

CMB-P104,108V-GB

чертеж: cmb-p104-108v-gB-W656-839A
Ед. изм.: мм




L

2. Размеры

CMB-P1016V-HB

чертеж: cmb-p1016v-hB-WKB94-G933
Ед. изм.: мм




CMB-P104V-G

Обозначения:

Обозначение	Наименование
TR	трансформатор
TH11,12,15,16	термисторы
LEV1,3	расширительный вентиль
PS1,3	датчик давления
CONT.B	плата управления / BC-контроллер
TB01	клеммная колодка (электропитание)
TB02	клеммная колодка (линия связи)
SV1~4A,B,C	соленоидный клапан
SVM1	соленоидный клапан
T1~4	клеммы
F01	предохранитель AC250В 6.3A F

Примечания:
1) TB02 - клеммная колодка межблочной линии связи. Никогда не подключайте к ней электропитание.
2) Заводская установка переключателей на плате CONT.B следующая:
SW1:0
SW2:0




3. Электрическая схема

CMB-P105, 106V-G

Обозначения:

Обозначение	Наименование
TR	трансформатор
TH11,12,15,16	термисторы
LEV1,3	расширительный вентиль
PS1,3	датчик давления
CONT.B	плата управления / BC-контроллер
TB01	клеммная колодка (электропитание)
TB02	клеммная колодка (линия связи)
SV1~6A,B,C	соленоидный клапан
SVM1	соленоидный клапан
T1~6	клеммы
F01	предохранитель AC250B 6.3A F

Примечания:
1) TB02 - клеммная колодка межблочной линии связи.
Никогда не подключайте к ней электропитание.
2) Заводская установка переключателей на плате CONT.B следующая:
SW1:0
SW2:0




CMB-P108, 1010V-G

Обозначения:

Обозначение	Наименование
TR	трансформатор
TH11,12,15,16	термисторы
LEV1,3	расширительный вентиль
PS1,3	датчик давления
CONT.B	плата управления BC-контроллера
REL.B	плата реле
TB01	клеммная колодка (электропитание)
TB02	клеммная колодка (линия связи)
SV1~10A,B,C	соленоидный клапан
SVM1	соленоидный клапан
T1~10	клеммы
F01	предохранитель AC250B 6.3A F

Примечания:
1) TB02 - клеммная колодка межблочной линии связи. Никогда не подключайте к ней электропитание.
2) Заводская установка переключателей на плате CONT.B следующая:
SW1:0
SW2:0




3. Электрическая схема

CMB-P1013, 1016V-G

Обозначения:

Обозначение	Наименование
TR	трансформатор
TH11,12,15,16	термисторы
LEV1,3	расширительный вентиль
PS1,3	датчик давления
CONT.B	плата управления BC-контроллера
REL.B	плата реле
TB01	клеммная колодка (электропитание)
TB02	клеммная колодка (линия связи)
SV1~16A,B,C	соленоидный клапан
SVM1	соленоидный клапан
T1~16	клеммы
F01	предохранитель AC250B 6.3A F




Примечания:
1) TB02 - клеммная колодка межблочной линии связи.
Никогда не подключайте к ней электропитание.
2) Заводская установка переключателей на плате CONT.B следующая:
SW1:0
SW2:0

CMB-P108, 1010V-GA

Обозначения:

Обозначение	Наименование
TR	трансформатор
TH11,12,15,16	термисторы
LEV1-3	расширительный вентиль
PS1,3	датчик давления
CONT.B	плата управления BC-контроллера
REL.B	плата реле
TB01	клеммная колодка (электропитание)
TB02	клеммная колодка (линия связи)
SV1~10A,B,C	соленоидный клапан
SVM1, 2	соленоидный клапан
T1~10	клеммы
F01	предохранитель AC250В 6.3A F

Примечания:
1) TB02 - клеммная колодка межблочной линии связи.
Никогда не подключайте к ней электропитание.
2) Заводская установка переключателей на плате CONT.B следующая:
SW1:0
SW2:0




3. Электрическая схема

CMB-P1013, 1016V-GA

Обозначения:

Обозначение	Наименование
TR	трансформатор
TH11,12,15,16	термисторы
LEV1-3	расширительный вентиль
PS1,3	датчик давления
CONT.B	плата управления BC-контроллера
REL.B	плата реле
TB01	клеммная колодка (электропитание)
TB02	клеммная колодка (линия связи)
SV1~16A,B,C	соленоидный клапан
SVM1,2	соленоидный клапан
T1~16	клеммы
F01	предохранитель AC250В 6.3A F




Примечания:
1) TB02 - клеммная колодка межблочной линии связи.
Никогда не подключайте к ней электропитание.
2) Заводская установка переключателей на плате CONT.B следующая:
SW1:0
SW2:0

CMB-P1016V-HA

чертеж: cmb-p1016v-hA-WKB94G-934

Обозначения:

Обозначение	Наименование	
TR	трансформатор	
TH11,12,15,16	термисторы	
LEV1~3	расширительный вентиль	
PS1,3	датчик давления	
REL.B	плата	реле
CONT.B		управления
TB01	клеммная колодка (электропитание)	
TB02	клеммная колодка (линия связи)	
SV1~16A,B,C	соленоидный клапан	
SVM1,2,1b,2b	соленоидный клапан	
T1~T16	клеммы	
F01	предохранитель AC 250В 6.3A F	



Примечания:
1) TB02 - клеммная колодка межблочной линии связи.
Никогда не подключайте к ней электропитание.
2) Заводская установка переключателей на плате CONT.B следующая:
SW1:0
SW2:0

L


3. Электрическая схема

CMB-P104V-GB

Обозначения:

Обозначение	Наименование	
TR	трансформатор	
TH12,15	термисторы	
LEV3	расширительный вентиль	
CONT.B	плата управления	BC-контроллер
TB01	клеммная колодка (электропитание)	
TB02	клеммная колодка (линия связи)	
SV1~4A,B,C	соленоидный клапан	
T1~4	клеммы	
F01	предохранитель AC250В 6.3A F	


Примечания:
1) TB02 - клеммная колодка межблочной линии связи. Никогда не подключайте к ней электропитание.
2) Заводская установка переключателей на плате CONT.B следующая:
SW1:0
SW2:0



CMB-P108V-GB

Обозначения:

Обозначение	Наименование
TR	трансформатор
TH12,15	термисторы
LEV3	расширительный вентиль
CONT.B	плата управления BC-контроллера
REL.B	плата реле
TB01	клеммная колодка (электропитание)
TB02	клеммная колодка (линия связи)
SV1~8A,B,C	соленоидный клапан
T1~8	клеммы
F01	предохранитель AC250B 6.3A F



Примечания:
1) TB02 - клеммная колодка межблочной линии связи.
Никогда не подключайте к ней электропитание.
2) Заводская установка переключателей на плате CONT.B следующая:
SW1:0
SW2:0


3. Электрическая схема

CMB-P1016V-HB

чертеж: cmb-p1016v-hB-WKB94G-935

Обозначения:

Обозначение	Наименование	
TR	трансформатор	
TH12,15	термисторы	
LEV3	расширительный вентиль	
REL.B	плата	реле
CONT.B		управления
TB01	клеммная колодка (электропитание)	
TB02	клеммная колодка (линия связи)	
SV1~16A,B,C	соленоидный клапан	
T1~T16	клеммы	
F01	предохранитель AC 250 В 6.3 A F	



Примечания:
1) TB02 - клеммная колодка межблочной линии связи.
Никогда не подключайте к ней электропитание.
2) Заводская установка переключателей на плате CONT.B следующая:
SW1:0
SW2:0

Таблицы производительности

Таблицы, приведенные в этом разделе, позволяют определить производительность внутреннего блока в рамках конкретной системы.

1. Холодопроизводительность в сочетании с наружными блоками

	PUHY-P200, 250YHM PUHY-EP200YHM PURY-P200, 250YHM PURY-EP200YHM	PUHY-P300-400YHM PUHY-EP300, 400Y(S)HM PURY-P300-400YHM PURY-EP300, 400Y(S)HM	PUHY-P450-650Y(S)HM PUHY-EP450-650YSHM PURY-P450-650YSHM PURY-EP450-600YSHM	PUHY-P700-1250YSHM PUHY-EP700-900YSHM PURY-P700-800YSHM
PEFY-P-VMR-E-L/R PEFY-P-VMS1(L)-E PEFY-P-VMH-E	A1	A2	A3	A4
PEFY-P-VMA-E	B1	B2	B3	B4
PMFY-P-VBM-E	E1	E2	E3	E4
PLFY-P-VLMD-E	F1	F2	F3	F4
PLFY-P-VCM-E PLFY-P-VBM-E	G1	G2	G3	G4
PCFY-P-VKM-E	H1	H2	H3	H4
PKFY-P-VBM-E PKFY-P-VHM-E PKFY-P-VKM-E	I1	I2	I3	I4
PFFY-P-VKM-E PFFY-P-VLEM-E PFFY-P-VLRM-E PFFY-P-VLRMM-E	J1	J2	J3	J4

	PUHY-P850-1250YSHM PUHY-EP850-900YSHM	PUHY-HP200-500Y(S)HM	PQHY, PQRY-P200-300YHM PQHY, PQRY-P400-600YSHM	PUMY-P100, 125, 140YHMB,VHMB
PEFY-P-VMR-E-L/R PEFY-P-VMS1(L)-E PEFY-P-VMH-E	A5	A6	A7	A8
PEFY-P-VMA-E	B5	B6	B7	B8
PMFY-P-VBM-E	E5	E6	E7	E8
PLFY-P-VLMD-E	F5	F6	F7	F8
PLFY-P-VCM-E PLFY-P-VBM-E	G5	G6	G7	G8
PCFY-P-VKM-E	H5	H6	H7	H8
PKFY-P-VBM-E PKFY-P-VHM-E PKFY-P-VKM-E	I5	I6	I7	I8
PFFY-P-VKM-E PFFY-P-VLEM-E PFFY-P-VLRM-E PFFY-P-VLRMM-E	J5	J6	J7	J8

* Холодопроизводительность прямоточных блоков PEFY-P-VMH-E-F приведена в соответствующем разделе.

2. Теплопроизводительность в сочетании с наружными блоками

	PUHY-P200, 250YHM PUHY-EP200YHM PURY-P200, 250YHM PURY-EP200YHM	PUHY-P300-400YHM PUHY-EP300, 400Y(S)HM PURY-P300-400YHM PURY-EP300, 400Y(S)HM	PUHY-P450-650Y(S)HM PUHY-EP450-650YSHM PURY-P450-650YSHM PURY-EP450-600YSHM	PUHY-P700-1250YSHM PUHY-EP700-900YSHM PURY-P700-800YSHM
Все внутренние блоки	X1	X2	X3	X4

	PQHY, PQRY-P200, 250YGM PQHY, PQRY-P400, 500YSGM	PUMY-P100, 125, 140YHMA,VHMA
Все внутренние блоки	X5	X6

* Теплопроизводительность прямоточных блоков PEFY-P-VMH-E-F приведена в соответствующем разделе.

Таблицы производительности приведены только в электронной версии данной книги.

Электронную версию книги можно скачать на сайте www.mitsubishi-aircon.ru

Модельный ряд наружных блоков

Модельный ряд наружных блоков VRF-систем CITY MULTI (хладагент R410A)

Серия Y Стандарт (охлаждение-нагрев)



PUMY-P100YHMB
PUMY-P125YHMB
PUMY-P140YHMB

PUMY-P100VHMB
PUMY-P125VHMB
PUMY-P140VHMB

4, 5, 6HP



PUHY-P200YHM-A(BS)
PUHY-P250YHM-A(BS)
PUHY-P300YHM-A(BS)

8, 10, 12HP



PUHY-P700YSHM-A(BS)
PUHY-P750YSHM-A(BS)
PUHY-P800YSHM-A(BS)
PUHY-P850YSHM-A(BS)
PUHY-P900YSHM-A(BS)

28, 30, 32, 34, 36HP



PUHY-P350YHM-A(BS)
PUHY-P400YHM-A(BS)
PUHY-P450YHM-A(BS)

14, 16, 18HP



PUHY-P950YSHM-A(BS)
PUHY-P1000YSHM-A(BS)

38, 40HP



PUHY-P500YSHM-A(BS)
PUHY-P550YSHM-A(BS)

20, 22HP



PUHY-P1050YSHM-A(BS)

42HP



PUHY-P600YSHM-A(BS)
PUHY-P650YSHM-A(BS)

24, 26HP



PUHY-P1100YSHM-A(BS)
PUHY-P1150YSHM-A(BS)

PUHY-P1200YSHM-A(BS)
PUHY-P1250YSHM-A(BS)

44, 46, 48, 50HP

Индекс	P200	P250	P300	P350	P400	P450	P500	P550	P600	P650	P700	P750	P800	P850	P900	P950	P1000	P1050	P1100	P1150	P1200	P1250
Номинал, л.с.	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50
Холодо- произв. кВт	22.4	28.0	33.5	40.0	45.0	50.0	56.0	63.0	69.0	73.0	80.0	85.0	90.0	96.0	101.0	108.0	113.0	118.0	124.0	130.0	136.0	140.0
Тепло- произ. кВт	25.0	31.5	37.5	45.0	50.0	56.0	63.0	69.0	76.5	81.5	88.0	95.0	100.0	108.0	113.0	119.5	127.0	132.0	140.0	145.0	150.0	156.5

* Условия измерения указаны в таблицах спецификации.

Модельный ряд наружных блоков

Модельный ряд наружных блоков VRF-систем CITY MULTI (хладагент R410A)

Серия Y высокой энергоэффективности (охлаждение-нагрев)



PUHY-EP200YHM-A(BS)

8HP



PUHY-EP550YSHM-A(BS)
PUHY-EP600YSHM-A(BS)
PUHY-EP650YSHM-A(BS)

22, 24, 26HP



PUHY-EP250YHM-A(BS)
PUHY-EP300YHM-A(BS)

10, 12HP



PUHY-EP700YSHM-A(BS)

28HP



PUHY-EP400YSHM-A(BS)

16HP



PUHY-EP750YSHM-A(BS)
PUHY-EP800YSHM-A(BS)

30, 32HP



PUHY-EP450YSHM-A(BS)
PUHY-EP500YSHM-A(BS)

18, 20HP



PUHY-EP850YSHM-A(BS)
PUHY-EP900YSHM-A(BS)

34, 36HP

Серия Y HP (ZUBADAN)



PUHY-HP200YHM-A(BS)
PUHY-HP250YHM-A(BS)

8, 10HP



PUHY-HP400YSHM-A(BS)
PUHY-HP500YSHM-A(BS)

16, 20HP

Индекс	EP200	EP250	EP300	EP400	EP450	EP500	EP550	EP600	EP650	EP700	EP750	EP800	EP850	EP900
Номинал, л.с.	8	10	12	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36
Холодопроизводительность, кВт	22.4	28.0	33.5	45.0	50.0	56.0	63.0	69.0	73.0	80.0	85.0	90.0	96.0	101.0
Теплопроизводительность, кВт	25.0	31.5	37.5	50.0	56.0	63.0	69.0	76.5	81.5	88.0	95.0	100.0	108.0	113.0

* Условия измерения указаны в таблицах спецификации.

Модельный ряд наружных блоков

Модельный ряд наружных блоков VRF-систем CITY MULTI (хладагент R410A)

Серия R2 Стандарт (охлаждение и нагрев одновременно)



PURY-P200YHM-A(BS)
PURY-P250YHM-A(BS)
PURY-P300YHM-A(BS)

8, 10, 12HP



PURY-P650YSHM-A(BS)
PURY-P700YSHM-A(BS)

26, 28HP



PURY-P350YHM-A(BS)
PURY-P400YHM-A(BS)

14, 16HP



PURY-P750YSHM-A(BS)
PURY-P800YSHM-A(BS)

30, 32HP



PURY-P450YSHM-A(BS)
PURY-P500YSHM-A(BS)
PURY-P550YSHM-A(BS)
PURY-P600YSHM-A(BS)

18, 20, 22, 24HP

N

Индекс	P200	P250	P300	P350	P400	P450	P500	P550	P600	P650	P700	P750	P800
Номинал, л.с.	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32
Холодопроизводительность, кВт	22.4	28.0	33.5	40.0	45.0	50.0	56.0	63.0	69.0	73.0	80.0	85.0	90.0
Теплопроизводительность, кВт	25.0	31.5	37.5	45.0	50.0	56.0	63.0	69.0	76.5	81.5	88.0	95.0	100.0

* Условия измерения указаны в таблицах спецификации.

Модельный ряд наружных блоков

Модельный ряд наружных блоков VRF-систем CITY MULTI (хладагент R410A)

Серия R2 высокой энергоэффективности (охлаждение и нагрев одновременно)



PURY-EP200YHM-A(BS)

8HP



PURY-EP450YSHM-A(BS)
PURY-EP500YSHM-A(BS)

18, 20HP



PURY-EP250YHM-A(BS)
PURY-EP300YHM-A(BS)

10, 12HP



PURY-EP550YSHM-A(BS)
PURY-EP600YSHM-A(BS)

22, 24HP



PURY-EP400YSHM-A(BS)

16HP

N

Компрессорно-теплообменный блок серии WY (с водяным контуром)





PQHY-P200YHM-A
PQHY-P250YHM-A
PQHY-P300YHM-A
PQHY-P400YSHM-A
PQHY-P450YSHM-A
PQHY-P500YSHM-A
PQHY-P550YSHM-A
PQHY-P600YSHM-A

8, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24HP

Компрессорно-теплообменный блок серии WR2 (с водяным контуром)





PQRY-P200YHM-A
PQRY-P250YHM-A
PQRY-P300YHM-A
PQRY-P400YSHM-A
PQRY-P450YSHM-A
PQRY-P500YSHM-A
PQRY-P550YSHM-A
PQRY-P600YSHM-A

8, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24HP

Индекс	EP200	EP250	EP300	EP400	EP450	EP500	EP550	EP600
Номинал, л.с.	**8**	**10**	**12**	**16**	**18**	**20**	**22**	**24**
Холодопроизводительность, кВт	22.4	28.0	33.5	45.0	50.0	56.0	63.0	69.0
Теплопроизводительность, кВт	25.0	31.5	37.5	50.0	56.0	63.0	69.0	76.5

* Условия измерения указаны в таблицах спецификации.


CITY MULTI™
НАРУЖНЫЕ БЛОКИ

S СЕРИЯ

Содержание раздела

Наружные блоки PUMY-P **263**

1. Спецификация 264
2. Размеры 268
3. Центр тяжести 269
4. Электрическая схема 270
5. Гидравлическая схема 272
6. Шумовые характеристики 273
7. Производительность 274
8. Опции 280
9. Пространство для установки 282



Охлаждение-обогрев: **PUMY-P-YHMB**

3 фазы (4 провода, 380-400-415В, 50Гц)	100	125	140
	4HP	5HP	6HP
S Heat pump	●	●	●

Охлаждение-обогрев: **PUMY-P-VHMB**

1 фазы (2 провода, 220-230-240В, 50Гц)	100	125	140
	4HP	5HP	6HP
S Heat pump	●	●	●

1. Спецификация

Модель			PUMY-P100YHMB	PUMY-P125YHMB
Электропитание			3 фазы (4 провода, 380 В, 50 Гц)	3 фазы (4 провода, 380 В, 50 Гц)
Холодопроизводительность (номинальная)	*1	кВт	11,2	14,0
	*1	ккал/час	9 600	12 000
	*1	БТЕ/час	38 200	47 800
	Потребляемая мощность	кВт	3,30	4,27
	Рабочий ток	А	5,28	6,83
	COP	кВт/кВт	3,39	3,28
Рабочий диапазон температур (охлаждение)	в помещении	влаж. терм.	15 ~ 24˚C	15~24˚C
	наружный воздух	сух. терм.	- 5 ~ 46˚C + 10 ~ 46˚C (при подключении PKFY-P15/20/25)	
Теплопроизводительность (номинальная)	*2	кВт	12,5	16,0
	*2	ккал/час	10 800	13 800
	*2	БТЕ/час	42 700	54 600
	Потребляемая мощность	кВт	3,63	4,29
	Рабочий ток	А	5,81	6,87
	COP	кВт/кВт	3,44	3,73
Рабочий диапазон температур (обогрев)	в помещении	сух. терм.	15 ~ 27˚C	15~ 27˚C
	наружный воздух	влаж. терм.	-15~15,5˚C	-15~15,5˚C
Подключаемые внутренние блоки	Суммарная производительность		50 ~ 130% от производительности наружного блока	50 ~ 130% от производительности наружного блока
	Модели / количество		P15-P125/1 -8	P15-P140/1 -10
Уровень шума (измерен в безэховой камере)		дБ(А)	49/51	50/52
Диаметр фреонопроводов (наружный)	жидкость	мм (дюйм)	9,52 (3/8") вальц.	9,52 (3/8") вальц.
	газ	мм (дюйм)	15,88 (5/8") вальц.	15,88 (5/8") вальц.

Внешнее покрытие			Стальные листы с предварительным гальваническим покрытием	
			MUNSELL 3Y 7.8/1.1	
Габаритные размеры В x Ш x Д		мм	1 350 x 950 x 330	1 350 x 950 x 330
Вес		кг	142	142
Теплообменник			Солестойкое покрытие пластин, медные трубы	Солестойкое покрытие пластин, медные трубы
Компрессор	Тип		Герметичный инверторный компрессор спирального типа	Герметичный инверторный компрессор спирального типа
	Производитель		MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION	MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION
	Метод пуска		Инвертор	Инвертор
	Мощность	кВт	1,9	2,4
	Нагреватель картера	кВт	-	-
	Холодильное масло		FV50S	FV50S
Вентилятор	Расход воздуха	м3/мин	100	100
		л/с	1 667	1 667
	Внешнее статическое давление		0 Па (0 мм H2O)	0 Па (0 мм H2O)
	Тип x количество		Пропеллер x1	Пропеллер x 1
	Управление, механический привод		Инверторное управление, прямой привод	Инверторное управление, прямой привод
	Мощность	кВт	0,06 x 2	0,06 x 2
HIC-цепь (Heat Inter Changer)			-	-
Защитные устройства	Выключатель по высокому давлению		Датчик давления, выключатель по высокому давлению (4,15 МПа)	Датчик давления, выключатель по высокому давлению (4,15 МПа)
	Цепи инвертора (компрессор/вентилятор)		Тепловая защита, токовая защита	Тепловая защита, токовая защита
	Компрессор		Тепловая защита	Тепловая защита
	Электродвигатель вентилятора		Термовыключатель	Термовыключатель
Метод оттаивания			Автоматический режим оттаивания (обращение холодильного цикла)	Автоматический режим оттаивания (обращение холодильного цикла)
Хладагент	Тип x заводская заправка		R410A x 8,5 кг	R410A x 8,5 кг
	Управление		Электронный расширительный вентиль LEV	Электронный расширительный вентиль LEV
Чертежи	Размеры		YHM-BK01-B328	YHM-BK01-B328
	Электрическая схема		YHM-RG79-V705	YHM-RG79-V705
Стандартный комплект	Документация		„Руководство по установке"	„Руководство по установке"
	Принадлежности		Соединительные фланцы фреонопроводов	Соединительные фланцы фреонопроводов
Опции			Разветвители: CMY-Y62-G-E Коллектор: CMY-Y64/68-G-E	Разветвители: CMY-Y62-G-E Коллектор: CMY-Y64/68-G-E
Примечания			Крепление блока, подключение воздуховодов, теплоизоляция, выполнение электрических соединений, а также другие вопросы изложены в „Руководстве по установке".	

Примечания:	*1 Номинальные условия: охлаждение	*2 Номинальные условия: обогрев	Единицы измерения
в помещении:	27˚CDB/19˚CWB	20˚CDB	ккал = кВт x 860
снаружи:	35˚CDB	7˚CDB/6˚CWB	БТЕ/час= кВт x 3,412
длина фреонопрооводов:	7,5 м	7,5 м	куб.фут./мин = м3/мин x 35,31
перепад высот:	0 м	0 м	lb = кг/0,4536

* Номинальные условия 1 и 2 соответствуют стандарту JIS B8615-1.

* В связи с постоянной модернизацией оборудования данная спецификация может быть изменена без предварительного уведомления.

˚CDB - температура по сухому термометру;
˚CWB - температура по влажному термометру.

* В данной спецификации параметры округлены.

1. Спецификация

Модель			PUMY-P140YHMB
Электропитание			3 фазы (4 провода, 380 В, 50 Гц)
Холодопроизводительность (номинальная)	*1	кВт	15,5
	*1	ккал/час	13 300
	*1	БТЕ/час	52 900
	Потребляемая мощность	кВт	5,32
	Рабочий ток	А	8,51
	COP	кВт/кВт	2,91
Рабочий диапазон температур (охлаждение)	в помещении	влаж. терм.	15 ~ 24˚C
	наружный воздух	сух. терм.	- 5 ~ 46˚C + 10 ~ 46˚C (при подключении PKFY-P15/20/25)
Теплопроизводительность (номинальная)	*2	кВт	18,0
	*2	ккал/час	15 500
	*2	БТЕ/час	61 400
	Потребляемая мощность	кВт	5,32
	Рабочий ток	А	8,51
	COP	кВт/кВт	3,38
Рабочий диапазон температур (обогрев)	в помещении	сух. терм.	15 ~ 27˚C
	наружный воздух	влаж. терм.	-15~15,5˚C
Подключаемые внутренние блоки	Суммарная производительность		50 ~ 130% от производительности наружного блока
	Модели / количество		P15-P140/1 -12
Уровень шума (измерен в безэховой камере)		дБ(А)	51/53
Диаметр фреонопроводов (наружный)	жидкость	мм (дюйм)	9,52 (3/8") вальц.
	газ	мм (дюйм)	15,88 (5/8") вальц.

Внешнее покрытие			**Стальные листы с предварительным гальваническим покрытием**
			MUNSELL 3Y 7.8/1.1
Габаритные размеры В x Ш x Д		мм	1 350 x 950 x 330
Вес		кг	142
Теплообменник			Солестойкое покрытие пластин, медные трубы
Компрессор	Тип		Герметичный инверторный компрессор спирального типа
	Производитель		MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION
	Метод пуска		Инвертор
	Мощность	кВт	2,9
	Нагреватель картера	кВт	-
	Холодильное масло		FV50S
Вентилятор	Расход воздуха	м3/мин	100
		л/с	1 667
	Внешнее статическое давление		0 Па (0 мм H2O)
	Тип x количество		Пропеллер x1
	Управление, механический привод		Инверторное управление, прямой привод
	Мощность	кВт	0,06 x 2
HIC-цепь (Heat Inter Changer)			Кожухотрубный медный теплообменник
Защитные устройства	Выключатель по высокому давлению		Датчик давления, выключатель по высокому давлению (4,15 МПа)
	Цепи инвертора (компрессор/вентилятор)		Тепловая защита, токовая защита
	Компрессор		Тепловая защита
	Электродвигатель вентилятора		Термовыключатель
Метод оттаивания			Автоматический режим оттаивания (обращение холодильного цикла)
Хладагент	Тип x заводская заправка		R410A x 8,5 кг
	Управление		Электронный расширительный вентиль LEV
Чертежи	Размеры		YHM-BK01-B328
	Электрическая схема		YHM-RG79-V705
Стандартный комплект	Документация		„Руководство по установке"
	Принадлежности		Соединительные фланцы фреонопроводов
Опции			Разветвители: CMY-Y62-G-E Коллектор: CMY-Y64/68-G-E
Примечания			Крепление блока, подключение воздуховодов, теплоизоляция, выполнение электрических соединений, а также другие вопросы изложены в „Руководстве по установке".

Примечания:	*1 Номинальные условия: охлаждение	*2 Номинальные условия: обогрев	Единицы измерения
в помещении:	27˚CDB/19˚CWB	20˚CDB	ккал = кВт x 860
снаружи:	35˚CDB	7˚CDB/6˚CWB	БТЕ/час= кВт x 3,412
длина фреонопрооводов:	7,5 м	7,5 м	куб.фут./мин = м3/мин x 35,31
перепад высот:	0 м	0 м	lb = кг/0,4536

* Номинальные условия 1 и 2 соответствуют стандарту JIS B8615-1.

* В связи с постоянной модернизацией оборудования данная спецификация может быть изменена без предварительного уведомления.

˚CDB - температура по сухому термометру;
˚CWB - температура по влажному термометру.

* В данной спецификации параметры округлены.

1. Спецификация

Модель			PUMY-P100VHMB	PUMY-P125VHMB
Электропитание			1 фаза (220 В, 50 Гц)	1 фаза (220 В, 50 Гц)
Холодопроизводительность (номинальная)	*1	кВт	11,2	14,0
	*1	ккал/час	9 600	12 000
	*1	БТЕ/час	38 200	47 800
	Потребляемая мощность	кВт	3,34	4,32
	Рабочий ток	А	15,4	20,0
	COP	кВт/кВт	3,35	3,24
Рабочий диапазон температур (охлаждение)	в помещении	влаж. терм.	15 ~ 24˚C	15~24˚C
	наружный воздух	сух. терм.	- 5 ~ 46˚C + 10 ~ 46˚C (при подключении PKFY-P15/20/25)	
Теплопроизводительность (номинальная)	*2	кВт	12,5	16,0
	*2	ккал/час	10 800	13 800
	*2	БТЕ/час	42 700	54 600
	Потребляемая мощность	кВт	3,66	4,33
	Рабочий ток	А	16,9	20,0
	COP	кВт/кВт	3,42	3,69
Рабочий диапазон температур (обогрев)	в помещении	сух. терм.	15 ~ 27˚C	15~ 27˚C
	наружный воздух	влаж. терм.	-15~15,5˚C	-15~15,5˚C
Подключаемые внутренние блоки	Суммарная производительность		50 ~ 130% от производительности наружного блока	50 ~ 130% от производительности наружного блока
	Модели / количество		P15-P125/1-8	P15-P140/1-10
Уровень шума (измерен в безэховой камере)		дБ(А)	49/51	50/52
Диаметр фреонопроводов (наружный)	жидкость	мм (дюйм)	9,52 (3/8") вальц.	9,52 (3/8") вальц.
	газ	мм (дюйм)	15,88 (5/8") вальц.	15,88 (5/8") вальц.

Внешнее покрытие			Стальные листы с предварительным гальваническим покрытием	
			MUNSELL 3Y 7.8/1.1	
Габаритные размеры В x Ш x Д		мм	1 350 x 950 x 330	1 350 x 950 x 330
Вес		кг	129	129
Теплообменник			Солестойкое покрытие пластин, медные трубы	Солестойкое покрытие пластин, медные трубы
Компрессор	Тип		Герметичный инверторный компрессор спирального типа	Герметичный инверторный компрессор спирального типа
	Производитель		MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION	MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION
	Метод пуска		Инвертор	Инвертор
	Мощность	кВт	2,2	2,9
	Нагреватель картера	кВт	-	-
	Холодильное масло		FV50S x 2,3 л	FV50S x 2,3 л
Вентилятор	Расход воздуха	м3/мин	100	100
		л/с	1 667	1 667
	Внешнее статическое давление		0 Па (0 мм H2O)	0 Па (0 мм H2O)
	Тип x количество		Пропеллер x1	Пропеллер x 1
	Управление, механический привод		Инверторное управление, прямой привод	Инверторное управление, прямой привод
	Мощность	кВт	0,06 x 2	0,06 x 2
HIC-цепь (Heat Inter Changer)			-	-
Защитные устройства	Выключатель по высокому давлению		Датчик давления, выключатель по высокому давлению (4,15 МПа)	Датчик давления, выключатель по высокому давлению (4,15 МПа)
	Цепи инвертора (компрессор/вентилятор)		Тепловая защита, токовая защита	Тепловая защита, токовая защита
	Компрессор		Тепловая защита	Тепловая защита
	Электродвигатель вентилятора		Термовыключатель	Термовыключатель
Метод оттаивания			Автоматический режим оттаивания (обращение холодильного цикла)	Автоматический режим оттаивания (обращение холодильного цикла)
Хладагент	Тип x заводская заправка		R410A x 8,5 кг	R410A x 8,5 кг
	Управление		Электронный расширительный вентиль LEV	Электронный расширительный вентиль LEV
Чертежи	Размеры		VHM-BK01-B434	VHM-BK01-B434
	Электрическая схема		VHM-RG79-V708	VHM-RG79-V708
Стандартный комплект	Документация		„Руководство по установке"	„Руководство по установке"
	Принадлежности		Соединительные фланцы фреонопроводов	Соединительные фланцы фреонопроводов
Опции			Разветвители: CMY-Y62-G-E Коллектор: CMY-Y64/68-G-E	Разветвители: CMY-Y62-G-E Коллектор: CMY-Y64/68-G-E
Примечания			1) Прямоточный канальный блок PEFY-P-VHM-E-F может быть подключен к наружным блокам PUMY только один. 2) Крепление блока, подключение воздуховодов, теплоизоляция, выполнение электрических соединений, а также другие вопросы изложены в „Руководстве по установке".	

Примечания:	*1 Номинальные условия: охлаждение	*2 Номинальные условия: обогрев	Единицы измерения
в помещении:	27˚CDB/19˚CWB	20˚CDB	ккал = кВт x 860
снаружи:	35˚CDB	7˚CDB/6˚CWB	БТЕ/час= кВт x 3,412
длина фреонопрооводов:	7,5 м	7,5 м	куб.фут./мин = м3/мин x 35,31
перепад высот:	0 м	0 м	lb = кг/0,4536

* Номинальные условия 1 и 2 соответствуют стандарту JIS B8615-1.

* В связи с постоянной модернизацией оборудования данная спецификация может быть изменена без предварительного уведомления.

˚CDB - температура по сухому термометру;
˚CWB - температура по влажному термометру.

* В данной спецификации параметры округлены.

1. Спецификация

Модель			PUMY-P140YHMB
Электропитание			3 фазы (4 провода, 380 В, 50 Гц)
Холодопроизводительность (номинальная)	*1	кВт	15,5
	*1	ккал/час	13 300
	*1	БТЕ/час	52 900
	Потребляемая мощность	кВт	5,35
	Рабочий ток	А	24,7
	COP	кВт/кВт	2,90
Рабочий диапазон температур (охлаждение)	в помещении	влаж. терм.	15 ~ 24˚C
	наружный воздух	сух. терм.	- 5 ~ 46˚C + 10 ~ 46˚C (при подключении PKFY-P15/20/25)
Теплопроизводительность (номинальная)	*2	кВт	18,0
	*2	ккал/час	15 500
	*2	БТЕ/час	61 400
	Потребляемая мощность	кВт	5,58
	Рабочий ток	А	25,8
	COP	кВт/кВт	3,23
Рабочий диапазон температур (обогрев)	в помещении	сух. терм.	15 ~ 27˚C
	наружный воздух	влаж. терм.	-15~15,5˚C
Подключаемые внутренние блоки	Суммарная производительность		50 ~ 130% от производительности наружного блока
	Модели / количество		P15-P140/1 -12
Уровень шума (измерен в безэховой камере)		дБ(А)	51/53
Диаметр фреонопроводов (наружный)	жидкость	мм (дюйм)	9,52 (3/8") вальц.
	газ	мм (дюйм)	15,88 (5/8") вальц.

Внешнее покрытие			**Стальные листы с предварительным гальваническим покрытием**
			MUNSELL 3Y 7.8/1.1
Габаритные размеры В x Ш x Д		мм	1 350 x 950 x 330
Вес		кг	129
Теплообменник			Солестойкое покрытие пластин, медные трубы
Компрессор	Тип		Герметичный инверторный компрессор спирального типа
	Производитель		MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION
	Метод пуска		Инвертор
	Мощность	кВт	3,3
	Нагреватель картера	кВт	-
	Холодильное масло		FV50S x 2,3 л
Вентилятор	Расход воздуха	м3/мин	100
		л/с	1 667
	Внешнее статическое давление		0 Па (0 мм H2O)
	Тип x количество		Пропеллер x1
	Управление, механический привод		Инверторное управление, прямой привод
	Мощность	кВт	0,06 x 2
HIC-цепь (Heat Inter Changer)			Кожухотрубный медный теплообменник
Защитные устройства	Выключатель по высокому давлению		Датчик давления, выключатель по высокому давлению (4,15 МПа)
	Цепи инвертора (компрессор/вентилятор)		Тепловая защита, токовая защита
	Компрессор		Тепловая защита
	Электродвигатель вентилятора		Термовыключатель
Метод оттаивания			Автоматический режим оттаивания (обращение холодильного цикла)
Хладагент	Тип x заводская заправка		R410A x 8,5 кг
	Управление		Электронный расширительный вентиль LEV
Чертежи	Размеры		VHM-BK01-B434
	Электрическая схема		VHM-RG79-V708
Стандартный комплект	Документация		„Руководство по установке"
	Принадлежности		Соединительные фланцы фреонопроводов
Опции			Разветвители: CMY-Y62-G-E Коллектор: CMY-Y64/68-G-E
Примечания			1) Прямоточный канальный блок PEFY-P-VHM-E-F может быть подключен к наружным блокам PUMY только один. 2) Крепление блока, подключение воздуховодов, теплоизоляция, выполнение электрических соединений, а также другие вопросы изложены в „Руководстве по установке".

Примечания:	*1 Номинальные условия: охлаждение	*2 Номинальные условия: обогрев	Единицы измерения
в помещении:	27˚CDB/19˚CWB	20˚CDB	ккал = кВт x 860
снаружи:	35˚CDB	7˚CDB/6˚CWB	БТЕ/час= кВт x 3,412
длина фреонопрооводов:	7,5 м	7,5 м	куб.фут./мин = м3/мин x 35,31
перепад высот:	0 м	0 м	lb = кг/0,4536

* Номинальные условия 1 и 2 соответствуют стандарту JIS B8615-1.


* В связи с постоянной модернизацией оборудования данная спецификация может быть изменена без предварительного уведомления.

˚CDB - температура по сухому термометру;
˚CWB - температура по влажному термометру.

* В данной спецификации параметры округлены.


единицы измерения: мм

PUMY-P100,125,140YHMB
PUMY-P100,125,140VHMB



3. Центр тяжести


PUMY-P100,125,140YHMB
PUMY-P100,125,140VHMB



Модель	W	D	H	X	Y	Z
PUMY-P100VHMB-E PUMY-P125VHMB-E PUMY-P140VHMB-E PUMY-P100YHMB-E PUMY-P125YHMB-E PUMY-P140YHMB-E	950	330	1350	620	185	500

PUMY-P100,125,140YHMB

Обозначение	Наименование
TB1	Клеммная колодка „электропитание"
TB3	Клеммная колодка „межблочная связь"
TB7	Клеммная колодка „центр. управление"
MC	Электродвигатель компрессора
MF1,MF2	Электродвигатель вентилятора
21S4	Соленоидный вентиль „4-х ходовой клапан"
63H	Выключатель по высокому давлению
63L	Выключатель по низкому давлению
63HS	Датчик высокого давления
SV1	Соленоидный вентиль „байпас"
TH3	Термистор „темп. трубы наружного блока"
TH4	Термистор „температура нагнетания"
TH6	Термистор „темп. насыщенного газа н/д"
TH7	Термистор „наружная температура"
RS	Токоограничительный резистор
ACL1~ACL4	Катушки индуктивности
CB1,CB2	Сглаживающий конденсатор (главн.)
CK	Конденсатор
P.B.	Плата питания
TB-U/V/W	Клеммы <U/V/W-фазы>
TB-L1/L2/L3	Клеммы <L1/L2/L3-электропитание>
TB-P2	Клемма
TB-C1	Клемма
TB-N1	Клемма
X52A	Реле
N.F.	Плата фильтра помех
LO1/LO2/LO3/NO	Клеммы <L1/L2/L3/N-электропитание>
LI1/LI2/LI3/NI	Клеммы <L1/L2/L3/N-электропитание>
GD1,GD3	Клеммы <заземление>
CONV.B.	Плата конвертера
L1-A1/IN	Клеммы <L1-электропитание>
L1-A2/OU	Клеммы <L1-электропитание>
L2-A2/OU	Клеммы <L2-электропитание>
L3-A2/OU	Клеммы <L3-электропитание>
N-IN	Клеммы
CK-OU	Клеммы
C.B.	Плата управления
SW1	Переключатель „управление индикацией LED"
SW2	Переключатель „выбор функций"
SW3	Переключатель „тестовый запуск"
SW4	Переключатель „выбор модели"
SW5	Переключатель „выбор функций"
SW6	Переключатель „выбор функций"
SW7	Переключатель „выбор функций"
SW8	Переключатель „выбор функций"
SWU1	Переключатель „адрес: единицы"
SWU2	Переключатель „адрес: десятки"
SS	Разъем „для опций"
CN3D	Разъем „для опций"
CN3S	Разъем „для опций"
CN3N	Разъем „для опций"
CN51	Разъем „для опций"
LED1,LED2	Цифровой диагностический индикатор
LED3	Светодиод „питание микроконтроллера"
F1,F2	Предохранитель 6.3 А, 250 В
X501~X505	Реле
M-NET P.B.	Плата M-NET
TP1	Клеммы <заземление>



*1 Выбор модели 1: ON 0: OFF

Модели	SW4					
	1	2	3	4	5	6
PUMY-P100YHMB	1	1	0	0	1	0
PUMY-P125YHMB	1	1	0	0	0	1
PUMY-P140YHMB	1	1	0	0	1	1

Меры предосторожности при обслуживании


⚠ Внимание! При работе прибора основной конденсатор заражен до напряжения 540 В. После отключения электропитания напряжение на нем уменьшается до 20 В через 5 минут (напряжение питания 380 В). Перед обслуживанием подождите 5 минут после выключения светодиодов LED1 и LED2 на плате управления.
Не устанавливайте новую плату управления без проверки остальных компонентов блока. Следуйте указаниям сервисного руководства.

Примечания:
1) Электрические схемы внутренних блоков показаны отдельно в соответствующих разделах.
Функция диагностики:
Внутренние и наружные блоки автоматически диагностируются с помощью переключателя SW1 и цифровых светодиодных индикаторов LED1, LED2 на плате управления наружного блока.
Для индикации: установите все переключатели SW1 в положение OFF.
При нормальной работе индикатор показывает состояние исполнительных устройств наружного блока

Бит	1	2	3	4	5	6	7	8
Индикация	Компрессор включен	52C	21S4	SV1	(SV2)	—	—	Всегда включен

При неисправности на индикаторе попеременно появляется код неисправности и адрес блока, в котором она возникла.


Пример:
Когда компрессор и SV1 включены в режиме охлаждения.



4. Электрическая схема

PUMY-P100,125,140VHMB

Обозначение	Наименование
TB1	Клеммная колодка „электропитание"
TB3	Клеммная колодка „межблочная связь"
TB7	Клеммная колодка „центр. управление"
MC	Электродвигатель компрессора
MF1,MF2	Электродвигатель вентилятора
21S4	Соленоидный вентиль „4-х ходовой клапан"
63H	Выключатель по высокому давлению
63L	Выключатель по низкому давлению
63HS	Датчик высокого давления
SV1	Соленоидный вентиль „байпас"
TH3	Термистор „темп. трубы наружного блока"
TH4	Термистор „температура нагнетания"
TH6	Термистор „темп. насыщенного газа н/д"
TH7	Термистор „наружная температура"
TH8	Термистор (теплоотвод)
DCL	Катушки индуктивности
ACTM	Модуль активного фильтра
CE	Сглаживающий конденсатор (главный)
P.B.	Плата питания
TABU/V/W	Клеммы (U/V/W-фаза)
TABS/T	Клеммы (L/N-фаза)
TABP1/P2/P	Клеммы (постоянное напряжение)
TABN1/N2/N	Клеммы (постоянное напряжение)
DS2,DS3	Диодный мост
IPM	Силовой модуль
N.F.	Плата фильтра помех
LI/LO	Клеммы (L-фаза)
NI/NO	Клеммы (N-фаза)
EI,E2	Клеммы (заземление)
52C	52C Реле
C.B.	Плата управления
SW1	Переключатель „управление индикацией LED"
SW2	Переключатель „выбор функций"
SW3	Переключатель „тестовый запуск"
SW4	Переключатель „выбор модели"
SW5	Переключатель „выбор функций"
SW6	Переключатель „выбор функций"
SW7	Переключатель „выбор функций"
SW8	Переключатель „выбор функций"
SWU1	Переключатель „адрес: единицы"
SWU2	Переключатель „адрес: десятки"
CNLVB	Разъем „к CN52C на плате фильтра помех" (обозначение на плате CNLVB)
SS	Разъем „для опций"
CN3D	Разъем „для опций"
CN3S	Разъем „для опций"
CN3N	Разъем „для опций"
CN51	Разъем „для опций"
LED1,LED2	Цифровой диагностический индикатор
LED3	Светодиод „питание микроконтроллера"
F1,F2	Предохранитель 6.3 А, 250 В
X501~505	Реле
M-NET P.B.	Плата M-NET
TP1	Клеммы (заземление)



*1 Выбор модели 1: ON 0: OFF


Модели	SW4					
	1	2	3	4	5	6
PUMY-P100VHMB	0	1	0	0	1	0
PUMY-P125VHMB	0	1	0	0	0	1
PUMY-P140VHMB	0	1	0	0	1	1

Меры предосторожности при обслуживании

⚠ Внимание! При работе прибора основной конденсатор заражен до напряжения 340 В. После отключения электропитания напряжение на нем уменьшается до 20 В через 2 минуты (напряжение питания 240 В). Перед обслуживанием подождите 1-2 минуты после выключения светодиодов LED1 и LED2 на плате управления.
Не устанавливайте новую плату управления без проверки остальных компонентов блока. Следуйте указаниям сервисного руководства.

Примечания:
1) Электрические схемы внутренних блоков показаны отдельно в соответствующих разделах.
Функция диагностики:
Внутренние и наружные блоки автоматически диагностируются с помощью переключателя SW1 и цифровых светодиодных индикаторов LED1, LED2 на плате управления наружного блока.
Для индикации: установите все переключатели SW1 в положение OFF.
При нормальной работе индикатор показывает состояние исполнительных устройств наружного блока


Бит	1	2	3	4	5	6	7	8
Индикация	Компрессор включен	52C	21S4	SV1	(SV2)	—	—	Всегда включен



Пример:
Когда компрессор и SV1 включены в режиме охлаждения.

При неисправности на индикаторе попеременно появляется код неисправности и адрес блока, в котором она возникла.

PUMY-P100,125,140YHMB
PUMY-P100,125,140VHMB




Характеристики фланцевых соединений внутренних и наружных блоков


Производительность / Соединение		жидкость	газ
Внутренние блоки	**P20, P25, P32, P40, P50**	Ø6.35 <1/4">вальцовка	Ø12.7 <1/2">вальцовка
	P63, P80, P100	Ø9.52 <3/8">вальцовка	Ø15.88 <5/8">вальцовка
	P125, P140		
Наружные блоки	**P100, P125, P140**	Ø9.52 <3/8">вальцовка	Ø15.88 <5/8">вальцовка

6. Шумовые характеристики

Условия измерения:
PUMY-P100,125,140YHMB
PUMY-P100,125,140VHMB




Уровень шума **PUMY-P100YHMB,VHMB**



	63 Гц	125 Гц	250 Гц	500 Гц	1000 Гц	2000 Гц	4000 Гц	8000 Гц	дБА
Охлаждение	55.2	49.7	47.9	47.8	43.5	39.1	33.9	35.1	49.0
Нагрев	58.9	53.4	50.1	49.4	45.5	41.2	35.1	38.3	51.0
Ночной режим 50/60Гц	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* Если активирован ночной режим, то производительность системы ограничена. Система может автоматически вернуть в стандартный режим, если рабочие условия не соответствуют ночному режиму.


Уровень шума **PUMY-P125YHMB,VHMB**



	63 Гц	125 Гц	250 Гц	500 Гц	1000 Гц	2000 Гц	4000 Гц	8000 Гц	дБА
Охлаждение	56.2	50.7	48.9	48.8	44.5	40.1	34.9	36.1	50.0
Нагрев	59.9	54.4	51.1	50.4	46.5	42.2	36.1	39.3	52.0
Ночной режим 50/60Гц	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* Если активирован ночной режим, то производительность системы ограничена. Система может автоматически вернуть в стандартный режим, если рабочие условия не соответствуют ночному режиму.

Уровень шума **PUMY-P140YHMB,VHMB**



	63 Гц	125 Гц	250 Гц	500 Гц	1000 Гц	2000 Гц	4000 Гц	8000 Гц	дБА
Охлаждение	57.2	51.7	49.9	49.8	45.5	41.1	35.9	37.1	51.0
Нагрев	60.9	55.4	52.1	51.4	47.5	43.2	37.1	40.3	53.0
Ночной режим 50/60Гц	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* Если активирован ночной режим, то производительность системы ограничена. Система может автоматически вернуть в стандартный режим, если рабочие условия не соответствуют ночному режиму.

7. Производительность


7-1. Коррекция по температуре

Производительность систем CITY MULTI зависит от температуры наружного воздуха. С помощью указанных ниже коэффициентов из номинальной производительности рассчитывается скорректированная производительность при конкретной температуре.

PUMY-		P100YHM	P125YHM
Номинальная холодопроизводительность	кВт	11.2	14.0
	ккал/час	9,600	12,000
	БТЕ/час	38,200	47,800
Потребляемая мощность	кВт	3.30	4.27

PUMY-		P140YHM
Номинальная холодопроизводительность	кВт	15.5
	ккал/час	13,300
	БТЕ/час	52,900
Потребляемая мощность	кВт	5.32

˚CDB - температура по сухому термометру
˚CWB - температура по влажному термометру




Коэффициенты коррекции холодопроизводительности и потребляемой мощности

O

PUMY-		P100YHM	P125YHM
Номинальная теплопроизводительность	кВт	12.5	16.0
	ккал/час	10,800	13,800
	БТЕ/час	42,700	54,600
Потребляемая мощность	кВт	3.63	4.29

PUMY-		P140YHM
Номинальная теплопроизводительность	кВт	18.0
	ккал/час	15,500
	БТЕ/час	61,400
Потребляемая мощность	кВт	5.32

˚CDB - температура по сухому термометру
˚CWB - температура по влажному термометру



Коэффициенты коррекции теплопроизводительности и потребляемой мощности

7. Производительность


7-1.Коррекция по температуре

Производительность систем CITY MULTI зависит от температуры наружного воздуха. С помощью указанных ниже коэффициентов из номинальной производительности рассчитывается скорректированная производительность при конкретной температуре.

PUMY-		P100VHM	P125VHM
Номинальная холодопроизводительность	кВт	11.2	14.0
	ккал/час	9,600	12,000
	БТЕ/час	38,200	47,800
Потребляемая мощность	кВт	3.34	4.32

PUMY-		P140VHM
Номинальная холодопроизводительность	кВт	15.5
	ккал/час	13,300
	БТЕ/час	52,900
Потребляемая мощность	кВт	5.35

˚CDB - температура по сухому термометру
˚CWB - температура по влажному термометру




Коэффициенты коррекции холодопроизводительности и потребляемой мощности

PUMY-		P100VHM	P125VHM
Номинальная теплопроизводительность	кВт	12.5	16.0
	ккал/час	10,800	13,800
	БТЕ/час	42,700	54,600
Потребляемая мощность	кВт	3.66	4.33

PUMY-		P140VHM
Номинальная теплопроизводительность	кВт	18.0
	ккал/час	15,500
	БТЕ/час	61,400
Потребляемая мощность	кВт	5.58

˚CDB - температура по сухому термометру
˚CWB - температура по влажному термометру




Коэффициенты коррекции теплопроизводительности и потребляемой мощности


7-2. Коррекция по суммарной производительности внутренних блоков

Производительность систем CITY MULTI зависит от суммарной производительности внутренних блоков. С помощью указанных ниже коэффициентов рассчитывается скорректированная производительность.

PUMY-P100,125YHMB



PUMY-P140YHMB




7. Производительность


7-2. Коррекция по суммарной производительности внутренних блоков

Производительность систем CITY MULTI зависит от суммарной производительности внутренних блоков. С помощью указанных ниже коэффициентов рассчитывается скорректированная производительность.

PUMY-P100,125VHMB



PUMY-P140VHMB




7-3. Коррекция по длине фреонопроводов

Длина фреонопроводов систем CITY MULTI может быть различной в зависимости от конфигурации конкретного объекта. Однако при увеличении длины фреонопроводов производительность системы будет уменьшаться. Реальная производительность зависит от эквивалентной длины фреонопровода от наружного блока до самого дальнего внутреннего.

7-3a. Коррекция холодопроизводительности


PUMY-P100YHMB,VHMB



PUMY-P140YHMB,VHMB




PUMY-P125YHMB,VHMB



О

7-3b. Коррекция теплопроизводительности

PUMY-P100,125,140YHMB,VHMB



7-3c. Вычисление эквивалентной длины фреонопровода

1 **PUMY-P100,125,140YHMB,VHMB**
Эквивалентная длина =
= (Реальная длина от наружного блока до самого дальнего внутреннего) + (0.30 x количество поворотов фреонопровода), м

7-4. Коррекция, связанная с режимом оттаивания


В режиме обогрева производительность систем CITY MULTI может быть уменьшена из=за обмерзания теплообменника наружного блока. Реальное значение теплопроизводительности определяется, исходя из номинального значение, и корректирующего коэффициента, приведенного ниже.

Таблица коэффициентов коррекции (по оттаиванию)

Температура наружного воздуха, ˚C	6	4	2	1	0	-2	-4	-6	-8	-10	-20
PUMY-P100,125,140YHMB	1.0	0.98	0.855	0.85	0.845	0.89	0.90	0.95	0.95	0.95	-
PUMY-P100,125,140VHMB	1.0	0.98	0.855	0.85	0.845	0.89	0.90	0.95	0.95	0.95	-


7-5. Диапазон температур наружного воздуха

• охлаждение



* от 10 до 40˚CDB при подключении внутренних блоков PKFY-P20/P25.

• обогрев



˚CDB - температура по сухому термометру
˚CWB - температура по влажному термометру

Фреонопровод систем CITY MULTI формируется из труб, разветвителей и коллекторов.
Существует один тип разветвителей для данных систем. Описание по применению разветвителя находится в разделе „Проектирование системы", а также в руководстве по установке разветвителя.

CMY-Y62-G-E


ед. изм.: мм

1. Спецификация


Наименование		Описание
Основное	количество портов	2 порта
	количество разветвителей	По одному на газовую и жидкостную линии
	материал трубы	Раскисленная фосфором медь C1220T-OL (JIS H3300)
Принадлежности	термоизоляция	Вспененный полиэтилен (по одному на газовую и жидкостную линии)
	переходники	10 переходников 7 типов (см. чертежи)

2. Размеры

для жидкостной линии:





переходники



внутренний диаметр Ø A	наружный диаметр Ø B	количество
ϕ 12.7	ϕ 9.52	2
ϕ 19.05	ϕ 15.88	1
ϕ 22.22	ϕ 19.05	1

для газовой линии:





внутренний диаметр Ø C	наружный диаметр Ø D	количество
ϕ 6.35	ϕ 9.52	2
ϕ 12.7	ϕ 15.88	1
ϕ 12.7	ϕ 19.05	1
ϕ 15.88	ϕ 19.05	2

8. Опции

Фреонопровод систем CITY MULTI формируется из труб, разветвителей и коллекторов.
Существует два типа коллекторов для данных систем. Описание по применению коллекторов находится в разделе „Проектирование системы", а также в руководстве по установке разветвителя.

CMY-Y64-G-E


ед. изм.: мм

1. Спецификация


Наименование		Описание
Основное	количество портов	3 - 4 порта
	количество коллекторов	По одному на газовую и жидкостную линии
	материал трубы	Раскисленная фосфором медь C1220T-OL (JIS H3300)
Принадлежности	термоизоляция	Вспененный полиэтилен (по одному на газовую и жидкостную линии)
	переходники	7 переходников 5 типов (см. чертежи)
	заглушки	По 2 заглушки двух диаметров (всего 4)

2. Размеры

для жидкостной линии:




обозначение	внутренний диаметр, мм
Ⓐ	ϕ 6.35
Ⓑ	ϕ 9.52




внутренний диаметр ØA	наружный диаметр ØB	количество
ϕ 19.05	ϕ 15.88	1
ϕ 15.88	ϕ 12.7	2
ϕ 9.52	ϕ 6.35	2

для газовой линии:



обозначение	внутренний диаметр, мм
Ⓒ	ϕ 12.7
Ⓓ	ϕ 15.88



внутренний диаметр ØC	наружный диаметр ØD	количество
ϕ 15.88	ϕ 19.05	1
ϕ 9.52	ϕ 12.7	1

CMY-Y68-G-E


ед. изм.: мм

1. Спецификация


Наименование		Описание
Основное	количество портов	5 - 8 порта
	количество коллекторов	По одному на газовую и жидкостную линии
	материал трубы	Раскисленная фосфором медь C1220T-OL (JIS H3300)
Принадлежности	термоизоляция	Вспененный полиэтилен (по одному на газовую и жидкостную линии)
	переходники	3 переходника 3 типов (см. чертежи)
	заглушки	По 3 заглушки двух диаметров (всего 6)

2. Размеры

для жидкостной линии:




обозначение	внутренний диаметр, мм
Ⓐ	ϕ 6.35
Ⓑ	ϕ 9.52




внутренний диаметр ØA	наружный диаметр ØB	количество
ϕ 19.05	ϕ 15.88	1
ϕ 12.7	ϕ 9.52	1

для газовой линии:




обозначение	внутренний диаметр, мм
Ⓒ	ϕ 12.7
Ⓓ	ϕ 15.88



внутренний диаметр ØC	наружный диаметр ØD	количество
ϕ 15.88	ϕ 19.05	1

9. Пространство для установки

Пространство для установки PUMY-P100,125,140VHMB/YHMB



A Фронтальная крышка для фреонопроводов
B Задняя крышка для фреонопроводов
C Запорные вентили
D Сервисная панель
E Радиус изгиба: 100 ~ 150 мм

1. Индивидуальное расположение PUMY-P-YHMB,VHMB




Рис. 2. Препятствие сзади.




Рис. 3. Препятствие сзади и сверху.






Рис. 4. Препятствие сзади и сбоку.




* Если установлена решетка, изменяющая направление выброса воздуха, то расстояние можно уменьшить до 500 мм.

Рис. 5. Препятствие спереди.



* Если установлена решетка, изменяющая направление выброса воздуха, то расстояние можно уменьшить до 500 мм.

Рис. 6. Препятствие сзади и спереди.




* Не разворачивайте выброс воздуха вверх.

Рис. 7. Препятствие сзади, сбоку и сверху.


2. Групповая установка PUMY-P-YHMB,VHMAB

Расстояние между приборами не менее 10 мм.




* Если установлена решетка, изменяющая направление выброса воздуха, то расстояние можно уменьшить до 1000 мм.

Рис. 8. Препятствие сзади или спереди.




* Не более 3 блоков в ряд.
Не разворачивайте выброс воздуха вверх.

Рис. 9 Препятствие сзади и сверху.




* Если установлена решетка, изменяющая направление выброса воздуха, то расстояние можно уменьшить до 1000 мм.

Рис. 10 Препятствие сзади и спереди.




* Если установлена решетка, изменяющая направление выброса воздуха, то расстояние можно уменьшить до 1000 мм.

Рис. 11 Установка блоков „один за другим".



* Если установлена решетка, изменяющая направление выброса воздуха, то расстояние можно уменьшить до 1500 мм.

Рис. 12. Установка рядами.



* Не более 2 блоков по горизонтали.
Не более 2 блоков по вертикали.

Рис. 13. Установка „один над другим".

CITY MULTI™

НАРУЖНЫЕ БЛОКИ

с воздушным охлаждением конденсатора


Y СЕРИЯ

охлаждение или обогрев

Содержание раздела

Наружные блоки PUHY-P Y(S)HM-A **283**

1. Спецификация 284
2. Размеры 303
3. Электрическая схема 313
4. Шумовые характеристики 314
5. Производительность 320
6. Опции 336



P

Охлаждение или обогрев: PUHY-P-Y(S)HM-A(-BS)

	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250
	8HP	10HP	12HP	14HP	16HP	18HP	20HP	22HP	24HP	26HP	28HP	30HP	32HP	34HP	36HP	38HP	40HP	42HP	44HP	46HP	48HP	50HP
Y охлаждение или обогрев	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

1. Спецификация

Модель			PUHY-P200YHM-A(-BS)	PUHY-P250YHM-A(-BS)
Электропитание			3 фазы (4 провода, 380В, 50Гц)	3 фазы (4 провода, 380В, 50Гц)
Холодопроизводительность (номинальная)	*1	кВт	22.4	28.0
	*1	ккал/час	19,300	24,100
	*1	БТЕ/час	76,400	95,500
	*2	ккал/час	20,000	25,000
	Потребляемая мощность	кВт	5.72	7.73
	Рабочий ток	А	9.6	13.0
	COP (кВт / кВт)		3.91	3.62
Рабочий диапазон температур (охлаждение)	в помещении	влаж. терм.	15 ~ 24˚C	15 ~ 24˚C
	наружный воздух	сух. терм.	- 5 ~ 43˚C	- 5 ~ 43˚C
Теплопроизводительность (номинальная)	*3	кВт	25.0	31.5
	*3	ккал/час	21,500	27,100
	*3	БТЕ/час	85,300	107,500
	Потребляемая мощность	кВт	6.03	7.83
	Рабочий ток	А	10.1	13.2
	COP (кВт / кВт)		4.14	4.02
Рабочий диапазон температур (обогрев)	в помещении	сух. терм.	15 ~ 27˚C	15 ~ 27˚C
	наружный воздух	влаж. терм.	- 20 ~ 15.5˚C	- 20 ~ 15.5˚C
Подключаемые внутренние блоки	Суммарная производительность		50 ~ 130% от производительности наружного блока	50 ~ 130% от производительности наружного блока
	Модели / количество		P15 - P250/1 - 17	P15 - P250/1 - 21
Уровень шума (измерен в безэховой камере)		дБА	56	57
Диаметр фреонопроводов (наружный)	жидкость	мм (дюйм)	9.52 (3/8") пайка	9.52 (3/8") пайка (12.7 (1/2") пайка, суммарная длина ≥ 90м)
	газ	мм (дюйм)	19.05 (3/4") пайка	22.2 (7/8") пайка

Внешнее покрытие			Стальные листы с предварительным гальваническим покрытием (дополнительное порошковое напыление для блоков типа -BS)	Стальные листы с предварительным гальваническим покрытием (дополнительное порошковое напыление для блоков типа -BS)
			MUNSELL 5Y 8/1 или аналоги	MUNSELL 5Y 8/1 или аналоги
Габаритные размеры В x Ш x Д		мм	1710 (без опорных пластин 1650)x920x760	1710 (без опорных пластин 1650)x920x760
Вес		кг	185	200
Теплообменник			Солестойкое покрытие пластин, медные трубы	Солестойкое покрытие пластин, медные трубы
Компрессор	Тип		Герметичный инверторный компрессор спирального типа	Герметичный инверторный компрессор спирального типа
	Производитель		MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION	MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION
	Метод пуска		Инвертор	Инвертор
	Мощность	кВт	5.4	6.7
	Нагреватель картера	кВт	0.035	0.035
	Холодильное масло		MEL32	MEL32
Вентилятор	Расход воздуха	$м^3$/мин	185	185
		л/с	3,083	3,083
	Внешнее статическое давление		0 Па (0 мм H_2O)	0 Па (0 мм H_2O)
	Тип x количество		Пропеллер x 1	Пропеллер x 1
	Управление, механический привод		Инверторное управление, прямой привод	Инверторное управление, прямой привод
	Мощность	кВт	0.46 x 1	0.46 x 1
HIC-цепь (Heat Inter Changer)			Кожухотрубный медный теплообменник	Кожухотрубный медный теплообменник
Защитные устройства	Выкл. по высокому давлению		Датчик давления, выключатель по высокому давлению (4.15МПа)	Датчик давления, выключатель по высокому давлению (4.15МПа)
	Цепи инвертора (компрессор/вентилятор)		Тепловая защита, токовая защита	Тепловая защита, токовая защита
	Компрессор		Тепловая защита	Тепловая защита
	Электродвигатель вентилятора		Термовыключатель	Термовыключатель
Метод оттаивания			Автоматический режим оттаивания (обращение холодильного цикла)	Автоматический режим оттаивания (обращение холодильного цикла)
Хладагент	Тип x заводская заправка		R410A x 6.5 кг	R410A x 9.0 кг
	Управление		Электронный расширительный вентиль LEV и HIC-цепь	Электронный расширительный вентиль LEV и HIC-цепь
Чертеж	Размеры		KB94G531	KB94G531
	Электрическая схема		WKE94C140	WKE94C140
Стандартный комплект	Документация		„Руководство по установке”	„Руководство по установке”
	Принадлежности		Соединительные фланцы фреонопроводов	Соединительные фланцы фреонопроводов
Опции			Разветвители: CMY-Y102S-G2 Коллектор: CMY-Y104/108/1010-G	Разветвители: CMY-Y102S/L-G2 Коллектор: CMY-Y104/108/1010-G
Примечания			Крепление блока, подключение воздуховодов, теплоизоляция, выполнение электрических соединений, а также другие вопросы изложениы в „Руководстве по установке”.	

Примечания:

	*1 Номинальные условия: охлаждение	*2 Номинальные условия: охлаждение	*3 Номинальные условия: обогрев
в помещении :	27˚CDB/19˚CWB	27˚CDB/19.5˚CWB	20˚CDB
снаружи:	35˚CDB	35˚CDB	7˚CDB/6˚CWB
длина фреонопроводов:	7.5м	5м	7.5м
перепад высот:	0м	0м	0м

˚CDB - температура по сухому термометру;
˚CWB - температура по влажному термометру.

* Номинальные условия 1 и 3 соответствуют стандарту JIS B8615-1.
* В связи с постоянной модернизацией оборудования данная спецификация может быть изменена без предварительного уведомления.

Единицы измерения

ккал = кВт x 860
БТЕ/час = кВт x 3,412
куб.фут.мин = $м^3$/мин x 35.31
lb = кг/0.4536

* В данной спецификации параметры округлены.

1. Спецификация

Модель				PUHY-P300YHM-A(-BS)	PUHY-P350YHM-A(-BS)
Электропитание				3 фазы (4 провода, 380В, 50Гц)	3 фазы (4 провода, 380В, 50Гц)
Холодопроизводительность (номинальная)		*1	кВт	33.5	40.0
		*1	ккал/час	28,800	34,400
		*1	БТЕ/час	114,300	136,500
		*2	ккал/час	30,000	35,000
	Потребляемая мощность		кВт	9.07	11.20
	Рабочий ток		А	15.3	18.9
	COP (кВт / кВт)			3.69	3.57
Рабочий диапазон температур (охлаждение)	в помещении		влаж. терм.	15 ~ 24˚C	15 ~ 24˚C
	наружный воздух		сух. терм.	- 5 ~ 43˚C	- 5 ~ 43˚C
Теплопроизводительность (номинальная)		*3	кВт	37.5	45.0
		*3	ккал/час	32,300	38,700
		*3	БТЕ/час	128,000	153,500
	Потребляемая мощность		кВт	9.39	12.09
	Рабочий ток		А	15.8	20.4
	COP (кВт / кВт)			3.99	3.72
Рабочий диапазон температур (обогрев)	в помещении		сух. терм.	15 ~ 27˚C	15 ~ 27˚C
	наружный воздух		влаж. терм.	- 20 ~ 15.5˚C	- 20 ~ 15.5˚C
Подключаемые внутренние блоки	Суммарная производительность			50 ~ 130% от производительности наружного блока	50 ~ 130% от производительности наружного блока
	Модели / количество			P15 - P250/1 - 26	P15 - P250/1 - 30
Уровень шума (измерен в безэховой камере)			дБА	59	60
Диаметр фреонопроводов (наружный)	жидкость		мм (дюйм)	9.52 (3/8") пайка (12.7 (1/2") пайка, суммарная длина ≥ 40м)	12.7 (1/2") пайка
	газ		мм (дюйм)	22.2 (7/8") пайка	28.58 (1-1/8") пайка

Внешнее покрытие				Стальные листы с предварительным гальваническим покрытием (дополнительное порошковое напыление для блоков типа -BS)	Стальные листы с предварительным гальваническим покрытием (дополнительное порошковое напыление для блоков типа -BS)
				MUNSELL 5Y 8/1 или аналоги	MUNSELL 5Y 8/1 или аналоги
Габаритные размеры В x Ш x Д			мм	1710 (без опорных пластин 1650)x920x760	1710 (без опорных пластин 1650)x920x760
Вес			кг	215	245
Теплообменник				Солестойкое покрытие пластин, медные трубы	Солестойкое покрытие пластин, медные трубы
Компрессор	Тип			Герметичный инверторный компрессор спирального типа	Герметичный инверторный компрессор спирального типа
	Производитель			MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION	MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION
	Метод пуска			Инвертор	Инвертор
	Мощность		кВт	8.2	10.3
	Нагреватель картера		кВт	0.045	0.045
	Холодильное масло			MEL32	MEL32
Вентилятор	Расход воздуха		$м^3$/мин	185	225
			л/с	3,083	3,750
	Внешнее статическое давление			0 Па (0 мм H_2O)	0 Па (0 мм H_2O)
	Тип x количество			Пропеллер x 1	Пропеллер x 1
	Управление, механический привод			Инверторное управление, прямой привод	Инверторное управление, прямой привод
	Мощность		кВт	0.46 x 1	0.46 x 1
HIC-цепь (Heat Inter Changer)				Кожухотрубный медный теплообменник	Кожухотрубный медный теплообменник
Защитные устройства	Выкл. по высокому давлению			Датчик давления, выключатель по высокому давлению (4.15МПа)	Датчик давления, выключатель по высокому давлению (4.15МПа)
	Цепи инвертора (компрессор/вентилятор)			Тепловая защита, токовая защита	Тепловая защита, токовая защита
	Компрессор			Тепловая защита	Тепловая защита
	Электродвигатель вентилятора			Термовыключатель	Термовыключатель
Метод оттаивания				Автоматический режим оттаивания (обращение холодильного цикла)	Автоматический режим оттаивания (обращение холодильного цикла)
Хладагент	Тип x заводская заправка			R410A x 9.0 кг	R410A x 11.5 кг
	Управление			Электронный расширительный вентиль LEV и HIC-цепь	Электронный расширительный вентиль LEV и HIC-цепь
Чертеж	Размеры			KB94G531	KB94G531
	Электрическая схема			WKE94C140	WKE94C140
Стандартный комплект	Документация			„Руководство по установке”	„Руководство по установке”
	Принадлежности			Соединительные фланцы фреонопроводов	Соединительные фланцы фреонопроводов
Опции				Разветвители: CMY-Y102S/L-G2 Коллектор: CMY-Y104/108/1010-G	Разветвители: CMY-Y102S/L-G2, CMY-Y202-G2 Коллектор: CMY-Y104/108/1010-G
Примечания				Крепление блока, подключение воздуховодов, теплоизоляция, выполнение электрических соединений, а также другие вопросы изложениы в „Руководстве по установке”.	

Примечания:

	*1 Номинальные условия: охлаждение	*2 Номинальные условия: охлаждение	*3 Номинальные условия: обогрев
в помещении :	27˚CDB/19˚CWB	27˚CDB/19.5˚CWB	20˚CDB
снаружи:	35˚CDB	35˚CDB	7˚CDB/6˚CWB
длина фреонопрооводов:	7.5м	5м	7.5м
перепад высот:	0м	0м	0м

˚CDB - температура по сухому термометру;
˚CWB - температура по влажному термометру.

* Номинальные условия 1 и 3 соответствуют стандарту JIS B8615-1.
* В связи с постоянной модернизацией оборудования данная спецификация может быть изменена без предварительного уведомления.

Единицы измерения

ккал = кВт x 860
БТЕ/час = кВт x 3,412
куб.фут.мин = $м^3$/мин x 35.31
lb = кг/0.4536

* В данной спецификации параметры округлены.

P

1. Спецификация

Модель			PUHY-P400YHM-A(-BS)	PUHY-P450YHM-A(-BS)
Электропитание			3 фазы (4 провода, 380В, 50Гц)	3 фазы (4 провода, 380В, 50Гц)
Холодопроизводительность (номинальная)	*1	кВт	45.0	50.0
	*1	ккал/час	38,700	43,000
	*1	БТЕ/час	153,500	170,600
	*2	ккал/час	40,000	45,000
	Потребляемая мощность	кВт	13.23	16.28
	Рабочий ток	А	22.3	27.4
	COP (кВт / кВт)		3.40	3.07
Рабочий диапазон температур (охлаждение)	в помещении	влаж. терм.	15 ~ 24˚C	15 ~ 24˚C
	наружный воздух	сух. терм.	- 5 ~ 43˚C	- 5 ~ 43˚C
Теплопроизводительность (номинальная)	*3	кВт	50.0	56.0
	*3	ккал/час	43,000	48,200
	*3	БТЕ/час	170,600	191,100
	Потребляемая мощность	кВт	13.47	15.38
	Рабочий ток	А	22.7	25.9
	COP (кВт / кВт)		3.71	3.64
Рабочий диапазон температур (обогрев)	в помещении	сух. терм.	15 ~ 27˚C	15 ~ 27˚C
	наружный воздух	влаж. терм.	- 20 ~ 15.5˚C	- 20 ~ 15.5˚C
Подключаемые внутренние блоки	Суммарная производительность		50 ~ 130% от производительности наружного блока	50 ~ 130% от производительности наружного блока
	Модели / количество		P15 - P250/1 - 34	P15 - P250/1 - 39
Уровень шума (измерен в безэховой камере)		дБА	61	62
Диаметр фреонопроводов (наружный)	жидкость	мм (дюйм)	12.7 (1/2") пайка	15.88 (5/8") пайка
	газ	мм (дюйм)	28.58 (1-1/8") пайка	28.58 (1-1/8") пайка

Внешнее покрытие			Стальные листы с предварительным гальваническим покрытием (дополнительное порошковое напыление для блоков типа -BS)	Стальные листы с предварительным гальваническим покрытием (дополнительное порошковое напыление для блоков типа -BS)
			MUNSELL 5Y 8/1 или аналоги	MUNSELL 5Y 8/1 или аналоги
Габаритные размеры В x Ш x Д		мм	1710 (без опорных пластин 1650)x1220x760	1710 (без опорных пластин 1650)x1220x760
Вес		кг	245	245
Теплообменник			Солестойкое покрытие пластин, медные трубы	Солестойкое покрытие пластин, медные трубы
Компрессор	Тип		Герметичный инверторный компрессор спирального типа	Герметичный инверторный компрессор спирального типа
	Производитель		MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION	MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION
	Метод пуска		Инвертор	Инвертор
	Мощность	кВт	10.5	12.0
	Нагреватель картера	кВт	0.045	0.045
	Холодильное масло		MEL32	MEL32
Вентилятор	Расход воздуха	$м^3$/мин	225	225
		л/с	3,750	3,750
	Внешнее статическое давление		0 Па (0 мм H_2O)	0 Па (0 мм H_2O)
	Тип x количество		Пропеллер x 1	Пропеллер x 1
	Управление, механический привод		Инверторное управление, прямой привод	Инверторное управление, прямой привод
	Мощность	кВт	0.46 x 1	0.46 x 1
HIC-цепь (Heat Inter Changer)			Кожухотрубный медный теплообменник	Кожухотрубный медный теплообменник
Защитные устройства	Выкл. по высокому давлению		Датчик давления, выключатель по высокому давлению (4.15МПа)	Датчик давления, выключатель по высокому давлению (4.15МПа)
	Цепи инвертора (компрессор/вентилятор)		Тепловая защита, токовая защита	Тепловая защита, токовая защита
	Компрессор		Тепловая защита	Тепловая защита
	Электродвигатель вентилятора		Термовыключатель	Термовыключатель
Метод оттаивания			Автоматический режим оттаивания (обращение холодильного цикла)	Автоматический режим оттаивания (обращение холодильного цикла)
Хладагент	Тип x заводская заправка		R410A x 11.5 кг	R410A x 11.5 кг
	Управление		Электронный расширительный вентиль LEV и HIC-цепь	Электронный расширительный вентиль LEV и HIC-цепь
Чертеж	Размеры		KB94G532	KB94G532
	Электрическая схема		WKE94C140	WKE94C140
Стандартный комплект	Документация		„Руководство по установке”	„Руководство по установке”
	Принадлежности		Соединительные фланцы фреонопроводов	Соединительные фланцы фреонопроводов
Опции			Разветвители: CMY-Y102S/L-G2, CMY-Y202-G2 Коллектор: CMY-Y104/108/1010-G	Разветвители: CMY-Y102S/L-G2, CMY-Y202-G2 Коллектор: CMY-Y104/108/1010-G
Примечания			Крепление блока, подключение воздуховодов, теплоизоляция, выполнение электрических соединений, а также другие вопросы изложениы в „Руководстве по установке”.	

Примечания:

	*1 Номинальные условия: охлаждение	*2 Номинальные условия: охлаждение	*3 Номинальные условия: обогрев
в помещении :	27˚CDB/19˚CWB	27˚CDB/19.5˚CWB	20˚CDB
снаружи:	35˚CDB	35˚CDB	7˚CDB/6˚CWB
длина фреонопрооводов:	7.5м	5м	7.5м
перепад высот:	0м	0м	0м

˚CDB - температура по сухому термометру;
˚CWB - температура по влажному термометру.

* Номинальные условия 1 и 3 соответствуют стандарту JIS B8615-1.
* В связи с постоянной модернизацией оборудования данная спецификация может быть изменена без предварительного уведомления.

Единицы измерения

ккал = кВт x 860
БТЕ/час = кВт x 3,412
куб.фут.мин = $м^3$/мин x 35.31
lb = кг/0.4536

* В данной спецификации параметры округлены.

1. Спецификация

Модель			PUHY-P500YSHM-A(-BS)
Электропитание			3 фазы (4 провода, 380В, 50Гц)
Холодопроизводительность (номинальная)	*1	кВт	56.0
	*1	ккал/час	48,200
	*1	БТЕ/час	191,100
	*2	ккал/час	50,000
	Потребляемая мощность	кВт	16.47
	Рабочий ток	A	27.8
	COP (кВт / кВт)		3.40
Рабочий диапазон температур (охлаждение)	в помещении	влаж. терм.	15 ~ 24˚C
	наружный воздух	сух. терм.	- 5 ~ 43˚C
Теплопроизводительность (номинальная)	*3	кВт	63.0
	*3	ккал/час	54,200
	*3	БТЕ/час	215,000
	Потребляемая мощность	кВт	16.40
	Рабочий ток	A	27.6
	COP (кВт / кВт)		3.84
Рабочий диапазон температур (обогрев)	в помещении	сух. терм.	15 ~ 27˚C
	наружный воздух	влаж. терм.	- 20 ~ 15.5˚C
Подключаемые внутренние блоки	Суммарная производительность		50 ~ 130% от производительности наружного блока
	Модели / количество		P15 - P250/1 - 43
Уровень шума (измерен в безэховой камере)		дБА	60
Диаметр фреонопроводов (наружный)	жидкость	мм (дюйм)	15.88 (5/8") пайка
	газ	мм (дюйм)	28.58 (1-1/8") пайка

Комплект состоит из следующих моделей

Модель			PUHY-P250YHM-A(-BS)	PUHY-P250YHM-A(-BS)
Внешнее покрытие			Стальные листы с предварительным гальваническим покрытием (дополнительное порошковое напыление для блоков типа -BS)	Стальные листы с предварительным гальваническим покрытием (дополнительное порошковое напыление для блоков типа -BS)
			MUNSELL 5Y 8/1 или аналоги	MUNSELL 5Y 8/1 или аналоги
Габаритные размеры В x Ш x Д		мм	1710 (без опорных пластин 1650)x920x760	1710 (без опорных пластин 1650)x920x760
Вес		кг	200	200
Теплообменник			Солестойкое покрытие пластин, медные трубы	Солестойкое покрытие пластин, медные трубы
Компрессор	Тип		Герметичный инверторный компрессор спирального типа	Герметичный инверторный компрессор спирального типа
	Производитель		MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION	MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION
	Метод пуска		Инвертор	Инвертор
	Мощность	кВт	6.7	6.7
	Нагреватель картера	кВт	0.035	0.035
	Холодильное масло		MEL32	MEL32
Вентилятор	Расход воздуха	$м^3$/мин	185	185
		л/с	3,083	3,083
	Внешнее статическое давление		0 Па (0 мм H_2O)	0 Па (0 мм H_2O)
	Тип x количество		Пропеллер x 1	Пропеллер x 1
	Управление, механический привод		Инверторное управление, прямой привод	Инверторное управление, прямой привод
	Мощность	кВт	0.46 x 1	0.46 x 1
HIC-цепь (Heat Inter Changer)			Кожухотрубный медный теплообменник	Кожухотрубный медный теплообменник
Защитные устройства	Выкл. по высокому давлению		Датчик давления, выключатель по высокому давлению (4.15МПа)	Датчик давления, выключатель по высокому давлению (4.15МПа)
	Цепи инвертора (компрессор/вентилятор)		Тепловая защита, токовая защита	Тепловая защита, токовая защита
	Компрессор		Тепловая защита	Тепловая защита
	Электродвигатель вентилятора		Термовыключатель	Термовыключатель
Метод оттаивания			Автоматический режим оттаивания (обращение холодильного цикла)	Автоматический режим оттаивания (обращение холодильного цикла)
Хладагент	Тип x заводская заправка		R410A x 9.0 кг	R410A x 9.0 кг
	Управление		Электронный расширительный вентиль LEV и HIC-цепь	Электронный расширительный вентиль LEV и HIC-цепь
Диаметр фреонопроводов до распределителя	жидкость	мм (дюйм)	9.52 (3/8") пайка	9.52 (3/8") пайка
	газ	мм (дюйм)	22.2 (7/8") пайка	22.2 (7/8") пайка
Чертеж	Размеры		KB94G533	KB94G533
	Электрическая схема		WKE94C140	WKE94C140
Стандартный комплект	Документация		„Руководство по установке"	„Руководство по установке"
	Принадлежности		Соединительные фланцы фреонопроводов	Соединительные фланцы фреонопроводов
Опции			Комплект для объединения наружных блоков: CMY-Y100VBK2 Разветвители: CMY-Y102S/L-G2, CMY-Y202-G2 Коллектор: CMY-Y104/108/1010-G	
Примечания			Крепление блока, подключение воздуховодов, теплоизоляция, выполнение электрических соединений, а также другие вопросы изложениы в „Руководстве по установке".	

Примечания:

	*1 Номинальные условия: охлаждение	*2 Номинальные условия: охлаждение	*3 Номинальные условия: обогрев
в помещении :	27˚CDB/19˚CWB	27˚CDB/19.5˚CWB	20˚CDB
снаружи:	35˚CDB	35˚CDB	7˚CDB/6˚CWB
длина фреонопрооводов:	7.5м	5м	7.5м
перепад высот:	0м	0м	0м

˚CDB - температура по сухому термометру; ˚CWB - температура по влажному термометру.

* Номинальные условия 1 и 3 соответствуют стандарту JIS B8615-1.
* В связи с постоянной модернизацией оборудования данная спецификация может быть изменена без предварительного уведомления.

Единицы измерения

ккал = кВт x 860
БТЕ/час = кВт x 3,412
куб.фут.мин = $м^3$/мин x 35.31
lb = кг/0.4536

* В данной спецификации параметры округлены.

Модель				PUHY-P550YSHM-A(-BS)
Электропитание				3 фазы (4 провода, 380В, 50Гц)
Холодопроизводительность (номинальная)		*1	кВт	63.0
		*1	ккал/час	54,200
		*1	БТЕ/час	215,000
		*2	ккал/час	55,000
	Потребляемая мощность		кВт	18.36
	Рабочий ток		A	30.9
	COP (кВт / кВт)			3.43
Рабочий диапазон температур (охлаждение)	в помещении		влаж. терм.	15 ~ 24˚C
	наружный воздух		сух. терм.	- 5 ~ 43˚C
Теплопроизводительность (номинальная)		*3	кВт	69.0
		*3	ккал/час	59,300
		*3	БТЕ/час	235,400
	Потребляемая мощность		кВт	18.06
	Рабочий ток		A	30.4
	COP (кВт / кВт)			3.82
Рабочий диапазон температур (обогрев)	в помещении		сух. терм.	15 ~ 27˚C
	наружный воздух		влаж. терм.	- 20 ~ 15.5˚C
Подключаемые внутренние блоки	Суммарная производительность			50 ~ 130% от производительности наружного блока
	Модели / количество			P15 - P250/1 - 47
Уровень шума (измерен в безэховой камере)			дБА	60.5
Диаметр фреонопроводов (наружный)	жидкость		мм (дюйм)	15.88 (5/8") пайка
	газ		мм (дюйм)	28.58 (1-1/8") пайка

Комплект состоит из следующих моделей

Модель			PUHY-P250YHM-A(-BS)	PUHY-P300YHM-A(-BS)
Внешнее покрытие			Стальные листы с предварительным гальваническим покрытием (дополнительное порошковое напыление для блоков типа -BS)	Стальные листы с предварительным гальваническим покрытием (дополнительное порошковое напыление для блоков типа -BS)
			MUNSELL 5Y 8/1 или аналоги	MUNSELL 5Y 8/1 или аналоги
Габаритные размеры В x Ш x Д		мм	1710 (без опорных пластин 1650)x920x760	1710 (без опорных пластин 1650)x920x760
Вес		кг	200	215
Теплообменник			Солестойкое покрытие пластин, медные трубы	Солестойкое покрытие пластин, медные трубы
Компрессор	Тип		Герметичный инверторный компрессор спирального типа	Герметичный инверторный компрессор спирального типа
	Производитель		MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION	MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION
	Метод пуска		Инвертор	Инвертор
	Мощность	кВт	6.7	8.2
	Нагреватель картера	кВт	0.035	0.045
	Холодильное масло		MEL32	MEL32
Вентилятор	Расход воздуха	$м^3$/мин	185	185
		л/с	3,083	3,083
	Внешнее статическое давление		0 Па (0 мм H_2O)	0 Па (0 мм H_2O)
	Тип x количество		Пропеллер x 1	Пропеллер x 1
	Управление, механический привод		Инверторное управление, прямой привод	Инверторное управление, прямой привод
	Мощность	кВт	0.46 x 1	0.46 x 1
HIC-цепь (Heat Inter Changer)			Кожухотрубный медный теплообменник	Кожухотрубный медный теплообменник
Защитные устройства	Выкл. по высокому давлению		Датчик давления, выключатель по высокому давлению (4.15МПа)	Датчик давления, выключатель по высокому давлению (4.15МПа)
	Цепи инвертора (компрессор/вентилятор)		Тепловая защита, токовая защита	Тепловая защита, токовая защита
	Компрессор		Тепловая защита	Тепловая защита
	Электродвигатель вентилятора		Термовыключатель	Термовыключатель
Метод оттаивания			Автоматический режим оттаивания (обращение холодильного цикла)	Автоматический режим оттаивания (обращение холодильного цикла)
Хладагент	Тип x заводская заправка		R410A x 9.0 кг	R410A x 9.0 кг
	Управление		Электронный расширительный вентиль LEV и HIC-цепь	Электронный расширительный вентиль LEV и HIC-цепь
Диаметр фреонопроводов до распределителя	жидкость	мм (дюйм)	9.52 (3/8") пайка	12.7 (1/2") пайка
	газ	мм (дюйм)	22.2 (7/8") пайка	22.2 (7/8") пайка
Чертеж	Размеры		KB94G533	KB94G533
	Электрическая схема		WKE94C140	WKE94C140
Стандартный комплект	Документация		„Руководство по установке"	„Руководство по установке"
	Принадлежности		Соединительные фланцы фреонопроводов	Соединительные фланцы фреонопроводов
Опции			Комплект для объединения наружных блоков: CMY-Y100VBK2 Разветвители: CMY-Y102S/L-G2, CMY-Y202/302-G2 Коллектор: CMY-Y104/108/1010-G	
Примечания			Крепление блока, подключение воздуховодов, теплоизоляция, выполнение электрических соединений, а также другие вопросы изложениы в „Руководстве по установке".	

Примечания:

*1 Номинальные условия: охлаждение

в помещении :	27˚CDB/19˚CWB
снаружи:	35˚CDB
длина фреонопроводов:	7.5м
перепад высот:	0м

*2 Номинальные условия: охлаждение

	27˚CDB/19.5˚CWB
	35˚CDB
	5м
	0м

*3 Номинальные условия: обогрев

	20˚CDB
	7˚CDB/6˚CWB
	7.5м
	0м

˚CDB - температура по сухому термометру;
˚CWB - температура по влажному термометру.

* Номинальные условия 1 и 3 соответствуют стандарту JIS B8615-1.
* В связи с постоянной модернизацией оборудования данная спецификация может быть изменена без предварительного уведомления.

Единицы измерения

ккал = кВт x 860
БТЕ/час = кВт x 3,412
куб.фут.мин = $м^3$/мин x 35.31
lb = кг/0.4536

* В данной спецификации параметры округлены.

1. Спецификация

Модель			PUHY-P600YSHM-A(-BS)
Электропитание			3 фазы (4 провода, 380В, 50Гц)
Холодопроизводительность (номинальная)	*1	кВт	69.0
	*1	ккал/час	59,300
	*1	БТЕ/час	235,400
	*2	ккал/час	60,000
	Потребляемая мощность	кВт	18.75
	Рабочий ток	A	31.6
	COP (кВт / кВт)		3.68
Рабочий диапазон температур (охлаждение)	в помещении	влаж. терм.	15 ~ 24˚C
	наружный воздух	сух. терм.	- 5 ~ 43˚C
Теплопроизводительность (номинальная)	*3	кВт	76.5
	*3	ккал/час	65,800
	*3	БТЕ/час	261,000
	Потребляемая мощность	кВт	19.92
	Рабочий ток	A	33.6
	COP (кВт / кВт)		3.84
Рабочий диапазон температур (обогрев)	в помещении	сух. терм.	15 ~ 27˚C
	наружный воздух	влаж. терм.	- 20 ~ 15.5˚C
Подключаемые внутренние блоки	Суммарная производительность		50 ~ 130% от производительности наружного блока
	Модели / количество		P15 - P250/1 - 50
Уровень шума (измерен в безэховой камере)		дБА	60.5
Диаметр фреонопроводов (наружный)	жидкость	мм (дюйм)	15.88 (5/8") пайка
	газ	мм (дюйм)	28.58 (1-1/8") пайка

Комплект состоит из следующих моделей

Модель			PUHY-P250YHM-A(-BS)	PUHY-P350YHM-A(-BS)
Внешнее покрытие			Стальные листы с предварительным гальваническим покрытием (дополнительное порошковое напыление для блоков типа -BS)	Стальные листы с предварительным гальваническим покрытием (дополнительное порошковое напыление для блоков типа -BS)
			MUNSELL 5Y 8/1 или аналоги	MUNSELL 5Y 8/1 или аналоги
Габаритные размеры В x Ш x Д		мм	1710 (без опорных пластин 1650)x920x760	1710 (без опорных пластин 1650)x1220x760
Вес		кг	200	245
Теплообменник			Солестойкое покрытие пластин, медные трубы	Солестойкое покрытие пластин, медные трубы
Компрессор	Тип		Герметичный инверторный компрессор спирального типа	Герметичный инверторный компрессор спирального типа
	Производитель		MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION	MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION
	Метод пуска		Инвертор	Инвертор
	Мощность	кВт	6.7	10.3
	Нагреватель картера	кВт	0.035	0.045
	Холодильное масло		MEL32	MEL32
Вентилятор	Расход воздуха	$м^3$/мин	185	225
		л/с	3,083	3,750
	Внешнее статическое давление		0 Па (0 мм H_2O)	0 Па (0 мм H_2O)
	Тип x количество		Пропеллер x 1	Пропеллер x 1
	Управление, механический привод		Инверторное управление, прямой привод	Инверторное управление, прямой привод
	Мощность	кВт	0.46 x 1	0.46 x 1
HIC-цепь (Heat Inter Changer)			Кожухотрубный медный теплообменник	Кожухотрубный медный теплообменник
Защитные устройства	Выкл. по высокому давлению		Датчик давления, выключатель по высокому давлению (4.15МПа)	Датчик давления, выключатель по высокому давлению (4.15МПа)
	Цепи инвертора (компрессор/вентилятор)		Тепловая защита, токовая защита	Тепловая защита, токовая защита
	Компрессор		Тепловая защита	Тепловая защита
	Электродвигатель вентилятора		Термовыключатель	Термовыключатель
Метод оттаивания			Автоматический режим оттаивания (обращение холодильного цикла)	Автоматический режим оттаивания (обращение холодильного цикла)
Хладагент	Тип x заводская заправка		R410A x 9.0 кг	R410A x 11.5 кг
	Управление		Электронный расширительный вентиль LEV и HIC-цепь	Электронный расширительный вентиль LEV и HIC-цепь
Диаметр фреонопроводов до распределителя	жидкость	мм (дюйм)	9.52 (3/8") пайка	12.7 (1/2") пайка
	газ	мм (дюйм)	22.2 (7/8") пайка	28.58 (1-1/8") пайка
Чертеж	Размеры		KB94G534	KB94G534
	Электрическая схема		WKE94C140	WKE94C140
Стандартный комплект	Документация		„Руководство по установке"	„Руководство по установке"
	Принадлежности		Соединительные фланцы фреонопроводов	Соединительные фланцы фреонопроводов
Опции			Комплект для объединения наружных блоков: CMY-Y100VBK2 Разветвители: CMY-Y102S/L-G2, CMY-Y202/302-G2 Коллектор: CMY-Y104/108/1010-G	
Примечания			Крепление блока, подключение воздуховодов, теплоизоляция, выполнение электрических соединений, а также другие вопросы изложениы в „Руководстве по установке".	

Примечания:

	*1 Номинальные условия: охлаждение	*2 Номинальные условия: охлаждение	*3 Номинальные условия: обогрев
в помещении :	27˚CDB/19˚CWB	27˚CDB/19.5˚CWB	20˚CDB
снаружи:	35˚CDB	35˚CDB	7˚CDB/6˚CWB
длина фреонопрооводов:	7.5м	5м	7.5м
перепад высот:	0м	0м	0м

˚CDB - температура по сухому термометру;
˚CWB - температура по влажному термометру.

* Номинальные условия 1 и 3 соответствуют стандарту JIS B8615-1.
* В связи с постоянной модернизацией оборудования данная спецификация может быть изменена без предварительного уведомления.

Единицы измерения

ккал = кВт x 860
БТЕ/час = кВт x 3,412
куб.фут.мин = $м^3$/мин x 35.31
lb = кг/0.4536

* В данной спецификации параметры округлены.

1. Спецификация

Модель			PUHY-P650YSHM-A(-BS)
Электропитание			3 фазы (4 провода, 380В, 50Гц)
Холодопроизводительность (номинальная)	*1	кВт	73.0
	*1	ккал/час	62,800
	*1	БТЕ/час	249,100
	*2	ккал/час	65,000
Потребляемая мощность		кВт	20.79
Рабочий ток		A	35.0
COP (кВт / кВт)			3.51
Рабочий диапазон температур (охлаждение)	в помещении	влаж. терм.	15 ~ 24˚C
	наружный воздух	сух. терм.	- 5 ~ 43˚C
Теплопроизводительность (номинальная)	*3	кВт	81.5
	*3	ккал/час	70,100
	*3	БТЕ/час	278,100
Потребляемая мощность		кВт	21.9
Рабочий ток		A	36.9
COP (кВт / кВт)			3.72
Рабочий диапазон температур (обогрев)	в помещении	сух. терм.	15 ~ 27˚C
	наружный воздух	влаж. терм.	- 20 ~ 15.5˚C
Подключаемые внутренние блоки	Суммарная производительность		50 ~ 130% от производительности наружного блока
	Модели / количество		P15 - P250/1 - 50
Уровень шума (измерен в безэховой камере)		дБА	61.0
Диаметр фреонопроводов (наружный)	жидкость	мм (дюйм)	15.88 (5/8") пайка
	газ	мм (дюйм)	28.58 (1-1/8") пайка

Комплект состоит из следующих моделей

Модель			PUHY-P300YHM-A(-BS)	PUHY-P350YHM-A(-BS)
Внешнее покрытие			Стальные листы с предварительным гальваническим покрытием (дополнительное порошковое напыление для блоков типа -BS)	Стальные листы с предварительным гальваническим покрытием (дополнительное порошковое напыление для блоков типа -BS)
			MUNSELL 5Y 8/1 или аналоги	MUNSELL 5Y 8/1 или аналоги
Габаритные размеры В x Ш x Д		мм	1710 (без опорных пластин 1650)x920x760	1710 (без опорных пластин 1650)x1220x760
Вес		кг	215	245
Теплообменник			Солестойкое покрытие пластин, медные трубы	Солестойкое покрытие пластин, медные трубы
Компрессор	Тип		Герметичный инверторный компрессор спирального типа	Герметичный инверторный компрессор спирального типа
	Производитель		MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION	MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION
	Метод пуска		Инвертор	Инвертор
	Мощность	кВт	8.2	10.3
	Нагреватель картера	кВт	0.045	0.045
	Холодильное масло		MEL32	MEL32
Вентилятор	Расход воздуха	$м^3$/мин	185	225
		л/с	3,083	3,750
	Внешнее статическое давление		0 Па (0 мм H_2O)	0 Па (0 мм H_2O)
	Тип x количество		Пропеллер x 1	Пропеллер x 1
	Управление, механический привод		Инверторное управление, прямой привод	Инверторное управление, прямой привод
	Мощность	кВт	0.46 x 1	0.46 x 1
HIC-цепь (Heat Inter Changer)			Кожухотрубный медный теплообменник	Кожухотрубный медный теплообменник
Защитные устройства	Выкл. по высокому давлению		Датчик давления, выключатель по высокому давлению (4.15МПа)	Датчик давления, выключатель по высокому давлению (4.15МПа)
	Цепи инвертора (компрессор/вентилятор)		Тепловая защита, токовая защита	Тепловая защита, токовая защита
	Компрессор		Тепловая защита	Тепловая защита
	Электродвигатель вентилятора		Термовыключатель	Термовыключатель
Метод оттаивания			Автоматический режим оттаивания (обращение холодильного цикла)	Автоматический режим оттаивания (обращение холодильного цикла)
Хладагент	Тип x заводская заправка		R410A x 9.0 кг	R410A x 11.5 кг
	Управление		Электронный расширительный вентиль LEV и HIC-цепь	Электронный расширительный вентиль LEV и HIC-цепь
Диаметр фреонопроводов до распределителя	жидкость	мм (дюйм)	12.7 (1/2") пайка	12.7 (1/2") пайка
	газ	мм (дюйм)	22.2 (7/8") пайка	28.58 (1-1/8") пайка
Чертеж	Размеры		KB94G534	KB94G534
	Электрическая схема		WKE94C140	WKE94C140
Стандартный комплект	Документация		„Руководство по установке"	„Руководство по установке"
	Принадлежности		Соединительные фланцы фреонопроводов	Соединительные фланцы фреонопроводов
Опции			Комплект для объединения наружных блоков: CMY-Y100VBK2 Разветвители: CMY-Y102S/L-G2, CMY-Y202/302-G2 Коллектор: CMY-Y104/108/1010-G	
Примечания			Крепление блока, подключение воздуховодов, теплоизоляция, выполнение электрических соединений, а также другие вопросы изложениы в „Руководстве по установке".	

Примечания:

*1 Номинальные условия: охлаждение

в помещении :	27˚CDB/19˚CWB
снаружи:	35˚CDB
длина фреонопроводов:	7.5м
перепад высот:	0м

*2 Номинальные условия: охлаждение

	27˚CDB/19.5˚CWB
	35˚CDB
	5м
	0м

*3 Номинальные условия: обогрев

	20˚CDB
	7˚CDB/6˚CWB
	7.5м
	0м

˚CDB - температура по сухому термометру;
˚CWB - температура по влажному термометру.

* Номинальные условия 1 и 3 соответствуют стандарту JIS B8615-1.
* В связи с постоянной модернизацией оборудования данная спецификация может быть изменена без предварительного уведомления.

Единицы измерения

ккал = кВт x 860
БТЕ/час = кВт x 3,412
куб.фут.мин = $м^3$/мин x 35.31
lb = кг/0.4536

* В данной спецификации параметры округлены.

1. Спецификация

Модель			PUHY-P700YSHM-A(-BS)
Электропитание			3 фазы (4 провода, 380В, 50Гц)
Холодопроизводительность (номинальная)	*1	кВт	80.0
	*1	ккал/час	68,800
	*1	БТЕ/час	273,000
	*2	ккал/час	70,000
	Потребляемая мощность	кВт	22.47
	Рабочий ток	A	37.9
	COP (кВт / кВт)		3.56
Рабочий диапазон температур (охлаждение)	в помещении	влаж. терм.	15 ~ 24˚C
	наружный воздух	сух. терм.	- 5 ~ 43˚C
Теплопроизводительность (номинальная)	*3	кВт	88.0
	*3	ккал/час	75,700
	*3	БТЕ/час	300,300
	Потребляемая мощность	кВт	23.71
	Рабочий ток	A	40.0
	COP (кВт / кВт)		3.71
Рабочий диапазон температур (обогрев)	в помещении	сух. терм.	15 ~ 27˚C
	наружный воздух	влаж. терм.	- 20 ~ 15.5˚C
Подключаемые внутренние блоки	Суммарная производительность		50 ~ 130% от производительности наружного блока
	Модели / количество		P15 - P250/1 - 50
Уровень шума (измерен в безэховой камере)		дБА	61.0
Диаметр фреонопроводов (наружный)	жидкость	мм (дюйм)	19.05 (3/4") пайка
	газ	мм (дюйм)	34.93 (1-3/8") пайка

Комплект состоит из следующих моделей

Модель			PUHY-P350YHM-A(-BS)	PUHY-P350YHM-A(-BS)
Внешнее покрытие			Стальные листы с предварительным гальваническим покрытием (дополнительное порошковое напыление для блоков типа -BS)	Стальные листы с предварительным гальваническим покрытием (дополнительное порошковое напыление для блоков типа -BS)
			MUNSELL 5Y 8/1 или аналоги	MUNSELL 5Y 8/1 или аналоги
Габаритные размеры В x Ш x Д		мм	1710 (без опорных пластин 1650)x1220x760	1710 (без опорных пластин 1650)x1220x760
Вес		кг	245	245
Теплообменник			Солестойкое покрытие пластин, медные трубы	Солестойкое покрытие пластин, медные трубы
Компрессор	Тип		Герметичный инверторный компрессор спирального типа	Герметичный инверторный компрессор спирального типа
	Производитель		MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION	MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION
	Метод пуска		Инвертор	Инвертор
	Мощность	кВт	10.3	10.3
	Нагреватель картера	кВт	0.045	0.045
	Холодильное масло		MEL32	MEL32
Вентилятор	Расход воздуха	$м^3$/мин	225	225
		л/с	3,750	3,750
	Внешнее статическое давление		0 Па (0 мм H_2O)	0 Па (0 мм H_2O)
	Тип x количество		Пропеллер x 1	Пропеллер x 1
	Управление, механический привод		Инверторное управление, прямой привод	Инверторное управление, прямой привод
	Мощность	кВт	0.46 x 1	0.46 x 1
HIC-цепь (Heat Inter Changer)			Кожухотрубный медный теплообменник	Кожухотрубный медный теплообменник
Защитные устройства	Выкл. по высокому давлению		Датчик давления, выключатель по высокому давлению (4.15МПа)	Датчик давления, выключатель по высокому давлению (4.15МПа)
	Цепи инвертора (компрессор/вентилятор)		Тепловая защита, токовая защита	Тепловая защита, токовая защита
	Компрессор		Тепловая защита	Тепловая защита
	Электродвигатель вентилятора		Термовыключатель	Термовыключатель
Метод оттаивания			Автоматический режим оттаивания (обращение холодильного цикла)	Автоматический режим оттаивания (обращение холодильного цикла)
Хладагент	Тип x заводская заправка		R410A x 11.5 кг	R410A x 11.5 кг
	Управление		Электронный расширительный вентиль LEV и HIC-цепь	Электронный расширительный вентиль LEV и HIC-цепь
Диаметр фреонопроводов до распределителя	жидкость	мм (дюйм)	12.7 (1/2") пайка	12.7 (1/2") пайка
	газ	мм (дюйм)	28.58 (1-1/8") пайка	28.58 (1-1/8") пайка
Чертеж	Размеры		KB94G535	KB94G535
	Электрическая схема		WKE94C140	WKE94C140
Стандартный комплект	Документация		„Руководство по установке"	„Руководство по установке"
	Принадлежности		Соединительные фланцы фреонопроводов	Соединительные фланцы фреонопроводов
Опции			Комплект для объединения наружных блоков: CMY-Y200VBK2 Разветвители: CMY-Y102S/L-G2, CMY-Y202/302-G2 Коллектор: CMY-Y104/108/1010-G	
Примечания			Крепление блока, подключение воздуховодов, теплоизоляция, выполнение электрических соединений, а также другие вопросы изложениы в „Руководстве по установке".	

Примечания:

	*1 Номинальные условия: охлаждение	*2 Номинальные условия: охлаждение	*3 Номинальные условия: обогрев
в помещении :	27˚CDB/19˚CWB	27˚CDB/19.5˚CWB	20˚CDB
снаружи:	35˚CDB	35˚CDB	7˚CDB/6˚CWB
длина фреонопрооводов:	7.5м	5м	7.5м
перепад высот:	0м	0м	0м

˚CDB - температура по сухому термометру;
˚CWB - температура по влажному термометру.

* Номинальные условия 1 и 3 соответствуют стандарту JIS B8615-1.
* В связи с постоянной модернизацией оборудования данная спецификация может быть изменена без предварительного уведомления.

Единицы измерения

ккал = кВт x 860
БТЕ/час = кВт x 3,412
куб.фут.мин = $м^3$/мин x 35.31
lb = кг/0.4536

* В данной спецификации параметры округлены.

P

1. Спецификация

Модель			PUHY-P750YSHM-A(-BS)
Электропитание			3 фазы (4 провода, 380В, 50Гц)
Холодопроизводительность (номинальная)	*1	кВт	85.0
	*1	ккал/час	73,100
	*1	БТЕ/час	290,000
	*2	ккал/час	75,000
	Потребляемая мощность	кВт	25.07
	Рабочий ток	A	42.3
	COP (кВт / кВт)		3.39
Рабочий диапазон температур (охлаждение)	в помещении	влаж. терм.	15 ~ 24˚C
	наружный воздух	сух. терм.	- 5 ~ 43˚C
Теплопроизводительность (номинальная)	*3	кВт	95.0
	*3	ккал/час	81,700
	*3	БТЕ/час	324,100
	Потребляемая мощность	кВт	25.46
	Рабочий ток	A	42.9
	COP (кВт / кВт)		3.73
Рабочий диапазон температур (обогрев)	в помещении	сух. терм.	15 ~ 27˚C
	наружный воздух	влаж. терм.	- 20 ~ 15.5˚C
Подключаемые внутренние блоки	Суммарная производительность		50 ~ 130% от производительности наружного блока
	Модели / количество		P15 - P250/1 - 50
Уровень шума (измерен в безэховой камере)		дБА	61.0
Диаметр фреонопроводов (наружный)	жидкость	мм (дюйм)	19.05 (3/4") пайка
	газ	мм (дюйм)	34.93 (1-3/8") пайка

Комплект состоит из следующих моделей

Модель			PUHY-P350YHM-A(-BS)	PUHY-P400YHM-A(-BS)
Внешнее покрытие			Стальные листы с предварительным гальваническим покрытием (дополнительное порошковое напыление для блоков типа -BS)	Стальные листы с предварительным гальваническим покрытием (дополнительное порошковое напыление для блоков типа -BS)
			MUNSELL 5Y 8/1 или аналоги	MUNSELL 5Y 8/1 или аналоги
Габаритные размеры В x Ш x Д		мм	1710 (без опорных пластин 1650)x1220x760	1710 (без опорных пластин 1650)x1220x760
Вес		кг	245	245
Теплообменник			Солестойкое покрытие пластин, медные трубы	Солестойкое покрытие пластин, медные трубы
Компрессор	Тип		Герметичный инверторный компрессор спирального типа	Герметичный инверторный компрессор спирального типа
	Производитель		MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION	MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION
	Метод пуска		Инвертор	Инвертор
	Мощность	кВт	10.3	10.5
	Нагреватель картера	кВт	0.045	0.045
	Холодильное масло		MEL32	MEL32
Вентилятор	Расход воздуха	$м^3$/мин	225	225
		л/с	3,750	3,750
	Внешнее статическое давление		0 Па (0 мм H_2O)	0 Па (0 мм H_2O)
	Тип x количество		Пропеллер x 1	Пропеллер x 1
	Управление, механический привод		Инверторное управление, прямой привод	Инверторное управление, прямой привод
	Мощность	кВт	0.46 x 1	0.46 x 1
HIC-цепь (Heat Inter Changer)			Кожухотрубный медный теплообменник	Кожухотрубный медный теплообменник
Защитные устройства	Выкл. по высокому давлению		Датчик давления, выключатель по высокому давлению (4.15МПа)	Датчик давления, выключатель по высокому давлению (4.15МПа)
	Цепи инвертора (компрессор/вентилятор)		Тепловая защита, токовая защита	Тепловая защита, токовая защита
	Компрессор		Тепловая защита	Тепловая защита
	Электродвигатель вентилятора		Термовыключатель	Термовыключатель
Метод оттаивания			Автоматический режим оттаивания (обращение холодильного цикла)	Автоматический режим оттаивания (обращение холодильного цикла)
Хладагент	Тип x заводская заправка		R410A x 11.5 кг	R410A x 11.5 кг
	Управление		Электронный расширительный вентиль LEV и HIC-цепь	Электронный расширительный вентиль LEV и HIC-цепь
Диаметр фреонопроводов до распределителя	жидкость	мм (дюйм)	12.7 (1/2") пайка	15.88 (5/8") пайка
	газ	мм (дюйм)	28.58 (1-1/8") пайка	28.58 (1-1/8") пайка
Чертеж	Размеры		KB94G535	KB94G535
	Электрическая схема		WKE94C140	WKE94C140
Стандартный комплект	Документация		„Руководство по установке"	„Руководство по установке"
	Принадлежности		Соединительные фланцы фреонопроводов	Соединительные фланцы фреонопроводов
Опции			Комплект для объединения наружных блоков: CMY-Y200VBK2 Разветвители: CMY-Y102S/L-G2, CMY-Y202/302-G2 Коллектор: CMY-Y104/108/1010-G	
Примечания			Крепление блока, подключение воздуховодов, теплоизоляция, выполнение электрических соединений, а также другие вопросы изложениы в „Руководстве по установке".	

Примечания:

	*1 Номинальные условия: охлаждение	*2 Номинальные условия: охлаждение	*3 Номинальные условия: обогрев
в помещении :	27˚CDB/19˚CWB	27˚CDB/19.5˚CWB	20˚CDB
снаружи:	35˚CDB	35˚CDB	7˚CDB/6˚CWB
длина фреонопроводов:	7.5м	5м	7.5м
перепад высот:	0м	0м	0м

˚CDB - температура по сухому термометру;
˚CWB - температура по влажному термометру.

* Номинальные условия 1 и 3 соответствуют стандарту JIS B8615-1.
* В связи с постоянной модернизацией оборудования данная спецификация может быть изменена без предварительного уведомления.

Единицы измерения

ккал = кВт x 860
БТЕ/час = кВт x 3,412
куб.фут.мин = $м^3$/мин x 35.31
lb = кг/0.4536

* В данной спецификации параметры округлены.

1. Спецификация

Модель			PUHY-P800YSHM-A(-BS)
Электропитание			3 фазы (4 провода, 380В, 50Гц)
Холодопроизводительность (номинальная)	*1	кВт	90.0
	*1	ккал/час	77,400
	*1	БТЕ/час	307,100
	*2	ккал/час	80,000
	Потребляемая мощность	кВт	27.69
	Рабочий ток	А	46.7
	COP (кВт / кВт)		3.25
Рабочий диапазон температур (охлаждение)	в помещении	влаж. терм.	15 ~ 24˚C
	наружный воздух	сух. терм.	- 5 ~ 43˚C
Теплопроизводительность (номинальная)	*3	кВт	100.0
	*3	ккал/час	86,000
	*3	БТЕ/час	341,200
	Потребляемая мощность	кВт	25.7
	Рабочий ток	А	43.3
	COP (кВт / кВт)		3.89
Рабочий диапазон температур (обогрев)	в помещении	сух. терм.	15 ~ 27˚C
	наружный воздух	влаж. терм.	- 20 ~ 15.5˚C
Подключаемые внутренние блоки	Суммарная производительность		50 ~ 130% от производительности наружного блока
	Модели / количество		P15 - P250/1 - 50
Уровень шума (измерен в безэховой камере)		дБА	64
Диаметр фреонопроводов (наружный)	жидкость	мм (дюйм)	19.05 (3/4") пайка
	газ	мм (дюйм)	34.93 (1-3/8") пайка

Комплект состоит из следующих моделей

Модель			PUHY-P350YHM-A(-BS)	PUHY-P450YHM-A(-BS)
Внешнее покрытие			Стальные листы с предварительным гальваническим покрытием (дополнительное порошковое напыление для блоков типа -BS)	Стальные листы с предварительным гальваническим покрытием (дополнительное порошковое напыление для блоков типа -BS)
			MUNSELL 5Y 8/1 или аналоги	MUNSELL 5Y 8/1 или аналоги
Габаритные размеры В x Ш x Д		мм	1710 (без опорных пластин 1650)x1220x760	1710 (без опорных пластин 1650)x1220x760
Вес		кг	245	245
Теплообменник			Солестойкое покрытие пластин, медные трубы	Солестойкое покрытие пластин, медные трубы
Компрессор	Тип		Герметичный инверторный компрессор спирального типа	Герметичный инверторный компрессор спирального типа
	Производитель		MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION	MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION
	Метод пуска		Инвертор	Инвертор
	Мощность	кВт	10.3	12.0
	Нагреватель картера	кВт	0.045	0.045
	Холодильное масло		MEL32	MEL32
Вентилятор	Расход воздуха	$м^3$/мин	225	225
		л/с	3,750	3,750
	Внешнее статическое давление		0 Па (0 мм H_2O)	0 Па (0 мм H_2O)
	Тип x количество		Пропеллер x 1	Пропеллер x 1
	Управление, механический привод		Инверторное управление, прямой привод	Инверторное управление, прямой привод
	Мощность	кВт	0.46 x 1	0.46 x 1
HIC-цепь (Heat Inter Changer)			Кожухотрубный медный теплообменник	Кожухотрубный медный теплообменник
Защитные устройства	Выкл. по высокому давлению		Датчик давления, выключатель по высокому давлению (4.15МПа)	Датчик давления, выключатель по высокому давлению (4.15МПа)
	Цепи инвертора (компрессор/вентилятор)		Тепловая защита, токовая защита	Тепловая защита, токовая защита
	Компрессор		Тепловая защита	Тепловая защита
	Электродвигатель вентилятора		Термовыключатель	Термовыключатель
Метод оттаивания			Автоматический режим оттаивания (обращение холодильного цикла)	Автоматический режим оттаивания (обращение холодильного цикла)
Хладагент	Тип x заводская заправка		R410A x 11.5 кг	R410A x 11.5 кг
	Управление		Электронный расширительный вентиль LEV и HIC-цепь	Электронный расширительный вентиль LEV и HIC-цепь
Диаметр фреонопроводов до распределителя	жидкость	мм (дюйм)	12.7 (1/2") пайка	15.88 (5/8") пайка
	газ	мм (дюйм)	28.58 (1-1/8") пайка	28.58 (1-1/8") пайка
Чертеж	Размеры		KB94G535	KB94G535
	Электрическая схема		WKE94C140	WKE94C140
Стандартный комплект	Документация		„Руководство по установке"	„Руководство по установке"
	Принадлежности		Соединительные фланцы фреонопроводов	Соединительные фланцы фреонопроводов
Опции			Комплект для объединения наружных блоков: CMY-Y200VBK2 Разветвители: CMY-Y102S/L-G2, CMY-Y202/302-G2 Коллектор: CMY-Y104/108/1010-G	
Примечания			Крепление блока, подключение воздуховодов, теплоизоляция, выполнение электрических соединений, а также другие вопросы изложениы в „Руководстве по установке".	

Примечания:

	*1 Номинальные условия: охлаждение	*2 Номинальные условия: охлаждение	*3 Номинальные условия: обогрев
в помещении :	27˚CDB/19˚CWB	27˚CDB/19.5˚CWB	20˚CDB
снаружи:	35˚CDB	35˚CDB	7˚CDB/6˚CWB
длина фреонопрооводов:	7.5м	5м	7.5м
перепад высот:	0м	0м	0м

˚CDB - температура по сухому термометру;
˚CWB - температура по влажному термометру.

* Номинальные условия 1 и 3 соответствуют стандарту JIS B8615-1.
* В связи с постоянной модернизацией оборудования данная спецификация может быть изменена без предварительного уведомления.

Единицы измерения

ккал = кВт x 860
БТЕ/час = кВт x 3,412
куб.фут.мин = $м^3$/мин x 35.31
lb = кг/0.4536

* В данной спецификации параметры округлены.

1. Спецификация

Модель				PUHY-P850YSHM-A(-BS)
Электропитание				3 фазы (4 провода, 380В, 50Гц)
Холодопроизводительность (номинальная)		*1	кВт	96.0
		*1	ккал/час	82,600
		*1	БТЕ/час	327,600
		*2	ккал/час	85,000
	Потребляемая мощность		кВт	30.18
	Рабочий ток		A	50.9
	COP (кВт / кВт)			3.18
Рабочий диапазон температур (охлаждение)	в помещении		влаж. терм.	15 ~ 24˚C
	наружный воздух		сух. терм.	- 5 ~ 43˚C
Теплопроизводительность (номинальная)		*3	кВт	108.0
		*3	ккал/час	92,900
		*3	БТЕ/час	368,500
	Потребляемая мощность		кВт	28.42
	Рабочий ток		A	47.9
	COP (кВт / кВт)			3.80
Рабочий диапазон температур (обогрев)	в помещении		сух. терм.	15 ~ 27˚C
	наружный воздух		влаж. терм.	- 20 ~ 15.5˚C
Подключаемые внутренние блоки	Суммарная производительность			50 ~ 130% от производительности наружного блока
	Модели / количество			P15 - P250/1 - 50
Уровень шума (измерен в безэховой камере)			дБА	64.5
Диаметр фреонопроводов (наружный)	жидкость		мм (дюйм)	19.05 (3/4") пайка
	газ		мм (дюйм)	41.28 (1-5/8") пайка

Комплект состоит из следующих моделей

Модель			PUHY-P400YHM-A(-BS)	PUHY-P450YHM-A(-BS)
Внешнее покрытие			Стальные листы с предварительным гальваническим покрытием (дополнительное порошковое напыление для блоков типа -BS)	Стальные листы с предварительным гальваническим покрытием (дополнительное порошковое напыление для блоков типа -BS)
			MUNSELL 5Y 8/1 или аналоги	MUNSELL 5Y 8/1 или аналоги
Габаритные размеры В x Ш x Д		мм	1710 (без опорных пластин 1650)x1220x760	1710 (без опорных пластин 1650)x1220x760
Вес		кг	245	245
Теплообменник			Солестойкое покрытие пластин, медные трубы	Солестойкое покрытие пластин, медные трубы
Компрессор	Тип		Герметичный инверторный компрессор спирального типа	Герметичный инверторный компрессор спирального типа
	Производитель		MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION	MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION
	Метод пуска		Инвертор	Инвертор
	Мощность	кВт	10.5	12.0
	Нагреватель картера	кВт	0.045	0.045
	Холодильное масло		MEL32	MEL32
Вентилятор	Расход воздуха	$м^3$/мин	225	225
		л/с	3,750	3,750
	Внешнее статическое давление		0 Па (0 мм H_2O)	0 Па (0 мм H_2O)
	Тип x количество		Пропеллер x 1	Пропеллер x 1
	Управление, механический привод		Инверторное управление, прямой привод	Инверторное управление, прямой привод
	Мощность	кВт	0.46 x 1	0.46 x 1
HIC-цепь (Heat Inter Changer)			Кожухотрубный медный теплообменник	Кожухотрубный медный теплообменник
Защитные устройства	Выкл. по высокому давлению		Датчик давления, выключатель по высокому давлению (4.15МПа)	Датчик давления, выключатель по высокому давлению (4.15МПа)
	Цепи инвертора (компрессор/вентилятор)		Тепловая защита, токовая защита	Тепловая защита, токовая защита
	Компрессор		Тепловая защита	Тепловая защита
	Электродвигатель вентилятора		Термовыключатель	Термовыключатель
Метод оттаивания			Автоматический режим оттаивания (обращение холодильного цикла)	Автоматический режим оттаивания (обращение холодильного цикла)
Хладагент	Тип x заводская заправка		R410A x 11.5 кг	R410A x 11.5 кг
	Управление		Электронный расширительный вентиль LEV и HIC-цепь	Электронный расширительный вентиль LEV и HIC-цепь
Диаметр фреонопроводов до распределителя	жидкость	мм (дюйм)	15.88 (5/8") пайка	15.88 (5/8") пайка
	газ	мм (дюйм)	28.58 (1-1/8") пайка	28.58 (1-1/8") пайка
Чертеж	Размеры		KB94G535	KB94G535
	Электрическая схема		WKE94C140	WKE94C140
Стандартный комплект	Документация		„Руководство по установке"	„Руководство по установке"
	Принадлежности		Соединительные фланцы фреонопроводов	Соединительные фланцы фреонопроводов
Опции			Комплект для объединения наружных блоков: CMY-Y200VBK2 Разветвители: CMY-Y102S/L-G2, CMY-Y202/302-G2 Коллектор: CMY-Y104/108/1010-G	
Примечания			Крепление блока, подключение воздуховодов, теплоизоляция, выполнение электрических соединений, а также другие вопросы изложениы в „Руководстве по установке".	

Примечания:

	*1 Номинальные условия: охлаждение	*2 Номинальные условия: охлаждение	*3 Номинальные условия: обогрев
в помещении :	27˚CDB/19˚CWB	27˚CDB/19.5˚CWB	20˚CDB
снаружи:	35˚CDB	35˚CDB	7˚CDB/6˚CWB
длина фреонопроводов:	7.5м	5м	7.5м
перепад высот:	0м	0м	0м

˚CDB - температура по сухому термометру;
˚CWB - температура по влажному термометру.

* Номинальные условия 1 и 3 соответствуют стандарту JIS B8615-1.
* В связи с постоянной модернизацией оборудования данная спецификация может быть изменена без предварительного уведомления.

Единицы измерения

ккал = кВт x 860
БТЕ/час = кВт x 3,412
куб.фут.мин = $м^3$/мин x 35.31
lb = кг/0.4536

* В данной спецификации параметры округлены.

1. Спецификация

Модель			PUHY-P900YSHM-A(-BS)
Электропитание			3 фазы (4 провода, 380В, 50Гц)
Холодопроизводительность (номинальная)	*1	кВт	101.0
	*1	ккал/час	86,900
	*1	БТЕ/час	344,600
	*2	ккал/час	90,000
	Потребляемая мощность	кВт	33.33
	Рабочий ток	А	56.2
	COP (кВт / кВт)		3.03
Рабочий диапазон температур (охлаждение)	в помещении	влаж. терм.	15 ~ 24˚C
	наружный воздух	сух. терм.	- 5 ~ 43˚C
Теплопроизводительность (номинальная)	*3	кВт	113.0
	*3	ккал/час	97,200
	*3	БТЕ/час	385,600
	Потребляемая мощность	кВт	30.29
	Рабочий ток	А	51.1
	COP (кВт / кВт)		3.73
Рабочий диапазон температур (обогрев)	в помещении	сух. терм.	15 ~ 27˚C
	наружный воздух	влаж. терм.	- 20 ~ 15.5˚C
Подключаемые внутренние блоки	Суммарная производительность		50 ~ 130% от производительности наружного блока
	Модели / количество		P15 - P250/1 - 50
Уровень шума (измерен в безэховой камере)		дБА	64.5
Диаметр фреонопроводов (наружный)	жидкость	мм (дюйм)	19.05 (3/4") пайка
	газ	мм (дюйм)	41.28 (1-5/8") пайка

Комплект состоит из следующих моделей

Модель			PUHY-P450YHM-A(-BS)	PUHY-P450YHM-A(-BS)
Внешнее покрытие			Стальные листы с предварительным гальваническим покрытием (дополнительное порошковое напыление для блоков типа -BS)	Стальные листы с предварительным гальваническим покрытием (дополнительное порошковое напыление для блоков типа -BS)
			MUNSELL 5Y 8/1 или аналоги	MUNSELL 5Y 8/1 или аналоги
Габаритные размеры В x Ш x Д		мм	1710 (без опорных пластин 1650)x1220x760	1710 (без опорных пластин 1650)x1220x760
Вес		кг	245	245
Теплообменник			Солестойкое покрытие пластин, медные трубы	Солестойкое покрытие пластин, медные трубы
Компрессор	Тип		Герметичный инверторный компрессор спирального типа	Герметичный инверторный компрессор спирального типа
	Производитель		MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION	MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION
	Метод пуска		Инвертор	Инвертор
	Мощность	кВт	12.0	12.0
	Нагреватель картера	кВт	0.045	0.045
	Холодильное масло		MEL32	MEL32
Вентилятор	Расход воздуха	$м^3$/мин	225	225
		л/с	3,750	3,750
	Внешнее статическое давление		0 Па (0 мм H_2O)	0 Па (0 мм H_2O)
	Тип x количество		Пропеллер x 1	Пропеллер x 1
	Управление, механический привод		Инверторное управление, прямой привод	Инверторное управление, прямой привод
	Мощность	кВт	0.46 x 1	0.46 x 1
HIC-цепь (Heat Inter Changer)			Кожухотрубный медный теплообменник	Кожухотрубный медный теплообменник
Защитные устройства	Выкл. по высокому давлению		Датчик давления, выключатель по высокому давлению (4.15МПа)	Датчик давления, выключатель по высокому давлению (4.15МПа)
	Цепи инвертора (компрессор/вентилятор)		Тепловая защита, токовая защита	Тепловая защита, токовая защита
	Компрессор		Тепловая защита	Тепловая защита
	Электродвигатель вентилятора		Термовыключатель	Термовыключатель
Метод оттаивания			Автоматический режим оттаивания (обращение холодильного цикла)	Автоматический режим оттаивания (обращение холодильного цикла)
Хладагент	Тип x заводская заправка		R410A x 11.5 кг	R410A x 11.5 кг
	Управление		Электронный расширительный вентиль LEV и HIC-цепь	Электронный расширительный вентиль LEV и HIC-цепь
Диаметр фреонопроводов до распределителя	жидкость	мм (дюйм)	15.88 (5/8") пайка	15.88 (5/8") пайка
	газ	мм (дюйм)	28.58 (1-1/8") пайка	28.58 (1-1/8") пайка
Чертеж	Размеры		KB94G535	KB94G535
	Электрическая схема		WKE94C140	WKE94C140
Стандартный комплект	Документация		„Руководство по установке"	„Руководство по установке"
	Принадлежности		Соединительные фланцы фреонопроводов	Соединительные фланцы фреонопроводов
Опции			Комплект для объединения наружных блоков: CMY-Y200VBK2 Разветвители: CMY-Y102S/L-G2, CMY-Y202/302-G2 Коллектор: CMY-Y104/108/1010-G	
Примечания			Крепление блока, подключение воздуховодов, теплоизоляция, выполнение электрических соединений, а также другие вопросы изложениы в „Руководстве по установке".	

Примечания:

	*1 Номинальные условия: охлаждение	*2 Номинальные условия: охлаждение	*3 Номинальные условия: обогрев
в помещении :	27˚CDB/19˚CWB	27˚CDB/19.5˚CWB	20˚CDB
снаружи:	35˚CDB	35˚CDB	7˚CDB/6˚CWB
длина фреонопрооводов:	7.5м	5м	7.5м
перепад высот:	0м	0м	0м

˚CDB - температура по сухому термометру;
˚CWB - температура по влажному термометру.

* Номинальные условия 1 и 3 соответствуют стандарту JIS B8615-1.
* В связи с постоянной модернизацией оборудования данная спецификация может быть изменена без предварительного уведомления.

Единицы измерения

ккал = кВт x 860
БТЕ/час = кВт x 3,412
куб.фут.мин = $м^3$/мин x 35.31
lb = кг/0.4536

* В данной спецификации параметры округлены.

P

1. Спецификация

Модель			PUHY-P950YSHM-A(-BS)
Электропитание			3 фазы (4 провода, 380В, 50Гц)
Холодопроизводительность (номинальная)	*1	кВт	108.0
	*1	ккал/час	92,900
	*1	БТЕ/час	368,500
	*2	ккал/час	95,000
	Потребляемая мощность	кВт	30.68
	Рабочий ток	А	51.7
	COP (кВт / кВт)		3.52
Рабочий диапазон температур (охлаждение)	в помещении	влаж. терм.	15 ~ 24˚C
	наружный воздух	сух. терм.	- 5 ~ 43˚C
Теплопроизводительность (номинальная)	*3	кВт	119.5
	*3	ккал/час	102,800
	*3	БТЕ/час	407,700
	Потребляемая мощность	кВт	30.02
	Рабочий ток	А	50.6
	COP (кВт / кВт)		3.98
Рабочий диапазон температур (обогрев)	в помещении	сух. терм.	15 ~ 27˚C
	наружный воздух	влаж. терм.	- 20 ~ 15.5˚C
Подключаемые внутренние блоки	Суммарная производительность		50 ~ 130% от производительности наружного блока
	Модели / количество		P15 - P250/1 - 50
Уровень шума (измерен в безэховой камере)		дБА	64
Диаметр фреонопроводов (наружный)	жидкость	мм (дюйм)	19.05 (3/4") пайка
	газ	мм (дюйм)	41.28 (1-5/8") пайка

Комплект состоит из следующих моделей

Модель			PUHY-P250YHM-A(-BS)	PUHY-P300YHM-A(-BS)	PUHY-P400YHM-A(-BS)
Внешнее покрытие			Стальные листы с предварительным гальваническим покрытием (дополнительное порошковое напыление для блоков типа -BS)		
			MUNSELL 5Y 8/1 или аналоги		
Габаритные размеры В x Ш x Д		мм	1710 (без опорных пластин 1650)x920x760	1710 (без опорных пластин 1650)x920x760	1710 (без опорных пластин 1650)x1220x760
Вес		кг	200	215	245
Теплообменник			Солестойкое покрытие пластин, медные трубы		
Компрессор	Тип		Герметичный инверторный компрессор спирального типа		
	Производитель		MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION		
	Метод пуска		Инвертор	Инвертор	Инвертор
	Мощность	кВт	6.7	8.2	10.5
	Нагреватель картера	кВт	0.035	0.045	0.045
	Холодильное масло		MEL32	MEL32	MEL32
Вентилятор	Расход воздуха	$м^3$/мин	185	185	225
		л/с	3,083	3,083	3,750
	Внешнее статическое давление		0 Па (0 мм H_2O)		
	Тип x количество		Пропеллер x 1		
	Управление, механический привод		Инверторное управление, прямой привод		
	Мощность	кВт	0.46 x 1		
HIC-цепь (Heat Inter Changer)			Кожухотрубный медный теплообменник		
Защитные устройства	Выкл. по высокому давлению		Датчик давления, выключатель по высокому давлению (4.15МПа)		
	Цепи инвертора (компрессор/вентилятор)		Тепловая защита, токовая защита		
	Компрессор		Тепловая защита		
	Электродвигатель вентилятора		Термовыключатель		
Метод оттаивания			Автоматический режим оттаивания (обращение холодильного цикла)		
Хладагент	Тип x заводская заправка		R410A x 9.0 кг	R410A x 9.0 кг	R410A x 11.5 кг
	Управление		Электронный расширительный вентиль LEV и HIC-цепь		
Диаметр фреонопроводов до распределителя	жидкость	мм (дюйм)	9.52 (3/8") пайка	12.7 (1/2") пайка	15.88 (5/8") пайка
	газ	мм (дюйм)	22.2 (7/8") пайка	22.2 (7/8") пайка	28.58 (1-1/8") пайка
Чертеж	Размеры		KB94G536		
	Электрическая схема		WKE94C140		
Стандартный комплект	Документация		„Руководство по установке"		
	Принадлежности		Соединительные фланцы фреонопроводов		
Опции			Комплект для объединения наружных блоков: CMY-Y300VBK2 Разветвители: CMY-Y102S/L-G2, CMY-Y202/302-G2 Коллектор: CMY-Y104/108/1010-G		
Примечания			Крепление блока, подключение воздуховодов, теплоизоляция, выполнение электрических соединений, а также другие вопросы изложениы в „Руководстве по установке".		

Примечания:

	*1 Номинальные условия: охлаждение	*2 Номинальные условия: охлаждение	*3 Номинальные условия: обогрев
в помещении :	27˚CDB/19˚CWB	27˚CDB/19.5˚CWB	20˚CDB
снаружи:	35˚CDB	35˚CDB	7˚CDB/6˚CWB
длина фреонопроводов:	7.5м	5м	7.5м
перепад высот:	0м	0м	0м

˚CDB - температура по сухому термометру;
˚CWB - температура по влажному термометру.

* Номинальные условия 1 и 3 соответствуют стандарту JIS B8615-1.
* В связи с постоянной модернизацией оборудования данная спецификация может быть изменена без предварительного уведомления.

Единицы измерения

ккал = кВт x 860
БТЕ/час = кВт x 3,412
куб.фут.мин = $м^3$/мин x 35.31
lb = кг/0.4536

* В данной спецификации параметры округлены.

1. Спецификация

Модель			PUHY-P1000YSHM-A(-BS)
Электропитание			3 фазы (4 провода, 380В, 50Гц)
Холодопроизводительность (номинальная)	*1	кВт	113.0
	*1	ккал/час	97,200
	*1	БТЕ/час	385,600
	*2	ккал/час	100,000
	Потребляемая мощность	кВт	32.47
	Рабочий ток	А	54.8
	COP (кВт / кВт)		3.48
Рабочий диапазон температур (охлаждение)	в помещении	влаж. терм.	15 ~ 24˚C
	наружный воздух	сух. терм.	- 5 ~ 43˚C
Теплопроизводительность (номинальная)	*3	кВт	127.0
	*3	ккал/час	109,200
	*3	БТЕ/час	433,300
	Потребляемая мощность	кВт	33.15
	Рабочий ток	А	55.9
	COP (кВт / кВт)		3.83
Рабочий диапазон температур (обогрев)	в помещении	сух. терм.	15 ~ 27˚C
	наружный воздух	влаж. терм.	- 20 ~ 15.5˚C
Подключаемые внутренние блоки	Суммарная производительность		50 ~ 130% от производительности наружного блока
	Модели / количество		P15 - P250/2 - 50
Уровень шума (измерен в безэховой камере)		дБА	64.0
Диаметр фреонопроводов (наружный)	жидкость	мм (дюйм)	19.05 (3/4") пайка
	газ	мм (дюйм)	41.28 (1-5/8") пайка

Комплект состоит из следующих моделей

Модель			PUHY-P300YHM-A(-BS)	PUHY-P300YHM-A(-BS)	PUHY-P400YHM-A(-BS)
Внешнее покрытие			Стальные листы с предварительным гальваническим покрытием (дополнительное порошковое напыление для блоков типа -BS)		
			MUNSELL 5Y 8/1 или аналоги		
Габаритные размеры В x Ш x Д		мм	1710 (без опорных пластин 1650)x920x760	1710 (без опорных пластин 1650)x920x760	1710 (без опорных пластин 1650)x1220x760
Вес		кг	215	215	245
Теплообменник			Солестойкое покрытие пластин, медные трубы		
Компрессор	Тип		Герметичный инверторный компрессор спирального типа		
	Производитель		MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION		
	Метод пуска		Инвертор	Инвертор	Инвертор
	Мощность	кВт	8.2	8.2	10.5
	Нагреватель картера	кВт	0.045	0.045	0.045
	Холодильное масло		MEL32	MEL32	MEL32
Вентилятор	Расход воздуха	$м^3$/мин	185	185	225
		л/с	3,083	3,083	3,750
	Внешнее статическое давление		0 Па (0 мм H_2O)		
	Тип x количество		Пропеллер x 1		
	Управление, механический привод		Инверторное управление, прямой привод		
	Мощность	кВт	0.46 x 1		
HIC-цепь (Heat Inter Changer)			Кожухотрубный медный теплообменник		
Защитные устройства	Выкл. по высокому давлению		Датчик давления, выключатель по высокому давлению (4.15МПа)		
	Цепи инвертора (компрессор/вентилятор)		Тепловая защита, токовая защита		
	Компрессор		Тепловая защита		
	Электродвигатель вентилятора		Термовыключатель		
Метод оттаивания			Автоматический режим оттаивания (обращение холодильного цикла)		
Хладагент	Тип x заводская заправка		R410A x 9.0 кг	R410A x 9.0 кг	R410A x 11.5 кг
	Управление		Электронный расширительный вентиль LEV и HIC-цепь		
Диаметр фреонопроводов до распределителя	жидкость	мм (дюйм)	12.7 (1/2") пайка	12.7 (1/2") пайка	15.88 (5/8") пайка
	газ	мм (дюйм)	22.2 (7/8") пайка	22.2 (7/8") пайка	28.58 (1-1/8") пайка
Чертеж	Размеры		KB94G536		
	Электрическая схема		WKE94C140		
Стандартный комплект	Документация		„Руководство по установке"		
	Принадлежности		Соединительные фланцы фреонопроводов		
Опции			Комплект для объединения наружных блоков: CMY-Y300VBK2 Разветвители: CMY-Y102S/L-G2, CMY-Y202/302-G2 Коллектор: CMY-Y104/108/1010-G		
Примечания			Крепление блока, подключение воздуховодов, теплоизоляция, выполнение электрических соединений, а также другие вопросы изложениы в „Руководстве по установке".		

Примечания:

	*1 Номинальные условия: охлаждение	*2 Номинальные условия: охлаждение	*3 Номинальные условия: обогрев
в помещении :	27˚CDB/19˚CWB	27˚CDB/19.5˚CWB	20˚CDB
снаружи:	35˚CDB	35˚CDB	7˚CDB/6˚CWB
длина фреонопрооводов:	7.5м	5м	7.5м
перепад высот:	0м	0м	0м

˚CDB - температура по сухому термометру;
˚CWB - температура по влажному термометру.

* Номинальные условия 1 и 3 соответствуют стандарту JIS B8615-1.
* В связи с постоянной модернизацией оборудования данная спецификация может быть изменена без предварительного уведомления.

Единицы измерения

ккал = кВт x 860
БТЕ/час = кВт x 3,412
куб.фут.мин = $м^3$/мин x 35.31
lb = кг/0.4536

* В данной спецификации параметры округлены.

1. Спецификация

Модель			PUHY-P1050YSHM-A(-BS)
Электропитание			3 фазы (4 провода, 380В, 50Гц)
Холодопроизводительность (номинальная)	*1	кВт	118.0
	*1	ккал/час	101,500
	*1	БТЕ/час	402,600
	*2	ккал/час	105,000
Потребляемая мощность		кВт	33.90
Рабочий ток		A	57.2
COP (кВт / кВт)			3.48
Рабочий диапазон температур (охлаждение)	в помещении	влаж. терм.	15 ~ 24˚C
	наружный воздух	сух. терм.	- 5 ~ 43˚C
Теплопроизводительность (номинальная)	*3	кВт	132.0
	*3	ккал/час	113,500
	*3	БТЕ/час	450,400
Потребляемая мощность		кВт	35.01
Рабочий ток		A	59.1
COP (кВт / кВт)			3.77
Рабочий диапазон температур (обогрев)	в помещении	сух. терм.	15 ~ 27˚C
	наружный воздух	влаж. терм.	- 20 ~ 15.5˚C
Подключаемые внутренние блоки	Суммарная производительность		50 ~ 130% от производительности наружного блока
	Модели / количество		P15 - P250/2 - 50
Уровень шума (измерен в безэховой камере)		дБА	64
Диаметр фреонопроводов (наружный)	жидкость	мм (дюйм)	19.05 (3/4") пайка
	газ	мм (дюйм)	41.28 (1-5/8") пайка

Комплект состоит из следующих моделей

Модель			PUHY-P300YHM-A(-BS)	PUHY-P350YHM-A(-BS)	PUHY-P400YHM-A(-BS)
Внешнее покрытие			Стальные листы с предварительным гальваническим покрытием (дополнительное порошковое напыление для блоков типа -BS)		
			MUNSELL 5Y 8/1 или аналоги		
Габаритные размеры В x Ш x Д		мм	1710 (без опорных пластин 1650)x920x760	1710 (без опорных пластин 1650)x1220x760	1710 (без опорных пластин 1650)x1220x760
Вес		кг	215	245	245
Теплообменник			Солестойкое покрытие пластин, медные трубы		
Компрессор	Тип		Герметичный инверторный компрессор спирального типа		
	Производитель		MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION		
	Метод пуска		Инвертор	Инвертор	Инвертор
	Мощность	кВт	8.2	10.3	10.5
	Нагреватель картера	кВт	0.045	0.045	0.045
	Холодильное масло		MEL32	MEL32	MEL32
Вентилятор	Расход воздуха	$м^3$/мин	185	225	225
		л/с	3,083	3,750	3,750
	Внешнее статическое давление		0 Па (0 мм H_2O)		
	Тип x количество		Пропеллер x 1		
	Управление, механический привод		Инверторное управление, прямой привод		
	Мощность	кВт	0.46 x 1		
HIC-цепь (Heat Inter Changer)			Кожухотрубный медный теплообменник		
Защитные устройства	Выкл. по высокому давлению		Датчик давления, выключатель по высокому давлению (4.15МПа)		
	Цепи инвертора (компрессор/вентилятор)		Тепловая защита, токовая защита		
	Компрессор		Тепловая защита		
	Электродвигатель вентилятора		Термовыключатель		
Метод оттаивания			Автоматический режим оттаивания (обращение холодильного цикла)		
Хладагент	Тип x заводская заправка		R410A x 9.0 кг	R410A x 11.5 кг	R410A x 11.5 кг
	Управление		Электронный расширительный вентиль LEV и HIC-цепь		
Диаметр фреонопроводов до распределителя	жидкость	мм (дюйм)	12.7 (1/2") пайка	12.7 (1/2") пайка	15.88 (5/8") пайка
	газ	мм (дюйм)	22.2 (7/8") пайка	28.58 (1-1/8") пайка	28.58 (1-1/8") пайка
Чертеж	Размеры		KB94G537		
	Электрическая схема		WKE94C140		
Стандартный комплект	Документация		„Руководство по установке"		
	Принадлежности		Соединительные фланцы фреонопроводов		
Опции			Комплект для объединения наружных блоков: CMY-Y300VBK2 Разветвители: CMY-Y102S/L-G2, CMY-Y202/302-G2 Коллектор: CMY-Y104/108/1010-G		
Примечания			Крепление блока, подключение воздуховодов, теплоизоляция, выполнение электрических соединений, а также другие вопросы изложениы в „Руководстве по установке".		

Примечания:

	*1 Номинальные условия: охлаждение	*2 Номинальные условия: охлаждение	*3 Номинальные условия: обогрев
в помещении :	27˚CDB/19˚CWB	27˚CDB/19.5˚CWB	20˚CDB
снаружи:	35˚CDB	35˚CDB	7˚CDB/6˚CWB
длина фреонопроводов:	7.5м	5м	7.5м
перепад высот:	0м	0м	0м

˚CDB - температура по сухому термометру;
˚CWB - температура по влажному термометру.

* Номинальные условия 1 и 3 соответствуют стандарту JIS B8615-1.
* В связи с постоянной модернизацией оборудования данная спецификация может быть изменена без предварительного уведомления.

Единицы измерения

ккал = кВт x 860
БТЕ/час = кВт x 3,412
куб.фут.мин = $м^3$/мин x 35.31
lb = кг/0.4536

* В данной спецификации параметры округлены.

1. Спецификация

Модель				PUHY-P1100YSHM-A(-BS)
Электропитание				3 фазы (4 провода, 380В, 50Гц)
Холодопроизводительность (номинальная)		*1	кВт	124.0
		*1	ккал/час	106,600
		*1	БТЕ/час	423,100
		*2	ккал/час	110,000
	Потребляемая мощность		кВт	35.83
	Рабочий ток		А	60.4
	COP (кВт / кВт)			3.46
Рабочий диапазон температур (охлаждение)	в помещении		влаж. терм.	15 ~ 24˚C
	наружный воздух		сух. терм.	- 5 ~ 43˚C
Теплопроизводительность (номинальная)		*3	кВт	140.0
		*3	ккал/час	120,400
		*3	БТЕ/час	477,700
	Потребляемая мощность		кВт	36.93
	Рабочий ток		А	62.3
	COP (кВт / кВт)			3.79
Рабочий диапазон температур (обогрев)	в помещении		сух. терм.	15 ~ 27˚C
	наружный воздух		влаж. терм.	- 20 ~ 15.5˚C
Подключаемые внутренние блоки	Суммарная производительность			50 ~ 130% от производительности наружного блока
	Модели / количество			P15 - P250/2 - 50
Уровень шума (измерен в безэховой камере)			дБА	64
Диаметр фреонопроводов (наружный)	жидкость		мм (дюйм)	19.05 (3/4") пайка
	газ		мм (дюйм)	41.28 (1-5/8") пайка

Комплект состоит из следующих моделей

Модель			PUHY-P350YHM-A(-BS)	PUHY-P350YHM-A(-BS)	PUHY-P400YHM-A(-BS)
Внешнее покрытие			Стальные листы с предварительным гальваническим покрытием (дополнительное порошковое напыление для блоков типа -BS)		
			MUNSELL 5Y 8/1 или аналоги		
Габаритные размеры В x Ш x Д		мм	1710 (без опорных пластин 1650)x1220x760	1710 (без опорных пластин 1650)x1220x760	1710 (без опорных пластин 1650)x1220x760
Вес		кг	245	245	245
Теплообменник			Солестойкое покрытие пластин, медные трубы		
Компрессор	Тип		Герметичный инверторный компрессор спирального типа		
	Производитель		MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION		
	Метод пуска		Инвертор	Инвертор	Инвертор
	Мощность	кВт	10.3	10.3	10.5
	Нагреватель картера	кВт	0.045	0.045	0.045
	Холодильное масло		MEL32	MEL32	MEL32
Вентилятор	Расход воздуха	$м^3$/мин	225	225	225
		л/с	3,750	3,750	3,750
	Внешнее статическое давление		0 Па (0 мм H_2O)		
	Тип x количество		Пропеллер x 1		
	Управление, механический привод		Инверторное управление, прямой привод		
	Мощность	кВт	0.46 x 1		
HIC-цепь (Heat Inter Changer)			Кожухотрубный медный теплообменник		
Защитные устройства	Выкл. по высокому давлению		Датчик давления, выключатель по высокому давлению (4.15МПа)		
	Цепи инвертора (компрессор/вентилятор)		Тепловая защита, токовая защита		
	Компрессор		Тепловая защита		
	Электродвигатель вентилятора		Термовыключатель		
Метод оттаивания			Автоматический режим оттаивания (обращение холодильного цикла)		
Хладагент	Тип x заводская заправка		R410A x 11.5 кг	R410A x 11.5 кг	R410A x 11.5 кг
	Управление		Электронный расширительный вентиль LEV и HIC-цепь		
Диаметр фреонопроводов до распределителя	жидкость	мм (дюйм)	12.7 (1/2") пайка	12.7 (1/2") пайка	15.88 (5/8") пайка
	газ	мм (дюйм)	28.58 (1-1/8") пайка	28.58 (1-1/8") пайка	28.58 (1-1/8") пайка
Чертеж	Размеры		KB94G538		
	Электрическая схема		WKE94C140		
Стандартный комплект	Документация		„Руководство по установке"		
	Принадлежности		Соединительные фланцы фреонопроводов		
Опции			Комплект для объединения наружных блоков: CMY-Y300VBK2 Разветвители: CMY-Y102S/L-G2, CMY-Y202/302-G2 Коллектор: CMY-Y104/108/1010-G		
Примечания			Крепление блока, подключение воздуховодов, теплоизоляция, выполнение электрических соединений, а также другие вопросы изложениы в „Руководстве по установке".		

Примечания:

	*1 Номинальные условия: охлаждение	*2 Номинальные условия: охлаждение	*3 Номинальные условия: обогрев
в помещении :	27˚CDB/19˚CWB	27˚CDB/19.5˚CWB	20˚CDB
снаружи:	35˚CDB	35˚CDB	7˚CDB/6˚CWB
длина фреонопрооводов:	7.5м	5м	7.5м
перепад высот:	0м	0м	0м

˚CDB - температура по сухому термометру;
˚CWB - температура по влажному термометру.

* Номинальные условия 1 и 3 соответствуют стандарту JIS B8615-1.
* В связи с постоянной модернизацией оборудования данная спецификация может быть изменена без предварительного уведомления.

Единицы измерения

ккал = кВт x 860
БТЕ/час = кВт x 3,412
куб.фут.мин = $м^3$/мин x 35.31
lb = кг/0.4536

* В данной спецификации параметры округлены.

P

1. Спецификация

Модель			PUHY-P1150YSHM-A(-BS)
Электропитание			3 фазы (4 провода, 380В, 50Гц)
Холодопроизводительность (номинальная)	*1	кВт	130.0
	*1	ккал/час	111,800
	*1	БТЕ/час	443,600
	*2	ккал/час	115,000
	Потребляемая мощность	кВт	39.39
	Рабочий ток	А	66.4
	COP (кВт / кВт)		3.30
Рабочий диапазон температур (охлаждение)	в помещении	влаж. терм.	15 ~ 24˚C
	наружный воздух	сух. терм.	- 5 ~ 43˚C
Теплопроизводительность (номинальная)	*3	кВт	145.0
	*3	ккал/час	124,700
	*3	БТЕ/час	494,700
	Потребляемая мощность	кВт	39.08
	Рабочий ток	А	65.9
	COP (кВт / кВт)		3.71
Рабочий диапазон температур (обогрев)	в помещении	сух. терм.	15 ~ 27˚C
	наружный воздух	влаж. терм.	- 20 ~ 15.5˚C
Подключаемые внутренние блоки	Суммарная производительность		50 ~ 130% от производительности наружного блока
	Модели / количество		P15 - P250/2 - 50
Уровень шума (измерен в безэховой камере)		дБА	64.5
Диаметр фреонопроводов (наружный)	жидкость	мм (дюйм)	19.05 (3/4") пайка
	газ	мм (дюйм)	41.28 (1-5/8") пайка

Комплект состоит из следующих моделей

Модель			PUHY-P350YHM-A(-BS)	PUHY-P350YHM-A(-BS)	PUHY-P450YHM-A(-BS)
Внешнее покрытие			Стальные листы с предварительным гальваническим покрытием (дополнительное порошковое напыление для блоков типа -BS)		
			MUNSELL 5Y 8/1 или аналоги		
Габаритные размеры В x Ш x Д		мм	1710 (без опорных пластин 1650)x1220x760	1710 (без опорных пластин 1650)x1220x760	1710 (без опорных пластин 1650)x1220x760
Вес		кг	245	245	245
Теплообменник			Солестойкое покрытие пластин, медные трубы		
Компрессор	Тип		Герметичный инверторный компрессор спирального типа		
	Производитель		MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION		
	Метод пуска		Инвертор	Инвертор	Инвертор
	Мощность	кВт	10.3	10.3	12.0
	Нагреватель картера	кВт	0.045	0.045	0.045
	Холодильное масло		MEL32	MEL32	MEL32
Вентилятор	Расход воздуха	$м^3$/мин	225	225	225
		л/с	3,750	3,750	3,750
	Внешнее статическое давление		0 Па (0 мм H_2O)		
	Тип x количество		Пропеллер x 1		
	Управление, механический привод		Инверторное управление, прямой привод		
	Мощность	кВт	0.46 x 1		
HIC-цепь (Heat Inter Changer)			Кожухотрубный медный теплообменник		
Защитные устройства	Выкл. по высокому давлению		Датчик давления, выключатель по высокому давлению (4.15МПа)		
	Цепи инвертора (компрессор/вентилятор)		Тепловая защита, токовая защита		
	Компрессор		Тепловая защита		
	Электродвигатель вентилятора		Термовыключатель		
Метод оттаивания			Автоматический режим оттаивания (обращение холодильного цикла)		
Хладагент	Тип x заводская заправка		R410A x 11.5 кг	R410A x 11.5 кг	R410A x 11.5 кг
	Управление		Электронный расширительный вентиль LEV и HIC-цепь		
Диаметр фреонопроводов до распределителя	жидкость	мм (дюйм)	12.7 (1/2") пайка	12.7 (1/2") пайка	15.88 (5/8") пайка
	газ	мм (дюйм)	28.58 (1-1/8") пайка	28.58 (1-1/8") пайка	28.58 (1-1/8") пайка
Чертеж	Размеры		KB94G538		
	Электрическая схема		WKE94C140		
Стандартный комплект	Документация		„Руководство по установке"		
	Принадлежности		Соединительные фланцы фреонопроводов		
Опции			Комплект для объединения наружных блоков: CMY-Y300VBK2 Разветвители: CMY-Y102S/L-G2, CMY-Y202/302-G2 Коллектор: CMY-Y104/108/1010-G		
Примечания			Крепление блока, подключение воздуховодов, теплоизоляция, выполнение электрических соединений, а также другие вопросы изложениы в „Руководстве по установке".		

Примечания:

	*1 Номинальные условия: охлаждение	*2 Номинальные условия: охлаждение	*3 Номинальные условия: обогрев
в помещении :	27˚CDB/19˚CWB	27˚CDB/19.5˚CWB	20˚CDB
снаружи:	35˚CDB	35˚CDB	7˚CDB/6˚CWB
длина фреонопроводов:	7.5м	5м	7.5м
перепад высот:	0м	0м	0м

˚CDB - температура по сухому термометру;
˚CWB - температура по влажному термометру.

* Номинальные условия 1 и 3 соответствуют стандарту JIS B8615-1.
* В связи с постоянной модернизацией оборудования данная спецификация может быть изменена без предварительного уведомления.

Единицы измерения

ккал = кВт x 860
БТЕ/час = кВт x 3,412
куб.фут.мин = $м^3$/мин x 35.31
lb = кг/0.4536

* В данной спецификации параметры округлены.

1. Спецификация

Модель				PUHY-P1200YSHM-A(-BS)
Электропитание				3 фазы (4 провода, 380В, 50Гц)
Холодопроизводительность (номинальная)		*1	кВт	136.0
		*1	ккал/час	117,000
		*1	БТЕ/час	464,000
		*2	ккал/час	120,000
	Потребляемая мощность		кВт	41.71
	Рабочий ток		А	70.4
	COP (кВт / кВт)			3.26
Рабочий диапазон температур (охлаждение)	в помещении		влаж. терм.	15 ~ 24˚C
	наружный воздух		сух. терм.	- 5 ~ 43˚C
Теплопроизводительность (номинальная)		*3	кВт	150.0
		*3	ккал/час	129,000
		*3	БТЕ/час	511,800
	Потребляемая мощность		кВт	40.10
	Рабочий ток		А	67.6
	COP (кВт / кВт)			3.74
Рабочий диапазон температур (обогрев)	в помещении		сух. терм.	15 ~ 27˚C
	наружный воздух		влаж. терм.	- 20 ~ 15.5˚C
Подключаемые внутренние блоки	Суммарная производительность			50 ~ 130% от производительности наружного блока
	Модели / количество			P15 - P250/2 - 50
Уровень шума (измерен в безэховой камере)			дБА	65
Диаметр фреонопроводов (наружный)	жидкость		мм (дюйм)	19.05 (3/4") пайка
	газ		мм (дюйм)	41.28 (1-5/8") пайка

Комплект состоит из следующих моделей

Модель			PUHY-P350YHM-A(-BS)	PUHY-P400YHM-A(-BS)	PUHY-P400YHM-A(-BS)
Внешнее покрытие			Стальные листы с предварительным гальваническим покрытием (дополнительное порошковое напыление для блоков типа -BS)		
			MUNSELL 5Y 8/1 или аналоги		
Габаритные размеры В x Ш x Д		мм	1710 (без опорных пластин 1650)x1220x760	1710 (без опорных пластин 1650)x1220x760	1710 (без опорных пластин 1650)x1220x760
Вес		кг	245	245	245
Теплообменник			Солестойкое покрытие пластин, медные трубы		
Компрессор	Тип		Герметичный инверторный компрессор спирального типа		
	Производитель		MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION		
	Метод пуска		Инвертор	Инвертор	Инвертор
	Мощность	кВт	10.3	10.5	10.5
	Нагреватель картера	кВт	0.045	0.045	0.045
	Холодильное масло		MEL32	MEL32	MEL32
Вентилятор	Расход воздуха	$м^3$/мин	225	225	225
		л/с	3,750	3,750	3,750
	Внешнее статическое давление		0 Па (0 мм H_2O)		
	Тип x количество		Пропеллер x 1		
	Управление, механический привод		Инверторное управление, прямой привод		
	Мощность	кВт	0.46 x 1		
HIC-цепь (Heat Inter Changer)			Кожухотрубный медный теплообменник		
Защитные устройства	Выкл. по высокому давлению		Датчик давления, выключатель по высокому давлению (4.15МПа)		
	Цепи инвертора (компрессор/вентилятор)		Тепловая защита, токовая защита		
	Компрессор		Тепловая защита		
	Электродвигатель вентилятора		Термовыключатель		
Метод оттаивания			Автоматический режим оттаивания (обращение холодильного цикла)		
Хладагент	Тип x заводская заправка		R410A x 11.5 кг	R410A x 11.5 кг	R410A x 11.5 кг
	Управление		Электронный расширительный вентиль LEV и HIC-цепь		
Диаметр фреонопроводов до распределителя	жидкость	мм (дюйм)	12.7 (1/2") пайка	15.88 (5/8") пайка	15.88 (5/8") пайка
	газ	мм (дюйм)	28.58 (1-1/8") пайка	28.58 (1-1/8") пайка	28.58 (1-1/8") пайка
Чертеж	Размеры		KB94G538		
	Электрическая схема		WKE94C140		
Стандартный комплект	Документация		„Руководство по установке"		
	Принадлежности		Соединительные фланцы фреонопроводов		
Опции			Комплект для объединения наружных блоков: CMY-Y300VBK2 Разветвители: CMY-Y102S/L-G2, CMY-Y202/302-G2 Коллектор: CMY-Y104/108/1010-G		
Примечания			Крепление блока, подключение воздуховодов, теплоизоляция, выполнение электрических соединений, а также другие вопросы изложениы в „Руководстве по установке".		

Примечания:

	*1 Номинальные условия: охлаждение	*2 Номинальные условия: охлаждение	*3 Номинальные условия: обогрев
в помещении :	27˚CDB/19˚CWB	27˚CDB/19.5˚CWB	20˚CDB
снаружи:	35˚CDB	35˚CDB	7˚CDB/6˚CWB
длина фреонопрооводов:	7.5м	5м	7.5м
перепад высот:	0м	0м	0м

˚CDB - температура по сухому термометру;
˚CWB - температура по влажному термометру.

* Номинальные условия 1 и 3 соответствуют стандарту JIS B8615-1.
* В связи с постоянной модернизацией оборудования данная спецификация может быть изменена без предварительного уведомления.

Единицы измерения

ккал = кВт x 860
БТЕ/час = кВт x 3,412
куб.фут.мин = $м^3$/мин x 35.31
lb = кг/0.4536

* В данной спецификации параметры округлены.

P

1. Спецификация

Модель			PUHY-P1250YSHM-A(-BS)
Электропитание			3 фазы (4 провода, 380В, 50Гц)
Холодопроизводительность (номинальная)	*1	кВт	140.0
	*1	ккал/час	120,400
	*1	БТЕ/час	477,700
	*2	ккал/час	125,000
Потребляемая мощность		кВт	45.01
Рабочий ток		А	75.9
COP (кВт / кВт)			3.11
Рабочий диапазон температур (охлаждение)	в помещении	влаж. терм.	15 ~ 24˚C
	наружный воздух	сух. терм.	- 5 ~ 43˚C
Теплопроизводительность (номинальная)	*3	кВт	156.5
	*3	ккал/час	134,600
	*3	БТЕ/час	534,000
Потребляемая мощность		кВт	42.06
Рабочий ток		А	71.0
COP (кВт / кВт)			3.72
Рабочий диапазон температур (обогрев)	в помещении	сух. терм.	15 ~ 27˚C
	наружный воздух	влаж. терм.	- 20 ~ 15.5˚C
Подключаемые внутренние блоки	Суммарная производительность		50 ~ 130% от производительности наружного блока
	Модели / количество		P15 - P250/2 - 50
Уровень шума (измерен в безэховой камере)		дБА	65.5
Диаметр фреонопроводов (наружный)	жидкость	мм (дюйм)	19.05 (3/4") пайка
	газ	мм (дюйм)	41.28 (1-5/8") пайка

Комплект состоит из следующих моделей

Модель			PUHY-P350YHM-A(-BS)	PUHY-P450YHM-A(-BS)	PUHY-P450YHM-A(-BS)
Внешнее покрытие			Стальные листы с предварительным гальваническим покрытием (дополнительное порошковое напыление для блоков типа -BS)		
			MUNSELL 5Y 8/1 или аналоги		
Габаритные размеры В x Ш x Д		мм	1710 (без опорных пластин 1650)x1220x760	1710 (без опорных пластин 1650)x1220x760	1710 (без опорных пластин 1650)x1220x760
Вес		кг	245	245	245
Теплообменник			Солестойкое покрытие пластин, медные трубы		
Компрессор	Тип		Герметичный инверторный компрессор спирального типа		
	Производитель		MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION		
	Метод пуска		Инвертор	Инвертор	Инвертор
	Мощность	кВт	10.3	12.0	12.0
	Нагреватель картера	кВт	0.045	0.045	0.045
	Холодильное масло		MEL32	MEL32	MEL32
Вентилятор	Расход воздуха	$м^3$/мин	225	225	225
		л/с	3,750	3,750	3,750
	Внешнее статическое давление		0 Па (0 мм H_2O)		
	Тип x количество		Пропеллер x 1		
	Управление, механический привод		Инверторное управление, прямой привод		
	Мощность	кВт	0.46 x 1		
HIC-цепь (Heat Inter Changer)			Кожухотрубный медный теплообменник		
Защитные устройства	Выкл. по высокому давлению		Датчик давления, выключатель по высокому давлению (4.15МПа)		
	Цепи инвертора (компрессор/вентилятор)		Тепловая защита, токовая защита		
	Компрессор		Тепловая защита		
	Электродвигатель вентилятора		Термовыключатель		
Метод оттаивания			Автоматический режим оттаивания (обращение холодильного цикла)		
Хладагент	Тип x заводская заправка		R410A x 11.5 кг	R410A x 11.5 кг	R410A x 11.5 кг
	Управление		Электронный расширительный вентиль LEV и HIC-цепь		
Диаметр фреонопроводов до распределителя	жидкость	мм (дюйм)	12.7 (1/2") пайка	15.88 (5/8") пайка	15.88 (5/8") пайка
	газ	мм (дюйм)	28.58 (1-1/8") пайка	28.58 (1-1/8") пайка	28.58 (1-1/8") пайка
Чертеж	Размеры		KB94G538		
	Электрическая схема		WKE94C140		
Стандартный комплект	Документация		„Руководство по установке”		
	Принадлежности		Соединительные фланцы фреонопроводов		
Опции			Комплект для объединения наружных блоков: CMY-Y300VBK2 Разветвители: CMY-Y102S/L-G2, CMY-Y202/302-G2 Коллектор: CMY-Y104/108/1010-G		
Примечания			Крепление блока, подключение воздуховодов, теплоизоляция, выполнение электрических соединений, а также другие вопросы изложениы в „Руководстве по установке”.		

Примечания:

*1 Номинальные условия: охлаждение

в помещении :	27˚CDB/19˚CWB
снаружи:	35˚CDB
длина фреонопрооводов:	7.5м
перепад высот:	0м

*2 Номинальные условия: охлаждение

	27˚CDB/19.5˚CWB
	35˚CDB
	5м
	0м

*3 Номинальные условия: обогрев

	20˚CDB
	7˚CDB/6˚CWB
	7.5м
	0м

˚CDB - температура по сухому термометру;
˚CWB - температура по влажному термометру.

* Номинальные условия 1 и 3 соответствуют стандарту JIS B8615-1.
* В связи с постоянной модернизацией оборудования данная спецификация может быть изменена без предварительного уведомления.


Единицы измерения

ккал = кВт x 860
БТЕ/час = кВт x 3,412
куб.фут.мин = $м^3$/мин x 35.31
lb = кг/0.4536


* В данной спецификации параметры округлены.

PUHY-P200,250,300YHM-A(-BS)


Ед. изм. : мм




Вид слева



Вид сверху



Вид спереди



Вид снизу

Соединительные размеры фреонопроводов

Модель	Расположение сервисного вентиля *1		Подключение фреонопроводов к сервисному вентилю *1	
	Жидкость	Газ	Жидкость	Газ
	A	B		
PUHY-P200YHM	142	170	Ø9.52 пайка	Ø19.05 пайка
PUHY-P250YHM		172		Ø22.2 пайка
PUHY-P300YHM	143		Ø9.52 пайка (Ø12.7 пайка)*2	

*1 Подключите фреонопроводы, используя соединительные элементы (при подключении снизу и спереди)
*2 Указанные размеры относятся к случаю соединения нескольких наружных блоков в общий гидравлический контур.

Аксессуары
Соединительные элементы фреонопроводов:
1) газ:
угол (внутр. Ø19.05 х наруж. Ø19.05) - модель P200 (1шт.)
угол (внутр. Ø25.4 х наруж. Ø25.4) - модель P250, P300 (1шт.)
переходник (внутр. Ø25.4 х наруж. Ø22.2) - модель P250, P300 (1шт.)

2) жидкость:
переходник (внутр. Ø9.52 х наруж. Ø9.52) - модель P200, P250 (1шт.)
переходник (внутр. Ø12.7 х наруж. Ø12.7) - модель P300 (1шт.)
переходник (внутр. Ø12.7 х наруж. Ø9.52) - модель P300 (1шт.)

Примечание:
1) Необходимое пространство вокруг блока и параметры основания указаны на следующей странице.
2) Съемная опора может быть удалена при монтаже.
3) При пайке труб у шарового клапана обеспечьте охлаждение клапана при помощи влажной ткани. Не допускайте перегрева клапана выше температуры 120°C.

№	Применение		Описание
①	для труб	спереди	заглушка 102X72
②		снизу	заглушка 150X70
③	для кабеля	спереди	заглушка Ø65 или Ø40
④		спереди	заглушка Ø52 или Ø27
⑤		снизу	заглушка Ø52
⑥	для кабеля сигнальной линии	спереди	заглушка Ø34

1. Пространство для установки


● Одиночное расположение

① Обеспечьте достаточно места около блока.

• не менее 300мм до задней поверхности блока


• не менее 100мм до задней поверхности блока

Ед. изм.: мм
* мин. - минимальной расстояние



Вид сверху Вид сверху

② Если препятствие (стена) высотой H, расположенное спереди, сзади или сбоку, превышает допустимое значение (см. чертеж) на величину h, то соответствующее растояние, отмеченное в пункте 1 звездочкой, следует увеличить на h.



Вид сбоку


Допустимая высота препятствия:
спереди: высота блока;
сзади: 500мм от основания блока;
сбоку: высота блока.


2. Крепление блока

① Проверьте прочность основания, предусмотрите слив дренажа (при работе прибора на некоторых его элементах конденсируется влага), подключение фреонопроводов и кабелей.
② Установочные опры должны прочно располагаться на основании (рис. 1 и 2).
③ Болты крепления должны выступать не более, чем на 30мм (рис. 1 и 2).
④ Если болты крепления закручиваются после установки блока на основание, то используйте крепежные пластины (в комплект не входят). См. рис. 3 и 4.
⑤ Изолируйте отверстия, через которые в блок входят фреонопроводы и кабели, для исключения проникновения в блок мелких животных и воды, которые могут повредить компоненты блока.
⑥ При подключении френопроводов и кабелей снизу убедитесь, что они не мешают установочным элементам блока.
⑦ Следуйте дополнительным рекомендациям, приведенным в „Инструкции по установке”.

● Групповое расположение

① При групповой установке блоков обеспечьте достаточное простанство для циркуляции воздуха и для прохода между блоками.
② Как минимум две стороны должны быть полностью открыты.
③ Если препятствие (стена) высотой H, расположенное спереди, сзади или сбоку, превышает допустимое значение (см. чертеж) на величину h, то соответствующее растояние, отмеченное в пункте ниже звездочкой, следует увеличить на h.





Ед. изм.: мм




Рис. 1 (без съемной опоры)




Рис. 2 (используется съемная опора)




Рис. 3 (без съемной опоры)





Рис. 4 (используется съемная опора)

PUHY-P350,400,450YHM-A(-BS)

Ед. изм. : мм



Аксессуары

Соединительные элементы фреонопроводов:

1) газ:
- угол (внутр. Ø25.4 х наруж. Ø25.4) - модель P350, P400, P450 (1шт.)
- переходник (внутр. Ø25.4 х наруж. Ø28.58) - модель P350, P400, P450 (1шт.)

2) жидкость:
- переходник (внутр. Ø15.88 х наруж. Ø15.88) - модель P350, P400, P450 (1шт.)
- переходник (внутр. Ø15.88 х наруж. Ø12.7) - модель P350, P400 (1шт.)

Примечание:
1) Необходимое пространство вокруг блока и параметры основания указаны на следующей странице.
2) Съемная опора может быть удалена при монтаже.
3) При пайке трубу у шарового клапана обеспечьте охлаждение клапана при помощи влажной ткани. Не допускайте перегрева клапана выше температуры 120°C.

№	Применение		Описание
①	для труб	спереди	заглушка 102X72
②		снизу	заглушка 150X70
③	для кабеля	спереди	заглушка Ø65 или Ø40
④		спереди	заглушка Ø52 или Ø27
⑤		снизу	заглушка Ø65
⑥	для кабеля сигнальной линии	спереди	заглушка Ø34

Соединительные размеры фреонопроводов

Модель	Расположение сервисного вентиля			Подключение фреонопроводов к сервисному вентилю *1	
	Жидкость	Газ		Жидкость	Газ
	A	B			
PUHY-P350YHM	158	172		Ø12.7 пайка	Ø28.58 пайка
PUHY-P400YHM				Ø12.7 пайка (Ø15.88 пайка)*2	
PUHY-P450YHM				(Ø15.88 пайка)*2	

*1 Подключите фреонопроводы, используя соединительные элементы (при подключении снизу и спереди)
*2 Указанные размеры относятся к случаю соединения нескольких наружных блоков в общий гидравлический контур.

P

PUHY-P350,400,450YHM-A(-BS)

1. Пространство для установки


●Одиночное расположение

① Обеспечьте достаточно места около блока.

• не менее 300мм до задней поверхности блока


• не менее 100мм до задней поверхности блока

Ед. изм.: мм
* мин. - минимальной расстояние



Вид сверху Вид сверху

② Если препятствие (стена) высотой H, расположенное спереди, сзади или сбоку, превышает допустимое значение (см. чертеж) на величину h, то соответствующее растояние, отмеченное в пункте 1 звездочкой, следует увеличить на h.



Вид сбоку


Допустимая высота препятствия:
спереди: высота блока;
сзади: 500мм от основания блока;
сбоку: высота блока.


2. Крепление блока

① Проверьте прочность основания, предусмотрите слив дренажа (при работе прибора на некоторых его элементах конденсируется влага), подключение фреонопроводов и кабелей.
② Установочные опры должны прочно располагаться на основании (рис. 1 и 2).
③ Болты крепления должны выступать не более, чем на 30мм (рис. 1 и 2).
④ Если болты крепления закручиваются после установки блока на основание, то используйте крепежные пластины (в комплект не входят). См. рис. 3 и 4.
⑤ Изолируйте отверстия, через которые в блок входят фреонопроводы и кабели, для исключения проникновения в блок мелких животных и воды, которые могут повредить компоненты блока.
⑥ При подключении френопроводов и кабелей снизу убедитесь, что они не мешают установочным элементам блока.
⑦ Следуйте дополнительным рекомендациям, приведенным в „Инструкции по установке”.

●Групповое расположение

① При групповой установке блоков обеспечьте достаточное простанство для циркуляции воздуха и для прохода между блоками.
② Как минимум две стороны должны быть полностью открыты.
③ Если препятствие (стена) высотой H, расположенное спереди, сзади или сбоку, превышает допустимое значение (см. чертеж) на величину h, то соответствующее растояние, отмеченное в пункте ниже звездочкой, следует увеличить на h.








Рис. 1 (без съемной опоры)




Рис. 3 (без съемной опоры)




Рис. 4 (используется съемная опора)





Рис. 2 (используется съемная опора)

Ед. изм.: мм

PUHY-P500,550YSHM-A(-BS)

Ед. изм. : мм



	Модель	Жидкость	Газ
		с или e	d или f
Труба от наружного блока до объединителя	P250	Ø9.52	Ø22.2
	P300	Ø12.7	Ø22.2

Параметры объединяющих фреонопроводов:


Наименование комплекта		PUHY-P500YSHM-A(-BS)	PUHY-P550YSHM-A(-BS)
Комплект состоит из:	Наружный блок 1	PUHY-P250YHM-A(-BS)	PUHY-P300YHM-A(-BS)
	Наружный блок 2	PUHY-P250YHM-A(-BS)	PUHY-P250YHM-A(-BS)
Набор для объединения наружных блоков (опция)		CMY-Y100VBK2	
внутренние блоки ~ объединитель	Жидкость a	Ø15.88	
	Газ b	Ø28.58	

Примечание:
1. Соедините фреонопроводы как показано на чертеже. Обратите внимание на диаметры труб.
2. Съемная опора может быть снята на объекте.
3. Объединители следует располагать горизонтально. Отклонение не должно превышать 15 градусов. Руководствуйтесь инструкцией по установке.

P

PUHY-P600,650YSHM-A(-BS)

Ед. изм. : мм



	Модель	Жидкость	Газ
		c или e	d или f
Труба от наружного блока до объединителя	P250	Ø9.52	Ø22.2
	P300	Ø12.7	Ø22.2
	P350	Ø12.7	Ø28.58


Параметры объединяющих фреонопроводов:

Наименование комплекта			PUHY-P600YSHM-A(-BS)	PUHY-P650YSHM-A(-BS)
Комплект состоит из:	Наружный блок 1		PUHY-P350YHM-A(-BS)	PUHY-P350YHM-A(-BS)
	Наружный блок 2		PUHY-P250YHM-A(-BS)	PUHY-P300YHM-A(-BS)
Набор для объединения наружных блоков (опция)			CMY-Y100VBK2	
внутренние блоки↔объединитель	Жидкость	a	Ø15.88	
	Газ	b	Ø28.58	

Примечание:
1. Соедините фреонопроводы как показано на чертеже. Обратите внимание на диаметры труб.
2. Съемная опора может быть снята на объекте.
3. Объединители следует располагать горизонтально. Отклонение не должно превышать 15 градусов. Руководствуйтесь инструкцией по установке.

PUHY-P700,750,800,850,900YSHM-A(-BS)

Ед. изм. : мм



	Модель	Жидкость	Газ
		c или e	d или f
Труба от наружного блока до объединителя	P350	Ø12.7	Ø28.58
	P400	Ø15.88	Ø28.58
	P450	Ø15.88	Ø28.58

Параметры объединяющих фреонопроводов:


Наименование комплекта			PUHY-P700YSHM-A(-BS)	PUHY-P750YSHM-A(-BS)	PUHY-P800YSHM-A(-BS)	PUHY-P850YSHM-A(-BS)	PUHY-P900YSHM-A(-BS)
Комплект состоит из:	Наружный блок 1		PUHY-P350YHM-A(-BS)	PUHY-P400YHM-A(-BS)	PUHY-P450YHM-A(-BS)	PUHY-P450YHM-A(-BS)	PUHY-P450YHM-A(-BS)
	Наружный блок 2		PUHY-P350YHM-A(-BS)	PUHY-P350YHM-A(-BS)	PUHY-P350YHM-A(-BS)	PUHY-P400YHM-A(-BS)	PUHY-P450YHM-A(-BS)
Набор для объединения наружных блоков (опция)			CMY-Y200VBK2				
Внутренний блок~ объединитель	Жидкость	a	Ø19.05				
	Газ	b	Ø34.93			Ø41.28	

Примечание:
1. Соедините фреонопроводы как показано на чертеже. Обратите внимание на диаметры труб.
2. Съемная опора может быть снята на объекте.
3. Объединители следует располагать горизонтально. Отклонение не должно превышать 15 градусов. Руководствуйтесь инструкцией по установке.

P

PUHY-P950,1000YSHM-A(-BS)

Ед. изм.: мм



Параметры объединяющих фреонопроводов:


Наименование комплекта			PUHY-P950YSHM-A(-BS)	PUHY-P1000YSHM-A(-BS)
Комплект состоит из:	Наружный блок 1		PUHY-P400YHM-A(-BS)	PUHY-P400YHM-A(-BS)
	Наружный блок 2		PUHY-P300YHM-A(-BS)	PUHY-P300YHM-A(-BS)
	Наружный блок 3		PUHY-P250YHM-A(-BS)	PUHY-P300YHM-A(-BS)
Набор для объединения наружных блоков (опция)			CMY-Y300VBK2	
внутренние блоки ~ объединитель 2	Жидкость	a	Ø19.05	
	Газ	b	Ø41.28	
объединитель 1 ~ объединитель 2	Жидкость	c	Ø19.05	
	Газ	d	Ø34.93	

	Модель	Жидкость	Газ
		e или g или i	f или h или j
Труба от наружного блока до объединителя	P250	Ø9.52	Ø22.2
	P300	Ø12.7	Ø22.2
	P400	Ø15.88	Ø28.58

Примечание:
1. Соедините фреонопроводы как показано на чертеже. Обратите внимание на диаметры труб.
2. Съемная опора может быть снята на объекте.
3. Объединители следует располагать горизонтально. Отклонение не должно превышать 15 градусов. Руководствуйтесь инструкцией по установке.

PUHY-P1050YSHM-A(-BS)

Ед. изм.: мм



Параметры объединяющих фреонопроводов:

Наименование комплекта			PUHY-P1050YSHM-A(-BS)
Комплект состоит из:	Наружный блок 1		PUHY-P400YHM-A(-BS)
	Наружный блок 2		PUHY-P350YHM-A(-BS)
	Наружный блок 3		PUHY-P300YHM-A(-BS)
Набор для объединения наружных блоков (опция)			CMY-Y300VBK2
внутренние блоки ~ объединитель 2	Жидкость	a	Ø19.05
	Газ	b	Ø41.28
объединитель 1 ~ объединитель 2	Жидкость	c	Ø19.05
	Газ	d	Ø34.93


	Модель	Жидкость	Газ
		e или g или i	f или h или j
Труба от наружного блока до объединителя	P300	Ø12.7	Ø22.2
	P350	Ø12.7	Ø28.58
	P400	Ø15.88	Ø28.58

Примечание:
1. Соедините фреонопроводы как показано на чертеже. Обратите внимание на диаметры труб.
2. Съемная опора может быть снята на объекте.
3. Объединители следует располагать горизонтально. Отклонение не должно превышать 15 градусов. Руководствуйтесь инструкцией по установке.

P

PUHY-P1100,1150,1200,1250YSHM-A(-BS)

Ед. изм.: мм



Параметры объединяющих фреонопроводов:


Наименование комплекта			PUHY-P1100YSHM-A(-BS)	PUHY-P1150YSHM-A(-BS)	PUHY-P1200YSHM-A(-BS)	PUHY-P1250YSHM-A(-BS)
Комплект состоит из:	наружный блок 1		PUHY-P400YHM-A(-BS)	PUHY-P450YHM-A(-BS)	PUHY-P450YHM-A(-BS)	PUHY-P450YHM-A(-BS)
	наружный блок 2		PUHY-P350YHM-A(-BS)	PUHY-P350YHM-A(-BS)	PUHY-P400YHM-A(-BS)	PUHY-P450YHM-A(-BS)
	наружный блок 3		PUHY-P350YHM-A(-BS)	PUHY-P350YHM-A(-BS)	PUHY-P350YHM-A(-BS)	PUHY-P350YHM-A(-BS)
Набор для объединения наружных блоков (опция)			CMY-Y300VBK2			
внутренние блоки ~ объединитель 2	жидкость	a	ø19.05			
	газ	b	ø41.28			
объединитель 2 ~ объединитель 1	жидкость	c	ø19.05			
	газ	d	ø34.93			

	модель	жидкость	газ
		e или g или i	f или h или j
Труба от наружного блока до объединителя	P350	ø12.7	ø28.58
	P400	ø15.88	ø28.58
	P450	ø15.88	ø28.58

Примечание:
1. Соедините фреонопроводы как показано на чертеже. Обратите внимание на диаметры труб.
2. Съемная опора может быть снята на объекте.
3. Объединители следует располагать горизонтально. Отклонение не должно превышать 15 градусов. Руководствуйтесь инструкцией по установке.

3. Электрическая схема

PUHY-(E)P200,250,300,350,400,450YHM-A(-BS)



*1 Пунктирной линией показаны внешние соединения.
*2 Штрих-пунктирной линией обведены компоненты, входящие в блок управления.
*3 Подключение и назначение внешних входных/выходных цепей описано в документации.
*4 Соедините шлейфом клеммные колодки ТВ3 наружных блоков, объединенных общим гидравлическим контуром.
*5 Разъемы имеют фиксаторы-защелки. Убедитесь, что разъемы надежно соединены. Для отключения разъемов нажмите на фиксатор.
*6 В блоке управления некоторые компоненты находятся под высоким напряжением. Перед проверкой цепей блока управления выключите питание и подождите, как минимум 10 минут. Проверьте что напряжение между клеммами FT-P и FT-N на плате инвертора менее 20В пост. тока.

*7. Отличие моделей:


Модель	Особенность
P200/P250/P300 EP200	*7 отсутствует
P350/P400/P450 EP300	*7 присутствует

Обозначения:


Обозначение	Наименование	Обозначение	Наименование
21S4a,b,c	4-ходовой клапан	SV9	Соленоидный клапан
63H1	Выключатель по давлению	TB1	Клеммные колодки
63HS1	Датчики давления	TB3	
63LS	Датчик низкого давления	TB7	
72C	Электромагнитное реле (силовая цепь инвертора)	TH2	Термисторы
CT12,22,3	Датчик тока (переменный ток)	TH3	
CH11	Нагреватель картера компрессора	TH4	
DCL	DC-катушка	TH5	
LEV1	Расширительный вентиль	TH6	
LEV2a,b		TH7	
SV1a	Соленоидный клапан	THBOX	
SV5b,c		THHS	
		Z24, 25	Функциональное устройство

4. Шумовые характеристики

Условия измерения:
PUHY-P200,250,300YHM




Уровень шума PUHY-P300YHM-A(-BS)



	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1кГц	2кГц	4кГц	8кГц	дБА
Стандарт	65.0	63.5	61.0	56.0	53.0	48.5	45.0	42.5	59.0
Ночной режим	61.0	59.5	49.0	44.5	41.5	38.5	39.5	37.5	50.0

* Если активирован ночной режим, то производительность системы ограничена. Система может автоматически вернуться в стандартный режим, если рабочие условия не соответствуют ночному режиму.


Уровень шума PUHY-P200YHM-A(-BS)



	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1кГц	2кГц	4кГц	8кГц	дБА
Стандарт	62.5	61.0	58.5	53.0	50.0	45.5	39.0	36.0	56.0
Ночной режим	56.5	48.5	46.0	39.0	38.5	32.5	33.0	25.5	44.0

* Если активирован ночной режим, то производительность системы ограничена. Система может автоматически вернуться в стандартный режим, если рабочие условия не соответствуют ночному режиму.

Уровень шума PUHY-P250YHM-A(-BS)




	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1кГц	2кГц	4кГц	8кГц	дБА
Стандарт	59.0	62.0	60.0	54.0	50.5	46.0	41.0	35.0	57.0
Ночной режим	58.0	53.5	44.0	39.0	36.5	32.5	31.0	24.5	44.0

* Если активирован ночной режим, то производительность системы ограничена. Система может автоматически вернуться в стандартный режим, если рабочие условия не соответствуют ночному режиму.


P

4. Шумовые характеристики

Условия измерения:
PUHY-P350,400,450YHM




Уровень шума PUHY-P350YHM-A(-BS)



	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1кГц	2кГц	4кГц	8кГц	дБА
Стандарт	72.0	65.0	61.5	57.0	53.5	50.0	46.5	40.0	60.0
Ночной режим	51.0	52.0	47.0	43.0	42.5	44.0	42.0	38.5	50.0

* Если активирован ночной режим, то производительность системы ограничена. Система может автоматически вернуться в стандартный режим, если рабочие условия не соответствуют ночному режиму.


Уровень шума PUHY-P400YHM-A(-BS)



	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1кГц	2кГц	4кГц	8кГц	дБА
Стандарт	73.0	66.0	62.5	58.0	54.5	51.0	47.5	41.0	61.0
Ночной режим	54.0	55.0	50.0	46.0	45.5	47.0	45.0	41.0	53.0

* Если активирован ночной режим, то производительность системы ограничена. Система может автоматически вернуться в стандартный режим, если рабочие условия не соответствуют ночному режиму.

Уровень шума PUHY-P450YHM-A(-BS)




	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1кГц	2кГц	4кГц	8кГц	дБА
Стандарт	73.5	66.5	63.5	59.0	55.5	52.0	49.5	42.5	62.0
Ночной режим	59.0	58.5	55.0	47.5	43.0	44.0	42.5	41.5	53.0

* Если активирован ночной режим, то производительность системы ограничена. Система может автоматически вернуться в стандартный режим, если рабочие условия не соответствуют ночному режиму.


P

4. Шумовые характеристики

Условия измерения:
PUHY-P500,550,600,650,700YSHM




Уровень шума PUHY-P600YSHM-A(-BS)



	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1кГц	2кГц	4кГц	8кГц	дБА
Стандарт	70.5	65.5	63.0	57.5	54.0	50.0	46.0	40.0	60.5
Ночной режим	59.0	56.0	49.0	44.5	43.5	44.5	42.5	38.5	51.0

* Если активирован ночной режим, то производительность системы ограничена. Система может автоматически вернуться в стандартный режим, если рабочие условия не соответствуют ночному режиму.


Уровень шума PUHY-P500YSHM-A(-BS)



	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1кГц	2кГц	4кГц	8кГц	дБА
Стандарт	62.0	65.0	63.0	57.0	53.5	49.0	44.0	38.0	60.0
Ночной режим	61.0	56.5	47.0	42.0	39.5	35.5	34.0	27.5	47.0

* Если активирован ночной режим, то производительность системы ограничена. Система может автоматически вернуться в стандартный режим, если рабочие условия не соответствуют ночному режиму.


Уровень шума PUHY-P650YSHM-A(-BS)



	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1кГц	2кГц	4кГц	8кГц	дБА
Стандарт	71.0	66.0	63.0	58.0	54.5	50.5	47.0	43.0	61.0
Ночной режим	61.5	60.0	51.0	47.0	45.0	45.0	44.0	41.0	53.0

* Если активирован ночной режим, то производительность системы ограничена. Система может автоматически вернуться в стандартный режим, если рабочие условия не соответствуют ночному режиму.


Уровень шума PUHY-P550YSHM-A(-BS)



	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1кГц	2кГц	4кГц	8кГц	дБА
Стандарт	65.5	65.5	63.0	57.5	54.0	50.0	45.5	42.5	60.5
Ночной режим	63.0	60.5	50.0	45.5	42.5	39.5	40.0	37.5	51.0

* Если активирован ночной режим, то производительность системы ограничена. Система может автоматически вернуться в стандартный режим, если рабочие условия не соответствуют ночному режиму.

Уровень шума PUHY-P700YSHM-A(-BS)




	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1кГц	2кГц	4кГц	8кГц	дБА
Стандарт	73.0	66.0	62.5	58.0	54.5	51.0	47.5	41.0	61.0
Ночной режим	54.0	55.0	50.0	46.0	45.5	47.0	45.0	41.0	53.0

* Если активирован ночной режим, то производительность системы ограничена. Система может автоматически вернуться в стандартный режим, если рабочие условия не соответствуют ночному режиму.


P

4. Шумовые характеристики

Условия измерения:
PUHY-P750,800,850,900YSHM




Уровень шума PUHY-P850YSHM-A(-BS)



	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1кГц	2кГц	4кГц	8кГц	дБА
Стандарт	76.0	69.0	66.0	61.5	58.0	54.5	51.5	44.5	64.5
Ночной режим	60.0	60.0	56.0	50.0	47.5	49.0	47.0	44.5	56.0

* Если активирован ночной режим, то производительность системы ограничена. Система может автоматически вернуться в стандартный режим, если рабочие условия не соответствуют ночному режиму.


Уровень шума PUHY-P750YSHM-A(-BS)



	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1кГц	2кГц	4кГц	8кГц	дБА
Стандарт	75.0	68.0	64.5	60.0	56.5	53.0	49.5	43.0	63.0
Ночной режим	56.0	57.0	52.0	48.0	47.5	49.0	47.0	43.0	55.0

* Если активирован ночной режим, то производительность системы ограничена. Система может автоматически вернуться в стандартный режим, если рабочие условия не соответствуют ночному режиму.


Уровень шума PUHY-P900YSHM-A(-BS)



	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1кГц	2кГц	4кГц	8кГц	дБА
Стандарт	76.0	69.0	66.0	61.5	58.0	54.5	52.0	45.0	64.5
Ночной режим	62.0	61.5	58.0	50.5	46.0	47.0	45.5	44.5	56.0

* Если активирован ночной режим, то производительность системы ограничена. Система может автоматически вернуться в стандартный режим, если рабочие условия не соответствуют ночному режиму.

Уровень шума PUHY-P800YSHM-A(-BS)




	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1кГц	2кГц	4кГц	8кГц	дБА
Стандарт	75.5	68.5	65.5	61.0	57.5	54.0	51.0	44.0	64.0
Ночной режим	59.5	59.5	55.5	49.0	46.0	47.0	45.5	43.5	55.0


* Если активирован ночной режим, то производительность системы ограничена. Система может автоматически вернуться в стандартный режим, если рабочие условия не соответствуют ночному режиму.

P

Условия измерения:
PUHY-P950,1000,1050,1100,1150YSHM




Уровень шума PUHY-P1050YSHM-A(-BS)



	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1кГц	2кГц	4кГц	8кГц	дБА
Стандарт	75.0	69.0	65.5	61.0	57.5	54.0	50.5	45.0	64.0
Ночной режим	62.0	61.5	53.5	49.5	48.5	49.0	47.5	44.5	56.0

* Если активирован ночной режим, то производительность системы ограничена. Система может автоматически вернуться в стандартный режим, если рабочие условия не соответствуют ночному режиму.


Уровень шума PUHY-P950YSHM-A(-BS)



	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1кГц	2кГц	4кГц	8кГц	дБА
Стандарт	73.5	69.0	66.0	61.0	57.5	53.5	50.0	45.0	64.0
Ночной режим	63.5	61.5	53.0	49.0	47.5	47.5	46.0	43.0	55.0

* Если активирован ночной режим, то производительность системы ограничена. Система может автоматически вернуться в стандартный режим, если рабочие условия не соответствуют ночному режиму.


Уровень шума PUHY-P1100YSHM-A(-BS)



	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1кГц	2кГц	4кГц	8кГц	дБА
Стандарт	76.0	69.0	65.5	61.0	57.5	54.0	50.5	44.0	64.0
Ночной режим	57.0	58.0	53.0	49.0	48.5	50.0	48.0	44.0	56.0

* Если активирован ночной режим, то производительность системы ограничена. Система может автоматически вернуться в стандартный режим, если рабочие условия не соответствуют ночному режиму.


Уровень шума PUHY-P1000YSHM-A(-BS)



	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1кГц	2кГц	4кГц	8кГц	дБА
Стандарт	74.0	69.0	66.0	61.0	57.5	53.5	50.0	46.0	64.0
Ночной режим	64.5	63.0	54.0	50.0	48.0	48.0	47.0	44.0	56.0

* Если активирован ночной режим, то производительность системы ограничена. Система может автоматически вернуться в стандартный режим, если рабочие условия не соответствуют ночному режиму.

Уровень шума PUHY-P1150YSHM-A(-BS)




	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1кГц	2кГц	4кГц	8кГц	дБА
Стандарт	76.0	69.0	66.0	61.5	58.0	54.5	51.5	44.5	64.5
Ночной режим	60.0	60.0	56.0	50.0	47.5	49.0	47.0	44.5	56.0


* Если активирован ночной режим, то производительность системы ограничена. Система может автоматически вернуться в стандартный режим, если рабочие условия не соответствуют ночному режиму.

4. Шумовые характеристики

Условия измерения:
PUHY-P1200,1250YSHM




Уровень шума PUHY-P1200YSHM-A(-BS)



	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1кГц	2кГц	4кГц	8кГц	дБА
Стандарт	77.0	70.0	66.5	62.0	58.5	55.0	52.0	45.5	65.0
Ночной режим	60.5	60.5	56.5	50.5	48.5	50.0	48.0	45.5	57.0

* Если активирован ночной режим, то производительность системы ограничена. Система может автоматически вернуться в стандартный режим, если рабочие условия не соответствуют ночному режиму.

Уровень шума PUHY-P1250YSHM-A(-BS)



	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1кГц	2кГц	4кГц	8кГц	дБА
Стандарт	77.0	70.0	67.0	62.5	59.0	55.5	53.0	46.0	65.5
Ночной режим	62.5	62.0	58.5	51.0	47.5	49.0	47.0	45.5	57.0

* Если активирован ночной режим, то производительность системы ограничена. Система может автоматически вернуться в стандартный режим, если рабочие условия не соответствуют ночному режиму.


P

5-1.Коррекция по температуре

Производительность систем CITY MULTI зависит от температуры наружного воздуха. С помощью указанных ниже коэффициентов из номинальной производительности рассчитывается скорректированная производительность при конкретной температуре.

PUHY-		P200YHM-A	P250YHM-A
Номинальная холодопроизводительность	кВт	22.4	28.0
	БТЕ\час	76,400	95,500
Потребляемая мощность	кВт	5.72	7.73


˚CDB - температура по сухому термометру
˚CWB - температура по влажному термометру



Коэффициенты коррекции холодопроизводительности и потребляемой мощности

PUHY-		P200YHM-A	P250YHM-A
Номинальная теплопроизводительность	кВт	25.0	31.5
	БТЕ\час	85,300	107,500
Потребляемая мощность	кВт	6.03	7.83

˚CDB - температура по сухому термометру
˚CWB - температура по влажному термометру




Коэффициенты коррекции теплопроизводительности и потребляемой мощности

5. Производительность

PUHY-		P300YHM-A	P350YHM-A
Номинальная холодопроизводительность	кВт	33.5	40.0
	БТЕ\час	114,300	136,500
Потребляемая мощность	кВт	9.07	11.20

PUHY-		P400YHM-A
Номинальная холодопроизводительность	кВт	45.0
	БТЕ\час	153,500
Потребляемая мощность	кВт	13.23

˚CDB - температура по сухому термометру
˚CWB - температура по влажному термометру




Коэффициенты коррекции холодопроизводительности и потребляемой мощности

PUHY-		P300YHM-A	P350YHM-A
Номинальная теплопроизводительность	кВт	37.5	45.0
	БТЕ\час	128,000	153,500
Потребляемая мощность	кВт	9.39	12.09

PUHY-		P400YHM-A
Номинальная теплопроизводительность	кВт	50
	БТЕ\час	170,600
Потребляемая мощность	кВт	13.47

˚CDB - температура по сухому термометру
˚CWB - температура по влажному термометру



Коэффициенты коррекции теплопроизводительности и потребляемой мощности


P

PUHY-		P450YHM-A	P500YSHM-A
Номинальная холодопроизводительность	кВт	50.0	56.0
	БТЕ\час	170,600	191,100
Потребляемая мощность	кВт	16.28	16.47

PUHY-		P550YSHM-A	P600YSHM-A
Номинальная холодопроизводительность	кВт	63.0	69.0
	БТЕ\час	215,000	235,400
Потребляемая мощность	кВт	18.36	18.75

PUHY-		P650YSHM-A
Номинальная холодопроизводительность	кВт	73.0
	БТЕ\час	249,100
Потребляемая мощность	кВт	20.79

˚CDB - температура по сухому термометру
˚CWB - температура по влажному термометру




Коэффициенты коррекции холодопроизводительности и потребляемой мощности

PUHY-		P450YHM-A	P500YSHM-A
Номинальная теплопроизводительность	кВт	56.0	63.0
	БТЕ\час	191,100	215,000
Потребляемая мощность	кВт	15.38	16.40

PUHY-		P550YSHM-A	P600YSHM-A
Номинальная теплопроизводительность	кВт	69.0	76.5
	БТЕ\час	235,400	261,000
Потребляемая мощность	кВт	18.06	19.92

PUHY-		P650YSHM-A
Номинальная теплопроизводительность	кВт	81.5
	БТЕ\час	278,100
Потребляемая мощность	кВт	21.90

˚CDB - температура по сухому термометру
˚CWB - температура по влажному термометру




Коэффициенты коррекции теплопроизводительности и потребляемой мощности

5. Производительность

PUHY-		P700YSHM-A	P750YSHM-A
Номинальная холодопроизводительность	кВт	80.0	85.0
	БТЕ\час	273,000	290,000
Потребляемая мощность	кВт	22.47	25.07

PUHY-		P800YSHM-A
Номинальная холодопроизводительность	кВт	90.0
	БТЕ\час	307,100
Потребляемая мощность	кВт	27.69

˚CDB - температура по сухому термометру
˚CWB - температура по влажному термометру




Коэффициенты коррекции холодопроизводительности и потребляемой мощности

PUHY-		P700YSHM-A	P750YSHM-A
Номинальная теплопроизводительность	кВт	88.0	95.0
	БТЕ\час	300,300	324,100
Потребляемая мощность	кВт	23.71	25.46

PUHY-		P800YSHM-A
Номинальная теплопроизводительность	кВт	100.0
	БТЕ\час	341,200
Потребляемая мощность	кВт	25.70

˚CDB - температура по сухому термометру
˚CWB - температура по влажному термометру



Коэффициенты коррекции теплопроизводительности и потребляемой мощности

P

PUHY-		P850YSHM-A	P900YSHM-A
Номинальная холодопроизводительность	кВт	96.0	101.0
	БТЕ\час	327,600	344,600
Потребляемая мощность	кВт	30.18	33.33


PUHY-		P950YSHM-A	P1000YSHM-A
Номинальная холодопроизводительность	кВт	108.0	113.0
	БТЕ\час	368,500	385,600
Потребляемая мощность	кВт	30.68	32.47

PUHY-		P1050YSHM-A	P1100YSHM-A
Номинальная холодопроизводительность	кВт	118.0	124.0
	БТЕ\час	402,600	423,100
Потребляемая мощность	кВт	33.90	35.83

PUHY-		P1150YSHM-A	P1200YSHM-A
Номинальная холодопроизводительность	кВт	130.0	136.0
	БТЕ\час	443,600	464,000
Потребляемая мощность	кВт	39.39	41.71

PUHY-		P1250YSHM-A
Номинальная холодопроизводительность	кВт	140.0
	БТЕ\час	477,700
Потребляемая мощность	кВт	45.01

˚CDB - температура по сухому термометру
˚CWB - температура по влажному термометру



Коэффициенты коррекции холодопроизводительности и потребляемой мощности

PUHY-		P850YSHM-A	P900YSHM-A
Номинальная теплопроизводительность	кВт	108.0	113.0
	БТЕ\час	368,500	385,600
Потребляемая мощность	кВт	28.42	30.29


PUHY-		P950YSHM-A	P1000YSHM-A
Номинальная теплопроизводительность	кВт	119.5	127.0
	БТЕ\час	407,700	433,300
Потребляемая мощность	кВт	30.02	33.15

PUHY-		P1050YSHM-A	P1100YSHM-A
Номинальная теплопроизводительность	кВт	132.0	140.0
	БТЕ\час	450,400	477,700
Потребляемая мощность	кВт	35.01	36.93

PUHY-		P1150YSHM-A	P1200YSHM-A
Номинальная теплопроизводительность	кВт	145.0	150.0
	БТЕ\час	494,700	511,800
Потребляемая мощность	кВт	39.08	40.10

PUHY-		P1250YSHM-A
Номинальная теплопроизводительность	кВт	156.5
	БТЕ\час	534,000
Потребляемая мощность	кВт	42.06

˚CDB - температура по сухому термометру
˚CWB - температура по влажному термометру




Коэффициенты коррекции теплопроизводительности и потребляемой мощности

5. Производительность


5-2.Коррекция по суммарной производительности внутренних блоков

Производительность систем CITY MULTI зависит от суммарной производительности внутренних блоков. С помощью указанных ниже коэффициентов рассчитывается скорректированная производительность.

PUHY-P200,250YHM-A




PUHY-P300,350YHM-A




P

PUHY-P400,450YHM-A




PUHY-P500,550YSHM-A




P

PUHY-P600,650YSHM-A




PUHY-P700,750YSHM-A




P

PUHY-P800,850YSHM-A




PUHY-P900,950YSHM-A




P

PUHY-P1000,1050YSHM-A




PUHY-P1100,1150YSHM-A



P

PUHY-P1200,1250YSHM-A




P

5-3. Коррекция по длине фреонопроводов


Длина фреонопроводов систем CITY MULTI может быть различной в зависимости от конфигурации конкретного объекта. Однако при увеличении длины фреонопроводов производительность системы будет уменьшаться. Реальная производительность зависит от эквивалентной длины фреонопровода от наружного блока до самого дальнего внутреннего. В разделе 5-3-3 приведена формула для расчета эквивалентной длины.

5-3-1. Коррекция холодопроизводительности


PUHY-(E)P200YHM-A




PUHY-(E)P400Y(S)HM-A




PUHY-P250YHM-A




PUHY-(E)P450Y(S)HM-A




PUHY-(E)P300YHM-A




PUHY-(E)P500YSHM-A



PUHY-P350YHM-A




PUHY-(E)P550YSHM-A




P


PUHY-(E)P600YSHM-A




PUHY-(E)P800YSHM-A




PUHY-(E)P650YSHM-A




PUHY-(E)P850YSHM-A




PUHY-(E)P700YSHM-A




PUHY-(E)P900YSHM-A



PUHY-(E)P750YSHM-A




PUHY-P950YSHM-A




P


PUHY-P1000YSHM-A




PUHY-P1150YSHM-A




PUHY-P1050YSHM-A




PUHY-P1200YSHM-A



PUHY-P1100YSHM-A




PUHY-P1250YSHM-A




P

5-3-2. Коррекция теплопроизводительности


PUHY-(E)P200,250YHM-A




PUHY-(E)P700,750,800YSHM-A




PUHY-(E)P300,350,400,450Y(S)HM-A




PUHY-(E)P850,900,950,1000YSHM-A



PUHY-(E)P500,550,600,650YSHM-A



PUHY-P1050,1100,1150,1200,1250YSHM-A



P

5-3-3. Вычисление эквивалентной длины фреонопровода

1 **PUHY-(E)P200YHM**
Эквивалентная длина = (Реальная длина от наружного блока до самого дальнего внутреннего) + (0.35 x количество поворотов фреонопровода), м

2 **PUHY-(E)P250,300YHM**
Эквивалентная длина = (Реальная длина от наружного блока до самого дальнего внутреннего) + (0.42 x количество поворотов фреонопровода), м

3 **PUHY-P350YHM**
Эквивалентная длина = (Реальная длина от наружного блока до самого дальнего внутреннего) + (0.47 x количество поворотов фреонопровода), м

4 **PUHY-(E)P400,450YHM, 500,550,600,650YSHM**
Эквивалентная длина = (Реальная длина от наружного блока до самого дальнего внутреннего) + (0.50 x количество поворотов фреонопровода), м

5 **PUHY-(E)P700,750,800YSHM**
Эквивалентная длина = (Реальная длина от наружного блока до самого дальнего внутреннего) + (0.70 x количество поворотов фреонопровода), м

6 **PUHY-(E)P850,900,950,1000,1050,1100,1150,1200,1250YSHM**
Эквивалентная длина = (Реальная длина от наружного блока до самого дальнего внутреннего) + (0.80 x количество поворотов фреонопровода), м

5-4. Коррекция, связанная с режимом оттаивания


В режиме обогрева производительность систем CITY MULTI может быть уменьшена из=за обмерзания теплообменника наружного блока. Реальное значение теплопроизводительности определяется, исходя из номинального значение, и корректирующего коэффициента, приведенного ниже.

Таблица коэффициентов коррекции (по оттаиванию)


Температура наружного воздуха, ˚C	6	4	2	1	0	-2	-4	-6	-8	-10	-20
PUHY-(E)P200YHM	1.00	0.95	0.84	0.83	0.83	0.87	0.90	0.95	0.95	0.95	0.95
PUHY-P250YHM	1.00	0.95	0.84	0.83	0.83	0.87	0.90	0.95	0.95	0.95	0.95
PUHY-(E)P300YHM	1.00	0.93	0.82	0.80	0.82	0.86	0.90	0.90	0.95	0.95	0.95
PUHY-P350YHM	1.00	0.93	0.85	0.83	0.84	0.86	0.90	0.90	0.95	0.95	0.95
PUHY-(E)P400YHM	1.00	0.95	0.90	0.87	0.88	0.89	0.90	0.95	0.95	0.95	0.95
PUHY-(E)P450YHM	1.00	0.98	0.89	0.87	0.89	0.90	0.92	0.95	0.95	0.95	0.95
PUHY-(E)P500YSHM	1.00	0.98	0.89	0.86	0.89	0.90	0.92	0.95	0.95	0.95	0.95
PUHY-(E)P550YSHM	1.00	0.94	0.87	0.86	0.87	0.88	0.90	0.90	0.93	0.93	0.93
PUHY-(E)P600YSHM	1.00	0.94	0.84	0.86	0.87	0.88	0.90	0.90	0.93	0.93	0.93
PUHY-(E)P650YSHM	1.00	0.94	0.84	0.86	0.87	0.88	0.90	0.90	0.93	0.93	0.93
PUHY-(E)P700YSHM	1.00	0.98	0.89	0.88	0.89	0.90	0.92	0.95	0.95	0.95	0.95
PUHY-(E)P750YSHM	1.00	0.98	0.89	0.88	0.89	0.90	0.92	0.95	0.95	0.95	0.95
PUHY-(E)P800YSHM	1.00	0.98	0.89	0.88	0.89	0.90	0.92	0.95	0.95	0.95	0.95
PUHY-(E)P850YSHM	1.00	0.94	0.87	0.86	0.87	0.88	0.90	0.90	0.93	0.93	0.93
PUHY-(E)P900YSHM	1.00	0.94	0.87	0.86	0.87	0.88	0.90	0.90	0.93	0.93	0.93
PUHY-P950YSHM	1.00	0.94	0.87	0.86	0.87	0.88	0.90	0.90	0.93	0.93	0.93
PUHY-P1000YSHM	1.00	0.94	0.87	0.86	0.87	0.88	0.90	0.90	0.93	0.93	0.93
PUHY-P1050YSHM	1.00	0.94	0.87	0.86	0.87	0.88	0.90	0.90	0.93	0.93	0.93
PUHY-P1100YSHM	1.00	0.94	0.87	0.86	0.87	0.88	0.90	0.90	0.93	0.93	0.93
PUHY-P1150YSHM	1.00	0.94	0.87	0.86	0.87	0.88	0.90	0.90	0.93	0.93	0.93
PUHY-P1200YSHM	1.00	0.94	0.87	0.86	0.87	0.88	0.90	0.90	0.93	0.93	0.93
PUHY-P1250YSHM	1.00	0.94	0.87	0.86	0.87	0.88	0.90	0.90	0.93	0.93	0.93

5-5. Диапазон температур наружного воздуха

• охлаждение



• обогрев



˚CDB - температура по сухому термометру
˚CWB - температура по влажному термометру

P


6-1. Разветвители

Фреонопровод систем CITY MULTI формируется из труб, разветвителей и коллекторов.
Существует три типа разветвителей. Описание по применению того или иного разветвителя находится в разделе „Проектирование системы", а также в руководстве по установке разветвителя.


CMY-Y102S-G2

ед. изм.: мм


для газовой линии:




переходники



для жидкостной линии:



переходники




ID: внутренний диаметр
OD: наружный диаметр


CMY-Y102L-G2

ед. изм.: мм


для газовой линии:




переходники



для жидкостной линии:



переходники




ID: внутренний диаметр
OD: наружный диаметр


CMY-Y202-G2

ед. изм.: мм


для газовой линии:




переходники



для жидкостной линии:




переходники




ID: внутренний диаметр
OD: наружный диаметр

CMY-Y302-G2


для газовой линии:




переходники



для жидкостной линии:



переходники



ID: внутренний диаметр
OD: наружный диаметр

6. Опции


6-2. Коллекторы

Фреонопровод систем CITY MULTI формируется из труб, разветвителей и коллекторов.
Существует три типа коллекторов. Описание по применению того или иного коллектора находится в разделе „Проектирование системы", а также в руководстве по установке разветвителя.


CMY-Y104-G

ед. изм.: мм


для газовой линии:




переходники



для жидкостной линии:



переходники




ID: внутренний диаметр, OD: наружный диаметр
Примечание:
В комплекте также поставляются заглушки для труб следующих диаметров 6,35, 9,52, 12,7 и 15,88 (по 1 штуке).


CMY-Y108-G

ед. изм.: мм


для газовой линии:



переходники



для жидкостной линии:



переходники




ID: внутренний диаметр, OD: наружный диаметр
Примечание:
В комплекте также поставляются заглушки для труб следующих диаметров 6,35, 9,52, 12,7 и 15,88 (по 2 штуке). А также 1 заглушка для трубы 19,05.


CMY-Y1010-G

ед. изм.: мм


для газовой линии:




переходники



для жидкостной линии:



переходники



ID: внутренний диаметр, OD: наружный диаметр
Примечание:
В комплекте также поставляются заглушки для труб следующих диаметров 6,35, 9,52, 12,7 и 15,88 (по 2 штуке). А также 1 заглушка для трубы 19,05.

P


6-3. Объединители наружных блоков

Для формирования наружного блока CITY MULTI PUHY-(E)P-YSHM-A из нескольких модулей PUHY-(E)P-YHM-A используется объединитель наружных блоков. Описание по применению объединителей находится в разделе „Проектирование системы".


CMY-Y100VBK

ед. изм.: мм


объединитель газовой линии:



объединитель жидкостной линии:



переходники:




ID: внутренний диаметр, OD: наружный диаметр


CMY-Y200VBK

ед. изм.: мм


объединитель газовой линии:



объединитель жидкостной линии:



переходники:




ID: внутренний диаметр, OD: наружный диаметр


CMY-Y300VBK

ед. изм.: мм


объединитель газовой линии:



объединитель жидкостной линии:




переходники:



ID: внутренний диаметр, OD: наружный диаметр

Примечание 1. Установка объединителя линии высокого давления должна производиться горизонтально (отклонение не более ±15°).



2. Используйте прилагаемые переходники для пайки к объединителю.
3. На чертежах указаны внутренние диаметры труб

6. Опции


6-3. Объединители наружных блоков

Для формирования наружного блока CITY MULTI PUHY-(E)P-YSHM-A из нескольких модулей PUHY-(E)P-YHM-A используется объединитель наружных блоков. Описание по применению объединителей находится в разделе „Проектирование системы".


CMY-Y100VBK2

ед. изм.: мм


объединитель газовой линии:



объединитель жидкостной линии:



переходники:




ID: внутренний диаметр, OD: наружный диаметр


CMY-Y200VBK2

ед. изм.: мм


объединитель газовой линии:



объединитель жидкостной линии:



переходники:




ID: внутренний диаметр, OD: наружный диаметр


CMY-Y300VBK2

ед. изм.: мм


объединитель газовой линии:



объединитель жидкостной линии:




переходники:



ID: внутренний диаметр, OD: наружный диаметр

Примечание 1. Установка объединителя линии высокого давления должна производиться горизонтально (отклонение не более ±15°).



2. Используйте прилагаемые переходники для пайки к объединителю.
3. На чертежах указаны внутренние диаметры труб

P

CITY MULTI™

НАРУЖНЫЕ БЛОКИ

с воздушным охлаждением конденсатора

Y СЕРИЯ


охлаждение или обогрев

Модификация с высокой энергетической эффективностью

Содержание раздела

Наружные блоки PUHY-EP Y(S)HM-A **341**

Электронная версия книги 342



Q

Охлаждение или обогрев: PUHY-EP-Y(S)HM-A(-BS)

	200	250	300	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900
	8HP	10HP	12HP	16HP	18HP	20HP	22HP	24HP	26HP	28HP	30HP	32HP	34HP	36HP
Y охлаждение или обогрев	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Технические характеристики наружных блоков серии Y высокой энергоэффективности представлены только в электронной версии данной книги.

Электронную версию книги можно скачать на сайте www.mitsubishi-aircon.ru

CITY MULTI™

НАРУЖНЫЕ БЛОКИ

с воздушным охлаждением конденсатора


СЕРИЯ ZUBADAN Y

охлаждение или обогрев

Модификация со стабильной теплопроизводительностью

Содержание раздела

Наружные блоки PUHY-HP Y(S)HM-A	**343**
1. Спецификация	344
2. Размеры	347
3. Центр тяжести	350
4. Электрическая схема	351
5. Шумовые характеристики	352
6. Производительность	353
7. Опции	358



R

Охлаждение или обогрев: PUHY-HP-Y(S)HM-A(-BS)

	200	250	400	500
	8HP	10HP	16HP	20HP
ZUBADAN Y охлаждение или обогрев	●	●	●	●

1. Спецификация

Модель			PUHY-HP200YHM-A(-BS)	PUHY-HP250YHM-A(-BS)
Электропитание			3 фазы (4 провода, 380 В, 50 Гц)	3 фазы (4 провода, 380 В, 50 Гц)
Холодопроизводительность (номинальная)	*1	кВт	22,4	28,0
	*1	ккал/час	19 300	24 100
	*1	БТЕ/час	76 400	95 500
	Потребляемая мощность	кВт	6,40	9,06
	Рабочий ток	А	10,8	15,2
	COP	кВт/кВт	3,50	3,09
Рабочий диапазон температур (охлаждение)	в помещении	влаж. терм.	15 ~ 24˚C	15~24˚C
	наружный воздух	сух. терм.	- 5 ~ 43˚C	- 5 ~ 43˚C
Теплопроизводительность (номинальная)	*2	кВт	25,0	31,5
	*2	ккал/час	21 500	27 100
	*2	БТЕ/час	85 300	107 500
	Потребляемая мощность	кВт	6,52	8,94
	Рабочий ток	А	11,0	15,0
	COP	кВт/кВт	3,83	3,52
Рабочий диапазон температур (обогрев)	в помещении	сух. терм.	15 ~ 27˚C	15~ 27˚C
	наружный воздух	влаж. терм.	-25~15,5˚C	-25~15,5˚C
Подключаемые внутренние блоки	Суммарная производительность		50 ~ 130% от производительности наружного блока	50 ~ 130% от производительности наружного блока
	Модели / количество		P15-P250/1 -17	P15-P250/1 -21
Уровень шума (измерен в безэховой камере)		дБ(А)	56	57
Диаметр фреонопроводов (наружный)	жидкость	мм (дюйм)	12,7 (1/2") пайка	12,7 (1/2") пайка
	газ	мм (дюйм)	19,05 (3/4") пайка	22,2 (7/8") пайка

Внешнее покрытие			**Стальные листы с предварительным гальваническим покрытием (дополнительное порошковое напыление для блоков типа -BS)**	**Стальные листы с предварительным гальваническим покрытием (дополнительное порошковое напыление для блоков типа -BS)**
			MUNSELL 5Y 8/1 или аналоги	MUNSELL 5Y 8/1 или аналоги
Габаритные размеры В x Ш x Д		мм	1710 (без опорных пластин 1650)x920x760	1710 (без опорных пластин 1650)x920x760
Вес		кг	220	220
Теплообменник			Солестойкое покрытие пластин, медные трубы	Солестойкое покрытие пластин, медные трубы
Компрессор	Тип		Герметичный инверторный компрессор спирального типа	Герметичный инверторный компрессор спирального типа
	Производитель		MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION	MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION
	Метод пуска		Инвертор	Инвертор
	Мощность	кВт	5,3	6,7
	Нагреватель картера	кВт	0,045	0,045
	Холодильное масло		MEL32	MEL32
Вентилятор	Расход воздуха	м3/мин	225	225
		л/с	3 750	3 750
	Внешнее статическое давление		0 Па (0 мм H2O)	0 Па (0 мм H2O)
	Тип x количество		Пропеллер x1	Пропеллер x 1
	Управление, механический привод		Инверторное управление, прямой привод	Инверторное управление, прямой привод
	Мощность	кВт	0,92 x 1	0,92 x 1
HIC-цепь (Heat Inter Changer)			Кожухотрубный медный теплообменник	Кожухотрубный медный теплообменник
Защитные устройства	Выключатель по высокому давлению		Датчик давления, выключатель по высокому давлению (4,15 МПа)	Датчик давления, выключатель по высокому давлению (4,15 МПа)
	Цепи инвертора (компрессор/вентилятор)		Тепловая защита, токовая защита	Тепловая защита, токовая защита
	Компрессор		Тепловая защита	Тепловая защита
	Электродвигатель вентилятора		Термовыключатель	Термовыключатель
Метод оттаивания			Автоматический режим оттаивания (обращение холодильного цикла)	Автоматический режим оттаивания (обращение холодильного цикла)
Хладагент	Тип x заводская заправка		R410A x 9,0 кг	R410A x 9,0 кг
	Управление		Электронный расширительный вентиль LEV и HIC-цепь	Электронный расширительный вентиль LEV и HIC-цепь
Чертежи	Размеры		WKB94R110	WKB94R110
	Электрическая схема		WKE79B230	WKE79B230
Стандартный комплект	Документация		„Руководство по установке"	„Руководство по установке"
	Принадлежности		Соединительные фланцы фреонопроводов	Соединительные фланцы фреонопроводов
Опции			Разветвители: CMY-Y102S-G2 Коллектор: CMY-Y104/108/1010-G	Разветвители: CMY-Y102S-G2 Коллектор: CMY-Y104/108/1010-G
Примечания			Крепление блока, подключение воздуховодов, теплоизоляция, выполнение электрических соединений, а также другие вопросы изложены в „Руководстве по установке",	

Примечания:	*1 Номинальные условия: охлаждение	*2 Номинальные условия: обогрев	Единицы измерения
в помещении:	27˚CDB/19˚CWB	20˚CDB	ккал = кВт x 860
снаружи:	35˚CDB	7˚CDB/6˚CWB	БТЕ/час= кВт x 3,412
длина фреонопрооводов:	7,5 м	7,5 м	куб.фут./мин = м3/мин x 35,31
перепад высот:	0 м	0 м	lb = кг/0,4536

* Номинальные условия 1 и 2 соответствуют стандарту JIS B8615-1.

* В связи с постоянной модернизацией оборудования данная спецификация может быть изменена без предварительного уведомления.

˚CDB - температура по сухому термометру;
˚CWB - температура по влажному термометру.

* В данной спецификации параметры округлены.

1. Спецификация

Модель			PUHY-HP400YSHM-A(-BS)
Электропитание			3 фазы (4 провода, 380 В, 50 Гц)
Холодопроизводительность (номинальная)	*1	кВт	45,0
	*1	ккал/час	38 700
	*1	БТЕ/час	153 500
	Потребляемая мощность	кВт	12,86
	Рабочий ток	А	21,7
	COP	кВт/кВт	3,49
Рабочий диапазон температур (охлаждение)	в помещении	влаж. терм.	15 ~ 24˚C
	наружный воздух	сух. терм.	- 5 ~ 43˚C
Теплопроизводительность (номинальная)	*2	кВт	50,0
	*2	ккал/час	43 000
	*2	БТЕ/час	170 600
	Потребляемая мощность	кВт	13,35
	Рабочий ток	А	22,5
	COP	кВт/кВт	3,74
Рабочий диапазон температур (обогрев)	в помещении	сух. терм.	15 ~ 27˚C
	наружный воздух	влаж. терм.	-25~15,5˚C
Подключаемые внутренние блоки	Суммарная производительность		50 ~ 130% от производительности наружного блока
	Модели / количество		P15-P250/1 -34
Уровень шума (измерен в безэховой камере)		дБ(А)	59
Диаметр фреонопроводов (наружный)	жидкость	мм (дюйм)	15,88 (5/8") пайка
	газ	мм (дюйм)	28,58 (1-1/8") пайка

Агрегат состоит из следующих модулей			PUHY-HP200YHM-A(-BS)	PUHY-HP200YHM-A(-BS)
Внешнее покрытие			**Стальные листы с предварительным гальваническим покрытием (дополнительное порошковое напыление для блоков типа -BS)**	**Стальные листы с предварительным гальваническим покрытием (дополнительное порошковое напыление для блоков типа -BS)**
			MUNSELL 5Y 8/1 или аналоги	MUNSELL 5Y 8/1 или аналоги
Габаритные размеры В x Ш x Д		мм	1710 (без опорных пластин 1650)x920x760	1710 (без опорных пластин 1650)x920x760
Вес		кг	220	220
Теплообменник			Солестойкое покрытие пластин, медные трубы	Солестойкое покрытие пластин, медные трубы
Компрессор	Тип		Герметичный инверторный компрессор спирального типа	Герметичный инверторный компрессор спирального типа
	Производитель		MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION	MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION
	Метод пуска		Инвертор	Инвертор
	Мощность	кВт	5,3	5,3
	Нагреватель картера	кВт	0,045	0,045
	Холодильное масло		MEL32	MEL32
Вентилятор	Расход воздуха	м3/мин	225	225
		л/с	3 750	3 750
	Внешнее статическое давление		0 Па (0 мм H2O)	0 Па (0 мм H2O)
	Тип x количество		Пропеллер x1	Пропеллер x1
	Управление, механический привод		Инверторное управление, прямой привод	Инверторное управление, прямой привод
	Мощность	кВт	0,92 x 1	0,92 x 1
HIC-цепь (Heat Inter Changer)			Кожухотрубный медный теплообменник	Кожухотрубный медный теплообменник
Диаметр фреонопроводов (от блока до объединителя)	жидкость	мм (дюйм)	9,52 (3/8") пайка	9,52 (3/8") пайка
	газ	мм (дюйм)	19,05 (3/4") пайка	19,05 (3/4") пайка
Защитные устройства	Выключатель по высокому давлению		Датчик давления, выключатель по высокому давлению (4,15 МПа)	Датчик давления, выключатель по высокому давлению (4,15 МПа)
	Цепи инвертора (компрессор/вентилятор)		Тепловая защита, токовая защита	Тепловая защита, токовая защита
	Компрессор		Тепловая защита	Тепловая защита
	Электродвигатель вентилятора		Термовыключатель	Термовыключатель
Метод оттаивания			Автоматический режим оттаивания (обращение холодильного цикла)	Автоматический режим оттаивания (обращение холодильного цикла)
Хладагент	Тип x заводская заправка		R410A x 9,0 кг	R410A x 9,0 кг
	Управление		Электронный расширительный вентиль LEV и HIC-цепь	Электронный расширительный вентиль LEV и HIC-цепь
Чертежи	Размеры		WKB94R111	WKB94R111
	Электрическая схема		WKE79B230	WKE79B230
Стандартный комплект	Документация		„Руководство по установке"	„Руководство по установке"
	Принадлежности		Соединительные фланцы фреонопроводов	Соединительные фланцы фреонопроводов
Опции			Объединитель наружных блоков: CMY-Y100VBK2 Разветвители: CMY-Y102S/L-G2,CMY-Y202-G2 Коллектор: CMY-Y104/108/1010-G	
Примечания			Крепление блока, подключение воздуховодов, теплоизоляция, выполнение электрических соединений, а также другие вопросы изложены в „Руководстве по установке",	

Примечания:	*1 Номинальные условия: охлаждение	*2 Номинальные условия: обогрев	Единицы измерения
в помещении:	27˚CDB/19˚CWB	20˚CDB	ккал = кВт x 860
снаружи:	35˚CDB	7˚CDB/6˚CWB	БТЕ/час= кВт x 3,412
длина фреонопрооводов:	7,5 м	7,5 м	куб.фут./мин = м3/мин x 35,31
перепад высот:	0 м	0 м	lb = кг/0,4536

* Номинальные условия 1 и 2 соответствуют стандарту JIS B8615-1.

* В связи с постоянной модернизацией оборудования данная спецификация может быть изменена без предварительного уведомления.

˚CDB - температура по сухому термометру;
˚CWB - температура по влажному термометру.

* В данной спецификации параметры округлены.

R

1. Спецификация

Модель			PUHY-HP500YSHM-A(-BS)
Электропитание			3 фазы (4 провода, 380 В, 50 Гц)
Холодопроизводительность (номинальная)	*1	кВт	56,0
	*1	ккал/час	48 200
	*1	БТЕ/час	191 100
	Потребляемая мощность	кВт	18,16
	Рабочий ток	А	30,6
	COP	кВт/кВт	3,08
Рабочий диапазон температур (охлаждение)	в помещении	влаж. терм.	15 ~ 24˚C
	наружный воздух	сух. терм.	- 5 ~ 43˚C
Теплопроизводительность (номинальная)	*2	кВт	6,0
	*2	ккал/час	54 200
	*2	БТЕ/час	215 000
	Потребляемая мощность	кВт	18,04
	Рабочий ток	А	30,4
	COP	кВт/кВт	3,49
Рабочий диапазон температур (обогрев)	в помещении	сух. терм.	15 ~ 27˚C
	наружный воздух	влаж. терм.	-25~15,5˚C
Подключаемые внутренние блоки	Суммарная производительность		50 ~ 130% от производительности наружного блока
	Модели / количество		P15-P250/1 -43
Уровень шума (измерен в безэховой камере)		дБ(А)	60
Диаметр фреонопроводов (наружный)	жидкость	мм (дюйм)	15,88 (5/8") пайка
	газ	мм (дюйм)	28,58 (1-1/8") пайка

Агрегат состоит из следующих модулей			PUHY-HP250YHM-A(-BS)	PUHY-HP250YHM-A(-BS)
Внешнее покрытие			**Стальные листы с предварительным гальваническим покрытием (дополнительное порошковое напыление для блоков типа -BS)**	**Стальные листы с предварительным гальваническим покрытием (дополнительное порошковое напыление для блоков типа -BS)**
			MUNSELL 5Y 8/1 или аналоги	MUNSELL 5Y 8/1 или аналоги
Габаритные размеры В x Ш x Д		мм	1710 (без опорных пластин 1650)x920x760	1710 (без опорных пластин 1650)x920x760
Вес		кг	220	220
Теплообменник			Солестойкое покрытие пластин, медные трубы	Солестойкое покрытие пластин, медные трубы
Компрессор	Тип		Герметичный инверторный компрессор спирального типа	Герметичный инверторный компрессор спирального типа
	Производитель		MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION	MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION
	Метод пуска		Инвертор	Инвертор
	Мощность	кВт	6,7	6,7
	Нагреватель картера	кВт	0,045	0,045
	Холодильное масло		MEL32	MEL32
Вентилятор	Расход воздуха	м3/мин	225	225
		л/с	3 750	3 750
	Внешнее статическое давление		0 Па (0 мм H2O)	0 Па (0 мм H2O)
	Тип x количество		Пропеллер x1	Пропеллер x1
	Управление, механический привод		Инверторное управление, прямой привод	Инверторное управление, прямой привод
	Мощность	кВт	0,92 x 1	0,92 x 1
HIC-цепь (Heat Inter Changer)			Кожухотрубный медный теплообменник	Кожухотрубный медный теплообменник
Диаметр фреонопроводов (от блока до объединителя)	жидкость	мм (дюйм)	9,52 (3/8") пайка	9,52 (3/8") пайка
	газ	мм (дюйм)	22,2 (7/8") пайка	22,2 (7/8") пайка
Защитные устройства	Выключатель по высокому давлению		Датчик давления, выключатель по высокому давлению (4,15 МПа)	Датчик давления, выключатель по высокому давлению (4,15 МПа)
	Цепи инвертора (компрессор/вентилятор)		Тепловая защита, токовая защита	Тепловая защита, токовая защита
	Компрессор		Тепловая защита	Тепловая защита
	Электродвигатель вентилятора		Термовыключатель	Термовыключатель
Метод оттаивания			Автоматический режим оттаивания (обращение холодильного цикла)	Автоматический режим оттаивания (обращение холодильного цикла)
Хладагент	Тип x заводская заправка		R410A x 9,0 кг	R410A x 9,0 кг
	Управление		Электронный расширительный вентиль LEV и HIC-цепь	Электронный расширительный вентиль LEV и HIC-цепь
Чертежи	Размеры		WKB94R111	WKB94R111
	Электрическая схема		WKE79B230	WKE79B230
Стандартный комплект	Документация		„Руководство по установке"	„Руководство по установке"
	Принадлежности		Соединительные фланцы фреонопроводов	Соединительные фланцы фреонопроводов
Опции			Объединитель наружных блоков: CMY-Y100VBK2 Разветвители: CMY-Y102S/L-G2,CMY-Y202-G2 Коллектор: CMY-Y104/108/1010-G	
Примечания			Крепление блока, подключение воздуховодов, теплоизоляция, выполнение электрических соединений, а также другие вопросы изложены в „Руководстве по установке",	

Примечания:	*1 Номинальные условия: охлаждение	*2 Номинальные условия: обогрев	Единицы измерения
в помещении:	27˚CDB/19˚CWB	20˚CDB	ккал = кВт x 860
снаружи:	35˚CDB	7˚CDB/6˚CWB	БТЕ/час= кВт x 3,412
длина фреонопрооводов:	7,5 м	7,5 м	куб.фут./мин = м3/мин x 35,31
перепад высот:	0 м	0 м	lb = кг/0,4536

* Номинальные условия 1 и 2 соответствуют стандарту JIS B8615-1.

* В связи с постоянной модернизацией оборудования данная спецификация может быть изменена без предварительного уведомления.

˚CDB - температура по сухому термометру;
˚CWB - температура по влажному термометру.

* В данной спецификации параметры округлены.

PUHY-HP200, 250YHM-A(-BS)


Ед. изм. : мм

Аксессуары
Соединительные элементы фреонопроводов:
1) газ:
угол (внутр. Ø25.4 х наруж. Ø25.4) - 1 шт.
переходник (внутр. Ø25.4 х наруж. Ø19.05) - 1 шт.
переходник (внутр. Ø25.4 х наруж. Ø22.2) - 1 шт.

2) жидкость:
переходник (внутр. Ø9.52 х наруж. Ø9.52) - 1 шт.
переходник (внутр. Ø9.52 х наруж. Ø12.7) - 1 шт.

Примечание:
1) Необходимое пространство вокруг блока и параметры основания указаны на следующей странице.
2) Съемная опора может быть удалена при монтаже.
3) При пайке труб у шарового клапана обеспечьте охлаждение клапана при помощи влажной ткани. Не допускайте перегрева клапана выше температуры 120°C.

№	Применение		Описание
①	для труб	спереди	заглушка 102X72
②		снизу	заглушка 150X92
③	для кабеля	спереди	заглушка Ø65 или Ø40
④		спереди	заглушка Ø52 или Ø27
⑤		снизу	заглушка Ø52
⑥	для кабеля сигнальной линии	спереди	заглушка Ø34



Соединительные размеры фреонопроводов

Модель	Расположение сервисного вентиля *1		Подключение фреонопроводов к сервисному вентилю *1		
	Жидкость	Газ	Жидкость	Газ	
	A	B			
PUHY-HP200YHM	142	170	Ø9.52 пайка (Ø12.7 пайка*2)	Ø19.05 пайка	Ø22.2 пайка
PUHY-HP250YHM	142	172			

*1 Подключите фреонопроводы, используя соединительные элементы (при подключении снизу и спереди)
*2 Указанные размеры относятся к случаю соединения нескольких наружных блоков в общий гидравлический контур.

R

1. Пространство для установки


● Одиночное расположение

① Обеспечьте достаточно места около блока.


• не менее 300 мм до задней поверхности блока

• не менее 100 мм до задней поверхности блока

Ед. изм.: мм
* мин. - минимальной расстояние




Вид сверху



Вид сверху

② Если препятствие (стена) высотой H, расположенное спереди, сзади или сбоку, превышает допустимое значение (см. чертеж) на величину h, то соответствующее растояние, отмеченное в пункте 1 звездочкой, следует увеличить на h.



Вид сбоку


Допустимая высота препятствия:
спереди: высота блока;
сзади: 500 мм от основания блока;
сбоку: высота блока.


2. Крепление блока

① Проверьте прочность основания, предусмотрите слив дренажа (при работе прибора на некоторых его элементах конденсируется влага), подключение фреонопроводов и кабелей.
② Установочные опры должны прочно располагаться на основании (рис. 1 и 2).
③ Болты крепления должны выступать не более, чем на 30 мм (рис. 1 и 2).
④ Если болты крепления закручиваются после установки блока на основание, то используйте крепежные пластины (в комплект не входят). См. рис. 3 и 4.
⑤ Изолируйте отверстия, через которые в блок входят фреонопроводы и кабели, для исключения проникновения в блок мелких животных и воды, которые могут повредить компоненты блока.
⑥ При подключении френопроводов и кабелей снизу убедитесь, что они не мешают установочным элементам блока.
⑦ Следуйте дополнительным рекомендациям, приведенным в „Инструкции по установке”.

● Групповое расположение

① При групповой установке блоков обеспечьте достаточное простанство для циркуляции воздуха и для прохода между блоками.
② Как минимум две стороны должны быть полностью открыты.
③ Если препятствие (стена) высотой H, расположенное спереди, сзади или сбоку, превышает допустимое значение (см. чертеж) на величину h, то соответствующее растояние, отмеченное в пункте ниже звездочкой, следует увеличить на h.





Ед. изм.: мм




Рис. 1 (без съемной опоры)




Рис. 3 (без съемной опоры)




Рис. 4 (используется съемная опора)





Рис. 2 (используется съемная опора)

Ед. изм. : мм

PUHY-HP400, 500YSHM-A(-BS)

Ед. изм. : мм



	Модель	Жидкость	Газ
		c или e	d или f
Труба от наружного блока до объединителя	HP200	Ø9.52	Ø19.05
	HP250	Ø9.52	Ø22.2

Параметры объединяющих фреонопроводов:

Наименование комплекта			PUHY-HP400YSHM-A(-BS)	PUHY-HP500YSHM-A(-BS)
Комплект состоит из:	Наружный блок 1		PUHY-HP200YHM-A(-BS)	PUHY-HP250YHM-A(-BS)
	Наружный блок 2		PUHY-HP200YHM-A(-BS)	PUHY-HP200YHM-A(-BS)
Набор для объединения наружных блоков (опция)			CMY-Y100VBK2	
внутренние блоки–объединитель	Жидкость	a	Ø15.88	
	Газ	b	Ø28.58	


Примечание:
1. Соедините фреонопроводы как показано на чертеже. Обратите внимание на диаметры труб.
2. Съемная опора может быть снята на объекте.
3. Объединители следует располагать горизонтально. Отклонение не должно превышать 15 градусов.
Руководствуйтесь инструкцией по установке.
4. Длина прямого участка фреонопровода (a и b) должна быть не менее 500 мм, включая прямой участок объединителя.
5. Для объединения модулей в агрегат используйте только объединитель Mitsubishi Electric.

R

3. Центр тяжести

PUHY-HP200, 250YHM-A(-BS)


Ед. изм. : мм



Модель	X	Y	Z
PUHY-HP200YHM-A	315	317	635
PUHY-HP250YHM-A	315	317	635

R

PUHY-HP200,250YHM-A(-BS)




*1 Пунктирной линией показаны внешние соединения.
*2 Штрих-пунктирной линией обведены компоненты, входящие в блок управления.
*3 Подключение и назначение внешних входных/выходных цепей описано в документации.
*4 Соедините штейфором клеммные колодки ТВ3 наружных блоков, объединенных общим гидравлическим контуром.
*5 Разъемы имеют фиксаторы-защелки. Убедитесь, что разъемы надежно соединены. Для отключения разъемов нажмите на фиксатор.
*6 В блоке управления некоторые компоненты находятся под высоким напряжением. Перед проверкой цепей блока управления выключите питание и подождите, как минимум 10 минут. Проверьте что напряжение между клеммами FT-P и FT-N на плате инвертора менее 20 В пост. тока.

Обозначения:


Обозначение	Наименование	Обозначение	Наименование
21S4a	4-ходовой клапан	SV5b	Соленоидный клапан
21S4b	Переключение охлаждение/обогрев Контроль производительности теплообменника наружного блока		Контроль производительности теплообменника наружного блока
63H1	Выключатель по давлению	SV6	Байпас цепи переохлаждения
63HS1	Защита по высокому давлению для наружного блока	SV9	Подключение/отключение байпасных цепей
63HS2	Датчики давления	TB1	Электролитание
63LS	Датчик давления нагнетания Датчик среднего давления Датчик низкого давления	TB3	Клеммные колодки Межблочная сигнальная линия
72C	Электромагнитное реле (силовая цепь инвертора)	TB7	Сигнальная линия центральных пультов
CT12,22,3	Датчик тока (переменный ток)	TH2	Термисторы Температура на выходе теплообменника
CH11	Нагреватель картера компрессора	TH3	Температура фреонопровода
DCL	DC катушка	TH4	Температура нагнетания
LEV1	Расширительный вентиль	TH6	Температура переохлаждения хладагента
LEV2a,b	Задает расход хладагента в теплообменнике (HIC-цепь) Контроль давления, контроль расхода хладагента	TH7	Температура наружного воздуха
LEV4	Регулирует расход в цепи инжекции	THBOX	Внутренняя температура блока управления
SV1a	Соленоидный клапан	THHS	Температура теплоотвода выходного каскада
SV2	Подключение/отключение байпасных цепей в режиме ведомого блока O/S Управление байпасной цепью «нагнетание-всасывание»	Z24,25	Функциональное устройство

R


Условия измерения:
PUHY-HP200,250YHM-A



Условия измерения:
PUHY-HP400,500YSHM-A




Уровень шума PUHY-HP200YHM-A(-BS)



	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1кГц	2кГц	4кГц	8кГц	дБА
Стандарт	62.5	61.0	58.5	53.0	50.0	45.5	39.0	36.0	56.0
Ночной режим	73.0	66.0	62.5	58.0	54.5	51.0	47.5	41.0	61.0
Тихий режим	56.5	48.5	46.0	39.0	38.5	32.5	33.0	25.5	44.0

* Если активирован ночной режим, то производительность системы ограничена. Система может автоматически вернуться в стандартный режим, если рабочие условия не соответствуют ночному режиму.


Уровень шума PUHY-HP400YSHM-A(-BS)



	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1кГц	2кГц	4кГц	8кГц	дБА
Стандарт	65.5	64.0	61.5	56.0	53.0	48.5	42.0	39.0	59.0
Ночной режим	76.0	69.0	65.5	61.0	57.5	54.0	50.5	44.0	64.0
Тихий режим	59.5	51.5	49.0	42.0	41.5	35.5	36.0	28.5	47.0

* Если активирован ночной режим, то производительность системы ограничена. Система может автоматически вернуться в стандартный режим, если рабочие условия не соответствуют ночному режиму.


Уровень шума PUHY-HP250YHM-A(-BS)



	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1кГц	2кГц	4кГц	8кГц	дБА
Стандарт	59.0	62.0	60.0	54.0	50.5	46.0	41.0	35.0	57.0
Ночной режим	73.5	66.5	63.5	59.0	55.5	52.0	49.5	42.5	62.0
Тихий режим	58.0	53.5	44.0	39.0	36.5	32.5	31.0	24.5	44.0

* Если активирован ночной режим, то производительность системы ограничена. Система может автоматически вернуться в стандартный режим, если рабочие условия не соответствуют ночному режиму.

Уровень шума PUHY-HP500YSHM-A(-BS)



	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1кГц	2кГц	4кГц	8кГц	дБА
Стандарт	62.0	65.0	63.0	57.0	53.5	49.0	44.0	38.0	60.0
Ночной режим	76.5	69.5	66.5	62.0	58.5	55.0	52.5	45.5	65.0
Тихий режим	61.0	56.5	47.0	42.0	39.5	35.5	34.0	27.5	47.0

* Если активирован ночной режим, то производительность системы ограничена. Система может автоматически вернуться в стандартный режим, если рабочие условия не соответствуют ночному режиму.

R

6. Производительность


6-1. Коррекция по температуре

Производительность систем CITY MULTI зависит от температуры наружного воздуха. С помощью указанных ниже коэффициентов из номинальной производительности рассчитывается скорректированная производительность при конкретной температуре.

PUHY-		HP200YHM	HP250YHM
Номинальная холодопроизводительность	кВт	22.4	28.0
	БТЕ/час	76,400	95,500
Потребляемая мощность	кВт	6.40	9.06

PUHY-		HP400YSHM	HP500YSHM
Номинальная холодопроизводительность	кВт	45.0	56.0
	БТЕ/час	153.500	191,100
Потребляемая мощность	кВт	12.86	18.16

˚CDB - температура по сухому термометру
˚CWB - температура по влажному термометру




Коэффициенты коррекции холодопроизводительности и потребляемой мощности

PUHY-		HP200YHM	HP250YHM
Номинальная теплопроизводительность	кВт	25.0	31.5
	БТЕ\час	85,300	107,500
Потребляемая мощность	кВт	6.52	8.94

PUHY-		HP400YSHM	HP500YSHM
Номинальная теплопроизводительность	кВт	50.0	63.0
	БТЕ\час	170,600	215,000
Потребляемая мощность	кВт	13.35	18.04

˚CDB - температура по сухому термометру
˚CWB - температура по влажному термометру




Коэффициенты коррекции теплопроизводительности и потребляемой мощности

R


6-2. Коррекция по суммарной производительности внутренних блоков

Производительность систем CITY MULTI зависит от суммарной производительности внутренних блоков. С помощью указанных ниже коэффициентов рассчитывается скорректированная производительность.

PUHY-HP200YHM-A




PUHY-HP250YHM-A




R

PUHY-HP400YSHM-A



PUHY-HP500YSHM-A



R


6-3. Коррекция по длине фреонопроводов

Длина фреонопроводов систем CITY MULTI может быть различной в зависимости от конфигурации конкретного объекта. Однако при увеличении длины фреонопроводов производительность системы будет уменьшаться. Реальная производительность зависит от эквивалентной длины фреонопровода от наружного блока до самого дальнего внутреннего. В разделе 6-3-3 приведена формула для расчета эквивалентной длины.

6-3-1. Коррекция холодопроизводительности



6-3-2. Коррекция теплопроизводительности



R

6-3-3. Вычисление эквивалентной длины фреонопровода

1 PUHY-HP200YHM

Эквивалентная длина = (Реальная длина от наружного блока до самого дальнего внутреннего) + (0.35 x количество поворотов фреонопровода), м

2 PUHY-HP250YHM

Эквивалентная длина = (Реальная длина от наружного блока до самого дальнего внутреннего) + (0.42 x количество поворотов фреонопровода), м

3 PUHY-HP400, 500YSHM

Эквивалентная длина = (Реальная длина от наружного блока до самого дальнего внутреннего) + (0.50 x количество поворотов фреонопровода), м

6. Производительность

6-4. Коррекция, связанная с режимом оттаивания


В режиме обогрева производительность систем CITY MULTI может быть уменьшена из=за обмерзания теплообменника наружного блока. Реальное значение теплопроизводительности определяется, исходя из номинального значение, и корректирующего коэффициента, приведенного ниже.

Таблица коэффициентов коррекции (по оттаиванию)


Температура наружного воздуха, ˚C	6	4	2	1	0	-2	-4	-6	-8	-10	-25
PUHY-HP200,250,400,500Y(S)HM	1.00	0.95	0.85	0.85	0.85	0.87	0.87	0.87	0.87	0.92	0.95

6-5. Диапазон рабочих температур

• охлаждение



• обогрев



˚CDB - температура по сухому термометру
˚CWB - температура по влажному термометру

R


7-1. Разветвители

Фреонопровод систем CITY MULTI формируется из труб, разветвителей и коллекторов.
Существует четыре типа разветвителей. Описание по применению того или иного разветвителя находится в разделе „Проектирование системы", а также в руководстве по установке разветвителя.


CMY-Y102S-G2

ед. изм.: мм


для газовой линии:




переходники



для жидкостной линии:



переходники




ID: внутренний диаметр
OD: наружный диаметр


CMY-Y102L-G2

ед. изм.: мм


для газовой линии:




переходники



для жидкостной линии:



переходники




ID: внутренний диаметр
OD: наружный диаметр


CMY-Y202-G2

ед. изм.: мм


для газовой линии:




переходники



для жидкостной линии:



переходники



ID: внутренний диаметр
OD: наружный диаметр

R


7-2. Коллекторы

Фреонопровод систем CITY MULTI формируется из труб, разветвителей и коллекторов.
Существует три типа коллекторов. Описание по применению того или иного коллектора находится в разделе „Проектирование системы", а также в руководстве по установке разветвителя.


CMY-Y104-G

ед. изм.: мм


для газовой линии:




переходники



для жидкостной линии:



переходники




ID: внутренний диаметр, OD: наружный диаметр
Примечание:
В комплекте также поставляются заглушки для труб следующих диаметров 6,35, 9,52, 12,7 и 15,88 (по 1 штуке).


CMY-Y108-G

ед. изм.: мм


для газовой линии:



переходники



для жидкостной линии:



переходники




ID: внутренний диаметр, OD: наружный диаметр
Примечание:
В комплекте также поставляются заглушки для труб следующих диаметров 6,35, 9,52, 12,7 и 15,88 (по 2 штуке). А также 1 заглушка для трубы 19,05.

R


CMY-Y1010-G

ед. изм.: мм


для газовой линии:




переходники



для жидкостной линии:



переходники



ID: внутренний диаметр, OD: наружный диаметр
Примечание:
В комплекте также поставляются заглушки для труб следующих диаметров 6,35, 9,52, 12,7 и 15,88 (по 2 штуке). А также 1 заглушка для трубы 19,05.


7-3. Объединители наружных блоков

Для формирования наружного блока CITY MULTI PUHY-HP-YSHM-A из нескольких модулей PUHY-HP-YHM-A используется объединитель наружных блоков. Описание по применению объединителей находится в разделе „Проектирование системы”.


CMY-Y100VBK2

ед. изм.: мм


объединитель газовой линии:



объединитель жидкостной линии:




переходники:



ID: внутренний диаметр, OD: наружный диаметр

Примечание 1. Установка объединителя линии высокого давления должна производиться горизонтально (отклонение не более ±15°).



2. Используйте прилагаемые переходники для пайки к объединителю.
3. На чертежах указаны внутренние диаметры труб

R

CITY MULTI™

НАРУЖНЫЕ БЛОКИ

с воздушным охлаждением конденсатора


R2 СЕРИЯ

охлаждение и обогрев одновременно

Содержание раздела

Наружные блоки PURY-P Y(S)HM-A **361**

1. Спецификация 362
2. Размеры 373
3. Расположение центра тяжести 380
4. Электрическая схема 381
5. Шумовые характеристики 382
6. Производительность 387
7. Опции 400



Охлаждение и обогрев с утилизацией тепла: PURY-P-Y(S)HM-A(-BS)

	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
	8HP	10HP	12HP	14HP	16HP	18HP	20HP	22HP	24HP	26HP	28HP	30HP	32HP
R2 охлаждение и обогрев с утилизацией тепла	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

1. Спецификация

Модель			PURY-P200YHM-A(-BS)	PURY-P250YHM-A(-BS)
Электропитание			3 фазы (4 провода, 380В, 50Гц)	3 фазы (4 провода, 380В, 50Гц)
Холодопроизводительность (номинальная)	*1	кВт	22.4	28.0
	*1	ккал/час	19,300	24,100
	*1	БТЕ/час	76,400	95,500
	*2	ккал/час	20,000	25,000
	Потребляемая мощность	кВт	5.77	7.73
	Рабочий ток	А	9.7	13.0
	COP (кВт / кВт)		3.88	3.62
Рабочий диапазон температур (охлаждение) *4	в помещении	влаж. терм.	15 ~ 24˚C	15 ~ 24˚C
	наружный воздух	сух. терм.	- 5 ~ 43˚C	- 5 ~ 43˚C
Теплопроизводительность (номинальная)	*3	кВт	25.0	31.5
	*3	ккал/час	21,500	27,100
	*3	БТЕ/час	85,300	107,500
	Потребляемая мощность	кВт	6.14	7.83
	Рабочий ток	А	10.3	13.2
	COP (кВт / кВт)		4.07	4.02
Рабочий диапазон температур (обогрев) *4	в помещении	сух. терм.	15 ~ 27˚C	15 ~ 27˚C
	наружный воздух	влаж. терм.	- 20 ~ 15.5˚C	- 20 ~ 15.5˚C
Подключаемые внутренние блоки	Суммарная производительность		50 ~ 150% от производительности наружного блока	50 ~ 150% от производительности наружного блока
	Модели / количество		P15 - P250/1 - 20	P15 - P250/1 - 25
Уровень шума (измерен в безэховой камере)		дБА	56	57
Диаметр фреонопроводов (наружный)	жидкость	мм (дюйм)	15.88 (5/8") пайка	19.05 (3/4") пайка
	газ	мм (дюйм)	19.05 (3/4") пайка	22.2 (7/8") пайка

Внешнее покрытие			Стальные листы с предварительным гальваническим покрытием (дополнительное порошковое напыление для блоков типа -BS)	Стальные листы с предварительным гальваническим покрытием (дополнительное порошковое напыление для блоков типа -BS)
			MUNSELL 5Y 8/1 или аналоги	MUNSELL 5Y 8/1 или аналоги
Габаритные размеры В x Ш x Д		мм	1710 (без опорных пластин 1650)x920x760	1710 (без опорных пластин 1650)x920x760
Вес		кг	220	235
Теплообменник			Солестойкое покрытие пластин, медные трубы	Солестойкое покрытие пластин, медные трубы
Компрессор	Тип		Герметичный инверторный компрессор спирального типа	Герметичный инверторный компрессор спирального типа
	Производитель		MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION (завод AC&R)	MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION (завод AC&R)
	Метод пуска		Инвертор	Инвертор
	Мощность	кВт	5.4	6.7
	Нагреватель картера	кВт	0.035	0.035
	Холодильное масло		MEL32	MEL32
Вентилятор	Расход воздуха	$м^3$/мин	185	185
		л/с	3,083	3,083
	Внешнее статическое давление		0 Па (0 мм H_2O)	0 Па (0 мм H_2O)
	Тип x количество		Пропеллер x 1	Пропеллер x 1
	Управление, механический привод		Инверторное управление, прямой привод	Инверторное управление, прямой привод
	Мощность	кВт	0.92 x 1	0.92 x 1
HIC-цепь (Heat Inter Changer)			-	-
Защитные устройства	Выкл. по высокому давлению		Датчик давления, выключатель по высокому давлению (4.15МПа)	Датчик давления, выключатель по высокому давлению (4.15МПа)
	Цепи инвертора (компрессор/вентилятор)		Тепловая защита, токовая защита	Тепловая защита, токовая защита
	Компрессор		Тепловая защита, токовая защита	Тепловая защита, токовая защита
	Электродвигатель вентилятора		Термовыключатель	Термовыключатель
Метод оттаивания			Автоматический режим оттаивания (обращение холодильного цикла)	Автоматический режим оттаивания (обращение холодильного цикла)
Хладагент	Тип x заводская заправка		R410A x 8.0 кг	R410A x 10.5 кг
	Управление		Электронный расширительный вентиль LEV и HIC-цепь	Электронный расширительный вентиль LEV и HIC-цепь
Чертеж	Размеры		KB94G529	KB94G529
	Электрическая схема		WKE94C141	WKE94C141
Стандартный комплект	Документация		„Руководство по установке”	„Руководство по установке”
	Принадлежности		Соединительные фланцы фреонопроводов	Соединительные фланцы фреонопроводов
Опции			Разветвители: CMY-Y102S-G2, CMY-Y102L-G2 Объединитель портов BC-контроллера: CMY-R160-J BC-контроллер: CMB-P104, 105, 106, 108, 1010, 1013, 1016V-G Главный BC-контроллер: CMB-P108, 1010, 1013, 1016V-GA Дополнительный BC-контроллер: CMB-P104, 108V-GB, CMB-P1016V-HB	
Примечания			Крепление блока, подключение воздуховодов, теплоизоляция, выполнение электрических соединений, а также другие вопросы изложениы в „Руководстве по установке”.	

Примечания:

	*1 Номинальные условия: охлаждение	*2 Номинальные условия: охлаждение	*3 Номинальные условия: обогрев
в помещении :	27˚CDB/19˚CWB	27˚CDB/19.5˚CWB	20˚CDB
снаружи:	35˚CDB	35˚CDB	7˚CDB/6˚CWB
длина фреонопрооводов:	7.5м	5м	7.5м
перепад высот:	0м	0м	0м

*4 От -5˚CDB/-6˚CWB до 21˚CDB/15.5˚CWB при смешанном режиме работы: „охлаждение/обогрев”.

˚CDB - температура по сухому термометру;
˚CWB - температура по влажному термометру.

* Номинальные условия 1 и 3 соответствуют стандарту JIS B8615-1.
* В связи с постоянной модернизацией оборудования данная спецификация может быть изменена без предварительного уведомления.

Единицы измерения

ккал = кВт x 860
БТЕ/час = кВт x 3,412
куб.фут.мин = $м^3$/мин x 35.31
lb = кг/0.4536

* В данной спецификации параметры округлены.

S

1. Спецификация

Модель			PURY-P300YHM-A(-BS)	PURY-P350YHM-A(-BS)
Электропитание			3 фазы (4 провода, 380В, 50Гц)	3 фазы (4 провода, 380В, 50Гц)
Холодопроизводительность (номинальная)	*1	кВт	33.5	40.0
	*1	ккал/час	28,800	34,400
	*1	БТЕ/час	114,300	136,500
	*2	ккал/час	30,000	35,000
Потребляемая мощность		кВт	9.25	12.47
Рабочий ток		А	15.6	21.0
COP (кВт / кВт)			3.62	3.20
Рабочий диапазон температур (охлаждение) *4	в помещении	влаж. терм.	15 ~ 24˚C	15 ~ 24˚C
	наружный воздух	сух. терм.	- 5 ~ 43˚C	- 5 ~ 43˚C
Теплопроизводительность (номинальная)	*3	кВт	37.5	45.0
	*3	ккал/час	32,300	38,700
	*3	БТЕ/час	128,000	153,500
Потребляемая мощность		кВт	9.58	12.47
Рабочий ток		А	16.1	21.0
COP (кВт / кВт)			3.91	3.60
Рабочий диапазон температур (обогрев) *4	в помещении	сух. терм.	15 ~ 27˚C	15 ~ 27˚C
	наружный воздух	влаж. терм.	- 20 ~ 15.5˚C	- 20 ~ 15.5˚C
Подключаемые внутренние блоки	Суммарная производительность		50 ~ 150% от производительности наружного блока	50 ~ 150% от производительности наружного блока
	Модели / количество		P15 - P250/1 - 30	P15 - P250/1 - 35
Уровень шума (измерен в безэховой камере)		дБА	59	60
Диаметр фреонопроводов (наружный)	жидкость	мм (дюйм)	19.05 (3/4") пайка	19.05 (3/4") пайка
	газ	мм (дюйм)	22.2 (7/8") пайка	28.58 (1-1/8") пайка

Внешнее покрытие			Стальные листы с предварительным гальваническим покрытием (дополнительное порошковое напыление для блоков типа -BS)	Стальные листы с предварительным гальваническим покрытием (дополнительное порошковое напыление для блоков типа -BS)
			MUNSELL 5Y 8/1 или аналоги	MUNSELL 5Y 8/1 или аналоги
Габаритные размеры В x Ш x Д		мм	1710 (без опорных пластин 1650)x920x760	1710 (без опорных пластин 1650)x1220x760
Вес		кг	240	265
Теплообменник			Солестойкое покрытие пластин, медные трубы	Солестойкое покрытие пластин, медные трубы
Компрессор	Тип		Герметичный инверторный компрессор спирального типа	Герметичный инверторный компрессор спирального типа
	Производитель		MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION (завод AC&R)	MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION (завод AC&R)
	Метод пуска		Инвертор	Инвертор
	Мощность	кВт	8.2	10.3
	Нагреватель картера	кВт	0.045	0.045
	Холодильное масло		MEL32	MEL32
Вентилятор	Расход воздуха	$м^3$/мин	185	225
		л/с	3,083	3,750
	Внешнее статическое давление		0 Па (0 мм H_2O)	0 Па (0 мм H_2O)
	Тип x количество		Пропеллер x 1	Пропеллер x 1
	Управление, механический привод		Инверторное управление, прямой привод	Инверторное управление, прямой привод
	Мощность	кВт	0.92 x 1	0.92 x 1
HIC-цепь (Heat Inter Changer)			-	-
Защитные устройства	Выкл. по высокому давлению		Датчик давления, выключатель по высокому давлению (4.15МПа)	Датчик давления, выключатель по высокому давлению (4.15МПа)
	Цепи инвертора (компрессор/вентилятор)		Тепловая защита, токовая защита	Тепловая защита, токовая защита
	Компрессор		Тепловая защита, токовая защита	Тепловая защита, токовая защита
	Электродвигатель вентилятора		Термовыключатель	Термовыключатель
Метод оттаивания			Автоматический режим оттаивания (обращение холодильного цикла)	Автоматический режим оттаивания (обращение холодильного цикла)
Хладагент	Тип x заводская заправка		R410A x 10.5 кг	R410A x 13.0 кг
	Управление		Электронный расширительный вентиль LEV и HIC-цепь	Электронный расширительный вентиль LEV и HIC-цепь
Чертеж	Размеры		KB94G529	KB94G530
	Электрическая схема		WKE94C141	WKE94C141
Стандартный комплект	Документация		„Руководство по установке”	„Руководство по установке”
	Принадлежности		Соединительные фланцы фреонопроводов	Соединительные фланцы фреонопроводов
Опции			Разветвители: CMY-Y102S-G2, CMY-Y102L-G2, CMY-Y202-G2 Объединитель портов BC-контроллера: CMY-R160-J BC-контроллер: CMB-P104, 105, 106, 108, 1010, 1013, 1016V-G Главный BC-контроллер: CMB-P108, 1010, 1013, 1016V-GA Дополнительный BC-контроллер: CMB-P104, 108V-GB, CMB-P1016V-HB	
Примечания			Крепление блока, подключение воздуховодов, теплоизоляция, выполнение электрических соединений, а также другие вопросы изложены в „Руководстве по установке”.	

Примечания:

*1 Номинальные условия: охлаждение
в помещении : 27˚CDB/19˚CWB
снаружи: 35˚CDB
длина фреонопрооводов: 7.5м
перепад высот: 0м

*2 Номинальные условия: охлаждение
27˚CDB/19.5˚CWB
35˚CDB
5м
0м

*3 Номинальные условия: обогрев
20˚CDB
7˚CDB/6˚CWB
7.5м
0м

*4 От -5˚CDB/-6˚CWB до 21˚CDB/15.5˚CWB при смешанном режиме работы: „охлаждение/обогрев”.

˚CDB - температура по сухому термометру;
˚CWB - температура по влажному термометру.

* Номинальные условия 1 и 3 соответствуют стандарту JIS B8615-1.
* В связи с постоянной модернизацией оборудования данная спецификация может быть изменена без предварительного уведомления.

Единицы измерения

ккал = кВт x 860
БТЕ/час = кВт x 3,412
куб.фут.мин = $м^3$/мин x 35.31
lb = кг/0.4536

* В данной спецификации параметры округлены.

S

1. Спецификация

Модель			PURY-P400YHM-A(-BS)
Электропитание			3 фазы (4 провода, 380В, 50Гц)
Холодопроизводительность (номинальная)	*1	кВт	45.0
	*1	ккал/час	38,700
	*1	БТЕ/час	153,500
	*2	ккал/час	40,000
	Потребляемая мощность	кВт	13.74
	Рабочий ток	А	23.1
	COP (кВт / кВт)		3.27
Рабочий диапазон температур (охлаждение) *4	в помещении	влаж. терм.	15 ~ 24˚C
	наружный воздух	сух. терм.	- 5 ~ 43˚C
Теплопроизводительность (номинальная)	*3	кВт	50.0
	*3	ккал/час	43,000
	*3	БТЕ/час	170,600
	Потребляемая мощность	кВт	13.71
	Рабочий ток	А	23.1
	COP (кВт / кВт)		3.64
Рабочий диапазон температур (обогрев) *4	в помещении	сух. терм.	15 ~ 27˚C
	наружный воздух	влаж. терм.	- 20 ~ 15.5˚C
Подключаемые внутренние блоки	Суммарная производительность		50 ~ 150% от производительности наружного блока
	Модели / количество		P15 - P250/1 - 40
Уровень шума (измерен в безэховой камере)		дБА	61.0
Диаметр фреонопроводов (наружный)	жидкость	мм (дюйм)	22.2 (7/8") пайка
	газ	мм (дюйм)	28.58 (1-1/8") пайка

Внешнее покрытие			Стальные листы с предварительным гальваническим покрытием (дополнительное порошковое напыление для блоков типа -BS)
			MUNSELL 5Y 8/1 или аналоги
Габаритные размеры В x Ш x Д		мм	1710 (без опорных пластин 1650)x1220x760
Вес		кг	265
Теплообменник			Солестойкое покрытие пластин, медные трубы
Компрессор	Тип		Герметичный инверторный компрессор спирального типа
	Производитель		MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION (завод AC&R)
	Метод пуска		Инвертор
	Мощность	кВт	10.5
	Нагреватель картера	кВт	0.045
	Холодильное масло		MEL32
Вентилятор	Расход воздуха	$м^3$/мин	225
		л/с	3,750
	Внешнее статическое давление		0 Па (0 мм H_2O)
	Тип x количество		Пропеллер x 1
	Управление, механический привод		Инверторное управление, прямой привод
	Мощность	кВт	0.92 x 1
HIC-цепь (Heat Inter Changer)			-
Защитные устройства	Выкл. по высокому давлению		Датчик давления, выключатель по высокому давлению (4.15МПа)
	Цепи инвертора (компрессор/вентилятор)		Тепловая защита, токовая защита
	Компрессор		Тепловая защита, токовая защита
	Электродвигатель вентилятора		Термовыключатель
Метод оттаивания			Автоматический режим оттаивания (обращение холодильного цикла)
Хладагент	Тип x заводская заправка		R410A x 13.0 кг
	Управление		Электронный расширительный вентиль LEV и HIC-цепь
Чертеж	Размеры		KB94G530
	Электрическая схема		WKE94C141
Стандартный комплект	Документация		„Руководство по установке”
	Принадлежности		Соединительные фланцы фреонопроводов
Опции			Разветвители: CMY-Y102S-G2, CMY-Y102L-G2, CMY-Y202-G2 Объединитель портов BC-контроллера: CMY-R160-J Главный BC-контроллер: CMB-P108, 1010, 1013, 1016V-GA Дополнительный BC-контроллер: CMB-P104, 108V-GB, CMB-P1016V-HB
Примечания			Крепление блока, подключение воздуховодов, теплоизоляция, выполнение электрических соединений, а также другие вопросы изложениы в „Руководстве по установке”.

Примечания:

	*1 Номинальные условия: охлаждение	*2 Номинальные условия: охлаждение	*3 Номинальные условия: обогрев
в помещении :	27˚CDB/19˚CWB	27˚CDB/19.5˚CWB	20˚CDB
снаружи:	35˚CDB	35˚CDB	7˚CDB/6˚CWB
длина фреонопрооводов:	7.5м	5м	7.5м
перепад высот:	0м	0м	0м

*4 От -5˚CDB/-6˚CWB до 21˚CDB/15.5˚CWB при смешанном режиме работы: „охлаждение/обогрев”.

˚CDB - температура по сухому термометру;
˚CWB - температура по влажному термометру.

* Номинальные условия 1 и 3 соответствуют стандарту JIS B8615-1.
* В связи с постоянной модернизацией оборудования данная спецификация может быть изменена без предварительного уведомления.

Единицы измерения

ккал = кВт x 860
БТЕ/час = кВт x 3,412
куб.фут.мин = $м^3$/мин x 35.31
lb = кг/0.4536

* В данной спецификации параметры округлены.

1. Спецификация

Модель			PURY-P450YSHM-A(-BS)
Электропитание			3 фазы (4 провода, 380В, 50Гц)
Холодопроизводительность (номинальная)	*1	кВт	50.0
	*1	ккал/час	43,000
	*1	БТЕ/час	170,600
	*2	ккал/час	45,000
	Потребляемая мощность	кВт	14.14
	Рабочий ток	A	23.8
	COP (кВт / кВт)		3.53
Рабочий диапазон температур (охлаждение) *4	в помещении	влаж. терм.	15 ~ 24˚C
	наружный воздух	сух. терм.	- 5 ~ 43˚C
Теплопроизводительность (номинальная)	*3	кВт	56.0
	*3	ккал/час	48,200
	*3	БТЕ/час	191,100
	Потребляемая мощность	кВт	14.71
	Рабочий ток	A	24.8
	COP (кВт / кВт)		3.80
Рабочий диапазон температур (обогрев) *4	в помещении	сух. терм.	15 ~ 27˚C
	наружный воздух	влаж. терм.	- 20 ~ 15.5˚C
Подключаемые внутренние блоки	Суммарная производительность		50 ~ 150% от производительности наружного блока
	Модели / количество		P15 - P250/1 - 45
Уровень шума (измерен в безэховой камере)		дБА	60.0
Диаметр фреонопроводов (наружный)	жидкость	мм (дюйм)	22.2 (7/8") пайка
	газ	мм (дюйм)	28.58 (1-1/8") пайка

Комплект состоит из следующих моделей

Модель			PURY-P200YHM-A(-BS)	PURY-P250YHM-A(-BS)
Внешнее покрытие			Стальные листы с предварительным гальваническим покрытием (дополнительное порошковое напыление для блоков типа -BS)	Стальные листы с предварительным гальваническим покрытием (дополнительное порошковое напыление для блоков типа -BS)
			MUNSELL 5Y 8/1 или аналоги	MUNSELL 5Y 8/1 или аналоги
Габаритные размеры В x Ш x Д		мм	1710 (без опорных пластин 1650)x920x760	1710 (без опорных пластин 1650)x920x760
Вес		кг	220	235
Теплообменник			Солестойкое покрытие пластин, медные трубы	Солестойкое покрытие пластин, медные трубы
Компрессор	Тип		Герметичный инверторный компрессор спирального типа	Герметичный инверторный компрессор спирального типа
	Производитель		MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION (завод AC&R)	MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION (завод AC&R)
	Метод пуска		Инвертор	Инвертор
	Мощность	кВт	5.4	6.7
	Нагреватель картера	кВт	0.035	0.035
	Холодильное масло		MEL32	MEL32
Вентилятор	Расход воздуха	$м^3$/мин	185	185
		л/с	3,083	3,083
	Внешнее статическое давление		0 Па (0 мм H_2O)	0 Па (0 мм H_2O)
	Тип x количество		Пропеллер x 1	Пропеллер x 1
	Управление, механический привод		Инверторное управление, прямой привод	Инверторное управление, прямой привод
	Мощность	кВт	0.92 x 1	0.92 x 1
HIC-цепь (Heat Inter Changer)			-	-
Защитные устройства	Выкл. по высокому давлению		Датчик давления, выключатель по высокому давлению (4.15МПа)	Датчик давления, выключатель по высокому давлению (4.15МПа)
	Цепи инвертора (компрессор/вентилятор)		Тепловая защита, токовая защита	Тепловая защита, токовая защита
	Компрессор		Тепловая защита, токовая защита	Тепловая защита, токовая защита
	Электродвигатель вентилятора		Термовыключатель	Термовыключатель
Метод оттаивания			Автоматический режим оттаивания (обращение холодильного цикла)	Автоматический режим оттаивания (обращение холодильного цикла)
Хладагент	Тип x заводская заправка		R410A x 8.0 кг	R410A x 10.5 кг
	Управление		Электронный расширительный вентиль LEV и HIC-цепь	Электронный расширительный вентиль LEV и HIC-цепь
Чертеж	Размеры		KB94G549	KB94G549
	Электрическая схема		WKE94C141	WKE94C141
Стандартный комплект	Документация		„Руководство по установке"	„Руководство по установке"
	Принадлежности		Соединительные фланцы фреонопроводов	Соединительные фланцы фреонопроводов
Диаметр фреонопроводов (между блоками)	высокое давление	мм (дюйм)	15.88 (5/8") пайка	19.05 (3/4") пайка
	низкое давление	мм (дюйм)	19.05 (3/4") пайка	22.2 (7/8") пайка
Опции			Объединитель наружных блоков: CMY-R100VBK Разветвители: CMY-Y102S-G2, CMY-Y102L-G2, CMY-Y202-G2 Объединитель портов BC-контроллера: CMY-R160-J Главный BC-контроллер: CMB-P108, 1010, 1013, 1016V-GA Дополнительный BC-контроллер: CMB-P104, 108V-GB, CMB-P1016V-HB	
Примечания			Крепление блока, подключение воздуховодов, теплоизоляция, выполнение электрических соединений, а также другие вопросы изложены в „Руководстве по установке". При значительной длине магистрали уровень шума наружного блока в режиме обогрева может быть несколько больше указанного значения. Объединитель наружных блоков (низкого давления) подключается к линии низкого давления наружного блока. Если модули, составляющие наружный блок, отличаются по производительности, то этот объединитель устанавливается в более мощном модуле.	

Примечания:

	*1 Номинальные условия: охлаждение	*2 Номинальные условия: охлаждение	*3 Номинальные условия: обогрев
в помещении :	27˚CDB/19˚CWB	27˚CDB/19.5˚CWB	20˚CDB
снаружи:	35˚CDB	35˚CDB	7˚CDB/6˚CWB
длина фреонопрооводов:	7.5м	5м	7.5м
перепад высот:	0м	0м	0м

*4 От -5˚CDB/-6˚CWB до 21˚CDB/15.5˚CWB при смешанном режиме работы: „охлаждение/обогрев".

˚CDB - температура по сухому термометру;
˚CWB - температура по влажному термометру.

* Номинальные условия 1 и 3 соответствуют стандарту JIS B8615-1.
* В связи с постоянной модернизацией оборудования данная спецификация может быть изменена без предварительного уведомления.

Единицы измерения

ккал = кВт x 860
БТЕ/час = кВт x 3,412
куб.фут.мин = $м^3$/мин x 35.31
lb = кг/0.4536

* В данной спецификации параметры округлены.

S

Модель			PURY-P500YSHM-A(-BS)
Электропитание			3 фазы (4 провода, 380В, 50Гц)
Холодопроизводительность (номинальная)	*1	кВт	56.0
	*1	ккал/час	48,200
	*1	БТЕ/час	191,100
	*2	ккал/час	50,000
	Потребляемая мощность	кВт	16.75
	Рабочий ток	А	28.2
	COP (кВт / кВт)		3.34
Рабочий диапазон температур (охлаждение) *4	в помещении	влаж. терм.	15 ~ 24˚C
	наружный воздух	сух. терм.	- 5 ~ 43˚C
Теплопроизводительность (номинальная)	*3	кВт	63.0
	*3	ккал/час	54,200
	*3	БТЕ/час	215,000
	Потребляемая мощность	кВт	16.79
	Рабочий ток	А	28.3
	COP (кВт / кВт)		3.75
Рабочий диапазон температур (обогрев) *4	в помещении	сух. терм.	15 ~ 27˚C
	наружный воздух	влаж. терм.	- 20 ~ 15.5˚C
Подключаемые внутренние блоки	Суммарная производительность		50 ~ 150% от производительности наружного блока
	Модели / количество		P15 - P250/1 - 50 (максимальное количество отдельных портов 48)
Уровень шума (измерен в безэховой камере)		дБА	60.0
Диаметр фреонопроводов (наружный)	жидкость	мм (дюйм)	22.2 (7/8") пайка
	газ	мм (дюйм)	28.58 (1-1/8") пайка

Комплект состоит из следующих моделей

Модель			PURY-P250YHM-A(-BS)	PURY-P250YHM-A(-BS)
Внешнее покрытие			Стальные листы с предварительным гальваническим покрытием (дополнительное порошковое напыление для блоков типа -BS)	Стальные листы с предварительным гальваническим покрытием (дополнительное порошковое напыление для блоков типа -BS)
			MUNSELL 5Y 8/1 или аналоги	MUNSELL 5Y 8/1 или аналоги
Габаритные размеры В x Ш x Д		мм	1710 (без опорных пластин 1650)x920x760	1710 (без опорных пластин 1650)x920x760
Вес		кг	235	235
Теплообменник			Солестойкое покрытие пластин, медные трубы	Солестойкое покрытие пластин, медные трубы
Компрессор	Тип		Герметичный инверторный компрессор спирального типа	Герметичный инверторный компрессор спирального типа
	Производитель		MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION (завод AC&R)	MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION (завод AC&R)
	Метод пуска		Инвертор	Инвертор
	Мощность	кВт	6.7	6.7
	Нагреватель картера	кВт	0.035	0.035
	Холодильное масло		MEL32	MEL32
Вентилятор	Расход воздуха	$м^3$/мин	185	185
		л/с	3,083	3,083
	Внешнее статическое давление		0 Па (0 мм H_2O)	0 Па (0 мм H_2O)
	Тип x количество		Пропеллер x 1	Пропеллер x 1
	Управление, механический привод		Инверторное управление, прямой привод	Инверторное управление, прямой привод
	Мощность	кВт	0.92 x 1	0.92 x 1
HIC-цепь (Heat Inter Changer)			-	-
Защитные устройства	Выкл. по высокому давлению		Датчик давления, выключатель по высокому давлению (4.15МПа)	Датчик давления, выключатель по высокому давлению (4.15МПа)
	Цепи инвертора (компрессор/вентилятор)		Тепловая защита, токовая защита	Тепловая защита, токовая защита
	Компрессор		Тепловая защита, токовая защита	Тепловая защита, токовая защита
	Электродвигатель вентилятора		Термовыключатель	Термовыключатель
Метод оттаивания			Автоматический режим оттаивания (обращение холодильного цикла)	Автоматический режим оттаивания (обращение холодильного цикла)
Хладагент	Тип x заводская заправка		R410A x 10.5 кг	R410A x 10.5 кг
	Управление		Электронный расширительный вентиль LEV и HIC-цепь	Электронный расширительный вентиль LEV и HIC-цепь
Чертеж	Размеры		KB94G549	KB94G549
	Электрическая схема		WKE94C141	WKE94C141
Стандартный комплект	Документация		„Руководство по установке"	„Руководство по установке"
	Принадлежности		Соединительные фланцы фреонопроводов	Соединительные фланцы фреонопроводов
Диаметр фреонопроводов (между блоками)	высокое давление	мм (дюйм)	19.05 (3/4") пайка	19.05 (3/4") пайка
	низкое давление	мм (дюйм)	22.2 (7/8") пайка	22.2 (7/8") пайка
Опции			Объединитель наружных блоков: CMY-R100VBK Разветвители: CMY-Y102S-G2, CMY-Y102L-G2, CMY-Y202-G2 Объединитель портов BC-контроллера: CMY-R160-J Главный BC-контроллер: CMB-P108, 1010, 1013, 1016V-GA Дополнительный BC-контроллер: CMB-P104, 108V-GB, CMB-P1016V-HB	
Примечания			Крепление блока, подключение воздуховодов, теплоизоляция, выполнение электрических соединений, а также другие вопросы изложены в „Руководстве по установке". При значительной длине магистрали уровень шума наружного блока в режиме обогрева может быть несколько больше указанного значения. Объединитель наружных блоков (низкого давления) подключается к линии низкого давления наружного блока. Если модули, составляющие наружный блок, отличаются по производительности, то этот объединитель устанавливается в более мощном модуле.	

Примечания:

*1 Номинальные условия: охлаждение

в помещении :	27˚CDB/19˚CWB
снаружи:	35˚CDB
длина фреонопроводов:	7.5м
перепад высот:	0м

*2 Номинальные условия: охлаждение

	27˚CDB/19.5˚CWB
	35˚CDB
	5м
	0м

*3 Номинальные условия: обогрев

	20˚CDB
	7˚CDB/6˚CWB
	7.5м
	0м

*4 От -5˚CDB/-6˚CWB до 21˚CDB/15.5˚CWB при смешанном режиме работы: „охлаждение/обогрев".

˚CDB - температура по сухому термометру;
˚CWB - температура по влажному термометру.

* Номинальные условия 1 и 3 соответствуют стандарту JIS B8615-1.
* В связи с постоянной модернизацией оборудования данная спецификация может быть изменена без предварительного уведомления.

Единицы измерения

ккал = кВт x 860
БТЕ/час = кВт x 3,412
куб.фут.мин = $м^3$/мин x 35.31
lb = кг/0.4536

* В данной спецификации параметры округлены.

S

1. Спецификация

Модель			PURY-P550YSHM-A(-BS)
Электропитание			3 фазы (4 провода, 380В, 50Гц)
Холодопроизводительность (номинальная)	*1	кВт	63.0
	*1	ккал/час	54,200
	*1	БТЕ/час	215,000
	*2	ккал/час	55,000
	Потребляемая мощность	кВт	18.68
	Рабочий ток	А	31.5
	COP (кВт / кВт)		3.37
Рабочий диапазон температур (охлаждение) *4	в помещении	влаж. терм.	15 ~ 24˚C
	наружный воздух	сух. терм.	- 5 ~ 43˚C
Теплопроизводительность (номинальная)	*3	кВт	69.0
	*3	ккал/час	59,300
	*3	БТЕ/час	235,400
	Потребляемая мощность	кВт	18.81
	Рабочий ток	А	31.7
	COP (кВт / кВт)		3.66
Рабочий диапазон температур (обогрев) *4	в помещении	сух. терм.	15 ~ 27˚C
	наружный воздух	влаж. терм.	- 20 ~ 15.5˚C
Подключаемые внутренние блоки	Суммарная производительность		50 ~ 150% от производительности наружного блока
	Модели / количество		P15 - P250/2 - 50 (максимальное количество отдельных портов 48)
Уровень шума (измерен в безэховой камере)		дБА	61.0
Диаметр фреонопроводов (наружный)	жидкость	мм (дюйм)	28.58 (1-1/8") пайка
	газ	мм (дюйм)	28.58 (1-1/8") пайка

Комплект состоит из следующих моделей

Модель			PURY-P250YHM-A(-BS)	PURY-P300YHM-A(-BS)
Внешнее покрытие			Стальные листы с предварительным гальваническим покрытием (дополнительное порошковое напыление для блоков типа -BS)	Стальные листы с предварительным гальваническим покрытием (дополнительное порошковое напыление для блоков типа -BS)
			MUNSELL 5Y 8/1 или аналоги	MUNSELL 5Y 8/1 или аналоги
Габаритные размеры В x Ш x Д		мм	1710 (без опорных пластин 1650)x920x760	1710 (без опорных пластин 1650)x920x760
Вес		кг	235	240
Теплообменник			Солестойкое покрытие пластин, медные трубы	Солестойкое покрытие пластин, медные трубы
Компрессор	Тип		Герметичный инверторный компрессор спирального типа	Герметичный инверторный компрессор спирального типа
	Производитель		MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION (завод AC&R)	MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION (завод AC&R)
	Метод пуска		Инвертор	Инвертор
	Мощность	кВт	6.7	8.2
	Нагреватель картера	кВт	0.035	0.045
	Холодильное масло		MEL32	MEL32
Вентилятор	Расход воздуха	$м^3$/мин	185	185
		л/с	3,083	3,083
	Внешнее статическое давление		0 Па (0 мм H_2O)	0 Па (0 мм H_2O)
	Тип x количество		Пропеллер x 1	Пропеллер x 1
	Управление, механический привод		Инверторное управление, прямой привод	Инверторное управление, прямой привод
	Мощность	кВт	0.92 x 1	0.92 x 1
HIC-цепь (Heat Inter Changer)			-	-
Защитные устройства	Выкл. по высокому давлению		Датчик давления, выключатель по высокому давлению (4.15МПа)	Датчик давления, выключатель по высокому давлению (4.15МПа)
	Цепи инвертора (компрессор/вентилятор)		Тепловая защита, токовая защита	Тепловая защита, токовая защита
	Компрессор		Тепловая защита, токовая защита	Тепловая защита, токовая защита
	Электродвигатель вентилятора		Термовыключатель	Термовыключатель
Метод оттаивания			Автоматический режим оттаивания (обращение холодильного цикла)	Автоматический режим оттаивания (обращение холодильного цикла)
Хладагент	Тип x заводская заправка		R410A x 10.5 кг	R410A x 10.5 кг
	Управление		Электронный расширительный вентиль LEV и HIC-цепь	Электронный расширительный вентиль LEV и HIC-цепь
Чертеж	Размеры		KB94G549	KB94G549
	Электрическая схема		WKE94C141	WKE94C141
Стандартный комплект	Документация		„Руководство по установке"	„Руководство по установке"
	Принадлежности		Соединительные фланцы фреонопроводов	Соединительные фланцы фреонопроводов
Диаметр фреонопроводов (между блоками)	высокое давление	мм (дюйм)	19.05 (3/4") пайка	19.05 (3/4") пайка
	низкое давление	мм (дюйм)	22.2 (7/8") пайка	22.2 (7/8") пайка
Опции			Объединитель наружных блоков: CMY-R100VBK Разветвители: CMY-Y102S-G2, CMY-Y102L-G2, CMY-Y202-G2 Объединитель портов BC-контроллера: CMY-R160-J Главный BC-контроллер: CMB-P108, 1010, 1013, 1016V-GA Дополнительный BC-контроллер: CMB-P104, 108V-GB, CMB-P1016V-HB	
Примечания			Крепление блока, подключение воздуховодов, теплоизоляция, выполнение электрических соединений, а также другие вопросы изложениы в „Руководстве по установке". При значительной длине магистрали уровень шума наружного блока в режиме обогрева может быть несколько больше указанного значения. Объединитель наружных блоков (низкого давления) подключается к линии низкого давления наружного блока. Если модули, составляющие наружный блок, отличаются по производительности, то этот объединитель устанавливается в более мощном модуле.	

Примечания:

	*1 Номинальные условия: охлаждение	*2 Номинальные условия: охлаждение	*3 Номинальные условия: обогрев
в помещении :	27˚CDB/19˚CWB	27˚CDB/19.5˚CWB	20˚CDB
снаружи:	35˚CDB	35˚CDB	7˚CDB/6˚CWB
длина фреонопрооводов:	7.5м	5м	7.5м
перепад высот:	0м	0м	0м

*4 От -5˚CDB/-6˚CWB до 21˚CDB/15.5˚CWB при смешанном режиме работы: „охлаждение/обогрев".

˚CDB - температура по сухому термометру;
˚CWB - температура по влажному термометру.

* Номинальные условия 1 и 3 соответствуют стандарту JIS B8615-1.
* В связи с постоянной модернизацией оборудования данная спецификация может быть изменена без предварительного уведомления.

Единицы измерения

ккал = кВт x 860
БТЕ/час = кВт x 3,412
куб.фут.мин = $м^3$/мин x 35.31
lb = кг/0.4536

* В данной спецификации параметры округлены.

S

Модель			PURY-P600YSHM-A(-BS)
Электропитание			3 фазы (4 провода, 380В, 50Гц)
Холодопроизводительность (номинальная)	*1	кВт	69.0
	*1	ккал/час	59,300
	*1	БТЕ/час	235,400
	*2	ккал/час	60,000
Потребляемая мощность		кВт	19.64
Рабочий ток		A	33.1
COP (кВт / кВт)			3.51
Рабочий диапазон температур (охлаждение) *4	в помещении	влаж. терм.	15 ~ 24˚C
	наружный воздух	сух. терм.	- 5 ~ 43˚C
Теплопроизводительность (номинальная)	*3	кВт	76.5
	*3	ккал/час	65,800
	*3	БТЕ/час	261,000
Потребляемая мощность		кВт	20.83
Рабочий ток		A	35.1
COP (кВт / кВт)			3.67
Рабочий диапазон температур (обогрев) *4	в помещении	сух. терм.	15 ~ 27˚C
	наружный воздух	влаж. терм.	- 20 ~ 15.5˚C
Подключаемые внутренние блоки	Суммарная производительность		50 ~ 150% от производительности наружного блока
	Модели / количество		P15 - P250/2 - 50 (максимальное количество отдельных портов 48)
Уровень шума (измерен в безэховой камере)		дБА	62.0
Диаметр фреонопроводов (наружный)	жидкость	мм (дюйм)	28.58 (1-1/8") пайка
	газ	мм (дюйм)	28.58 (1-1/8") пайка

Комплект состоит из следующих моделей

Модель			PURY-P300YHM-A(-BS)	PURY-P300YHM-A(-BS)
Внешнее покрытие			Стальные листы с предварительным гальваническим покрытием (дополнительное порошковое напыление для блоков типа -BS)	Стальные листы с предварительным гальваническим покрытием (дополнительное порошковое напыление для блоков типа -BS)
			MUNSELL 5Y 8/1 или аналоги	MUNSELL 5Y 8/1 или аналоги
Габаритные размеры В x Ш x Д		мм	1710 (без опорных пластин 1650)x920x760	1710 (без опорных пластин 1650)x920x760
Вес		кг	240	240
Теплообменник			Солестойкое покрытие пластин, медные трубы	Солестойкое покрытие пластин, медные трубы
Компрессор	Тип		Герметичный инверторный компрессор спирального типа	Герметичный инверторный компрессор спирального типа
	Производитель		MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION (завод AC&R)	MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION (завод AC&R)
	Метод пуска		Инвертор	Инвертор
	Мощность	кВт	8.2	8.2
	Нагреватель картера	кВт	0.045	0.045
	Холодильное масло		MEL32	MEL32
Вентилятор	Расход воздуха	$м^3$/мин	185	185
		л/с	3,083	3,083
	Внешнее статическое давление		0 Па (0 мм H_2O)	0 Па (0 мм H_2O)
	Тип x количество		Пропеллер x 1	Пропеллер x 1
	Управление, механический привод		Инверторное управление, прямой привод	Инверторное управление, прямой привод
	Мощность	кВт	0.92 x 1	0.92 x 1
HIC-цепь (Heat Inter Changer)			-	-
Защитные устройства	Выкл. по высокому давлению		Датчик давления, выключатель по высокому давлению (4.15МПа)	Датчик давления, выключатель по высокому давлению (4.15МПа)
	Цепи инвертора (компрессор/вентилятор)		Тепловая защита, токовая защита	Тепловая защита, токовая защита
	Компрессор		Тепловая защита, токовая защита	Тепловая защита, токовая защита
	Электродвигатель вентилятора		Термовыключатель	Термовыключатель
Метод оттаивания			Автоматический режим оттаивания (обращение холодильного цикла)	Автоматический режим оттаивания (обращение холодильного цикла)
Хладагент	Тип x заводская заправка		R410A x 10.5 кг	R410A x 10.5 кг
	Управление		Электронный расширительный вентиль LEV и HIC-цепь	Электронный расширительный вентиль LEV и HIC-цепь
Чертеж	Размеры		KB94G549	KB94G549
	Электрическая схема		WKE94C141	WKE94C141
Стандартный комплект	Документация		„Руководство по установке"	„Руководство по установке"
	Принадлежности		Соединительные фланцы фреонопроводов	Соединительные фланцы фреонопроводов
Диаметр фреонопроводов (между блоками)	высокое давление	мм (дюйм)	19.05 (3/4") пайка	19.05 (3/4") пайка
	низкое давление	мм (дюйм)	22.2 (7/8") пайка	22.2 (7/8") пайка
Опции			Объединитель наружных блоков: CMY-R100VBK Разветвители: CMY-Y102S-G2, CMY-Y102L-G2, CMY-Y202-G2 Объединитель портов BC-контроллера: CMY-R160-J Главный BC-контроллер: CMB-P108, 1010, 1013, 1016V-GA Дополнительный BC-контроллер: CMB-P104, 108V-GB, CMB-P1016V-HB	
Примечания			Крепление блока, подключение воздуховодов, теплоизоляция, выполнение электрических соединений, а также другие вопросы изложены в „Руководстве по установке". При значительной длине магистрали уровень шума наружного блока в режиме обогрева может быть несколько больше указанного значения. Объединитель наружных блоков (низкого давления) подключается к линии низкого давления наружного блока. Если модули, составляющие наружный блок, отличаются по производительности, то этот объединитель устанавливается в более мощном модуле.	

Примечания:

*1 Номинальные условия: охлаждение

в помещении :	27˚CDB/19˚CWB
снаружи:	35˚CDB
длина фреонопроводов:	7.5м
перепад высот:	0м

*2 Номинальные условия: охлаждение

	27˚CDB/19.5˚CWB
	35˚CDB
	5м
	0м

*3 Номинальные условия: обогрев

	20˚CDB
	7˚CDB/6˚CWB
	7.5м
	0м

*4 От -5˚CDB/-6˚CWB до 21˚CDB/15.5˚CWB при смешанном режиме работы: „охлаждение/обогрев".

˚CDB - температура по сухому термометру;
˚CWB - температура по влажному термометру.

* Номинальные условия 1 и 3 соответствуют стандарту JIS B8615-1.
* В связи с постоянной модернизацией оборудования данная спецификация может быть изменена без предварительного уведомления.

Единицы измерения

ккал = кВт x 860
БТЕ/час = кВт x 3,412
куб.фут.мин = $м^3$/мин x 35.31
lb = кг/0.4536

* В данной спецификации параметры округлены.

S

1. Спецификация

Модель			PURY-P650YSHM-A(-BS)
Электропитание			3 фазы (4 провода, 380В, 50Гц)
Холодопроизводительность (номинальная)	*1	кВт	73.0
	*1	ккал/час	64,800
	*1	БТЕ/час	249,100
	*2	ккал/час	65,000
	Потребляемая мощность	кВт	22.80
	Рабочий ток	А	38.4
	COP (кВт / кВт)		3.20
Рабочий диапазон температур (охлаждение) *4	в помещении	влаж. терм.	15 ~ 24˚C
	наружный воздух	сух. терм.	- 5 ~ 43˚C
Теплопроизводительность (номинальная)	*3	кВт	81.5
	*3	ккал/час	70,100
	*3	БТЕ/час	278,100
	Потребляемая мощность	кВт	22.55
	Рабочий ток	А	38.0
	COP (кВт / кВт)		3.61
Рабочий диапазон температур (обогрев) *4	в помещении	сух. терм.	15 ~ 27˚C
	наружный воздух	влаж. терм.	- 20 ~ 15.5˚C
Подключаемые внутренние блоки	Суммарная производительность		50 ~ 150% от производительности наружного блока
	Модели / количество		P15 - P250/2 - 50 (максимальное количество отдельных портов 48)
Уровень шума (измерен в безэховой камере)		дБА	62.5
Диаметр фреонопроводов (наружный)	жидкость	мм (дюйм)	28.58 (1-1/8") пайка
	газ	мм (дюйм)	28.58 (1-1/8") пайка

Комплект состоит из следующих моделей

Модель			PURY-P300YHM-A(-BS)	PURY-P350YHM-A(-BS)
Внешнее покрытие			Стальные листы с предварительным гальваническим покрытием (дополнительное порошковое напыление для блоков типа -BS)	Стальные листы с предварительным гальваническим покрытием (дополнительное порошковое напыление для блоков типа -BS)
			MUNSELL 5Y 8/1 или аналоги	MUNSELL 5Y 8/1 или аналоги
Габаритные размеры В x Ш x Д		мм	1710 (без опорных пластин 1650)x920x760	1710 (без опорных пластин 1650)x1220x760
Вес		кг	240	265
Теплообменник			Солестойкое покрытие пластин, медные трубы	Солестойкое покрытие пластин, медные трубы
Компрессор	Тип		Герметичный инверторный компрессор спирального типа	Герметичный инверторный компрессор спирального типа
	Производитель		MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION (завод AC&R)	MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION (завод AC&R)
	Метод пуска		Инвертор	Инвертор
	Мощность	кВт	8.2	10.3
	Нагреватель картера	кВт	0.045	0.045
	Холодильное масло		MEL32	MEL32
Вентилятор	Расход воздуха	$м^3$/мин	185	225
		л/с	3,083	3,750
	Внешнее статическое давление		0 Па (0 мм H_2O)	0 Па (0 мм H_2O)
	Тип x количество		Пропеллер x 1	Пропеллер x 1
	Управление, механический привод		Инверторное управление, прямой привод	Инверторное управление, прямой привод
	Мощность	кВт	0.92 x 1	0.92 x 1
HIC-цепь (Heat Inter Changer)			-	-
Защитные устройства	Выкл. по высокому давлению		Датчик давления, выключатель по высокому давлению (4.15МПа)	Датчик давления, выключатель по высокому давлению (4.15МПа)
	Цепи инвертора (компрессор/вентилятор)		Тепловая защита, токовая защита	Тепловая защита, токовая защита
	Компрессор		Тепловая защита, токовая защита	Тепловая защита, токовая защита
	Электродвигатель вентилятора		Термовыключатель	Термовыключатель
Метод оттаивания			Автоматический режим оттаивания (обращение холодильного цикла)	Автоматический режим оттаивания (обращение холодильного цикла)
Хладагент	Тип x заводская заправка		R410A x 10.5 кг	R410A x 13.0 кг
	Управление		Электронный расширительный вентиль LEV и HIC-цепь	Электронный расширительный вентиль LEV и HIC-цепь
Чертеж	Размеры		KB94G550	KB94G550
	Электрическая схема		WKE94C141	WKE94C141
Стандартный комплект	Документация		„Руководство по установке"	„Руководство по установке"
	Принадлежности		Соединительные фланцы фреонопроводов	Соединительные фланцы фреонопроводов
Диаметр фреонопроводов (между блоками)	высокое давление	мм (дюйм)	19.05 (3/4") пайка	19.05 (3/4") пайка
	низкое давление	мм (дюйм)	22.2 (7/8") пайка	28.58 (1-1/8") пайка
Опции			Объединитель наружных блоков: CMY-R100VBK Разветвители: CMY-Y102S-G2, CMY-Y102L-G2, CMY-Y202-G2 Объединитель портов BC-контроллера: CMY-R160-J Главный BC-контроллер: CMB-P108, 1010, 1013, 1016V-GA Дополнительный BC-контроллер: CMB-P104, 108V-GB, CMB-P1016V-HB	
Примечания			Крепление блока, подключение воздуховодов, теплоизоляция, выполнение электрических соединений, а также другие вопросы изложениы в „Руководстве по установке". При значительной длине магистрали уровень шума наружного блока в режиме обогрева может быть несколько больше указанного значения. Объединитель наружных блоков (низкого давления) подключается к линии низкого давления наружного блока. Если модули, составляющие наружный блок, отличаются по производительности, то этот объединитель устанавливается в более мощном модуле.	

Примечания:

	*1 Номинальные условия: охлаждение	*2 Номинальные условия: охлаждение	*3 Номинальные условия: обогрев
в помещении :	27˚CDB/19˚CWB	27˚CDB/19.5˚CWB	20˚CDB
снаружи:	35˚CDB	35˚CDB	7˚CDB/6˚CWB
длина фреонопрооводов:	7.5м	5м	7.5м
перепад высот:	0м	0м	0м

*4 От -5˚CDB/-6˚CWB до 21˚CDB/15.5˚CWB при смешанном режиме работы: „охлаждение/обогрев".

˚CDB - температура по сухому термометру;
˚CWB - температура по влажному термометру.

* Номинальные условия 1 и 3 соответствуют стандарту JIS B8615-1.
* В связи с постоянной модернизацией оборудования данная спецификация может быть изменена без предварительного уведомления.

Единицы измерения

ккал = кВт x 860
БТЕ/час = кВт x 3,412
куб.фут.мин = $м^3$/мин x 35.31
lb = кг/0.4536

* В данной спецификации параметры округлены.

S

1. Спецификация

Модель			PURY-P700YSHM-A(-BS)
Электропитание			3 фазы (4 провода, 380В, 50Гц)
Холодопроизводительность (номинальная)	*1	кВт	80.0
	*1	ккал/час	68,800
	*1	БТЕ/час	273,000
	*2	ккал/час	70,000
	Потребляемая мощность	кВт	24.72
	Рабочий ток	А	41.7
	COP (кВт / кВт)		3.23
Рабочий диапазон температур (охлаждение) *4	в помещении	влаж. терм.	15 ~ 24˚C
	наружный воздух	сух. терм.	- 5 ~ 43˚C
Теплопроизводительность (номинальная)	*3	кВт	88.0
	*3	ккал/час	75,700
	*3	БТЕ/час	300,300
	Потребляемая мощность	кВт	24.30
	Рабочий ток	А	41.0
	COP (кВт / кВт)		3.62
Рабочий диапазон температур (обогрев) *4	в помещении	сух. терм.	15 ~ 27˚C
	наружный воздух	влаж. терм.	- 20 ~ 15.5˚C
Подключаемые внутренние блоки	Суммарная производительность		50 ~ 150% от производительности наружного блока
	Модели / количество		P15 - P250/2 - 50 (максимальное количество отдельных портов 48)
Уровень шума (измерен в безэховой камере)		дБА	63.0
Диаметр фреонопроводов (наружный)	жидкость	мм (дюйм)	28.58 (1-1/8") пайка
	газ	мм (дюйм)	34.92 (1-3/8") пайка

Комплект состоит из следующих моделей

Модель			PURY-P300YHM-A(-BS)	PURY-P400YHM-A(-BS)
Внешнее покрытие			Стальные листы с предварительным гальваническим покрытием (дополнительное порошковое напыление для блоков типа -BS)	Стальные листы с предварительным гальваническим покрытием (дополнительное порошковое напыление для блоков типа -BS)
			MUNSELL 5Y 8/1 или аналоги	MUNSELL 5Y 8/1 или аналоги
Габаритные размеры В x Ш x Д		мм	1710 (без опорных пластин 1650)x920x760	1710 (без опорных пластин 1650)x1220x760
Вес		кг	240	265
Теплообменник			Солестойкое покрытие пластин, медные трубы	Солестойкое покрытие пластин, медные трубы
Компрессор	Тип		Герметичный инверторный компрессор спирального типа	Герметичный инверторный компрессор спирального типа
	Производитель		MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION (завод AC&R)	MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION (завод AC&R)
	Метод пуска		Инвертор	Инвертор
	Мощность	кВт	8.2	10.5
	Нагреватель картера	кВт	0.045	0.045
	Холодильное масло		MEL32	MEL32
Вентилятор	Расход воздуха	$м^3$/мин	185	225
		л/с	3,083	3,750
	Внешнее статическое давление		0 Па (0 мм H_2O)	0 Па (0 мм H_2O)
	Тип x количество		Пропеллер x 1	Пропеллер x 1
	Управление, механический привод		Инверторное управление, прямой привод	Инверторное управление, прямой привод
	Мощность	кВт	0.92 x 1	0.92 x 1
HIC-цепь (Heat Inter Changer)			-	-
Защитные устройства	Выкл. по высокому давлению		Датчик давления, выключатель по высокому давлению (4.15МПа)	Датчик давления, выключатель по высокому давлению (4.15МПа)
	Цепи инвертора (компрессор/вентилятор)		Тепловая защита, токовая защита	Тепловая защита, токовая защита
	Компрессор		Тепловая защита, токовая защита	Тепловая защита, токовая защита
	Электродвигатель вентилятора		Термовыключатель	Термовыключатель
Метод оттаивания			Автоматический режим оттаивания (обращение холодильного цикла)	Автоматический режим оттаивания (обращение холодильного цикла)
Хладагент	Тип x заводская заправка		R410A x 10.5 кг	R410A x 13.0 кг
	Управление		Электронный расширительный вентиль LEV и HIC-цепь	Электронный расширительный вентиль LEV и HIC-цепь
Чертеж	Размеры		KB94G550	KB94G550
	Электрическая схема		WKE94C141	WKE94C141
Стандартный комплект	Документация		„Руководство по установке"	„Руководство по установке"
	Принадлежности		Соединительные фланцы фреонопроводов	Соединительные фланцы фреонопроводов
Диаметр фреонопроводов (между блоками)	высокое давление	мм (дюйм)	19.05 (3/4") пайка	22.2 (7/8") пайка
	низкое давление	мм (дюйм)	22.2 (7/8") пайка	28.58 (1-1/8") пайка
Опции			Объединитель наружных блоков: CMY-R200VBK Разветвители: CMY-Y102S-G2, CMY-Y102L-G2, CMY-Y202-G2 Объединитель портов BC-контроллера: CMY-R160-J Главный BC-контроллер: CMB-P1016V-HA Дополнительный BC-контроллер: CMB-P104, 108V-GB, CMB-P1016V-HB	
Примечания			Крепление блока, подключение воздуховодов, теплоизоляция, выполнение электрических соединений, а также другие вопросы изложены в „Руководстве по установке". При значительной длине магистрали уровень шума наружного блока в режиме обогрева может быть несколько больше указанного значения. Объединитель наружных блоков (низкого давления) подключается к линии низкого давления наружного блока. Если модули, составляющие наружный блок, отличаются по производительности, то этот объединитель устанавливается в более мощном модуле.	

Примечания:

	*1 Номинальные условия: охлаждение	*2 Номинальные условия: охлаждение	*3 Номинальные условия: обогрев
в помещении :	27˚CDB/19˚CWB	27˚CDB/19.5˚CWB	20˚CDB
снаружи:	35˚CDB	35˚CDB	7˚CDB/6˚CWB
длина фреонопроводов:	7.5м	5м	7.5м
перепад высот:	0м	0м	0м

*4 От -5˚CDB/-6˚CWB до 21˚CDB/15.5˚CWB при смешанном режиме работы: „охлаждение/обогрев".

˚CDB - температура по сухому термометру;
˚CWB - температура по влажному термометру.

* Номинальные условия 1 и 3 соответствуют стандарту JIS B8615-1.
* В связи с постоянной модернизацией оборудования данная спецификация может быть изменена без предварительного уведомления.

Единицы измерения

ккал = кВт x 860
БТЕ/час = кВт x 3,412
куб.фут.мин = $м^3$/мин x 35.31
lb = кг/0.4536

* В данной спецификации параметры округлены.

S

1. Спецификация

Модель			PURY-P750YSHM-A(-BS)
Электропитание			3 фазы (4 провода, 380В, 50Гц)
Холодопроизводительность (номинальная)	*1	кВт	85.0
	*1	ккал/час	73,100
	*1	БТЕ/час	290,000
	*2	ккал/час	75,000
	Потребляемая мощность	кВт	27.86
	Рабочий ток	А	47.0
	COP (кВт / кВт)		3.05
Рабочий диапазон температур (охлаждение) *4	в помещении	влаж. терм.	15 ~ 24˚C
	наружный воздух	сух. терм.	- 5 ~ 43˚C
Теплопроизводительность (номинальная)	*3	кВт	95.0
	*3	ккал/час	81,700
	*3	БТЕ/час	324,100
	Потребляемая мощность	кВт	26.36
	Рабочий ток	А	44.4
	COP (кВт / кВт)		3.60
Рабочий диапазон температур (обогрев) *4	в помещении	сух. терм.	15 ~ 27˚C
	наружный воздух	влаж. терм.	- 20 ~ 15.5˚C
Подключаемые внутренние блоки	Суммарная производительность		50 ~ 150% от производительности наружного блока
	Модели / количество		P15 - P250/2 - 50 (максимальное количество отдельных портов 48)
Уровень шума (измерен в безэховой камере)		дБА	63.5
Диаметр фреонопроводов (наружный)	жидкость	мм (дюйм)	28.58 (1-1/8") пайка
	газ	мм (дюйм)	34.92 (1-3/8") пайка

Комплект состоит из следующих моделей

Модель			PURY-P350YHM-A(-BS)	PURY-P400YHM-A(-BS)
Внешнее покрытие			Стальные листы с предварительным гальваническим покрытием (дополнительное порошковое напыление для блоков типа -BS)	Стальные листы с предварительным гальваническим покрытием (дополнительное порошковое напыление для блоков типа -BS)
			MUNSELL 5Y 8/1 или аналоги	MUNSELL 5Y 8/1 или аналоги
Габаритные размеры В x Ш x Д		мм	1710 (без опорных пластин 1650)x1220x760	1710 (без опорных пластин 1650)x1220x760
Вес		кг	265	265
Теплообменник			Солестойкое покрытие пластин, медные трубы	Солестойкое покрытие пластин, медные трубы
Компрессор	Тип		Герметичный инверторный компрессор спирального типа	Герметичный инверторный компрессор спирального типа
	Производитель		MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION (завод AC&R)	MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION (завод AC&R)
	Метод пуска		Инвертор	Инвертор
	Мощность	кВт	10.3	10.5
	Нагреватель картера	кВт	0.045	0.045
	Холодильное масло		MEL32	MEL32
Вентилятор	Расход воздуха	$м^3$/мин	225	225
		л/с	3,750	3,750
	Внешнее статическое давление		0 Па (0 мм H_2O)	0 Па (0 мм H_2O)
	Тип x количество		Пропеллер x 1	Пропеллер x 1
	Управление, механический привод		Инверторное управление, прямой привод	Инверторное управление, прямой привод
	Мощность	кВт	0.92 x 1	0.92 x 1
HIC-цепь (Heat Inter Changer)			-	-
Защитные устройства	Выкл. по высокому давлению		Датчик давления, выключатель по высокому давлению (4.15МПа)	Датчик давления, выключатель по высокому давлению (4.15МПа)
	Цепи инвертора (компрессор/вентилятор)		Тепловая защита, токовая защита	Тепловая защита, токовая защита
	Компрессор		Тепловая защита, токовая защита	Тепловая защита, токовая защита
	Электродвигатель вентилятора		Термовыключатель	Термовыключатель
Метод оттаивания			Автоматический режим оттаивания (обращение холодильного цикла)	Автоматический режим оттаивания (обращение холодильного цикла)
Хладагент	Тип x заводская заправка		R410A x 13.0 кг	R410A x 13.0 кг
	Управление		Электронный расширительный вентиль LEV и HIC-цепь	Электронный расширительный вентиль LEV и HIC-цепь
Чертеж	Размеры		KB94G551	KB94G551
	Электрическая схема		WKE94C141	WKE94C141
Стандартный комплект	Документация		„Руководство по установке"	„Руководство по установке"
	Принадлежности		Соединительные фланцы фреонопроводов	Соединительные фланцы фреонопроводов
Диаметр фреонопроводов (между блоками)	высокое давление	мм (дюйм)	19.05 (3/4") пайка	22.2 (7/8") пайка
	низкое давление	мм (дюйм)	28.58 (1-1/8") пайка	28.58 (1-1/8") пайка
Опции			Объединитель наружных блоков: CMY-R200VBK Разветвители: CMY-Y102S-G2, CMY-Y102L-G2, CMY-Y202-G2 Объединитель портов BC-контроллера: CMY-R160-J Главный BC-контроллер: CMB-P1016V-HA Дополнительный BC-контроллер: CMB-P104, 108V-GB, CMB-P1016V-HB	
Примечания			Крепление блока, подключение воздуховодов, теплоизоляция, выполнение электрических соединений, а также другие вопросы изложениы в „Руководстве по установке". При значительной длине магистрали уровень шума наружного блока в режиме обогрева может быть несколько больше указанного значения. Объединитель наружных блоков (низкого давления) подключается к линии низкого давления наружного блока. Если модули, составляющие наружный блок, отличаются по производительности, то этот объединитель устанавливается в более мощном модуле.	

Примечания:

	*1 Номинальные условия: охлаждение	*2 Номинальные условия: охлаждение	*3 Номинальные условия: обогрев
в помещении :	27˚CDB/19˚CWB	27˚CDB/19.5˚CWB	20˚CDB
снаружи:	35˚CDB	35˚CDB	7˚CDB/6˚CWB
длина фреонопрооводов:	7.5м	5м	7.5м
перепад высот:	0м	0м	0м

*4 От -5˚CDB/-6˚CWB до 21˚CDB/15.5˚CWB при смешанном режиме работы: „охлаждение/обогрев".

˚CDB - температура по сухому термометру;
˚CWB - температура по влажному термометру.

* Номинальные условия 1 и 3 соответствуют стандарту JIS B8615-1.
* В связи с постоянной модернизацией оборудования данная спецификация может быть изменена без предварительного уведомления.

Единицы измерения

ккал = кВт x 860
БТЕ/час = кВт x 3,412
куб.фут.мин = $м^3$/мин x 35.31
lb = кг/0.4536

* В данной спецификации параметры округлены.

S

Модель			PURY-P800YSHM-A(-BS)
Электропитание			3 фазы (4 провода, 380В, 50Гц)
Холодопроизводительность (номинальная)	*1	кВт	90.0
	*1	ккал/час	77,400
	*1	БТЕ/час	307,100
	*2	ккал/час	80,000
Потребляемая мощность		кВт	29.75
Рабочий ток		A	50.2
COP (кВт / кВт)			3.02
Рабочий диапазон температур (охлаждение) *4	в помещении	влаж. терм.	15 ~ 24˚C
	наружный воздух	сух. терм.	- 5 ~ 43˚C
Теплопроизводительность (номинальная)	*3	кВт	100.0
	*3	ккал/час	86,000
	*3	БТЕ/час	341,200
Потребляемая мощность		кВт	27.64
Рабочий ток		A	46.6
COP (кВт / кВт)			3.61
Рабочий диапазон температур (обогрев) *4	в помещении	сух. терм.	15 ~ 27˚C
	наружный воздух	влаж. терм.	- 20 ~ 15.5˚C
Подключаемые внутренние блоки	Суммарная производительность		50 ~ 150% от производительности наружного блока
	Модели / количество		P15 - P250/2 - 50 (максимальное количество отдельных портов 48)
Уровень шума (измерен в безэховой камере)		дБА	64.0
Диаметр фреонопроводов (наружный)	жидкость	мм (дюйм)	28.58 (1-1/8") пайка
	газ	мм (дюйм)	34.92 (1-3/8") пайка

Комплект состоит из следующих моделей

Модель			PURY-P400YHM-A(-BS)	PURY-P400YHM-A(-BS)
Внешнее покрытие			Стальные листы с предварительным гальваническим покрытием (дополнительное порошковое напыление для блоков типа -BS)	Стальные листы с предварительным гальваническим покрытием (дополнительное порошковое напыление для блоков типа -BS)
			MUNSELL 5Y 8/1 или аналоги	MUNSELL 5Y 8/1 или аналоги
Габаритные размеры В x Ш x Д		мм	1710 (без опорных пластин 1650)x1220x760	1710 (без опорных пластин 1650)x1220x760
Вес		кг	265	265
Теплообменник			Солестойкое покрытие пластин, медные трубы	Солестойкое покрытие пластин, медные трубы
Компрессор	Тип		Герметичный инверторный компрессор спирального типа	Герметичный инверторный компрессор спирального типа
	Производитель		MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION (завод AC&R)	MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION (завод AC&R)
	Метод пуска		Инвертор	Инвертор
	Мощность	кВт	10.5	10.5
	Нагреватель картера	кВт	0.045	0.045
	Холодильное масло		MEL32	MEL32
Вентилятор	Расход воздуха	$м^3$/мин	225	225
		л/с	3,750	3,750
	Внешнее статическое давление		0 Па (0 мм H_2O)	0 Па (0 мм H_2O)
	Тип x количество		Пропеллер x 1	Пропеллер x 1
	Управление, механический привод		Инверторное управление, прямой привод	Инверторное управление, прямой привод
	Мощность	кВт	0.92 x 1	0.92 x 1
HIC-цепь (Heat Inter Changer)			-	-
Защитные устройства	Выкл. по высокому давлению		Датчик давления, выключатель по высокому давлению (4.15МПа)	Датчик давления, выключатель по высокому давлению (4.15МПа)
	Цепи инвертора (компрессор/вентилятор)		Тепловая защита, токовая защита	Тепловая защита, токовая защита
	Компрессор		Тепловая защита, токовая защита	Тепловая защита, токовая защита
	Электродвигатель вентилятора		Термовыключатель	Термовыключатель
Метод оттаивания			Автоматический режим оттаивания (обращение холодильного цикла)	Автоматический режим оттаивания (обращение холодильного цикла)
Хладагент	Тип x заводская заправка		R410A x 13.0 кг	R410A x 13.0 кг
	Управление		Электронный расширительный вентиль LEV и HIC-цепь	Электронный расширительный вентиль LEV и HIC-цепь
Чертеж	Размеры		KB94G551	KB94G551
	Электрическая схема		WKE94C141	WKE94C141
Стандартный комплект	Документация		„Руководство по установке"	„Руководство по установке"
	Принадлежности		Соединительные фланцы фреонопроводов	Соединительные фланцы фреонопроводов
Диаметр фреонопроводов (между блоками)	высокое давление	мм (дюйм)	22.2 (7/8") пайка	22.2 (7/8") пайка
	низкое давление	мм (дюйм)	28.58 (1-1/8") пайка	28.58 (1-1/8") пайка
Опции			Объединитель наружных блоков: CMY-R200VBK Разветвители: CMY-Y102S-G2, CMY-Y102L-G2, CMY-Y202-G2 Объединитель портов BC-контроллера: CMY-R160-J Главный BC-контроллер: CMB-P1016V-HA Дополнительный BC-контроллер: CMB-P104, 108V-GB, CMB-P1016V-HB	
Примечания			Крепление блока, подключение воздуховодов, теплоизоляция, выполнение электрических соединений, а также другие вопросы изложены в „Руководстве по установке". При значительной длине магистрали уровень шума наружного блока в режиме обогрева может быть несколько больше указанного значения. Объединитель наружных блоков (низкого давления) подключается к линии низкого давления наружного блока. Если модули, составляющие наружный блок, отличаются по производительности, то этот объединитель устанавливается в более мощном модуле.	

Примечания:

	*1 Номинальные условия: охлаждение	*2 Номинальные условия: охлаждение	*3 Номинальные условия: обогрев
в помещении :	27˚CDB/19˚CWB	27˚CDB/19.5˚CWB	20˚CDB
снаружи:	35˚CDB	35˚CDB	7˚CDB/6˚CWB
длина фреонопрооводов:	7.5м	5м	7.5м
перепад высот:	0м	0м	0м

*4 От -5˚CDB/-6˚CWB до 21˚CDB/15.5˚CWB при смешанном режиме работы: „охлаждение/обогрев".

˚CDB - температура по сухому термометру;
˚CWB - температура по влажному термометру.

* Номинальные условия 1 и 3 соответствуют стандарту JIS B8615-1.
* В связи с постоянной модернизацией оборудования данная спецификация может быть изменена без предварительного уведомления.

Единицы измерения

ккал = кВт x 860
БТЕ/час = кВт x 3,412
куб.фут.мин = $м^3$/мин x 35.31
lb = кг/0.4536

* В данной спецификации параметры округлены.


PURY-P200,250,300YHM-A(-BS)

Ед. изм. : мм

Аксессуары
Соединительные элементы фреонопроводов:
1) линия низкого давления
переходник (внутр. Ø25.4 x наруж. Ø22.2) - модель P250, P300 (1шт.)

Примечание:
1) Необходимое пространство вокруг блока и параметры основания указаны на следующей странице.
2) Съемная опора может быть удалена при монтаже.
3) При пайке труб у шарового клапана обеспечьте охлаждение клапана при помощи влажной ткани. Не допускайте перегрева клапана выше температуры 120°C.

№	Применение	Описание
①	спереди	140x77 заглушка
②	для труб Спереди (при использовании объединителя наружных блоков).	заглушка Ø45
③	снизу	150x92 заглушка
④	для кабеля спереди	заглушка Ø65 или Ø40
⑤	для кабеля снизу	заглушка Ø52 или Ø27
⑥	для кабеля сигнальной линии спереди	заглушка Ø52
⑦		заглушка Ø34



Соединительные размеры фреонопроводов

Модель	Расположение сервисного вентиля *1		Подключение фреонопроводов к сервисному вентилю *1	
	выс. давл. A	низк. давл. B	выс. давл.	низк. давл.
PURY-P200YHM	239	261	Ø15.88 пайка*2	Ø19.05 пайка*2
PURY-P250YHM	261	263	Ø19.05 пайка*2	Ø22.2 пайка*1
PURY-P300YHM				

*1 Подключите фреонопроводы, используя соединительные элементы (при подключении снизу и спереди)
*2 Расширьте внешний трубопровод (при подключении снизу и спереди) и подключите его непосредственно к вентилю.

S

1. Пространство для установки


● Одиночное расположение

① Обеспечьте достаточно места около блока.

• не менее 300мм до задней поверхности блока


• не менее 100мм до задней поверхности блока

Ед. изм.: мм
* мин. - минимальной расстояние



Вид сверху Вид сверху

② Если препятствие (стена) высотой H, расположенное спереди, сзади или сбоку, превышает допустимое значение (см. чертеж) на величину h, то соответствующее растояние, отмеченное в пункте 1 звездочкой, следует увеличить на h.




Вид сбоку

Допустимая высота препятствия:
спереди: высота блока;
сзади: 500мм от основания блока;
сбоку: высота блока.

● Групповое расположение

① При групповой установке блоков обеспечьте достаточное пространство для циркуляции воздуха и для прохода между блоками.
② Как минимум две стороны должны быть полностью открыты.
③ Если препятствие (стена) высотой H, расположенное спереди, сзади или сбоку, превышает допустимое значение (см. чертеж) на величину h, то соответствующее растояние, отмеченное в пункте ниже звездочкой, следует увеличить на h.



Ед. изм.: мм




Рис. 1 (без съемной опоры)




Рис. 2 (используется съемная опора)




Рис. 3 (без съемной опоры)




Рис. 4 (используется съемная опора)

2. Крепление блока

① Проверьте прочность основания, предусмотрите слив дренажа (при работе прибора на некоторых его элементах конденсируется влага), подключение фреонопроводов и кабелей.
② Установочные опры должны прочно располагаться на основании (рис. 1 и 2).
③ Болты крепления должны выступать не более, чем на 30мм (рис. 1 и 2).
④ Если болты крепления закручиваются после установки блока на основание, то используйте крепежные пластины (в комплект не входят). См. рис. 3 и 4.
⑤ Изолируйте отверстия, через которые в блок входят фреонопроводы и кабели, для исключения проникновения в блок мелких животных и воды, которые могут повредить компоненты блока.
⑥ При подключении френопроводов и кабелей снизу убедитесь, что они не мешают установочным элементам блока.
⑦ Следуйте дополнительным рекомендациям, приведенным в „Инструкции по установке”.

2. Размеры


PURY-P350,400YHM-A(-BS)

Ед. изм. : мм

Аксессуары
Соединительные элементы фреонопроводов:
1) линия низкого давления
переходник (внутр. Ø25.4 х наруж. Ø28.58) - модель P350, P400 (1шт.)
2) линия высокого давления
переходник (внутр. Ø25.4 х наруж. Ø19.05) - модель P350 (1шт.)
угол (внутр. Ø19.05 х наруж. Ø19.05) - модель P350 (1шт.)
переходник (внутр. Ø25.4 х наруж. Ø22.2) - модель P400 (1шт.)

Примечание:
1) Необходимое пространство вокруг блока и параметры основания указаны на следующей странице.
2) Съемная опора может быть удалена при монтаже.
3) При пайке труб у шарового клапана обеспечьте охлаждение клапана при помощи влажной ткани. Не допускайте перегрева клапана выше температуры 120°C.

№	Применение	Описание
①	для труб спереди	140x77 заглушка
②	для труб Спереди (при использовании об-единителя наружных блоков).	заглушка Ø45
③	для кабеля снизу	150x94 заглушка
④	для кабеля спереди	заглушка Ø65 или Ø40
⑤	для кабеля спереди	заглушка Ø52 или Ø27
⑥	для кабеля снизу	заглушка Ø65
⑦	для кабеля сигнальной линии спереди	заглушка Ø34



Соединительные размеры фреонопроводов

Модель	Подключение фреонопроводов к сервисному вентилю *1	
	высокое давление	низкое давление
PURY-P350YHM	ø19.05 пайка	ø28.58 пайка
PURY-P400YHM	ø22.2 пайка	ø28.58 пайка

*1 Подключите фреонопроводы, используя соединительные элементы (при подключении снизу и спереди)

S

1. Пространство для установки


●Одиночное расположение

① Обеспечьте достаточно места около блока.


• не менее 300мм до задней поверхности блока

• не менее 100мм до задней поверхности блока

Ед. изм.: мм
* мин. - минимальной расстояние




Вид сверху



Вид сверху

② Если препятствие (стена) высотой H, расположенное спереди, сзади или сбоку, превышает допустимое значение (см. чертеж) на величину h, то соответствующее растояние, отмеченное в пункте 1 звездочкой, следует увеличить на h.



Допустимая высота препятствия:
спереди: высота блока;
сзади: 500мм от основания блока;
сбоку: высота блока.


Вид сбоку


2. Крепление блока


① Проверьте прочность основания, предусмотрите слив дренажа (при работе прибора на некоторых его элементах конденсируется влага), подключение фреонопроводов и кабелей.
② Установочные опры должны прочно располагаться на основании (рис. 1 и 2).
③ Болты крепления должны выступать не более, чем на 30мм (рис. 1 и 2).
④ Если болты крепления закручиваются после установки блока на основание, то используйте крепежные пластины (в комплект не входят). См. рис. 3 и 4.
⑤ Изолируйте отверстия, через которые в блок входят фреонопроводы и кабели, для исключения проникновения в блок мелких животных и воды, которые могут повредить компоненты блока.
⑥ При подключении френопроводов и кабелей снизу убедитесь, что они не мешают установочным элементам блока.
⑦ Следуйте дополнительным рекомендациям, приведенным в „Инструкции по установке”.


●Групповое расположение


① При групповой установке блоков обеспечьте достаточное пространство для циркуляции воздуха и для прохода между блоками.
② Как минимум две стороны должны быть полностью открыты.
③ Если препятствие (стена) высотой H, расположенное спереди, сзади или сбоку, превышает допустимое значение (см. чертеж) на величину h, то соответствующее растояние, отмеченное в пункте ниже звездочкой, следует увеличить на h.














Рис. 1 (без съемной опоры)




Рис. 3 (без съемной опоры)




Рис. 4 (используется съемная опора)





Рис. 2 (используется съемная опора)

Ед. изм.: мм

PURY-P450,500,550,600YSHM-A(-BS)

Ед. изм. : мм



Модель	Высокое давление	Низкое давление
	c или e	d или f
P200	ø15.88	ø19.05
P250	ø19.05	ø22.2
P300	ø19.05	ø22.2

Труба от наружного блока до объединителя

Параметры объединяющих фреонопроводов:

Наименование комплекта			PURY-P450YSHM-A(-BS)	PURY-P500YSHM-A(-BS)	PURY-P550YSHM-A(-BS)	PURY-P600YSHM-A(-BS)
Комплект состоит из:	Наружный блок 1		PURY-P250YHM-A(-BS)	PURY-P250YHM-A(-BS)	PURY-P300YHM-A(-BS)	PURY-P300YHM-A(-BS)
	Наружный блок 2		PURY-P200YHM-A(-BS)	PURY-P250YHM-A(-BS)	PURY-P250YHM-A(-BS)	PURY-P300YHM-A(-BS)
Набор для объединения наружных блоков (опция)			CMY-R100VBK			
внутренние блоки ~ объединитель	выс. давление	a	ø22.2		ø28.58	
	низк. давление	b	ø28.58			


Примечание:
1. Соедините фреонопроводы как показано на чертеже. Обратите внимание на диаметры труб.
2. Съемная опора может быть снята на объекте.
3. Объединитель линии высокого давления следует располагать горизонтально. Отклонение не должно превышать 15 градусов.
Руководствуйтесь инструкцией по установке.

S

2. Размеры

PURY-P650,700YSHM-A(-BS)

Ед. изм. : мм



	Модель	Высокое давление	Низкое давление
Труба от наружного блока до объединителя		с или e	d или f
	P300	ø19.05	ø22.2
	P350	ø19.05	ø28.58
	P400	ø22.2	ø28.58

Параметры объединяющих фреонопроводов:

Наименование комплекта			PURY-P650YSHM-A(-BS)	PURY-P700YSHM-A(-BS)
Комплект состоит из:	Наружный блок 1		PURY-P350YHM-A(-BS)	PURY-P400YHM-A(-BS)
	Наружный блок 2		PURY-P300YHM-A(-BS)	PURY-P300YHM-A(-BS)
Набор для объединения наружных блоков (опция)			CMY-R100VBK	CMY-R200VBK
внутренние блоки ~ объединитель	выс. давление	a	ø28.58	
	низк. давление	b	ø28.58	ø34.93


Примечание:
1. Соедините фреонопроводы как показано на чертеже. Обратите внимание на диаметры труб.
2. Съемная опора может быть снята на объекте.
3. Объединитель линии высокого давления следует располагать горизонтально. Отклонение не должно превышать 15 градусов.
Руководствуйтесь инструкцией по установке.

S

2. Размеры

PURY-P750,800YSHM-A(-BS)

Ед. изм. : мм



Модель	Высокое давление	Низкое давление
	с или e	d или f
P350	ø19.05	ø28.58
P400	ø22.2	ø28.58

Труба от наружного блока до объединителя

Параметры объединяющих фреонопроводов:

Наименование комплекта			PURY-P750YSHM-A(-BS)	PURY-P800YSHM-A(-BS)
Комплект состоит из:	Наружный блок 1		PURY-P400YHM-A(-BS)	PURY-P400YHM-A(-BS)
	Наружный блок 2		PURY-P350YHM-A(-BS)	PURY-P400YHM-A(-BS)
Набор для объединения наружных блоков (опция)			CMY-R200VBK	
внутренние блоки ~ объединитель	выс. давление	a	ø28.58	
	низк. давление	b	ø34.93	


Примечание:
1. Соедините фреонопроводы как показано на чертеже. Обратите внимание на диаметры труб.
2. Съемная опора может быть снята на объекте.
3. Объединитель линии высокого давления следует располагать горизонтально. Отклонение не должно превышать 15 градусов.
Руководствуйтесь инструкцией по установке.

S

3. Расположение центра тяжести


PURY-P200, P250, P300, EP200YHM-A (-BS)

Ед. изм. : мм



Модель	X	Y	Z
PURY-P200YHM-A (-BS)	345	317	655
PURY-P250YHM-A (-BS)	345	332	655
PURY-P300YHM-A (-BS)	335	327	645
PURY-EP200YHM-A (-BS)	345	332	655

PURY-P350, P400, EP300YHM-A (-BS)




Модель	X	Y	Z
PURY-P350YHM-A (-BS)	450	322	630
PURY-P400YHM-A (-BS)	450	322	630
PURY-EP300YHM-A (-BS)	450	322	630

S

4. Электрическая схема

PURY-(E)P200,250,300,350,400YHM-A(-BS)



*1 Пунктирной линией показаны внешние соединения.
*2 Штрих-пунктирной линией обведены компоненты, входящие в блок управления.
*3 Подключение и назначение внешних входных/выходных цепей описано в документации.
*4 Соедините шлейфом клеммные колодки ТВ3 наружных блоков, объединенных общим гидравлическим контуром.
*5 Разъемы имеют фиксаторы-защелки. Убедитесь, что разъемы надежно соединены. Для отключения разъемов нажмите на фиксатор.
*6 В блоке управления некоторые компоненты находятся под высоким напряжением. Перед проверкой цепей блока управления выключите питание и подождите, как минимум 10 минут. Проверьте что напряжение между клеммами FT-P и FT-N на плате инвертора менее 20В пост. тока.

*7. Отличие моделей:


Модель	Особенность
P200/P250/P300 EP200	*7 отсутствует
P350/P400 EP300	*7 присутствует

Обозначения:


Обозначение	Наименование	Обозначение	Наименование
21S4a	4-ходовой клапан (переключение охлаждение/обогрев)	SV9	Соленоидный клапан
63H1	Выключатель защита по высокому давлению по давлению для наружного блока	TB1	подключение/отключение байпасной цепи
63HS1	Датчики давления нагнетания	TB3	Электропитание
63LS	Датчик низкого давления	TB7	Клеммные колодки
72C	Электромагнитное реле (силовая цепь инвертора)		Межблочная сигнальная линия
CT12,22,3	Датчик тока (переменный ток)		Сигнальная линия центральных пультов
CH11	Нагреватель картера компрессора	TH3	Термисторы
DCL	DC катушка	TH4	Температура фреонопровода (жидкость)
SV1a	Соленоидный клапан	TH5	Температура нагнетания
SV2	байпасная цепь: сепаратор масла - линия всасывания компрессора	TH6	Температура входной трубы АСС
SV4a,b,c,d	байпасная цепь: выход сепаратора масла - вход аккумулятора	TH7	Температура на входе в теплообменник
SV5b	контроль производительности теплообменника	THBOX	Температура наружного воздуха
SV5c	подключение/отключение байпасных цепей	THHS	Внутренняя температура блока управления
	байпасная цепь: теплообменник - линия низкого давления	Z24,25	Температура теплоотвода выходного каскада (IGBT)
			Функциональное устройство

5. Шумовые характеристики

Условия измерения:
PURY-P200,250,300YHM-A(-BS)




Уровень шума PURY-P300YHM-A(-BS)



	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1кГц	2кГц	4кГц	8кГц	дБА
Стандарт	65.0	63.5	61.0	56.0	53.0	48.5	45.0	42.5	59.0
Ночной режим	61.0	59.5	49.0	44.5	41.5	38.5	39.5	37.5	50.0

* Если активирован ночной режим, то производительность системы ограничена. Система может автоматически вернуться в стандартный режим, если рабочие условия не соответствуют ночному режиму.


Уровень шума PURY-P200YHM-A(-BS)



	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1кГц	2кГц	4кГц	8кГц	дБА
Стандарт	62.5	61.0	58.5	53.0	50.0	45.5	39.0	36.0	56.0
Ночной режим	56.5	48.5	46.0	39.0	38.5	32.5	33.0	25.5	44.0

* Если активирован ночной режим, то производительность системы ограничена. Система может автоматически вернуться в стандартный режим, если рабочие условия не соответствуют ночному режиму.

Уровень шума PURY-P250YHM-A(-BS)




	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1кГц	2кГц	4кГц	8кГц	дБА
Стандарт	59.0	62.0	60.0	54.0	50.5	46.0	41.0	35.0	57.0
Ночной режим	58.0	53.5	44.0	39.0	36.5	32.5	31.0	24.5	44.0

* Если активирован ночной режим, то производительность системы ограничена. Система может автоматически вернуться в стандартный режим, если рабочие условия не соответствуют ночному режиму.


S

5. Шумовые характеристики

Условия измерения:
PURY-P350,400YHM-A(-BS)




Уровень шума PURY-P350YHM-A(-BS)



	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1кГц	2кГц	4кГц	8кГц	дБА
Стандарт	72.0	65.0	61.5	57.0	53.5	50.0	46.5	40.0	60.0
Ночной режим	51.0	52.0	47.0	43.0	42.5	44.0	42.0	38.5	50.0

* Если активирован ночной режим, то производительность системы ограничена. Система может автоматически вернуться в стандартный режим, если рабочие условия не соответствуют ночному режиму.

Уровень шума PURY-P400YHM-A(-BS)




	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1кГц	2кГц	4кГц	8кГц	дБА
Стандарт	73.0	66.0	62.5	58.0	54.5	51.0	47.5	41.0	61.0
Ночной режим	54.0	55.0	50.0	46.0	45.5	47.0	45.0	41.0	53.0


* Если активирован ночной режим, то производительность системы ограничена. Система может автоматически вернуться в стандартный режим, если рабочие условия не соответствуют ночному режиму.

S

Условия измерения:
PURY-P450,500,550,600YSHM-A(-BS)




Уровень шума PURY-P550YSHM-A(-BS)



	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1кГц	2кГц	4кГц	8кГц	дБА
Стандарт	66.0	66.0	63.5	58.0	55.0	50.5	46.5	43.5	61.0
Ночной режим	63.0	60.5	50.0	45.5	42.5	39.5	40.0	37.5	51.0

* Если активирован ночной режим, то производительность системы ограничена. Система может автоматически вернуться в стандартный режим, если рабочие условия не соответствуют ночному режиму.


Уровень шума PURY-P450YSHM-A(-BS)



	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1кГц	2кГц	4кГц	8кГц	дБА
Стандарт	64.5	65.0	62.5	57.0	53.5	49.0	43.5	39.0	60.0
Ночной режим	60.5	55.0	48.5	42.0	41.0	35.5	35.0	28.0	47.0

* Если активирован ночной режим, то производительность системы ограничена. Система может автоматически вернуться в стандартный режим, если рабочие условия не соответствуют ночному режиму.


Уровень шума PURY-P600YSHM-A(-BS)



	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1кГц	2кГц	4кГц	8кГц	дБА
Стандарт	68.0	66.5	64.0	59.0	56.0	51.5	48.0	45.5	62.0
Ночной режим	64.0	62.5	52.0	47.5	44.5	41.5	42.5	40.5	53.0

* Если активирован ночной режим, то производительность системы ограничена. Система может автоматически вернуться в стандартный режим, если рабочие условия не соответствуют ночному режиму.

Уровень шума PURY-P500YSHM-A(-BS)




	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1кГц	2кГц	4кГц	8кГц	дБА
Стандарт	62.0	65.0	63.0	57.0	53.5	49.0	44.0	38.0	60.0
Ночной режим	61.0	56.5	47.0	42.0	39.5	35.5	34.0	27.5	47.0

* Если активирован ночной режим, то производительность системы ограничена. Система может автоматически вернуться в стандартный режим, если рабочие условия не соответствуют ночному режиму.


S

5. Шумовые характеристики

Условия измерения:
PURY-P650,700YSHM-A(-BS)




Уровень шума PURY-P650YSHM-A(-BS)



	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1кГц	2кГц	4кГц	8кГц	дБА
Стандарт	73.0	67.5	64.5	59.5	56.0	52.5	49.0	44.5	62.5
Ночной режим	61.5	60.0	51.0	47.0	45.0	45.0	44.0	41.0	53.0

* Если активирован ночной режим, то производительность системы ограничена. Система может автоматически вернуться в стандартный режим, если рабочие условия не соответствуют ночному режиму.

Уровень шума PURY-P700YSHM-A(-BS)




	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1кГц	2кГц	4кГц	8кГц	дБА
Стандарт	73.5	68.0	65.0	60.0	56.5	53.0	49.5	45.0	63.0
Ночной режим	62.0	61.0	52.5	48.5	47.0	47.5	46.0	42.5	54.5

* Если активирован ночной режим, то производительность системы ограничена. Система может автоматически вернуться в стандартный режим, если рабочие условия не соответствуют ночному режиму.


S

5. Шумовые характеристики

Условия измерения:
PURY-P750,800YSHM-A(-BS)




Уровень шума PURY-P750YSHM-A(-BS)



	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1кГц	2кГц	4кГц	8кГц	дБА
Стандарт	75.5	68.5	65.0	60.5	57.0	53.5	50.0	43.5	63.5
Ночной режим	56.0	57.0	52.0	48.0	47.5	49.0	47.0	43.0	55.0

* Если активирован ночной режим, то производительность системы ограничена. Система может автоматически вернуться в стандартный режим, если рабочие условия не соответствуют ночному режиму.

Уровень шума PURY-P800YSHM-A(-BS)



	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1кГц	2кГц	4кГц	8кГц	дБА
Стандарт	76.0	69.0	65.5	61.0	57.5	54.0	50.5	44.0	64.0
Ночной режим	57.0	58.0	53.0	49.0	48.5	50.0	48.0	44.0	56.0

* Если активирован ночной режим, то производительность системы ограничена. Система может автоматически вернуться в стандартный режим, если рабочие условия не соответствуют ночному режиму.

S


6. Производительность

6-1.Коррекция по температуре

Производительность систем CITY MULTI зависит от температуры наружного воздуха. С помощью указанных ниже коэффициентов из номинальной производительности рассчитывается скорректированная производительность при конкретной температуре.

PURY-		P200YHM-A	P250YHM-A
Номинальная холодопроизводительность	кВт	22.4	28.0
	БТЕ\час	76,400	95,500
Потребляемая мощность	кВт	5.77	7.73


˚CDB - температура по сухому термометру
˚CWB - температура по влажному термометру



Коэффициенты коррекции холодопроизводительности и потребляемой мощности

PURY-		P200YHM-A	P250YHM-A
Номинальная теплопроизводительность	кВт	25.0	31.5
	БТЕ\час	85,300	107,500
Потребляемая мощность	кВт	6.14	7.83

˚CDB - температура по сухому термометру
˚CWB - температура по влажному термометру




Коэффициенты коррекции теплопроизводительности и потребляемой мощности

S

PURY-		P300YHM-A	P350YHM-A
Номинальная холодопроизводительность	кВт	33.5	40.0
	БТЕ\час	114,300	136,500
Потребляемая мощность	кВт	9.25	12.47

PURY-		P400YHM-A
Номинальная холодопроизводительность	кВт	45.0
	БТЕ\час	153,500
Потребляемая мощность	кВт	13.74

˚CDB - температура по сухому термометру
˚CWB - температура по влажному термометру




Коэффициенты коррекции холодопроизводительности и потребляемой мощности

PURY-		P300YHM-A	P350YHM-A
Номинальная теплопроизводительность	кВт	37.5	45.0
	БТЕ\час	128,000	153,500
Потребляемая мощность	кВт	9.58	12.47

PURY-		P400YHM-A
Номинальная теплопроизводительность	кВт	50
	БТЕ\час	170,600
Потребляемая мощность	кВт	13.71

˚CDB - температура по сухому термометру
˚CWB - температура по влажному термометру



Коэффициенты коррекции теплопроизводительности и потребляемой мощности

S


6. Производительность

PURY-		P450YSHM-A	P500YSHM-A
Номинальная холодопроизводительность	кВт	50.0	56.0
	БТЕ\час	170,600	191,100
Потребляемая мощность	кВт	14.14	16.75

PURY-		P550YSHM-A	P600YSHM-A
Номинальная холодопроизводительность	кВт	63.0	69.0
	БТЕ\час	215,000	235,400
Потребляемая мощность	кВт	18.68	19.64

PURY-		P650YSHM-A
Номинальная холодопроизводительность	кВт	73.0
	БТЕ\час	249,100
Потребляемая мощность	кВт	22.80

*CDB - температура по сухому термометру
*CWB - температура по влажному термометру




Коэффициенты коррекции холодопроизводительности и потребляемой мощности

PURY-		P450YSHM-A	P500YSHM-A
Номинальная теплопроизводительность	кВт	56.0	63.0
	БТЕ\час	191,100	215,000
Потребляемая мощность	кВт	14.71	16.79

PURY-		P550YSHM-A	P600YSHM-A
Номинальная теплопроизводительность	кВт	69.0	76.5
	БТЕ\час	235,400	261,000
Потребляемая мощность	кВт	18.81	20.83

PURY-		P650YSHM-A
Номинальная теплопроизводительность	кВт	81.5
	БТЕ\час	278,100
Потребляемая мощность	кВт	22.55

*CDB - температура по сухому термометру
*CWB - температура по влажному термометру




Коэффициенты коррекции теплопроизводительности и потребляемой мощности

S

PURY-		P700YSHM-A	P750YSHM-A
Номинальная холодопроизводительность	кВт	80.0	85.0
	БТЕ\час	273,000	290,000
Потребляемая мощность	кВт	24.72	27.86

PURY-		P800YSHM-A
Номинальная холодопроизводительность	кВт	90.0
	БТЕ\час	307,100
Потребляемая мощность	кВт	29.75

˚CDB - температура по сухому термометру
˚CWB - температура по влажному термометру




Коэффициенты коррекции холодопроизводительности и потребляемой мощности

PURY-		P700YSHM-A	P750YSHM-A
Номинальная теплопроизводительность	кВт	88.0	95.0
	БТЕ\час	300,300	324,100
Потребляемая мощность	кВт	24.30	26.36

PURY-		P800YSHM-A
Номинальная теплопроизводительность	кВт	100.0
	БТЕ\час	341,200
Потребляемая мощность	кВт	27.64

˚CDB - температура по сухому термометру
˚CWB - температура по влажному термометру



Коэффициенты коррекции теплопроизводительности и потребляемой мощности


S

6. Производительность


6-2.Коррекция по суммарной производительности внутренних блоков

Производительность систем CITY MULTI зависит от суммарной производительности внутренних блоков. С помощью указанных ниже коэффициентов рассчитывается скорректированная производительность.

PURY-P200,250YHM-A(-BS)




PURY-P300,350YHM-A(-BS)




S

6. Производительность

PURY-P400,450Y(S)HM-A(-BS)




PURY-P500,550YSHM-A(-BS)




S

6. Производительность

PURY-P600,650YSHM-A(-BS)




PURY-P700,750YSHM-A(-BS)



S

6. Производительность

PURY-P800YSHM-A(-BS)




S


6. Производительность


6-3. Коррекция по длине фреонопроводов


Длина фреонопроводов систем CITY MULTI может быть различной в зависимости от конфигурации конкретного объекта. Однако при увеличении длины фреонопроводов производительность системы будет уменьшаться. Реальная производительность зависит от эквивалентной длины фреонопровода от наружного блока до самого дальнего внутреннего. В разделе 5-3-3 приведена формула для расчета эквивалентной длины.


6-3-1. Коррекция холодопроизводительности






















S


PURY-(E)P600YSHM-A(-BS)




PURY-P750YSHM-A(-BS)




PURY-P650YSHM-A(-BS)



PURY-P800YSHM-A(-BS)



PURY-P700YSHM-A(-BS)




S


6. Производительность

6-3-2. Коррекция теплопроизводительности


PURY-(E)P200YHM-A(-BS)




PURY-(E)P450,500YSHM-A(-BS)




PURY-(E)P250,300YHM-A(-BS)




PURY-(E)P550,600,650YSHM-A(-BS)




PURY-P350YHM-A(-BS)



PURY-P700,750,800YSHM-A(-BS)



PURY-(E)P400Y(S)HM-A(-BS)



S

6-3-3. Вычисление эквивалентной длины фреонопровода

1 **PURY-(E)P200YHM-A(-BS)**
Эквивалентная длина = (Реальная длина от наружного блока до самого дальнего внутреннего) + (0.35 x количество поворотов фреонопровода), м

2 **PURY-(E)P250,300YHM-A(-BS)**
Эквивалентная длина = (Реальная длина от наружного блока до самого дальнего внутреннего) + (0.42 x количество поворотов фреонопровода), м

3 **PURY-P350YHM-A(-BS)**
Эквивалентная длина = (Реальная длина от наружного блока до самого дальнего внутреннего) + (0.47 x количество поворотов фреонопровода), м

4 **PURY-(E)P400,450,500,550,600,650Y(S)HM-A(-BS)**
Эквивалентная длина = (Реальная длина от наружного блока до самого дальнего внутреннего) + (0.50 x количество поворотов фреонопровода), м

5 **PURY-P700,750,800YSHM-A(-BS)**
Эквивалентная длина = (Реальная длина от наружного блока до самого дальнего внутреннего) + (0.70 x количество поворотов фреонопровода), м

6-4. Вычисление эквивалентной длины фреонопровода

Внутренние блоки типоразмера P200 и P250 подключаются к двум объединенным портам BC-контроллера.
Внутренние блоки типоразмера P100 - P140 желательно подключать к двум объединенным портам BC-контроллера. При этом DIP-переключатель SW4-6 на плате BC-контроллера устанавливается в положение ON.
Если внутренние блоки типоразмера P100 P140 подключить к одному порту BC-контроллера, то их производительность будет снижена на 3% (коэффициент коррекции 0.97). При этом DIP-переключатель SW4-6 на плате BC-контроллера устанавливается в положение OFF.

6-5. Коррекция, связанная с режимом оттаивания

В режиме обогрева производительность систем CITY MULTI может быть уменьшена из=за обмерзания теплообменника наружного блока. Реальное значение теплопроизводительности определяется, исходя из номинального значение, и корректирующего коэффициента, приведенного ниже.


Таблица коэффициентов коррекции (по оттаиванию)

Температура наружного воздуха, ˚C	6	4	2	1	0	-2	-4	-6	-8	-10	-20
PURY-(E)P200YHM-A(-BS)	1.00	0.95	0.84	0.83	0.83	0.87	0.90	0.95	0.95	0.95	0.95
PURY-P250YHM-A(-BS)	1.00	0.95	0.84	0.83	0.83	0.87	0.90	0.95	0.95	0.95	0.95
PURY-(E)P300YHM-A(-BS)	1.00	0.93	0.82	0.80	0.82	0.86	0.90	0.90	0.95	0.95	0.95
PURY-P350YHM-A(-BS)	1.00	0.93	0.85	0.83	0.84	0.86	0.90	0.90	0.95	0.95	0.95
PURY-(E)P400Y(S)HM-A(-BS)	1.00	0.95	0.90	0.87	0.88	0.89	0.90	0.95	0.95	0.95	0.95
PURY-(E)P450YSHM-A(-BS)	1.00	0.98	0.89	0.87	0.89	0.90	0.92	0.95	0.95	0.95	0.95
PURY-(E)P500YSHM-A(-BS)	1.00	0.98	0.89	0.86	0.89	0.90	0.92	0.95	0.95	0.95	0.95
PURY-(E)P550YSHM-A(-BS)	1.00	0.94	0.87	0.86	0.87	0.88	0.90	0.90	0.93	0.93	0.93
PURY-(E)P600YSHM-A(-BS)	1.00	0.94	0.84	0.86	0.87	0.88	0.90	0.90	0.93	0.93	0.93
PURY-P650YSHM-A(-BS)	1.00	0.94	0.84	0.86	0.87	0.88	0.90	0.90	0.93	0.93	0.93
PURY-P700YSHM-A(-BS)	1.00	0.98	0.89	0.88	0.89	0.90	0.92	0.95	0.95	0.95	0.95
PURY-P750YSHM-A(-BS)	1.00	0.98	0.89	0.88	0.89	0.90	0.92	0.95	0.95	0.95	0.95
PURY-P800YSHM-A(-BS)	1.00	0.98	0.89	0.88	0.89	0.90	0.92	0.95	0.95	0.95	0.95


S

6-6. Диапазон температур наружного воздуха

• охлаждение



• обогрев



˚CDB - температура по сухому термометру
˚CWB - температура по влажному термометру

• Комбинация режимов охлаждения и обогрева (преимущественное охлаждение и преимущественный оборгев)

Температура наружного воздуха	Температура воздуха в помещении	
	охлаждение	обогрев
-5 ~ +21°C DB	——	15 - 27 °CDB
-6 ~ 15.5°C WB	15 - 24 °CWB	——

S


7-1. Разветвители

Фреонопровод систем CITY MULTI формируется из труб, разветвителей и коллекторов.
Существует три типа разветвителей. Описание по применению того или иного разветвителя находится в разделе „Проектирование системы", а также в руководстве по установке разветвителя.


CMY-Y102S-G2

ед. изм.: мм


для газовой линии:




переходники



для жидкостной линии:



переходники




ID: внутренний диаметр
OD: наружный диаметр


CMY-Y102L-G2

ед. изм.: мм


для газовой линии:




переходники



для жидкостной линии:



переходники




ID: внутренний диаметр
OD: наружный диаметр


CMY-Y202-G2

ед. изм.: мм


для газовой линии:




переходники



для жидкостной линии:



переходники




ID: внутренний диаметр
OD: наружный диаметр

S


7-2. Объединители наружных блоков

Для формирования наружного блока CITY MULTI PURY-(E)P-YSHM-A из нескольких модулей PURY-(E)P-YHM-A используется объединитель наружных блоков. Описание по применению объединителей находится в разделе „Проектирование системы".


CMY-R100VBK



CMY-R200VBK



Примечание 1. Установка объединителя линии высокого давления должна производиться горизонтально (отклонение не более ±15°).








2. Используйте прилагаемые переходники для пайки к объединителю.
3. На чертежах указаны внутренние диаметры труб


7-3. Объединитель портов BC-контроллера CMY-R160-J

Объединитель портов BC-контроллера CMY-R160-J используется в системах CITY MULTI PURY-(E)P-Y(S)HM-A для подключения внутренних блоков типоразмера более P80 к двум портам BC-контроллера

В комплекте с объединителем поставляются:


①Инструкция	②Объединитель	③Объединитель	④Изоляция 1	⑤Изоляция 2	⑥Изоляция 3	⑦Стяжка	⑧Переходник
 этот лист 1 шт.	(жидкость)  1 шт.	(газ) 	 2 шт.	(газ)  1 шт.	(жидкость)  1 шт.	 8 шт.	 2 шт.

②Объединитель (для жидкостной линии)



③ Объединитель (для газовой линии)

мм (дюйм)



1. Применение объединителя портов CMY-R160-J в системах PURY-(E)P-Y(S)HM-A

Максимальная производительность внутренних блоков, подключенных к одному порту BC-контроллера не должна превышать P 80. При превышении этого значения объединяются два порта BC-контроллера с помощью комплекта CMY-R160-J (см. группа 2 и 3 на рисунке 1).
К одному порту BC-контроллера или к объединению двух портов допускается подключать не более 3 внутренних блоков. Для разветвления магистрали используются разветвители CMY-Y102S-G2. Внутренние блоки, подключенные к одному порту или к объединению двух портов, не могут работать в противоположных режимах (охлаждение и обогрев одновременно невозможно).




Рис. 1. Применение объединителя CMY-R160-J.

2. Установка комплекта объединителей CMY-R160-J

S Схема установки комплекта объединителей CMY-R160-J представлена на рисунке 2. Примите меры для предотвращения образования окалины при пайке и избегайте попадания загрязнений в гидравлический контур. После выполнения соединений проверьте герметичность контура и выполните теплоизоляцию элементов гидравлического контура.




Рис. 2. Установка комплекта объединителей CMY-R160-J

CITY MULTI™

НАРУЖНЫЕ БЛОКИ

с воздушным охлаждением конденсатора

R2 СЕРИЯ


охлаждение и обогрев одновременно

Модификация с высокой энергетической эффективностью

Содержание раздела

Наружные блоки PURY-EP Y(S)HM-A **403**

Электронная версия книги 404



Охлаждение и обогрев с утилизацией тепла: PURY-EP-Y(S)HM-A(-BS)

	200	250	300	400	450	500	550	600
	8HP	10HP	12HP	16HP	18HP	20HP	22HP	24HP
R2 охлаждение и обогрев с утилизацией тепла	●	●	●	●	●	●	●	●

Электронная версия книги

Технические характеристики наружных блоков серии R2 высокой энергоэффективности представлены только в электронной версии данной книги.

Электронную версию книги можно скачать на сайте www.mitsubishi-aircon.ru

CITY MULTI™

КОМПРЕССОРНЫЕ БЛОКИ

с водяным теплообменником

WY СЕРИЯ

охлаждение или обогрев

Содержание раздела

Блоки с водяным контуром PQHY-P Y(S)HM-A **405**

1. Спецификация 406
2. Размеры 413
3. Центр тяжести 415
4. Электрическая схема 416
5. Шумовые характеристики 417
6. Производительность 419





PQHY-P200YHM-A
PQHY-P250YHM-A
PQHY-P300YHM-A

PQHY-P400YSHM-A
PQHY-P450YSHM-A
PQHY-P500YSHM-A

PQHY-P550YSHM-A
PQHY-P600YSHM-A

8, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24HP

U

WY охлаждение или обогрев: PQHY-P-Y(S)HM-A

	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250
	8HP	10HP	12HP	14HP	16HP	18HP	20HP	22HP	24HP	26HP	28HP	30HP	32HP	34HP	36HP	38HP	40HP	42HP	44HP	46HP	48HP	50HP
WY: охлаждение или обогрев	•	•	•		•	•	•	•	•													

1. Спецификация

Модель			PQHY-P200YHM-A	PQHY-P250YHM-A
Электропитание			3 фазы (4 провода, 380 В, 50 Гц)	3 фазы (4 провода, 380 В, 50 Гц)
Холодопроизводительность (номинальная)	*1	кВт	22,4	28
	*1	ккал/час	19 300	24 100
	*1	БТЕ/час	76 400	95 500
	Потребляемая мощность	кВт	3,92	5,45
	Рабочий ток	А	6,6	9,2
	COP	кВт/кВт	5,71	5,13
Рабочий диапазон температур (охлаждение)	в помещении	влаж. терм.	15,0~24,0˚C	15,0~24,0˚C
	циркуляционная вода	˚C	10,0~45,0˚C	10,0~45,0˚C
Теплопроизводительность (номинальная)	*2	кВт	25,0	31,5
	*2	ккал/час	21 500	27 100
	*2	БТЕ/час	85 300	107 500
	Потребляемая мощность	кВт	4,12	5,8
	Рабочий ток	А	6,9	9,7
	COP	кВт/кВт	6,06	5,43
Рабочий диапазон температур (обогрев)	в помещении	сух. терм.	15,0~27,0˚C	15,0~27,0˚C
	циркуляционная вода	˚C	10,0~45,0˚C	10,0~45,0˚C
Подключаемые внутренние блоки	Суммарная производительность		50 ~ 130% от производительности компрессорно-конденсаторного блока	50 ~ 130% от производительности компрессорно-конденсаторного блока
	Модели / количество		P15~P250/1 -17	P15~P250/1~21
Уровень шума (измерен в безэховой камере)		дБ(А)	47	49
Диаметр фреонопроводов (наружный)	жидкость	мм (дюйм)	9,52 (3/8") пайка	9,52 (3/8") пайка 12,7 (1/2") пайка (при длине более 90 м)
	газ	мм (дюйм)	19,05 (3/4") пайка	22,2 (7/8") пайка

Циркуляционная вода	Расход воды	м3/час	5,76	5,76
		л/с	96	96
		куб. фут/мин	3,4	3,4
	Падение давления	кПа	17	17
	Диапазон изменения расхода воды	м3/час	4,5 - 7,2	4,5 - 7,2
Компрессор	Тип		Герметичный инверторный компрессор спирального типа	Герметичный инверторный компрессор спирального типа
	Производитель		MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION	MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION
	Метод пуска		Инвертор	Инвертор
	Мощность	кВт	4,6	6,3
	Нагреватель картера	кВт	0,035	0,035
	Холодильное масло		MEL32	MEL32
Внешнее покрытие			**Стальные листы с акриловым покрытием**	**Стальные листы с акриловым покрытием**
Габаритные размеры В x Ш x Д		мм	1160 (без опорных пластин 1100)x880x550	1160 (без опорных пластин 1100)x880x550
Защитные устройства	Выключатель по высокому давлению		Датчик давления, выключатель по высокому давлению (4,15 МПа)	Датчик давления, выключатель по высокому давлению (4,15 МПа)
	Цепи инвертора (компрессор)		Тепловая защита, токовая защита	Тепловая защита, токовая защита
	Компрессор		Тепловая защита	Тепловая защита
Хладагент	Тип x заводская заправка		R410A x 5,0 кг	R410A x 5,0 кг
	Управление		Электронный расширительный вентиль LEV	Электронный расширительный вентиль LEV
Вес		кг	195	195
Теплообменник	Тип		Пластинчатый	Пластинчатый
	Объем воды	л	5,0	5,0
	Максимальное давление воды	МПа	1,0	1,0
HIC-цепь (Heat Inter Changer)			-	-
Чертежи	Размеры		KB94T222	KB94T222
	Электрическая схема		KE94C317	KE94C317
Стандартный комплект	Документация		„Руководство по установке"	„Руководство по установке"
	Принадлежности		Соединительные фланцы фреонопроводов	Соединительные фланцы фреонопроводов
Опции			Разветвители: CMY-Y102S-G2 Коллектор: CMY-Y104/108/1010-G	Разветвители: CMY-Y102S-G2, CMY-Y102L-G2 Коллектор: CMY-Y104/108/1010-G
Примечания			1) Крепление блока, подключение воздуховодов, теплоизоляция, выполнение электрических соединений, а также другие вопросы изложены в „Руководстве по установке". 2) В связи с постоянной модернизацией оборудования данная спецификация может быть изменена без предварительного уведомления. 3) Температура воздуха в помещении, в котором установлен прибор, не должна превышать 40˚C, а относительная влажность - не более 80%. 4) Компрессорно-конденсаторные блоки следует располагать только в помещении. 5) Установите фильтр (более 50 меш) перед прибором на линии подачи воды. 6) Обеспечьте взаимосвязанную работу прибора и циркуляционного насоса.	

U

Примечания:	*1 Номинальные условия: охлаждение	*2 Номинальные условия: обогрев	Единицы измерения
в помещении:	27˚CDB/19˚CWB	20˚CDB	ккал = кВт x 860
температура воды:	30˚C	20˚C	БТЕ/час= кВт x 3,412
длина фреонопрооводов:	7,5 м	7,5 м	куб.фут./мин = м3/мин x 35,31
перепад высот:	0 м	0 м	lb = кг/0,4536

* Номинальные условия 1 и 2 соответствуют стандарту JIS B8615-1.

˚CDB - температура по сухому термометру;
˚CWB - температура по влажному термометру.

* В данной спецификации параметры округлены.

1. Спецификация

Модель			**PQHY-P300YHM-A**
Электропитание			3 фазы (4 провода, 380 В, 50 Гц)
Холодопроизводительность (номинальная)	*1	кВт	33,5
	*1	ккал/час	28 800
	*1	БТЕ/час	114 300
	Потребляемая мощность	кВт	7,36
	Рабочий ток	А	12,4
	COP	кВт/кВт	4,55
Рабочий диапазон температур (охлаждение)	в помещении	влаж. терм.	15,0~24,0˚C
	циркуляционная вода	˚C	10,0~45,0˚C
Теплопроизводительность (номинальная)	*2	кВт	37,5
	*2	ккал/час	32 300
	*2	БТЕ/час	128 000
	Потребляемая мощность	кВт	8,15
	Рабочий ток	А	13,7
	COP	кВт/кВт	4,60
Рабочий диапазон температур (обогрев)	в помещении	сух. терм.	15,0~27,0˚C
	циркуляционная вода	˚C	10,0~45,0˚C
Подключаемые внутренние блоки	Суммарная производительность		50 ~ 130% от производительности компрессорно-конденсаторного блока
	Модели / количество		P15~P250/1~26
Уровень шума (измерен в безэховой камере)		дБ(А)	50
Диаметр фреонопроводов (наружный)	жидкость	мм (дюйм)	9,52 (3/8") пайка 12,7 (1/2") пайка (при длине более 40 м)
	газ	мм (дюйм)	22,2 (7/8") пайка

Циркуляционная вода	Расход воды	м3/час	5,76
		л/с	96
		куб. фут/мин	3,4
	Падение давления	кПа	17
	Диапазон изменения расхода воды	м3/час	4,5 - 7,2
Компрессор	Тип		Герметичный инверторный компрессор спирального типа
	Производитель		MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION
	Метод пуска		Инвертор
	Мощность	кВт	7,4
	Нагреватель картера	кВт	0,035
	Холодильное масло		MEL32
Внешнее покрытие			**Стальные листы с акриловым покрытием**
Габаритные размеры В x Ш x Д		мм	1160 (без опорных пластин 1100)x880x550
Защитные устройства	Выключатель по высокому давлению		Датчик давления, выключатель по высокому давлению (4,15 МПа)
	Цепи инвертора (компрессор)		Тепловая защита, токовая защита
	Компрессор		Тепловая защита
Хладагент	Тип x заводская заправка		R410A x 5,0 кг
	Управление		Электронный расширительный вентиль LEV
Вес		кг	195
Теплообменник	Тип		Пластинчатый
	Объем воды	л	5,0
	Максимальное давление воды	МПа	1,0
HIC-цепь (Heat Inter Changer)			-
Чертежи	Размеры		KB94T222
	Электрическая схема		KE94C317
Стандартный комплект	Документация		„Руководство по установке"
	Принадлежности		Соединительные фланцы фреонопроводов
Опции			Разветвители: CMY-Y102S-G2, CMY-Y102L-G2 Коллектор: CMY-Y104/108/1010-G
Примечания			1) Крепление блока, подключение воздуховодов, теплоизоляция, выполнение электрических соединений, а также другие вопросы изложены в „Руководстве по установке". 2) В связи с постоянной модернизацией оборудования данная спецификация может быть изменена без предварительного уведомления. 3) Температура воздуха в помещении, в котором установлен прибор, не должна превышать 40˚C, а относительная влажность - не более 80%. 4) Компрессорно-конденсаторные блоки следует располагать только в помещении. 5) Установите фильтр (более 50 меш) перед прибором на линии подачи воды. 6) Обеспечьте взаимосвязанную работу прибора и циркуляционного насоса.

Примечания:	*1 Номинальные условия: охлаждение	*2 Номинальные условия: обогрев	Единицы измерения
в помещении:	27˚CDB/19˚CWB	20˚CDB	ккал = кВт x 860
температура воды:	30˚C	20˚C	БТЕ/час= кВт x 3,412
длина фреонопрооводов:	7,5 м	7,5 м	куб.фут./мин = м3/мин x 35,31
перепад высот:	0 м	0 м	lb = кг/0,4536

* Номинальные условия 1 и 2 соответствуют стандарту JIS B8615-1.

˚CDB - температура по сухому термометру;
˚CWB - температура по влажному термометру.

* В данной спецификации параметры округлены.

U

1. Спецификация

Модель			PQHY-P400YSHM-A
Электропитание			3 фазы (4 провода, 380 В, 50 Гц)
Холодопроизводительность (номинальная)	*1	кВт	45,0
	*1	ккал/час	38 700
	*1	БТЕ/час	153 500
	Потребляемая мощность	кВт	8,25
	Рабочий ток	А	13,9
	COP	кВт/кВт	5,45
Рабочий диапазон температур (охлаждение)	в помещении	влаж. терм.	15,0~24,0˚C
	циркуляционная вода	˚C	10,0~45,0˚C
Теплопроизводительность (номинальная)	*2	кВт	50,0
	*2	ккал/час	43 000
	*2	БТЕ/час	170 600
	Потребляемая мощность	кВт	8,65
	Рабочий ток	А	14,6
	COP	кВт/кВт	5,78
Рабочий диапазон температур (обогрев)	в помещении	сух. терм.	15,0~27,0˚C
	циркуляционная вода	˚C	10,0~45,0˚C
Подключаемые внутренние блоки	Суммарная производительность		50 ~ 130% от производительности компрессорно-конденсаторного блока
	Модели / количество		P15~P250/1~34
Уровень шума (измерен в безэховой камере)		дБ(А)	50
Диаметр фреонопроводов (наружный)	жидкость	мм (дюйм)	12,7 (1/2") пайка
	газ	мм (дюйм)	28,58 (1-1/8") пайка

Агрегат состоит из следующих модулей

Наименование модулей			PQHY-P200YHM-A	PQHY-P200YHM-A
Циркуляционная вода	Расход воды	м3/час	5,76 + 5,76	
		л/с	96 + 96	
		куб. фут/мин	3,4 + 3,4	
	Падение давления	кПа	17	17
	Диапазон изменения расхода воды	м3/час	4,5 + 4,5 ~ 7,2 + 7,2	
Компрессор	Тип		Герметичный инверторный компрессор спирального типа	Герметичный инверторный компрессор спирального типа
	Производитель		MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION	MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION
	Метод пуска		Инвертор	Инвертор
	Мощность	кВт	4,6	4,6
	Нагреватель картера	кВт	0,035	0,035
	Холодильное масло		MEL32	MEL32
Внешнее покрытие			**Стальные листы с акриловым покрытием**	**Стальные листы с акриловым покрытием**
Габаритные размеры В x Ш x Д		мм	1160 (без опорных пластин 1100)x880x550	1160 (без опорных пластин 1100)x880x550
Защитные устройства	Выключатель по высокому давлению		Датчик давления, выключатель по высокому давлению (4,15 МПа)	Датчик давления, выключатель по высокому давлению (4,15 МПа)
	Цепи инвертора (компрессор)		Тепловая защита, токовая защита	Тепловая защита, токовая защита
	Компрессор		Тепловая защита	Тепловая защита
Хладагент	Тип x заводская заправка		R410A x 5,0 кг	R410A x 5,0 кг
	Управление		Электронный расширительный вентиль LEV	Электронный расширительный вентиль LEV
Вес		кг	195	195
Теплообменник	Тип		Пластинчатый	Пластинчатый
	Объем воды	л	5,0	5,0
	Максимальное давление воды	МПа	1,0	1,0
HIC-цепь (Heat Inter Changer)			-	-
Диаметр фреонопроводов (от блока до объединителя)	жидкость	мм (дюйм)	9,52 (3/8") пайка	9,52 (3/8") пайка
	газ	мм (дюйм)	19,05 (3/4") пайка	19,05 (3/4") пайка
Чертежи	Размеры		KB94T223	KB94T223
	Электрическая схема		KE94C317	KE94C317
Стандартный комплект	Документация		„Руководство по установке"	„Руководство по установке"
	Принадлежности		Соединительные фланцы фреонопроводов	Соединительные фланцы фреонопроводов
Опции			Объединитель модулей: CMY-Y100VBK2 Разветвители: CMY-Y102S-G2, CMY-Y102L-G2, CMY-Y202-G2 Коллектор: CMY-Y104/108/1010-G	
Примечания			1) Крепление блока, подключение воздуховодов, теплоизоляция, выполнение электрических соединений, а также другие вопросы изложены в „Руководстве по установке". 2) В связи с постоянной модернизацией оборудования данная спецификация может быть изменена без предварительного уведомления. 3) Температура воздуха в помещении, в котором установлен прибор, не должна превышать 40˚C, а относительная влажность - не более 80%. 4) Компрессорно-конденсаторные блоки следует располагать только в помещении. 5) Установите фильтр (более 50 меш) перед прибором на линии подачи воды. 6) Обеспечьте взаимосвязанную работу прибора и циркуляционного насоса.	

Примечания:	*1 Номинальные условия: охлаждение	*2 Номинальные условия: обогрев	Единицы измерения
в помещении:	27˚CDB/19˚CWB	20˚CDB	ккал = кВт x 860
температура воды:	30˚C	20˚C	БТЕ/час= кВт x 3,412
длина фреонопрооводов:	7,5 м	7,5 м	куб.фут./мин = м3/мин x 35,31
перепад высот:	0 м	0 м	lb = кг/0,4536

* Номинальные условия 1 и 2 соответствуют стандарту JIS B8615-1.

˚CDB - температура по сухому термометру;
˚CWB - температура по влажному термометру.

* В данной спецификации параметры округлены.

1. Спецификация

Модель			PQHY-P450YSHM-A
Электропитание			3 фазы (4 провода, 380 В, 50 Гц)
Холодопроизводительность (номинальная)	*1	кВт	50,0
	*1	ккал/час	43 000
	*1	БТЕ/час	170 600
	Потребляемая мощность	кВт	9,84
	Рабочий ток	А	16,6
	COP	кВт/кВт	5,08
Рабочий диапазон температур (охлаждение)	в помещении	влаж. терм.	15,0~24,0˚C
	циркуляционная вода	˚C	10,0~45,0˚C
Теплопроизводительность (номинальная)	*2	кВт	56,0
	*2	ккал/час	48 200
	*2	БТЕ/час	191 100
	Потребляемая мощность	кВт	10,42
	Рабочий ток	А	17,5
	COP	кВт/кВт	5,37
Рабочий диапазон температур (обогрев)	в помещении	сух. терм.	15,0~27,0˚C
	циркуляционная вода	˚C	10,0~45,0˚C
Подключаемые внутренние блоки	Суммарная производительность		50 ~ 130% от производительности компрессорно-конденсаторного блока
	Модели / количество		P15~P250/1~39
Уровень шума (измерен в безэховой камере)		дБ(А)	51
Диаметр фреонопроводов (наружный)	жидкость	мм (дюйм)	15,88(5/8") пайка
	газ	мм (дюйм)	28,58 (1-1/8") пайка

Агрегат состоит из следующих модулей

Наименование модулей			PQHY-P250YHM-A	PQHY-P200YHM-A
Циркуляционная вода	Расход воды	м3/час	5,76 + 5,76	
		л/с	96 + 96	
		куб. фут/мин	3,4 + 3,4	
	Падение давления	кПа	17	17
	Диапазон изменения расхода воды	м3/час	4,5 + 4,5 ~ 7,2 + 7,2	
Компрессор	Тип		Герметичный инверторный компрессор спирального типа	Герметичный инверторный компрессор спирального типа
	Производитель		MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION	MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION
	Метод пуска		Инвертор	Инвертор
	Мощность	кВт	6,3	4,6
	Нагреватель картера	кВт	0,035	0,035
	Холодильное масло		MEL32	MEL32
Внешнее покрытие			**Стальные листы с акриловым покрытием**	**Стальные листы с акриловым покрытием**
Габаритные размеры В x Ш x Д		мм	1160 (без опорных пластин 1100)x880x550	1160 (без опорных пластин 1100)x880x550
Защитные устройства	Выключатель по высокому давлению		Датчик давления, выключатель по высокому давлению (4,15 МПа)	Датчик давления, выключатель по высокому давлению (4,15 МПа)
	Цепи инвертора (компрессор)		Тепловая защита, токовая защита	Тепловая защита, токовая защита
	Компрессор		Тепловая защита	Тепловая защита
Хладагент	Тип x заводская заправка		R410A x 5,0 кг	R410A x 5,0 кг
	Управление		Электронный расширительный вентиль LEV	Электронный расширительный вентиль LEV
Вес		кг	195	195
Теплообменник	Тип		Пластинчатый	Пластинчатый
	Объем воды	л	5,0	5,0
	Максимальное давление воды	МПа	1,0	1,0
HIC-цепь (Heat Inter Changer)			-	-
Диаметр фреонопроводов (от блока до объединителя)	жидкость	мм (дюйм)	9,52 (3/8") пайка	9,52 (3/8") пайка
	газ	мм (дюйм)	22,2 (7/8") пайка	22,2 (7/8") пайка
Чертежи	Размеры		KB94T223	KB94T223
	Электрическая схема		KE94C317	KE94C317
Стандартный комплект	Документация		„Руководство по установке"	„Руководство по установке"
	Принадлежности		Соединительные фланцы фреонопроводов	Соединительные фланцы фреонопроводов
Опции			Объединитель модулей: CMY-Y100VBK2 Разветвители: CMY-Y102S-G2, CMY-Y102L-G2, CMY-Y202-G2 Коллектор: CMY-Y104/108/1010-G	
Примечания			1) Крепление блока, подключение воздуховодов, теплоизоляция, выполнение электрических соединений, а также другие вопросы изложены в „Руководстве по установке". 2) В связи с постоянной модернизацией оборудования данная спецификация может быть изменена без предварительного уведомления. 3) Температура воздуха в помещении, в котором установлен прибор, не должна превышать 40˚C, а относительная влажность - не более 80%. 4) Компрессорно-конденсаторные блоки следует располагать только в помещении. 5) Установите фильтр (более 50 меш) перед прибором на линии подачи воды. 6) Обеспечьте взаимосвязанную работу прибора и циркуляционного насоса.	

Примечания:	*1 Номинальные условия: охлаждение	*2 Номинальные условия: обогрев	Единицы измерения
в помещении:	27˚CDB/19˚CWB	20˚CDB	ккал = кВт x 860
температура воды:	30˚C	20˚C	БТЕ/час= кВт x 3,412
длина фреонопрооводов:	7,5 м	7,5 м	куб.фут./мин = м3/мин x 35,31
перепад высот:	0 м	0 м	lb = кг/0,4536

* Номинальные условия 1 и 2 соответствуют стандарту JIS B8615-1.

˚CDB - температура по сухому термометру;
˚CWB - температура по влажному термометру.

* В данной спецификации параметры округлены.

U

1. Спецификация

Модель			PQHY-P500YSHM-A
Электропитание			3 фазы (4 провода, 380 В, 50 Гц)
Холодопроизводительность (номинальная)	*1	кВт	56,0
	*1	ккал/час	48 200
	*1	БТЕ/час	191 100
	Потребляемая мощность	кВт	11,45
	Рабочий ток	А	19,3
	COP	кВт/кВт	4,89
Рабочий диапазон температур (охлаждение)	в помещении	влаж. терм.	15,0~24,0˚C
	циркуляционная вода	˚C	10,0~45,0˚C
Теплопроизводительность (номинальная)	*2	кВт	63,0
	*2	ккал/час	54 200
	*2	БТЕ/час	215 000
	Потребляемая мощность	кВт	12,06
	Рабочий ток	А	20,3
	COP	кВт/кВт	5,22
Рабочий диапазон температур (обогрев)	в помещении	сух. терм.	15,0~27,0˚C
	циркуляционная вода	˚C	10,0~45,0˚C
Подключаемые внутренние блоки	Суммарная производительность		50 ~ 130% от производительности компрессорно-конденсаторного блока
	Модели / количество		P15~P250/1~43
Уровень шума (измерен в безэховой камере)		дБ(А)	52
Диаметр фреонопроводов (наружный)	жидкость	мм (дюйм)	15,88(5/8") пайка
	газ	мм (дюйм)	28,58 (1-1/8") пайка

Агрегат состоит из следующих модулей

Наименование модулей			PQHY-P250YHM-A	PQHY-P250YHM-A
Циркуляционная вода	Расход воды	м3/час	5,76 + 5,76	
		л/с	96 + 96	
		куб. фут/мин	3,4 + 3,4	
	Падение давления	кПа	17	17
	Диапазон изменения расхода воды	м3/час	4,5 + 4,5 ~ 7,2 + 7,2	
Компрессор	Тип		Герметичный инверторный компрессор спирального типа	Герметичный инверторный компрессор спирального типа
	Производитель		MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION	MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION
	Метод пуска		Инвертор	Инвертор
	Мощность	кВт	6,3	6,3
	Нагреватель картера	кВт	0,035	0,035
	Холодильное масло		MEL32	MEL32
Внешнее покрытие			**Стальные листы с акриловым покрытием**	**Стальные листы с акриловым покрытием**
Габаритные размеры В x Ш x Д		мм	1160 (без опорных пластин 1100)x880x550	1160 (без опорных пластин 1100)x880x550
Защитные устройства	Выключатель по высокому давлению		Датчик давления, выключатель по высокому давлению (4,15 МПа)	Датчик давления, выключатель по высокому давлению (4,15 МПа)
	Цепи инвертора (компрессор)		Тепловая защита, токовая защита	Тепловая защита, токовая защита
	Компрессор		Тепловая защита	Тепловая защита
Хладагент	Тип x заводская заправка		R410A x 5,0 кг	R410A x 5,0 кг
	Управление		Электронный расширительный вентиль LEV	Электронный расширительный вентиль LEV
Вес		кг	195	195
Теплообменник	Тип		Пластинчатый	Пластинчатый
	Объем воды	л	5,0	5,0
	Максимальное давление воды	МПа	1,0	1,0
HIC-цепь (Heat Inter Changer)			-	-
Диаметр фреонопроводов (от блока до объединителя)	жидкость	мм (дюйм)	9,52 (3/8") пайка	9,52 (3/8") пайка
	газ	мм (дюйм)	22,2 (7/8") пайка	22,2 (7/8") пайка
Чертежи	Размеры		KB94T223	KB94T223
	Электрическая схема		KE94C317	KE94C317
Стандартный комплект	Документация		„Руководство по установке"	„Руководство по установке"
	Принадлежности		Соединительные фланцы фреонопроводов	Соединительные фланцы фреонопроводов
Опции			Объединитель модулей: CMY-Y100VBK2 Разветвители: CMY-Y102S-G2, CMY-Y102L-G2, CMY-Y202-G2 Коллектор: CMY-Y104/108/1010-G	
Примечания			1) Крепление блока, подключение воздуховодов, теплоизоляция, выполнение электрических соединений, а также другие вопросы изложены в „Руководстве по установке". 2) В связи с постоянной модернизацией оборудования данная спецификация может быть изменена без предварительного уведомления. 3) Температура воздуха в помещении, в котором установлен прибор, не должна превышать 40˚C, а относительная влажность - не более 80%. 4) Компрессорно-конденсаторные блоки следует располагать только в помещении. 5) Установите фильтр (более 50 меш) перед прибором на линии подачи воды. 6) Обеспечьте взаимосвязанную работу прибора и циркуляционного насоса.	

Примечания:	*1 Номинальные условия: охлаждение	*2 Номинальные условия: обогрев	Единицы измерения
в помещении:	27˚CDB/19˚CWB	20˚CDB	ккал = кВт x 860
температура воды:	30˚C	20˚C	БТЕ/час= кВт x 3,412
длина фреонопрооводов:	7,5 м	7,5 м	куб.фут./мин = м3/мин x 35,31
перепад высот:	0 м	0 м	lb = кг/0,4536

* Номинальные условия 1 и 2 соответствуют стандарту JIS B8615-1.

˚CDB - температура по сухому термометру;
˚CWB - температура по влажному термометру.

* В данной спецификации параметры округлены.

1. Спецификация

Модель			PQHY-P550YSHM-A
Электропитание			3 фазы (4 провода, 380 В, 50 Гц)
Холодопроизводительность (номинальная)	*1	кВт	63,0
	*1	ккал/час	54 200
	*1	БТЕ/час	215 000
	Потребляемая мощность	кВт	13,46
	Рабочий ток	А	22,7
	COP	кВт/кВт	4,68
Рабочий диапазон температур (охлаждение)	в помещении	влаж. терм.	15,0~24,0˚C
	циркуляционная вода	˚C	10,0~45,0˚C
Теплопроизводительность (номинальная)	*2	кВт	69,0
	*2	ккал/час	59 300
	*2	БТЕ/час	235 400
	Потребляемая мощность	кВт	14,65
	Рабочий ток	А	24,7
	COP	кВт/кВт	4,70
Рабочий диапазон температур (обогрев)	в помещении	сух. терм.	15,0~27,0˚C
	циркуляционная вода	˚C	10,0~45,0˚C
Подключаемые внутренние блоки	Суммарная производительность		50 ~ 130% от производительности компрессорно-конденсаторного блока
	Модели / количество		P15~P250/2~47
Уровень шума (измерен в безэховой камере)		дБ(А)	52,5
Диаметр фреонопроводов (наружный)	жидкость	мм (дюйм)	15,88(5/8") пайка
	газ	мм (дюйм)	28,58 (1-1/8") пайка

Агрегат состоит из следующих модулей

Наименование модулей			PQHY-P300YHM-A	PQHY-P250YHM-A
Циркуляционная вода	Расход воды	м3/час	5,76 + 5,76	
		л/с	96 + 96	
		куб. фут/мин	3,4 + 3,4	
	Падение давления	кПа	17	17
	Диапазон изменения расхода воды	м3/час	4,5 + 4,5 ~ 7,2 + 7,2	
Компрессор	Тип		Герметичный инверторный компрессор спирального типа	Герметичный инверторный компрессор спирального типа
	Производитель		MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION	MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION
	Метод пуска		Инвертор	Инвертор
	Мощность	кВт	7,4	6,3
	Нагреватель картера	кВт	0,035	0,035
	Холодильное масло		MEL32	MEL32
Внешнее покрытие			**Стальные листы с акриловым покрытием**	**Стальные листы с акриловым покрытием**
Габаритные размеры В x Ш x Д		мм	1160 (без опорных пластин 1100)x880x550	1160 (без опорных пластин 1100)x880x550
Защитные устройства	Выключатель по высокому давлению		Датчик давления, выключатель по высокому давлению (4,15 МПа)	Датчик давления, выключатель по высокому давлению (4,15 МПа)
	Цепи инвертора (компрессор)		Тепловая защита, токовая защита	Тепловая защита, токовая защита
	Компрессор		Тепловая защита	Тепловая защита
Хладагент	Тип x заводская заправка		R410A x 5,0 кг	R410A x 5,0 кг
	Управление		Электронный расширительный вентиль LEV	Электронный расширительный вентиль LEV
Вес		кг	195	195
Теплообменник	Тип		Пластинчатый	Пластинчатый
	Объем воды	л	5,0	5,0
	Максимальное давление воды	МПа	1,0	1,0
HIC-цепь (Heat Inter Changer)			-	-
Диаметр фреонопроводов (от блока до объединителя)	жидкость	мм (дюйм)	12,7 (1/2") пайка	12,7 (1/2") пайка
	газ	мм (дюйм)	22,2 (7/8") пайка	22,2 (7/8") пайка
Чертежи	Размеры		KB94T223	KB94T223
	Электрическая схема		KE94C317	KE94C317
Стандартный комплект	Документация		„Руководство по установке"	„Руководство по установке"
	Принадлежности		Соединительные фланцы фреонопроводов	Соединительные фланцы фреонопроводов
Опции			Объединитель модулей: CMY-Y100VBK2 Разветвители: CMY-Y102S-G2, CMY-Y102L-G2, CMY-Y202-G2, CMY-Y302-G2 Коллектор: CMY-Y104/108/1010-G	
Примечания			1) Крепление блока, подключение воздуховодов, теплоизоляция, выполнение электрических соединений, а также другие вопросы изложены в „Руководстве по установке". 2) В связи с постоянной модернизацией оборудования данная спецификация может быть изменена без предварительного уведомления. 3) Температура воздуха в помещении, в котором установлен прибор, не должна превышать 40˚C, а относительная влажность - не более 80%. 4) Компрессорно-конденсаторные блоки следует располагать только в помещении. 5) Установите фильтр (более 50 меш) перед прибором на линии подачи воды. 6) Обеспечьте взаимосвязанную работу прибора и циркуляционного насоса.	

Примечания:	*1 Номинальные условия: охлаждение	*2 Номинальные условия: обогрев	Единицы измерения
в помещении:	27˚CDB/19˚CWB	20˚CDB	ккал = кВт x 860
температура воды:	30˚C	20˚C	БТЕ/час= кВт x 3,412
длина фреонопрооводов:	7,5 м	7,5 м	куб.фут./мин = м3/мин x 35,31
перепад высот:	0 м	0 м	lb = кг/0,4536

* Номинальные условия 1 и 2 соответствуют стандарту JIS B8615-1.

˚CDB - температура по сухому термометру;
˚CWB - температура по влажному термометру.

* В данной спецификации параметры округлены.

U

1. Спецификация

Модель			PQHY-P600YSHM-A
Электропитание			3 фазы (4 провода, 380 В, 50 Гц)
Холодопроизводительность (номинальная)	*1	кВт	69,0
	*1	ккал/час	59 300
	*1	БТЕ/час	235 400
	Потребляемая мощность	кВт	15,48
	Рабочий ток	А	26,1
	COP	кВт/кВт	4,45
Рабочий диапазон температур (охлаждение)	в помещении	влаж. терм.	15,0~24,0˚C
	циркуляционная вода	˚C	10,0~45,0˚C
Теплопроизводительность (номинальная)	*2	кВт	76,5
	*2	ккал/час	65 800
	*2	БТЕ/час	261 000
	Потребляемая мощность	кВт	17,12
	Рабочий ток	А	28,9
	COP	кВт/кВт	4,46
Рабочий диапазон температур (обогрев)	в помещении	сух. терм.	15,0~27,0˚C
	циркуляционная вода	˚C	10,0~45,0˚C
Подключаемые внутренние блоки	Суммарная производительность		50 ~ 130% от производительности компрессорно-конденсаторного блока
	Модели / количество		P15~P250/2~50
Уровень шума (измерен в безэховой камере)		дБ(А)	53
Диаметр фреонопроводов (наружный)	жидкость	мм (дюйм)	15,88(5/8") пайка
	газ	мм (дюйм)	28,58 (1-1/8") пайка

Агрегат состоит из следующих модулей

Наименование модулей			PQHY-P300YHM-A	PQHY-P300YHM-A
Циркуляционная вода	Расход воды	м3/час	5,76 + 5,76	
		л/с	96 + 96	
		куб. фут/мин	3,4 + 3,4	
	Падение давления	кПа	17	17
	Диапазон изменения расхода воды	м3/час	4,5 + 4,5 ~ 7,2 + 7,2	
Компрессор	Тип		Герметичный инверторный компрессор спирального типа	Герметичный инверторный компрессор спирального типа
	Производитель		MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION	MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION
	Метод пуска		Инвертор	Инвертор
	Мощность	кВт	7,4	7,4
	Нагреватель картера	кВт	0,035	0,035
	Холодильное масло		MEL32	MEL32
Внешнее покрытие			**Стальные листы с акриловым покрытием**	**Стальные листы с акриловым покрытием**
Габаритные размеры В x Ш x Д		мм	1160 (без опорных пластин 1100)x880x550	1160 (без опорных пластин 1100)x880x550
Защитные устройства	Выключатель по высокому давлению		Датчик давления, выключатель по высокому давлению (4,15 МПа)	Датчик давления, выключатель по высокому давлению (4,15 МПа)
	Цепи инвертора (компрессор)		Тепловая защита, токовая защита	Тепловая защита, токовая защита
	Компрессор		Тепловая защита	Тепловая защита
Хладагент	Тип x заводская заправка		R410A x 5,0 кг	R410A x 5,0 кг
	Управление		Электронный расширительный вентиль LEV	Электронный расширительный вентиль LEV
Вес		кг	195	195
Теплообменник	Тип		Пластинчатый	Пластинчатый
	Объем воды	л	5,0	5,0
	Максимальное давление воды	МПа	1,0	1,0
HIC-цепь (Heat Inter Changer)			-	-
Диаметр фреонопроводов (от блока до объединителя)	жидкость	мм (дюйм)	12,7 (1/2") пайка	12,7 (1/2") пайка
	газ	мм (дюйм)	22,2 (7/8") пайка	22,2 (7/8") пайка
Чертежи	Размеры		KB94T223	KB94T223
	Электрическая схема		KE94C317	KE94C317
Стандартный комплект	Документация		„Руководство по установке"	„Руководство по установке"
	Принадлежности		Соединительные фланцы фреонопроводов	Соединительные фланцы фреонопроводов
Опции			Объединитель модулей: CMY-Y100VBK2 Разветвители: CMY-Y102S-G2, CMY-Y102L-G2, CMY-Y202-G2, CMY-Y302-G2 Коллектор: CMY-Y104/108/1010-G	
Примечания			1) Крепление блока, подключение воздуховодов, теплоизоляция, выполнение электрических соединений, а также другие вопросы изложены в „Руководстве по установке". 2) В связи с постоянной модернизацией оборудования данная спецификация может быть изменена без предварительного уведомления. 3) Температура воздуха в помещении, в котором установлен прибор, не должна превышать 40˚C, а относительная влажность - не более 80%. 4) Компрессорно-конденсаторные блоки следует располагать только в помещении. 5) Установите фильтр (более 50 меш) перед прибором на линии подачи воды. 6) Обеспечьте взаимосвязанную работу прибора и циркуляционного насоса.	

Примечания:	*1 Номинальные условия: охлаждение	*2 Номинальные условия: обогрев	Единицы измерения
в помещении:	27˚CDB/19˚CWB	20˚CDB	ккал = кВт x 860
температура воды:	30˚C	20˚C	БТЕ/час= кВт x 3,412
длина фреонопрооводов:	7,5 м	7,5 м	куб.фут./мин = м3/мин x 35,31
перепад высот:	0 м	0 м	lb = кг/0,4536

* Номинальные условия 1 и 2 соответствуют стандарту JIS B8615-1.


˚CDB - температура по сухому термометру;
˚CWB - температура по влажному термометру.

* В данной спецификации параметры округлены.

2. Размеры

PQHY-P200, 250, 300YHM-A

единицы измерения: мм



№		Назначение	Описание
①	Для труб	При подключении спереди	Отв. с заглушкой 140 x 77
②		При подключении спереди	Отв. с заглушкой ø45
③	Для кабеля	При подключении спереди	Отв. с заглушкой ø65 или ø40
④		При подключении спереди	Отв. с заглушкой ø52 или ø27
⑤	Для кабеля сигнальной линии	При подключении спереди	Отв. с заглушкой ø34
⑥	Для труб (вода)	Вход воды	Rc1-1/2 внешняя резьба
⑦		Выход воды	Rc1-1/2 внешняя резьба
⑧	Дренаж	Rc3/4 внешняя резьба	

Примечания:
1) Закройте крышками отверстия, через которые подведены трубы хладагента и воды, а также электрокабели, для предотвращения попадания влаги в прибор.
2) В заводской поставке предполагается подключение дренажа спереди. Дренажное отверстие сзади закрыто специальной пробкой. При необходимости подключения дренажа сзади установите пробку на отверстие в фронтальной части блока и проверьте, герметичность соединения.
3) При одиночной установке прибора желательно предусмотреть 600 мм свободного пространства перед прибором и сзади него (вид А).
4) Если трубы воды подходят к прибору сверху, то следует обеспечить дополнительное пространство для выноса блока управления согласно виду В.
5) Прибор должен устанавливаться в помещении. Допускается температура воздуха -20~40°C по сухому термометру.
6) Если в помещении, в котором расположен блок, температура воздуха может понизиться ниже 0 градусов, то предусмотрите следующие меры для предотвращения замораживания труб с водой:
- постоянную циркуляцию воды, даже при выключенном блоке;
- удаление воды из контура на период, когда блок не эксплуатируется.
7) Уклон дренажной трубы должен быть более 1/100.
8) Съемные опоры могут быть демонтированы.
9) Во время пайки фреонопроводов к прибору следует обмотать запорные вентили влажной тканью во избежание их перегрева. Температура вентиля не должна превышать 120°C.

Принадлежности в комплекте:
- Соединит. фланец (жидкость)..... 1шт. (P200/P250/P300)
- Соединит. фланец (газ)..... 1шт. (P200/P250/P300)

Подключение фреонопроводов


Модель	Фреонопровод		
	Жидкость		Газ
PQHY-P200YHM-A	ø9.52 пайка *1		Ø19.05 пайка *1
PQHY-P250YHM-A			Ø22.2 пайка *1
PQHY-P300YHM-A			

*1. Переходники поставляются в комплекте.

U

PQHY-P400, 450, 500, 550, 600YSHM-A

единицы измерения: мм



Примечание:
1. Соедините фреонопроводы как показано на чертеже. Обратите внимание на диаметры труб.
2. Съемная опора может быть снята на объекте.
3. Объединители следует располагать горизонтально. Отклонение не должно превышать 15 градусов. Руководствуйтесь инструкцией по установке.
4. Длина прямого участка фреонопровода (a и b) должна быть не менее 500 мм, включая прямой участок объединителя.
5. Для объединения модулей в агрегат используйте только объединитель Mitsubishi Electric.

Параметры объединяющих фреонопроводов:


Наименование агрегата			PQHY-P400YSHM-A	PQHY-P450YSHM-A	PQHY-P500YSHM-A	PQHY-P550YSHM-A	PQHY-P600YSHM-A
Агрегат состоит из:	Блок 1		PQHY-P200YHM-A	PQHY-P250YHM-A	PQHY-P250YHM-A	PQHY-P300YHM-A	PQHY-P300YHM-A
	Блок 2		PQHY-P200YHM-A	PQHY-P200YHM-A	PQHY-P250YHM-A	PQHY-P250YHM-A	PQHY-P300YHM-A
Набор для объединения блоков (опция)			CMY-Y100VBK2				
Внутренние блоки ~ Объединитель	Жидкость	a	ø12.7	ø15.88			
	Газ	b	ø28.58				
Объединитель ~ Блок 1	Жидкость	c	ø9.52		ø12.7		
	Газ	d	ø19.05	ø22.2			
Объединитель ~ Блок 2	Жидкость	e	ø9.52		ø12.7		
	Газ	f	ø19.05	ø22.2			

U

3. Центр тяжести

PQHY-P200,250,300YHM-A

единицы измерения: мм




Модель	X	Y	Z
PQHY-P200YHM-A	418	250	532
PQHY-P250YHM-A	418	250	532
PQHY-P300YHM-A	418	250	532

U

4. Электрическая схема

PQHY-P200,250,300YHM-A



*1 Пунктирной линией показаны внешние соединения.

*2 Штрих-пунктирной линией обведены компоненты, входящие в блок управления.

*3 Подключение и назначение внешних входных/выходных цепей описано в документации.

*4 Соедините шлейфом клеммные колодки TB3 блоков, объединенных общим гидравлическим контуром.

*5 Разъемы имеют фиксаторы-защелки. Убедитесь, что разъемы надежно соединены. Для отключения разъемов нажмите на фиксатор.


*6 В блоке управления некоторые компоненты находятся под высоким напряжением. Перед проверкой цепей блока управления выключите питание и подождите, как минимум 10 минут. Проверьте что напряжение между клеммами FT-P и FT-N на плате инвертора менее 20 В пост. тока.

Обозначения:


Обозначение	Наименование	Обозначение	Наименование
21S4a	4-ходовой клапан	TB1	Электропитание
63H1	Выключатель по давлению	TB3	Межблочная сигнальная линия
63HS1	Защита по высокому давлению блока	TB7	Сигнальная линия центральных пультов
63LS	Датчик давления	TB8	Выходной сигнал „Работа"
72C	Низкое давление	CT12, 22, 3	Взаимосвязь с циркуляционным насосом
CH11	Эл пускатель (главная цепь инвертора)	TH2	Subcool bypass outlet temperature
DCL	Датчик переменного тока (AC)	TH3	Термисторы
LEV1	Нагреватель картера компрессора	TH4	Температура трубы
LEV2a, b	DC катушка	TH5	Температура трубы нагнетания
LEVINV	Расширительный вентиль	TH6	Температура на выходе
MF1	НИС байпас. Управляет расходом хладагента через НИС-цепь.	TH7	АСС температура входной трубы
SV1a	Эл вентилятор (охлаждение теплоотвода)	TH8	Температура переохлажденного хладагента
SV4a, b, d	Соленоидный клапан	THINV	Температура воды на входе
SV7a, b	Управление байпасной цепью O/S	THHS	Температура воды на выходе
SV9	Производительность теплообменника	Z24, 25	Температура на выходе цепи охлаждения силового каскада инвертора
	Производительность теплообменника		Температура силового каскада
	Управление байпасной цепью		Функциональное устройство

5. Шумовые характеристики

Условия измерения:
PQHY-P200,250,300YHM-A




Уровень шума PQHY-P300YHM-A



	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1кГц	2кГц	4кГц	8кГц	дБА
Стандарт	65.0	55.5	49.0	44.0	42.5	39.5	43.5	36.5	50.0
Ночной режим	60.5	53.0	47.5	43.0	38.0	37.0	40.5	28.5	47.0

* Если активирован ночной режим, то производительность системы ограничена. Система может автоматически вернуться в стандартный режим, если рабочие условия не соответствуют ночному режиму.


Уровень шума PQHY-P200YHM-A



	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1кГц	2кГц	4кГц	8кГц	дБА
Стандарт	60.5	53.0	47.5	43.0	38.0	37.0	40.5	28.5	47.0
Ночной режим	56.5	50.0	44.0	39.5	36.0	34.5	36.5	28.5	44.0

* Если активирован ночной режим, то производительность системы ограничена. Система может автоматически вернуться в стандартный режим, если рабочие условия не соответствуют ночному режиму.

Уровень шума PQHY-P250YHM-A




	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1кГц	2кГц	4кГц	8кГц	дБА
Стандарт	61.0	54.0	48.0	43.5	42.0	39.0	43.0	32.5	49.0
Ночной режим	60.5	53.0	47.5	43.0	38.0	37.0	40.5	28.5	47.0


* Если активирован ночной режим, то производительность системы ограничена. Система может автоматически вернуться в стандартный режим, если рабочие условия не соответствуют ночному режиму.

U

Условия измерения:
PQHY-P400,450,500,550,600YSHM-A




Уровень шума PQHY-P500YSHM-A



	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1кГц	2кГц	4кГц	8кГц	дБА
Стандарт	64.0	57.0	51.0	46.5	45.0	42.0	46.0	35.5	52.0
Ночной режим	62.5	56.0	50.0	46.0	42.0	40.5	42.5	31.5	50.0

* Если активирован ночной режим, то производительность системы ограничена. Система может автоматически вернуться в стандартный режим, если рабочие условия не соответствуют ночному режиму.


Уровень шума PQHY-P400YSHM-A



	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1кГц	2кГц	4кГц	8кГц	дБА
Стандарт	63.5	56.0	50.5	46.0	41.0	40.0	43.5	31.5	50.0
Ночной режим	61.0	54.5	47.5	43.5	38.5	37.0	38.0	30.0	47.0

* Если активирован ночной режим, то производительность системы ограничена. Система может автоматически вернуться в стандартный режим, если рабочие условия не соответствуют ночному режиму.


Уровень шума PQHY-P550YSHM-A



	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1кГц	2кГц	4кГц	8кГц	дБА
Стандарт	66.5	58.0	51.5	46.5	45.5	42.5	46.5	38.0	52.5
Ночной режим	62.5	56.0	50.0	46.0	42.0	40.5	42.5	31.5	50.0

* Если активирован ночной режим, то производительность системы ограничена. Система может автоматически вернуться в стандартный режим, если рабочие условия не соответствуют ночному режиму.


Уровень шума PQHY-P450YSHM-A



	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1кГц	2кГц	4кГц	8кГц	дБА
Стандарт	63.5	56.5	50.5	46.0	43.5	41.0	45.0	34.0	51.0
Ночной режим	62.0	55.0	49.5	44.5	41.5	40.5	40.0	31.5	49.0

* Если активирован ночной режим, то производительность системы ограничена. Система может автоматически вернуться в стандартный режим, если рабочие условия не соответствуют ночному режиму.

Уровень шума PQHY-P600YSHM-A



	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1кГц	2кГц	4кГц	8кГц	дБА
Стандарт	68.0	58.5	52.0	47.0	45.5	42.5	46.5	39.5	53.0
Ночной режим	62.5	56.0	50.0	46.0	42.0	40.5	42.5	31.5	50.0

* Если активирован ночной режим, то производительность системы ограничена. Система может автоматически вернуться в стандартный режим, если рабочие условия не соответствуют ночному режиму.


U


6. Производительность


6-1. Коррекция по температуре


Производительность систем CITY MULTI зависит от температуры теплоносителя. С помощью указанных ниже коэффициентов из номинальной производительности рассчитывается скорректированная производительность при конкретной температуре.

		PQHY-P200YHM-A	PQRY-P200YHM-A
Номинальная холодопроизводительность	кВт	22.4	22.4
	БТЕ/час	76,400	76,400
Потребляемая мощность	кВт	3.92	3.96













		PQHY-P200YHM-A	PQRY-P200YHM-A
Номинальная теплопроизводительность	кВт	25.0	25.0
	БТЕ/час	85,300	85,300
Потребляемая мощность	кВт	4.12	4.12












U


6. Производительность

		PQHY-P250YHM-A	PQRY-P250YHM-A
Номинальная холодопроизводительность	кВт	28.0	28.0
	БТЕ/час	95,500	95,500
Потребляемая мощность	кВт	5.45	5.51













		PQHY-P250YHM-A	PQRY-P250YHM-A
Номинальная теплопроизводительность	кВт	31.5	31.5
	БТЕ/час	107,500	107,500
Потребляемая мощность	кВт	5.80	5.80












U


6. Производительность

		PQHY-P300YHM-A	PQRY-P300YHM-A
Номинальная холодопроизводительность	кВт	33.5	33.5
	БТЕ/час	114,300	114,300
Потребляемая мощность	кВт	7.36	7.44













		PQHY-P300YHM-A	PQRY-P300YHM-A
Номинальная теплопроизводительность	кВт	37.5	37.5
	БТЕ/час	128,000	128,000
Потребляемая мощность	кВт	8.15	8.15












U


6. Производительность

		PQHY-P400YSHM-A	PQRY-P400YSHM-A
Номинальная холодопроизводительность	кВт	45.0	45.0
	БТЕ/час	153,500	153,500
Потребляемая мощность	кВт	8.25	8.32













		PQHY-P400YSHM-A	PQRY-P400YSHM-A
Номинальная теплопроизводительность	кВт	50.0	50.0
	БТЕ/час	170,600	170,600
Потребляемая мощность	кВт	8.65	8.65












U


6. Производительность

		PQHY-P450YSHM-A	PQRY-P450YSHM-A
Номинальная холодопроизводительность	кВт	50.0	50.0
	БТЕ/час	170,600	170,600
Потребляемая мощность	кВт	9.84	9.94













		PQHY-P450YSHM-A	PQRY-P450YSHM-A
Номинальная теплопроизводительность	кВт	56.0	56.0
	БТЕ/час	191,100	191,100
Потребляемая мощность	кВт	10.42	10.42












U


6. Производительность

		PQHY-P500YSHM-A	PQRY-P500YSHM-A
Номинальная холодопроизводительность	кВт	56.0	56.0
	БТЕ/час	191,100	191,100
Потребляемая мощность	кВт	11.45	11.57













		PQHY-P500YSHM-A	PQRY-P500YSHM-A
Номинальная теплопроизводительность	кВт	63.0	63.0
	БТЕ/час	215,000	215,000
Потребляемая мощность	кВт	12.06	12.06












U


6. Производительность

		PQHY-P550YSHM-A	PQRY-P550YSHM-A
Номинальная холодопроизводительность	кВт	63.0	63.0
	БТЕ/час	215,000	215,000
Потребляемая мощность	кВт	13.46	13.60













		PQHY-P550YSHM-A	PQRY-P550YSHM-A
Номинальная теплопроизводительность	кВт	69.0	69.0
	БТЕ/час	235,400	235,400
Потребляемая мощность	кВт	14.65	14.65













U

		PQHY-P600YSHM-A	PQRY-P600YSHM-A
Номинальная холодопроизводительность	кВт	69.0	69.0
	БТЕ/час	235,400	235,400
Потребляемая мощность	кВт	15.48	15.62













		PQHY-P600YSHM-A	PQRY-P600YSHM-A
Номинальная теплопроизводительность	кВт	76.5	76.5
	БТЕ/час	261,000	261,000
Потребляемая мощность	кВт	17.12	17.12










U


6-2. Коррекция по суммарной производительности внутренних блоков

Производительность систем CITY MULTI, а также потребляемая мощность, зависят от суммарной производительности внутренних блоков. С помощью указанных ниже коэффициентов рассчитывается скорректированная производительность.

PQHY-P200YHM-A




PQHY-P250YHM-A




U

PQHY-P300YHM-A




PQHY-P400YSHM-A




U

6. Производительность

PQHY-P450YSHM-A




PQHY-P500YSHM-A




U

PQHY-P550YSHM-A



PQHY-P600YSHM-A




U

6-3. Коррекция по длине фреонопроводов


Длина фреонопроводов систем CITY MULTI может быть различной в зависимости от конфигурации конкретного объекта. Однако при увеличении длины фреонопроводов производительность системы будет уменьшаться. Реальная производительность зависит от эквивалентной длины фреонопровода от компрессорно-конденсаторного блока до самого дальнего внутреннего. В разделе 6-3-3 приведена формула для расчета эквивалентной длины.

6-3-1. Коррекция холодопроизводительности


PQHY-P200YHM-A




PQHY-P450YSHM-A




PQHY-P250YHM-A




PQHY-P500YSHM-A




PQHY-P300YHM-A




PQHY-P550YSHM-A



PQHY-P400YSHM-A



PQHY-P600YSHM-A




U


6. Производительность

6-3-2. Коррекция теплопроизводительности


PQHY-P200YHM-A




PQHY-P400, 450, 500YSHM-A



PQHY-P250, 300YHM-A



PQHY-P550, 600YSHM-A



6-3-3. Вычисление эквивалентной длины фреонопровода

1 PQHY-P200YHM

Эквивалентная длина = (Реальная длина от наружного блока до самого дальнего внутреннего) + (0.35 x количество поворотов фреонопровода), м

2 PQHY-P250, 300YHM

Эквивалентная длина = (Реальная длина от наружного блока до самого дальнего внутреннего) + (0.42 x количество поворотов фреонопровода), м


3 PQHY-P400, 450, 500, 550, 600YSHM

Эквивалентная длина = (Реальная длина от наружного блока до самого дальнего внутреннего) + (0.50 x количество поворотов фреонопровода), м


U

6-4. Диапазон рабочих температур

• охлаждение



• обогрев



°CDB - температура по сухому термометру
°CWB - температура по влажному термометру

U

U

CITY MULTI™

КОМПРЕССОРНЫЕ БЛОКИ

с водяным теплообменником

WR2 СЕРИЯ

охлаждение и обогрев одновременно

Содержание раздела

Блоки с водяным контуром PQRY-P Y(S)HM-A **435**

1. Спецификация 436
2. Размеры 443
3. Центр тяжести 445
4. Электрическая схема 446
5. Шумовые характеристики 447
6. Производительность 449





PQRY-P200YHM-A
PQRY-P250YHM-A
PQRY-P300YHM-A

PQRY-P400YSHM-A
PQRY-P450YSHM-A
PQRY-P500YSHM-A

PQRY-P550YSHM-A
PQRY-P600YSHM-A

8, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24HP

V

WR2 охлаждение или обогрев: PQRY-P-Y(S)HM-A

	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250
	8HP	10HP	12HP	14HP	16HP	18HP	20HP	22HP	24HP	26HP	28HP	30HP	32HP	34HP	36HP	38HP	40HP	42HP	44HP	46HP	48HP	50HP
WR2: охлаждение или обогрев	•	•	•		•	•	•	•	•													

1. Спецификация

Модель			PQRY-P200YHM-A	PQRY-P250YHM-A
Электропитание			3 фазы (4 провода, 380 В, 50 Гц)	3 фазы (4 провода, 380 В, 50 Гц)
Холодопроизводительность (номинальная)	*1	кВт	22,4	28
	*1	ккал/час	19 300	24 100
	*1	БТЕ/час	76 400	95 500
	Потребляемая мощность	кВт	3,96	5,51
	Рабочий ток	А	6,6	9,3
	COP	кВт/кВт	5,65	5,08
Рабочий диапазон температур (охлаждение)	в помещении	влаж. терм.	15,0~24,0˚C	15,0~24,0˚C
	циркуляционная вода	˚C	10,0~45,0˚C	10,0~45,0˚C
Теплопроизводительность (номинальная)	*2	кВт	25,0	31,5
	*2	ккал/час	21 500	27 100
	*2	БТЕ/час	85 300	107 500
	Потребляемая мощность	кВт	4,12	5,8
	Рабочий ток	А	6,9	9,7
	COP	кВт/кВт	6,06	5,43
Рабочий диапазон температур (обогрев)	в помещении	сух. терм.	15,0~27,0˚C	15,0~27,0˚C
	циркуляционная вода	˚C	10,0~45,0˚C	10,0~45,0˚C
Подключаемые внутренние блоки	Суммарная производительность		50 ~ 150% от производительности компрессорно-конденсаторного блока	50 ~ 150% от производительности компрессорно-конденсаторного блока
	Модели / количество		P15~P250/1 -20	P15~P250/1~25
Уровень шума (измерен в безэховой камере)		дБ(А)	47	49
Диаметр фреонопроводов (наружный)	жидкость	мм (дюйм)	15,88 (5/8") пайка	19,05 (3/4") пайка
	газ	мм (дюйм)	19,05 (3/4") пайка	22,2 (7/8") пайка

Циркуляционная вода	Расход воды	м3/час	5,76	5,76
		л/с	96	96
		куб. фут/мин	3,4	3,4
	Падение давления	кПа	17	17
	Диапазон изменения расхода воды	м3/час	4,5 - 7,2	4,5 - 7,2
Компрессор	Тип		Герметичный инверторный компрессор спирального типа	Герметичный инверторный компрессор спирального типа
	Производитель		MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION	MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION
	Метод пуска		Инвертор	Инвертор
	Мощность	кВт	4,6	6,3
	Нагреватель картера	кВт	0,035	0,035
	Холодильное масло		MEL32	MEL32
Внешнее покрытие			**Стальные листы с акриловым покрытием**	**Стальные листы с акриловым покрытием**
Габаритные размеры В x Ш x Д		мм	1160 (без опорных пластин 1100)x880x550	1160 (без опорных пластин 1100)x880x550
Защитные устройства	Выключатель по высокому давлению		Датчик давления, выключатель по высокому давлению (4,15 МПа)	Датчик давления, выключатель по высокому давлению (4,15 МПа)
	Цепи инвертора (компрессор)		Тепловая защита, токовая защита	Тепловая защита, токовая защита
	Компрессор		Тепловая защита	Тепловая защита
Хладагент	Тип x заводская заправка		R410A x 5,0 кг	R410A x 5,0 кг
	Управление		Электронный расширительный вентиль LEV и ВС-контроллер	Электронный расширительный вентиль LEV и ВС-контроллер
Вес		кг	181	181
Теплообменник	Тип		Пластинчатый	Пластинчатый
	Объем воды	л	5,0	5,0
	Максимальное давление воды	МПа	1,0	1,0
HIC-цепь (Heat Inter Changer)			-	-
Чертежи	Размеры		KB94T146	KB94T146
	Электрическая схема		KE94C302	KE94C302
Стандартный комплект	Документация		„Руководство по установке"	„Руководство по установке"
	Принадлежности		Соединительные фланцы фреонопроводов	Соединительные фланцы фреонопроводов
Опции			Разветвители: CMY-Y102S-G2,CMY-Y102L-G2,CMY-Y202-G2, CMY-R160-J ВС-контроллеры: CMB-P104, 105, 106, 108, 1010, 1013, 1016V-G Главный ВС-контроллер: CMB-P108,1010,1013,1016V-GA Дополнительный ВС-контроллер: CMB-P104,108V-GB,CMB-P1016V-HB	
Примечания			1) Крепление блока, подключение воздуховодов, теплоизоляция, выполнение электрических соединений, а также другие вопросы изложены в „Руководстве по установке". 2) В связи с постоянной модернизацией оборудования данная спецификация может быть изменена без предварительного уведомления. 3) Температура воздуха в помещении, в котором установлен прибор, не должна превышать 40˚C, а относительная влажность - не более 80%. 4) Компрессорно-конденсаторные блоки следует располагать только в помещении. 5) Установите фильтр (более 50 меш) перед прибором на линии подачи воды. 6) Обеспечьте взаимосвязанную работу прибора и циркуляционного насоса.	

Примечания:	*1 Номинальные условия: охлаждение	*2 Номинальные условия: обогрев	Единицы измерения
в помещении:	27˚CDB/19˚CWB	20˚CDB	ккал = кВт x 860
температура воды:	30˚C	20˚C	БТЕ/час= кВт x 3,412
длина фреонопрооводов:	7,5 м	7,5 м	куб.фут./мин = м3/мин x 35,31
перепад высот:	0 м	0 м	lb = кг/0,4536

* Номинальные условия 1 и 2 соответствуют стандарту JIS B8615-1.

˚CDB - температура по сухому термометру;
˚CWB - температура по влажному термометру.

* В данной спецификации параметры округлены.

1. Спецификация

Модель			PQRY-P300YHM-A
Электропитание			3 фазы (4 провода, 380 В, 50 Гц)
Холодопроизводительность (номинальная)	*1	кВт	33,5
	*1	ккал/час	28 800
	*1	БТЕ/час	114 300
	Потребляемая мощность	кВт	7,44
	Рабочий ток	А	12,5
	COP	кВт/кВт	4,50
Рабочий диапазон температур (охлаждение)	в помещении	влаж. терм.	15,0~24,0˚C
	циркуляционная вода	˚C	10,0~45,0˚C
Теплопроизводительность (номинальная)	*2	кВт	37,5
	*2	ккал/час	32 300
	*2	БТЕ/час	128 000
	Потребляемая мощность	кВт	8,15
	Рабочий ток	А	13,7
	COP	кВт/кВт	4,60
Рабочий диапазон температур (обогрев)	в помещении	сух. терм.	15,0~27,0˚C
	циркуляционная вода	˚C	10,0~45,0˚C
Подключаемые внутренние блоки	Суммарная производительность		50 ~ 150% от производительности компрессорно-конденсаторного блока
	Модели / количество		P15~P250/1~30
Уровень шума (измерен в безэховой камере)		дБ(А)	50
Диаметр фреонопроводов (наружный)	жидкость	мм (дюйм)	19,05 (3/4") пайка
	газ	мм (дюйм)	22,2 (7/8") пайка

Циркуляционная вода	Расход воды	м3/час	5,76
		л/с	96
		куб. фут/мин	3,4
	Падение давления	кПа	17
	Диапазон изменения расхода воды	м3/час	4,5 - 7,2
Компрессор	Тип		Герметичный инверторный компрессор спирального типа
	Производитель		MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION
	Метод пуска		Инвертор
	Мощность	кВт	7,4
	Нагреватель картера	кВт	0,035
	Холодильное масло		MEL32
Внешнее покрытие			**Стальные листы с акриловым покрытием**
Габаритные размеры В x Ш x Д		мм	1160 (без опорных пластин 1100)x880x550
Защитные устройства	Выключатель по высокому давлению		Датчик давления, выключатель по высокому давлению (4,15 МПа)
	Цепи инвертора (компрессор)		Тепловая защита, токовая защита
	Компрессор		Тепловая защита
Хладагент	Тип x заводская заправка		R410A x 5,0 кг
	Управление		Электронный расширительный вентиль LEV
Вес		кг	181
Теплообменник	Тип		Пластинчатый
	Объем воды	л	5,0
	Максимальное давление воды	МПа	1,0
HIC-цепь (Heat Inter Changer)			-
Чертежи	Размеры		KB94T146
	Электрическая схема		KE94C302
Стандартный комплект	Документация		„Руководство по установке"
	Принадлежности		Соединительные фланцы фреонопроводов
Опции			Разветвители: CMY-Y102S-G2,CMY-Y102L-G2,CMY-Y202-G2, CMY-R160-J BC-контроллеры: CMB-P104, 105, 106, 108, 1010, 1013, 1016V-G Главный BC-контроллер: CMB-P108,1010,1013,1016V-GA Дополнительный BC-контроллер: CMB-P104,108V-GB,CMB-P1016V-HB
Примечания			1) Крепление блока, подключение воздуховодов, теплоизоляция, выполнение электрических соединений, а также другие вопросы изложены в „Руководстве по установке". 2) В связи с постоянной модернизацией оборудования данная спецификация может быть изменена без предварительного уведомления. 3) Температура воздуха в помещении, в котором установлен прибор, не должна превышать 40˚C, а относительная влажность - не более 80%. 4) Компрессорно-конденсаторные блоки следует располагать только в помещении. 5) Установите фильтр (более 50 меш) перед прибором на линии подачи воды. 6) Обеспечьте взаимосвязанную работу прибора и циркуляционного насоса.

Примечания:	*1 Номинальные условия: охлаждение	*2 Номинальные условия: обогрев	Единицы измерения
в помещении:	27˚CDB/19˚CWB	20˚CDB	ккал = кВт x 860
температура воды:	30˚C	20˚C	БТЕ/час= кВт x 3,412
длина фреонопрооводов:	7,5 м	7,5 м	куб.фут./мин = м3/мин x 35,31
перепад высот:	0 м	0 м	lb = кг/0,4536

* Номинальные условия 1 и 2 соответствуют стандарту JIS B8615-1.

˚CDB - температура по сухому термометру;
˚CWB - температура по влажному термометру.

* В данной спецификации параметры округлены.

V

1. Спецификация

Модель			PQRY-P400YSHM-A
Электропитание			3 фазы (4 провода, 380 В, 50 Гц)
Холодопроизводительность (номинальная)	*1	кВт	45,0
	*1	ккал/час	38 700
	*1	БТЕ/час	153 500
	Потребляемая мощность	кВт	8,32
	Рабочий ток	А	14,0
	COP	кВт/кВт	5,40
Рабочий диапазон температур (охлаждение)	в помещении	влаж. терм.	15,0~24,0˚C
	циркуляционная вода	˚C	10,0~45,0˚C
Теплопроизводительность (номинальная)	*2	кВт	50,0
	*2	ккал/час	43 000
	*2	БТЕ/час	170 600
	Потребляемая мощность	кВт	8,65
	Рабочий ток	А	14,6
	COP	кВт/кВт	5,78
Рабочий диапазон температур (обогрев)	в помещении	сух. терм.	15,0~27,0˚C
	циркуляционная вода	˚C	10,0~45,0˚C
Подключаемые внутренние блоки	Суммарная производительность		50 ~ 150% от производительности компрессорно-конденсаторного блока
	Модели / количество		P15~P250/1~40
Уровень шума (измерен в безэховой камере)		дБ(А)	50
Диаметр фреонопроводов (наружный)	жидкость	мм (дюйм)	22,2 (7/8") пайка
	газ	мм (дюйм)	28,58 (1-1/8") пайка

Агрегат состоит из следующих модулей

Наименование модулей			PQRY-P200YHM-A	PQRY-P200YHM-A
Циркуляционная вода	Расход воды	м3/час	5,76 + 5,76	
		л/с	96 + 96	
		куб. фут/мин	3,4 + 3,4	
	Падение давления	кПа	17	17
	Диапазон изменения расхода воды	м3/час	4,5 + 4,5 ~ 7,2 + 7,2	
Компрессор	Тип		Герметичный инверторный компрессор спирального типа	Герметичный инверторный компрессор спирального типа
	Производитель		MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION	MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION
	Метод пуска		Инвертор	Инвертор
	Мощность	кВт	4,6	4,6
	Нагреватель картера	кВт	0,035	0,035
	Холодильное масло		MEL32	MEL32
Внешнее покрытие			**Стальные листы с акриловым покрытием**	**Стальные листы с акриловым покрытием**
Габаритные размеры В x Ш x Д		мм	1160 (без опорных пластин 1100)x880x550	1160 (без опорных пластин 1100)x880x550
Защитные устройства	Выключатель по высокому давлению		Датчик давления, выключатель по высокому давлению (4,15 МПа)	Датчик давления, выключатель по высокому давлению (4,15 МПа)
	Цепи инвертора (компрессор)		Тепловая защита, токовая защита	Тепловая защита, токовая защита
	Компрессор		Тепловая защита	Тепловая защита
Хладагент	Тип x заводская заправка		R410A x 5,0 кг	R410A x 5,0 кг
	Управление		Электронный расширительный вентиль LEV и ВС-контроллер	Электронный расширительный вентиль LEV и ВС-контроллер
Вес		кг	181	181
Теплообменник	Тип		Пластинчатый	Пластинчатый
	Объем воды	л	5,0	5,0
	Максимальное давление воды	МПа	1,0	1,0
HIC-цепь (Heat Inter Changer)			-	-
Диаметр фреонопроводов (от блока до объединителя)	жидкость	мм (дюйм)	19,05 (3/4") пайка	19,05 (3/4") пайка
	газ	мм (дюйм)	-	22,2 (7/8") пайка
Чертежи	Размеры		KB94T147	KB94T147
	Электрическая схема		KE94C302	KE94C302
Стандартный комплект	Документация		„Руководство по установке"	„Руководство по установке"
	Принадлежности		Соединительные фланцы фреонопроводов	Соединительные фланцы фреонопроводов
Опции			Объединитель модулей: CMY-Q100VBK Разветвители: CMY-Y102S-G2,CMY-Y102L-G2,CMY-Y202-G2, CMY-R160-J Главный ВС-контроллер: CMB-P108,1010,1013,1016V-GA Дополнительный ВС-контроллер: CMB-P104,108V-GB,CMB-P1016V-HB	
Примечания	1) Крепление блока, подключение воздуховодов, теплоизоляция, выполнение электрических соединений, а также другие вопросы изложены в „Руководстве по установке". 2) В связи с постоянной модернизацией оборудования данная спецификация может быть изменена без предварительного уведомления. 3) Температура воздуха в помещении, в котором установлен прибор, не должна превышать 40˚C, а относительная влажность - не более 80%. 4) Компрессорно-конденсаторные блоки следует располагать только в помещении. 5) Установите фильтр (более 50 меш) перед прибором на линии подачи воды. 6) Обеспечьте взаимосвязанную работу прибора и циркуляционного насоса. 7) Объединитель модулей подключается к линии низкого давления компрессорно-конденсаторного блока. При объединении модулей разного типоразмера объединитель линии низкого давления устанавливается внутри модуля большей производительности.			

Примечания:	*1 Номинальные условия: охлаждение	*2 Номинальные условия: обогрев	Единицы измерения
в помещении:	27˚CDB/19˚CWB	20˚CDB	ккал = кВт x 860
температура воды:	30˚C	20˚C	БТЕ/час= кВт x 3,412
длина фреонопрооводов:	7,5 м	7,5 м	куб.фут./мин = м3/мин x 35,31
перепад высот:	0 м	0 м	lb = кг/0,4536

* Номинальные условия 1 и 2 соответствуют стандарту JIS B8615-1.

˚CDB - температура по сухому термометру;
˚CWB - температура по влажному термометру.

* В данной спецификации параметры округлены.

1. Спецификация

Модель			PQRY-P450YSHM-A
Электропитание			3 фазы (4 провода, 380 В, 50 Гц)
Холодопроизводительность (номинальная)	*1	кВт	50,0
	*1	ккал/час	43 000
	*1	БТЕ/час	170 600
	Потребляемая мощность	кВт	9,94
	Рабочий ток	А	16,7
	COP	кВт/кВт	5,03
Рабочий диапазон температур (охлаждение)	в помещении	влаж. терм.	15,0~24,0˚C
	циркуляционная вода	˚C	10,0~45,0˚C
Теплопроизводительность (номинальная)	*2	кВт	56,0
	*2	ккал/час	48 200
	*2	БТЕ/час	191 100
	Потребляемая мощность	кВт	10,42
	Рабочий ток	А	17,5
	COP	кВт/кВт	5,37
Рабочий диапазон температур (обогрев)	в помещении	сух. терм.	15,0~27,0˚C
	циркуляционная вода	˚C	10,0~45,0˚C
Подключаемые внутренние блоки	Суммарная производительность		50 ~ 150% от производительности компрессорно-конденсаторного блока
	Модели / количество		P15~P250/1~45
Уровень шума (измерен в безэховой камере)		дБ(А)	51
Диаметр фреонопроводов (наружный)	жидкость	мм (дюйм)	22,2(7/8") пайка
	газ	мм (дюйм)	28,58 (1-1/8") пайка

Агрегат состоит из следующих модулей

Наименование модулей			PQRY-P250YHM-A	PQRY-P200YHM-A
Циркуляционная вода	Расход воды	м3/час	5,76 + 5,76	
		л/с	96 + 96	
		куб. фут/мин	3,4 + 3,4	
	Падение давления	кПа	17	17
	Диапазон изменения расхода воды	м3/час	4,5 + 4,5 ~ 7,2 + 7,2	
Компрессор	Тип		Герметичный инверторный компрессор спирального типа	Герметичный инверторный компрессор спирального типа
	Производитель		MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION	MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION
	Метод пуска		Инвертор	Инвертор
	Мощность	кВт	6,3	4,6
	Нагреватель картера	кВт	0,035	0,035
	Холодильное масло		MEL32	MEL32
Внешнее покрытие			**Стальные листы с акриловым покрытием**	**Стальные листы с акриловым покрытием**
Габаритные размеры В x Ш x Д		мм	1160 (без опорных пластин 1100)x880x550	1160 (без опорных пластин 1100)x880x550
Защитные устройства	Выключатель по высокому давлению		Датчик давления, выключатель по высокому давлению (4,15 МПа)	Датчик давления, выключатель по высокому давлению (4,15 МПа)
	Цепи инвертора (компрессор)		Тепловая защита, токовая защита	Тепловая защита, токовая защита
	Компрессор		Тепловая защита	Тепловая защита
Хладагент	Тип x заводская заправка		R410A x 5,0 кг	R410A x 5,0 кг
	Управление		Электронный расширительный вентиль LEV и BC-контроллер	Электронный расширительный вентиль LEV и BC-контроллер
Вес		кг	181	181
Теплообменник	Тип		Пластинчатый	Пластинчатый
	Объем воды	л	5,0	5,0
	Максимальное давление воды	МПа	1,0	1,0
HIC-цепь (Heat Inter Changer)			-	-
Диаметр фреонопроводов (от блока до объединителя)	жидкость	мм (дюйм)	19,05 (3/4") пайка	19,05 (3/4") пайка
	газ	мм (дюйм)	-	22,2 (7/8") пайка
Чертежи	Размеры		KB94T147	KB94T147
	Электрическая схема		KE94C302	KE94C302
Стандартный комплект	Документация		„Руководство по установке"	„Руководство по установке"
	Принадлежности		Соединительные фланцы фреонопроводов	Соединительные фланцы фреонопроводов
Опции			Объединитель модулей: CMY-Q100VBK Разветвители: CMY-Y102S-G2,CMY-Y102L-G2,CMY-Y202-G2, CMY-R160-J Главный BC-контроллер: CMB-P108,1010,1013,1016V-GA Дополнительный BC-контроллер: CMB-P104,108V-GB,CMB-P1016V-HB	
Примечания	1) Крепление блока, подключение воздуховодов, теплоизоляция, выполнение электрических соединений, а также другие вопросы изложены в „Руководстве по установке". 2) В связи с постоянной модернизацией оборудования данная спецификация может быть изменена без предварительного уведомления. 3) Температура воздуха в помещении, в котором установлен прибор, не должна превышать 40˚C, а относительная влажность - не более 80%. 4) Компрессорно-конденсаторные блоки следует располагать только в помещении. 5) Установите фильтр (более 50 меш) перед прибором на линии подачи воды. 6) Обеспечьте взаимосвязанную работу прибора и циркуляционного насоса. 7) Объединитель модулей подключается к линии низкого давления компрессорно-конденсаторного блока. При объединении модулей разного типоразмера объединитель линии низкого давления устанавливается внутри модуля большей производительности.			

Примечания:	*1 Номинальные условия: охлаждение	*2 Номинальные условия: обогрев	Единицы измерения
в помещении:	27˚CDB/19˚CWB	20˚CDB	ккал = кВт x 860
температура воды:	30˚C	20˚C	БТЕ/час= кВт x 3,412
длина фреонопрооводов:	7,5 м	7,5 м	куб.фут./мин = м3/мин x 35,31
перепад высот:	0 м	0 м	lb = кг/0,4536

* Номинальные условия 1 и 2 соответствуют стандарту JIS B8615-1.

˚CDB - температура по сухому термометру;
˚CWB - температура по влажному термометру.

* В данной спецификации параметры округлены.

V

1. Спецификация

Модель			PQRY-P500YSHM-A
Электропитание			3 фазы (4 провода, 380 В, 50 Гц)
Холодопроизводительность (номинальная)	*1	кВт	56,0
	*1	ккал/час	48 200
	*1	БТЕ/час	191 100
	Потребляемая мощность	кВт	11,57
	Рабочий ток	А	19,5
	COP	кВт/кВт	4,84
Рабочий диапазон температур (охлаждение)	в помещении	влаж. терм.	15,0~24,0˚C
	циркуляционная вода	˚C	10,0~45,0˚C
Теплопроизводительность (номинальная)	*2	кВт	63,0
	*2	ккал/час	54 200
	*2	БТЕ/час	215 000
	Потребляемая мощность	кВт	12,06
	Рабочий ток	А	20,3
	COP	кВт/кВт	5,22
Рабочий диапазон температур (обогрев)	в помещении	сух. терм.	15,0~27,0˚C
	циркуляционная вода	˚C	10,0~45,0˚C
Подключаемые внутренние блоки	Суммарная производительность		50 ~ 150% от производительности компрессорно-конденсаторного блока
	Модели / количество		P15~P250/1~50 (максимальное количество отдельных портов BC-контроллера - 48)
Уровень шума (измерен в безэховой камере)		дБ(А)	52
Диаметр фреонопроводов (наружный)	жидкость	мм (дюйм)	22,2(7/8") пайка
	газ	мм (дюйм)	28,58 (1-1/8") пайка

Агрегат состоит из следующих модулей

Наименование модулей			PQRY-P250YHM-A	PQRY-P250YHM-A
Циркуляционная вода	Расход воды	м3/час	5,76 + 5,76	
		л/с	96 + 96	
		куб. фут/мин	3,4 + 3,4	
	Падение давления	кПа	17	17
	Диапазон изменения расхода воды	м3/час	4,5 + 4,5 ~ 7,2 + 7,2	
Компрессор	Тип		Герметичный инверторный компрессор спирального типа	Герметичный инверторный компрессор спирального типа
	Производитель		MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION	MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION
	Метод пуска		Инвертор	Инвертор
	Мощность	кВт	6,3	6,3
	Нагреватель картера	кВт	0,035	0,035
	Холодильное масло		MEL32	MEL32
Внешнее покрытие			**Стальные листы с акриловым покрытием**	**Стальные листы с акриловым покрытием**
Габаритные размеры В x Ш x Д		мм	1160 (без опорных пластин 1100)x880x550	1160 (без опорных пластин 1100)x880x550
Защитные устройства	Выключатель по высокому давлению		Датчик давления, выключатель по высокому давлению (4,15 МПа)	Датчик давления, выключатель по высокому давлению (4,15 МПа)
	Цепи инвертора (компрессор)		Тепловая защита, токовая защита	Тепловая защита, токовая защита
	Компрессор		Тепловая защита	Тепловая защита
Хладагент	Тип x заводская заправка		R410A x 5,0 кг	R410A x 5,0 кг
	Управление		Электронный расширительный вентиль LEV и BC-контроллер	Электронный расширительный вентиль LEV и BC-контроллер
Вес		кг	181	181
Теплообменник	Тип		Пластинчатый	Пластинчатый
	Объем воды	л	5,0	5,0
	Максимальное давление воды	МПа	1,0	1,0
HIC-цепь (Heat Inter Changer)			-	-
Диаметр фреонопроводов (от блока до объединителя)	жидкость	мм (дюйм)	19,05 (3/4") пайка	19,05 (3/4") пайка
	газ	мм (дюйм)	-	22,2 (7/8") пайка
Чертежи	Размеры		KB94T147	KB94T147
	Электрическая схема		KE94C302	KE94C302
Стандартный комплект	Документация		„Руководство по установке"	„Руководство по установке"
	Принадлежности		Соединительные фланцы фреонопроводов	Соединительные фланцы фреонопроводов
Опции			Объединитель модулей: CMY-Q100VBK Разветвители: CMY-Y102S-G2,CMY-Y102L-G2,CMY-Y202-G2, CMY-R160-J Главный BC-контроллер: CMB-P108,1010,1013,1016V-GA Дополнительный BC-контроллер: CMB-P104,108V-GB,CMB-P1016V-HB	
Примечания	1) Крепление блока, подключение воздуховодов, теплоизоляция, выполнение электрических соединений, а также другие вопросы изложены в „Руководстве по установке". 2) В связи с постоянной модернизацией оборудования данная спецификация может быть изменена без предварительного уведомления. 3) Температура воздуха в помещении, в котором установлен прибор, не должна превышать 40˚C, а относительная влажность - не более 80%. 4) Компрессорно-конденсаторные блоки следует располагать только в помещении. 5) Установите фильтр (более 50 меш) перед прибором на линии подачи воды. 6) Обеспечьте взаимосвязанную работу прибора и циркуляционного насоса. 7) Объединитель модулей подключается к линии низкого давления компрессорно-конденсаторного блока. При объединении модулей разного типоразмера объединитель линии низкого давления устанавливается внутри модуля большей производительности.			

Примечания:	*1 Номинальные условия: охлаждение	*2 Номинальные условия: обогрев	Единицы измерения
в помещении:	27˚CDB/19˚CWB	20˚CDB	ккал = кВт x 860
температура воды:	30˚C	20˚C	БТЕ/час= кВт x 3,412
длина фреонопрооводов:	7,5 м	7,5 м	куб.фут./мин = м3/мин x 35,31
перепад высот:	0 м	0 м	lb = кг/0,4536

* Номинальные условия 1 и 2 соответствуют стандарту JIS B8615-1.

˚CDB - температура по сухому термометру;
˚CWB - температура по влажному термометру.

* В данной спецификации параметры округлены.

1. Спецификация

Модель			PQRY-P550YSHM-A
Электропитание			3 фазы (4 провода, 380 В, 50 Гц)
Холодопроизводительность (номинальная)	*1	кВт	63,0
	*1	ккал/час	54 200
	*1	БТЕ/час	215 000
	Потребляемая мощность	кВт	13,60
	Рабочий ток	А	22,9
	COP	кВт/кВт	4,63
Рабочий диапазон температур (охлаждение)	в помещении	влаж. терм.	15,0~24,0˚C
	циркуляционная вода	˚C	10,0~45,0˚C
Теплопроизводительность (номинальная)	*2	кВт	69,0
	*2	ккал/час	59 300
	*2	БТЕ/час	235 400
	Потребляемая мощность	кВт	14,65
	Рабочий ток	А	24,7
	COP	кВт/кВт	4,70
Рабочий диапазон температур (обогрев)	в помещении	сух. терм.	15,0~27,0˚C
	циркуляционная вода	˚C	10,0~45,0˚C
Подключаемые внутренние блоки	Суммарная производительность		50 ~ 150% от производительности компрессорно-конденсаторного блока
	Модели / количество		P15~P250/2~50 (максимальное количество отдельных портов BC-контроллера - 48)
Уровень шума (измерен в безэховой камере)		дБ(А)	52,5
Диаметр фреонопроводов (наружный)	жидкость	мм (дюйм)	28,58 (1-1/8") пайка
	газ	мм (дюйм)	28,58 (1-1/8") пайка

Агрегат состоит из следующих модулей

Наименование модулей			PQRY-P300YHM-A	PQRY-P250YHM-A
Циркуляционная вода	Расход воды	м3/час	5,76 + 5,76	
		л/с	96 + 96	
		куб. фут/мин	3,4 + 3,4	
	Падение давления	кПа	17	17
	Диапазон изменения расхода воды	м3/час	4,5 + 4,5 ~ 7,2 + 7,2	
Компрессор	Тип		Герметичный инверторный компрессор спирального типа	Герметичный инверторный компрессор спирального типа
	Производитель		MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION	MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION
	Метод пуска		Инвертор	Инвертор
	Мощность	кВт	7,4	6,3
	Нагреватель картера	кВт	0,035	0,035
	Холодильное масло		MEL32	MEL32
Внешнее покрытие			**Стальные листы с акриловым покрытием**	**Стальные листы с акриловым покрытием**
Габаритные размеры В x Ш x Д		мм	1160 (без опорных пластин 1100)x880x550	1160 (без опорных пластин 1100)x880x550
Защитные устройства	Выключатель по высокому давлению		Датчик давления, выключатель по высокому давлению (4,15 МПа)	Датчик давления, выключатель по высокому давлению (4,15 МПа)
	Цепи инвертора (компрессор)		Тепловая защита, токовая защита	Тепловая защита, токовая защита
	Компрессор		Тепловая защита	Тепловая защита
Хладагент	Тип x заводская заправка		R410A x 5,0 кг	R410A x 5,0 кг
	Управление		Электронный расширительный вентиль LEV и BC-контроллер	Электронный расширительный вентиль LEV и BC-контроллер
Вес		кг	181	181
Теплообменник	Тип		Пластинчатый	Пластинчатый
	Объем воды	л	5,0	5,0
	Максимальное давление воды	МПа	1,0	1,0
HIC-цепь (Heat Inter Changer)			-	-
Диаметр фреонопроводов (от блока до объединителя)	жидкость	мм (дюйм)	19,05 (3/4") пайка	19,05 (3/4") пайка
	газ	мм (дюйм)	-	22,2 (7/8") пайка
Чертежи	Размеры		KB94T147	KB94T147
	Электрическая схема		KE94C302	KE94C302
Стандартный комплект	Документация		„Руководство по установке"	„Руководство по установке"
	Принадлежности		Соединительные фланцы фреонопроводов	Соединительные фланцы фреонопроводов
Опции			Объединитель модулей: CMY-Q100VBK Разветвители: CMY-Y102S-G2,CMY-Y102L-G2,CMY-Y202-G2, CMY-R160-J Главный BC-контроллер: CMB-P108,1010,1013,1016V-GA Дополнительный BC-контроллер: CMB-P104,108V-GB,CMB-P1016V-HB	
Примечания	1) Крепление блока, подключение воздуховодов, теплоизоляция, выполнение электрических соединений, а также другие вопросы изложены в „Руководстве по установке". 2) В связи с постоянной модернизацией оборудования данная спецификация может быть изменена без предварительного уведомления. 3) Температура воздуха в помещении, в котором установлен прибор, не должна превышать 40˚C, а относительная влажность - не более 80%. 4) Компрессорно-конденсаторные блоки следует располагать только в помещении. 5) Установите фильтр (более 50 меш) перед прибором на линии подачи воды. 6) Обеспечьте взаимосвязанную работу прибора и циркуляционного насоса. 7) Объединитель модулей подключается к линии низкого давления компрессорно-конденсаторного блока. При объединении модулей разного типоразмера объединитель линии низкого давления устанавливается внутри модуля большей производительности.			

Примечания:	*1 Номинальные условия: охлаждение	*2 Номинальные условия: обогрев	Единицы измерения
в помещении:	27˚CDB/19˚CWB	20˚CDB	ккал = кВт x 860
температура воды:	30˚C	20˚C	БТЕ/час= кВт x 3,412
длина фреонопрооводов:	7,5 м	7,5 м	куб.фут./мин = м3/мин x 35,31
перепад высот:	0 м	0 м	lb = кг/0,4536

* Номинальные условия 1 и 2 соответствуют стандарту JIS B8615-1.

˚CDB - температура по сухому термометру;
˚CWB - температура по влажному термометру.

* В данной спецификации параметры округлены.

V

1. Спецификация

Модель			PQRY-P600YSHM-A
Электропитание			3 фазы (4 провода, 380 В, 50 Гц)
Холодопроизводительность (номинальная)	*1	кВт	69,0
	*1	ккал/час	59 300
	*1	БТЕ/час	235 400
	Потребляемая мощность	кВт	15,62
	Рабочий ток	А	26,3
	COP	кВт/кВт	4,41
Рабочий диапазон температур (охлаждение)	в помещении	влаж. терм.	15,0~24,0˚C
	циркуляционная вода	˚C	10,0~45,0˚C
Теплопроизводительность (номинальная)	*2	кВт	76,5
	*2	ккал/час	65 800
	*2	БТЕ/час	261 000
	Потребляемая мощность	кВт	17,12
	Рабочий ток	А	28,9
	COP	кВт/кВт	4,46
Рабочий диапазон температур (обогрев)	в помещении	сух. терм.	15,0~27,0˚C
	циркуляционная вода	˚C	10,0~45,0˚C
Подключаемые внутренние блоки	Суммарная производительность		50 ~ 150% от производительности компрессорно-конденсаторного блока
	Модели / количество		P15~P250/2~50 (максимальное количество отдельных портов BC-контроллера - 48)
Уровень шума (измерен в безэховой камере)		дБ(А)	53
Диаметр фреонопроводов (наружный)	жидкость	мм (дюйм)	28,58 (1-1/8") пайка
	газ	мм (дюйм)	28,58 (1-1/8") пайка

Агрегат состоит из следующих модулей

Наименование модулей			PQRY-P300YHM-A	PQRY-P300YHM-A
Циркуляционная вода	Расход воды	м3/час	5,76 + 5,76	
		л/с	96 + 96	
		куб. фут/мин	3,4 + 3,4	
	Падение давления	кПа	17	17
	Диапазон изменения расхода воды	м3/час	4,5 + 4,5 ~ 7,2 + 7,2	
Компрессор	Тип		Герметичный инверторный компрессор спирального типа	Герметичный инверторный компрессор спирального типа
	Производитель		MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION	MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION
	Метод пуска		Инвертор	Инвертор
	Мощность	кВт	7,4	7,4
	Нагреватель картера	кВт	0,035	0,035
	Холодильное масло		MEL32	MEL32
Внешнее покрытие			**Стальные листы с акриловым покрытием**	**Стальные листы с акриловым покрытием**
Габаритные размеры В x Ш x Д		мм	1160 (без опорных пластин 1100)x880x550	1160 (без опорных пластин 1100)x880x550
Защитные устройства	Выключатель по высокому давлению		Датчик давления, выключатель по высокому давлению (4,15 МПа)	Датчик давления, выключатель по высокому давлению (4,15 МПа)
	Цепи инвертора (компрессор)		Тепловая защита, токовая защита	Тепловая защита, токовая защита
	Компрессор		Тепловая защита	Тепловая защита
Хладагент	Тип x заводская заправка		R410A x 5,0 кг	R410A x 5,0 кг
	Управление		Электронный расширительный вентиль LEV и BC-контроллер	Электронный расширительный вентиль LEV и BC-контроллер
Вес		кг	181	181
Теплообменник	Тип		Пластинчатый	Пластинчатый
	Объем воды	л	5,0	5,0
	Максимальное давление воды	МПа	1,0	1,0
HIC-цепь (Heat Inter Changer)			-	-
Диаметр фреонопроводов (от блока до объединителя)	жидкость	мм (дюйм)	19,05 (3/4") пайка	19,05 (3/4") пайка
	газ	мм (дюйм)	-	22,2 (7/8") пайка
Чертежи	Размеры		KB94T147	KB94T147
	Электрическая схема		KE94C302	KE94C302
Стандартный комплект	Документация		„Руководство по установке"	„Руководство по установке"
	Принадлежности		Соединительные фланцы фреонопроводов	Соединительные фланцы фреонопроводов
Опции			Объединитель модулей: CMY-Q100VBK Разветвители: CMY-Y102S-G2,CMY-Y102L-G2,CMY-Y202-G2, CMY-R160-J Главный BC-контроллер: CMB-P108,1010,1013,1016V-GA Дополнительный BC-контроллер: CMB-P104,108V-GB,CMB-P1016V-HB	
Примечания	1) Крепление блока, подключение воздуховодов, теплоизоляция, выполнение электрических соединений, а также другие вопросы изложены в „Руководстве по установке". 2) В связи с постоянной модернизацией оборудования данная спецификация может быть изменена без предварительного уведомления. 3) Температура воздуха в помещении, в котором установлен прибор, не должна превышать 40˚C, а относительная влажность - не более 80%. 4) Компрессорно-конденсаторные блоки следует располагать только в помещении. 5) Установите фильтр (более 50 меш) перед прибором на линии подачи воды. 6) Обеспечьте взаимосвязанную работу прибора и циркуляционного насоса. 7) Объединитель модулей подключается к линии низкого давления компрессорно-конденсаторного блока. При объединении модулей разного типоразмера объединитель линии низкого давления устанавливается внутри модуля большей производительности.			

Примечания:	*1 Номинальные условия: охлаждение	*2 Номинальные условия: обогрев	Единицы измерения
в помещении:	27˚CDB/19˚CWB	20˚CDB	ккал = кВт x 860
температура воды:	30˚C	20˚C	БТЕ/час= кВт x 3,412
длина фреонопрооводов:	7,5 м	7,5 м	куб.фут./мин = м3/мин x 35,31
перепад высот:	0 м	0 м	lb = кг/0,4536

* Номинальные условия 1 и 2 соответствуют стандарту JIS B8615-1.


˚CDB - температура по сухому термометру;
˚CWB - температура по влажному термометру.

* В данной спецификации параметры округлены.

2. Размеры

PQRY-P200, 250, 300YHM-A

единицы измерения: мм



№		Назначение	Описание
①	Для труб	При подключении спереди	Отв. с заглушкой 140 x 77
②		При подключении спереди	Отв. с заглушкой ø45
③	Для кабеля	При подключении спереди	Отв. с заглушкой ø65 или ø40
④		При подключении спереди	Отв. с заглушкой ø52 или ø27
⑤	Для кабеля сигнальной линии	При подключении спереди	Отв. с заглушкой ø34
⑥	Для труб (вода)	Вход воды	Rc1-1/2 внешняя резьба
⑦		Выход воды	Rc1-1/2 внешняя резьба
⑧	Дренаж	Rc3/4 внешняя резьба	

Примечания:
1) Закройте крышками отверстия, через которые подведены трубы хладагента и воды, а также электрокабели, для предотвращения попадания влаги в прибор.
2) В заводской поставке предполагается подключение дренажа спереди. Дренажное отверстие сзади закрыто специальной пробкой. При необходимости подключения дренажа сзади установите пробку на отверстие в фронтальной части блока и проверьте, герметичность соединения.
3) При одиночной установке прибора желательно предусмотреть 600 мм свободного пространства перед прибором и сзади него (вид А).
4) Если трубы воды подходят к прибору сверху, то следует обеспечить дополнительное пространство для выноса блока управления согласно виду В.
5) Прибор должен устанавливаться в помещении. Допускается температура воздуха -20~40°C по сухому термометру.
6) Если в помещении, в котором расположен блок, температура воздуха может понизиться ниже 0 градусов, то предусмотрите следующие меры для предотвращения замораживания труб с водой:
- постоянную циркуляцию воды, даже при выключенном блоке;
- удаление воды из контура на период, когда блок не эксплуатируется.
7) Уклон дренажной трубы должен быть более 1/100.
8) Съемные опоры могут быть демонтированы.
9) Во время пайки фреонопроводов к прибору следует обмотать запорные вентили влажной тканью во избежание их перегрева. Температура вентиля не должна превышать 120°C.

Принадлежности в комплекте:
- Соединит. фланец (высокое давление).... 1шт. (P200/P250/P300)
- Соединит. фланец (низкое давление)..... 1шт. (P200/P250/P300)

Подключение фреонопроводов


Модель	Фреонопровод	
	Высокое давление	Низкое давление
PQRY-P200YHM-A	ø15.88 пайка *2	Ø19.05 пайка *2
PQRY-P250YHM-A	ø19.05 пайка *1	Ø22.2 пайка *2
PQRY-P300YHM-A		

*1. Расширьте конец трубы, и подключите ее непосредственно к вентилю.
*2. Переходники поставляются в комплекте.

V

PQRY-P400, 450, 500, 550, 600YSHM-A

единицы измерения: мм



Примечание:
1. Соедините фреонопроводы как показано на чертеже. Обратите внимание на диаметры труб.
2. Съемная опора может быть снята на объекте.
3. Объединители следует располагать горизонтально. Отклонение не должно превышать 15 градусов. Руководствуйтесь инструкцией по установке.
4. Для объединения модулей в агрегат используйте только объединитель Mitsubishi Electric.

Параметры объединяющих фреонопроводов:


Наименование агрегата		PQRY-P400YSHM-A	PQRY-P450YSHM-A	PQRY-P500YSHM-A	PQRY-P550YSHM-A	PQRY-P600YSHM-A
Агрегат состоит из:	Блок 1	PQRY-P200YHM-A	PQRY-P250YHM-A	PQRY-P250YHM-A	PQRY-P300YHM-A	PQRY-P300YHM-A
	Блок 2	PQRY-P200YHM-A	PQRY-P200YHM-A	PQRY-P250YHM-A	PQRY-P250YHM-A	PQRY-P300YHM-A
Набор для объединения блоков (опция)		CMY-Q100VBK				
BC-контроллер ~ Объединитель	высокое давление	a	ø22.2		ø28.58	
	низкое давление	b	ø28.58			

	Модель	Высокое давление	Низкое давление
		с или e	d
Объединитель ~ Блок	P200	ø19.05	ø22.2
	P250		
	P300		

3. Центр тяжести

PQRY-P200,250,300YHM-A


единицы измерения: мм



Модель	X	Y	Z
PQRY-P200YHM-A	418	250	532
PQRY-P250YHM-A	418	250	532
PQRY-P300YHM-A	418	250	532

V

PQRY-P200,250,300YHM-A




*1 Пунктирной линией показаны внешние соединения.
*2 Штрих-пунктирной линией обведены компоненты, входящие в блок управления.
*3 Подключение и назначение внешних входных/выходных цепей описано в документации.
*4 Соедините шлейфом клеммные колодки TB3 блоков, объединенных общим гидравлическим контуром.
*5 Разъемы имеют фиксаторы-защелки. Убедитесь, что разъемы надежно соединены. Для отключения разъемов нажмите на фиксатор.
*6 В блоке управления некоторые компоненты находятся под высоким напряжением. Перед проверкой цепей блока управления выключите питание и подождите, как минимум 10 минут. Проверьте что напряжение между клеммами FT-P и FT-N на плате инвертора менее 20 В пост. тока.

Обозначения:


Обозначение	Наименование	Обозначение		Наименование
21S4a	4-ходовой клапан	SV9	Соленоидный клапан	Управление байпасной цепью
63H1	Выключатель по давлению	TB1	Клеммная колодка	Электропитание
	Защита по высокому давлению блока	TB3		Межблочная сигнальная линия
63HS1	Датчик давления	TB7		Сигнальная линия центральных пультов
63LS	Высокое давление			
	Низкое давление			
72C	Эм пускатель (главная цепь инвертора)	TB8		Выходной сигнал „Работа"
CT12, 22, 3	Датчик переменного тока (AC)	TH4	Термисторы	Взаимосвязь с циркуляционным насосом
CH11	Нагреватель картера компрессора	TH5		Температура трубы напетания
DCL	DC катушка	TH7		АСС температура входной трубы
LEVINV	Цепь охлаждения силового каскада инвертора	TH8		Температура воды на входе
	Расширительный вентиль	THINV		Температура воды на выходе
MF1	Эд вентилятора (охлаждение теплоотвода)	THHS		Температура на выходе цепи охлаждения силового каскада инвертора
SV1a	Управление байпасной цепью O/S	Z24, 25		Температура силового каскада
SV1	Соленоидный клапан			Функциональное устройство
SV4a, b, d	Производительность теплообменника			
SV7a, b	Производительность теплообменника			

5. Шумовые характеристики

Условия измерения:
PQRY-P200,250,300YHM-A




Уровень шума PQRY-P300YHM-A



	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1кГц	2кГц	4кГц	8кГц	дБА
Стандарт	65.0	55.5	49.0	44.0	42.5	39.5	43.5	36.5	50.0
Ночной режим	60.5	53.0	47.5	43.0	38.0	37.0	40.5	28.5	47.0

* Если активирован ночной режим, то производительность системы ограничена. Система может автоматически вернуться в стандартный режим, если рабочие условия не соответствуют ночному режиму.


Уровень шума PQRY-P200YHM-A



	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1кГц	2кГц	4кГц	8кГц	дБА
Стандарт	60.5	53.0	47.5	43.0	38.0	37.0	40.5	28.5	47.0
Ночной режим	56.5	50.0	44.0	39.5	36.0	34.5	36.5	28.5	44.0

* Если активирован ночной режим, то производительность системы ограничена. Система может автоматически вернуться в стандартный режим, если рабочие условия не соответствуют ночному режиму.

Уровень шума PQRY-P250YHM-A




	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1кГц	2кГц	4кГц	8кГц	дБА
Стандарт	61.0	54.0	48.0	43.5	42.0	39.0	43.0	32.5	49.0
Ночной режим	60.5	53.0	47.5	43.0	38.0	37.0	40.5	28.5	47.0


* Если активирован ночной режим, то производительность системы ограничена. Система может автоматически вернуться в стандартный режим, если рабочие условия не соответствуют ночному режиму.

V

Условия измерения:
PQRY-P400,450,500,550,600YSHM-A




Уровень шума PQRY-P500YSHM-A



	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1кГц	2кГц	4кГц	8кГц	дБА
Стандарт	64.0	57.0	51.0	46.5	45.0	42.0	46.0	35.5	52.0
Ночной режим	62.5	56.0	50.0	46.0	42.0	40.5	42.5	31.5	50.0

* Если активирован ночной режим, то производительность системы ограничена. Система может автоматически вернуться в стандартный режим, если рабочие условия не соответствуют ночному режиму.


Уровень шума PQRY-P400YSHM-A



	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1кГц	2кГц	4кГц	8кГц	дБА
Стандарт	63.5	56.0	50.5	46.0	41.0	40.0	43.5	31.5	50.0
Ночной режим	61.0	54.5	47.5	43.5	38.5	37.0	38.0	30.0	47.0

* Если активирован ночной режим, то производительность системы ограничена. Система может автоматически вернуться в стандартный режим, если рабочие условия не соответствуют ночному режиму.


Уровень шума PQRY-P550YSHM-A



	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1кГц	2кГц	4кГц	8кГц	дБА
Стандарт	66.5	58.0	51.5	46.5	45.5	42.5	46.5	38.0	52.5
Ночной режим	62.5	56.0	50.0	46.0	42.0	40.5	42.5	31.5	50.0

* Если активирован ночной режим, то производительность системы ограничена. Система может автоматически вернуться в стандартный режим, если рабочие условия не соответствуют ночному режиму.


Уровень шума PQRY-P450YSHM-A



	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1кГц	2кГц	4кГц	8кГц	дБА
Стандарт	63.5	56.5	50.5	46.0	43.5	41.0	45.0	34.0	51.0
Ночной режим	62.0	55.0	49.5	44.5	41.5	40.5	40.0	31.5	49.0

* Если активирован ночной режим, то производительность системы ограничена. Система может автоматически вернуться в стандартный режим, если рабочие условия не соответствуют ночному режиму.

Уровень шума PQRY-P600YSHM-A



	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1кГц	2кГц	4кГц	8кГц	дБА
Стандарт	68.0	58.5	52.0	47.0	45.5	42.5	46.5	39.5	53.0
Ночной режим	62.5	56.0	50.0	46.0	42.0	40.5	42.5	31.5	50.0


* Если активирован ночной режим, то производительность системы ограничена. Система может автоматически вернуться в стандартный режим, если рабочие условия не соответствуют ночному режиму.


6. Производительность


6-1. Коррекция по температуре


Производительность систем CITY MULTI зависит от температуры теплоносителя. С помощью указанных ниже коэффициентов из номинальной производительности рассчитывается скорректированная производительность при конкретной температуре.

		PQHY-P200YHM-A	PQRY-P200YHM-A
Номинальная холодопроизводительность	кВт	22.4	22.4
	БТЕ/час	76,400	76,400
Потребляемая мощность	кВт	3.92	3.96













		PQHY-P200YHM-A	PQRY-P200YHM-A
Номинальная теплопроизводительность	кВт	25.0	25.0
	БТЕ/час	85,300	85,300
Потребляемая мощность	кВт	4.12	4.12












V


6. Производительность

		PQHY-P250YHM-A	PQRY-P250YHM-A
Номинальная холодопроизводительность	кВт	28.0	28.0
	БТЕ/час	95,500	95,500
Потребляемая мощность	кВт	5.45	5.51













		PQHY-P250YHM-A	PQRY-P250YHM-A
Номинальная теплопроизводительность	кВт	31.5	31.5
	БТЕ/час	107,500	107,500
Потребляемая мощность	кВт	5.80	5.80













6. Производительность

		PQHY-P300YHM-A	PQRY-P300YHM-A
Номинальная холодопроизводительность	кВт	33.5	33.5
	БТЕ/час	114,300	114,300
Потребляемая мощность	кВт	7.36	7.44













		PQHY-P300YHM-A	PQRY-P300YHM-A
Номинальная теплопроизводительность	кВт	37.5	37.5
	БТЕ/час	128,000	128,000
Потребляемая мощность	кВт	8.15	8.15













V

		PQHY-P400YSHM-A	PQRY-P400YSHM-A
Номинальная холодопроизводительность	кВт	45.0	45.0
	БТЕ/час	153,500	153,500
Потребляемая мощность	кВт	8.25	8.32













		PQHY-P400YSHM-A	PQRY-P400YSHM-A
Номинальная теплопроизводительность	кВт	50.0	50.0
	БТЕ/час	170,600	170,600
Потребляемая мощность	кВт	8.65	8.65













6. Производительность

		PQHY-P450YSHM-A	PQRY-P450YSHM-A
Номинальная холодопроизводительность	кВт	50.0	50.0
	БТЕ/час	170,600	170,600
Потребляемая мощность	кВт	9.84	9.94













		PQHY-P450YSHM-A	PQRY-P450YSHM-A
Номинальная теплопроизводительность	кВт	56.0	56.0
	БТЕ/час	191,100	191,100
Потребляемая мощность	кВт	10.42	10.42












V


6. Производительность

		PQHY-P500YSHM-A	PQRY-P500YSHM-A
Номинальная холодопроизводительность	кВт	56.0	56.0
	БТЕ/час	191,100	191,100
Потребляемая мощность	кВт	11.45	11.57













		PQHY-P500YSHM-A	PQRY-P500YSHM-A
Номинальная теплопроизводительность	кВт	63.0	63.0
	БТЕ/час	215,000	215,000
Потребляемая мощность	кВт	12.06	12.06












V


6. Производительность

		PQHY-P550YSHM-A	PQRY-P550YSHM-A
Номинальная холодопроизводительность	кВт	63.0	63.0
	БТЕ/час	215,000	215,000
Потребляемая мощность	кВт	13.46	13.60













		PQHY-P550YSHM-A	PQRY-P550YSHM-A
Номинальная теплопроизводительность	кВт	69.0	69.0
	БТЕ/час	235,400	235,400
Потребляемая мощность	кВт	14.65	14.65












V


6. Производительность

		PQHY-P600YSHM-A	PQRY-P600YSHM-A
Номинальная холодопроизводительность	кВт	69.0	69.0
	БТЕ/час	235,400	235,400
Потребляемая мощность	кВт	15.48	15.62













		PQHY-P600YSHM-A	PQRY-P600YSHM-A
Номинальная теплопроизводительность	кВт	76.5	76.5
	БТЕ/час	261,000	261,000
Потребляемая мощность	кВт	17.12	17.12










V


6-2. Коррекция по суммарной производительности внутренних блоков

Производительность систем CITY MULTI, а также потребляемая мощность, зависят от суммарной производительности внутренних блоков. С помощью указанных ниже коэффициентов рассчитывается скорректированная производительность.

PQRY-P200YHM-A




PQRY-P250YHM-A




V

6. Производительность

PQRY-P300YHM-A




PQRY-P400YSHM-A




V

6. Производительность

PQRY-P450YSHM-A




PQRY-P500YSHM-A




V

PQRY-P550YSHM-A



PQRY-P600YSHM-A




V

6-3. Коррекция по длине фреонопроводов


Длина фреонопроводов систем CITY MULTI может быть различной в зависимости от конфигурации конкретного объекта. Однако при увеличении длины фреонопроводов производительность системы будет уменьшаться. Реальная производительность зависит от эквивалентной длины фреонопровода от компрессорно-конденсаторного блока до самого дальнего внутреннего. В разделе 6-3-3 приведена формула для расчета эквивалентной длины.

6-3-1. Коррекция холодопроизводительности


PQRY-P200YHM-A




PQRY-P450YSHM-A




PQRY-P250YHM-A




PQRY-P500YSHM-A




PQRY-P300YHM-A




PQRY-P550YSHM-A



PQRY-P400YSHM-A



PQRY-P600YSHM-A




V


6. Производительность

6-3-2. Коррекция теплопроизводительности


PQRY-P200YHM-A




PQRY-P400, 450, 500YSHM-A



PQRY-P250, 300YHM-A



PQRY-P550, 600YSHM-A



6-3-3. Вычисление эквивалентной длины фреонопровода

1 **PQRY-P200YHM**
Эквивалентная длина = (Реальная длина от наружного блока до самого дальнего внутреннего) + (0.35 x количество поворотов фреонопровода), м

2 **PQRY-P250, 300YHM**
Эквивалентная длина = (Реальная длина от наружного блока до самого дальнего внутреннего) + (0.42 x количество поворотов фреонопровода), м


3 **PQRY-P400, 450, 500, 550, 600YSHM**
Эквивалентная длина = (Реальная длина от наружного блока до самого дальнего внутреннего) + (0.50 x количество поворотов фреонопровода), м

6-4. Коррекция по подключению к BC-контроллеру


Внутренние блоки типоразмера P200 и P250 подключаются к двум объединенным портам BC-контроллера.
Внутренние блоки типоразмера P100 - P140 желательно подключать к двум объединенным портам BC-контроллера. При этом DIP-переключатель SW4-6 на плате BC-контроллера устанавливается в положение ON.
Если внутренние блоки типоразмера P100 P140 подключить к одному порту BC-контроллера, то их производительность будет снижена на 3% (коэффициент коррекции 0.97). При этом DIP-переключатель SW4-6 на плате BC-контроллера устанавливается в положение OFF.

6-5. Диапазон рабочих температур

• охлаждение



• обогрев



• Комбинация режимов охлаждения и обогрева (преимущественное охлаждение и преимущественный оборгев)

Температура циркуляционной воды	Температура воздуха в помещении	
	охлаждение	обогрев
+10 ~ +45°C	15 - 24 °CWB	15 - 27 °CDB

°CDB - температура по сухому термометру
°CWB - температура по влажному термометру


1. Разветвители

Фреонопровод систем CITY MULTI формируется из труб, разветвителей и коллекторов.
Существует три типа разветвителей. Описание по применению того или иного разветвителя находится в разделе „Проектирование системы", а также в руководстве по установке разветвителя.


CMY-Y102S-G2

ед. изм.: мм


для газовой линии:




переходники



для жидкостной линии:



переходники




ID: внутренний диаметр
OD: наружный диаметр


CMY-Y102L-G2

ед. изм.: мм


для газовой линии:




переходники



для жидкостной линии:



переходники




ID: внутренний диаметр
OD: наружный диаметр


CMY-Y202-G2

ед. изм.: мм


для газовой линии:




переходники



для жидкостной линии:




переходники




ID: внутренний диаметр
OD: наружный диаметр

CMY-Y302-G2


для газовой линии:




переходники



для жидкостной линии:



переходники



ID: внутренний диаметр
OD: наружный диаметр

W


2. Коллекторы

Фреонопровод систем CITY MULTI формируется из труб, разветвителей и коллекторов.
Существует три типа коллекторов. Описание по применению того или иного коллектора находится в разделе „Проектирование системы", а также в руководстве по установке разветвителя.


CMY-Y104-G

ед. изм.: мм


для газовой линии:




переходники



для жидкостной линии:



переходники




ID: внутренний диаметр, OD: наружный диаметр
Примечание:
В комплекте также поставляются заглушки для труб следующих диаметров 6,35, 9,52, 12,7 и 15,88 (по 1 штуке).


CMY-Y108-G

ед. изм.: мм


для газовой линии:



переходники



для жидкостной линии:



переходники




ID: внутренний диаметр, OD: наружный диаметр
Примечание:
В комплекте также поставляются заглушки для труб следующих диаметров 6,35, 9,52, 12,7 и 15,88 (по 2 штуке). А также 1 заглушка для трубы 19,05.


CMY-Y1010-G

ед. изм.: мм


для газовой линии:




переходники



для жидкостной линии:



переходники



ID: внутренний диаметр, OD: наружный диаметр
Примечание:
В комплекте также поставляются заглушки для труб следующих диаметров 6,35, 9,52, 12,7 и 15,88 (по 2 штуке). А также 1 заглушка для трубы 19,05.

W


3. Объединители компрессорных блоков

Для формирования наружного блока CITY MULTI PQHY-P-YSHM-A из нескольких модулей PQHY-P-YHM-A используется объединитель наружных блоков. Описание по применению объединителей находится в разделе „Проектирование системы”.


CMY-Y100VBK2

ед. изм.: мм


объединитель газовой линии:



объединитель жидкостной линии:




переходники:



ID: внутренний диаметр, OD: наружный диаметр

Примечание 1. Установка объединителя линии высокого давления должна производиться горизонтально (отклонение не более ±15°).




2. Используйте прилагаемые переходники для пайки к объединителю.
3. На чертежах указаны внутренние диаметры труб


Для формирования наружного блока CITY MULTI PQRY-P-YSHM-A из нескольких модулей PQRY-P-YHM-A используется объединитель наружных блоков. Описание по применению объединителей находится в разделе „Проектирование системы”.

CMY-Q100VBK


Уголки




объединитель газовой линии:




Для подключения с фронтальной поверхности




объединитель линии высокого давления:



Переходник




Для подключения с фронтальной поверхности



ID: внутренний диаметр, OD: наружный диаметр

Примечание 1. Установка объединителя линии высокого давления должна производиться горизонтально (отклонение не более ±15°).








2. Используйте прилагаемые переходники для пайки к объединителю.
3. На чертежах указаны внутренние диаметры труб

W


4. Объединитель портов BC-контроллера CMY-R160-J

Объединитель портов BC-контроллера CMY-R160-J используется в системах CITY MULTI PQRY-P-Y(S)HM-A для подключения внутренних блоков типоразмера более P141 к двум портам BC-контроллера

В комплекте с объединителем поставляются:


①Инструкция	②Объединитель	③Объединитель	④Изоляция 1	⑤Изоляция 2	⑥Изоляция 3	⑦Стяжка	⑧Переходник
	(жидкость) 	(газ) 		(газ) 	(жидкость) 		
этот лист 1 шт.	1 шт.		2 шт.	1 шт.	1 шт.	8 шт.	2 шт.

②Объединитель (для жидкостной линии)



③ Объединитель (для газовой линии)

мм (дюйм)



1. Применение объединителя портов CMY-R160-J в системах PQRY-P-Y(S)HM-A

Максимальная производительность внутренних блоков, подключенных к одному порту BC-контроллера не должна превышать P 140. При превышении этого значения объединяются два порта BC-контроллера с помощью комплекта CMY-R160-J (см. группа 2 и 3 на рисунке 1).
К одному порту BC-контроллера или к объединению двух портов допускается подключать не более 3 внутренних блоков. Для разветвления магистрали используются разветвители CMY-Y102S-G2.

Внутренние блоки, подключенные к одному порту или к объединению двух портов, не могут работать в противоположных режимах (охлаждение и обогрев одновременно невозможно).




Рис. 1. Применение объединителя CMY-R160-J.

2. Установка комплекта объединителей CMY-R160-J

Схема установки комплекта объединителей CMY-R160-J представлена на рисунке 2. Примите меры для предотвращения образования окалины при пайке и избегайте попадания загрязнений в гидравлический контур. После выполнения соединений проверьте герметичность контура и выполните теплоизоляцию элементов гидравлического контура.




Рис. 2. Установка комплекта объединителей CMY-R160-J


1. Проектирование водяного контура

1) Пример базового контура

Контур водяного охлаждения объединяет выносной блок с градирней, дополнительным источником тепла, баком накопителем и циркуляционным насосом как показано на схеме ниже. Соответствующий клапан автоматически направляет охлаждающую воду в градирню при работе на охлаждение или к источнику тепла при работе на обогрев. За счет этого температура воды будет поддерживаться в диапазоне 10° ~ 45°C *. Если в рамках системы существует тепловой баланс между охлаждением и обогревом, градирня и источник тепла остаются незадействованными.
Для того, чтобы наиболее эффективно использовать энергию, рекомендуется устанавливать бак накопитель. Подогрев воды целесообразно вести в ночное время, когда действует минимальный тариф на электроэнергию.
Очень важно обеспечить надлежащее качество воды. В частности, рекомендуется использовать градирни закрытого типа.

• 10˚ ~ 45˚C если суммарная производительность внутренних блоков составляет 50 ~ 130%
15˚ ~ 45˚C если суммарная производительность внутренних блоков составляет 130 ~ 150%

Пример базового водяного контура



Фреоновые магистрали и внутренние блоки не показаны

X

2) Градирня


a) Типы градирен

Существуют несколько типов градирен: открытые, открытые с теплообменником, закрытые и закрытые с воздушным охлаждением. Исходя из требований к чистоте воды, рекомендуется использовать градирни закрытого типа.

Даже при использовании градирен закрытого типа рекомендуется периодически заменять воду на свежую. Если используется градирня открытого типа, следует установить устройство контроля чистоты воды.

В районах, где вероятно замерзание воды, необходимо добавлять в воду антифризные добавки или предусмотреть меры по сливу воды в случае остановки насоса.

Типы градирен



b) Вычисление производительности градирни

В принципе, в летнее время все внутренние блоки могут одновременно работать в режиме охлаждения. Однако, нет необходимости определять производительность градирни исходя из суммарной производительности внутренних блоков, поскольку рабочий диапазон температуры воды лежит в широких пределах.

Производительность градирни вычисляется по следующей формуле:

$$\text{Производительность} = \frac{Qc + 860 \times (\Sigma Qw + Pw)}{3{,}900} \text{ (тонн)}$$

Qc : Максимальная тепловая нагрузка (ккал/ч)
Qw: Максимальная потребляемая мощность выносного блока (кВт)
Pw : Мощность циркуляционного насоса (кВт)

X

3) Дополнительный источник тепла и бак накопитель

а) Когда система кондиционирования в здании работает в режиме «преимущественный обогрев» или «только обогрев», температура воды падает. Для того, чтобы поддерживать ее в допустимых пределах, необходимо использовать дополнительный источник тепла. Поскольку основная нагрузка приходится на утро, целесообразно использовать бак накопитель тепла, который аккумулирует тепло в течение ночи и компенсирует повышенную нагрузку утром.

Определение мощности дополнительного источника

В случае, если использование бака накопителя невозможно, необходимо учесть повышенную нагрузку при начале работы. Поскольку охлаждающая вода в контуре имеет собственную теплоемкость, процесс разогрева может занять около 1 часа, а в регионах с холодным климатом даже больше. Если используется бак накопитель, то его емкость должна соответствовать максимальной дневной нагрузке с учетом стартовой нагрузки на следующее утро после выходного дня.
Мощность дополнительного источника тепла должна выбираться, исходя из максимальной дневной нагрузки.

Бак накопитель не используется

$$QH = HCT\ (1 - \frac{1}{COP_h})\ - 1000 \times Vw \times \Delta T\ - 860 \times Pw$$

QH : Мощность дополнительного источника (ккал/ч)
HCT : Теплопроизводительность выносного блока (ккал/ч)
COPh : Коэффициент преобразования выносного блока (в режиме обогрева)
Vw : Объем воды в контуре ($м^3$)
ΔT : Допустимый перепад температуры TWH-TWL (°C)
TWH : Температура воды в выносном блоке на входе (C°)
TWL : Температура воды в выносном блоке на выходе (C°)
PW : Мощность циркуляционного насоса (кВт)

X

Когда бак накопитель используется

$$QH = \frac{HQ1T = \left(1 - \frac{1}{COP_h}\right) - 860 \times Pw \times T2}{T1} \times K \quad (ккал)$$

HQ1T : Нагрузка за день, включая разогрев утром (ккал/день)
T1 : Продолжительность работы дополнительного источника тепла (ч)
T2 : Продолжительность работы циркуляционного насоса (ч)
K : Коэффициент неточности 1.05 ~ 1.10

HQ1T вычисляется путем учета всех тепловых нагрузок, включая теплопритоки с улицы, от людей и офисной техники и т.п.

b) Бак накопитель

Баки накопители могут быть двух типов: открытого и закрытого. Обычно отдают предпочтение закрытому типу, чтобы исключить возможность коррозии.

Емкость бака выбирается исходя из максимальной дневной нагрузки, включая разогрев утром после выходного дня.

Когда дополнительный источник тепла работает одновременно с системой кондиционирования и после её выключения

$$V = \frac{HQ2T\left(1 - \frac{1}{COP_h}\right) - 860 \times Pw \times T2 - QH \times T2}{ЖТ \times 1000 \times hV} \quad (тонн)$$

Когда дополнительный источник тепла работает после выключения системы кондиционирования

$$V = \frac{HQ2T\left(1 - \frac{1}{COP_h}\right) - 860 \times Pw \times T2}{ЖТ \times 1000 \times hV} \quad (тонн)$$

X

HQ2T : Максимальная нагрузка за день, включая 1 день после выходного дня (ккал/день)
ЖТ : Температурный перепад, поддерживаемый баком
hV : Эффективность бака накопителя

4) Контур системы охлаждения

Следующие пункты следует принимать во внимание при проектировании контура охлаждения.


a) Все устройства являются частью единого контура.

b) Если система включает несколько выносных блоков, сопротивление ответвлений ко всем блокам должно быть примерно одинаковым. В качестве примера ниже показана возвратная схема.

c) Если все агрегаты имеют закрытое исполнение, необходимо предусмотреть расширительный бак. Он необходим для того, чтобы компенсировать тепловое расширение воды в контуре.

d) Если температура воды примерно равна номинальной (30°C летом и 20°C зимой), термоизоляция труб необязательна.
В следующих случаях термоизоляция и защита от запотевания труб необходима:
– когда в качестве охлаждающей жидкости используется вода из скважины;
– когда существует вероятность замерзания охлаждающей жидкости;
– когда труба может контактировать с наружным воздухом.

Пример контура охлаждения



X

5) Очистка водяного теплообменника


Обычно в теплообменниках закрытых градирен налет образуется незначительно. Тем не менее, через определенное время налет может привести к снижению производительности и увеличению сопротивления.
В подобном случае необходимо провести очистку, как описано ниже. Обратите внимание, что существует множество различных чистящих средств, которые имеют разные чистящие, коррозионные и др. свойства. При их использовании следует обращать внимание на рекомендации изготовителя.



a) Метод ожидания

Этот метод заключается в том, что чистящее средство или его раствор заливается в контур охлаждения и оставляется на определенное время. Данный метод не требует специального оборудования. Время определяется изготовителем средства.

После окончания очистки полностью слейте средство и промойте контур водой. При необходимости нужно провести нейтрализацию.




X

b) Метод циркуляции

Этот метод позволяет очистить систему быстрее, чем метод ожидания. Однако при этом существует опасность повреждения (коррозии) циркуляционного насоса.

• После завершения очистки слейте все чистящее средство через сливные порты, смонтированные в нижней части трубопровода и теплообменника.
• После слива промойте систему водой не менее трех раз. Если этого недостаточно, используйте нейтрализатор. Рекомендуется измерить PH, чтобы убедиться в полной нейтрализации.
• Время очистки может зависеть от степени загрязнения и от качества воды.
• Во время очистки изолируйте вспомогательное оборудование (например манометры), чтобы в них не попала чистящая жидкость.
• Проверьте герметичность всех соединений, чтобы чистящее средство не вытекло наружу.
• Процесс очистки начинайте только после смешения чистящей жидкости с водой.
• Процесс очистки проходит эффективнее, если очистка производится регулярно. Старая накипь и грязь очищаются тяжелее.
• После завершения очистки отсоедините шланг и убедитесь, что внутренние стенки трубы стали чистыми.

Метод циркуляции




X

6) Практические примеры организации систем

Поскольку СИТИ МУЛЬТИ WR2 имеет водяное охлаждение, источники тепла могут быть различными. Типичные примеры приведены ниже.
Температура охлаждающей жидкости в режимах обогрева и охлаждения должна лежать в пределах 10°C ~ 45°C.
Однако, для максимальной энергоэффективности и ресурса оборудования наилучшей является температура 32°C в режиме охлаждения и 20°C в режиме обогрева.


Пример 1. Комбинация градирни закрытого типа и бака накопителя (аккумулятора тепла).



Исходя из показаний термодатчиков T1 (температура около 32°C) и T2 (температура около 20°C), открываются и закрываются клапаны V1 летом и V2 зимой.
Летом, когда температура воды поднимается выше T1, байпасный канал V1 откроется, чтобы снизить температуру воды. Зимой когда температура падает, V2 откроется по команде датчика T2, и температура повысится.
Вода в баке накопителе будет подогреваться дополнительным источником тепла. Для этого открывается клапан V3. Можно запрограммировать открытие V3 в ночное время, когда действует минимальный тариф на энергию.
Включение и выключение вентилятора и насоса градирни осуществляются по команде от выключателя XS клапана V1. При низких нагрузках работает только вентилятор, а при больших нагрузках дополнительно включается насос.

Пример 2. Комбинация градирни закрытого типа и бака накопителя (аккумулятора тепла).


T1 : Погружаемый термостат
T2 : Погружаемый термостат
T3 : Погружаемый термостат
V1 : Пропорциональный 3-ходовой клапан
V2 : 3-ходовой клапан
XS : Вспомогательный выключатель
SC : Шаговой контроллер
R : Реле
MG : Э/м пускатель



Летом, когда температура воды поднимается выше T1, байпасный канал V1 откроется, чтобы снизить температуру воды. Зимой когда температура падает ниже 25°C, V2 откроется по команде датчика T2, и температура будет поддерживаться постоянной.
Вода в баке накопителе будет подогреваться импульсным нагревателем по команде от термодатчика T3.
При остановке циркуляционного насоса байпас V2 будет перекрыт, чтобы предотвратить попадание горячей воды в систему при пуске насоса.
Включение и выключение вентилятора и насоса градирни осуществляются по команде от выключателя XS клапана V1. При низких нагрузках работает только вентилятор, а при больших нагрузках дополнительно включается насос.

Пример 3. Комбинация градирни закрытого типа и бойлера.

T1 : Погружаемый термостат
T2 : Погружаемый термостат
T3 : Погружаемый термостат
V1 : Пропорциональный 3-ходовой клапан
R : Реле
XS : Вспомогательный выключатель




Летом, когда температура воды поднимается выше T1, байпасный канал V1 откроется, чтобы снизить температуру воды. Зимой когда температура падает ниже 25°C, V2 откроется по команде датчика T2, и температура будет поддерживаться постоянной.
При остановке циркуляционного насоса байпас V2 будет перекрыт, чтобы предотвратить попадание горячей воды в систему при пуске насоса.
Включение и выключение вентилятора и насоса градирни осуществляются по команде от выключателя XS клапана V1. При низких нагрузках работает только вентилятор, а при больших нагрузках дополнительно включается насос.

X

Пример 4. Комбинация градирни закрытого типа и теплообменника.

T1 : Погружаемый термостат
T2 : Погружаемый термостат
V1 : Пропорциональный 3-ходовой клапан
R : Реле
XS : Вспомогательный выключатель



Летом, когда температура воды поднимается выше T1, байпасный канал V1 откроется, чтобы снизить температуру воды. Зимой когда температура падает ниже 25°C, V2 откроется по команде датчика T2, и температура будет поддерживаться постоянной.
При остановке циркуляционного насоса байпас V2 будет перекрыт, чтобы предотвратить попадание горячей воды в систему при пуске насоса.
Включение и выключение вентилятора и насоса градирни осуществляются по команде от выключателя XS клапана V1. При низких нагрузках работает только вентилятор, а при больших нагрузках дополнительно включается насос.

X

7) Цепь включения насоса





Схема соединения

Разъем TB8, которой находится внутри выносного блока, служит для управления насосом.
Он обеспечивает связь между работой выносного блока и насоса.



X

Сигнал на включение

Разъем	TB8-1, 2
Выход	На реле Номинальное напряжение : L1 - N : 220 ~ 240В Номинальная нагрузка: 1А
Работа	• Когда DIP переключатель 2-7 OFF Реле срабатывает при работе компрессора • Когда DIP переключатель 2-7 ON Реле срабатывает при получении сигнала на охлаждение или обогрев от контроллера. (Реле срабатывает даже когда термостат, а значит и компрессор, выключены.)

Цепь включения насоса

Разъем	TB8-3, 4
Вход	Статический сигнал
Работа	Если цепь между TB8-3 и TB8-4 разомкнута, работа компрессора невозможна.

X

2. Монтаж водяного контура

Монтаж контура водяного охлаждения для СИТИ МУЛЬТИ WY и WR2 производится аналогично контурам для обычных кондиционеров. Тем не менее, следует обратить внимание на некоторые моменты.

1) Что следует принять во внимание при монтажных работах

- Для того, чтобы выровнять гидравлическое сопротивление отводов к каждому блоку, используйте возвратную систему.
- Перед входом и выходом в/из блока установите разветвитель и клапан для проведения впоследствии сервисных работ. Установите фильтр перед входом в блок.
- Пример установки показан на рисунке.
- Обеспечьте отверстие для удаления воздуха из магистрали. Удалите воздух после заливки системы водой.
- На холодных частях выносного блока будет образовываться конденсат. Подсоедините дренажную трубку к дренажному разъему, расположенному снизу блока.
- Порт для слива воды расположен в центре разветвителя на входе в теплообменник. Используйте этот порт при сервисных работах.
- При монтаже насоса установите обратный клапан и гибкую вставку (амортизатор) для защиты от вибраций.
- Следите, чтобы выступающие части стен не повредили трубопровод.
- Укрепите трубопровод металлическими держателями. Следите, чтобы на трубу не действовали нагрузки. Уделяйте особое внимание возможной вибрации.
- Не перепутайте вход и выход в компрессорно-теплообменном блоке.


2) Термоизоляция

Если температура охлаждающей жидкости близка к номинальной (30°C летом и 20°C зимой), термоизоляция трубопровода, проложенного внутри помещения, необязательна. В случаях, перечисленных ниже, термоизоляция должна быть предусмотрена:

- для охлаждения используется вода из скважины
- трубопровод проложен вне помещения
- возможно замерзание воды в трубопроводе
- возможен контакт трубопровода с наружным воздухом

3) Цепь включения насоса

Если выносной блок работает при выключенном циркуляционном насосе, это может привести к его поломке. Необходимо обеспечить обратную связь между работой блока и насоса. Соответствующий разъем находится внутри выносного блока.



4) Обработка воды и контроль качества воды

Рекомендуется всегда использовать градирни закрытого типа. В противном случае необходимо особенно тщательно следить за состоянием теплообменника. При монтаже системы следите за качеством воды.

- Мелкие частицы

Следите, чтобы кусочки сварки, герметика или ржавчины не попали в трубопровод.

- Обработка воды

Существуют определенные национальные стандарты для качества воды, используемой для охлаждения. Для поддержания надлежащего качества воды необходимо периодически стравливать воду (методом перелива), проводить проверку состояния воды, использовать ингибиторы для подавления коррозии.

Параметры			Lower mid-range temperature water system		Tendency	
			Recirculating water [20<T<60°C]	Make-up water	Corrosive	Scale-forming
Стандартные параметры	pH (25°C)		7.0 ~ 8.0	7.0 ~ 8.0	○	○
	Electric conductivity (mS/m) (25°C)		30 и менее	30 и менее	○	○
	(μs/cm) (25°C)		300 и менее	300 и менее		
	Chloride ion	(mg Cl^-/ ℓ)	50 и менее	50 и менее	○	
	Sulfate ion	(mg $SO4^{2-}$/ ℓ)	50 и менее	50 и менее	○	
	Acid consumption (pH4.8)	(mg $CaCO_3$/ ℓ)	50 и менее	50 и менее		○
	Total hardness	(mg $CaCO_3$/ ℓ)	70 и менее	70 и менее		○
	Calcium hardness	(mg $CaCO_3$/ ℓ)	50 и менее	50 и менее		○
	Ionic silica	(mg SiO_2/ ℓ)	30 и менее	30 и менее		○
Параметры для справки	Iron	(mg Fe/ ℓ)	1.0 и менее	0.3 и менее	○	○
	Copper	(mg Cu/ ℓ)	1.0 и менее	0.1 и менее	○	
	Sulfide ion	(mg S^{2-}/ ℓ)	not to be detected	not to be detected	○	
	Ammonium ion	(mg NH_4^+/ ℓ)	0.3 и менее	0.1 и менее	○	
	Residual chlorine	(mg Cl/ ℓ)	0.25 и менее	0.3 и менее	○	
	Free carbon dioxide	(mg CO_2/ ℓ)	0.4 и менее	4.0 и менее	○	
	Ryzner stability index		–	–	○	○

Источник: Требования к качеству воды для холодильных установок и систем кондиционирования воздуха JRA GL02E-1994.

Содержание раздела

Устройства управления - контроллеры **483**

1. Обзор устройств управления 484
2. Индивидуальные пульты управления: PAR-21MAA 486
2. Индивидуальные пульты управления: PAR-F27MEA 487
2. Индивидуальные пульты управления: PAC-SE51CRA 488
2. Индивидуальные пульты управления: PAC-YT51CRB 489
2. Индивидуальные пульты управления: PAR-FL/FA32MA 490
2. Индивидуальные пульты управления Лоссней: PZ-52SF-E 491
2. Индивидуальные пульты управления Лоссней: PZ-60DR-E 492
3. Центральные контроллеры: PAC-SC30GRA 493
3. Центральные контроллеры: PAC-SF44SRA 495
3. Центральные контроллеры: PAC-YT34STA 497
3. Центральные контроллеры: PAC-YT34STA 498
3. Центральные контроллеры: PAC-YT40ANRA 499
3. Центральные контроллеры: AG-150A 501
4. Центральные контроллеры: GB-50A 510
5. Масштабирующий контроллер PAC-YG50ECA 517
6. Программа диспетчеризации TG-2000A 520
7. Программа PAC-YG11CDA для учета электроэнергии 527
8. Программа PAC-YG21CDA для управления сторонними системами 528
9. Программа PAC-YG31CDA - интерфейс BACnet™ 529
10. Интерфейс BAC-HD150 для сетей BACnet™ 530
10. Программа PAC-YG41CDA - ограничение мощности 532
11. Интерфейс LMAP-02E для сетей LonWorks™ 534
12. Блок питания PAC-SC51KUA 536
13. Усилитель сигнала PAC-SF46EPA 538
14. Счетчик импульсов PAC-YG60MCA 539
15. Контроллер DIDO PAC-YG66DCA 544
16. Контроллер аналоговых входов PAC-YG63MCA 554
17. Внешние цепи управления и контроля 562

Y

Системы управления MELANS
(MELANS - MITSUBISHI ELECTRIC's Air-conditioner Network System)

M-NET

▶MELANS

К системам управления MELANS относятся индивидуальные пульты, таймеры, групповые и центральные контроллеры, свободно-программируемые контроллеры со специальным программным обеспечением, шлюзы для интергации в открытые системы и др. Данные программно-аппаратные средства построены на базе современных информационных технологий и предназначены для решения задач управления и диспетчеризации в самых разных проектах: от небольших до сверхкрупных.

Индивидуальные пульты управления

Все индивидуальные пульты оснащены ЖК-дисплеем

стандартный пульт управления
PAR-21MAA
PAR-F27MEA

упрощенный пульт управления
PAC-SE51CRA
PAC-YT51CRB

беспроводный пульт управления
PAR-FL32MA
PAR-FA32MA

Центральные пульты управления

системный пульт — PAC-SF44SRA
системный таймер — PAC-YT34STA
упрощенный пульт: вкл/выкл — PAC-YT40ANRA
групповой пульт — PAC-SC30GRA

AG-150A
PAC-YG50ECA
GB-50A

счетчик импульсов
PAC-YG60MCA

DIDO контроллер*
PAC-YG66DCA

AI контроллер*
PAC-YG63MCA

CITY MULTI

Наружные блоки

●S	:PUMY
●Y	:PUHY
●HP	:PUHY-HP
●R2	:PURY
●WY	:PQHY
●WR2	:PQRY

Внутренние блоки

●PEFY	●PCFY
●PMFY	●PKFY
●PLFY	●PFFY

интерфейс BAC-HD150

интерфейс LMAP02-E

программный интерфейс BACnet™ PAC-YG31CDA

BACnet™ сеть

LonWorks™ сеть

BACnet™ сеть

Ethernet

Диспетчеризация

Программа TG-2000A предназначена для диспетчеризации объектов среднего масштаба (до 2000 внутренних блоков).

Программа диспетчеризации TG-2000A

Y

* DIDO контроллер - контроллер цифровых входов и выходов;
AI контроллер - контроллер датчиков температуры и влажности.

* В данном разделе приведена подровная информация о возможности комбинации различных типов контроллеров.

1. Обзор устройств управления

Функциональные возможности

Модель	Индивидуальный пульт управления *10					Пульты центрального управления *10										
	PAR-21MAA	PAR-F27MEA	PAC-SE51CRA	PAC-YT51CRB	PAR-FL32MA	PAC-YT40ANRA	PAC-SC30GRA	PAC-SF44SRA	PAC-YT34STA	AG-150A		AG-150A+ PAC-YG50ECA		GB-50A		TG-2000A*4*5
Кол-во управляемых устройств (групп/блоков) *9	1 / 16	1 / 16	1 / 16	1 / 16	1 / 16	16 / 50	8 / 16	50 / 50	50 / 50	50 / 50		150/150		50 / 50		2000 / 2000
										AG-150A	браузер *4	AG-150A	браузер *4	GB-50A	браузер *4	
■ Управление																
ВКЛ/ВЫКЛ	○	○	○	○	○	◎	◎	◎	◎	◎ ■	◎ ■	◎ ■	◎ ■	▲	◎ ■	◎ ■
Режим (охл/обогр/осуш/вент)	○	○	N	○	○	N	◎	◎	N	◎ ■	◎ ■	◎ ■	◎ ■	N	◎ ■	◎ ■
Задание температуры	○	○	○	○	○	N	◎	◎	N	◎ ■	◎ ■	◎ ■	◎ ■	N	◎ ■	◎ ■
Блокировка локального пульта	N	N	N	N	N	N	N	◎	◎	◎ ■	◎ ■	◎ ■	◎ ■	N	◎ ■	◎ ■
Скорость вентилятора	○	○	○	○	○	N	◎	◎	N	◎ ■	◎ ■	◎ ■	◎ ■	N	◎ ■	◎ ■
Направление потока воздуха	○	○	N	N	○	N	◎	◎	N	◎ ■	◎ ■	◎ ■	◎ ■	N	◎ ■	◎ ■
■ Индикация (контроль)																
ВКЛ/ВЫКЛ	○	○	○	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	○	◎	○	▲	○	○ ■
Режим (охл/обогр/осуш/вент)	○	○	○	○	○	N	○	○	N	○	○	○	○	N	○	○
Задание температуры	○	○	○	○	○	N	○	○	N	○	○	○	○	N	○	○
Блокировка локального пульта	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	N	○	○
Скорость вентилятора	○	○	○	○	○	N	○	○	N	○	○	○	○	N	○	○
Направление потока воздуха	○	○	N	N	○	N	○	○	N	○	○	○	○	N	○	○
Комнатная температура	○	○	N	N	N	N	○	N	N	○	○	○	○	N	○	○
Индикация “фильтр”	○	○	N	N	N	N	○	○	N	○	○	○	○	N	○	○
Возникновение ошибки	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	▲	○	○ ■
Код неисправности	○	○	○	○	N	○	○	○	○	○	○	○	○	N	○	○
Наработка в часах	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	●
■ Автоматическая работа																
по таймеру	○	○	N	N	N	N	N	N	N	N	●	N	●	N	●	●
На один день	8	1/1	N	N	1/1	N	N	N	16	24	24	24	24	N	12	12 or 24
Кол-во вкл/выкл в день	○	N	N	N	N	N	N	N	○	○(●)	○(●)	○(●)	○(●)	N	●	●
Недельный	8x7	N	N	N	N	N	N	N	16x7	24x7	24x7	24x7	24x7	N	12x7	12x7 or 24x7
Кол-во вкл/выкл в неделю	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	●	N	●	N	●	●
На 1 год	N	N	N	N	N	N	N	N	N	○	○	○	○	N	N	●
Автовыключение	○	○	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
Шаг таймера (минуты)	1	10	N	N	10	N	N	N	5	1	1	1	1	N	1	1
■ Запись																
Код неисправности	N	N	N	N	N	N	○	○	N	○	○	○	○	N	○	○
Дневной/месячный отчет	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	◎
Расчет электропотребления	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	●
■ Другое																
Огранич. диап. целев. темп. лок. пульта	○	○	N	○	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
Огранич. диап. целев. темп. центр. пульта *4	○*6	○	○*7	○*6	N	N	N	△	N	N	○*2*6	N	○*2*6	N	○*2*6	◎*6
Автоблокировка	○	○	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
Ночной сдвиг температуры	N	N	N	N	N	N	N	N	N	○	○	○	○	N	N	○
Взаимосвязь с наружной темп.	N	N	N	N	N	N	N	N	N	○	○	○	○	N	N	○
■ Управление (группа/взаимосвязь)																
Взаимосвязь с вент. установ.	N/○	N/○	N/○	N/○	N	○	N/○	○	○	○	○/○*2	○	○/○*2	N	○/○*2	○/○
Формирование групп	○*1	○	○	○*1	N	○	○	○	○	○	○*2	○	○*2	N	○*2	○
Формирование объединений	N	N	N	N	N	N	N	N	N	○	○*2	N	○*2	N	○*2	○
Коррекция счетов за электричество	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	□●
■ Работа вентустановки LOSSNAY (группа/взаимосвязь)																
вкл/выкл	N/○	N/○	N/○*8	N/○	N/○	◎/◎*3	N/◎	◎/◎	◎/◎	◎/◎	◎/◎	◎/◎	◎/◎	▲/▲	◎/◎	◎/◎
Скорость вентилятора	N/○	N	N	N	N	N	N/○	◎/◎	N	◎/◎	◎/◎	◎/◎	◎/◎	N/N	◎/◎	◎/◎
Режим	N/N	N	N	N	N	N	N	◎/N	N	◎/N	◎/N	◎/N	◎/N	N/N	◎/N	○/N
■ Индикация режима вентустановки Лоссней (группа/взаимосвязь)																
вкл/выкл	N/○	N	N	N	N	N	N/○	○/○	○/○	◎/◎	◎/◎	◎/◎	◎/◎	▲/▲	◎/◎	◎/○
Скорость вентилятора	N/○	N	N	N	N	N	N/○	○/○	N	○/○	○/○	○/○	○/○	N/N	○/○	○/○
Режим вентиляции	N	N	N	N	N	N	N	○/N	N	○/N	○/N	○/N	○/N	N/N	○/N	○/N

◎: каждая группа / все группы; ○: каждая группа; □ : объединение внутренних блоков City Multi (или некоторых Mr.Slim); △ : только все вместе;
● : AG-150A/GB-50A регистрация лицензии; (●) : для дополнительных функций требуется регистрация лицензии;
▲ : одновременно для всех (обслуживание); ■ : объединение; N: невозможно (не используется);

*1. Блоки, составляющие группу, объединяются дополнительным кабелем.
*2. Задается при начальной настройке через веб-браузер.
*3. Взаимосвязь с вентустановкой задается с помощью индивидуального пульта.
*4. Для приборов AG-150A/GB-50A требуется дополнительная лицензия для взаимодействия с браузером или программой TG-2000A.
*5. Для контроллера AG-150A, соединенного с системой через масштабирующие контроллеры PAC-YG50ECA, требуется программа TG-2000A версии 6.1 и выше.
*6. Данная функция задается только через ME-пульты управления.
*7. Доступно только при совместном использовании TG-2000A, AG-150A, GB-50A.
*8. Взаимосвязь с вентустановкой задается с помощью центрального пульта (кроме упрощенного пульта PAC-YT40ANRA).
*9. Максимальное количество управляемых блоков зависит от моделей внутренних блоков.
*10. Допускается только установка внутри помещений.

Пульт управления Лоссней PZ-52SF

■ Кол-во управляемых групп	1
■ Кол-во управляемых блоков	16
■ Управление	
ВКЛ/ВЫКЛ	○
Режим (авто/рекуперация/байпас)	○
Блокировка локального пульта	N
Скорость вентилятора	○
Направление потока воздуха	N
■ Работа по таймеру	N
■ Запись	N
■ Управление	
Задание групп	○
Конфигурация блоков	N

■ Индикация	
ВКЛ/ВЫКЛ	○
Режим (авто/рекуперация/байпас)	○
Блокировка локального пульта	○
Скорость вентилятора	○
Направление потока воздуха	N
Индикация “фильтр”	○
Возникновение ошибки	○
Содержание ошибки	○

Интерфейсы для внешних систем управления

LMAP02:
Организует взаимодействие 50 групп (но не более 50 блоков). См. описание прибора.


PAC-YG31CDA:
Организует взаимодействие 500 групп (но не более 500 блоков). См. описание прибора.

BAC-HD150:
Организует взаимодействие 50 групп (но не более 50 блоков). См. описание прибора.

○ : каждая группа,
N: невозможно

Y

Стандартный MA-пульт управления PAR-21MAA




- Русифицированный матричный дисплей.
- Точность установки температуры - 1°C.
- Вкл/выкл и установка температуры могут быть заданы 8 раз в день для каждого дня недели. Точность установки времени - 1 минута. Настройки сохраняются в энергонезависимой памяти.
- Пульт имеет встроенный датчик температуры.
- Диапазон целевых температур может быть ограничен.
- Предусмотрена блокировка всех кнопок или всех кнопок кроме Вкл/выкл.
- Непрерывный мониторинг системы и индикация кода неисправности при ее возникновении.
- Размеры, мм: 120 (высота) x 100 (ширина) x 19 (глубина).

■ Функции

□: каждый блок ○ : каждая группа ● : несколько объединений
△ : поэтажно ◎ : несколько групп × : невозможно


Параметр	Описание	Управление	Мониторинг
Вкл/выкл	Включение и выключение группы.	○	○
Изменение режима	Переключение между режимами охлаждение/осушение/авто/вентиляция/обогрев. Наличие режима зависит от типа системы. Режим «Авто» только для систем City Multi R2 и WR2.	○	○
Установка температуры	Устанавливается температура для группы. Диапазон устанавливаемой температуры: Охлаждение/осушение: 19°C - 30°C (14°C - 30°C) Обогрев: 17°C - 28°C (17°C - 28°C) Авто: 19°C - 28°C (17°C - 28°C) ( ) Значения в скобках указаны для PEFY-VML/VMR/VMS/VMH-E при установке переключателя SW7-1 в положение ON (кроме PEFY-P-VMH-E-F).	○	○
Установка скорости вентилятора	Для моделей с 5 скоростями: выс/ср-2/ср-1/низ, авто Для моделей с 4 скоростями: выс/ср/низ, авто Для моделей с 2 скоростями: выс/низ Установка скорости вентилятора зависит от модели	○	○
Установка направления подачи воздуха	Направление подачи воздуха: 4 или 5 направлений, качание, автовыбор положения. Жалюзи вкл/выкл. Установка направления подачи воздуха зависит от модели.	○	○
Недельный таймер	Вкл/выкл и установка температуры могут быть заданы 8 раз в день для каждого дня недели. Точность установки времени - 1 минута.	○	○
Блокировка местного пульта	Запрет отдельных функций пульта управления: (вкл/выкл, изменение режима, изменение целевой температуры, сброс индикации «Фильтр»). Если принята команда запрета функций от центрального пульта, то появляется индикация .	×	*1 ○
Запрет режимов (охлаждение запрещено/обогрев запрещен/охлаждение-обогрев запрещены)	При установке с системного пульта запрещены операции для следующих режимов: При запрещении режима охлаждения: охлаждение, осушение, авто. При запрещении режима обогрева: обогрев, авто. При запрещении режима охлаждения-обогрева: охлаждение, обогрев, осушение, авто.	×	○
Температура воздуха на входе в блок	Измеряется температура воздуха на входе во внутренний блок.	×	○
Ошибка	При наличии неисправности в системе на пульте управления индицируется код неисправности и адрес блока.	×	□
Тестовый запуск	Включение системы в тестовом режиме.	○	○
Вентустановка Лоссней	До 16 внутренних блоков могут составлять группу, взаимодействующую в вентустановкой Лоссней. Устанавливается только скорость вентилятора: высокая, низкая, выключено (режим работы не переключается).	○	○
Ограничение диапазона целевых температур	Устанавливается ограничение диапазона целевых температур в режимах охлаждение, обогрев и автоматический.	○	○
Блокировка всех функций (автоблокировка)	Включение/отключение блокировки следующих функций: 1) блокируются все кнопки; 2) блокируются все кнопки, кроме ВКЛ/ВЫКЛ.	○	○

■ Пример




■ Габаритные размеры

Ед. изм.: мм



2. Индивидуальные пульты управления: PAR-F27MEA

Стандартный ME-пульт управления PAR-F27MEA




● Пульт подключается непосредственно в системную сигнальную линию M-NET. При этом не требуется соблюдение полярности.
● Для реорганизации групп не требуется изменение кабельных соединений. Реорганизация выполняется в режиме конфигурирования пульта.
● Встроенный таймер:
1) Программируемое ежедневное включение и выключение.
2) Автоматическое отключение через 0:30, 1:00, 1:30, 2:00 ... 4:00.
3) Настройки сохраняются в энергонезависимой памяти.
● Диапазон целевых температур может быть ограничен.
● Предусмотрена блокировка всех кнопок или всех кнопок кроме Вкл/выкл.
● Организация взаимодействия с вентиляционной установкой Лоссней, а также управление установкой.

■ Функции


□: каждый блок ○: каждая группа ●: несколько объединений
△: поэтажно ◎: несколько групп ×: невозможно

Параметр	Описание	Управление	Мониторинг
Вкл/выкл	Включение и выключение группы.	○	○
Изменение режима	Переключение между режимами охлаждение/осушение/авто/вентиляция/обогрев. Наличие режима зависит от типа системы. Режим «Авто» только для систем City Multi R2 и WR2.	○	○
Установка температуры	Устанавливается температура для группы. Диапазон устанавливаемой температуры: Охлаждение/осушение: 19°C - 30°C (14°C - 30°C) Обогрев: 17°C - 28°C (17°C - 28°C) Авто: 19°C - 28°C (17°C - 28°C) ( ) Значения в скобках указаны для PEFY-VML/VMR/VMS/VMH-E при установке переключателя SW7-1 в положение ON (кроме PEFY-P-VMH-E-F).	○	○
Установка скорости вентилятора	Для моделей с 4 скоростями: выс/ср-2/ср-1/низ Для моделей с 3 скоростями: выс/ср/низ Для моделей с 2 скоростями: выс/низ Установка скорости вентилятора зависит от модели	○	○
Установка направления подачи воздуха	Направление подачи воздуха: 4 направления, качание, автовыбор положения. Жалюзи вкл/выкл. Установка направления подачи воздуха зависит от модели.	○	○
Блокировка местного пульта	Запрет отдельных функций пульта управления: (вкл/выкл, изменение режима, изменение целевой температуры, сброс индикации «Фильтр»). Если принята команда запрета функций от центрального пульта, то появляется надпись „CENTRALLY CONTROLLED".	×	※1 ○
Запрет режимов (охлаждение запрещено/обогрев запрещен/охлаждение-обогрев запрещены)	При установке с системного пульта запрещены операции для следующих режимов: При запрещении режима охлаждения: охлаждение, осушение, авто. При запрещении режима обогрева: обогрев, авто. При запрещении режима охлаждения-обогрева: охлаждение, обогрев, осушение, авто.	×	○
Температура воздуха на входе в блок	Измеряется температура воздуха на входе во внутренний блок (только если блок включен).	×	○
Ошибка	При наличии неисправности в системе на пульте управления индицируется код неисправности и адрес блока.	×	□
Таймер	3 встроенных таймера. 1) Программируемое включение и выключение в течение дня. 2) Программируемое ежедневное включение и выключение. 3) Автоматическое отключение через 0:30, 1:00, 1:30, 2:00 ... 4:00. Таймер автоотключения начинает отсчет после следующего включения блока.	○	○
Тестовый запуск	Включение системы в тестовом режиме.	○	○
Вентустановка Лоссней	До 16 внутренних блоков могут составлять группу, взаимодействующую в вентустановкой Лоссней. Устанавливается только скорость вентилятора: высокая, низкая, выключено (режим работы не переключается).	○	○
Ограничение диапазона целевых температур	Устанавливается ограничение диапазона целевых температур в режимах охлаждение, обогрев и автоматический.	○	○
Блокировка всех функций (автоблокировка)	Включение/отключение блокировки следующих функций: 1) блокируются все кнопки; 2) блокируются все кнопки, кроме ВКЛ/ВЫКЛ.	○	○

■ Пример




■ Габаритные размеры



Y

Упрощенный ME-пульт управления PAC-SE51CRA



Упрощенный пульт для одной группы

● Для упрощения эксплуатации пульт содержит лишь основные функции управления: Вкл/выкл, установка температуры и скорости вентилятора.
● Пульт подключается непосредственно в системную сигнальную линию M-NET. При этом не требуется соблюдение полярности.
● Для реорганизации групп не требуется изменение кабельных соединений. Реорганизация выполняется в режиме конфигурирования пульта.
● Пульт имеет встроенный датчик температуры, позволяющий перенести точку контроля температуры в зону установки пульта.
● Диапазон целевых температур может быть ограничен с центрального пульта AG-150A/GB-50A.


* Поскольку данный пульт имеет ограниченную функциональность, то следует использовать его совместно со стандартным пультом управления или центральным контроллером.

■ Функции


□: каждый блок ○ : каждая группа ● : несколько объединений
△ : поэтажно ◎ : несколько групп × : невозможно

Параметр	Описание	Управление	Мониторинг
Вкл/выкл	Включение и выключение группы.	○	○
Изменение режима	Переключение между режимами охлаждение/осушение/ вентиляция/обогрев/авто/. Наличие режима зависит от типа системы. Режим «Авто» только для систем City Multi R2 и WR2.	×	○
Установка температуры	Устанавливается температура для группы. Диапазон устанавливаемой температуры: охлаждение/осушение: 19°C - 30°C (14°C - 30°C), обогрев: 17°C - 28°C (17°C - 28°C), авто: 19°C - 28°C (17°C - 28°C).	○	○
Установка скорости вентилятора	Для моделей с 4 скоростями: выс/ср-2/ср-1/низ. Для моделей с 3 скоростями: выс/ср/низ. Для моделей с 2 скоростями: выс/низ. Количество скоростей (включая Авто) определяется типом внутреннего блока.	○	○
Установка направления подачи воздуха	Направление подачи воздуха: 4 направления, качание, автовыбор положения. Жалюзи вкл/выкл. Установка направления подачи воздуха зависит от модели.	×	×
Таймер	Нет встроенного таймера.	×	×
Блокировка местного пульта	Запрет отдельных функций пульта управления: (вкл/выкл, изменение режима, изменение целевой температуры, сброс индикации «Фильтр»). *1 Если принята команда запрета функций от центрального пульта, то появляется индикация „CENTRAL".	×	*1 ○
Температура воздуха на входе в блок	Измеряется температура воздуха на входе во внутренний блок (только если блок включен).	×	×
Ошибка	При возникновении ошибки на пульте появится адрес неисправного прибора, а также код неисправности.	×	□
Тестовый запуск	Включение блока в тестовом режиме. *2 Индикация на дисплее аналогична индикации в обычном режиме (надпись „Test run" отсутствует).	○	*2 ○
Вентустановка Лоссней	До 16 внутренних блоков могут составлять группу, взаимодействующую в вентустановкой Лоссней.	○	×
Ограничение диапазона целевых температур	Ограничение диапазона целевых температур в режимах охлаждение, нагрев или автоматический. Например, можно поднять нижнюю границу диапазона в режиме охлаждения или спустить верхнюю границу в режиме нагрева. * Эта возможность появляется только при использовании совместно с TG-2000A и AG-150A/GB-50A.	×	○

■ Пример




■ Габаритные размеры



2. Индивидуальные пульты управления: PAC-YT51CRB

Упрощенный MA-пульт управления PAC-YT51CRB



Упрощенный пульт для одной группы

● Для упрощения эксплуатации пульт содержит лишь основные функции управления: Вкл/выкл, установка температуры и скорости вентилятора.
● Пульт подключается к внутреннему блоку или группе блоков, клеммные колодки TB15 которых объединенны 2-х проводным кабелем. При этом не требуется соблюдение полярности.
● Пульт имеет встроенный датчик температуры, позволяющий перенести точку контроля температуры в зону установки пульта.
● Диапазон целевых температур может быть ограничен.
● Подходит для всех типов внутренних блоков.


* Поскольку данный пульт имеет ограниченную функциональность, то следует использовать его совместно со стандартным пультом управления или центральным контроллером.

■ Функции


□: каждый блок ○: каждая группа ●: несколько объединений
△: поэтажно ◎: несколько групп ×: невозможно

Параметр	Описание	Управление	Мониторинг
Вкл/выкл	Включение и выключение группы.	○	○
Изменение режима	Переключение между режимами охлаждение/осушение/вентиляция/обогрев/авто/. Наличие режима зависит от типа системы. Режим «Авто» только для систем City Multi R2 и WR2.	○	○
Установка температуры	Устанавливается температура для группы. Диапазон устанавливаемой температуры: охлаждение/осушение: 19°C - 30°C (14°C - 30°C), обогрев: 17°C - 28°C (17°C - 28°C), авто: 19°C - 28°C (17°C - 28°C).	○	○
Установка скорости вентилятора	Для моделей с 4 скоростями: выс/ср-2/ср-1/низ. Для моделей с 3 скоростями: выс/ср/низ. Для моделей с 2 скоростями: выс/низ. Количество скоростей (включая Авто) определяется типом внутреннего блока.	○	○
Установка направления подачи воздуха	Направление подачи воздуха: 4 направления, качание, автовыбор положения. Жалюзи вкл/выкл. Установка направления подачи воздуха зависит от модели.	×	×
Таймер	Нет встроенного таймера.	×	×
Блокировка местного пульта	Запрет отдельных функций пульта управления: (вкл/выкл, изменение режима, изменение целевой температуры, сброс индикации «Фильтр»). *1 Если принята команда запрета функций от центрального пульта, то появляется индикация „CENTRAL".	×	*1 ○
Температура воздуха на входе в блок	Измеряется температура воздуха на входе во внутренний блок (только если блок включен).	×	×
Ошибка	При возникновении ошибки на пульте появится адрес неисправного прибора, а также код неисправности.	×	□
Тестовый запуск	Включение блока в тестовом режиме. *2 Индикация на дисплее аналогична индикации в обычном режиме (надпись „Test run" отсутствует).	○	*2 ○
Вентустановка Лоссней	До 16 внутренних блоков могут составлять группу, взаимодействующую в вентустановкой Лоссней.	○	×
Ограничение диапазона целевых температур	Ограничение диапазона целевых температур в режимах охлаждение, нагрев или автоматический.	○	○
Запрет режимов (охлаждение запрещено/ обогрев запрещен/ охлаждение-обогрев запрещены)	При установке с системного пульта запрещены операции для следующих режимов: При запрещении режима охлаждения: охлаждение, осушение, авто. При запрещении режима обогрева: обогрев, авто. При запрещении режима охлаждения-обогрева: охлаждение, обогрев, осушение, авто.	×	○

■ Пример




■ Габаритные размеры




Y

Беспроводной пульт управления
PAR-FL32MA
PAR-FA32MA



PAR-FL32MA



PAR-FA32MA
(ИК приемник)

● Данный комплект относится к MA типу, поэтому при формирование групп в системах без центральных пультов не требуется установка адресов.
● Работа группы индицируется с помощью светодиода. При возникновении неисправности количество миганий светодиода указывает на код неисправности.

Примечания
1) Если в группу объединены блоки различного контруктивного исполнения, то при групповом управлении будут доступны только функции, общие для всех блоков группы.
2) Не допускается объединение в группу, управляемую беспроводным пультом, внутренних блоков из разных гидравлических контуров.
3) Если планируется использовать центральный пульт для управления группой, образованной беспроводным пультом, то внутренние блоки, входящие в группу, объединяются дополнительной линией связи. При этом групповый настройки центрального пульта должны соответсвовать кабельным соединениям групп.


■ Функции

□: каждый блок ○: каждая группа ●: несколько объединений
△: поэтажно ◎: несколько групп ×: невозможно

Параметр	Описание	Управление	Мониторинг
Вкл/выкл	Включение и выключение группы.	○	○
Изменение режима	Переключение между режимами охлаждение/осушение/вентиляция/обогрев/авто/. Наличие режима зависит от типа системы. Режим «Авто» только для систем City Multi R2 и WR2.	○	○
Установка температуры	Устанавливается температура для группы. Диапазон устанавливаемой температуры: охлаждение/осушение: 19°C - 30°C (14°C - 30°C), обогрев: 17°C - 28°C (17°C - 28°C), авто: 19°C - 28°C (17°C - 28°C). Значения в скобках () указаны для PEFY-VMR/VMS/VMH-E при установке переключателя SW7-1 в положение ON (кроме PEFY-P-VMH-E-F). * Настройте пульт управления PAR-FL32MA в соответствии с моделью внутреннего блока.	○	○
Установка скорости вентилятора	Для моделей с 4 скоростями: выс/ср-2/ср-1/низ. Для моделей с 3 скоростями: выс/ср/низ. Для моделей с 2 скоростями: выс/низ.	×	×
Установка направления подачи воздуха	Направление подачи воздуха: 4 направления, качание, автовыбор положения. Жалюзи вкл/выкл. Установка направления подачи воздуха зависит от модели.	×	×
Установка таймера	Для каждого дня можно задать одно вкл/выкл.	○	○
Блокировка местного пульта	Запрет отдельных функций пульта упраления: (вкл/выкл, изменение режима, изменение целевой температуры, сброс индикации «Фильтр»). *1 Если принята команда запрета функций от центрального пульта, то мигает светодиод на приемнике и издается звуковой сигнал.	×	*1 ○
Температура воздуха на входе в блок	Измеряется температура воздуха на входе во внутренний блок.	×	×
Ошибка	При возникновении ошибки индикатор на ИК приемнике соответствующего блока замигает.	×	○
Тестовый запуск	Включение системы в тестовом режиме.	○	○
Вентустановка Лоссней	До 16 внутренних блоков могут составлять группу, взаимодействующую в вентустановкой Лоссней.	×	×


* Некоторые модели имеют различную индикацию скорости вентилятора и неправления воздушного потока. Поэтому необходима нечальная настройка пульта управления.

■ Пример




■ Габаритные размеры

PAR-FL32MA




PAR-FA32MA

ед. изм.: мм



Y

Пульт управления Лоссней PZ-52SF-E



Пульт управления для вентустановки Лоссней

● Управление независимой установкой Лоссней можно организовать с помощью центрального контроллера AG-150A/GB-50A или индивидуального пульта управления.
● Данный пульт позволяет включать/выключать установку Лоссней, изменять скорость вентилятора и переключать режимы работы.
● Подключается 2-х проводным кабелем в сигнальную линию M-NET без соблюдения полярности.


Примечания
1) Для управления вентустановкой Лоссней, не связанной с VRF-системой City Multi, с помощью центрального контроллера AG-150A/GB-50A или индивидуального пульта PZ-52SF-E потребуется блок питания PAC-SC51KUA.
2) Пульт PZ-52SF-E не может быть использован для управления вентустановкой Лоссней, взаимосвязанной с внутренним блоком (за исключением некоторых моделей).

■ Функции


□:Каждый блок ○:Каждая группа ×:Невозможно

Параметр	Описание	Управление	Мониторинг
ВКЛ/ВЫКЛ	Включение и выключение установки ЛОССНЕЙ	○	○
Изменение режима	Переключение между режимами: автоматический / рекуперация / обычная вентиляция N.B.: Наличие режима зависит от конкретной модели ЛОССНЕЙ.	○	○
Установка температуры	Невозможно	×	×
Установка скорости вентилятора	Для моделей с 2 скоростями: Hi-Low Для моделей с 1 скоростью эта функция не работает	○	○
Установка направ. подачи воздуха	Невозможно	×	×
Установка таймера	Невозможно	×	×
Запрет на использование пульта	Введение запрета на полное или частичное использование индивидуального пульта. *1: Когда от системного пульта получена команда на заблокирование данного пульта, на нем высвечивается надпись CENTRALLY CONTROLLED.	×	*1 ○
Температура воздуха на всасыв.	Невозможно	×	×
Ошибка	Невозможно	×	□
Тестовый запуск	Включить тестовый запуск можно только с самого блока ЛОССНЕЙ (соответствующий выключатель). *2: Для того, чтобы отменить тестовый режим, верните выключатель на блоке в нормальное положение и выключите ЛОССНЕЙ с пульта.	*2 ×	○
Вентиляционные системы	К системе до 16 внутренних блоков можно "привязать" 1 ЛОССНЕЙ.	○	○
Связанная работа	На дисплее появляется индикация о том, что ЛОССНЕЙ управляется внешним сигналом от "привязанного" внутреннего блока.	×	○
Внешние сигналы	Программируемый таймер не может быть подключен. Если требуется управлять включением/выключением с помощью внешних сигналов, используйте клеммы входного сигнала на самом блоке.	×	×

■ Пример




■ Габаритные размеры



Y

Пульт управления Лоссней PZ-60DR-E
(только для систем LGH-RX5-E)



Пульт управления для вентустановки Лоссней

● Управление независимой установкой Лоссней можно организовать с помощью центрального контроллера AG-150A/GB-50A или индивидуального пульта управления.
● Данный пульт позволяет включать/выключать установку Лоссней, изменять скорость вентилятора, переключать режимы работы и др.
● Подключается 2-х проводным кабелем на клеммы 1 и 2 колодки TM4 на вентустановке Лоссней без соблюдения полярности.

Примечания
1) Для управления вентустановкой Лоссней, не связанной с VRF-системой City Multi, с помощью центрального контроллера AG-150A/GB-50A или индивидуального пульта PZ-52SF-E потребуется блок питания PAC-SC51KUA.
2) Пульт PZ-60DR-E может быть использован для управления вентустановкой Лоссней, взаимосвязанной с внутренним блоком.
3) Пульт PZ-60DR-E не может подключаться к вентустановкам LGH-RX4-E.


■ Функции (совместно с LGH-RX5-E)

Особенности пульта PZ-60DR-E
Новые функции
Пониженная скорость вращения вентиялтора (кроме LGH-150RX5 и 200RX5)
Недельный таймер
Простой таймер
Режим ночного проветривания
Русифицированный дисплей
24-часовая вентиляция (кроме LGH-150RX5 и 200RX5)
Ограничение функций
Индикация текущего времени (часы)
Контактная информация для вызова сервисной службы
Напоминание о необходимости чистки теплообменника LOSSNAY
Индикация скорости вентилятора, установленной внешним сигналом
Индикация режима „Байпас", установленного внешним сигналом
Конфигурационные настройки (в дополнение к установкам Dip-переключателей)
Высркая / повышенная скорость вентилятора
Настройка дисбаланса приточного и вытяжного воздуха
Форсированный приток / вытяжка при пуске
Импульсный вход
Режим взаимосвязи с кондиционером
Автоматический запуск после пропадания электропитания
Задержка после пуска режима нагрева или охлаждения
Выходной сигнал состояния установки
Отключение вытяжного вентилятора при температуре наружного воздуха ниже -15°C
Отключение вытяжного вентилятора в режиме оттаивания кондиционера, переключение вытяжного вентилятора на минимальную скорость при температуре наружного воздуха ниже -15°C.
Настройка приоритета режима „Байпас"
Напоминание о необходимости чистки теплообменника
Информация для обслуживания
Суммарная наработка (часов)
Суммарная наработка (часов) в режиме теплообмена (наработка теплообменника LOSSNAY)
Архив неисправностей
Другие функции
Использование в системах MELANS M-NET
Индикация наличия 2-х пультов управления
Индикация блокировки "Central"

■ Пример


Вентустановка Лоссней, взаимосвязанная с кондиционером

Взаимосвязь с City Multi




Пульт PZ-52SF-E тоже может быть подключен вместо PZ-60DR-E, однако его функциональность меньше, чем у пульта PZ-60DR-E, а также отличается способ подключения.

Взаимосвязь с Mr. Slim




Индивидуальные пульты Лоссней (PZ-60DR-E, PZ-41SLB-E) не могут быть использованы.

Отдельная вентустановка Лоссней




Пульт PZ-41SLB-E тоже может быть подключен, однако его функциональность меньше, чем у пульта PZ-60DR-E.

■ Габаритные размеры



Y

Центральный пульт управления PAC-SC30GRA



Центральный пульт управления на 8 групп (не более 16 внутренних блоков)

•Позволяет управлять блоками индивидуально и коллективно.
・Подключается двухжильным кабелем (соблюдение полярности не требуется).
・Поддерживает управление группами, содержащими блоки из разных гидравлических контуров, а также управление связанными вентустановками Лоссней.
・Группа не может состоять только из вентустановки.
・Подключение K-control кондиционеров Mr Slim не допускается.
・Если подключается к линии центральных пультов на наружном блоке, то следует предусмотреть отдельный блок питания PAC-SC51KUA.


■ Функции

□:Каждый блок ○:Каждая группа ◎ **:Каждая группа или все сразу** ×:Невозможно


Параметр	Описание	Управление	Мониторинг
ВКЛ / ВЫКЛ	*1: Даже если работает только один внутренний блок, подключенный к групповому пульту, лампочка "ON/OFF" будет гореть.	○◎	*1 ○◎
Изменение режима	Переключение между режимами Охлаждение/Осушение/Авто/Вентиляция/Обогрев. *2: Когда выбран режим "все вместе", в левом нижнем углу экрана появится надпись "Collective". Наличие режимов зависит от типа системы. Режим Авто только для систем R2 и WR2.	○◎	*2 ○
Установка температуры	Устанавливается температура для группы. Диапазон устанавливаемой температуры: Охлаждение/Осушение: 19°C - 30°C Обогрев: 17°C - 28°C Авто: 19°C - 28°C *3: Когда выбран режим "все вместе", в левом нижнем углу экрана появится надпись "Collective".	○◎	*3 ○
Установка скорости вентилятора	Для моделей с 4 скоростями: Hi-Mid2-Mid1-Low Для моделей с 3 скоростями: Hi-Mid-Low Для моделей с 2 скоростями: Hi-Low *4: Когда выбран режим "все вместе", в левом нижнем углу экрана появится надпись "Collective".	○◎	*4 ○
Установка направления подачи воздуха	Установка угла подачи 100%-80%-60%-40% Жалюзи вкл./выкл. Установка угла зависит от модели *5: Когда выбран режим "все вместе", в левом нижнем углу экрана появится надпись "Collective".	○◎	*5 ○
Установка таймера	Используя только групповой пульт невозможно задать график работы. *6: Если подключен программируемый таймер, можно задавать график работы для каждой группы.	*6 ○◎	○
Запрет на использование пульта	Введение запрета на полное или частичное использование индивидуального пульта. *7: Когда от системного пульта получена команда на заблокирование данного пульта, на нем высвечивается надпись CENTRALLY CONTROLLED.	×	*7 ○
Температура воздуха на всасывании	Измеряется температура воздуха на входе во внутренний блок	×	○
Ошибка	При возникновении ошибки на пульте показывается адрес блока и код ошибки. *8: Загорается лампа "все вместе".	×	*8 □◎
Тестовый запуск	Включение системы в тестовом режиме.	○	○
Вентиляционные системы	К системе до 16 внутренних блоков можно "привязать" 1 ЛОССНЕЙ. С пульта можно включать/выключать ЛОССНЕЙ и менять скорость его вентилятора HI-Low. *9: Когда выбран режим "все вместе", в левом нижнем углу экрана появится надпись "Collective".	○◎	*9 ○
Внешние сигналы	Подключив программируемый таймер, можно устанавливать график работы на неделю. Использование внешних управляющих сигналов для включения/выключения невозможно.	○◎	○

Y

■ Пример




■ Габаритные размеры



Y

Центральный пульт управления PAC-SF44SRA



Полнофункциональный центральный пульт управления на 50 групп (50 блоков)

● Удобный жк-индикатор. Общее поле для всех групп позволяет легко определить какие группы включены в данный момент.
● Реализует наиболее важные функции индивидуального пульта управления для каждой группы:
включение/выключение, изменгение режима работы, установка температуры, а также блокировка отдельных функций индивидуального пульта.
Блокировка может быть выполнена для каждой группы отдельно или одновременно для всех групп.
● Для реализации автоматической работы предусмотрен о подключение системного таймера PAC-YT34STA.
● Управление отдельной вентиляционной установкой Лоссней. Могут быть установлены следующие режимы: рекуперация, байпас и автоматический.


■ Функции

□ : каждый блок ○ : каждая группа ● : несколько объединений
△ : поэтажно ◎ : группа или все группы вместе × : невозможно


Параметр	Описание	Управление	Мониторинг
Вкл/выкл	Включение и выключение группы. * Светодиод около кнопки „On/Off" включен, если включен хотя бы один внутренний блок, подключенный к данному контроллеру.	◎	◎
Изменение режима	Переключение между режимами охлаждение/осушение/авто/вентиляция/обогрев. Наличие режима зависит от типа системы. Режим «Авто» только для систем City Multi R2 и WR2.	◎	○
Установка температуры	Устанавливается температура для группы. Диапазон устанавливаемой температуры: охлаждение/осушение: 19°C - 30°C (14°C - 30°C); обогрев: 17°C - 28°C (17°C - 28°C); авто: 19°C - 28°C (17°C - 28°C). ( ) Значения в скобках указаны для PEFY/PFFY при установке переключателя SW7-1 в положение ON (кроме PEFY-P-VMH-E-F). Скорость вентилятора при этом только максимальная.	◎	○
Установка скорости вентилятора	Для моделей с 4 скоростями: выс/ср-2/ср-1/низ Для моделей с 3 скоростями: выс/ср/низ Для моделей с 2 скоростями: выс/низ Установка скорости вентилятора зависит от модели	◎	◎
Установка направления подачи воздуха	Направление подачи воздуха: 4 или 5 направлений, качание, автовыбор положения. Жалюзи вкл/выкл. Установка направления подачи воздуха зависит от модели.	◎	◎
Блокировка местного пульта	Если данный контроллер назначен главным, то можно запретить отдельные функции местного пульта упраления: (вкл/выкл, изменение режима, изменение целевой температуры, сброс индикации «Фильтр»). Если функция заблокирована, то появляется надпись „PROHIBIT". * Для группы, состоящей из вентустановки Лоссней, можно запретить только включение/выключение и сброс индикации „Фильтр" с индивидуального пульта.	◎	◎
Запрет режимов (охлаждение запрещено/ обогрев запрещен/ охлаждение-обогрев запрещены)	При установке с системного пульта запрещены операции для следующих режимов: При запрещении режима охлаждения: охлаждение, осушение, авто. При запрещении режима обогрева: обогрев, авто. При запрещении режима охлаждения-обогрева: охлаждение, обогрев, осушение, авто.	◎	◎
Индикация температуры в помещении	Индикации температуры в помещении нет.	—	×
Индикация неисправности	В случае возникновения неисправности на дисплее появляется код ошибки и адрес неисправного прибора. * Для некоторых кодов неисправностей адрес прибора не отображается.	—	◎
Таймер	Индивидуальные настройки для каждой группы могут быть выполнены с помощью системного таймера PAC-YT34STA.	△	△
Отдельная вентустановка Лоссней	Управление группой, состояще из вентустановки Лоссней. Режимы: рекуперация, байпас и автоматический.	○	○
Вентустановка Лоссней, связанная с кондиционером	Вентустановка включается и выключается синхронно с группой кондиционеров. * Скорость вентилятора и режим не могут быть изменены.	△	△
Ограничение диапазона целевых температур	Устанавливается ограничение диапазона целевых температур в режимах охлаждение, обогрев и автоматический. * Функция недоступна на некоторых моделях внутренних блоков с MA-пультами управления.	◎	○
Внешний сигнал управления (вкл/выкл, принудительное отключение и т.п.)	Внешний сигнал может быть статическим или импульсным. Статический: „принудительное отключение всех групп", „включение/выключение всех групп". Импульсный: „включение/выключение всех групп", блокировка индивидуальных пультов управления.	◎	—
Выходные сигналы (вкл/выкл, исправен/ неисправен)	Выдаются статические выходные сигналы: вкл/выкл и исправен/неисправен. * Требуется ответная часть разъема (опция).	—	◎

Y

■ Пример




■ Габаритные размеры



Y

Системный таймер PAC-YT34STA



Системный таймер для 50 групп (50 блоков)

・Подключается непосредственно к линии M-NET.
•Задаются режим и целевая температура для каждой группы.
•Всего может быть записано до 9 программ.
•Централизованная блокировка отдельных функций локальных пультов: включение/выключение, изменение режима и целевой температуры.
•Включение/выключение с шагом 5 минут – до 16 изменений состояния в сутки.
•Используйте в комбинации с центральными пультами.

■ Функции


□:Каждый блок ○:Каждая группа ◎ **:Каждая группа или все сразу** ×:Невозможно

Параметр		Описание	Управление	Мониторинг
Управление блоками		50 блоков/50 групп (максимум 16 групп в блоке)	◎	○
Программируемое управление		Программа на одну неделю	○	○
Операция	ВКЛ/ВЫКЛ	ВКЛ/ВЫКЛ может выполняться как для всех групп вместе, так и для каждой группы отдельно.	○	○
	Переустановка таймера	Настройки таймера могут быть переустановлены для всех групп сразу.	○	—
Програм-мируемые функции	Элементы установки	ВКЛ/ВЫКЛ Охлаждение/обогрев Установка комнатной температуры (19°C to 28°C) Запрет (ВКЛ/ВЫКЛ, Охлаждение/обогрев, Установка температуры)	○	—
	Число установок	Число устанавливаемых программ: 10 (1 без установок+ 9 программ) (Недельная программа устанавливается путём выбора одной из 10 каждодневных программ) Число операций: свыше 16 операций в одной программе.	○	—
	Блок установки времени	Устанавливается с 5-ти минутной точностью.	○	—
Монитор		Текущая время и дата	—	○
		Ошибка	—	○
		Блок операций	—	×
Внешние сигналы (Включение таймера, аварийный останов и др.)		Статический или импульсный сигнал. Статический сигнал: "аварийный останов" или "ВКЛ/ВЫКЛ всех групп". Импульсный сигнал: "ВКЛ/ВЫКЛ всех групп" или "Блокировать пульт"	○	—
Внешние сигналы (Сигнал ошибки)		"ВКЛ/ВЫКЛ" и "неисправность/норма" - статические сигналы. * Требуется дополнительный кабель.	○	—
Точка подключения		– Сигнальная линия внутренних блоков – Линия центральных пультов (нужна опция блока питания PAC-SC34KUA).	—	—

Y


■ Пример

Подключение к сигнальной линии центральных пультов (клеммная колодка TB7)




■ Габаритные размеры

ед. изм.: мм



Y

Центральный пульт управления: вкл/выкл
PAC-YT40ANRA



Центральный пульт на 16 групп (50 блоков)

•Индивидуальное и коллективное включение/выключение.
•Контроль состояния групп: включено, выключено или неисправность.
•Может подключаться к сигнальной линии внутренних блоков или к линии центральных пультов с дополнительным блоком питания.

■ Функции


□:Каждый блок ○:Каждая группа ◎ **:Каждая группа или все сразу** ×:Невозможно

Параметр	Описание	Управление	Мониторинг
ВКЛ / ВЫКЛ	Включение и выключение группы	◎	◎
Режим переключения	Не доступен	×	×
Установка температуры	Не доступен	×	×
Установка скорости вентилятора	Не доступен	×	×
Установка направления подачи воздуха	Не доступен	×	×
Ручная настройка функции запрета (ВКЛ/ВЫКЛ, режим, установка темп-ры, установка фильтра)	Совместим только с внешними сигналами.	×	×
Особые функции запрета (Запрет охлаждения, обогрева, охлаждения/обогрева)	Не доступен	×	×
Температура воздуха на всасывании	Не доступен	—	×
Ошибка	Во время ошибки загорается LED. (Код ошибки может появиться при удалении крышки)	—	□
Установка программы	Не доступен	×	×
Вентиляционные системы (индиви-дуальное управление)	ЛОССНЕЙ может управляться как отдельное устройство. * Возможны след. режимы: автоматическая вентиляция, вентиляция с теплообменником и нормальная вентиляция.	○	○
Внешние сигналы (Включение таймера аварийный останов и др.)	Статический или импульсный сигнал. Статический сигнал: "аварийный останов" или "ВКЛ/ВЫКЛ всех групп". Импульсный сигнал: "ВКЛ/ВЫКЛ всех групп" или "Блокировать пульт"	□	□
Внешние сигналы (Сигнал ошибки)	"ВКЛ/ВЫКЛ" и "неисправность/норма" - статические сигналы. * Требуется дополнительный кабель.	◎	◎
Точка подключения	– Сигнальная линия внутренних блоков – Линия центральных пультов (нужна опция блока питания PAC-SC34KUA).	—	—

Y


■ Пример

Подключение к сигнальной линии центральных пультов (клеммная колодка TB7)



■ Габаритные размеры

ед. изм.: мм



Y

Многофункциональный центральный пульт управления AG-150A



● Один прибор AG-150A может организовать управление и контроль 50 внутренними блоками, а также установками Лоссней. Используя масштабирующие контроллеры PAC-YG50ECA, количество управляемых блоков может быть увеличено до 150. С помощью программы диспетчеризации TG-2000A можно объединить до 40 приборов AG-150A и создать систему управления на 2000 внутренних блоков и вентустановок Лоссней.

● На базе программы диспетчеризации TG-2000A, используя специальный программируемый контроллер, можно реализовать такие функции как учет электропотребления, ограничение пиковой мощности, ограничение электропотребления, управление произвольными объектами и др.

● Многофункциональный контроллер AG-150A имеет встроенный веб-сервер (требуется лицензия) для управления системой кондиционирования и вентиляции через веб-браузер [1]. Управление может быть организовано как локально, так и удаленно через телефонное соединение или Интернет.

[1] Веб-браузер - Microsoft ® Internet explorer Ver. 6 и выше производства Microsoft Corporation (требуется установка Sun Microsystems® Java®) Microsoft ® Internet explorer - зарегистрированная торговая марка компании Microsoft Corporation US в США и других странах.

Примечание:
Для удаленного взаимодействия через сеть Интернет предусмотрена SSL-аутентификация (рекомендуется организовывать VPN-канал для предотвращения несанкционированного доступа).

● Прибор имеет встроенную системы отправки сообщений о неисправности (код ошибки и адрес неисправного прибора) по электронной почте.

● Контроллер оснащен цветным 9-ти дюймовым сенсорным дисплеем с яркой подсветкой.

■ Функции


□: каждый блок ○ : каждая группа ● : несколько объединений
△ : поэтажно ◎ : группа или все группы вместе × : невозможно

Параметр	Описание	Управление	Мониторинг
Вкл/выкл	Включение и выключение группы.	○◎△●	○◎
Изменение режима	Переключение между режимами охлаждение/осушение/авто/вентиляция/обогрев. Наличие режима зависит от типа системы. Режим «Авто» только для систем City Multi R2 и WR2.	○◎△●	○
Установка температуры	Устанавливается температура для группы. Диапазон устанавливаемой температуры: охлаждение/осушение: 19°C - 30°C (14°C - 30°C); обогрев: 17°C - 28°C (17°C - 28°C); авто: 19°C - 28°C (17°C - 28°C). ( ) Значения в скобках указаны для PEFY/PFFY при установке переключателя SW7-1 в положение ON (кроме PEFY-P-VMH-E-F). Скорость вентилятора при этом только максимальная.	○◎△●	○
Взаимосвязь с температурой наружного воздуха	Организация взаимосвязи между целевой температурой воздуха в помещении и температурой наружного воздуха (режимы охлаждения или осушения). Это позволяет исключить термоудар при входе с улицы в кондиционируемое помещение, а поддержание оптимальной температуры воздуха в помещении обеспечивает экономию энергоресурсов.	○	○
Дежурное кондиционирование	Дежурное кондиционирование позволяет автоматически поддерживать дежурную температуру в неиспользуемом помещении.	○	○
Установка скорости вентилятора	Для моделей с 4 скоростями: выс/ср-2/ср-1/низ Для моделей с 3 скоростями: выс/ср/низ Для моделей с 2 скоростями: выс/низ Количество скоростей вентилятора зависит от модели внутреннего блока.	○◎△●	○
Установка направления подачи воздуха	Направление подачи воздуха: 4 или 5 направлений, качание, автовыбор положения. Жалюзи вкл/выкл. Установка направления подачи воздуха зависит от модели.	※1 ○◎△●	○
Автоматическая работа по таймеру	Для каждой группы может быть установлен недельный таймер. Может быть задан предварительный запуск. *2 После регистрации соответствующей лицензии в приборе активируются 2 встроенных недельных таймера (летний и зимний), годовой график, график текущего дня. Указанные таймеры расположены в порядке возрастания приоритета. Для каждого дня могут быть установлены 24 события: вкл/выкл, изменение режима и температуры, блокировка индивидуальных пультов, установка направления подачи воздуха и скорость вращения вентилятора.	※2 ○◎△●	○
Блокировка местных пультов	Запрет отдельных функций местных пультов управления: (вкл/выкл, изменение режима, изменение целевой температуры, сброс индикации «Фильтр»). *3 Если функция заблокирована, то появляется надпись „Disabled".	○◎△●	※3 ○
Индикация температуры в помещении	Измерение температуры в помещении при работе блока по датчику температуры, расположенному на входе воздуха во внутренний блок.	×	○
Индикация неисправности	В случае возникновения неисправности на дисплее появляется код ошибки и адрес неисправного прибора. *4 При возникновении неисправности светодиод „On/Off" начинает мигать. На обзорном экране групп мигает пиктограмма группы, содержащая неисправный прибор. В списке неисправностей отображается адрес неисправного прибора, код неисправности и адрес прибора, обнаруживше-го проблему. В архиве неисправностей дополнительно отображается дата и время ее возникновения.	×	※4 □◎
Тестовый запуск	Индикация при работе системы в тестовом режиме.	○◎△●	○
Вентустановка Лоссней	Системный пульт может организовать взаимосвязанную работу внутреннего блока и венустановки Лоссней. В этом случая кнопкой „Lossnay" переключаются скорости вентилятора: высокая, низкая и выключено. Группа может состоять только из вентустановки Лоссней. Для такой группы могут быть дополнительно установлены режимы вентиляции: рекуперация, байпас и автоматический.	○◎△●	○
Внешние сигналы управления и выходные сигналы состояния	Используя ответную часть разъема PAC-YG10HA (*5), можно организовать следующее взаимодействие с внешними цепями. **Вход** Статический сигнал: все вкл/выкл, принудительное отключение всех. Импульсный сигнал: все вкл/выкл, блокировка/разрешение работы индивидуальных пультов. **Выход** Вкл/выкл, авария/норма.	※5 ◎	※5 ◎

Примечания: 1) Функциональная наполненность прибора AG-150A зависит от версии встроенного программного обеспечения.
2) Если прибор AG-150A осуществляет управление системой через масштабирующие контроллеры PAC-YG50ECA, то внешние цепи управления и контроля подключаются не к прибору AG-150A, а к масштабирующим контроллерам PAC-YG50ECA.

Y

■ Размеры



1. Блок питания для центрального контроллера AG-150A

Для питания центрального контроллера AG-150A требуется напряжение питания 24 ~ 30 В пост. тока (для сигнальной линии M-NET) и 24 В пост. тока (для питания индикатора и сетевого контроллера Ethernet). Питание AG-150A может быть организовано одним из 2 приведенных ниже способов.

1) Рекомендуется использовать специальный блок питания PAC-SC51KUA для питания прибора AG-150A.




Рис. 1. Питание прибора AG-150A с помощью блока питания PAC-SC51KUA.

Примечание: Подключение AG-150A через масштабирующий контроллер PAC-YG50ECA показано в соответствующем разделе.

Y

2. Внешние цепи управления и сигнализации

Примечание: При подключении AG-150A через масштабтрующий контроллер PAC-YG50ECA подключение внешних цепей осуществляется через масштабирующий контроллер (показано в соответствующем разделе).

Для подключения внешних сигналов к прибору AG-150A требуется ответная часть для разъема на приборе - PAC-YG10HA-E (поставляется отдельно).

1 . Назначения внешних сигналов управления


(1) Внешние цепи управления

Принудительное выключение, включение/выключение и *запрет/разрешение управления с пульта* может осуществляться для всех кондиционеров с использованием сигналов внешнего источника. (Выбираются установкой DIP-переключателей.)

No.	Назначение сигналов управления	DIP-переключатель		Примечания
		No.6	No.7	
1	Внешние управляющие сигналы не используются (заводская установка)	OFF	OFF	———
2	*Принудительное выключение* выполнять по статическому сигналу.	OFF	ON	В режиме *Принудительно выключено* включение/выключение с местных и центрального пультов невозможно.
3	*Включение/выключение* выполнять по статическому сигналу.	ON	OFF	Включение/выключение с местных и центрального пультов невозможно.
4	*Включение/выключение, запрет/разрешение управления в пульта* выполнять по импульсному сигналу.	ON	ON	Длительность импульса (контакт замкнут) должна составлять 0,5 -1 с.


(2) Статический и импульсный сигналы (12 В или 24 В)

(A) Статический сигнал



(B) Импульсный сигнал

Пример для ВКЛ/ВЫКЛ



* Вход «запрет/разрешение управления с пульта» функционирует аналогично.

(3) Назначение контактов в разъеме CN2

CN2	Главный провод	*Принудительное выключение* (статический сигнал)	*Включ./выключ.* (статич. сигнал)	*Включ./выключ.* и *запрет/разреш.* (импульсный сигнал)
№ 5	Оранжев.	Вход	Вход Вкл/Выкл	Вход Вкл
№ 6	Желтый	Не используется	Не используется	Вход Выкл
№ 7	Синий	Не используется	Не используется	Блокировка индив. пульта
№ 8	Серый	Не используется	Не используется	Снятие блокировки
№ 9	Красный	Внешний источник DC "+"		

(A) Статический сигнал

① В случае, если вход используется для *Принудительного выключения*, состояние системы будет следующим: принудительно выключено — контакт замкнут, нормальный режим — контакт разомкнут.

② В случае, если вход используется для *Включения/выключения*, состояние системы будет следующим: система выключена — контакт разомкнут, система включена — контакт замкнут.

(B) Импульсный сигнал


① Если сигнал «Включить» поступает во время функционирования системы состояние её не меняется.

② Запрет на управление с пульта означает, что невозможно включение/выключение, изменение режима и установка температуры.

③ Длительность импульса (время нахождения контакта в замкнутом состоянии) должна составлять 0,5 - 1 с.


(4) Пример подключения внешних цепей

(A) Статический сигнал



Параметры реле X1, X2, Y1 и Y2 следующие.
Контактная группа:
напряжение ≥ 12 В пост. тока;
ток ≥ 0,1 А.
Минимальная нагрузка ≤ 1 мА при пост. токе.

(B) Импульсный сигнал



① Реле, внешний блок питания, соединительные кабели приобретаются самостоятельно.
② Соединительный кабель может быть удлинен до 10 м. Минимальное сечение 0.3 мм^2
③ Неиспользуемые провода отрезать и заизолировать.

2. Назначение выходных сигналов контроля состояния

* Для подключения внешних сигналов к прибору AG-150A требуется ответная часть для разъема на приборе - PAC-YG10HA-E (поставляется отдельно).

(1) Выходной сигнал

Если включен хотя бы один блок, то выдается сигнал „Включено”.
Если неисправен хотя бы один блок то выдается сигнал „Авария”.


(2) Описание

CN5	Провод	Назначение
No.1	ЗЕЛ	Общий (внешняя земля)
No.2	ЧЕР	Включено / Выключено
No.3	КОР	Авария / Норма

① Сигнал „Включено” выводится даже при наличии неисправности и присутствии сигнала „Авария”.

Параметры реле X1, X2, Y1 и Y2 следующие.
Контактная группа:
напряжение ≥ 12 В пост. тока;
ток ≥ 0,1 А.
Минимальная нагрузка ≤ 1 мА при пост. токе.

(3) Пример схемы соединений




Параметры реле Z1 и Z2 следующие.
Обмотка реле:
напряжение: 12 В, 24 В пост. тока
потребляемая мощность: не более 0.9 Вт
(*1) Блок питания должен соответствовать допустимому напряжению обмотки реле: 12 В или 24 В пост. тока
(*2) Следует обязательно устанавливать параллельно обмотке реле диоды.

① Указанные элементы включаются при включении системы или при возникновении неисправности.
② Соединительный кабель может быть удлинен до 10 м.
③ Реле, внешний блок питания, контрольные лампы, диоды и соединительные кабели приобретаются самостоятельно.

Примечание


* Перед подключением кабеля к разъемы CN5 удалите заглушку на корпусе прибора.



Y

3. Подключение к локальной сети Ethernet

Если в проекте предполагается подключение прибора к локальной сети, то подключите сетевой кабель Ethernet к разъему прибора.
1) Приготовьте сетевой кабель Ethernet самостоятельно (категория 5 UTP).
2) Описание установки IP-адреса приведено в руководстве по настройке прибора.
3) Спецификация Ethernet - 100 BASE-T.




Примечания

1) Проложите сетевой кабель Ethernet вместе с кабелем M-NET перед установкой прибора.
2) Если производится подключение к уже существующей локальной сети, то уточните у администратора этой сети, какой IP-адрес следует установить на приборе AG-150A.
3) Подключите прибор AG-150A к частной сети.


Для удаленного взаимодействия через сеть Интернет предусмотрена SSL-аутентификация (рекомендуется организовывать VPN-канал для предотвращения несанкционированного доступа).

Y


4. Интерфейс пользователя в окне браузера




Все группы (обзор)




Рабочие параметры (объединения)




Группы на поэтажном плане




Текущие неисправности в системе




Архив неисправностей




Недельный график автоматической работы




Недельный таймер




Настройка недельного таймера




Контроллер цифровых входов и выходов



Данные измерений (от датчика температуры, датчика влажности и счетчика импульсов)




Данные измерений в графической форме (температура/влажность)




Данные измерений в графической форме (режим ограничения потребляемой мощности)

Y


5. Отображение информации на цветном жк-дисплее прибора AG-150A




Группы на одном этаже (таблица)




Группы на одном этаже (разбивка групп по фрагментам)




Группы на поэтажном плане




Группы на одном этаже (разбивка плана по фрагментам)



Настройка недельного таймера




Настройка годового таймера




Объединения групп



Установка рабочих параметров для группы



Текущие неисправности в системе




Архив неисправностей

6. Опции

Наименование	Описание
PAC-YG81TB	Установочная коробка для наружной установки контроллера
PAC-YG83UTB	Установочная коробка для внутренней установки
PAC-YG85KTB	Установочная коробка для наружной установки контроллера и блока питания PAC-SC51KUA
PAC-YG71CBL	Декоративная крышка черного цвета
PAC-YG10HA	Кабель Ethernet для подключения к контроллеру AG-150A

Y

Многофункциональный центральный пульт управления GB-50A



● Один прибор GB-50A может организовать управление и контроль 50 внутренними блоками, а также установками Лоссней. С помощью программы диспетчеризации TG-2000A можно объединить до 40 приборов GB-50A и создать систему управления на 2000 внутренних блоков и вентустановок Лоссней.

● На базе программы диспетчеризации TG-2000A, используя специальный программируемый контроллер, можно реализовать такие функции как учет электропотребления, ограничение пиковой мощности, ограничение электропотребления, управление произвольными объектами и др.

● Многофункциональный контроллер GB-50A имеет встроенный веб-сервер (требуется лицензия) для управления системой кондиционирования и вентиляции через веб-браузер [1]. Управление может быть организовано как локально, так и удаленно через телефонное соединение или Интернет.

[1] Веб-браузер - Microsoft ® Internet explorer Ver. 6 и выше производства Microsoft Corporation (требуется установка Sun Microsystems® Java®) Microsoft ® Internet explorer - зарегистрированная торговая марка компании Microsoft Corporation US в США и других странах.

Примечание:
Для удаленного взаимодействия через сеть Интернет предусмотрена SSL-аутентификация (рекомендуется организовывать VPN-канал для предотвращения несанкционированного доступа).

● Прибор имеет встроенную системы отправки сообщений о неисправности (код ошибки и адрес неисправного прибора) по электронной почте.


■ Функции

□: каждый блок ○: каждая группа ●: несколько объединений
△: поэтажно ◎: группа или все группы вместе ×: невозможно

Параметр	Описание	Управление	Мониторинг
Вкл/выкл	Включение и выключение группы.	○◎ ●	○◎
Изменение режима	Переключение между режимами охлаждение/осушение/авто/вентиляция/обогрев. Наличие режима зависит от типа системы. Режим «Авто» только для систем City Multi R2 и WR2.	○◎ ●	○
Установка температуры	Устанавливается температура для группы. Диапазон устанавливаемой температуры: охлаждение/осушение: 19°C - 30°C (14°C - 30°C); обогрев: 17°C - 28°C (17°C - 28°C); авто: 19°C - 28°C (17°C - 28°C). ( ) Значения в скобках указаны для PEFY/PFFY при установке переключателя SW7-1 в положение ON (кроме PEFY-P-VMH-E-F). Скорость вентилятора при этом только максимальная.	○◎ ●	○
Установка скорости вентилятора	Для моделей с 4 скоростями: выс/ср-2/ср-1/низ Для моделей с 3 скоростями: выс/ср/низ Для моделей с 2 скоростями: выс/низ Количество скоростей вентилятора зависит от модели внутреннего блока.	○◎ ●	○
Установка направления подачи воздуха	Направление подачи воздуха: 4 или 5 направлений, качание, автовыбор положения. Жалюзи вкл/выкл. Установка направления подачи воздуха зависит от модели.	*1 ○◎ ●	○
Блокировка местных пультов	Запрет отдельных функций местных пультов управления: (вкл/выкл, изменение режима, изменение целевой температуры, сброс индикации «Фильтр»). *3 Если функция заблокирована, то появляется надпись „Disabled".	○◎ ●	*3 ○
Индикация температуры в помещении	Измерение температуры в помещении при работе блока по датчику температуры, расположенному на входе воздуха во внутренний блок.	×	○
Индикация неисправности	В случае возникновения неисправности на дисплее появляется код ошибки и адрес неисправного прибора. *4 При возникновении неисправности светодиод „On/Off" начинает мигать. На обзорном экране групп мигает пиктограмма группы, содержащая неисправный прибор. В списке неисправностей отображается адрес неисправного прибора, код неисправности и адрес прибора, обнаружившего проблему. В архиве неисправностей дополнительно отображается дата и время ее возникновения.	×	*4 □◎
Вентустановка Лоссней	Системный пульт может организовать взаимосвязанную работу внутреннего блока и венустановки Лоссней. В этом случае кнопкой „Lossnay" переключаются скорости вентилятора: высокая, низкая и выключено. Группа может состоять только из вентустановки Лоссней. Для такой группы могут быть дополнительно установлены режимы вентиляции: рекуперация, байпас и автоматический.	○	○
Внешние сигналы управления и выходные сигналы состояния	Используя ответную часть разъема PAC-YG10HA (*5), можно организовать следующее взаимодействие с внешними цепями. **Вход** Статический сигнал: все вкл/выкл, принудительное отключение всех. Импульсный сигнал: все вкл/выкл, блокировка/разрешение работы индивидуальных пультов. **Выход** Вкл/выкл, авария/норма.	*5 ◎	*5 ◎

Примечания: Прибор GB-50A не имеет дисплея, поэтому вывод информации для диспетчера, а также настройка системы осуществляется с помощью компьютера.

■ Размеры



1. Блок питания для центрального контроллера GB-50A

Для питания центрального контроллера GB-50A требуется напряжение питания 24 ~ 32 В пост. тока (для сигнальной линии M-NET). Питание GB-50A может быть организовано одним из 2 приведенных ниже способов.

1) Рекомендуется использовать специальный блок питания PAC-SC51KUA для питания прибора GB-50A.




Рис. 1. Питание прибора GB-50A с помощью блока питания PAC-SC51KUA.

2) Питание прибора GB-50A от линии центральных пультов (клемма TB7) наружного блока.

а) Клеммная колодка TB7 на наружном блоке City Multi

Прибор GB-50A получает электропитание 30 В пост. тока от сигнальной линии центральных пультов (клемма TB7 на наружном блоке, использующем фреон R410A, кроме PUMY-P). Линию центральных пультов запитывает один из наружных блоков, на котором переставлена перемычка из разъема CN41 в CN40.




Рис. 2. Питание прибора GB-50A от линии центральных пультов наружного блока

Y

б) Нагрузочная способность сигнальной линии M-NET

Сигнальная линия M-NET имеет ограниченную нагрузочную способность. Для правильного взаимодействия компонентов системы необходимо вычислить суммарную мощность всех потребителей в сигнальной линии, и проверить не превышено ли ограничение. В некоторых случаях нагрузочная способность линии может быть увеличена за счет применения усилителя сигнала (постоянной составляющей). Расчет потребляемой мощности ведется в условных единицах. Потребляемая мощность внутренних блоков P20-P140 принята за 1, для остальных приборов следует руководствоваться следующей таблицей.

Таблица 1. Эквивалентная потребляемая мощность от сигнальной линии

Внутренние блоки	Внутренние блоки	BC-контроллер	MA-пульт управления, Лоссней	ME-пульт управления	Таймеры, центральные и групповые пульты управления		Упрощенный центр. пульт управления	Диагностический прибор	
P20-P140 GUF-50,100	P200,P250	CMB	PAR-21MAA PAC-YT51CRA(B) PAR-FA32MA LGH-RX-E PZ-60DR-E	PAR-F27MEA PAC-SE51CRA PZ-52SF	PAC-SC30GRA PAC-SF44SRA PAC-YT34STA AG-150A	GB-50A	PAC-YT40ANRA	CMS-MNF-B	CMS-MNG-E
1	7	2	0	1/4	1/2	3	1	1/2	2

Таблица 2. Эквивалентная нагрузочная способность приборов

Усилитель сигнала	Блок питания	Масштабирующий контроллер	Наружный блок	Наружный блок
PAC-SF46EPA	PAC-SC51KUA	PAC-YG50ECA	В цепи TB3 и TB7 суммарно*	Только в цепи TB7
25	5	6	32	6

* Если цепь TB7 запитывает отдельный блок питания PAC-SC51KUA, то в нагрузочная способность в цепи TB3 будет равна 32.
* Нагрузочная способность в цепи TB3 наружного блока PUMY-P равна 12 условным единицам. Наружный блок PUMY-P не может подавать питание в линию TB7, поэтому следует обязательно использовать блок питания PAC-SC51KUA.

⚠ Внимание!


- При реализации функций раздельного учета электропотребления или ограничения пиков электропотребления рекомендуется использовать блок питания PAC-SC51KUA. Если вместо этого блока электропитание прибора GB-50A поступает от одного из наружных блоков, то отключение сетевого напряжения этого блока вызовет неработоспособность всей системы учета или ограничения.
- Если наружный блок запитывает линию связи центральных пультов TB7, то на нем перемычка CN41 переставляется в разъем CN40. Если данный наружный блок неисправен, то можно переставить перемычку на другом блоке, не забыв при этом вернуть в первоначальное положение перемычку на неисправном наружном блоке.

1) Рассчитайте количество приборов, подключенных к сигнальной линии TB3. (Внутренние блоки P200-250 считаются как 7, MA-пульты управления, вентустановки Лоссней, а также пульт PZ-60DR-E не учитываются). Если, начиная расчет от наружного блока, сумма индексов достигает 40, то в эту точку необходимо будет установить усилитель сигнала PAC-SF46EPA.


2) Рассчитайте сумму индексов потребляемой мощности для приборов (согласно талице 1), подключенных к сигнальной линии, в направлении от TB7 к TB3. Если сумма индексов достигает 32, то в эту точку необходимо будет установить усилитель сигнала PAC-SF46EPA. Если для питания сигнальной линии TB7 используется отдельный блок питания, то приборы, подключенные в TB7, не учитываются.

3) Рассчитайте сумму индексов потребляемой мощности для приборов, подключенных к сигнальной линии TB7. Если сумма индексов достигает 6, то в эту точку необходимо будет установить усилитель сигнала PAC-SF46EPA.

■ **Пример системы**



2. Внешние цепи управления и сигнализации



Для подключения внешних сигналов к прибору GB-50A требуется ответная часть для разъема на приборе - PAC-YG10HA-E (поставляется отдельно).

1 . Назначения внешних сигналов управления


(1) Внешние цепи управления

Принудительное выключение, включение/выключение и *запрет/разрешение управления с пульта* может осуществляться для всех кондиционеров с использованием сигналов внешнего источника. (Настройка входных цепей осуществляется через браузер.)

No.	Назначение сигналов управления	Примечания
1	Внешние управляющие сигналы не используются (заводская установка)	———
2	*Принудительное выключение* выполнять по статическому сигналу.	В режиме *Принудительно выключено* включение/выключение с местных и центрального пультов невозможно.
3	*Включение/выключение* выполнять по статическому сигналу.	Включение/выключение с местных и центрального пультов невозможно.
4	*Включение/выключение, запрет/разрешение управления в пульта* выполнять по импульсному сигналу.	Длительность импульса (контакт замкнут) должна составлять 0,5 - 1 с.


(2) Статический и импульсный сигналы (12В или 24В)

(A) Статический сигнал



(B) Импульсный сигнал

Пример для ВКЛ/ВЫКЛ



* Вход «запрет/разрешение управления с пульта» функционирует аналогично.

(3) Назначение контактов в разъеме CN2

CN2	Главный провод	*Принудительное выключение* (статический сигнал)	*Включ./выключ.* (статич. сигнал)	*Включ./выключ.* и *запрет/разреш.* (импульсный сигнал)
№ 5	Оранжев.	Вход	Вход Вкл/Выкл	Вход Вкл
№ 6	Желтый	Не используется	Не используется	Вход Выкл
№ 7	Синий	Не используется	Не используется	Блокировка индив. пульта
№ 8	Серый	Не используется	Не используется	Снятие блокировки
№ 9	Красный	Внешний источник DC "+"		

(A) Статический сигнал

① В случае, если вход используется для *Принудительного выключения*, состояние системы будет следующим: принудительно выключено — контакт замкнут, нормальный режим — контакт разомкнут.

② В случае, если вход используется для *Включения/выключения*, состояние системы будет следующим: система выключена — контакт разомкнут, система включена — контакт замкнут.

(B) Импульсный сигнал


① Если сигнал «Включить» поступает во время функционирования системы состояние её не меняется.

② Запрет на управление с пульта означает, что невозможно включение/выключение, изменение режима и установка температуры.


③ Длительность импульса (время нахождения контакта в замкнутом состоянии) должна составлять 0,5 - 1с.

(4) Пример схемы внешних соединений

(A) Статический сигнал



(A) Импульсный сигнал



Параметры реле X1, X2, Y1 и Y2:
- напряжение обмотки 12 В или 24 В пост. тока;
- мощность обмотки 0,9 Вт и менее.

*1. Используйте блок питания сторонних производителей (12 В или 24 В пост. тока).

① Реле, соединительный кабель и источник питания не поставляются.
② Соединительный кабель может быть удлинен до 10 м. Следует использовать кабель сечением жил 0.3 мм^2 и толще.
③ Неиспользуемые провода следует отрезать около разъема и изолировать.

2. Внешние сигналы

* Для получения выходного сигнала потребуется адаптор PAC-YG10HA-E, поставляемый отдельно


(1) Внешний сигнал

При функционировании одного или нескольких блоков выводится сигнал *Включено*, а при возникновении неисправности в одном или нескольких блоках - сигнал *Авария*.

CN 2	Главный провод	Назначение
No.1	Зеленый	Общий (внешняя земля)
No.2	Черный	Вкл./Выкл.
No.3	Коричневый	Авария / Норма

При неисправности выводятся два сигнала: "Вкл." и "Авария".

(2) Пример реализации схемы



Обмотки реле Z1 и Z2 12В или 24В, потребляемая мощность не более 0.9 Вт.
(*1) Источник питания выбирать в соответствии с реле
(*2) Обязательно параллельно обмотке реле устанавливать диоды.

① Напряжение выдается, если блоки включены или есть неисправность в системе.
② Соединительный кабель может быть удлинен до 10 м.
③ Реле, соединительный кабель, диоды и индикаторные лампы не поставляются.

3. Внешние цепи управления и сигнализации


Если в проекте предполагается подключение прибора к локальной сети, то подключите сетевой кабель Ethernet к разъему прибора.
1) Приготовьте сетевой кабель Ethernet самостоятельно (категория 5 UTP).
2) Описание установки IP-адреса приведено в руководстве по настройке прибора.
3) Спецификация Ethernet - 10 BASE-T. Максимальное расстояние участка сети, например, от прибора GB-50A до сетевого разветвителя (HUB) 100 м.

Y


Примечания

1) Проложите сетевой кабель Ethernet вместе с кабелем M-NET перед установкой прибора.
2) Если производится подключение к уже существующей локальной сети, то уточните у администратора этой сети, какой IP-адрес следует установить на приборе GB-50A.
3) При подключении разъема локальной сети требуется дополнительное расстояние. См. руководство по установке прибора.


Интерфейс пользователя в окне браузера




Все группы (обзор)




Рабочие параметры (объединения)



Рабочие параметры группы



Текущие неисправности в системе



Архив неисправностей




Недельный график автоматической работы


Y




Контроллер цифровых входов и выходов



Данные измерений (от датчика температуры, датчика влажности и счетчика импульсов)



Данные измерений в графической форме (температура/влажность)



Данные измерений в графической форме (режим ограничения потребляемой мощности)

Масштабирующий контроллер PAC-YG50ECA


● С помощью 3 масштабирующих котроллеров PAC-YG50ECA можно подключить до 150 внутренних блоков к многофункциональному контроллеру AG-150A.
● Прибор PAC-YG50ECA имеет встроенный источник питания для подачи постоянной составляющей в сигнальную линию центральных пультов. Нагрузочная способность встроенного блока питания равна 6 условным единицам.

1. Спецификация

Наименование параметра			Значение
Электро-питание	напряжение, ток, частота		100~240 В перем. тока ±10%, 0,4 А, 50 Гц
	предохранитель		250 В перем. тока, 3,15 А, с задержкой (IEC127-2.S.S.5)
Интерфейс	постоянная составляющая, подаваемая в сигнальную линию M-NET		22-30 В пост. тока
	входы / выходы		12 В или 24 В пост. тока (требуется внешний источник питания)
	сетевая карта		100BASE-TX/10BASE-T
Условия эксплуатации	температура	работа	-10~55°C
		хранение	-20~60°C
	влажность		относительная влажность 30~90% (не допускать конденсации влаги)
Габаритные размеры			217 (В) × 250 (Ш) × 97.2 (Г) мм
Вес			2,6 кг
Расположение прибора			в помещении, в электрощит

2. Размеры

ед. изм.: мм



Y

3. Постоянная составляющая в сисгнальной линии M-NET

Прибор PAC-YG50ECA имеет встроенный источник питания для подачи постоянной составляющей в сигнальную линию центральных пультов. Нагрузочная способность встроенного блока питания равна 6 условным единицам. Он позволяет совместно с масштабирующим контроллером применять центральные пульты управления в следующем количестве.

	Центральный пульт управления		ME-пульты
	Упрощенный центральный пульт PAC-YT40ANRA	Центральные пульты: PAC-SC30GRA, PAC-SF44SRA Системный таймер PAC-YT34STA	PAR-F27MEA, PAC-SE51CRA PZ-52SF-E
Эквивалентная нагрузка	1	0,5	0,25
Количество подключаемых приборов	6 приборов	12 приборов	24 прибора

V : допускается

		Центральный пульт PAC-YT40ANRA						
		0	1	2	3	4	5	6
Центральные пульты: PAC-SC30GRA, PAC-SF44SRA Системный таймер PAC-YT34STA	0	V	V	V	V	V	V	V
	1	V	V	V	V	V	V	
	2	V	V	V	V	V	V	
	3	V	V	V	V	V		
	4	V	V	V	V	V		
	5	V	V	V	V			
	6	V	V	V	V			
	7	V	V	V				
	8	V	V	V				
	9	V	V					
	10	V	V					

Примечания
1) Приборы AG-150A, GB-50A и BAC-HD150 не могут быть одновременно подключены в сигнальную линию M-NET.
2) Если постоянную составляющую в сигнальную линию центральных пультов подает наружный блок City Multi (кроме PUMY), то необходимо переставить перемычку на наружном блоке из разъема CN40 (заводская установка) в CN41.

4. Подключение внешних цепей управления и контроля


Обозначения: ○: возможно; ×: невозможно

Параметр	Описание	Управление	Мониторинг
Индикация неисправности	В случае возникновения неисправности на дисплее появляется код ошибки и адрес неисправного прибора. При возникновении неисправности светодиод „Error" включается.	×	○
Внешние сигналы управления и выходные сигналы состояния	Используя ответную часть разъема PAC-YG10HA (*5), можно организовать следующее взаимодействие с внешними цепями. **Вход** Статический сигнал: все вкл/выкл, принудительное отключение всех. Импульсный сигнал: все вкл/выкл, блокировка/разрешение работы индивидуальных пультов.	○*1	×
	Используя ответную часть разъема PAC-YG10HA (*5), можно организовать следующее взаимодействие с внешними цепями. **Выход** Вкл/выкл, авария/норма.	×	○*1
M-NET	Светодиод M-NET включен, если электропитание включено. Светодиод M-NET мигает во время обмена данными.	×	○

* Для подключения внешних сигналов к прибору PAC-YG50ECA требуется ответная часть для разъема на приборе - PAC-YG10HA-E (поставляется отдельно).

Y


5. Конфигурация системы



Y

Программа диспетчеризации TG-2000A (производство Mitsubishi Electric)

1) Пример конфигурации системы



Программа TG-2000A может выполнять следующие функции, при условии активации соответствующих программных модулей в приборах AG-150A или GB-50A.

- ❊ Управление/мониторинг
- ❊ Годовой/еженедельный график автоматической работы
- ❊ Раздельный учет электропотребления
- ❊ Ограничения электропотребления
- ❊ Ограничение пиковой мощности

Примечание
Набор функций зависит от версии TG-2000A, AG-150A и GB-50A.

Основные возможности программы TG-2000A

1. Обеспечивает управление и контроль до 2000 внутренних блоков (40 приборов AG-150A или GB-50A). Если AG-150A подключен к системе через масштабирующие контроллеры PAC-YG50ECA, то их количество не должно превышать 40
2. Для удобства управления иконки внутренних блоков располагаются на поэтажных планах.
3. Предусмотрены еженедельный и годовой графики автоматической работы. Можно создать два шаблона еженедельных графиков, например, для лета и зимы.
4. Раздельный по внутренним блокам (или произвольным их объединениям) учет электропотребления мультизональной системы, а также передача данных в CSV-формат (Excel) * Учет электроэнергии не предусмотрен для некоторых старых блоков.

а) Учет без электронных счетчиков: Пользователь самостоятельно умножает общее энергопотребление системы кондиционирования на коэффициенты, выдаваемые программой.

б) Счетчик с интерфейсом RS-485: Автоматический расчет расхода электроэнергии и ее стоимости.

в) PLC + импульсный сигнал от счетчика электроэнергии: Автоматический расчет расхода электроэнергии и ее стоимости.

г) Счетчик импульсов PAC-YG60MCA + импульсный сигнал от счетчика электроэнергии: Автоматический расчет расхода электроэнергии и ее стоимости. (Совместимо с версиями не ниже: TG-2000A-5.10, G(B)-50A-3.20)

* В программе TG-2000A возможно использование только одного из указанных способов учета а) ~ г). Комбинировать разные способы нельзя.

5. Ограничение электропотребления осуществляется за счет "веерного" отключения блоков, изменения целевой температуры, переключения блоков в режим "Вентиляция", а также функции ограничения производительности (от 60 до 90%).
6. Организация режима дежурного обогрева с помощью таймера автоматической работы (совместимо с версиями не ниже: TG-2000A-4.10, G-50A-2.50).
7. Управление различными внешними устройствами через ПЛК с программой PAC-YG21CDA или через прибор PAC-YG66DCA.

Примечания

1) Программа TG-2000A совместима с приборами AG-150A, начиная с версии 5,5.
2) Программа TG-2000A совместима с приборами AG-150A, подключенными к системе через масштабирующие контроллеры PAC-YG50ECA, начиная с версии 5,5.
3) Набор функций зависит от версии TG-2000A, AG-150A и GB-50A.

6. Программа диспетчеризации TG-2000A

2) Список функций

1. Объединение нескольких приборов GB-50A позволяет организовать центральное управление с компьютера 2000 внутренних блоков. При использовании счетчиков электроэнергии: отдельных или на базе ПЛК (программируемого контроллера) / счетчика импульсов PAC-YG60MCA, может быть организован поблочный учет потребляемой электроэнергии, а также ограничение производительности системы. Предусмотрена возможность подключения различных внешних устройств.

Список возможностей программы TG-2000A

Параметр	Описание	Лицензия GB-50A					
		Веб-управление	Учёт эл/энергии	Таймеры	Ограничения эл.потребления	Ограничение пиков эл.потребления	Управление сторонними системами через ПЛК
Вкл/Выкл	Включение/выключение группы, объединения, всех групп на этаже, всех групп в здании.	V					
	Произвольный внешний прибор может быть включен или выключен (требуется PLC со специальной программой PAC-YG21CDA для подключения внешних устройств). *2	V					
Режим работы	Режимы "Охлаждение", "Осушение", "Вентиляция", "Автоматический", а также "Обогрев" для группы, объединения, этажа или всего здания.	V					
Установка температуры	Целевая температура может быть установлена для всех этажей, для одного этажа, для объединения или для группы. Диапазон устанавливаемой температуры (зависит от типа блока): Охлаждение/Осушение: 19°C - 30°C Обогрев: 17°C - 28°C Авто: 19°C - 28°C.	V					
Скорость вентилятора	Предусмотрено 4-х ступенчатое регулирование скорости вентилятора.	V					
Направление воздушного потока	Возможно установить 4 направления воздушного потока или режим качания, (зависит от типа внутреннего блока).	V					
Вкл/выкл связанной вентустановки Лоссней	Связанную с группой вентустановку Лоссней можно включить или выключить, но переключать режим: „Вентиляция" - невозможно.	V					
Блокировка местных пультов	Допускается блокировка отдельных функций местного пульта: Вкл/выкл, смена режима, изменение температуры, сброс индикации "Фильтр".	V					
Годовой/еженедельный график	Если активирована соответствующая лицензия, то допускается задавать еженедельный и годовой графики автоматической работы. 2 шаблноа, например, для зимы и для лета.	V		V			
Учет электропотребления (коэффициенты)	Раздельный по внутренним блокам (или произвольным их объединениям) учет коэффициентов электропотребления мультизональной системы, а также передача данных в CSV-формат (Excel).	V	V				
Учет расхода электроэнергии и ее стоимости	С помощью счетчика эл. энергии с интерфейсом RS-485, подключаемого к компьютеру, можно организовать учет в абсолютных величинах эл. энергии, а также ее стомиости. Возможен двухтарифный учет.	V	V				
	С помощью программируемого контроллера (PLC), подключаемого к компьютеру, а также устройства учета эл. энергии можно организовать учет в абсолютных величинах эл. энергии, а также ее стоимости. Возможен учет по 5 тарифам в течении дня.						
	С помощью счетчика импульсов PAC-YG60MCA, поступающих от устройств учета эл. энергии, можно организовать учет в абсолютных величинах эл. энергии, а также ее стоимости. Возможен учет по 5 тарифам в течении дня.						
Память неисправностей и рабочих параметров	Архив неисправностей и архив системных установок на 10 000 записей ежедневно. Каждый из этих архивов может ежедневно или ежемесячно экспортироваться в CSV-формат. Архив системных установок содержит только настройки, сделанные из TG-2000A	V					
Наработка блоков	Суммарная наработка блоков может быть отражена в программе или экспортирована в CSV-формат (функция "Учет электроэнергии" должна быть активирована).	V	V				
Индикация "Фильтр"	Индикация-напоминание "Фильтр" может быть отключена. В этом случае состояние "Фильтр" проверяется вручную.	V					
Ограничение электропотребления	Ограничение электропотребления осуществляется за счет веерного применения следующих методов: сдвига целевой температуры, переключения в режим вентиляции, выключения блока.	V			V		
Ограничение пиков электропотребления	Ограничение пиков электропотребления для соответствия предварительно установленным пределам.	V				V	
Дежурный обогрев *1,4	Обогрев по таймеру с целевой температурой +12°C и выше.	V					
Ограничение температурных установок *2	Задается нижний предел дипазона температур в режиме "Охлаждение" и верхний - в режиме "Обогрев".	V					
Управление сторонними системами	Стороннюю систему можно включить/выключить, принять сигнал о ее состоянии (включено/выключено), принять сигнал „авария", запрограммировать включение/выключение по таймеру. (Требуется ПЛК с прошивкой PAC-YG21CDA)	V					
	Предусмотрена настройка в программе ПЛК PAC-YG21CDA взаимодействия с внутренними блоками системы City Multi. (Требуется составление таблицы взаимодействия)	V					V
	Стороннюю систему можно включить/выключить, принять сигнал о ее состоянии (включено/выключено), принять сигнал „авария" можно с помощью прибора PAC-YG66DCA (DIDO-контроллер).	V					

※1: В режиме дежурного обогрева система City Multi (кроме PUMY) может работать по таймеру с целевой температурой 12°C.
Эта функция может быть задействована для исключения промерзания помещения ночью.
※2: При использовании МА-пульта управления эта функция не может быть использована с некоторыми моделями внутренних блоков.

6. Программа диспетчеризации TG-2000A


2. Объединение нескольких приборов AG-150A позволяет организовать центральное управление с компьютера 2000 внутренних блоков. При использовании счетчиков электроэнергии: отдельных или на базе ПЛК (программируемого контроллера) / счетчика импульсов PAC-YG60MCA, может быть организован поблочный учет потребляемой электроэнергии, а также ограничение производительности системы. Предусмотрена возможность подключения различных внешних устройств.

Список возможностей программы TG-2000A


Параметр	Описание	Лицензия AG-150A			
		Веб-управление	Таймеры	Управление электро-потреблением	Управление сторонними системами через ПЛК
Вкл/Выкл	Включение/выключение группы, объединения, всех групп на этаже, всех групп в здании.	V			
	Произвольный внешний прибор может быть включен или выключен (требуется PLC со специальной программой PAC-YG21CDA для подключения внешних устройств). *2	V			
Режим работы	Режимы "Охлаждение", "Осушение", "Вентиляция", "Автоматический", а также "Обогрев" для группы, объединения, этажа или всего здания.	V			
Установка температуры	Целевая температура может быть установлена для всех этажей, для одного этажа, для объединения или для группы. Диапазон устанавливаемой температуры (зависит от типа блока): Охлаждение/Осушение: 19°C - 30°C Обогрев: 17°C - 28°C Авто: 19°C - 28°C.	V			
Скорость вентилятора	Предусмотрено 4-х ступенчатое регулирование скорости вентилятора.	V			
Направление воздушного потока	Возможно установить 4 направления воздушного потока или режим качания, (зависит от типа внутреннего блока).	V			
Вкл/выкл связанной вентустановки Лоссней	Связанную с группой вентустановку Лоссней можно включить или выключить, но переключать режим: „Вентиляция" - невозможно.	V			
Блокировка местных пультов	Допускается блокировка отдельных функций местного пульта: Вкл/выкл, смена режима, изменение температуры, сброс индикации "Фильтр".	V			
Годовой/еженедельный график	Если активирована соответствующая лицензия, то допускается задавать еженедельный и годовой графики автоматической работы. 2 шаблноа, например, для зимы и для лета.	V	V		
Учет электропотребления (коэффициенты)	Раздельный по внутренним блокам (или произвольным их объединениям) учет коэффициентов электропотребления мультизональной системы, а также передача данных в CSV-формат (Excel).	V		V	
Учет расхода электроэнергии и ее стоимости	С помощью счетчика эл. энергии с интерфейсом RS-485, подключаемого к компьютеру, можно организовать учет в абсолютных величинах эл. энергии, а также ее стомиости. Возможен двухтарифный учет.	V		V	
	С помощью программируемого контроллера (PLC), подключаемого к компьютеру, а также устройства учета эл. энергии можно организовать учет в абсолютных величинах эл. энергии, а также ее стоимости. Возможен учет по 5 тарифам в течении дня.				
	С помощью счетчика импульсов PAC-YG60MCA, поступающих от устройств учета эл. энергии, можно организовать учет в абсолютных величинах эл. энергии, а также ее стоимости. Возможен учет по 5 тарифам в течении дня.				
Память неисправностей и рабочих параметров	Архив неисправностей и архив системных установок на 10 000 записей ежедневно. Каждый из этих архивов может ежедневно или ежемесячно экспортироваться в CSV-формат. Архив системных установок содержит только настройки, сделанные из TG-2000A	V			
Наработка блоков	Суммарная наработка блоков может быть отражена в программе или экспортирована в CSV-формат (функция "Учет электроэнергии" должна быть активирована).	V		V	
Индикация "Фильтр"	Индикация-напоминание "Фильтр" может быть отключена. В этом случае состояние "Фильтр" проверяется вручную.	V			
Ограничение электропотребления	Ограничение электропотребления осуществляется за счет веерного применения следующих методов: сдвига целевой температуры, переключения в режим вентиляции, выключения блока.	V		V	
Ограничение пиков электропотребления	Ограничение пиков электропотребления для соответствия предварительно установленным пределам.	V		V	
Дежурный обогрев *1,4	Обогрев по таймеру с целевой температурой +12°C и выше.	V			
Ограничение температурных установок *2	Задается нижний предел дипазона температур в режиме "Охлаждение" и верхний - в режиме "Обогрев".	V			
Управление сторонними системами	Стороннюю систему можно включить/выключить, принять сигнал о ее состоянии (включено/выключено), принять сигнал „авария", запрограммировать включение/выключение по таймеру. (Требуется ПЛК с прошивкой PAC-YG21CDA)	V			
	Предусмотрена настройка в программе ПЛК PAC-YG21CDA взаимодействия с внутренними блоками системы City Multi. (Требуется составление таблицы взаимодействия)	V			V
	Стороннюю систему можно включить/выключить, принять сигнал о ее состоянии (включено/выключено), принять сигнал „авария" можно с помощью прибора PAC-YG66DCA (DIDO-контроллер).	V			

*1: В режиме дежурного обогрева система City Multi (кроме PUMY) может работать по таймеру с целевой температурой 12°C.
Эта функция может быть задействована для исключения промерзания помещения ночью.
*2: При использовании МА-пульта управления эта функция не может быть использована с некоторыми моделями внутренних блоков.


3) Интерфейс пользователя программы TG-2000A




План этажа здания




Автоматическая работа по недельному таймеру




Объединения групп блоков




Автоматическая работа по ежегодному графику



Все этажи



Управление группой блоков




Окно раздельного учета электропотребления
(по объединениям групп)

6. Программа диспетчеризации TG-2000A




Мониторинг/управление цифровыми входами и выходами (DIDO контроллер)




Измерение температуры и влажности (через AI контроллер)



Подсчет импульсов (например, от счетчика электроэнергии)



Графическое представление изменения температуры и влажности



Графическое представление изменения потребляемой мощности

Y

6. Программа диспетчеризации TG-2000A

4) Требования к операционной системе и аппаратным средствам

Совместимость аппаратных средств и программы TG-2000A

	Версия TG-2000A	Системные требования
TG-2000A совместимая с AG-150A/GB-50A	TG-2000A версия 5.60 и выше *1	Операционная система: Windows Vista/XP
TG-2000A совместимая с GB-50A с набором обычных функций	TG-2000A версия 5.30 и выше	Операционная система: Windows XP/2000

*1 : Версия 5.20 программы TG-2000A может быть обновлена до версии 5.60.

Для программы TG-2000A необходим компьютер, удовлетворяющий следующим требованиям.

Параметр	Минимальные требования		Рекомендуется
PC	PC/AT совместимый (рекомендуется: IBM, HP,DELL)		На заводе производилось тестирование на системах IBM, HP и DELL (бизнес модели)
CPU (процессор)	Core ™ 2 Duo 1.66 ГГц и выше (Windows Vista для Core 2 Duo)		Core ™ 2 Duo 2.4 ГГц и выше
	Pentium ® M 1.7 ГГц и выше		Pentium ® M 2.0 ГГц и выше
	Pentium ® M 2.4 ГГц и выше		Pentium ® M 2.8 ГГц и выше
Память	ОС Windows Vista : 1 ГБ и более		2 ГБ и более
	ОС Windows XP / 2000 : 512 МБ и более		1 ГБ и более
HDD (жесткий диск)	Локальная диспетче-ризация	6 ГБ и более (2 ГБ и более на диске C:)	40 ГБ свободного пространства на диске C: При использовании функции графического вывода данных диск, на которм сохраняется эта информация должен иметь свободное пространство в соответствии с количеством групп: 200 групп - 2 ГБ, 500 групп - 5 ГБ, 1000 групп - 10 ГБ, 2000 групп - 20 ГБ.
	Удаленно	20 ГБ и более	200 МБ на каждый удаленный объект
Съемные носители	Привод CD-ROM, USB-контроллер		Можно использовать другие дополнительные устройства хранения данных.
Разрешение	1024 × 768 и выше, 65536 цветов и более		
Последова-тельный порт	1 порт и более		Последовательный порт необходим при учете электропотребления с помощью счетчиков с интерфейсом RS-485.
LAN (сеть)	1 порт (10BASE-T/100BASE-TX)		* 1
Модем	Модем 56К		Если управление удаленными объектами осуществляется через телефонную линию.
USB	2 порта и более		Для резервного хранения данных.
Операцион-ная система	Windows® Vista Business		Английская версия
	Windows® XP Professional Service Pack 2 and above *2		Английская версия
	Windows® 2000 Professional Service Pack 4 *2		Английская версия
Другие	Компьютер должен быть специально выделен для программы TG-2000A.		Компьютер должен быть включен постоянно (только некоторые функции - см. описание программы).

*1 Используйте компонент, рекомендованный для вашего компьютера.
*2 Обязательно следует устанавливать указанное обновление (Service Pack)

5) Применимость функций к моделям

Программа TG-2000A выполняет две основные функции: мониторинг/контроль систем и различные формы учета. Обратите внимание, что к некоторым моделям применимы не все функции. (TG-2000A версия 5.60 / 5.30 или выше)

○: поддерживается,
△: есть ограничения, ×: не поддерживается

Таблица 1. Применимость функций программы TG-2000A к моделям.

Функция / Модель	Управление/ обслуживание	Резделный учет электропотребления (без счетчиков)	Резделный учет электропотребления (с использованием счетчиков)	Ограничение эл/потребления и пиков
Y серия	○	○ ✻1		○
HP серия	○	○ ✻1		
R2 серия	○	○ ✻1		○
WR2 серия	○	○ ✻1		○
WY серия	○	○ ✻1		○
PUMY серия	○	○ ✻1		○✻6
Внутренние блоки	○	○ ✻2		○
Вентустановки LOSSNAY	○	○ ✻3		△✻7
Прямоточные блоки	○	○ ✻1		△✻8
Бустерный блок	○	×	△✻12	△✻13
Теплообменный блок	○	×	△✻12	△✻13
"A" control Mr. SLIM ✻4	○ (требуется адаптер)	○ ✻1,5		△✻9
"K" control Mr. SLIM ✻4	○ (требуется конвертер)	○ ✻1,5		△✻10
Кондиционер бытовой серии	○ (требуется адаптер)	×	△ Требуется отдельный счетчик электроэнергии.	△✻11

1) Расчет ведется отдельно по каждому объединению. Может быть не доступно для некоторых старых моделей.

2) Отдельные системы, предшествующие „Free Plan" не поддерживали учет электропотребления, основанный на контроле производительности. Поэтому наличие даже одной такой установки в системе учета, приводит к необходимости вести учет на основании данных „термостат включен" или „вентилятор включен".

3) Вентустановки Лоссней, управляемые собственным пультом, поддерживаются системой учета электропотребления.

4) Не все модели "A" control Mr. SLIM и "K" control Mr. SLIM поддерживают указанные функции. Бустерный нагреватель внутренних блоков, которым оснащены некоторые модели, не может быть учтен.

5) Для моделей "A" control Mr. SLIM и "K" control Mr. SLIM используйте способ учета на основании данных „термостат включен" или „вентилятор включен". Или установите отдельный счетчик электроэнергии на каждую такую систему.

6) Нет управления производительностью наружного блока.

7) Вентустановка Lossnay может быть только выключена.

8) Если атрибут внутреннего блока IC, то применимо ограничение производительности такое же как у обычных внутренних блоков.

Если атрибут - FU (Lossnay с увлажнителем/нагревателем), то прямое ограничение производительности невозможно.

9) Инверторные системы поддерживают ограничение производительности наружного блока.

10) Отключение наружного блока по термостату не применяется. Допустимо только изменение скорости вентилятора.

11) Применяется только ограничение по температуре или отключение блока.

12) Для раздельного учета электропотребления теплообменного или бустерного блоков нагрева воды их следует подключать на отдельный счетчик электроэнергии.

Хотя бустерный блок предназначен только для работы в режиме нагрева воды, но при настройке программы графу „охлаждение" тоже необходимо заполнить: холодопроизводительность и потребляемая мощность.

При выборе наименования модели прибора все значения будут подставлены автоматически.

Для теплообменного и бустерного блоков учет электропотребления касается только первичного конутра хладагента. (Каждый блок получает данные со своего счетчика электроэнергии.)

13) Поддерживается только переключение в режим „термостат выключен" или полное выключение системы.


Y

7. Программа PAC-YG11CDA для учета электроэнергии

Программа ПЛК для подсчета потребляемой электроэнергии PAC-YG11CDA

Компания Mitsubishi Electric предлагает программное обеспечение для программиируемого логического контроллера (ПЛК) серии MELSEC Q, которое собирает и учитывает данные о потрбелении электроэнергии со счетчиков. Производится распределение электроэнергии, потребленной наружным блоком мультизональной VRF-системы City Multi, применительно ко внутренним блокам. Расчет ведется на основе учета расхода хладагента через внутренние блоки.

■ Пример



■ Необходимые элементы


Наименование	Производитель	Примечание
Компьютер	PC/AT совместимый	Протестированы IBM, DELL, HP, COMPAQ См. инструкцию по AG-150A
TG-2000A	Mitsubishi Electric	Для совместимости с AG-150A следует использовать последнюю версию программы TG-2000A
Лицензия подсчета энергопотребления (Charge Function)	Mitsubishi Electric	Для каждого AG-150A/GB-50A
Лицензия: Веб управление (Web Function)	Mitsubishi Electric	Для каждого AG-150A/GB-50A
ПЛК (программируемый логический контроллер)	Mitsubishi Electric	PLC для подсчета импульсов, не более 5 шт. См. техническое описание на PAC-YG11CDA.
Программа для ПЛК PAC-YG11CDA	Mitsubishi Electric	См. инструкцию по AG-150A/GB-50A
Счетчики электроэнергии с телеметрическим имплсным выходом	Mitsubishi Electric	См. инструкцию по AG-150A/GB-50A
Блок бесперебойного питания (UPS)		Выбирается самостоятельно

Y

Программа ПЛК PAC-YG21CDA для управления инженерными системами здания посредством ПЛК

Компания Mitsubishi Electric предлагает программное обеспечение для программиируемого логического контроллера (ПЛК) серии MELSEC Q, которое объединяет управление системы кондиционирования с другими с другими инженерными системами, такими как освещение и пр.
Функции:вкл/выкл., оповещение об аварии, мониторинг и работа по таймеру.

■ Пример



[1] M-NET - это внутренняя сеть Mitsubishi Electric

[2] Если прибор AG-150A подключен через масштабирующие контроллеры PAC-YG50ECA, то программа PAC-YG21CDA не может быть использована.

■ Необходимые элементы

Наименование	Производитель	Примечание
Компьютер	PC/AT совместимый	Протестированы IBM, DELL, HP, COMPAQ См. инструкцию по AG-150A/GB-50A
TG-2000A	Mitsubishi Electric	Для совместимости с AG-150A/GB-50A следует использовать последнюю версию программы TG-2000A
Лицензия: Веб управление (Web Function)	Mitsubishi Electric	Для каждого AG-150A/GB-50A
Лицензия: ПЛК для инженерного оборудования (General Equipment)	Mitsubishi Electric	Необходимо составить таблицу входных/выходных сигналов.
ПЛК (программируемый логический контроллер)	Mitsubishi Electric	Убедитесь в наличии модулей цифрового входа/выхода
Программа для ПЛК PAC-YG21CDA	Mitsubishi Electric	См. инструкцию по AG-150A/GB-50A

Y


PAC-YG31CDA - программный интерфейс BACnet®

Система City Multi может быть легко подключена к системе управления зданием (BMS) через “BACnet”. BACnet - это метод связи, лежащий в основе многих систем диспетчеризации BMS и позволяющий подключить к ним оборудование различных производителей.

Один программный интерфейс BACnet™ может взаимодействовать с 10 приборами AG-150A[1]/GB-50A. Максимальное количество внутренних блоков - 500.

Примечание
[1] Не допускается подключение прибора AG-150A к системе через масштабирующие контроллеры PAC-YG50ECA.

■ Пример



	Наименование
Управление	Вкл/Выкл
	Режим
	Скорость вентилятора
	Направление потока воздуха
	Установка температуры
	Сброс сигнала “Фильтр”
	Запрет на вкл/выкл с локального пульта
	Запрет на изменение режима с локального пульта
	Запрет на сброс “Фильтр” с локального пульта
	Запрет на изменение температуры с локального пульта
	Общее выключение
Мониторинг	Вкл/Выкл
	Режим
	Скорость вентилятора
	Направление потока воздуха
	Значение комнатной температуры
	Сигнал “Фильтр”
	Сигнал аварии
	Сигнал ошибки
	Состояние сигнальной линии


Для программного интерфейса BACnet PAC-YG31CDA требуется выделенный компьютер.

Y

Аппаратный интерфейс BAC-HD150 для сети BACnet®


Системы CITY MULTI могут быть подключены в систему диспетчеризации (BMS - Building Management System), постоенные по технологии BACnet®, с помощью аппаратного шлюза BAC-HD150-E. BACnet - это открытый протокол, широко применяемый в системах диспетчеризации для объединения различных инженерных систем от разных производителей. Обычно этот протокл используется для построения крупномасштабных систем управления.
Один шлюз BAC-HD150-E организует взаимодействие с 50 внутренними блоками.

Спецификация



Наименование		Значение
Габаритные размеры		266 (В) × 250 (Ш) × 97.2 (Г) мм
Вес		8,0 кг
Электропитание		M-NET(23 ~ 30 В пост. тока)
Условия эксплуатации	температура	-10 ~ 55°C
	влажность	относительная влажность 30~90% (не допускать конденсации влаги)
	расположение прибора	Не подвергать воздействию запыленного воздуха, дыма, коррозионно активных и горючих газов и паров, а также соли.
Потребляемая мощность		25 Вт
Корпус прибора		листовая сталь
Расположение прибора		в помещении (офис и т.п.), в электрощит
Контролируемые приборы		50 групп (не более 50 блоков)

Структура системы упавления



Y

10. Интерфейс BAC-HD150 для сетей BACnet™


■ Функции

Контролируемые параметры


Управление	Мониторинг
Включить / выключить	Включено / выключено
Переключить режим работы	Режим работы
Изменить скорость вентилятора	Скорость вентилятора
Изменить направление воздушного потока	Направление воздушного потока
Установить целевую температуру	Целевая температура
Сброс напоминания „Фильтр”	Состояние напоминания „Фильтр”
	Температура в помещении
Блокировка отдельных функций индивидуального пульта:	Состояние блокировки функций индивидуального пульта:
включение / выключение; переключение режима работы; сброс индикации „Фильтр”; изменение температуры.	включение / выключение; переключение режима работы; сброс индикации „Фильтр”; изменение температуры.
Принудительное выключение	
	Авария / норма
	Код неисправность
	Состояние обмена данными

■ Размеры

ед. изм.: мм



Клеммная колодка (будет использоваться в последующих модификациях прибора BAC-HD150)




Y

Программа ПЛК PAC-YG41CDA для ограничения пикового потребления электроэнергии

Компания Mitsubishi Electric имеет средства для ограничения пикового энергопотребления в период максимальной загрузки системы кондиционирования воздуха.

■ Пример



■ Необходимые элементы

Наименование	Производитель	Примечание
Компьютер	PC/AT совместимый	Протестированы IBM, DELL, HP, COMPAQ См. инструкцию по AG-150A/GB-50A
TG-2000A	Mitsubishi Electric	Для совместимости с AG-150A/GB-50A следует использовать последнюю версию программы TG-2000A
AG-150A/GB-50A	Mitsubishi Electric	Следует использовать последнюю версию встроенного программного обеспечения
Лицензия: ограничение пикового электропотребления (Demand Control)	Mitsubishi Electric	Для каждого AG-150A/GB-50A
Лицензия: веб управление (Web Function)	Mitsubishi Electric	Для каждого AG-150A/GB-50A
ПЛК (программируемый логический контроллер)	Mitsubishi Electric	
Программа для ПЛК PAC-YG41CDA	Mitsubishi Electric	См. инструкцию по AG-150A/GB-50A

Y

10. Программа PAC-YG41CDA - ограничение мощности

Применение программного обеспечения TG-2000A позволяет ограничивать энергопотребление по наружным/внутренним блокам или ограничивать пиковые нагрузки, используя ПЛК.

Наименование		Содержание
Ограничение энерго-потребления	Контроль внутренних блоков	Программа TG-2000A (или настройка через веб-браузер) конфигурирует прибор AG-150A/GB-50A, устанавливая для каждого блока способ ограчения производительности, а также длительность его применения: 1. Контроль температуры (±2°C) 2. Контроль режима работы: переключение в режим вентиляции (термостат выключен) 3. Выключение внутреннего блока. Для объединений в которых разность целевой температуры и температуры в помещении превышает установленное значение, метод ограничения производительности, указанный в нулевом уровне, не применяется.
	Контроль наружного блока [2]	Программа TG-2000A (или настройка через веб-браузер) устанавливает для AG-150A/GB-50A следующие параметры для ограничения энергопотребления для каждого наружного блока.
Ограничение пиковых нагрузок	Внешнее ограничение производитель-ности [3] (PAC-YG41CDA)	От внешнего устройства (Demand Controller) на ПЛК поступает сигнал, соответствующий уровню ограничения производительности. Программируемый логический контроллер (ПЛК) имеет встроенное программное обеспечение PAC-YG41CDA. Далее ПЛК передает эту информацию на прибор AG-150A/GB-50A, которые в свою очередь вычисляют и применяют тот или иной способ ограничения производительности и его длительность. Программное обеспечение PAC-YG41CDA рассчитано на взаимодействие с 10 приборами AG-150A/GB-50A.
	Ограничение пиков [3] электропотребления (PAC-YG11CDA)	К ПЛК (или к прибору PAC-YG60MCA) подключается счетчик электроэнергии, который включен в цепь питания наружных блоков. В приборах AG-150A/GB-50A выполняются начальные настройки уровней ограничения потребляемой мощности. Далее эти приборы строят прогноз средней получасовой мощности системы на следующие полчаса и выбирают способ и длительность ограничения производительности. Допускается объединять цепи питания наружных блоков, подключенных к одному прибору AG-150A/GB-50A, устанавливая общий счетчик электроэнергии.
Мониторинг ограничения энергопотребл. состояние/ история [1]	Контроль состояния	Работа в режиме энергосбережения индицируется соответствующей иконкой на мониторе.
	Ежедневный отчет	Наблюдение за ежедневным энергопотреблением производится программным обеспечением. AG-150A/GB-50A может хранить информацию за 3 дня (сегодня, вчера, позавчера).
	Ежемесячный отчет	Наблюдение за ежемесячным энергопотреблением производится программным обеспечением (максимум 62 дня).

Примечания
1) Формирование ежедневных и ежемесячных отчетов возможно только при зарегистрированной лицензии “Ограничение пиков электропотребления” (Energy-saving peak cut control). Программа TG-2000A должна быть постоянно включена, для сбора данных об ограничении производительности, а также истории работы. Автоматический вывод ежедневного и ежемесячного отчетов в виде CSV-файлов может быть произведен за 2 года.
2) Для наружных блоков полупромышленной серии Mr. Slim управление производительностью может осуществляться только для модификаций с инвертором.
3) Дополнительная информация изложена в руководстве по применению приборов AG-150A/GB-50A, а также программного обеспечения Mitsubishi Electric TG-2000A.

Y

Интерфейс LMAP-02E для сетей LonWorks®


С помощью интерфейса LMAP02-E возможен открытый сетевой доступ.

• Растущий спрос на открытые сетевые системы обусловлен возможностью свободного подключения оборудования (вне зависимости от производителя) к системам диспетчеризации. Используя протокол Lonworks®, компания Mitsubishi Electric реализовала сетевой доступ к управлению кондиционерным оборудованием.

• Открытый сетевой протокол позволяет объединить различные системы и осуществлять единое управление. При этом различные инженерные системы здания подключены к единой сети.

• Один прибор LMAP02-E обеспечивает возможность подключения до 50 внутренних блоков.

	Параметры
Управле-ние	Включение/выключение
	Переключение режимов
	Соединение с сетью
	Установка скорости вентилятора
	Установка вкл/выкл индивидуальной блокировки
	Установка режимов индивидуальной блокировки
	Установка индивидуальной блокировки
	Общее выключение
Контроль	Состояние (включено/выключено)
	Режим
	Заданная температура
	Неисправность
	Температура воздуха на входе во внутренний блок
	Скорость вентилятора
	Термостат (включен/выключен)
	Состояние индивидуальной блокировки



Сеть LonWorks позволяет спроектировать единую систему управления кондиционерным оборудованием, пожарной и охранной сигнализацией, освещением и т. п. Это также означает, что установка дополнительных систем потребует минимальных затрат на их подключение.

Y


11. Интерфейс LMAP-02E для сетей LonWorks™

■ Спецификация

Параметр		Описание
Подключаемое оборудование		MITSUBISHI ELECTRIC Кондиционеры системы CITY MULTI Кондиционеры системы Mr.SLIM(a-control) Кондиционеры системы LOSSNAY (* За подробностями обращайтесь к дилеру)
Кол-во блоков		LM-AP может управлять 50-ю внутренними блоками (включая ЛОССНЕЙ)
Neuron-ЧИП		TMPN3150 (10МГц)
Сетевой приемопередатчик		FTT-10A (Свободная топология 78кб/с)
Характеристика	Средняя коммуникац. производительность	2.5 ввода/сек
	Максимальная коммуникац. производительность	50 вводов/сек (для одной секунды)


* Надлежащая связь доступна при параметрах, превосходящих указанные в таблице.
* Рекомендуется использовать подтверждение ACK.
* Детальная информация, касающаяся построения сети LonWorks®, изложена компанией Echelon Corporation в издании „FTT-10A Free Topology Transceiver User's Guide",

<Сетевые переменные в LMAP02-E >



(1) Рассмотрен случай с CITY MULTI
(2) Рассмотрен случай, когда нельзя использовать системную конфигурацию кондиционера.
(3) "n" означает адрес блока (M-NET).
(4) Возможно использование с пультом "MA".

■ Габариты



Параметр			Описание
Габариты			340 (H) x 360 (W) x 59.6 (D) мм
Вес			3.3 кг
Напряжение			~ 220 - 240В (50/60 Гц)
Ток			50 мА (Максимум)
Окр. среда	Температура	Эксплуатация	-15 – 43 °C
		Хранение	-20 – 60 °C
	Влажность		30 – 95 %
Монтаж			Щит управления

Y

Блок питания PAC-SC51KUA

Блок питания PAC-SC51KUA содержит два источника питания постоянного тока 22-30 В (клеммная колодка TB2) и 24 В (клеммная колодка TB3). Первый из них подает постоянную составляющую в линию центральных пультов (через смеситель), а второй - используется для питания ЖК-дисплея и сетевого контроллера в приборах AG-150A.

При подключении центральных пультов следует учитывать нагрузочную способность данного блока питания.




Рис.1. Питание центральных пультов управления.

При использовании блока питания PAC-SC51KUA не требуется переставлять перемычку CN41 на плате управления наружного блока.

Для расчета нагрузки используют индексы: например, индекс потребляемой мощности внутреннего блока составляет 1. Индексы других приборов приведены в таблице 1.

Таблица 1. Индексы потребляемой мощности.

Контроллеры		Другие центральные пульты		Локальные пульты управления
AG-150A	GB-50A	Центральный пульт PAC-YT40ANRA	Центральные пульты PAC-SC30GRA, PAC-SF44SRA Системный таймер PAC-YT34STA	пульт ME-типа (PAR-F27MEA) пульт Лоссней (PZ-52SF)
0.5	3	1	0.5	0.25

Нагрузочная способность блока питания PAC-SC51KUA составляет 5 единиц. Максимальное количество центральных контроллеров приведено в таблице 2.

Таблица 2. Максимальное количество центральных контроллеров, подключенных к PAC-SC51KUA.

Контроллеры		Другие центральные пульты		Локальные пульты управления
AG-150A	GB-50A	Центральный пульт PAC-YT40ANRA	Центральные пульты PAC-SC30GRA, PAC-SF44SRA Системный таймер PAC-YT34STA	пульт ME-типа (PAR-F27MEA) пульт Лоссней (PZ-52SF)
1 прибор(*1)	1 прибор	5 приборов	10 приборов	20 приборов

Примечание:
1) Так как мощность источника питания 24 В позволяет подключить только 1 прибор AG-150A.

Система управления климатическим оборудованием может состоять из нескольких пультов управления, поэтому необходимо вычислить нагрузку, которую они составляют для блока питания.
Например, в линию центральных пультов подключены следующие приборы: 1 x AG-150A, 2 x PAC-YT40ANRA, 1 x PAC-YT34STA, 6 x PZ-52SF. Суммарная нагрузка составит: 1 x 0.5+2 x 1+1 x 0.5 +6 x 0.25 = 4.5 < 5. Поэтому в данном случае достаточно одного блока питания PAC-SC51KUA. Если суммарная нагрузка превышает 5 единиц, то необходимо установить усилитель сигнала PAC-SF46EPA. Подробнее об этом приборе - см. раздел 12.

12. Блок питания PAC-SC51KUA

Если в системе присутствует один прибор AG-150A или GB-50A, то блок питания PAC-SC51KUA позволяет совместно с ним применять центральные пульты управления в количестве, указанном в таблицах 3 и 4.

Таблица 3. Количество центральных пультов совместно с 1 x AG-150A.

V : допускается

Центральные пульты PAC-SC30GRA, PAC-SF44SRA Системный таймер PAC-YT34STA	Центральный пульт PAC-YT40ANRA							
	0	1	2	3	4	5	6
0	-	V	V	V	V		
1	V	V	V	V	V		
2	V	V	V	V			
3	V	V	V	V			
4	V	V	V				
5	V	V	V				
6	V	V					
7	V	V					
8	V						
9	V						
10							
11							
12							

Таблица 4. Количество центральных пультов совместно с 1 x GB-50A.

V : допускается


Центральные пульты PAC-SC30GRA, PAC-SF44SRA Системный таймер PAC-YT34STA	Центральный пульт PAC-YT40ANRA						
	0	1	2	3	4	5	6
0	-	V	V				
1	V	V					
2	V	V					
3	V						
4	V						
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							

⚠ Внимание!

- При реализации функций раздельного учета электропотребления или ограничения пиков электропотребления рекомендуется использовать блок питания PAC-SC51KUA. Если вместо этого блока электропитание прибора GB-50A или AG-150A поступает от одного из наружных блоков, то отключение сетевого напряжения этого блока вызовет неработоспособность всей системы учета или ограничения.

■ Размеры

ед. изм.: мм



Усилитель сигнала PAC-SF46EPA

Сигнальная линия M-NET имеет ограниченную нагрузочную способность. Постоянную составляющую в межблочную линию связи (клеммная колодка TB3) и в линию центральных пультов (клеммная колодка TB7) выдает наружный блок. Для правильного взаимодействия компонентов системы необходимо вычислить суммарную мощность всех потребителей в сигнальной линии, и проверить не превышено ли ограничение. Если количество приборов, нагружающих линию связи, больше 40, или их суммарная мощность превышает допустимый предел, то нагрузочная способность линии может быть увеличена за счет применения усилителя сигнала (постоянной составляющей). Расчет потребляемой мощности ведется в условных единицах. Потребляемая мощность внутренних блоков P20-P140 принята за 1, для остальных приборов следует руководствоваться следующей таблицей.

Таблица 1. Эквивалентная потребляемая мощность от сигнальной линии

Внутренние блоки	Внутренние блоки	BC-контроллер	MA-пульт управления, Лоссней	ME-пульт управления	Таймеры, центральные и групповые пульты управления		Упрощенный центр. пульт управления
P20-P140 GUF-50,100	P200,P250	CMB	PAR-21MAA PAC-YT51CRA(B) PAR-FA32MA LGH-RX-E PZ-60DR-E	PAR-F27MEA PAC-SE51CRA PZ-52SF	PAC-SC30GRA PAC-SF44SRA PAC-YT34STA AG-150A	GB-50A	PAC-YT40ANRA
1	7	2	0	1/4	1/2	3	1

Таблица 2. Эквивалентная нагрузочная способность приборов

Усилитель сигнала	Блок питания	Масштабирующий контроллер	Наружный блок	Наружный блок
PAC-SF46EPA	PAC-SC51KUA	PAC-YG50ECA	В цепи TB3 и TB7 суммарно*	Только в цепи TB7
25	5	6	32	6


* Если цепь TB7 запитывает отдельный блок питания PAC-SC51KUA, то нагрузочная способность в цепи TB3 будет равна 32.

1) Рассчитайте количество приборов, подключенных к сигнальной линии TB3. (Внутренние блоки P200-250 считаются как 2, MA-пульты управления и вентустановки Лоссней не учитываются). Если, начиная расчет от наружного блока, сумма индексов достигает 40, то в эту точку необходимо будет установить усилитель сигнала PAC-SF46EPA.

2) Рассчитайте сумму индексов потребляемой мощности для приборов (согласно талице 7-3-1), подключенных к сигнальной линии, в направлении от TB7 к TB3. Если сумма индексов достигает 32, то в эту точку необходимо будет установить усилитель сигнала PAC-SF46EPA. Если для питания сигнальной линии TB7 используется отдельный блок питания, то приборы, подключенные в TB7, не учитываются.

3) Рассчитайте сумму индексов потребляемой мощности для приборов, подключенных к сигнальной линии TB7. Если сумма индексов достигает 6, то в эту точку необходимо будет установить усилитель сигнала PAC-SF46EPA.

■ Размеры




14. Счетчик импульсов PAC-YG60MCA

Счетчик импульсов PAC-YG60MCA (PI контроллер)

Сигналы сухих контактов внешних приборов подключаются на входные клеммы контроллера PAC-YG60MCA. Контроллер осуществляет подсчет импульсов и хранение данных со счетчиков электроэнергии, воды, газа и т.п. Эта информация может быть передана в программу диспетчеризации TG-2000A, и использована для организации учета электропотребления, ограничения пиковой мощности и реализации функции энергосбережения.
Данные об электропотреблении выводятся через AG-150A/GB-50A в веб-браузер. На экран прибора AG-150A эта информация не выводится.

■Размеры



ед. изм.: мм


⚠Внимание!

Ограничение ответственности.
1) Компания Mitsubishi Electric не несет финансовой ответственности за неисправности, которые находятся вне зоны нашего контроля или специальных обстоятельств (прогнозируемых или непредвиденных); за вторичные или случайные неисправности и ущерб, нанесенный другим объектам. Мы также не несем финансовой ответственности за упущенную выгоду в связи с неисправностью устройства или сбоем электропитания на объекте пользователя.
Компания Mitsubishi Electric не несет финансовой ответственности caused by end-users' requests including, but not limited to, device testing, startup, readjustment, and replacement.
2) PI контроллер только ведет учет числа импульсов с телеметрического выхода счетчика. При этом точность измерения определяется счетчиком.
омпания Mitsubishi Electric не несет финансовой ответственности за неисправности, которые находятся вне зоны нашего контроля или специальных обстоятельств (прогнозируемых или непредвиденных); за вторичные или случайные неисправности и ущерб, нанесенный другим объектам.
3) Возможно, что в некоторых странах данный способ учета электропотребления не соответствует требованиям законов и национальных стандартов относительно расчетов за электроэнергию.


Y

14. Счетчик импульсов PAC-YG60MCA

Спецификация прибора

Параметр	Значение (описание)		
Блок питания	24 В пост. тока ± 10%, 5 Вт		
Интерфейсы	Сигнальная линия M-NET	17 - 30 В пост. тока (эквивалентный индекс потребляемой мощности в сети M-NET равен 1/4)	
	Сухой контакт	Количество каналов (входов): 4 Тип сигнала: контакт без напряжения (сухой контакт) Длительность импульса: 100-300 мс (интервал между импульсами не менее 100 мс)  Напряжение: 24 В пост. тока Ток через контакт: 1 мА и менее	
Условия эксплуатации и хранения	Температура	Диапазон рабочих температур	0 ~ 40°C
		Температура хранения	-20 ~ 60°C
	Влажность	30 - 90% (не допускается конденсация)	
Размеры	200 (Ш) × 120 (В) × 45 (Г) мм		
Вес	0.6 кг		
Внутренние часы	При отключении электропитания внутренний источник питания поддерживает ход часов в течение 1 недели. Для зарядки источника требуется 1 день. Замена источника не предполагается.		

Ограничения:
1) В зоне управления 1 контроллера AG-150A/GB-50A может быть подключено не более 5 приборов PAC-YG60MCA. Таким образом, можно организовать подключение до 20 счетчиков в этой зоне.
2) Суммарное количество внутренних блоков и приборов PAC-YG60MCA в зоне управления 1 контроллера AG-150A/GB-50A не должно превышать 50.



*1: Прибор PAC-YG60MCA может взаимодействовать с контроллерами GB-50A, имеющими версию прошивки 3.22 и выше.
*2: Прибор PAC-YG60MCA может взаимодействовать с программой диспетчеризации TG-2000A версии 5.60/5.30 и выше.

Примечания

- Заземление экрана сигнальной линии центральных пультов (M-NET) должно производиться в одной единственной точке - на блоке питания.
Если питание в линию центральных пультов выдает наружный блок (кроме PUMY), то экран соединяется с корпусом на этом блоке.
Заземление экрана межблочной линии связи внутренних блоков производится на соответствующем наружном блоке (клеммная колодка TB3).
- Входное напряжение на блок питания рекомендуется подавать от бесперебойного источника питания (UPS). Если такое подключение не предусмотрено, то желательно использовать ту же цепь, в которую подключены счетчики электроэнергии.
- Данный прибор не поддерживает счетчики со статическим выходом. При использовании подобных устройств следует преобразовать статический выход в импульсный.
- Если счетчик импульсов PAC-YG60MCA подключен в межблочную сигнальную линию наружного блока, то при отключении данного блока (например, для обслуживания) нарушится взаимодействие прибора AG-150A/GB-50A и счетчика импульсов.

14. Счетчик импульсов PAC-YG60MCA

Дополнительные компоненты системы (приобретаются отдельно)

Компонент	Описание
Винты крепления	M4 x 4 (* M4: ISO метрическая резьба)
Блок питания	Блок питания: 24 В пост. тока 0.2 А (минимальная нагрузка), цепь SELV, сетевое электропитание с заземлением. Шум: менее 200 мВ p-p Маркировка CE. Соотвествие требованиям: IEC60950 (или EN60950) CISPR22/24 (или EN55022/24) IEC61000-3-2/3-3 (или EN61000-3-2/3/3)
Кабель электропитания	Шнур или кабель в двухслойной виниловой изоляции: не менее 0,75 мм^2 (AWG18)
Сигнальная линия M-NET	Шнур или кабель в двухслойной виниловой изоляции, который соответствует следующим требованиям. • CPEV Φ1.2 mm to Φ1.6 mm • CVVS 1.25 mm ^{2}to 2 mm ^{2}(AWG16 to 14) * CPEV: PE insulated PVC jacketed shielded communication cable * CVVS: PVC insulated PVC jacketed shielded control cable PE: Polyethylene PVC: Polyvinyl choloride Для работы данного прибора сигнальная линия M-NET должна иметь постоянную составляющую. Постоянное напряжение подается в эту линию от наружного блока или от отдельного блока питания PAC-SC51KUA.
Другие сигнальные линии	Клеммные колодки данного прибора предназначены для подключения медных проводников следующего типоразмера. Типоразмер ..... (1) одножильный провод: Φ0.65 мм (AWG21) - Φ1.2 мм (AWG16) (2) многожильный провод: 0.75 мм^2 (AWG18) - 1.25 мм^2 (AWG16) каждая жила: не менее Φ0.18 мм


Опции

Наименование	Модель	Применение	Примечание
Блок питания	PAC-SC51KUA	Подает постоянную составляющую в сигнальную линию M-NET.	Не требуется, если питание в сигнальную линию M-NET подает наружный блок.

Компоненты сторонних производителей

Наименование	Применение	Примечание
Внешний блок питания 24 В пост. тока	Подает питание на PI контроллер (PAC-YG60MCA).	Параметры приведены в верхней таблице на этой странице.

Требование к форме импульсного сигнала

Тип	Спецификация
Выходная цепь	Полупроводниковое реле (симистор)
Длительность сигнала	100 ~ 300 мс (между импульсами 100 мс и более) Выход прибора учета (например, счетчика электроэнергии) - „сухой” контакт. 
Цена импульса	Счетчик электроэнергии: 0.1 кВт*час/имп, 1 кВт*час/имп рекомендуется Счетчик расхода воды: м^3/имп Счетчик газа: м^3/имп Счетчик тепла: МДж/имп


Y

Подключение внешних цепей

Подключение питания и сигнальной линии M-NET

Момент затяжки винтовых соединений: 1 Н*м

Прибор может быть подключен в линию центральных пультов (клеммная колодка TB7) или в межблочную линию связи (клеммная колодка TB3).
Нагрузкой для сигнальной линии в данном приборе являются только периферийные цепи M-NET. Поэтому индекс потребляемой мощности не большой, он равен 1/4 (аналогично ME пульту управления).



⚠ Внимание!


- Сетевой кабель и кабель сигнальной линии должны соответствовать требованиям, указанным на предыдущей странице.
- На вход блока питания 24 В необходимо подключить:
(1) варистор, (2) защитное устройство, (3) фильтр помех, (4) предохранитель.
- При подключении кабеля от блока питания 24 В следует строго соблюдать полярность. Подключение в обратной полярности может привести к неисправности прибора.
- Предусмотрите крепление кабелей вне прибора. Недопустимо передача усилия через кабель на клеммные колодки.
Ненадежное крепление кабелей и плохой контакт могут привести к нагреву контактов и возникновению пожара.
- Убедитесь, что медные проводники, а также экранирующая оплетка кабеля сигнальной линии не соприкасаются с корпусом прибора.


Y

14. Счетчик импульсов PAC-YG60MCA

Подключение внешних цепей

Максимальная длина внешних линий подключения счетчиков не должна превышать 100 м. Однако в условиях сильных внешних электромагнитных полей рекомендуется ограничивать эту длину значением 10 м.





Примечание	• Прибор может применить к каждому из каналов коэффициент счета: 0.1, 1, 10. • Коэффициент счета должен быть задан также в приборе AG-150A/GB-50A или в программе TG-2000A. Если коэффициент счета был установлен некорректно, то это приведет к неправильной работе системы раздельного учета электропотребления или системы ограничения пиковой мощности. • Данный прибор не поддерживает счетчики со статическим выходом. При использовании подобных счетчиков слеует преобразовать статический выход в импульсный.

⚠ **Внимание!**	• Если внешние цепи имеют полярность, то следует соблюдать полярность подключения, указанную на приборе. • Ток через внешний контакт 1 мА и менее. • Рекомендуется использовать счетчики электроэнергии с ценой импульса 1 кВт*час и менее. Если счетчик имеет цену импульса больше указанной, то возрастает неточность при раздельном учете электропотребления. • Сигнальные линии от счетчиков не следует прокладывать параллельно сетевым кабелям и сигнальной линии M-NET. • Для подключения к клеммным колодкам следует зачистить изоляцию проводников на 12±1 мм. • Убедитесь, что отсутствует замыкание сигнальных проводников с корпусом прибора. • Не допускайте воздействия усилия через кабель на клеммную колодку.

Проверка системы

Проверьте правильность настроек прибора с помощью программы TG-2000A перед запуском системы учеты электропотребления или ограничения пиков. Проведите пробное измерение электропотребления с помощью встроенного в программу теста системы учета.

Не выключайте питание прибора после запуска системы учета. Если питание прибора быдет выключено, то поступающие в это время импульсы от счетчиков будут пропущены. Не допускается принудительно подавать импульсы на прибор после запуска системы учета.


Контроллер цифровых входных/выходных сигналов PAC-YG66DCA

Контроллер PAC-YG66DCA используется в сочетании с центральным пультом для управления сторонним оборудованием, а также для мониторинга сигналов о его состоянии. Два канала управления и мониторинга подключаются непосредственно к контроллеру, и 4 дополнительных канала могут быть организованы с помощью внешней платы расширения.

Управление сторонним оборудованием может осуществляться через веб-браузер или программу диспетчеризации TG-2000A, а также через сенсорный дисплей прибора AG-150A.

Внешние сигналы могут быть использованы в качестве входных параметров для управления элементами системы кондиционирования, то есть может быть настроена взаимосвязанная работа системы кондиционирования Mitsubishi Electric и стороннего оборудования.

Размеры




ед. изм.: мм

⚠ Внимание!

Ограничение ответственности.
1) Компания Mitsubishi Electric не несет финансовой ответственности за неисправности, которые находятся вне зоны нашего контроля или специальных обстоятельств (прогнозируемых или непредвиденных); за вторичные или случайные неисправности и ущерб, нанесенный другим объектам. Мы также не несем финансовой ответственности за упущенную выгоду в связи с неисправностью устройства или сбоем электропитания на объекте пользователя.
Компания Mitsubishi Electric не несет финансовой ответственности caused by end-users' requests including, but not limited to, device testing, startup, readjustment, and replacement.
2) Не следует использовать данное устройство в системах предупреждения аварий, внештатных ситуаций или катастроф, а также в системах жизнеобеспечения.
3) Рекомендуется предусмотреть внешнее ручное управление сторонним оборудованием на случай неисправности контроллера цифровых входов/выходов.

15. Контроллер DIDO PAC-YG66DCA

Спецификация прибора

<table>
<tr><th>Параметр</th><th colspan="6">Значение (описание)</th></tr>
<tr><td>Блок питания</td><td colspan="6">24 В пост. тока ± 10%, 5 Вт *1</td></tr>
<tr><td rowspan="9">Интерфейсы</td><td colspan="3">Сигнальная линия M-NET</td><td colspan="2">17 - 30 В пост. тока (эквивалентный индекс в сети M-NET равен 1/4)</td></tr>
<tr><td rowspan="4">На плате контроллера</td><td rowspan="3">выход (*3)</td><td rowspan="2">Включить/ выключить (включить) (*4)</td><td>Сухой контакт (реле) (2)</td><td>Нагрузочная способность:
макс.: 24 В пост. тока, 5 Вт
мин.: 5 В пост. тока, 2 мВт
* Не допускается прикладывать переменное напряжение.</td></tr>
<tr><td>Транзистор (2)</td><td>24В пост. тока, 40мА и менее (*5)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Выключить (*4)</td><td>Сухой контакт (реле) (2)</td><td>Нагрузочная способность:
макс.: 24 В пост. тока, 5 Вт
мин.: 5 В пост. тока, 2 мВт
* Не допускается прикладывать переменное напряжение.</td></tr>
<tr><td>Транзистор (2)</td><td>24 В пост. тока, 40 мА и менее (*5)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">вход</td><td>Вкл/выкл</td><td rowspan="2">Сухой контакт (каждый из 2)</td><td rowspan="2">24 В пост. тока, 1 мА и менее (*6)</td></tr>
<tr><td>Испр/неиспр.</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Расширение</td><td rowspan="2">выход (*3)</td><td>Включить/выключить (включить) (*4)</td><td rowspan="2">Транзистор (каждый из 4)</td><td rowspan="2">24 В пост. тока, 40 мА и менее (*5)</td></tr>
<tr><td>Выключить (*4)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">вход</td><td>Вкл/выкл</td><td rowspan="2">Вход 24 В пост. тока (каждый из 4)</td><td rowspan="2">24 В пост. тока, 1 мА и менее (*7)</td></tr>
<tr><td>Испр/неиспр.</td></tr>
<tr><td colspan="3">Длительность импульса</td><td>1 с ± 30 мс</td><td>1 с ± 30 мс
</td></tr>
<tr><td>Взаимосвязанная работа</td><td colspan="6">Возможна организация взаимосвязанной работы устройств, подключенных в сигнальную линию M-NET, со сторонним оборудованием. *8</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Условия эксплуатации и хранения</td><td colspan="2" rowspan="2">Температура</td><td>Диапазон рабочих температур</td><td colspan="2">0 ~ 40°C</td></tr>
<tr><td>Температура хранения</td><td colspan="2">-20 ~ 60°C</td></tr>
<tr><td colspan="2">Влажность</td><td colspan="3">30 - 90% (не допускается конденсация)</td></tr>
<tr><td>Размеры</td><td colspan="6">200 (Ш) × 120 (В) × 45 (Г) мм</td></tr>
<tr><td>Вес</td><td colspan="6">0.6кг</td></tr>
<tr><td>Внутренние часы</td><td colspan="6">При отключении электропитания внутренний источник питания поддерживает ход часов в течение 1 недели. Для зарядки источника требуется 1 день. Замена источника не предполагается.</td></tr>
</table>

Примечания.

1) Более подробные данные приведены в разделе „Дополнительные компоненты системы”.

2) Нагрузкой для сигнальной линии в данном приборе являются только периферийные цепи M-NET. Поэтому индекс потребляемой мощности не большой, он равен 1/4 (аналогично ME пульту управления).

3) Выходная цепь может представлять контактную группу электромеханического реле или транзистор по схеме „открытый коллектор”. Одновременное использование обоих типов выходов не допускается.

4) В скобках () указаны значения для импульсного сигнала.

5) Тип выхода - „открытый коллектор”. Питание должно подаваться от внешнего источника.

6) Питание подается от данного устройства на внешние входные контакты.


7) Питание поступает от внешнего источника питания.

8) В клеммных колодках используются винты M3 и M3.5 (ISO метрическая резьба).

Y

15. Контроллер DIDO PAC-YG66DCA

Спецификация прибора



*1: Прибор PAC-YG66DCA может взаимодействовать с контроллерами GB-50A, имеющими версию прошивки 3.22 и выше.
*2: Прибор PAC-YG66DCA может взаимодействовать с программой диспетчеризации TG-2000A версии 5.60/5.30 и выше.

Каждый канал включает:
(a) Выход: включить/выключить (включить)
(b) Выход: выключить
(c) Вход: включен/выключен
(d) Вход: исправен/неисправен

Ограничения:

1) В зоне управления 1 контроллера AG-150A/GB-50A может быть подключено до 50 приборов PAC-YG66DCA (50 каналов).
2) Суммарное количество внутренних блоков и задействованных каналов в приборе PAC-YG66DCA не должно превышать 50. То есть каждый задействованный канал представляет собой эквивалент внутреннего блока для центрального контроллера AG-150A/GB-50A, хотя прибору PAC-YG66DCA присваивается один адрес M-NET.
Наример, в приборе PAC-YG66DCA задействовано 5 каналов. Это обозначает, что к контроллеру AG-150A или GB-50A, к которому подключен данный прибор, можно подключить не более 45 внутренних блоков.

Примечания	• Заземление экрана сигнальной линии центральных пультов (M-NET) должно производиться в одной единственной точке - на блоке питания. Если питание в линию центральных пультов выдает наружный блок (кроме PUMY), то экран соединяется с корпусом на этом блоке. Заземление экрана межблочной линии связи внутренних блоков производится на соответствующем наружном блоке (клеммная колодка TB3). • Если DIDO контроллер PAC-YG66DCA подключен в межблочную сигнальную линию наружного блока, то при отключении данного блока (например, для обслуживания) нарушится взаимодействие прибора AG-150A/GB-50A и DIDO контроллера. • Центральные пульты PAC-YT40ANRA, PAC-SF44SRA и системный таймер PAC-YT34STA могут управлять только каналом номер 1 стандартной клеммной колодки. • Управление сторонним оборудованием может осуществляться только через веб-браузер или программу диспетчеризации TG-2000A, а также через сенсорный дисплей прибора AG-150A. • Если в систему управления включены контроллеры AG-150A или GB-50A, то управление сторонним оборудованием может осуществляться через сенсорный дисплей AG-150A, веб-браузер или программу диспетчеризации TG-2000A. Центральные пульты PAC-YT40ANRA, PAC-SF44SRA и системный таймер PAC-YT34STA не могут управлять сторонним оборудованием.

15. Контроллер DIDO PAC-YG66DCA

Дополнительные компоненты системы (приобретаются отдельно)

Компонент	Описание
Винты крепления	M4 x 4 (* M4: ISO метрическая резьба)
Блок питания	Блок питания: 24 В пост. тока 0.2 А (минимальная нагрузка), цепь SELV, сетевое электропитание с заземлением. Шум: менее 200 мВ p-p Маркировка CE. Соответствие требованиям: IEC60950 (или EN60950) CISPR22/24 (или EN55022/24) IEC61000-3-2/3-3 (или EN61000-3-2/3/3) Если задействованы транзисторные выходные цепи (включая модуль расширения), то ток от блока питания увеличивается в соответствии с количеством выходных цепей. Каждый выход увеличивает ток на 0,1 А. 1 выходная цепь - 0,3 А пост. тока (минимальная нагрузка), 2 выходные цепи - 0,4 А пост. тока (минимальная нагрузка), 3 выходные цепи - 0,5 А пост. тока (минимальная нагрузка), 4 выходные цепи - 0,6 А пост. тока (минимальная нагрузка), 5 выходные цепи - 0,7 А пост. тока (минимальная нагрузка), 6 выходные цепи - 0,8 А пост. тока (минимальная нагрузка).
Кабель электропитания	Шнур или кабель в двухслойной виниловой изоляции: не менее 0,75 мм^2 (AWG18)
Сигнальная линия M-NET	Шнур или кабель в двухслойной виниловой изоляции, который соответствует следующим требованиям. • CPEV Φ1.2 mm to Φ1.6 mm • CVVS 1.25 mm ^{2}to 2 mm ^{2}(AWG16 to 14) * CPEV: PE insulated PVC jacketed shielded communication cable * CVVS: PVC insulated PVC jacketed shielded control cable PE: Polyethylene PVC: Polyvinyl choloride Для работы данного прибора сигнальная линия M-NET должна иметь постоянную составляющую. Постоянное напряжение подается в эту линию от наружного блока или от отдельного блока питания PAC-SC51KUA.
Другие сигнальные линии	Клеммные колодки данного прибора предназначены для подключения медных проводников следующего типоразмера. Типоразмер ..... (1) одножильный провод: Φ0.65 мм (AWG21) - Φ1.2 мм (AWG16) (2) многожильный провод: 0.75 мм^2 (AWG18) - 1.25 мм^2 (AWG16) каждая жила: не менее Φ0.18 мм Модуль расширения для увеличения количества входов/выходов поставляется отдельно.

Опции

Наименование	Модель	Применение	Примечание
Блок питания	PAC-SC51KUA	Подает постоянную составляющую в сигнальную линию M-NET.	Не требуется, если питание в сигнальную линию M-NET подает наружный блок.
Адаптер	PAC-YG10HA	Ответная часть разъема для подключения блока расширения.	Требуется, если предполагается использование блока расширения.

Компоненты сторонних производителей

Наименование	Применение	Примечание
Внешний блок питания 24 В пост. тока	Подает питание на DIDO контроллер (PAC-YG66DCA).	Параметры приведены в верхней таблице на этой странице.
Реле	Приобретается необходимое реле в соответствие со спецификацией управляемого стороннего оборудования.	Параметры приведены в верхней таблице на этой странице.


Y

Подключение внешних цепей

Подключение питания и сигнальной линии M-NET

Момент затяжки винтовых соединений: 1 Н*м

Прибор может быть подключен в линию центральных пультов (клеммная колодка TB7) или в межблочную линию связи (клеммная колодка TB3).
Нагрузкой для сигнальной линии в данном приборе являются только периферийные цепи M-NET. Поэтому индекс потребляемой мощности не большой, он равен 1/4 (аналогично ME пульту управления).




⚠ Внимание!


- Сетевой кабель и кабель сигнальной линии должны соответствовать требованиям, указанным на предыдущей странице.
- На вход блока питания 24 В необходимо подключить:
(1) варистор, (2) защитное устройство, (3) фильтр помех, (4) предохранитель.
- При подключении кабеля от блока питания 24 В следует строго соблюдать полярность. Подключение в обратной полярности может привести к неисправности прибора.
- Предусмотрите крепление кабелей вне прибора. Недопустимо передача усилия через кабель на клеммные колодки.
Ненадежное крепление кабелей и плохой контакт могут привести к нагреву контактов и возникновению пожара.
- Убедитесь, что медные проводники, а также экранирующая оплетка кабеля сигнальной линии не соприкасаются с корпусом прибора.

Подключение внешних цепей

Максимальная длина внешних линий подключения внешних устройств не должна превышать 100 м. Однако в условиях сильных внешних электромагнитных полей рекомендуется ограничивать эту длину значением 10 м.
Для увеличения этого расстояния установите промежуточное реле на расстоянии 10 м от DIDO контроллера.

Входы





Примечание	• Состояние „включено” соответствует замкнутому внешнему контакту, а „выключено” - разомкнутому. • Логика реакции на замыкание/размыкание контакта „исправен/неисправен” может быть прямой и инверсной (определяется положением переключателей на плате прибора).

⚠ Внимание!	• Если внешние цепи имеют полярность, то следует соблюдать полярность подключения, указанную на приборе. • Ток через внешний контакт 1 мА и менее. • Сигнальные линии от внешних цепей не следует прокладывать параллельно сетевым кабелям и сигнальной линии M-NET. • Для подключения к клеммным колодкам следует зачистить изоляцию проводников на 12±1 мм. • Убедитесь, что отсутствует замыкание сигнальных проводников с корпусом прибора. • Не допускайте воздействия усилия через кабель на клеммную колодку.


Y


Подключение внешних цепей

Выходная цепь может представлять контактную группу электромеханического реле или транзистор по схеме „открытый коллектор”. Одновременное использование обоих типов выходов не допускается.

Выходы: стандартные клеммы (каналы 1 и 2)

(a) Выходная цепь в приборе - контактная группа электромеханического реле





При статическом выходном сигнале: включено (ON) - контакт замкнут; включено (OFF) - контакт разомкнут.

При импульсном выходном сигнале состояния ON и OFF определяются типом выходной информации (см. диаграму).

В скобках () указано назначение контактов при использовании импульсного выхода.

Момент затяжки винтовых соединений: 1 Н*м

⚠ Внимание!

• Реле X1 и Y1 должны удовлетворять следующим требованиям.
Катушка реле:
макс.: 24 В пост. тока, 5 Вт (встроенный диод);
мин.: 5 В пост. тока, 2 мВт (встроенный диод).
*1. Не допускается прикладывать переменное напряжение.
*2. Источники питания V1 и V2 должны соответствовать нагрузке (катушке используемого реле).

• Если нагрузка управляется напрямую без промежуточного реле, то она должна удовлетворять следующим требованиям.
макс.: 24 В пост. тока, 5 Вт;
мин.: 5 В пост. тока, 2 мВт.
*1. Не допускается прикладывать переменное напряжение.

• Убедитесь, что отсутствует замыкание сигнальных проводников с корпусом прибора.

• Не допускайте воздействия усилия через кабель на клеммную колодку.

• При подключении проводников не следует располагать их вертикально, для предотвращения стекания воды по проводу в прибор.

Y


15. Контроллер DIDO PAC-YG66DCA

Подключение внешних цепей

Выходная цепь может представлять контактную группу электромеханического реле или транзистор по схеме „открытый коллектор”. Одновременное использование обоих типов выходов не допускается.

Выходы: стандартные клеммы (каналы 1 и 2)

(б) Выходная цепь в приборе - транзистор (открытый коллектор)



Момент затяжки винтовых соединений: 1 Н*м

В скобках () указано назначение контактов при использовании импульсного выхода.

При статическом выходном сигнале:
включено (ON) - транзистор открыт (насыщение);
включено (OFF) - транзистор закрыт.

При импульсном выходном сигнале состояния ON и OFF определяются типом выходной информации (см. диаграму).

Примечание:
Прибор имеет клеммную колодку CN40 для соединений (24 В пост. тока). При необходимости используйте эти колодки для подключения реле.

⚠ Внимание!

• Если используются реле X1, X2, Y1 и Y2, то он должны удовлетворять следующим требованиям.
Катушка реле: 24 В пост. тока, 0,9 Вт и менее (встроенный диод).

*1. Превышение указанного напряжения может привести к ошибочному переключению соседних выходов.
*2. Если для данного прибора используется отдельный источник питания, то подключите контакт заземления источника GND к клемме V- колодки CN16 прибора.
*3. Применяйте реле, которые выдерживают до 2000 В между катушкой и контактной группой. В противном случае возможно поражение электрическим тоокм или пожар.

• Для подключения к клеммным колодкам следует зачистить изоляцию проводников на 12±1 мм.

• Убедитесь, что отсутствует замыкание сигнальных проводников с корпусом прибора.

• Не допускайте воздействия усилия через кабель на клеммную колодку.

• При подключении проводников не следует располагать их вертикально, для предотвращения стекания воды по проводу в прибор.


Y

Подключение внешних цепей


Выходная цепь может представлять контактную группу электромеханического реле или транзистор по схеме „открытый коллектор”. Одновременное использование обоих типов выходов не допускается.

Входы/выходы: расширение (каналы 3 и 6)

Если планируется задействовать каналы 3 - 6, то необходимо отдельно приобрести адаптер PAC-YG10HA.



CN14	CN12	Назначение		№ конт.	Цвет провода
Ch3	Ch5	Вход	вкл/выкл	1	ЗЕЛ
			авария	2	ЧЕР
Ch4	Ch6		вкл/выкл	3	КОР
			авария	4	ФИОЛЕТ
Ch3	Ch5	Выход	вкл/выкл, (вкл)	5	ОРА
			(выкл)	6	ЖЕЛ
Ch4	Ch6		вкл/выкл, (вкл)	7	СИН
			(выкл)	8	СЕР
-		не используется		9	КРА



В скобках () указано назначение контактов при использовании импульсного выхода.

Момент затяжки винтовых соединений: 1 Н*м

Входы
• Контакт замкнут (приложено напряжение 24 В пост. тока): работа - „вкл”, состояние - „авария”.
• Контакт разомкнут: работа - „выкл”, состояние - „исправен”.
* Логика реакции на входной сигнал состояние может быть инвертирована (установите при настройке b-contact).

Выходы
• Включено (ON) - транзистор открыт (насыщение);
• Включено (OFF) - транзистор закрыт.

При импульсном выходном сигнале состояния ON и OFF определяются типом выходной информации (см. диаграму).

⚠ Внимание!

• Если используются реле X1, X2, X3, X4, Y1, Y2, Y3 и Y4, то он должны удовлетворять следующим требованиям.
Катушка реле: 24 В пост. тока, 0,9 Вт и менее (встроенный диод).

*1. Превышение указанного напряжения может привести к ошибочному переключению соседних выходов.
*2. Если для данного прибора используется отдельный источник питания, то подключите контакт заземления источника GND к клемме V- колодки CN16 прибора.
*3. Применяйте реле, которые выдерживают до 2000 В между катушкой и контактной группой. В противном случае возможно поражение электрическим тоокм или пожар.

• Ток через внешний контакт 1 мА и менее.

• Сигнальные линии от внешних цепей не следует прокладывать параллельно сетевым кабелям и сигнальной линии M-NET.

Y

15. Контроллер DIDO PAC-YG66DCA

Организация взаимодействия кондиционеров и сторонних устройств

DIDO контроллер PAC-YG66DCA позволяет организовать взаимодействие между системой кондиционирования воздуха Mitsubishi Electric и внешними приборами. Например, включение/выключение кондиционера или изменение целевой температуры, а также генерирование кондиционером выходных сигналов через DIDO контроллер.
Данная возможность распространяется только на системы кондиционирования, подключенные в сеть M-NET. Обязательным компонентом системы является контроллер AG-150A или GB-50A. Для организации взаимодействия требуется специальная настройка.

⚠ Внимание!

При организации взаимосвязанной работы следует иметь ввиду следующие особенности.

1) Не следует использовать данное устройство в системах предупреждения аварий, внештатных ситуаций или катастроф, а также в системах жизнеобеспечения.
2) В системе не существует функции включения неисправного кондиционера внешним сигналом в обход встроенных защитных устройств.
3) Функции взаимосвязанной работы, не предусмотренные изготовителем, не могут быть реализованы.
4) Перед сдачей системы в эксплуатацию проведите проверку взаимосвязанной работы систем.
5) Систем должна быть сконфигурирована таким образом, чтобы работа ее блокировалась при возникновении нештатных ситуаций или при срабатывании пожарной сигнализации.

Параметр	Описание	Примечания
Количество событий	24 события	1 событие связывается с 1 блоком
Определенные условия для взаимосвязанной работы	При изменении состояния входа	• Вход: работа „вкл/выкл” • Вход: состояние „исправен/авария”
Действия (выход)	1 действие на 1 условие • вкл/выкл внутренних блоков • изменение режима внутренних блоков • установка целевой температуры внутренних блоков • выходной контакт DIDO контроллера (*1)	Возможность организации взаимосвязи распространяется только на системы кондиционирования, подключенные в сеть M-NET. (*1) Выходной контакт того же или другого DIDO контроллера в той же сети M-NET.
Другие	Блокировка взаимосвязанной работы при поступлении аварийного сигнала от контроллера G(B)-50A.	





Рис. 1. Пример взаимосвязанной работы систем через DIDO контроллер

Y

Контроллер аналоговых входов PAC-YG63MCA

Контроллер PAC-YG63MCA (AI контроллер) предназначен для подключения внешних аналоговых датчиков температуры и влажности. Информация об изменении температуры и влажности через контроллер передается в программу диспетчеризации TG-2000A или в Internet Explorer, где она может быть представлена в табличном и графическом виде. (Вывод данной информации на дисплей прибора AG-150A не предусмотрен.)
Для датчиков может быть задан диапазон измерения, при выходе за границы которого контроллер выдает аварийный сигнал.
Измеренные значения могут быть использованы в качестве входных параметров для управления элементами системы кондиционирования.

Размеры



ед. изм.: мм

⚠ Внимание!

Ограничение ответственности.
1) Компания Mitsubishi Electric не несет финансовой ответственности за неисправности, которые находятся вне зоны нашего контроля или специальных обстоятельств (прогнозируемых или непредвиденных); за вторичные или случайные неисправности и ущерб, нанесенный другим объектам. Мы также не несем финансовой ответственности за упущенную выгоду в связи с неисправностью устройства или сбоем электропитания на объекте пользователя.
Компания Mitsubishi Electric не несет финансовой ответственности caused by end-users' requests including, but not limited to, device testing, startup, readjustment, and replacement.
2) Не следует использовать данное устройство в системах предупреждения аварий, внештатных ситуаций или катастроф, а также в системах жизнеобеспечения.

16. Контроллер аналоговых входов PAC-YG63MCA

Спецификация прибора

<table>
<tr><th>Параметр</th><th colspan="8">Значение (описание)</th></tr>
<tr><td>Блок питания</td><td colspan="8">24 В пост. тока ± 10%, 5 Вт</td></tr>
<tr><td rowspan="7">Интерфейсы</td><td colspan="3">Сигнальная линия M-NET</td><td colspan="5">17 - 30 В пост. тока (эквивалентный индекс в сети M-NET равен 1/4)</td></tr>
<tr><td rowspan="6">Вход</td><td>Канал</td><td colspan="2">Датчик</td><td>Измеряемый параметр</td><td>Диапазон измерений</td><td colspan="2">Погрешность измерения</td></tr>
<tr><td rowspan="4">№1</td><td colspan="2">Pt100 (3-х проводный)</td><td>Температура</td><td>-30 ~ 60°C</td><td colspan="2">±0.3%FS ±0.1°C (*3) при 25°C</td></tr>
<tr><td rowspan="3">аналогов.</td><td>4-20 мА пост. тока</td><td rowspan="3">Температура/ влажность</td><td rowspan="3">Задается центральным контроллером</td><td colspan="2" rowspan="3">±0.5%FS ±0.1°C (*3)
±0.5%FS ±0.1%RH
при 25°C</td></tr>
<tr><td>1-5 В пост. тока</td></tr>
<tr><td>1-10 В пост. тока</td></tr>
<tr><td rowspan="3">№2</td><td rowspan="3">аналогов.</td><td>4-20 мА пост. тока</td><td rowspan="3">Температура/ влажность</td><td rowspan="3">Задается центральным контроллером</td><td colspan="2" rowspan="3">±0.5%FS ±0.1°C (*3)
±0.5%FS ±0.1%RH
при 25°C</td></tr>
<tr><td>1-5 В пост. тока</td></tr>
<tr><td>1-10 В пост. тока</td></tr>
<tr><td>Выход</td><td colspan="3">Ошибка датчика - выход за максимальное или минимальное значение (сухой контакт)</td><td colspan="4">Нагрузочная способность:
макс.: 24 В пост. тока, 5 Вт
мин.: 5 В пост. тока, 2 мВт
* Не допускается прикладывать внешнее переменное напряжение.</td></tr>
<tr><td>Взаимосвязанная работа</td><td colspan="8">Возможна организация взаимосвязанной работы устройств, подключенных в сигнальную линию M-NET, с внешними датчиками. *4</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Условия эксплуатации и хранения</td><td colspan="3" rowspan="2">Температура</td><td colspan="2">Диапазон рабочих температур</td><td colspan="2">0 ~ 40°C</td></tr>
<tr><td colspan="2">Температура хранения</td><td colspan="2">-20 ~ 60°C</td></tr>
<tr><td colspan="3">Влажность</td><td colspan="4">30 - 90% (не допускается конденсация)</td></tr>
<tr><td>Размеры</td><td colspan="8">200 (Ш) × 120 (В) × 45 (Г) мм</td></tr>
<tr><td>Вес</td><td colspan="8">0.6кг</td></tr>
<tr><td>Внутренние часы</td><td colspan="8">При отключении электропитания внутренний источник питания поддерживает ход часов в течение 1 недели.
Для зарядки источника требуется 1 день. Замена источника не предполагается.</td></tr>
</table>

Примечания.

1) Нагрузкой для сигнальной линии в данном приборе являются только периферийные цепи M-NET. Поэтому индекс потребляемой мощности не большой, он равен 1/4 (аналогично ME пульту управления).

2) Перед сипользованием прибора следует выполнить начальные настройки с помощью DIP-переключателей.


3) В ошибку измерения вносят вклад ошибка изменения самого прибора, датчика, а также принимать во внимание соединительные кабели. Ошибка измерения равна
a%FS (полная шкала) = a% x ([верхняя граница диапазона измерений] - [нижняя граница диапазона измерений]).

4) Взаимосвязанная работа кондиционеров с внешними датчиками настраивается с помощью диагностического прибора и программы Maintenance Tool. Более подровные сведения по этому вопросу можно найти в описании программы.

5) В клеммных колодках используются винты M3 и M3.5 (ISO метрическая резьба).

Y

Спецификация прибора



*1: Прибор PAC-YG63MCA может взаимодействовать с контроллерами GB-50A, имеющими версию прошивки 3.22 и выше.
*2: Прибор PAC-YG63MCA может взаимодействовать с программой диспетчеризации TG-2000A версии 5.60/5.30 и выше.

Ограничения:
В зоне управления 1 контроллера AG-150A/GB-50A может быть подключено до 50 приборов PAC-YG63MCA. Суммарное количество внутренних блоков и приборов PAC-YG63MCA не должно превышать 50.

Примечания	• Заземление экрана сигнальной линии центральных пультов (M-NET) должно производиться в одной единственной точке - на блоке питания. Если питание в линию центральных пультов выдает наружный блок (кроме PUMY), то экран соединяется с корпусом на этом блоке. Заземление экрана межблочной линии связи внутренних блоков производится на соответствующем наружном блоке (клеммная колодка TB3). • Если контроллер аналоговых входов PAC-YG63MCA подключен в межблочную сигнальную линию наружного блока, то при отключении данного блока (например, для обслуживания) нарушится взаимодействие прибора AG-150A/GB-50A и контроллера PAC-YG63MCA. • Контроль температуры и влажности может осуществляться только через веб-браузер или программу диспетчеризации TG-2000A. Индикация на дисплее прибора AG-150A не предусмотрена.

Дополнительные компоненты системы (приобретаются отдельно)

Компонент	Описание
Винты крепления	M4 x 4 (* M4: ISO метрическая резьба)
Блок питания	Блок питания: 24±10% В пост. тока 0.2 А (минимальная нагрузка), цепь SELV, сетевое электропитание с заземлением. Шум: менее 200 мВ p-p Маркировка CE. Соответствие требованиям: IEC60950 (или EN60950) CISPR22/24 (или EN55022/24) IEC61000-3-2/3-3 (или EN61000-3-2/3/3)
Источник питания датчиков	Возможно, что для датчиков будет использоваться отдельный блок питания. Если для питания датчиков используется тот же блок 24 В пост. тока, что и запитывает сам прибор PAC-YG63MCA, то следует учесть электропотребление датчиков при выборе мощности общего блока питания.
Кабель электропитания	Шнур или кабель в двухслойной виниловой изоляции: не менее 0,75 мм^2 (AWG18)
Сигнальная линия M-NET	Шнур или кабель в двухслойной виниловой изоляции, который соответствует следующим требованиям. • CPEV Φ1.2 mm to Φ1.6 mm • CVVS 1.25 mm ^{2}to 2 mm ^{2}(AWG16 to 14) * CPEV: PE insulated PVC jacketed shielded communication cable * CVVS: PVC insulated PVC jacketed shielded control cable PE: Polyethylene PVC: Polyvinyl choloride Для работы данного прибора сигнальная линия M-NET должна иметь постоянную составляющую. Постоянное напряжение подается в эту линию от наружного блока или от отдельного блока питания PAC-SC51KUA.
Другие сигнальные линии	Клеммные колодки данного прибора предназначены для подключения медных проводников следующего типоразмера. Типоразмер ..... (1) одножильный провод: Φ0.65 мм (AWG21) - Φ1.2 мм (AWG16) (2) многожильный провод: 0.75 мм^2 (AWG18) - 1.25 мм^2 (AWG16) каждая жила: не менее Φ0.18 мм Модуль расширения для увеличения количества входов/выходов поставляется отдельно.

Опции

Наименование	Модель	Применение	Примечание
Блок питания	PAC-SC51KUA	Подает постоянную составляющую в сигнальную линию M-NET.	Не требуется, если питание в сигнальную линию M-NET подает наружный блок.

Компоненты сторонних производителей

Наименование	Применение	Примечание
Внешний блок питания 24 В пост. тока	Подает питание на контроллер аналоговых входов (PAC-YG63MCA).	Параметры приведены в верхней таблице на этой странице.
Датчики	Измеряют температуру и влажность.	Датчик температуры PAC-SE40TSA не может быть подключен к данному прибору.


Y

Подключение внешних цепей

Подключение питания и сигнальной линии M-NET

Момент затяжки винтовых соединений: 1 Н*м

Прибор может быть подключен в линию центральных пультов (клеммная колодка TB7) или в межблочную линию связи (клеммная колодка TB3).
Нагрузкой для сигнальной линии в данном приборе являются только периферийные цепи M-NET. Поэтому индекс потребляемой мощности небольшой, он равен 1/4 (аналогично ME пульту управления).



⚠ Внимание!	• Сетевой кабель и кабель сигнальной линии должны соответствовать требованиям, указанным на предыдущей странице. • На вход блока питания 24 В необходимо подключить: (1) варистор, (2) защитное устройство, (3) фильтр помех, (4) предохранитель. • При подключении кабеля от блока питания 24 В следует строго соблюдать полярность. Подключение в обратной полярности может привести к неисправности прибора. • Предусмотрите крепление кабелей вне прибора. Недопустимо передача усилия через кабель на клеммные колодки. Ненадежное крепление кабелей и плохой контакт могут привести к нагреву контактов и возникновению пожара. • Убедитесь, что медные проводники, а также экранирующая оплетка кабеля сигнальной линии не соприкасаются с корпусом прибора.


Примечания	• Если AI контроллер PAC-YG63MCA подключен в межблочную сигнальную линию наружного блока, то при отключении данного блока (например, для обслуживания) нарушится взаимодействие прибора AG-150A/GB-50A и AI контроллера. • Обратите особое внимание на заземление приборов PAC-YG63MCA, PAC-SC51KUA и блока питания 24 В. Если заземление отсутствует на данных приборах, то это может привести к увеличению ошибки измерения.

Y

Подключение внешних цепей

1) К каналу 1 допускается подключать аналоговые датчики 4 типов: Pt100, 4-20 мА пост. тока, 1-5 В пост. тока, или 0-10 В пост. тока.
2) К каналу 2 допускается подключать аналоговые датчики 3 типов: 4-20 мА пост. тока, 1-5 В пост. тока, или 0-10 В пост. тока.
3) Для подключения датчиков следует использовать кабель, указанный в их спецификации. При этом длина кабеля не должна превышать 12 м. Рекомендуется использовать экранированный кабель, экранирующую оплетку которого следует подключать к клемме FG прибора PAC-YG63MCA.

Входы: канал 1 (датчик температуры Pt100)




⚠Внимание!


- Для датчиков Pt100 используйте 3-х проводную схему подключения.
- Полярность подключения A и B важная для датчиков Pt100.
- Не прокладывайте сигнальные линии датчика параллельно сетевым кабелям и сигнальной линии M-NET. Избегайте формирования петель кабеля.
- Для подключения к клеммным колодкам следует зачистить изоляцию проводников на 12±1 мм.
- Убедитесь, что отсутствует замыкание сигнальных проводников с корпусом прибора.
- Не допускайте воздействия усилия через кабель на клеммную колодку.


Входы: канал 1, 2 (датчики 4-20 мА пост. тока, 1-5 В пост. тока или 0-10 В пост. тока)

(а) датчик имеет отдельное питание



(б) блок питания подключается в линию датчика 4-20 мА пост. тока





⚠Внимание!


- Используйте блок питания, подходящий для выбранных счетчиков.
- Не прокладывайте сигнальные линии датчика параллельно сетевым кабелям и сигнальной линии M-NET. Избегайте формирования петель кабеля.
Выполните дополнительные требования изготовителя датчика.
- Для подключения к клеммным колодкам следует зачистить изоляцию проводников на 12±1 мм.
- Убедитесь, что отсутствует замыкание сигнальных проводников с корпусом прибора.
- Не допускайте воздействия усилия через кабель на клеммную колодку.

Y

Подключение внешних цепей

Максимальная длина внешних линий подключения внешних устройств не должна превышать 100 м. Однако в условиях сильных внешних электромагнитных полей рекомендуется ограничивать эту длину значением 10 м.

Выходы (каналы 1 и 2)



* Контакты в приборе замыкаются (ON), если значение, измеренное датчиком, выходит за установленный диапазон.

Момент затяжки винтовых соединений: 1 Н*м

⚠ Внимание!

• Реле X1 должны удовлетворять следующим требованиям.
Катушка реле:
макс.: 24 В пост. тока, 5 Вт (встроенный диод);
мин.: 5 В пост. тока, 2 мВт (встроенный диод).
*1. Не допускается прикладывать переменное напряжение.
*2. Источники питания V1 и V2 должны соответствовать нагрузке (катушке используемого реле).

• Если нагрузка управляется напрямую без промежуточного реле, то она должна удовлетворять следующим требованиям.
макс.: 24 В пост. тока, 5 Вт;
мин.: 5 В пост. тока, 2 мВт.
*1. Не допускается прикладывать переменное напряжение.

• Убедитесь, что отсутствует замыкание сигнальных проводников с корпусом прибора.

• Не допускайте воздействия усилия через кабель на клеммную колодку.

• При подключении проводников не следует располагать их вертикально, для предотвращения стекания воды по проводу в прибор.

16. Контроллер аналоговых входов PAC-YG63MCA

Организация взаимодействия кондиционеров и сторонних устройств

AI контроллер PAC-YG63MCA позволяет организовать взаимодействие между системой кондиционирования воздуха Mitsubishi Electric и внешними датчиками температуры и влажности.
Данная возможность распространяется только на системы кондиционирования, подключенные в сеть M-NET. Обязательным компонентом системы является контроллер AG-150A или GB-50A. Для организации взаимодействия требуется специальная настройка.

⚠ **Внимание!**	При организации взаимосвязанной работы следует иметь ввиду следующие особенности. 1) Не следует использовать данное устройство в системах предупреждения аварий, внештатных ситуаций или катастроф, а также в системах жизнеобеспечения. 2) В системе не существует функции включения неисправного кондиционера внешним сигналом в обход встроенных защитных устройств. 3) Функции взаимосвязанной работы, не предусмотренные изготовителем, не могут быть реализованы. 4) Перед сдачей системы в эксплуатацию проведите проверку взаимосвязанной работы систем. 5) Систем должна быть сконфигурирована таким образом, чтобы работа ее блокировалась при возникновении нештатных ситуаций или при срабатывании пожарной сигнализации.

Параметр	Описание	Примечания
Количество событий	24 события	1 событие связывается с 1 блоком
Определенные условия для взаимосвязанной работы	Измерение параметра. Интервал измерения: 1 ~ 7200 секунд.	• Превышение установленного значения в допустимом диапазоне. • Выход значения за диапазон и отмена измерения
Действия (выход)	1 действие на 1 условие • вкл/выкл внутренних блоков • изменение режима внутренних блоков • установка целевой температуры внутренних блоков • вывод на выходной контакт DIDO контроллера	Возможность организации взаимосвязи распространяется только на системы кондиционирования, подключенные в сеть M-NET.
Другие	Блокировка взаимосвязанной работы при поступлении аварийного сигнала от контроллера AG-150A/GB-50A.	




Рис. 1. Пример взаимосвязанной работы систем через AI контроллер

Y

1. Входные/выходные разъемы наружных блоков с воздушным теплообменником (серии Y и R2)

Компоненты VRF-системы City Multi (внутренние и наружные блоки) оснащены разъемами для подключения внешних цепей управления (вход) и контроля (выход). Для соединения потребуются ответные части разъемов (адаптеры), промежуточные реле и другие элементы,приобретаемые отдельно.
Через данные раъемы могут быть оргинизованы только простейшие функции (см. примеры приведенные ниже), для более сложных задач следует использовать центральные пульты управления и контроллеры (MELANS).

Таблица 1. Функции, реализуемые через разъемы наружного блока.

Функция	Описание	Разъем		Сигнал	Опция
		PUHY	PURY		
Ограничение производительности	Отключение охлаждения/обогрева по внешнему статическому сигналу. * Может использоваться для ограничения производительности выбранного гидравлического контура.	CN3D	CN3D	Вход (статический сигнал)	Адаптер PAC-SC36NA
Тихий режим (ночной режим)	Уменьшение уровня шума наружного блока по внешнему статическому сигналу. * Может использоваться для уменьшения уровня шума выбранного гидравлического контура.				
Датчик снега	По сигналу от датчика снега вентилятор наружного блока начинает работать постоянно. *4	CN35	CN35		
Автосмена режима	С помощью внешнего сигнала может быть установлен режим работы наружного блока: охлаждение или обогрев.	CN3N	-		
Состояние компрессора	Сигналы состояния (выходы): могут быть использованы для индикации состояния и для организации взаимодействия с внешними устройствами.	CN51	CN51	Выход (статический сигнал)	Адаптер PAC-SC37SA
Авария					

*1. Детальное описание см. ниже в пунктах 1) ~ 4).
*2. Для реализации ночного режима переключатель SW4-4 должен быть выключен (OFF). Если переключатель SW4-4 установлен в положение ON, то внешними контактами задаются 4 уровня ограничения производительности.
Если переключатель SW4-4 установлен в положение ON на 2 наружных блоках общего гидравлического контура, то внешними контактами задаются 8 уровней ограничения производительности. Если переключатель SW4-4 установлен в положение ON на 3 наружных блоках общего гидравлического контура, то - 12 уровней.
*3. Silent mode can be switched from ability main to silent main with Dip SW5-5 on the outdoor unit. Dip SW5-5 OFF: ability main (ability main mode : "Ночной режим" реализуется за счет ограничения частоты вращения. Он может быть активирован при следующих условиях: температура наружного воздуха ниже 30°C в режиме охлаждения, и выше 3°C - в режиме обогрева.)
*4. Если контур состоит из нескольких наружных агрегатов, то вход должен быть задействован на каждом приборе.
*5. Детальное описание см. в разделе „Входные/выходные разъемы наружного блока".

1) SW4-4: OFF (компрессор вкл/выкл, тихий режим (ночной режим))

CN3D 1-3P	Двухступенчатое ограничение производительности *1
разомкнуто	100%(нет ограничения)
замкнуто	0%

CN3D 1-2P	Тихий режим (ночной режим) *2
разомкнуто	Выкл
замкнуто	Вкл

*1 Если переключатель SW4-4 установлен ON на одном агрегате общего гидравлического контура (4, 8 или 12 уровней ограничения) эта функция не может быть использована.
*2 Эта функция и 4 или 8 уровней ограничения производительности могут быть использованы вместе. Включите ночной режим на блоке, на котором SW4-4=OFF.

2) На одном из наружных блоков общего гидравлического контура включен переключатель SW4-4 (ON) (4 уровня ограничения производительности) (*3)

	CN3D 1-2P	
CN3D 1-3P	разомкнуто	замкнуто
разомкнуто	100% (нет ограничения)	75%
замкнуто	0%	50%

При управлении производительностью производите переключения в следующем порядке. Например, переключение со 100% на 50%:

переключение производительности

неправильно 100% → 0% (нет) → 50%
правильно 100% → 75% (да) → 50%

Если переключение произведено неправильно, как в данном примере, то наружный блок отключится.
Указанное процентное соотношение приблизительно соответствует производительности компрессора и не обязательно соответствует холодопроизводительности.
При выборе режима ограничения производительности, ночной режим не может быть использован.

3) На двух наружных блоках общего гидравлического контура включен переключатель SW4-4 (ON) (8 уровней ограничения производительности) (*3,*4)

8 уровней ограничения производительности		No.2 CN3D				
		1-2P	разомкнуто		замкнуто	
№1 CN3D	1-2P	1-3P	разомкнуто	замкнуто	разомкнуто	замкнуто
	разомкнуто	разомкнуто	100% (No DEMAND)	50%	88%	75%
		замкнуто	50%	0%	38%	25%
	замкнуто	разомкнуто	88%	38%	75%	63%
		замкнуто	75%	25%	63%	50%

4) На всех наружных блоках общего гидравлического контура включен переключатель SW4-4 (ON) (8 уровней ограничения производительности) (*4)

12 уровней ограничения производительности	№2 CN3D	1-2P	разомкнуто							
		1-3P	разомкнуто				замкнуто			
	№3 CN3D	1-2P	разомкнуто		замкнуто		разомкнуто		замкнуто	
№1 CN3D	1-2P	1-3P	разомкнуто	замкнуто	разомкнуто	замкнуто	разомкнуто	замкнуто	разомкнуто	замкнуто
	разомкнуто	разомкнуто	100%	67%	92%	84%	67%	34%	59%	50%
		замкнуто	67%	34%	59%	50%	34%	0%	25%	17%
	замкнуто	разомкнуто	92%	59%	84%	75%	59%	25%	50%	42%
		замкнуто	84%	50%	75%	67%	50%	17%	42%	34%

12 уровней ограничения производительности	№2 CN3D	1-2P	замкнуто							
		1-3P	разомкнуто				замкнуто			
	№3 CN3D	1-2P	разомкнуто		замкнуто		разомкнуто		замкнуто	
№1 CN3D	1-2P	1-3P	разомкнуто	замкнуто	разомкнуто	замкнуто	разомкнуто	замкнуто	разомкнуто	замкнуто
	разомкнуто	разомкнуто	92%	59%	84%	75%	84%	50%	75%	67%
		замкнуто	59%	25%	50%	42%	50%	17%	42%	34%
	замкнуто	разомкнуто	84%	50%	75%	67%	75%	42%	67%	59%
		замкнуто	75%	42%	67%	59%	67%	34%	59%	50%

*3. Задействуйте разъемы CN3D на тех наружных блоках, на которых переключатель SW4-4 установлен в положение ON.
*4. Разъемы CN3D №1, 2, 3 могут быть задействованы произвольно на блоках, на которых переключатель SW4-4 установлен в положение ON.

Y

Таблица 2. Входные/выходные разъемы внутренних блоков.

Функция	Описание	Разъем	Сигнал
Управление пультом/контактом *1 Вкл/Выкл *2*3	Группа внутренних блоков может быть включена/выключена внешним сухим контактом, соединенным с главным блоком в группе. Можно использовать для подключения таймера, концевого выключателя и т.п. для принудительного выключения.	CN32	вход (статический сигнал)
Вкл/Выкл *2*3	Группа внутренних блоков может быть включена/выключена внешним сухим контактом (импульсом), соединенным с главным блоком в группе.	CN51	вход (импульсный сигнал)
Ограничение	Группа внутренних блоков может быть включена/выключена внешним сухим контактом (импульсом), соединенным с любым блоком в группе.	CN52	
Состояние: „вкл/выкл”	Выходной сигнал о состоянии группы внутренних блоков снимается с главного блока в группе. Можно организовать контроль состояния или взаимосвязанную работу с другими системами.	CN51	выход
Состояние: „обогрев”		CN52	
Состояние: „охлаждение/осушение”		CN52	
Состояние: „исправен/авария” Состояние: „термостат выкл”	Выходной сигнал о состоянии внутреннего блока снимается с любого блока в группе. Можно организовать контроль состояния или взаимосвязанную работу с другими системами.	CN51 CN52	выход


*1. Если выбрано управление контактом, то индивидуальный пульт управления блокируется, и на нем индицируется надпись „CENTRALLY CONTROLLED”.
*2. Для этой функции необходим MA или ME пульт управления.
*3. Если выбрано управление контактом, то режим автоадресации не может быть произведен для запуска системы.
*4. Если в системе применяются контроллеры GB-50A/AG-150A и ПЛК для управления внутренними блоками через входные/выходные цепи, то переключатели SW1-9 и SW1-10 следует установить в положение ON.
В этом случае функции, указанные в таблице 2, для входных/выходных разъемов будут недоступны. См. описание ПЛК с прошивкой для взаимодействия с внешними системами.

Таблица 3. Включение/выключение внутреннего блока (группы) подачей питания (с использованием переключателей SW1-9, SW1-10 на внутреннем блоке).

Функция	Описание	Dip-переключатели *1*4	
		1-9	1-10
Автоматическое включение всех	Все внутренние блоки (даже те, которые были выключены до пропадания электропитания) включаются в прежнем режиме через 5 минут после восстановления электропитания.	OFF	ON
Авторестарт	Через 5 минут после восстановления электропитания включаются только те внутренние блоки, которые были включены перед пропадание электропитания.	ON	OFF
Все выключены	После восстановления электропитания все внутренние блоки останутся выключенными.	OFF	OFF

*1. Dip-переключатели должны быть установлены на каждом внутреннем блоке, входящем в группу.
*2. При организации управления выключением/включением питания не следует отключать электропитание наружного блока. Это вызовет отключение нагревателя картера компрессора, и может привести к выходу компрессора из строя.
*3. Не следует отключать питание дренажных насосов и увлажнителей.
*4. Если в системе применяются контроллеры GB-50A/AG-150A и ПЛК для управления внутренними блоками через входные/выходные цепи, то переключатели SW1-9 и SW1-10 следует установить в положение ON.
В этом случае функции, указанные в таблице 2, для входных/выходных разъемов будут недоступны. См. описание ПЛК с прошивкой для взаимодействия с внешними системами.

■ **Пример системы**



Не следует отключать электропитание наружного блока. Это вызовет отключение нагревателя картера компрессора, и может привести к выходу компрессора из строя.

Таблица 4. Использование входного разъема CN32.

Состояние	Индикация на дисплее пульта	CN32-SW-1 переключение „пульт/контакт”	CN32-SW-2 „вкл/выкл” контактом
Пульт	Управление с пульта разрешено	OFF	OFF
Выключение контактом	Надпись "CENTRALLY CONTROLLED" мигает на пульте, пульт блокирован.	ON	OFF
Включение контактом	Надпись "CENTRALLY CONTROLLED" мигает на пульте, пульт блокирован.	ON	ON

* Подробнее о контактах разъема CN32 см. на следующей странице.

Таблица 5. Комбинации различных методов управления

	Описание		Управление „пультом/контактом”	Импульсный „вкл/выкл”	„Вкл/выкл” питанием	Авторестарт
1	Управление „пультом/контактом”	CN32	-	□*1	□*1	□*1
2	Вкл/выкл импульсным сигналом	CN51		-	O	O
3	HA ON/OFF(JEMA)	CN51			O	O
4	Вкл/выкл питанием	-			-	□
5	Авторестарт	-				-


*1. Вкл/выкл импульсным сигналом, питанием внутренних блоков и режим „авторестарт” могут быть задействованы только при разрешенном управлении с пульта (CN32). Поэтому не рекомендуется комбинировать блокировку индивидуального пульта с другими методами управления.

Входные/выходные разъемы наружного блока

⚠ **Внимание!**	1) Провода должны быть заключены в пластиковый рукав для дополнительной изоляции. 2) Реле и выключатели должны соотвествовать стандартам IEC (или аналогичным). 3) Электроизоляци между органами управления и элементами схемы должна выдерживать напряжение 2750 В.

1. Выход

• Состояние (разъем CN51)



L1: индикаторная лампа (авария)
L2: индикаторная лампа (компрессор включен)
X, Y - реле (катушка: 12 В пост. тока, 0.9 Вт)


*1. Опция: PAC-SC37SA (или аналог стороннего производителя)

2-1. Входы

серии Y, Y Zubadan, R2

(1) Ограничение производительности и ночной режим (CN3D)


См. таблицу 4.



X: ночной режим или ограничение производительности
Y: ограничение производительности
X, Y - выключатели:
номинальное напряжение контакта ≥ 15 В пост. тока;
номинальный ток контакта ≥ 0.1 А;
минимальная нагрузка ≤ 1 мА пост. тока.

*2. Опция: PAC-SC36NA (или аналог стороннего производителя)

(2) Ночной режим (CN3D + DipSW4-4 OFF)




X: ограничение производительности
X - выключатель:
номинальное напряжение контакта ≥ 15 В пост. тока;
номинальный ток контакта ≥ 0.1 А;
минимальная нагрузка ≤ 1 мА пост. тока.

*2. Опция: PAC-SC36NA (или аналог стороннего производителя)

Ночной режим: уровень шума снижается за счет ограничения частоты вращения вентилятора и компрессора.

Примечание.
Уровень шума не может быть сниже, если вентилятор и компрессор вращаются не на максимальных оборотах.

(3) Автоматическая смена режима (разъем CN3N)




X: охлаждение/обогрев
Y: активация контакта X
X, Y - выключатели:
номинальное напряжение контакта ≥ 15 В пост. тока;
номинальный ток контакта ≥ 0.1 А;
минимальная нагрузка ≤ 1 мА пост. тока.

*2. Опция: PAC-SC36NA (или аналог стороннего производителя)

		X	
		OFF	ON
Y	OFF	нормальный режим	
	ON	охлаждение	Обогрев

(4) Датчик снега (разъем CN3S)



X: датчик снега
X - контактная группа датчика:
номинальное напряжение контакта ≥ 15 В пост. тока;
номинальный ток контакта ≥ 0.1 А;
минимальная нагрузка ≤ 1 мА пост. тока.

*2. Опция: PAC-SC36NA (или аналог стороннего производителя).


Если контакт датчика снега замкнут, то вентиялтор наружного блока продолжает работать при выключенном компрессоре и режиме „термотат выкл" (вентиялтор работает постоянно).

Y

Входные/выходные разъемы наружного блока

2-3. Входы PUMY-P-YHMA,VHMA

(1) Ограничение производительности и ночной режим (CN3D)



X, Y - выключатели:
номинальное напряжение контакта ≥ 15 В пост. тока;
номинальный ток контакта ≥ 0.1 А;
минимальная нагрузка ≤ 1 мА пост. тока.

*2. Опция: PAC-SC36NA (или аналог стороннего производителя)

DipSW8-1 ON (только ограничение)

		X	
		OFF	ON
Y	OFF	100%	75%
	ON	0%	50%


* Приблизительные значения.

DipSW8-1 OFF (компрессор вкл/выкл и ночной режим)

Y	Компрессор вкл/выкл
разомкнуто	ON
замкнуто	OFF

X	Ночной режим
разомкнуто	OFF
замкнуто	ON

(2) Ночной режим (CN3D + DipSW8-1 OFF)




X: ограничение производительности
X - выключатель:
номинальное напряжение контакта ≥ 15 В пост. тока;
номинальный ток контакта ≥ 0.1 А;
минимальная нагрузка ≤ 1 мА пост. тока.

*2. Опция: PAC-SC36NA (или аналог стороннего производителя)

Ночной режим: уровень шума снижается за счет ограничения частоты вращения вентилятора и компрессора.

Примечание.
Уровень шума не может быть ниже, если вентилятор и компрессор вращаются не на максимальных оборотах.

(3) Автоматическая смена режима (разъем CN3N)



		X	
		OFF	ON
Y	OFF	нормальный режим	
	ON	охлаждение	Обогрев

X: охлаждение/обогрев
Y: активация контакта X
X, Y - выключатели:
номинальное напряжение контакта ≥ 15 В пост. тока;
номинальный ток контакта ≥ 0.1 А;
минимальная нагрузка ≤ 1 мА пост. тока.

*2. Опция: PAC-SC36NA (или аналог стороннего производителя)

Y

2. Входные/выходные разъемы блоков с водяным теплообменником (серии WY и WR2)

Компоненты VRF-системы City Multi (внутренние и компрессорно-теплообменные блоки) оснащены разъемами для подключения внешних цепей управления (вход) и контроля (выход). Для соединения потребуются ответные части разъемов (адаптеры), промежуточные реле и другие элементы, приобретаемые отдельно. Через данные раъемы могут быть оргинизованы только простейшие функции (см. примеры приведенные ниже), для более сложных задач следует использовать центральные пульты управления и контроллеры (MELANS).

Таблица 1. Функции, реализуемые через разъемы компрессорно-теплообменного блока.

Функция	Описание	Разъем		Сигнал	Опция
		PQHY	PQRY		
Ограничение производительности	Отключение охлаждения/обогрева по внешнему статическому сигналу. * Может использоваться для ограничения производительности выбранного гидравлического контура.	CN3D	CN3D	Вход (статический сигнал)	Адаптер PAC-SC36NA
Тихий режим (ночной режим)	Уменьшение уровня шума компрессорно-теплообменного блока по внешнему статическому сигналу. * Может использоваться для уменьшения уровня шума данного компрессорно-теплообменного блока.				
Взаимосвязь с циркуляционным насосом	При размыкании внешнего сухого контакта (например, от датчика протока теплоносителя) компрессорно-теплообменный блок отключается.	TB8	TB8		
Автосмена режима	С помощью внешнего сигнала может быть установлен режим работы компрессорно-теплообменного блока: охлаждение или обогрев.	CN3N	-		Адаптер PAC-SC37SA
Состояние компрессора	Сигналы состояния (выходы): могут быть использованы для индикации состояния и для организации взаимодействия с внешними устройствами.	CN51	CN51	Выход (статический сигнал)	
Авария					
Выходной сигнал: „вкл/выкл”		TB8	TB8		

*1. Детальное описание см. ниже в пунктах 1) ~ 4).
*2. Для реализации ночного режима переключатель SW4-4 должен быть выключен (OFF). Если переключатель SW4-4 установлен в положение ON, то внешними контактами задаются 4 уровня ограничения производительности.
Если переключатель SW4-4 установлен в положение ON на 2 компрессорно-теплообменных блоках общего гидравлического контура, то внешними контактами задаются 8 уровней ограничения производительности. Если переключатель SW4-4 установлен в положение ON на 3 компрессорно-теплообменных блоках общего гидравлического контура, то - 12 уровней.
*3. Детальное описание см. в разделе „Входные/выходные разъемы наружного блока”.

1) SW4-4: OFF (компрессор вкл/выкл, тихий режим (ночной режим))

CN3D 1-3P	Двухступенчатое ограничение производительности *1
разомкнуто	100%(нет ограничения)
замкнуто	0%

CN3D 1-2P	Тихий режим (ночной режим) *2
разомкнуто	Выкл
замкнуто	Вкл

*1 Если переключатель SW4-4 установлен ON на одном агрегате общего гидравлического контура (4, 8 или 12 уровней ограничения) эта функция не может быть использована.
*2 Эта функция и 4 или 8 уровней ограничения производительности могут быть использованы вместе. Включите ночной режим на блоке, на котором SW4-4=OFF.

2) На одном из компрессорно-теплообменных блоков общего гидравлического контура включен переключатель SW4-4 (ON)
(4 уровня ограничения производительности) (*3)

	CN3D 1-2P	
CN3D 1-3P	разомкнуто	замкнуто
разомкнуто	100% (нет ограничения)	75%
замкнуто	0%	50%

При управлении производительностью производите переключения в следующем порядке. Например, переключение со 100% на 50%:

переключение производительности

неправильно 100% → 0% (нет) → 50%
правильно 100% → 75% (да) → 50%

Если переключение произведено неправильно, как в данном примере, то наружный блок отключится.
Указанное процентное соотношение приблизительно соответствует производительности компрессора и не обязательно соответствует холодопроизводительности.
При выборе режима ограничения производительности, ночной режим не может быть использован.

3) На двух компрессорно-теплообменных блоках общего гидравлического контура включен переключатель SW4-4 (ON)
(8 уровней ограничения производительности) (*3,*4)

8 уровней ограничения производительности		No.2 CN3D				
		1-2P	разомкнуто		замкнуто	
№1 CN3D	1-2P	1-3P	разомкнуто	замкнуто	разомкнуто	замкнуто
	разомкнуто	разомкнуто	100% (No DEMAND)	50%	88%	75%
		замкнуто	50%	0%	38%	25%
	замкнуто	разомкнуто	88%	38%	75%	63%
		замкнуто	75%	25%	63%	50%

Y

17. Внешние цепи управления и контроля

Таблица 2. Входные/выходные разъемы внутренних блоков.

Функция	Описание	Разъем	Сигнал
Управление пультом/контактом *1 Вкл/Выкл *2*3	Группа внутренних блоков может быть включена/выключена внешним сухим контактом, соединенным с главным блоком в группе. Можно использовать для подключения таймера, концевого выключателя и т.п. для принудительного выключения.	CN32	вход (статический сигнал)
Вкл/Выкл *2*3	Группа внутренних блоков может быть включена/выключена внешним сухим контактом (импульсом), соединенным с главным блоком в группе.	CN51	вход (импульсный сигнал)
Ограничение	Группа внутренних блоков может быть включена/выключена внешним сухим контактом (импульсом), соединенным с любым блоком в группе.	CN52	
Состояние: „вкл/выкл”	Выходной сигнал о состоянии группы внутренних блоков снимается с главного блока в группе. Можно организовать контроль состояния или взаимосвязанную работу с другими системами.	CN51	выход
Состояние: „обогрев”		CN52	
Состояние: „охлаждение/осушение”		CN52	
Состояние: „исправен/авария” Состояние: „термостат выкл”	Выходной сигнал о состоянии внутреннего блока снимается с любого блока в группе. Можно организовать контроль состояния или взаимосвязанную работу с другими системами.	CN51 CN52	выход


*1. Если выбрано управление контактом, то индивидуальный пульт управления блокируется, и на нем индицируется надпись „CENTRALLY CONTROLLED”.
*2. Для этой функции необходим MA или ME пульт управления.
*3. Если выбрано управление контактом, то режим автоадресации не может быть произведен для запуска системы.
*4. Если в системе применяются контроллеры GB-50A/AG-150A и ПЛК для управления внутренними блоками через входные/выходные цепи, то переключатели SW1-9 и SW1-10 следует установить в положение ON.
В этом случае функции, указанные в таблице 2, для входных/выходных разъемов будут недоступны. См. описание ПЛК с прошивкой для взаимодействия с внешними системами.

Таблица 3. Включение/выключение внутреннего блока (группы) подачей питания (с использованием переключателей SW1-9, SW1-10 на внутреннем блоке).

Функция	Описание	Dip-переключатели *1*4	
		1-9	1-10
Автоматическое включение всех	Все внутренние блоки (даже те, которые были выключены до пропадания электропитания) включаются в прежнем режиме через 5 минут после восстановления электропитания.	OFF	ON
Авторестарт	Через 5 минут после восстановления электропитания включаются только те внутренние блоки, которые были включены перед пропадание электропитания.	ON	OFF
Все выключены	После восстановления электропитания все внутренние блоки останутся выключенными.	OFF	OFF

*1. Dip-переключатели должны быть установлены на каждом внутреннем блоке, входящем в группу.
*2. При организации управления выключением/включением питания не следует отключать электропитание компрессорно-теплообменного блока. Это вызовет отключение нагревателя картера компрессора, и может привести к выходу компрессора из строя.
*3. Не следует отключать питание дренажных насосов и увлажнителей.
*4. Если в системе применяются контроллеры GB-50A/AG-150A и ПЛК для управления внутренними блоками через входные/выходные цепи, то переключатели SW1-9 и SW1-10 следует установить в положение ON.
В этом случае функции, указанные в таблице 2, для входных/выходных разъемов будут недоступны. См. описание ПЛК с прошивкой для взаимодействия с внешними системами.

■ **Пример системы**



Не следует отключать электропитание компрессорно-теплообменного блока. Это вызовет отключение нагревателя картера компрессора, и может привести к выходу компрессора из строя.

Таблица 4. Использование входного разъема CN32.

Состояние	Индикация на дисплее пульта	CN32-SW-1 переключение „пульт/контакт”	CN32-SW-2 „вкл/выкл” контактом
Пульт	Управление с пульта разрешено	OFF	OFF
Выключение контактом	Надпись "CENTRALLY CONTROLLED" мигает на пульте, пульт блокирован.	ON	OFF
Включение контактом	Надпись "CENTRALLY CONTROLLED" мигает на пульте, пульт блокирован.	ON	ON

* Подробнее о контактах разъема CN32 см. на следующей странице.

Таблица 5. Комбинации различных методов управления

	Описание		Управление „пультом/контактом”	Импульсный „вкл/выкл”	„Вкл/выкл” питанием	Авторестарт
1	Управление „пультом/контактом”	CN32	-	X*1	X*1	X*1
2	Вкл/выкл импульсным сигналом	CN51		-	O	O
3	HA ON/OFF(JEMA)	CN51			O	O
4	Вкл/выкл питанием	-			-	X
5	Авторестарт	-				-


*1. Вкл/выкл импульсным сигналом, питанием внутренних блоков и режим „авторестарт” могут быть задействованы только при разрешенном управлении с пульта (CN32). Поэтому не рекомендуется комбинировать блокировку индивидуального пульта с другими методами управления.

Входные/выходные разъемы компрессорно-теплообменного блока

⚠ Внимание!	1) Провода должны быть заключены в пластиковый рукав для дополнительной изоляции. 2) Реле и выключатели должны соотвествовать стандартам IEC (или аналогичным). 3) Электроизоляци между органами управления и элементами схемы должна выдерживать напряжение 2750 В.

1. Выход

• Состояние (разъем CN51)




L1: индикаторная лампа (авария)
L2: индикаторная лампа (компрессор включен)
X, Y - реле (катушка: 12 В пост. тока, 0.9 Вт)

*1. Опция: PAC-SC37SA (или аналог стороннего производителя)

2-1. Входы

(1) Ограничение производительности и ночной режим (CN3D)


См. таблицу 4.



X: ночной режим или ограничение производительности
Y: ограничение производительности
X, Y - выключатели:
номинальное напряжение контакта ≥ 15 В пост. тока;
номинальный ток контакта ≥ 0.1 А;
минимальная нагрузка ≤ 1 мА пост. тока.

*2. Опция: PAC-SC36NA (или аналог стороннего производителя)

(2) Ночной режим (CN3D + DipSW4-4 OFF)




X: ограничение производительности
X - выключатель:
номинальное напряжение контакта ≥ 15 В пост. тока;
номинальный ток контакта ≥ 0.1 А;
минимальная нагрузка ≤ 1 мА пост. тока.

*2. Опция: PAC-SC36NA (или аналог стороннего производителя)

Ночной режим: уровень шума снижается за счет ограничения частоты вращения вентилятора и компрессора.

Примечание.
Уровень шума не может быть снижен, если вентилятор и компрессор вращаются не на максимальных оборотах.

(3) Автоматическая смена режима (разъем CN3N)




X: охлаждение/обогрев
Y: активация контакта X
X, Y - выключатели:
номинальное напряжение контакта ≥ 15 В пост. тока;
номинальный ток контакта ≥ 0.1 А;
минимальная нагрузка ≤ 1 мА пост. тока.

*2. Опция: PAC-SC36NA (или аналог стороннего производителя)

		X	
		OFF	ON
Y	OFF	нормальный режим	
	ON	охлаждение	Обогрев

(4) Выходной сигнал: „вкл/выкл" (колодка TB8)



X : реле (контакт 200 В перем. тока, 1 А)
52P : пускатель насоса

(5) Взаимосвязь с циркуляционным насосом (колодка TB8)




При подключении датчика протока удалите перемычку между клеммами 3 и 4 клеммной колодки TB8.
63PW : датчик протока (минимальная нагрузка контакта 5 мА)

Y

3) Входные/выходные разъемы внутренних блоков типа „-E”


⚠ Внимание!	1) Провода должны быть заключены в пластиковый рукав для дополнительной изоляции. 2) Реле и выключатели должны соотвествовать стандартам IEC (или аналогичным). 3) Электроизоляци между органами управления и элементами схемы должна выдерживать напряжение 2750 В.

●Требования к длительности импульса: вкл/выкл

Наименование	Описание
Входной сигнал	Импульс (сухой контакт)
Длительность	

● Вход

CN51




SW - выключатель (кнопка)
L1: индикаторная лампа (вкл/выкл)
L2: индикаторная лампа (исправен/авария)
X, Y, Z - реле:
номинальное напряжение контакта ≥ 15 В пост. тока;
номинальный ток контакта ≥ 0.1 А;
минимальная нагрузка ≤ 1 мА пост. тока.

Каждое нажатие кнопки включает/выключает внутренний блок.


● Выход

CN52



L1: индикаторная лампа
(SW1-5=OFF - состояние вентилятора
SW1-5=ON - состояние термостата)
L2: индикаторная лампа (охлаждение/осушение)
L3: индикаторная лампа (обогрев)
X, Y, Z - реле (катушка: 12 В пост. тока, 0.9 Вт)


CN32



SW1 - выключатель (пульт/контакт)
SW2 - выключатель (вкл/выкл)
X, Y - реле:
номинальное напряжение контакта ≥ 15 В пост. тока;
номинальный ток контакта ≥ 0.1 А;
минимальная нагрузка ≤ 1 мА пост. тока.

* Управление выключателем SW2 возможно только при замкнутом выключателе SW1.

CN52



SW1 - выключатель (ограничение)
X - реле (катушка: 12 В пост. тока, 0.9 Вт)

SW1	Внутренний блок
ON	Принудительное выключение термостата
OFF	Нормальнавя работа

*1. Опция: PAC-SA88HA (или аналог стороннего производителя)
*2. Опция: PAC-SE55RA (или аналог стороннего производителя)

Y

Y

Содержание раздела

Проектирование систем City Multi G4 **571**

1. Электрические соединения 572
2. Линия связи M-NET 589
3. Система фреонопроводов 619
4. Установка наружного блока 632
5. Предосторожности, связанные с утечкой хладагента 641

Z

1. Электрические соединения

1. Общие рекомендации

① Проектирование и прокладка соответствующих коммуникций должна производиться согласно соответствующим национальным стандартам.


② Сигнальная линия должна быть проложена отдельно от линии питания не ближе 50 мм, чтобы электрические помехи не влияли на высокочастотный сигнал.

③ Наружный блок должен быть заземлён.


④ При подсоединении кабелей к блокам управления предусмотрите возможность демонтажа этих блоков для осмотра и ремонта.

⑤ Никогда не подсоединяйте питание (220 В, 380 В) к сигнальной линии, это неминуемо приведёт к отказу электронных компонентов.

⑥ Для сигнальной линии используйте 2-х жильный экранированный кабель.



ТВ3: сигнальная линия внутреннних блоков,ТВ7: сигнальная линия центральных пультов



Z

1. Электрические соединения

2. Электропитание внутренних и наружных блоков

2-1. Электрические характеристики внутренних блоков

Обозначения: MCA: максимальный ток (=1.25xFLA);
FLA: ток при полной нагрузке
IFM: электродвигатель вентилятора;
мощность (кВт): номинальная мощность электродвигателя вентилятора

PMFY-P-VBM-E	Электропитание			IFM	
	напряжение/частота	диапазон ±10%	MCA(A)	мощность (кВт)	FLA(A)
PMFY-P20VBM-E	220-240 В / 50 Гц	макс.: 264 В мин.: 198 В	0.25	0.028	0.20
PMFY-P25VBM-E			0.26	0.028	0.21
PMFY-P32VBM-E			0.26	0.028	0.21
PMFY-P40VBM-E			0.33	0.028	0.26

PLFY-P-VCM-E	Электропитание			IFM	
	напряжение/частота	диапазон ±10%	MCA(A)	мощность (кВт)	FLA(A)
PLFY-P20VCM-E	220-240 В / 50 Гц	макс.: 264 В мин.: 198 В	0.29	0.011	0.23
PLFY-P25VCM-E			0.29	0.015	0.23
PLFY-P32VCM-E			0.35	0.020	0.28
PLFY-P40VCM-E			0.35	0.020	0.28

PLFY-P-VBM-E	Электропитание			IFM	
	напряжение/частота	диапазон ±10%	MCA(A)	мощность (кВт)	FLA(A)
PLFY-P32VBM-E	220-240vВ / 50 Гц	макс.: 264 В мин.: 198 В	0.28	0.050	0.22
PLFY-P40VBM-E			0.36	0.050	0.29
PLFY-P50VBM-E			0.36	0.050	0.29
PLFY-P63VBM-E			0.45	0.050	0.36
PLFY-P80VBM-E			0.64	0.050	0.51
PLFY-P100VBM-E			1.25	0.120	1.00
PLFY-P125VBM-E			1.34	0.120	1.07

PLFY-P-VLMD-E	Электропитание			IFM	
	напряжение/частота	диапазон ±10%	MCA(A)	мощность (кВт)	FLA(A)
PLFY-P20VLMD-E	220-240 В / 50 Гц	макс.: 264 В мин.: 198 В	0.45	0.015	0.36
PLFY-P25VLMD-E			0.45	0.015	0.36
PLFY-P32VLMD-E			0.45	0.015	0.36
PLFY-P40VLMD-E			0.50	0.015	0.40
PLFY-P50VLMD-E			0.51	0.020	0.41
PLFY-P63VLMD-E			0.61	0.020	0.49
PLFY-P80VLMD-E			0.90	0.020	0.72
PLFY-P100VLMD-E			0.94	0.030	0.75
PLFY-P125VLMD-E			1.69	0.078 × 2	1.35

PEFY-P-VMR-E-L/R	Электропитание			IFM	
	напряжение/частота	диапазон ±10%	MCA(A)	мощность (кВт)	FLA(A)
PEFY-P20VMR-E-L/R	220-240 В / 50 Гц	макс.: 264 В мин.: 198 В	0.37	0.018	0.29
PEFY-P25VMR-E-L/R			0.37	0.018	0.29
PEFY-P32VMR-E-L/R			0.43	0.023	0.34

PEFY-P-VMS1-E	Электропитание			IFM	
	напряжение/частота	диапазон ±10%	MCA(A)	мощность (кВт)	FLA(A)
PEFY-P15VMS1-E	220-240 В / 50 Гц	макс.: 264 В мин.: 198 В	0.63	0.096	0.42
PEFY-P20VMS1-E			0.70	0.096	0.47
PEFY-P25VMS1-E			0.75	0.096	0.50
PEFY-P32VMS1-E			0.75	0.096	0.50
PEFY-P40VMS1-E			0.83	0.096	0.66
PEFY-P50VMS1-E			1.02	0.096	0.81
PEFY-P63VMS1-E			1.08	0.096	0.86

PEFY-P-VMH-E	Электропитание			IFM	
	напряжение/частота	диапазон ±10%	MCA(A)	мощность (кВт)	FLA(A)
PEFY-P40VMH-E	220-240 В / 50 Гц	макс.: 264 В мин.: 198 В	1.21	0.08	0.97
PEFY-P50VMH-E			1.21	0.08	0.97
PEFY-P63VMH-E			1.49	0.12	1.19
PEFY-P71VMH-E			1.58	0.14	1.26
PEFY-P80VMH-E			1.85	0.18	1.48
PEFY-P100VMH-E			3.03	0.26	2.42
PEFY-P125VMH-E			3.03	0.26	2.42
PEFY-P140VMH-E			3.10	0.26	2.48
PEFY-P200VMH-E	380-415 В / 50 Гц	макс.: 456 В мин.: 342В	2.03	0.54	1.62
PEFY-P250VMH-E			2.50	0.87	2.00

2. Электропитание внутренних и наружных блоков

2-1. Электрические характеристики внутренних блоков (продолжение)

Обозначения: MCA: максимальный ток (=1.25xFLA);
FLA: ток при полной нагрузке
IFM: электродвигатель вентилятора;
мощность (кВт): номинальная мощность электродвигателя вентилятора

PEFY-P-VMA-E	Электропитание			IFM	
	напряжение/частота	диапазон ±10%	MCA(A)	мощность (кВт)	FLA(A)
PEFY-P20VMA-E	220-240 В / 50 Гц	макс.: 264 В мин.: 198 В	1.03	0.085	0.82
PEFY-P25VMA-E			1.03	0.085	0.82
PEFY-P32VMA-E			1.18	0.085	0.95
PEFY-P40VMA-E			1.43	0.085	1.14
PEFY-P50VMA-E			1.54	0.085	1.23
PEFY-P63VMA-E			2.22	0.121	1.78
PEFY-P71VMA-E			2.46	0.121	1.97
PEFY-P80VMA-E			2.47	0.121	1.98
PEFY-P100VMA-E			3.30	0.244	2.64
PEFY-P125VMA-E			3.39	0.244	2.71
PEFY-P140VMA-E			3.29	0.244	2.63

PEFY-P-VMA-E	Электропитание			IFM	
	напряжение/частота	диапазон ±10%	MCA(A)	мощность (кВт)	FLA(A)
PEFY-P20VMAL-E	220-240 В / 50 Гц	макс.: 264 В мин.: 198 В	0.92	0.085	0.74
PEFY-P25VMAL-E			0.92	0.085	0.74
PEFY-P32VMAL-E			1.07	0.085	0.86
PEFY-P40VMAL-E			1.32	0.085	1.06
PEFY-P50VMAL-E			1.40	0.085	1.12
PEFY-P63VMAL-E			2.08	0.121	1.67
PEFY-P71VMAL-E			2.32	0.121	1.86
PEFY-P80VMAL-E			2.36	0.121	1.89
PEFY-P100VMAL-E			3.19	0.244	2.55
PEFY-P125VMAL-E			3.27	0.244	2.62
PEFY-P140VMAL-E			3.17	0.244	2.53

PEFY-P-VMH-E-F	Электропитание			IFM	
	напряжение/частота	диапазон ±10%	MCA(A)	мощность (кВт)	FLA(A)
PEFY-P80VMH-E-F	220-240 В / 50 Гц	макс.: 264 В мин.: 187 В	0.92	0.09	0.73
PEFY-P140VMH-E-F			1.58	0.14	1.26
PEFY-P200VMH-E-F	380-415 В / 50 Гц	макс.: 456 В мин.: 342 В	0.73	0.20	0.58
PEFY-P250VMH-E-F			0.85	0.23	0.68

PKFY-P-VBM-E	Электропитание			IFM	
	напряжение/частота	диапазон ±10%	MCA(A)	мощность (кВт)	FLA(A)
PKFY-P15VBM-E	220-240 В / 50 Гц	макс.: 264 В мин.: 198 В	0.25	0.017	0.20
PKFY-P20VBM-E			0.25	0.017	0.20
PKFY-P25VBM-E			0.25	0.017	0.20

PKFY-P-VHM-E	Электропитание			IFM	
	напряжение/частота	диапазон ±10%	MCA(A)	мощность (кВт)	FLA(A)
PKFY-P32VHM-E	220-240 В / 50 Гц	макс.: 264 В мин.: 198 В	0.38	0.030	0.30
PKFY-P40VHM-E			0.38	0.030	0.30
PKFY-P50VHM-E			0.38	0.030	0.30

PKFY-P-VKM-E	Электропитание			IFM	
	напряжение/частота	диапазон ±10%	MCA(A)	мощность (кВт)	FLA(A)
PKFY-P63VKM-E	220-240 В / 50 Гц	макс.: 264 В мин.: 198 В	0.36	0.056	0.29
PKFY-P100VKM-E			0.63	0.056	0.50

PCFY-P-VKM-E	Электропитание			IFM	
	напряжение/частота	диапазон ±10%	MCA(A)	мощность (кВт)	FLA(A)
PCFY-P40VKM-E	220-240 В / 50 Гц	макс.: 264 В мин.: 198 В	0.35	0.090	0.28
PCFY-P63VKM-E			0.41	0.095	0.33
PCFY-P100VKM-E			0.81	0.160	0.65
PCFY-P125VKM-E			0.95	0.160	0.76

PFFY-P-VKM-E	Электропитание			IFM	
	напряжение/частота	диапазон ±10%	MCA(A)	мощность (кВт)	FLA(A)
PFFY-P20VKM-E	220-240 В / 50 Гц	макс.: 264 В мин.: 198 В	0.25	0.03 × 2	0.20
PFFY-P25VKM-E			0.25	0.03 × 2	0.20
PFFY-P32VKM-E			0.25	0.03 × 2	0.20
PFFY-P40VKM-E			0.30	0.03 × 2	0.24

Z

2. Электропитание внутренних и наружных блоков

2-1. Электрические характеристики внутренних блоков (продолжение)

Обозначения: MCA: максимальный ток (=1.25xFLA);
FLA: ток при полной нагрузке
IFM: электродвигатель вентилятора;
мощность (кВт): номинальная мощность электродвигателя вентилятора

PFFY-P-VLEM-E	Электропитание			IFM	
	напряжение/частота	диапазон ±10%	MCA(A)	мощность (кВт)	FLA(A)
PFFY-P20VLEM-E	220-240 В / 50 Гц	макс.: 264 В мин.: 187 В	0.24	0.020	0.19
PFFY-P25VLEM-E			0.24	0.020	0.19
PFFY-P32VLEM-E			0.36	0.030	0.29
PFFY-P40VLEM-E			0.40	0.035	0.32
PFFY-P50VLEM-E			0.50	0.035	0.40
PFFY-P63VLEM-E			0.58	0.045	0.46

PFFY-P-VLRM-E	Электропитание			IFM	
	напряжение/частота	диапазон ±10%	MCA(A)	мощность (кВт)	FLA(A)
PFFY-P20VLRM-E	220-240 В / 50 Гц	макс.: 264 В мин.: 187 В	0.24	0.020	0.19
PFFY-P25VLRM-E			0.24	0.020	0.19
PFFY-P32VLRM-E			0.36	0.030	0.29
PFFY-P40VLRM-E			0.40	0.035	0.32
PFFY-P50VLRM-E			0.50	0.035	0.40
PFFY-P63VLRM-E			0.58	0.045	0.46

PFFY-P-VLRMM-E	Электропитание			IFM	
	напряжение/частота	диапазон ±10%	MCA(A)	мощность (кВт)	FLA(A)
PFFY-P20VLRMM-E	220-240 В / 50 Гц	макс.: 264 В мин.: 198 В	0.59	0.096	0.47
PFFY-P25VLRMM-E			0.59	0.096	0.47
PFFY-P32VLRMM-E			0.69	0.096	0.55
PFFY-P40VLRMM-E			0.78	0.096	0.62
PFFY-P50VLRMM-E			0.80	0.096	0.64
PFFY-P63VLRMM-E			0.93	0.096	0.74

Бустерный блок	Электропитание			Компрессор		RLA (A)
	напряжение/частота	диапазон ±10%	MCA (A)	мощность (кВт)	SC (A)	Нагрев
PWFY-P100VM-E-BU	220-230-240 В / 50 Гц	макс.: 264 В мин.: 198 В	15.71	1.0	1.25	11.63-11.12-10.66

Теплообменный блок	Электропитание			RLA (A)	
	напряжение/частота	диапазон ±10%	MCA (A)	Охлаждение	Нагрев
PWFY-P100VM-E-AU PWFY-P200VM-E-AU	220-230-240 В / 50 Гц	макс.: 264 В мин.: 198 В	0.085	0.068-0.065-0.063	

Z

2. Электропитание внутренних и наружных блоков

2-2. Электрические характеристики наружных блоков в режиме охлаждения

PUHY-P-YHM	Блоки, входящие в комплект	Электропитание				Компрессор		Вентилятор	RLA (A) (60Гц)	
		частота	напряжение	диапазон	MCA (A)	мощность (кВт)	SC (A)	мощность (кВт)	охлаждение	обогрев
PUHY-P200YHM-A(-BS)	-	50 / 60	380 400 415	макс:456 В мин:342 В	16.01	5.4	8	0.64	9.6/9.1/8.8	10.1/9.6/9.3
PUHY-P250YHM-A(-BS)	-				18.59	6.7		0.64	13.0/12.3/11.9	13.2/12.5/12.1
PUHY-P300YHM-A(-BS)	-				21.88	8.2		0.64	15.3/14.5/14.0	15.8/15.0/14.5
PUHY-P350YHM-A(-BS)	-				27.03	10.3		0.64	18.9/17.9/17.3	20.4/19.3/18.6
PUHY-P400YHM-A(-BS)	-				31.89	10.5		0.64	22.3/21.2/20.4	22.7/21.6/20.8
PUHY-P450YHM-A(-BS)	-				39.18	12.0		0.64	27.4/26.1/25.1	25.9/24.6/23.7
PUHY-P500YSHM-A(-BS)	PUHY-P250YHM-A(-BS)				39.75	6.7		0.64	27.8/26.4/25.4	27.6/26.3/25.3
	PUHY-P250YHM-A(-BS)					6.7		0.64		
PUHY-P550YSHM-A(-BS)	PUHY-P250YHM-A(-BS)				44.19	6.7		0.64	30.9/29.4/28.3	30.4/28.9/27.9
	PUHY-P300YHM-A(-BS)					8.2		0.64		
PUHY-P600YSHM-A(-BS)	PUHY-P250YHM-A(-BS)				45.19	6.7		0.64	31.6/30.0/28.9	33.6/31.9/30.7
	PUHY-P350YHM-A(-BS)					10.3		0.64		
PUHY-P650YSHM-A(-BS)	PUHY-P300YHM-A(-BS)				50.05	8.2		0.64	35.0/33.3/32.1	36.9/35.1/33.8
	PUHY-P350YHM-A(-BS)					10.3		0.64		
PUHY-P700YSHM-A(-BS)	PUHY-P350YHM-A(-BS)				54.20	10.3		0.64	37.9/36.0/34.7	40.0/38.0/36.6
	PUHY-P350YHM-A(-BS)					10.3		0.64		
PUHY-P750YSHM-A(-BS)	PUHY-P350YHM-A(-BS)				60.49	10.3		0.64	42.3/40.2/38.7	42.9/40.8/39.3
	PUHY-P400YHM-A(-BS)					10.5		0.64		
PUHY-P800YSHM-A(-BS)	PUHY-P350YHM-A(-BS)				66.78	10.3		0.64	46.7/44.4/42.8	43.3/41.2/39.7
	PUHY-P450YHM-A(-BS)					12.0		0.64		
PUHY-P850YSHM-A(-BS)	PUHY-P400YHM-A(-BS)				72.79	10.5		0.64	50.9/48.4/46.6	47.9/45.5/43.9
	PUHY-P450YHM-A(-BS)					12.0		0.64		
PUHY-P900YSHM-A(-BS)	PUHY-P450YHM-A(-BS)				80.37	12.0		0.64	56.2/53.4/51.5	51.1/48.5/46.8
	PUHY-P450YHM-A(-BS)					12.0		0.64		
PUHY-P950YSHM-A(-BS)	PUHY-P250YHM-A(-BS)				73.93	6.7		0.64	51.7/49.2/47.4	50.6/48.1/46.4
	PUHY-P300YHM-A(-BS)					8.2		0.64		
	PUHY-P400YHM-A(-BS)					10.5		0.64		
PUHY-P1000YSHM-A(-BS)	PUHY-P300YHM-A(-BS)				78.36	8.2		0.64	54.8/52.0/50.1	55.9/53.1/51.2
	PUHY-P300YHM-A(-BS)					8.2		0.64		
	PUHY-P400YHM-A(-BS)					10.5		0.64		
PUHY-P1050YSHM-A(-BS)	PUHY-P300YHM-A(-BS)				81.80	8.2		0.64	57.2/54.3/52.4	59.1/56.1/54.1
	PUHY-P350YHM-A(-BS)					10.3		0.64		
	PUHY-P400YHM-A(-BS)					10.5		0.64		
PUHY-P1100YSHM-A(-BS)	PUHY-P350YHM-A(-BS)				86.37	10.3		0.64	60.4/57.4/55.3	62.3/59.2/57.0
	PUHY-P350YHM-A(-BS)					10.3		0.64		
	PUHY-P400YHM-A(-BS)					10.5		0.64		
PUHY-P1150YSHM-A(-BS)	PUHY-P350YHM-A(-BS)				94.95	10.3		0.64	66.4/63.1/60.8	65.9/62.6/60.4
	PUHY-P350YHM-A(-BS)					10.3		0.64		
	PUHY-P450YHM-A(-BS)					12.0		0.64		
PUHY-P1200YSHM-A(-BS)	PUHY-P350YHM-A(-BS)				100.67	10.3		0.64	70.4/66.8/64.4	67.6/64.3/61.9
	PUHY-P400YHM-A(-BS)					10.5		0.64		
	PUHY-P450YHM-A(-BS)					12.0		0.64		
PUHY-P1250YSHM-A(-BS)	PUHY-P350YHM-A(-BS)				108.54	10.3		0.64	75.9/72.1/69.5	71.0/67.4/65.0
	PUHY-P450YHM-A(-BS)					12.0		0.64		
	PUHY-P450YHM-A(-BS)					12.0		0.64		

PURY-P-YHM	Блоки, входящие в комплект	Электропитание				Компрессор		Вентилятор	RLA (A) (60Гц)	
		частота	напряжение	диапазон	MCA (A)	мощность (кВт)	SC (A)	мощность (кВт)	охлаждение	обогрев
PURY-P200YHM-A(-BS)	-	50 / 60	380 400 415	макс:456 В мин:342 В	16.01	5.4	8	0.92	9.7/9.2/8.9	10.3/9.8/9.4
PURY-P250YHM-A(-BS)	-				18.59	6.7		0.92	13.0/12.3/11.9	13.2/12.5/12.1
PURY-P300YHM-A(-BS)	-				22.31	8.2		0.92	15.6/14.8/14.2	16.1/15.3/14.8
PURY-P350YHM-A(-BS)	-				30.03	10.3		0.92	21.0/19.9/19.2	21.0/19.9/19.2
PURY-P400YHM-A(-BS)	-				33.04	10.5		0.92	23.1/22.0/21.2	23.1/21.9/21.1
PURY-P450YSHM-A(-BS)	PURY-P250YHM-A(-BS)				34.04	6.7		0.92	23.8/22.6/21.8	24.8/23.5/22.7
	PURY-P200YHM-A(-BS)					5.4		0.92		
PURY-P500YSHM-A(-BS)	PURY-P250YHM-A(-BS)				40.33	6.7		0.92	28.2/26.8/25.8	28.3/26.9/25.9
	PURY-P250YHM-A(-BS)					6.7		0.92		
PURY-P550YSHM-A(-BS)	PURY-P300YHM-A(-BS)				45.05	8.2		0.92	31.5/29.9/28.8	31.7/30.1/29.0
	PURY-P250YHM-A(-BS)					6.7		0.92		
PURY-P600YSHM-A(-BS)	PURY-P300YHM-A(-BS)				47.34	8.2		0.92	33.1/31.4/30.3	35.1/33.4/32.1
	PURY-P300YHM-A(-BS)					8.2		0.92		
PURY-P650YSHM-A(-BS)	PURY-P350YHM-A(-BS)				54.92	10.3		0.92	38.4/36.5/35.2	38.0/36.1/34.8
	PURY-P300YHM-A(-BS)					8.2		0.92		
PURY-P700YSHM-A(-BS)	PURY-P400YHM-A(-BS)				59.64	10.5		0.92	41.7/39.6/38.2	41.0/38.9/37.5
	PURY-P300YHM-A(-BS)					8.2		0.92		
PURY-P750YSHM-A(-BS)	PURY-P400YHM-A(-BS)				67.21	10.5		0.92	47.0/44.6/43.0	44.4/42.2/40.7
	PURY-P350YHM-A(-BS)					10.3		0.92		
PURY-P800YSHM-A(-BS)	PURY-P400YHM-A(-BS)				71.79	10.5		0.92	50.2/47.7/45.9	46.6/44.3/42.7
	PURY-P400YHM-A(-BS)					10.5		0.92		

Z

1. Электрические соединения

2. Электропитание внутренних и наружных блоков

2-2. Электрические характеристики наружных блоков в режиме охлаждения

PUHY-EP-YHM	Блоки, входящие в комплект	Электропитание				Компрессор		Вентилятор	RLA (A)	
		частота	напряжение	диапазон	MCA (A)	мощность (кВт)	SC (A)	мощность (кВт)	охлаждение	обогрев
PUHY-EP200YHM-A(-BS)	-	50	380	макс: 456 В мин: 342 В	16.01	5.4	8	0.64	8.7	9.7
PUHY-EP300YHM-A(-BS)	-				19.88	8.3		0.64	13.9	15.6
PUHY-EP400YSHM-A(-BS)	PUHY-EP200YHM-A(-BS)				25.03	5.4		0.64	17.5	119.4
	PUHY-EP200YHM-A(-BS)					5.4		0.64		
PUHY-EP450YSHM-A(-BS)	PUHY-EP200YHM-A(-BS)				31.60	5.4		0.64	22.1	22.0
	PUHY-P250YHM-A(-BS)					6.7		0.64		
PUHY-EP500YSHM-A(-BS)	PUHY-EP200YHM-A(-BS)				32.46	5.4		0.64	22.7	25.5
	PUHY-EP300YHM-A(-BS)					8.3		0.64		
PUHY-EP550YSHM-A(-BS)	PUHY-P250YHM-A(-BS)				39.33	6.7		0.64	27.5	28.9
	PUHY-EP300YHM-A(-BS)					8.3		0.64		
PUHY-EP600YSHM-A(-BS)	PUHY-EP300YHM-A(-BS)				40.90	8.3		0.64	28.6	31.9
	PUHY-EP300YHM-A(-BS)					8.3		0.64		
PUHY-EP650YSHM-A(-BS)	PUHY-EP300YHM-A(-BS)				44.19	8.2		0.64	30.9	32.2
	PUHY-P350YHM-A(-BS)					10.3		0.64		
PUHY-EP700YSHM-A(-BS)	PUHY-EP200YHM-A(-BS)				50.62	5.4		0.64	35.4	33.7
	PUHY-EP200YHM-A(-BS)					5.4		0.64		
	PUHY-EP300YHM-A(-BS)					8.3		0.64		
PUHY-EP750YSHM-A(-BS)	PUHY-EP200YHM-A(-BS)				52.48	5.4		0.64	36.7	37.4
	PUHY-P250YHM-A(-BS)					6.7		0.64		
	PUHY-EP300YHM-A(-BS)					8.3		0.64		
PUHY-EP800YSHM-A(-BS)	PUHY-EP200YHM-A(-BS)				53.05	5.4		0.64	37.1	39.5
	PUHY-EP300YHM-A(-BS)					8.3		0.64		
	PUHY-EP300YHM-A(-BS)					8.3		0.64		
PUHY-EP850YSHM-A(-BS)	PUHY-P250YHM-A(-BS)				59.49	6.7		0.64	41.6	43.1
	PUHY-EP300YHM-A(-BS)					8.3		0.64		
	PUHY-EP300YHM-A(-BS)					8.3		0.64		
PUHY-EP900YSHM-A(-BS)	PUHY-EP300YHM-A(-BS)				59.92	8.3		0.64	41.9	47.0
	PUHY-EP300YHM-A(-BS)					8.3		0.64		
	PUHY-EP300YHM-A(-BS)					8.3		0.64		

PURY-HP-YHM	Блоки, входящие в комплект	Электропитание				Компрессор		Вентилятор	RLA (A)	
		частота	напряжение	диапазон	MCA (A)	мощность (кВт)	SC (A)	мощность (кВт)	охлаждение	обогрев
PUHY-HP200YHM-A(-BS)	-	50	380	макс: 456 В мин: 342 В	26.3	5.3	8	0.92	10.8	11.0
PUHY-HP250YHM-A(-BS)	-				31.5	6.7	8	0.92	15.2	15.0
PUHY-HP400YSHM-A(-BS)	PUHY-HP200YHM-A(-BS)				26.3	5.3	8	0.92	21.7	22.5
	PUHY-HP200YHM-A(-BS)				26.3	5.3	8	0.92		
PUHY-HP500YSHM-A(-BS)	PUHY-HP250YHM-A(-BS)				31.5	6.7	8	0.92	30.6	30.4
	PUHY-HP250YHM-A(-BS)				31.5	6.7	8	0.92		

PURY-EP-YHM	Блоки, входящие в комплект	Электропитание				Компрессор		Вентилятор	RLA (A)	
		частота	напряжение	диапазон	MCA (A)	мощность (кВт)	SC (A)	мощность (кВт)	охлаждение	обогрев
PURY-EP200YHM-A(-BS)	-	50 / 60	380 400 415	макс:456В мин:342В	16.01	5.4	8	0.92	8.8/8.3/8.0	9.8/9.3/8.9
PURY-EP300YHM-A(-BS)	-				20.02	8.0		0.92	14.0/13.3/12.8	15.8/15.0/14.4
PURY-EP400YSHM-A(-BS)	PURY-EP200YHM-A(-BS)				25.46	5.4		0.92	17.8/16.9/16.3	19.8/18.8/18.1
	PURY-EP200YHM-A(-BS)					5.4		0.92		
PURY-EP450YSHM-A(-BS)	PURY-P250YHM-A(-BS)				31.46	6.7		0.92	22.0/20.9/20.2	23.2/22.0/21.2
	PURY-EP200YHM-A(-BS)					5.4		0.92		
PURY-EP500YSHM-A(-BS)	PURY-EP300YHM-A(-BS)				33.04	8.0		0.92	23.1/21.9/21.1	25.8/24.5/23.6
	PURY-EP200YHM-A(-BS)					5.4		0.92		
PURY-EP550YSHM-A(-BS)	PURY-P300YHM-A(-BS)				39.47	8.0		0.92	27.6/26.2/25.3	29.3/27.8/26.8
	PURY-P250YHM-A(-BS)					6.7		0.92		
PURY-EP600YSHM-A(-BS)	PURY-EP300YHM-A(-BS)				40.90	8.0		0.92	28.6/27.2/26.2	32.2/30.6/29.5
	PURY-EP300YHM-A(-BS)					8.0		0.92		

Z

2. Электропитание внутренних и наружных блоков

2-2. Электрические характеристики блоков с водяным контуром в режиме охлаждения

PQHY-P-YHM	Агрегат состоит из модулей	Наружный агрегат				Компрессор		RLA(A)	
		Частота	Напряжение	Диапазон	MCA(A)	Мощность, кВт	Пусковой ток, A	Охлаждение	Нагрев
PQHY-P200YHM-A(-BS)(-H)	-	50 Гц	380 В	макс: 456 В мин: 342 В	16.01	4.6	8	6.6	6.9
PQHY-P250YHM-A(-BS)(-H)	-				17.2	6.3		9.2	9.7
PQHY-P300YHM-A(-BS)(-H)	-				19.13	7.4		12.4	13.7
PQHY-P400YSHM-A(-BS)(-H)	PQHY-P200YHM-A(-BS)(-H)				33.96	4.6		13.9	14.6
	PQHY-P200YHM-A(-BS)(-H)					4.6			
PQHY-P450YSHM-A(-BS)(-H)	PQHY-P200YHM-A(-BS)(-H)				35.54	4.6		16.6	17.5
	PQHY-P250YHM-A(-BS)(-H)					6.3			
PQHY-P500YSHM-A(-BS)(-H)	PQHY-P250YHM-A(-BS)(-H)				36.06	6.3		19.3	20.3
	PQHY-P250YHM-A(-BS)(-H)					6.3			
PQHY-P550YSHM-A(-BS)(-H)	PQHY-P250YHM-A(-BS)(-H)				39.2	6.3		22.7	24.7
	PQHY-P300YHM-A(-BS)(-H)					7.4			
PQHY-P600YSHM-A(-BS)(-H)	PQHY-P300YHM-A(-BS)(-H)				40.24	7.4		26.1	28.9
	PQHY-P300YHM-A(-BS)(-H)					7.4			

PQRY-P-YHM	Агрегат состоит из модулей	Наружный агрегат				Компрессор		RLA(A)	
		Частота	Напряжение	Диапазон	MCA(A)	Мощность, кВт	Пусковой ток, A	Охлаждение	Нагрев
PQRY-P200YHM-A(-BS)(-H)	-	50 Гц	380 В	макс: 456 В мин: 342 В	16.02	4.6	8	6.6	6.9
PQRY-P250YHM-A(-BS)(-H)	-				17.39	6.3		9.3	9.7
PQRY-P300YHM-A(-BS)(-H)	-				19.33	7.4		12.5	13.7
PQRY-P400YSHM-A(-BS)(-H)	PQRY-P200YHM-A(-BS)(-H)				33.94	4.6		14.0	14.6
	PQRY-P200YHM-A(-BS)(-H)					4.6			
PQRY-P450YSHM-A(-BS)(-H)	PQRY-P200YHM-A(-BS)(-H)				35.93	4.6		16.7	17.5
	PQRY-P250YHM-A(-BS)(-H)					6.3			
PQRY-P500YSHM-A(-BS)(-H)	PQRY-P250YHM-A(-BS)(-H)				36.46	6.3		19.5	20.3
	PQRY-P250YHM-A(-BS)(-H)					6.3			
PQRY-P550YSHM-A(-BS)(-H)	PQRY-P250YHM-A(-BS)(-H)				39.60	6.3		22.9	24.7
	PQRY-P300YHM-A(-BS)(-H)					7.4			
PQRY-P600YSHM-A(-BS)(-H)	PQRY-P300YHM-A(-BS)(-H)				40.60	7.4		26.3	28.9
	PQRY-P300YHM-A(-BS)(-H)					7.4			

2-3. Характеристики кабелей

Поперечное сечение кабелей питания и параметры защитных устройств

	Модель	Минимальное сечение провода (мм²)			Дифференциальный автомат	Выключатель (A)		Автоматический выключатель (A) для защиты кабеля	Максимально допустимый системный импеданс
		основной	ответвления	заземление		Ток	Предохранитель		
Наружный блок	PUHY-(E)P200YHM	4.0	-	4.0	30 A 100 мА 0.1 сек. или менее	25	25	30	*1
	PUHY-HP200YHM	4.0	-	4.0	30 A 100 мА 0.1 сек. или менее	32	32	30	*1
	PUHY-P250YHM	4.0	-	4.0	30 A 100 мА 0.1 сек. или менее	32	32	30	*1
	PUHY-HP250YHM	6.0	-	6.0	40 A 100 мА 0.1 сек. или менее	32	32	30	0.24 Ом
	PUHY-(E)P300YHM	4.0	-	4.0	30 A 100 мА 0.1 сек. или менее	32	32	30	*1
	PUHY-P350YHM	6.0	-	6.0	40 A 100 мА 0.1 сек. или менее	40	40	40	0.24 Ом
	PUHY-P400YHM	10.0	-	10.0	60 A 100 мА 0.1 сек. или менее	63	63	60	0.24 Ом
	PUHY-P450YHM	10.0	-	10.0	60 A 100 мА 0.1 сек. или менее	63	63	60	0.19 Ом
Полный рабочий ток внутреннего блока	менее 16A	1.5	1.5	1.5	20 A 30 мА 0.1 сек. или менее	16	16	20	
	менее 25A	2.5	2.5	2.5	30 A 30 мА 0.1 сек. или менее	25	25	30	(см. IEC61000-3-3)
	менее 32A	4.0	4.0	4.0	40 A 30 мА 0.1 сек. или менее	32	32	40	(см. IEC61000-3-3)

	Модель	Минимальное сечение провода (мм²)			Дифференциальный автомат	Выключатель (A)		Автоматический выключатель (A) для защиты кабеля	Максимально допустимый системный импеданс
		основной	ответвления	заземление		Ток	Предохранитель		
Наружный блок	PURY-(E)P200YHM	4.0	-	4.0	30 A 100 мА 0.1 сек. или менее	25	25	30	*1
	PURY-P250YHM	4.0	-	4.0	30 A 100 мА 0.1 сек. или менее	32	32	30	*1
	PURY-(E)P300YHM	4.0	-	4.0	30 A 100 мА 0.1 сек. или менее	32	32	30	*1
	PURY-P350YHM	6.0	-	6.0	40 A 100 мА 0.1 сек. или менее	40	40	40	0.27 Ω
	PURY-P400YHM	10.0	-	10.0	60 A 100 мА 0.1 сек. или менее	63	63	60	0.26 Ω
Полный рабочий ток внутреннего блока	менее 16A BC-контроллер	1.5	1.5	1.5	20 A 30 мА 0.1 сек. или менее	16	16	20	(см. IEC61000-3-3)
	менее 25A	2.5	2.5	2.5	30 A 30 мА 0.1 сек. или менее	25	25	30	(см. IEC61000-3-3)
	менее 32A	4.0	4.0	4.0	40 A 30 мА 0.1 сек. или менее	32	32	40	(см. IEC61000-3-3)

Z

1. Электрические соединения

	Модель	Минимальное сечение провода (мм²)			Дифференциальный автомат	Выключатель (A)		Автоматический выключатель (A) для защиты кабеля	Максимально допустимый системный импеданс
		основной	ответвления	заземление		Ток	Предохранитель		
Наружный блок	PQHY-P200YHM-A	4.0	-	4.0	30 A 100 мА 0.1сек. или менее	25	25	30	(см. IEC61000-3-3)
	PQHY-P250YHM-A	4.0	-	4.0	30 A 100 мА 0.1сек. или менее	25	25	30	(см. IEC61000-3-3)
	PQHY-P300YHM-A	4.0	-	4.0	30 A 100 мА 0.1сек. или менее	25	25	30	(см. IEC61000-3-3)
	PQRY-P200YHM-A	4.0	-	4.0	30 A 100 мА 0.1сек. или менее	25	25	30	(см. IEC61000-3-3)
	PQRY-P250YHM-A	4.0	-	4.0	30 A 100 мА 0.1сек. или менее	25	25	30	(см. IEC61000-3-3)
Полный рабочий ток внутреннего блока	менее 16A BC-контроллер	1.5	1.5	1.5	20 A 30 мА 0.1 сек. или менее	16	16	20	(см. IEC61000-3-3)
	менее 25A	2.5	2.5	2.5	30 A 30 мА 0.1 сек. или менее	25	25	30	(см. IEC61000-3-3)
	менее 32A	4.0	4.0	4.0	40 A 30 мА 0.1 сек. или менее	32	32	40	(см. IEC61000-3-3)

Бустерный блок (нагрев воды)

Модель	Минимальное сечение провода (мм²)			Дифференциальный автомат	Выключатель (A)		Автоматический выключатель (A) для защиты кабеля
	основной	ответвления	заземление		Ток	Предохранитель	
PWFY-P100VM-E-BU	2.5	-	2.5	30 A, 30 мА, 0,1сек. или менее	25	25	30

Теплообменный блок (нагрев или охлаждение воды)

Модель			Минимальное сечение провода (мм²)			Дифференциальный автомат	Выключатель (A)		Автоматический выключатель (A) для защиты кабеля
			основной	ответвления	заземление		Ток	Предохранитель	
PWFY-P100VM-E-AU PWFY-P200VM-E-AU	Суммарный рабочий ток нескольких приборов	менее 16 A	1.5	1.5	1.5	20 A, 30 мА, 0,1сек. или менее	16	16	20
		менее 25 A	2.5	2.5	2.5	30 A, 30 мА, 0,1сек. или менее	25	25	30
		менее 32 A	4.0	4.0	4.0	40 A, 30 мА, 0,1сек. или менее	32	32	40

* В соответствии с требованиями IEC61000-3-3

1) Электропитание каждого модуля наружного блока, а также внутренних блоков осуществляется отдельно. Сечение проводов в кабеле должно соответствовать приведенной выше таблице.
2) При выполнении электрических соединений принимайте во внимание погодные условия (температуру наружного воздуха, прямые солнечные лучи, дождь и т.п.)
3) В таблице указано минимально допустимое сечение кабеля. Следует дополнительно учесть падение напряжения на силовом кабеле, и, возможно, выбрать кабель следующего типоразмера. Допустимое падение напряжения не более 10%.
4) Дополнительно следует учитывать специфические требования местных стандартов.
5) Монтажная организация, выполняющая сборку системы, должна использовать выключатели, зазор между контактами которых составляет не менее 3 мм.

⚠ **Внимание:**

1) При выполнении электрических соединений убедитесь, что усилие не прилагается к контактным клеммным колодкам. В противном случае это может привести к ухудшению контакта, увеличению контактного сопротивления, и его нагреву.
2) Используйте защитные токовые устройства соответствующего типа. Примите во внимание, что при повышенный ток может иметь некоторую постоянную составляющую.

⚠ **Предостережение:**

1) На некоторых объектах требуется установка дифференциального автомата для защиты от паражения электрическим током.
2) Устанавливайте защитные устройства только указанного номинала. Превышение указанных значений может привести к отказу оборудования и пожару.

Примечания:

1) Данные системы расчитаны на подключение к системе электропитания, имеющей максимально допустимый системный импеданс, который указан в таблице выше. Информация о системном импедансе должна быть предоставлена электроснабжающей компанией.
2) Данные системы удовлетворяют требованиям IEC 61000-3-12, согласно которому мощность короткого замыкания Ssc больше или

Ssc (*2)

Модель	Ssc (MVA)
PUHY-(E)P200YHM	1.14
PUHY-HP200YHM	1.87
PUHY-P250YHM	1.27
PUHY-HP250YHM	2.24
PUHY-(E)P300YHM	1.57
PUHY-P350YHM	2.24
PUHY-P400YHM	2.28
PUHY-P450YHM	2.80

Модель	Ssc (MVA)
PURY-(E)P200YHM	1.14
PURY-P250YHM	1.26
PURY-(E)P300YHM	1.57
PURY-P350YHM	2.00
PURY-P400YHM	2.12

Модель	Ssc (MVA)
PQHY-P200YHM	1.24
PQHY-P250YHM	1.34
PQHY-P300YHM	1.49
PQRY-P200YHM	1.24
PQRY-P250YHM	1.35
PQRY-P300YHM	1.50


Z

2. Электропитание внутренних и наружных блоков

2-4. Примеры выполнения электрических соединенний

Ниже приведены рекомендованные схемы, требования региональных стандартов имеют более высокий приоритет.


2-4-1. PUHY-P200-450YHM, PUHY-EP200-300YHM, PUHY-HP200,250YHM




Примечания

1) При подключении кабелей сигнальных линий соблюдение полярности не требуется.
2) Символ ◎ обозначает клеммное соединение.
3) Заземление экрана кабеля сигнальной линии производится только в одной точке - на наружном блоке. На внутренних блоках соединение экрана с корпусом не допускается, клемма S используется только для соединения экранирующих оплеток отрезков кабеля друг с другом.
Пунктирной линией на схеме обозначены соединения экрана.
4) При подключении центрального пульта управления к клеммной колодке TB7 необходимо подать постоянную составляющую в эту линию. Для этого на одном из наружных блоков, объединенных в линию TB7, следует переставить перемычку из разъема CN41 в CN40. Экранирующая оплетка сигнальной линии центральных пультов должна заземляться на том наружном блоке, на котором была переставлена перемычка. Другой способ, обеспечивающий постоянную составляющую в сигнальной линии центральных пультов - это использование отдельного блока питания PAC-SC50KUA.
5) Длина кабеля MA-пульта управления не должна превышать 200м (0.3-1.25мм^2), а кабеля ME-пульта (0.3-1.25мм^2) - не более 10м. Длина кабеля ME-пульта может быть увеличена при использовании экранированного кабеля сечением более 1.25мм^2. При этом данное увеличение должно быть учтено при рассмотрении ограничений линии M-NET. Для подключения упрощенных MA и ME пультов следует использовать кабель 0.75-1.25мм^2.
6) MA и ME пульты не должны использоваться в одной группе.
7) Для формирования группы в системе с MA пультами следует все клеммные колодки TB15 внутренних блоков из этой группы объединить кабелем аналогичным кабелю MA-пульта управления.
Для формирования группы в системе с ME пультами следует соответствующим образом установить адреса внутренних блоков и пультов.
8) Внутренний блок является нагрузкой для сигнальной линии M-NET, подключенной к клеммной колодке TB3. Поэтому следует учитывать внутренние блоки в расчете допустимой нагрузки сигнальной линии.
9) При установке усилителя сигнала следует экранирующую оплетку входного и выходного кабеля заземлять на этом приборе.
10) Критическое значение тока, используемое в расчетах электросети должно в 1.4 раза превышать номинальный ток наружного и внутренних приборов.
11) В скобках даны параметры кабеля для упрощенных пультов управления.
12) При подключении центрального пульта управления SC следует установить переключатель SW2-1 в положение ON.
13) Неправильное чередование фаз электропитания или падение напряжения в одной из них (отключение) может привести к выходу из строя электронной части приборов.

1) Использование MA-пультов



2) Использование ME-пультов



Обозначения	
GFI	Дифференциальный автомат
LW	Выключатель
BC	Прерыватель
OCP	Токовая защита
WB	Выключатель
NFB	Автоматический выключатель
OU	Наружный блок
IU	Внутренний блок
SC	Центральный пульт
MA R/C	MA-пульт управления
ME R/C	ME-пульт управления

Модель	Дифференциальный автомат *1, *2	Выключатель		Автомат	Минимальное сечение кабеля	
		BC <A>	OCP*3 <A>	(NFB) <A>	питание <мм^2>	заземление PE <мм^2>
PUHY-(E)P200YHM	30A 100мA 0.1сек. и менее	25	25	30	4	4
PUHY-P250YHM	30A 100мA 0.1сек. и менее	32	32	30	4	4
PUHY-(E)P300YHM	30A 100мA 0.1сек. и менее	32	32	30	4	4
PUHY-P350YHM	40A 100мA 0.1сек. и менее	40	40	40	6	6
PUHY-P400YHM	60A 100мA 0.1сек. и менее	63	63	60	10.0	10.0
PUHY-P450YHM	60A 100мA 0.1сек. и менее	63	63	60	10.0	10.0

*1. Дифференциальный автомат должен быть совместим с инверторными системами. (Например, серия NV-C Mitsubishi Electric)
*2. Диффференциальный автомат следует использовать совместно с автоматическим выключателем или прерывателем.
*3. Данные приведены для предохранителя типа „B".


Z

2. Электропитание внутренних и наружных блоков

2-4. Примеры выполнения электрических соединенний

Ниже приведены рекомендованные схемы, требования региональных стандартов имеют более высокий приоритет.


2-4-1. PQHY-P200-300YHM




Примечания

1) При подключении кабелей сигнальных линий соблюдение полярности не требуется.
2) Символ ◎ обозначает клеммное соединение.
3) Заземление экрана кабеля сигнальной линии производится только в одной точке - на наружном блоке. На внутренних блоках соединение экрана с корпусом не допускается, клемма S используется только для соединения экранирующих оплеток отрезков кабеля друг с другом.
Пунктирной линией на схеме обозначены соединения экрана.
4) При подключении центрального пульта управления к клеммной колодке TB7 необходимо подать постоянную составляющую в эту линию. Для этого на одном из компрессорно-теплообменных блоков, объединенных в линию TB7, следует переставить перемычку из разъема CN41 в CN40. Экранирующая оплетка сигнальной линии центральных пультов должна заземляться на том компрессорно-теплообменном блоке, на котором была переставлена перемычка. Другой способ, обеспечивающий постоянную составляющую в сигнальной линии центральных пультов - это использование отдельного блока питания PAC-SC51KUA.
5) Длина кабеля MA-пульта управления не должна превышать 200 м (0.3-1.25 мм2), а кабеля ME-пульта (0.3-1.25 мм2) - не более 10 м. Длина кабеля ME-пульта может быть увеличена при использовании экранированного кабеля сечением более 1.25 мм2. При этом данное увеличение должно быть учтено при рассмотрении ограничений линии M-NET. Для подключения упрощенных MA и ME пультов следует использовать кабель 0.75-1.25 мм2.
6) MA и ME пульты не должны использоваться в одной группе.
7) Для формирования группы в системе с MA пультами следует все клеммные колодки TB15 внутренних блоков из этой группы объединить кабелем аналогичным кабелю MA-пульта управления.
Для формирования группы в системе с ME пультами следует соответствующим образом установить адреса внутренних блоков и пультов.
8) Внутренний блок является нагрузкой для сигнальной линии M-NET, подключенной к клеммной колодке TB3. Поэтому следует учитывать внутренние блоки в расчете допустимой нагрузки сигнальной линии.
9) При установке усилителя сигнала следует экранирующую оплетку входного и выходного кабеля заземлять на этом приборе.
10) Критическое значение тока, используемое в расчетах электросети должно в 1.4 раза превышать номинальный ток компрессорно-теплообменного и внутренних приборов.
11) В скобках даны параметры кабеля для упрощенных пультов управления.
12) При подключении центрального пульта управления SC следует установить переключатель SW2-1 в положение ON.
13) Неправильное чередование фаз электропитания или падение напряжения в одной из них (отключение) может привести к выходу из строя электронной части приборов.

1) Использование MA-пультов



2) Использование ME-пультов



Обозначения	
GFI	Дифференциальный автомат
LW	Выключатель
BC	Прерыватель
OCP	Токовая защита
WB	Выключатель
NFB	Автоматический выключатель
HU	Компрессорно-теплообменный блок
IU	Внутренний блок
SC	Центральный пульт
MA R/C	MA-пульт управления
ME R/C	ME-пульт управления

Модель	Дифференциальный автомат *1, *2	Выключатель		Автомат	Минимальное сечение кабеля	
		BC <A>	OCP*3 <A>	(NFB) <A>	питание <мм²>	заземление <мм²>
PQHY-P200YHM	30A 100 мА 0.1 сек. или менее	25	25	30	4	4
PQHY-P250YHM	30A 100 мА 0.1 сек. или менее	25	25	30	4	4
PQHY-P300YHM	30A 100 мА 0.1 сек. или менее	25	25	30	4	4

*1. Дифференциальный автомат должен быть совместим с инверторными системами. (Например, серия NV-C Mitsubishi Electric)
*2. Диффренциальный автомат следует использовать совместно с автоматическим выключателем или прерывателем.
*3. Данные приведены для предохранителя типа „B".


Z

2. Электропитание внутренних и наружных блоков

2-4. Примеры выполнения электрических соединенний

Ниже приведены рекомендованные схемы, требования региональных стандартов имеют более высокий приоритет.


2-4-1. PURY-P200-400YHM, PURY-EP200-300YHM




Примечания

1) При подключении кабелей сигнальных линий соблюдение полярности не требуется.
2) Символ ◎ обозначает клеммное соединение.
3) Заземление экрана кабеля сигнальной линии производится только в одной точке - на наружном блоке. На внутренних блоках соединение экрана с корпусом не допускается, клемма S используется только для соединения экранирующих оплеток отрезков кабеля друг с другом.
Пунктирной линией на схеме обозначены соединения экрана.
4) При подключении центрального пульта управления к клеммной колодке TB7 необходимо подать постоянную составляющую в эту линию. Для этого на одном из наружных блоков, объединенных в линию TB7, следует переставить перемычку из разъема CN41 в CN40. Экранирующая оплетка сигнальной линии центральных пультов должна заземляться на том наружном блоке, на котором была переставлена перемычка. Другой способ, обеспечивающий постоянную составляющую в сигнальной линии центральных пультов - это использование отдельного блока питания PAC-SC50KUA.
5) Длина кабеля MA-пульта управления не должна превышать 200м (0.3-1.25мм²), а кабеля ME-пульта (0.3-1.25мм²) - не более 10м. Длина кабеля ME-пульта может быть увеличена при использовании экранированного кабеля сечением более 1.25мм². При этом данное увеличение должно быть учтено при рассмотрении ограничений линии M-NET. Для подключения упрощенных MA и ME пультов следует использовать кабель 0.75-1.25мм².
6) MA и ME пульты не должны использоваться в одной группе.
7) Для формирования группы в системе с MA пультами следует все клеммные колодки TB15 внутренних блоков из этой группы объединить кабелем аналогичным кабелю MA-пульта управления.
Для формирования группы в системе с ME пультами следует соответствующим образом установить адреса внутренних блоков и пультов.
8) Внутренний блок является нагрузкой для сигнальной линии M-NET, подключенной к клеммной колодке TB3. Поэтому следует учитывать внутренние блоки в расчете допустимой нагрузки сигнальной линии.
9) При установке усилителя сигнала следует экранирующую оплетку входного и выходного кабеля заземлять на этом приборе.
10) Критическое значение тока, используемое в расчетах электросети должно в 1.4 раза превышать номинальный ток наружного и внутренних приборов.
11) В скобках даны параметры кабеля для упрощенных пультов управления.
12) При подключении центрального пульта управления SC следует установить переключатель SW2-1 в положение ON.
13) Неправильное чередование фаз электропитания или падение напряжения в одной из них (отключение) может привести к выходу из строя электронной части приборов.

1) Использование MA-пультов



2) Использование ME-пультов



Ref.:mpsc_R2_P200-400, EP200-300

Обозначения	
GFI	Дифференциальный автомат
LW	Выключатель
BKC	Прерыватель
OCP	Токовая защита
WB	Выключатель
NFB	Автоматический выключатель
OU	Наружный блок
IU	Внутренний блок
SC	Центральный пульт
MA R/C	MA-пульт управления
ME R/C	ME-пульт управления

Модель	Дифференциальный автомат *1, *2	Выключатель		Автомат	Минимальное сечение кабеля	
		BKC <A>	OCP*3 <A>	(NFB) <A>	питание <мм²>	заземление PE <мм²>
PURY-(E)P200YHM	30A 100мA 0.1сек. и менее	25	25	30	4	4
PURY-P250YHM	30A 100мA 0.1сек. и менее	32	32	30	4	4
PURY-(E)P300YHM	30A 100мA 0.1сек. и менее	32	32	30	4	4
PURY-P350YHM	40A 100мA 0.1сек. и менее	40	40	40	6	6
PURY-P400YHM	60A 100мA 0.1сек. и менее	63	63	60	10.0	10.0

*1. Дифференциальный автомат должен быть совместим с инверторными системами. (Например, серия NV-C Mitsubishi Electric)
*2. Диффренциальный автомат следует использовать совместно с автоматическим выключателем или прерывателем.
*3. Данные приведены для предохранителя тока утечки типа „B".


Z

2. Электропитание внутренних и наружных блоков

2-4. Примеры выполнения электрических соединенний

Ниже приведены рекомендованные схемы, требования региональных стандартов имеют более высокий приоритет.


2-4-1. PQRY-P200-300YHM




Примечания

1) При подключении кабелей сигнальных линий соблюдение полярности не требуется.
2) Символ ⏚ обозначает клеммное соединение.
3) Заземление экрана кабеля сигнальной линии производится только в одной точке - на наружном блоке. На внутренних блоках соединение экрана с корпусом не допускается, клемма S используется только для соединения экранирующих оплеток отрезков кабеля друг с другом.
Пунктирной линией на схеме обозначены соединения экрана.
4) При подключении центрального пульта управления к клеммной колодке TB7 необходимо подать постоянную составляющую в эту линию. Для этого на одном из компрессорно-теплообменных блоков, объединенных в линию TB7, следует переставить перемычку из разъема CN41 в CN40. Экранирующая оплетка сигнальной линии центральных пультов должна заземляться на том компрессорно-теплообменном блоке, на котором была переставлена перемычка. Другой способ, обеспечивающий постоянную составляющую в сигнальной линии центральных пультов - это использование отдельного блока питания PAC-SC50KUA.
5) Длина кабеля MA-пульта управления не должна превышать 200м (0.3-1.25мм²), а кабеля ME-пульта (0.3-1.25 мм²) - не более 10 м. Длина кабеля ME-пульта может быть увеличена при использовании экранированного кабеля сечением более 1.25 мм². При этом данное увеличение должно быть учтено при рассмотрении ограничений линии M-NET. Для подключения упрощенных MA и ME пультов следует использовать кабель 0.75-1.25 мм².
6) MA и ME пульты не должны использоваться в одной группе.
7) Для формирования группы в системе с MA пультами следует все клеммные колодки TB15 внутренних блоков из этой группы объединить кабелем аналогичным кабелю MA-пульта управления.
Для формирования группы в системе с ME пультами следует соответствующим образом установить адреса внутренних блоков и пультов.
8) Внутренний блок является нагрузкой для сигнальной линии M-NET, подключенной к клеммной колодке TB3. Поэтому следует учитывать внутренние блоки в расчете допустимой нагрузки сигнальной линии.
9) При установке усилителя сигнала следует экранирующую оплетку входного и выходного кабеля заземлять на этом приборе.
10) Критическое значение тока, используемое в расчетах электросети должно в 1.4 раза превышать номинальный ток компрессорно-теплообменного и внутренних приборов.
11) В скобках даны параметры кабеля для упрощенных пультов управления.
12) При подключении центрального пульта управления SC следует установить переключатель SW2-1 в положение ON.
13) Неправильное чередование фаз электропитания или падение напряжения в одной из них (отключение) может привести к выходу из строя электронной части приборов.

1) Использование MA-пультов



2) Использование ME-пультов



Обозначения		Модель	Дифференциальный автомат *1, *2	Выключатель		Автомат	Минимальное сечение кабеля	
				BKC <A>	OCP*3 <A>	(NFB) <A>	питание <мм²>	заземление <мм²>
GFI	Дифференциальный автомат	PQRY-P200YHM	30A 100 мА 0.1 сек. или менее	25	25	30	4	4
LW	Выключатель	PQRY-P250YHM	30A 100 мА 0.1 сек. или менее	25	25	30	4	4
BKC	Прерыватель	PQRY-P300YHM	30A 100 мА 0.1 сек. или менее	25	25	30	4	4
OCP	Токовая защита							
WB	Выключатель							
NFB	Автоматический выключатель							
HU	Компрессорно-теплообменный блок							
IU	Внутренний блок							
SC	Центральный пульт							
MA R/C	MA-пульт управления							
ME R/C	ME-пульт управления							

*1. Дифференциальный автомат должен быть совместим с инверторными системами. (Например, серия NV-C Mitsubishi Electric)
*2. Диффренциальный автомат следует использовать совместно с автоматическим выключателем или прерывателем.
*3. Данные приведены для предохранителя тока утечки типа „B".


Z

2. Электропитание внутренних и наружных блоков

2-4. Примеры выполнения электрических соединенний

Ниже приведены рекомендованные схемы, требования региональных стандартов имеют более высокий приоритет.


2-4-2. PUHY-P500-900YSHM, PUHY-EP400-600YSHM, PUHY-HP400,500YSHM




Примечания

1) При подключении кабелей сигнальных линий соблюдение полярности не требуется.
2) Символ ◎ обозначает клеммное соединение.
3) Заземление экрана кабеля сигнальной линии производится только в одной точке - на наружном блоке. На внутренних блоках соединение экрана с корпусом не допускается, клемма S используется только для соединения экранирующих оплеток отрезков кабеля друг с другом.
Пунктирной линией на схеме обозначены соединения экрана.
4) При подключении центрального пульта управления к клеммной колодке TB7 необходимо подать постоянную составляющую в эту линию. Для этого на одном из наружных блоков, объединенных в линию TB7, следует переставить перемычку из разъема CN41 в CN40. Экранирующая оплетка сигнальной линии центральных пультов должна заземляться на том наружном блоке, на котором была переставлена перемычка. Другой способ, обеспечивающий постоянную составляющую в сигнальной линии центральных пультов - это использование отдельного блока питания PAC-SC50KUA.
5) Длина кабеля MA-пульта управления не должна превышать 200м (0.3-1.25мм²), а кабеля ME-пульта (0.3-1.25мм²) - не более 10м. Длина кабеля ME-пульта может быть увеличена при использовании экранированного кабеля сечением более 1.25мм². При этом данное увеличение должно быть учтено при рассмотрении ограничений линии M-NET. Для подключения упрощенных MA и ME пультов следует использовать кабель 0.75-1.25мм².
6) MA и ME пульты не должны использоваться в одной группе.
7) Для формирования группы в системе с MA пультами следует все клеммные колодки TB15 внутренних блоков из этой группы объединить кабелем аналогичным кабелю MA-пульта управления.
Для формирования группы в системе с ME пультами следует соответствующим образом установить адреса внутренних блоков и пультов.
8) Внутренний блок является нагрузкой для сигнальной линии M-NET, подключенной к клеммной колодке TB3. Поэтому следует учитывать внутренние блоки в расчете допустимой нагрузки сигнальной линии.
9) При установке усилителя сигнала следует экранирующую оплетку входного и выходного кабеля заземлять на этом приборе.
10) Критическое значение тока, используемое в расчетах электросети должно в 1.4 раза превышать номинальный ток наружного и внутренних приборов.
11) В скобках даны параметры кабеля для упрощенных пультов управления.
12) При подключении центрального пульта управления SC следует установить переключатель SW2-1 в положение ON.
13) Неправильное чередование фаз электропитания или падение напряжения в одной из них (отключение) может привести к выходу из строя электронной части приборов.

1) Использование MA-пультов



2) Использование ME-пультов



Обозначения	
GFI	Дифференциальный автомат
LW	Выключатель
BC	Прерыватель
OCP	Токовая защита
WB	Выключатель
NFB	Автоматический выключатель
OU	Наружный блок
IU	Внутренний блок
SC	Центральный пульт
MA R/C	MA-пульт управления
ME R/C	ME-пульт управления

Модель	Дифференциальный автомат *1, *2	Выключатель		Автомат	Минимальное сечение кабеля	
		BC <A>	OCP*3 <A>	(NFB) <A>	питание <мм²>	заземление PE <мм²>
PUHY-(E)P200YHM	30A 100мA 0.1сек. и менее	25	25	30	4	4
PUHY-P250YHM	30A 100мA 0.1сек. и менее	32	32	30	4	4
PUHY-(E)P300YHM	30A 100мA 0.1сек. и менее	32	32	30	4	4
PUHY-P350YHM	40A 100мA 0.1сек. и менее	40	40	40	6	6
PUHY-P400YHM	60A 100мA 0.1сек. и менее	63	63	60	10.0	10.0
PUHY-P450YHM	60A 100мA 0.1сек. и менее	63	63	60	10.0	10.0

*1. Дифференциальный автомат должен быть совместим с инверторными системами. (Например, серия NV-C Mitsubishi Electric)
*2. Диффференциальный автомат следует использовать совместно с автоматическим выключателем или прерывателем.
*3. Данные приведены для предохранителя типа „B".


Z

2. Электропитание внутренних и наружных блоков

2-4. Примеры выполнения электрических соединенний

Ниже приведены рекомендованные схемы, требования региональных стандартов имеют более высокий приоритет.


2-4-2. PQHY-P400-600YSHM




Примечания

1) При подключении кабелей сигнальных линий соблюдение полярности не требуется.
2) Символ ◎ обозначает клеммное соединение.
3) Заземление экрана кабеля сигнальной линии производится только в одной точке - на наружном блоке. На внутренних блоках соединение экрана с корпусом не допускается, клемма S используется только для соединения экранирующих оплеток отрезков кабеля друг с другом.
Пунктирной линией на схеме обозначены соединения экрана.
4) При подключении центрального пульта управления к клеммной колодке TB7 необходимо подать постоянную составляющую в эту линию. Для этого на одном из компрессорно-теплообменных блоков, объединенных в линию TB7, следует переставить перемычку из разъема CN41 в CN40. Экранирующая оплетка сигнальной линии центральных пультов должна заземляться на том компрессорно-теплообменном блоке, на котором была переставлена перемычка. Другой способ, обеспечивающий постоянную составляющую в сигнальной линии центральных пультов - это использование отдельного блока питания PAC-SC50KUA.
5) Длина кабеля MA-пульта управления не должна превышать 200м (0.3-1.25мм2), а кабеля ME-пульта (0.3-1.25мм2) - не более 10м. Длина кабеля ME-пульта может быть увеличена при использовании экранированного кабеля сечением более 1.25 мм2. При этом данное увеличение должно быть учтено при рассмотрении ограничений линии M-NET. Для подключения упрощенных MA и ME пультов следует использовать кабель 0.75-1.25мм2.
6) MA и ME пульты не должны использоваться в одной группе.
7) Для формирования группы в системе с MA пультами следует все клеммные колодки TB15 внутренних блоков из этой группы объединить кабелем аналогичным кабелю MA-пульта управления.
Для формирования группы в системе с ME пультами следует соответствующим образом установить адреса внутренних блоков и пультов.
8) Внутренний блок является нагрузкой для сигнальной линии M-NET, подключенной к клеммной колодке TB3. Поэтому следует учитывать внутренние блоки в расчете допустимой нагрузки сигнальной линии.
9) При установке усилителя сигнала следует экранирующую оплетку входного и выходного кабеля заземлять на этом приборе.
10) Критическое значение тока, используемое в расчетах электросети должно в 1.4 раза превышать номинальный ток компрессорно-теплообменного и внутренних приборов.
11) В скобках даны параметры кабеля для упрощенных пультов управления.
12) При подключении центрального пульта управления SC следует установить переключатель SW2-1 в положение ON.
13) Неправильное чередование фаз электропитания или падение напряжения в одной из них (отключение) может привести к выходу из строя электронной части приборов.

1) Использование MA-пультов



2) Использование ME-пультов



Обозначения	
GFI	Дифференциальный автомат
LW	Выключатель
BC	Прерыватель
OCP	Токовая защита
WB	Выключатель
NFB	Автоматический выключатель
HU	Компрессорно-теплообменный блок
IU	Внутренний блок
SC	Центральный пульт
MA R/C	MA-пульт управления
ME R/C	ME-пульт управления

Модель	Дифференциальный автомат *1, *2	Выключатель BC <A>	Выключатель OCP*3 <A>	Автомат (NFB) <A>	Минимальное сечение кабеля питание <мм2>	Минимальное сечение кабеля заземление PE <мм2>
PQHY-P200YHM	30 A 100 мА 0.1 сек. или менее	25	25	30	4	4
PQHY-P250YHM	30 A 100 мА 0.1 сек. или менее	25	25	30	4	4
PQHY-P300YHM	30 A 100 мА 0.1 сек. или менее	25	25	30	4	4

*1. Дифференциальный автомат должен быть совместим с инверторными системами. (Например, серия NV-C Mitsubishi Electric)
*2. Диффренциальный автомат следует использовать совместно с автоматическим выключателем или прерывателем.
*3. Данные приведены для предохранителя типа „B".


Z


2. Электропитание внутренних и наружных блоков


2-4. Примеры выполнения электрических соединенний

Ниже приведены рекомендованные схемы, требования региональных стандартов имеют более высокий приоритет.

2-4-2. PURY-P450-800YSHM, PURY-EP400-600YSHM







Примечания

1) При подключении кабелей сигнальных линий соблюдение полярности не требуется.
2) Символ ◎ обозначает клеммное соединение.
3) Заземление экрана кабеля сигнальной линии производится только в одной точке - на наружном блоке. На внутренних блоках соединение экрана с корпусом не допускается, клемма S используется только для соединения экранирующих оплеток отрезков кабеля друг с другом.
Пунктирной линией на схеме обозначены соединения экрана.
4) При подключении центрального пульта управления к клеммной колодке TB7 необходимо подать постоянную составляющую в эту линию. Для этого на одном из наружных блоков, объединенных в линию TB7, следует переставить перемычку из разъема CN41 в CN40. Экранирующая оплетка сигнальной линии центральных пультов должна заземляться на том наружном блоке, на котором была переставлена перемычка. Другой способ, обеспечивающий постоянную составляющую в сигнальной линии центральных пультов - это использование отдельного блока питания PAC-SC50KUA.
5) Длина кабеля MA-пульта управления не должна превышать 200м (0.3-1.25мм²), а кабеля ME-пульта (0.3-1.25мм²) - не более 10м. Длина кабеля ME-пульта может быть увеличена при использовании экранированного кабеля сечением более 1.25 мм². При этом данное увеличение должно быть учтено при рассмотрении ограничений линии M-NET. Для подключения упрощенных MA и ME пультов следует использовать кабель 0.75-1.25мм².
6) MA и ME пульты не должны использоваться в одной группе.
7) Для формирования группы в системе с MA пультами следует все клеммные колодки TB15 внутренних блоков из этой группы объединить кабелем аналогичным кабелю MA-пульта управления.
Для формирования группы в системе с ME пультами следует соответствующим образом установить адреса внутренних блоков и пультов.
8) Внутренний блок является нагрузкой для сигнальной линии M-NET, подключенной к клеммной колодке TB3. Поэтому следует учитывать внутренние блоки в расчете допустимой нагрузки сигнальной линии.
9) При установке усилителя сигнала следует экранирующую оплетку входного и выходного кабеля заземлять на этом приборе.
10) Критическое значение тока, используемое в расчетах электросети должно в 1.4 раза превышать номинальный ток наружного и внутренних приборов.
11) В скобках даны параметры кабеля для упрощенных пультов управления.
12) При подключении центрального пульта управления SC следует установить переключатель SW2-1 в положение ON.
13) Неправильное чередование фаз электропитания или падение напряжения в одной из них (отключение) может привести к выходу из строя электронной части приборов.

Ref.:mpsc_R2_P450-800, EP400-600

Обозначения	
GFI	Дифференциальный автомат
LW	Выключатель
BKC	Прерыватель
OCP	Токовая защита
WB	Выключатель
NFB	Автоматический выключатель
OU	Наружный блок
IU	Внутренний блок
SC	Центральный пульт
MA R/C	MA-пульт управления
ME R/C	ME-пульт управления

Модель	Дифференциальный автомат *1, *2	Выключатель		Автомат	Минимальное сечение кабеля	
		BCY <A>	OCP*3 <A>	(NFB) <A>	питание <мм ²>	заземление PE <мм ²>
PURY-(E)P200YHM	30A 100мA 0.1сек. и менее	25	25	30	4	4
PURY-P250YHM	30A 100мA 0.1сек. и менее	32	32	30	4	4
PURY-(E)P300YHM	30A 100мA 0.1сек. и менее	32	32	30	4	4
PURY-P350YHM	40A 100мA 0.1сек. и менее	40	40	40	6	6
PURY-P400YHM	60A 100мA 0.1сек. и менее	63	63	60	10.0	10.0

*1. Дифференциальный автомат должен быть совместим с инверторными системами. (Например, серия NV-C Mitsubishi Electric)
*2. Диффференциальный автомат следует использовать совместно с автоматическим выключателем или прерывателем.
*3. Данные приведены для предохранителя типа „B".


Z

2. Электропитание внутренних и наружных блоков

2-4. Примеры выполнения электрических соединенний

Ниже приведены рекомендованные схемы, требования региональных стандартов имеют более высокий приоритет.

2-4-2. PQRY-P400-600YSHM



Примечания

1) При подключении кабелей сигнальных линий соблюдение полярности не требуется.
2) Символ обозначает клеммное соединение.
3) Заземление экрана кабеля сигнальной линии производится только в одной точке - на наружном блоке. На внутренних блоках соединение экрана с корпусом не допускается, клемма S используется только для соединения экранирующих оплеток отрезков кабеля друг с другом.
Пунктирной линией на схеме обозначены соединения экрана.
4) При подключении центрального пульта управления к клеммной колодке TB7 необходимо подать постоянную составляющую в эту линию. Для этого на одном из компрессорно-теплообменных блоков, объединенных в линию TB7, следует переставить перемычку из разъема CN41 в CN40. Экранирующая оплетка сигнальной линии центральных пультов должна заземляться на том компрессорно-теплообменном блоке, на котором была переставлена перемычка. Другой способ, обеспечивающий постоянную составляющую в сигнальной линии центральных пультов - это использование отдельного блока питания PAC-SC50KUA.
5) Длина кабеля MA-пульта управления не должна превышать 200 м (0.3-1.25 мм²), а кабеля ME-пульта (0.3-1.25 мм²) - не более 10 м. Длина кабеля ME-пульта может быть увеличена при использовании экранированного кабеля сечением более 1.25 мм². При этом данное увеличение должно быть учтено при рассмотрении ограничений линии M-NET. Для подключения упрощенных MA и ME пультов следует использовать кабель 0.75-1.25 мм².
6) MA и ME пульты не должны использоваться в одной группе.
7) Для формирования группы в системе с MA пультами следует все клеммные колодки TB15 внутренних блоков из этой группы объединить кабелем аналогичным кабелю MA-пульта управления.
Для формирования группы в системе с ME пультами следует соответствующим образом установить адреса внутренних блоков и пультов.
8) Внутренний блок является нагрузкой для сигнальной линии M-NET, подключенной к клеммной колодке TB3. Поэтому следует учитывать внутренние блоки в расчете допустимой нагрузки сигнальной линии.
9) При установке усилителя сигнала следует экранирующую оплетку входного и выходного кабеля заземлять на этом приборе.
10) Критическое значение тока, используемое в расчетах электросети должно в 1.4 раза превышать номинальный ток компрессорно-теплообменного и внутренних приборов.
11) В скобках даны параметры кабеля для упрощенных пультов управления.
12) При подключении центрального пульта управления SC следует установить переключатель SW2-1 в положение ON.
13) Неправильное чередование фаз электропитания или падение напряжения в одной из них (отключение) может привести к выходу из строя электронной части приборов.

Обозначения		Модель	Дифференциальный автомат *1, *2	Выключатель		Автомат	Минимальное сечение кабеля	
				BKC <A>	OCP*3 <A>	(NFB) <A>	питание <мм²>	заземление <мм²>
GFI	Дифференциальный автомат	PQRY-P200YHM	30 A 100 мА 0.1 сек. или менее	25	25	30	4	4
LW	Выключатель	PQRY-P250YHM	30 A 100 мА 0.1 сек. или менее	25	25	30	4	4
BKC	Прерыватель	PQRY-P300YHM	30 A 100 мА 0.1 сек. или менее	25	25	30	4	4
OCP	Токовая защита							
WB	Выключатель							
NFB	Автоматический выключатель							
HU	Компрессорно-теплообменный блок							
IU	Внутренний блок							
SC	Центральный пульт							
MA R/C	MA-пульт управления							
ME R/C	ME-пульт управления							

*1. Дифференциальный автомат должен быть совместим с инверторными системами. (Например, серия NV-C Mitsubishi Electric)
*2. Диффренциальный автомат следует использовать совместно с автоматическим выключателем или прерывателем.
*3. Данные приведены для предохранителя типа „B".


Z

2. Электропитание внутренних и наружных блоков

2-4. Примеры выполнения электрических соединенний

Ниже приведены рекомендованные схемы, требования региональных стандартов имеют более высокий приоритет.


2-4-3. PUHY-P950-1250YSHM, PUHY-EP650-900YSHM




Примечания

1) При подключении кабелей сигнальных линий соблюдение полярности не требуется.
2) Символ ◎ обозначает клеммное соединение.
3) Заземление экрана кабеля сигнальной линии производится только в одной точке - на наружном блоке. На внутренних блоках соединение экрана с корпусом не допускается, клемма S используется только для соединения экранирующих оплеток отрезков кабеля друг с другом.
Пунктирной линией на схеме обозначены соединения экрана.
4) При подключении центрального пульта управления к клеммной колодке TB7 необходимо подать постоянную составляющую в эту линию. Для этого на одном из наружных блоков, объединенных в линию TB7, следует переставить перемычку из разъема CN41 в CN40. Экранирующая оплетка сигнальной линии центральных пультов должна заземляться на том наружном блоке, на котором была переставлена перемычка. Другой способ, обеспечивающий постоянную составляющую в сигнальной линии центральных пультов - это использование отдельного блока питания PAC-SC50KUA.
5) Длина кабеля MA-пульта управления не должна превышать 200м (0.3-1.25мм²), а кабеля ME-пульта (0.3-1.25мм²) - не более 10м. Длина кабеля ME-пульта может быть увеличена при использовании экранированного кабеля сечением более 1.25 мм². При этом данное увеличение должно быть учтено при рассмотрении ограничений линии M-NET. Для подключения упрощенных MA и ME пультов следует использовать кабель 0.75-1.25мм².
6) MA и ME пульты не должны использоваться в одной группе.
7) Для формирования группы в системе с MA пультами следует все клеммные колодки TB15 внутренних блоков из этой группы объединить кабелем аналогичным кабелю MA-пульта управления.
Для формирования группы в системе с ME пультами следует соответствующим образом установить адреса внутренних блоков и пультов.
8) Внутренний блок является нагрузкой для сигнальной линии M-NET, подключенной к клеммной колодке TB3. Поэтому следует учитывать внутренние блоки в расчете допустимой нагрузки сигнальной линии.
9) При установке усилителя сигнала следует экранирующую оплетку входного и выходного кабеля заземлять на этом приборе.
10) Критическое значение тока, используемое в расчетах электросети должно в 1.4 раза превышать номинальный ток наружного и внутренних приборов.
11) В скобках даны параметры кабеля для упрощенных пультов управления.
12) При подключении центрального пульта управления SC следует установить переключатель SW2-1 в положение ON.
13) Неправильное чередование фаз электропитания или падение напряжения в одной из них (отключение) может привести к выходу из строя электронной части приборов.

1) Использование MA-пультов *1



2) Использование ME-пультов *2



Обозначения	
GFI	Дифференциальный автомат
LW	Выключатель
BC	Прерыватель
OCP	Токовая защита
WB	Выключатель
NFB	Автоматический выключатель
OU	Наружный блок
IU	Внутренний блок
SC	Центральный пульт
MA R/C	MA-пульт управления
ME R/C	ME-пульт управления

Модель	Дифференциальный автомат *1, *2	Выключатель		Автомат	Минимальное сечение кабеля	
		BC <A>	OCP*3 <A>	(NFB) <A>	питание <мм²>	заземление PE <мм²>
PUHY-(E)P200YHM	30A 100мA 0.1сек. и менее	25	25	30	4	4
PUHY-P250YHM	30A 100мA 0.1сек. и менее	32	32	30	4	4
PUHY-(E)P300YHM	30A 100мA 0.1сек. и менее	32	32	30	4	4
PUHY-P350YHM	40A 100мA 0.1сек. и менее	40	40	40	6	6
PUHY-P400YHM	60A 100мA 0.1сек. и менее	63	63	60	10.0	10.0
PUHY-P450YHM	60A 100мA 0.1сек. и менее	63	63	60	10.0	10.0

*1. Дифференциальный автомат должен быть совместим с инверторными системами. (Например, серия NV-C Mitsubishi Electric)
*2. Диффференциальный автомат следует использовать совместно с автоматическим выключателем или прерывателем.
*3. Данные приведены для предохранителя типа „B".

Z

2. Линия связи M-NET


1. Ограничения длины сигнальной линии

1-1. Использование MA-пультов управления

PUHY-(E)P-YHM, PUHY-HP-YHM, PQHY-P-YHM

На длину сигнальной линии накладываются ограничения, так как падение напряжения в линии зависит от длины.

Макс. длина через наружные блоки (M-NET кабель)	L1+L2+L3+L4, L1+L2+L6+L7, L3+L4+L6+L7	<=500 м	1.25 мм² (AWG16) или толще
Макс. длина от наружного блока (M-NET кабель)	L1+L8, L3+L4, L6, L2+L6+L8, L7	<=200 м	1.25 мм² (AWG16) или толще
От MA-пульта до внутреннего блока (макс.)	a1+a2, a1+a2+a3+a4	<=200 м	0.3-1.25 мм² (AWG22-16)
Питание 24 В для AG-150A	n	<=50 м	0.75-2.0 мм² (AWG18-14)




OC, OS1, OS2 : блоки управления наружных приборов; IC: блоки управления внутренних блоков; MA: MA-пульт управления Ref.:TLLL_Y-MA

PURY-(E)P-YHM, PQRY-P-YHM

На длину сигнальной линии накладываются ограничения, так как падение напряжения в линии зависит от длины.

Макс. длина через наружные блоки (M-NET кабель)	L1+L2+L3+L4, L1+L2+L6+L7, L3+L4+L6+L7	<=500 м	1.25 мм² (AWG16) или толще
Макс. длина от наружного блока (M-NET кабель)	L1+L8, L3+L4, L6, L2+L6+L8, L7	<=200 м	1.25 мм² (AWG16) или толще
От MA-пульта до внутреннего блока (макс.)	a1+a2, a1+a2+a3+a4	<=200 м	0.3-1.25 мм² (AWG22-16)
Питание 24 В для AG-50A	n	<=50 м	0.75-2.0 мм² (AWG18-14)



OC, OS: блоки управления наружных приборов; IC: блоки управления внутренних блоков; MA: MA-пульт управления Ref.:TLLL_R2-MA

Z

1. Ограничения длины сигнальной линии


1-2. Использование ME-пультов управления

PUHY-(E)P-YHM, PUHY-HP-YHM, PQHY-P-YHM

На длину сигнальной линии накладываются ограничения, так как падение напряжения в линии зависит от длины.

Макс. длина через наружные блоки (M-NET кабель)	L1+L2+L3+L4, L1+L2+L6+L7,L1+L2+L3+L5, L3+L4+L6+L7	<=500 м	1.25 мм^2 (AWG16) или толще
Макс. длина от наружного блока (M-NET кабель)	L1+L8, L3+L4, L6, L2+L6+L8, L7, L3+L5	<=200 м	1.25 мм^2 (AWG16) или толще
От ME-пульта до внутреннего блока (макс.)	e1, e2, e3, e4	<=10 м*1	0.3-1.25 мм^2 (AWG22-16) *1
Питание 24 В для AG-150A	n	<=50 м	0.75-2.0 мм^2 (AWG18-14)

*1. Длина этого участка может быть увеличина за счет использования кабеля 1.25мм^2 AWG16, но при этом его длина должна быть учтена в проверке максимальной длины через наружные блоки.




OC, OS1, OS2 : блоки управления наружных приборов; IC: блоки управления внутренних блоков; ME: ME-пульт управления Ref.:TLLL_Y-ME

PURY-(E)P-YHM, PQRY-P-YHM

На длину сигнальной линии накладываются ограничения, так как падение напряжения в линии зависит от длины.

Макс. длина через наружные блоки (M-NET кабель)	L1+L2+L3+L4, L1+L2+L6+L7,L1+L2+L3+L5, L3+L4+L6+L7	<=500 м	1.25 мм^2 (AWG16) или толще
Макс. длина от наружного блока (M-NET кабель)	L1+L8, L3+L4, L6, L2+L6+L8, L7, L3+L5	<=200 м	1.25 мм^2 (AWG16) или толще
От ME-пульта до внутреннего блока (макс.)	e1, e2, e3, e4	<=10 м*1	0.3-1.25 мм^2 (AWG22-16) *1
Питание 24 В для AG-150A	n	<=50 м	0.75-2.0 мм^2 (AWG18-14)

*1. Длина этого участка может быть увеличина за счет использования кабеля 1.25мм^2 AWG16, но при этом его длина должна быть учтена в проверке максимальной длины через наружные блоки.



OC, OS: блоки управления наружных приборов; IC: блоки управления внутренних блоков; ME: ME-пульт управления Ref.:TLLL_R2-ME

Z


2. Спецификация кабелей для сигнальной линии

	Межблочная сигнальная линия	Кабель сигнальной линии ME-пульта управления	Кабель сигнальной линии MA-пульта управления
Тип кабеля	2-х жильный экранированный кабель, CVVS,CPEVS or MVVS	2-х жильный кабель без экранирующей оплетки CVV	
Сечение	более 1.25 мм^2	0.3 - 1.25 мм^2 (0.75 - 1.25 мм^2) *1	0.3 - 1.25 мм^2 (0.75 - 1.25 мм^2) *1
Примечание	—	Если длина превышает 10 м, то следует использовать такой же кабель, как и для межблочной сигнальной линии	Максимальная длина: 200 м


✻1 При подключении упрощенного пульта управления.

CVVS,MVVS : PVC-изоляция, PVC-покрытие, экранированный кабель для сигнальных линий
CPEVS : PE-изоляция, PVC-покрытие, экранированный кабель для сигнальных линий
CVV : PVC-изоляция, PVC-покрытие, неэкранированный кабель для сигнальных линий

При использовании местных пультов типа PAR-21MAA или PAC-YT51CRA



При использовании местных пультов типа PAR-F27MEA или PAC-SE51CRA



Z

3. Конфигурация системы управления

3-1. Общие ограничения для систем Сити Мульти

Для каждого наружного блока в спецификации указано максимально допустимое количество внутренних блоков.

А) В одну группу может быть включено от 1 до 16 внутренних блоков. Блок с приточно-вытяжной установкой GUF-RD(H) рассматривается как 1 внутренний блок.
Б) К любой группе может быть подключено 1 или 2 пульта управления.
В) 1 приточно-вытяжная установка Лоссней может быть взаимосвязана с 16 внутренними блоками. Но каждый внутренний блок может взаимодействовать только с одной вентустановкой Лоссней.
Г) В сигнальную линию внутренних блоков ТВ3 допускается подключать не более 3 центральных контроллеров.
Д) В сигнальную линию центральных контроллеров ТВ7 допускается подключать не более 3 центральных контроллеров, если постоянную составляющую выдает в эту линию один из наружных блоков. Для подключения 4 и более центральных контроллеров следует использовать отдельный блок питания PAC-SC51KUA.

* Следует иметь ввиду, что если питание центрального контроллера обеспечивает наружный блок, то при его отключении управление внутренними блоками, принадлежащими другим наружным, будет невозможно.

3-2. Нагрузочная способность сигнальной линии M-NET

Сигнальная линия M-NET имеет ограниченную нагрузочную способность. Для правильного взаимодействия компонентов системы необходимо вычислить суммарную мощность всех потребителей в сигнальной линии, и проверить не превышено ли ограничение. В некоторых случаях нагрузочная способность линии может быть увеличена за счет применения усилителя сигнала (постоянной составляющей). Расчет потребляемой мощности ведется в условных единицах. Потребляемая мощность внутренних блоков P20-P140 принята за 1, для остальных приборов следует руководствоваться следующей таблицей.

Таблица 3-1. Эквивалентная потребляемая мощность от сигнальной линии

Внутренние блоки	Внутренние блоки	BC-контроллер	MA-пульт управления, Лоссней	ME-пульт управления	Таймеры, центральные и групповые пульты управления		Упрощенный центр. пульт управления	Диагностический прибор	
P20-P140 GUF-50,100	P200,P250	CMB	PAR-21MAA PAC-YT51CRA(B) PAR-FA32MA LGH-RX-E PZ-60DR-E	PAR-F27MEA PAC-SE51CRA PZ-52SF	PAC-SC30GRA PAC-SF44SRA PAC-YT34STA AG-150A	GB-50A	PAC-YT40ANRA	CMS-MNF-B	CMS-MNG-E
1	7	2	0	1/4	1/2	3	1	1/2	2

Таблица 3-2. Эквивалентная нагрузочная способность приборов

Усилитель сигнала	Блок питания	Масштабирующий контроллер	Наружный блок	Наружный блок
PAC-SF46EPA	PAC-SC51KUA	PAC-YG50ECA	В цепи ТВ3 и ТВ7 суммарно*	Только в цепи ТВ7
25	5	6	32	6


* Если цепь ТВ7 запитывает отдельный блок питания PAC-SC51KUA, то в нагрузочная способность в цепи ТВ3 будет равна 32.
* Нагрузочная способность в цепи ТВ3 наружного блока PUMY-P равна 12 условным единицам. Наружный блок PUMY-P не может подавать питание в линию ТВ7, поэтому следует обязательно использовать блок питания PAC-SC51KUA.

1) Рассчитайте количество приборов, подключенных к сигнальной линии ТВ3. (Внутренние блоки P200-250 считаются как 7, MA-пульты управления, вентустановки Лоссней, а также пульт PZ-60DR-E не учитываются). Если, начиная расчет от наружного блока, сумма индексов достигает 40, то в эту точку необходимо будет установить усилитель сигнала PAC-SF46EPA.

2) Рассчитайте сумму индексов потребляемой мощности для приборов (согласно талице 3-1), подключенных к сигнальной линии, в направлении от ТВ7 к ТВ3. Если сумма индексов достигает 32, то в эту точку необходимо будет установить усилитель сигнала PAC-SF46EPA. Если для питания сигнальной линии ТВ7 используется отдельный блок питания, то приборы, подключенные в ТВ7, не учитываются.

3) Рассчитайте сумму индексов потребляемой мощности для приборов, подключенных к сигнальной линии ТВ7. Если сумма индексов достигает 6, то в эту точку необходимо будет установить усилитель сигнала PAC-SF46EPA.

■ Пример системы



Z

3. Конфигурация системы управления


3. Организация электропитания системных пультов Сити Мульти

Системные пульты управления (исключая, LMAP-02E) потребляют некоторую мощность из сигнальной линии M-NET.
Существует 3 способа организации электропитания системных пультов управления:
А) Подключение к межблочной сигнальной линии внутренних блоков TB3. В этом случае постоянная составляющая подается в линии наружным (компрессорно-теплообменным) блоком.
Б) Подключение к сигнальной линии центральных пультов TB7. Постоянная составляющая подается в линии наружным (компрессорно-теплообменным) блоком.
В) Подключение к сигнальной линии центральных пультов TB7. Постоянная составляющая подается отдельным блоком питания PAC-SC51KUA.

3-3-А. Подключение к межблочной сигнальной линии внутренних блоков TB3.

К межблочной сигнальной линии внутренних блоков TB3 внутренних блоков может быть подключено не более 3 системных пультов.
Если в системе не один, а несколько наружных блоков, то на одном из них требуется переставить перемычку CN41 в CN40 на плате управления.


Рис. 7-3-3-А



3-3-Б. Подключение к сигнальной линии центральных пультов, питание от наружного блока.

К сигнальной линии центральных пультов TB7 внутренних блоков может быть подключено не более 3 системных пультов.
На одном из наружных блоков требуется переставить перемычку CN41 в CN40 на плате управления.


Рис. 7-3-3-Б



3-3-В. Подключение к сигнальной линии центральных пультов, питание от блока питания PAC-SC51KUA.

При использовании отдельного блока питания не требуется переставлять перемычку CN41 в CN40 на плате управления наружного блока.
Один блок питания PAC-SC51KUA рассчитан на подключение не более 1 приборов AG-150A (это определяется мощностью источника питания с напряжением 24 В).
Нагрузочная способность данного прибора при питании сигнальной линии составляет 6 условных единиц (см. таблицу 7-3-2).
Если сумма индексов пиборов, подключенных к сигнальной линии центральных пультов превышает 6, то устанавливается усилитель сигнала PAC-SF46EPA. Его нагрузочная способность составляет 25 условных единиц.

Рис. 7-3-3-В



⚠ Предупреждение

Многофункциональные контроллеры AG-150A и GB-50A рекомендуется подключать к сигнальной линии центральных пультов TB7, так как им требуется большой объем данных от всех компонентов системы.
Если система состоит из нескольких наружных или компрессорно-теплообменных блоков, и один из них подает постоянную составляющую в сигнальную линию, то при неисправности этого блока или отключении его элекропитания произойдет отключение всей системы центрального управления.

Если в приборе G-50A задействована функция раздельного учета электропотребления, то AG-150A и GB-50A следует подключать только к сигнальной линии центральных пультов TB7 и использовать отдельный блок питания PAC-SC51KUA.

Z

3-4. Питание шлюза для сетей LonWorks

Шлюз для сетей LonWorks LMAP-02E требует отдельного подключения сетевого электропитания 220 В, 50 Гц.
При подключении данного шлюза блок питания PAC-SC51KUA не используется. При этом убедитесь, что перемычка CN41 установлена в разъем CN40 на плате шлюза LMAP-02E.

3-5. Питание для масштабирующего контроллера

Масштабирующий контроллер PAC-YG50ECA требует отдельного подключения сетевого электропитания 220 В, 50 Гц.
При подключении данного шлюза блок питания PAC-SC51KUA не используется.
Нагрузочная способность контроллера составляет 6 условных единиц.




3-6. Питание шлюза для сетей BACnet

Шлюз для сетей BACnet BAC-HD150 требует отдельного подключения сетевого электропитания 220 В, 50 Гц.
При подключении данного шлюза блок питания PAC-SC51KUA не используется. При этом убедитесь, что перемычка CN41 установлена в разъем CN40 на плате шлюза BACnet BAC-HD150.

4. Установка адресов приборов

4-1. Адресные переключатели

Для настройки взаимодействия компонентов системы Сити Мульти необходимо установить с помощью вращающихся переключателей адреса приборов, а также номера портов BC-контроллера (для систем серии R2).

Вращающиеся переключатели	
Адрес порта BC-контроллера	Адрес внутреннего блока
	 

1. Адреса наружных и компрессорно-теплообменных блоков, внутренних блоков и пультов управления.
Адрес прибора устанавливается с помощью вращающихся переключателей, расположенных на адресной плате. Для систем серии R2 необходимо дополнительно установить адрес порта BC-контроллера, к которому подключен данный внутренний блок. Если для подключения внутреннего блока объединено два порта, то на блоке устанавливается адрес меньшего из них.


2. При установке адреса:
а) Убедитесь, что питание всех компонентов системы выключено, перед настройкой переключателей! Если настройки настройки производить при включенном питании наружного или внутренних блоков, то настройки не будут правильно восприняты, и система работать не будет.
б) В системе не должно существовать двух или более устройств с одинаковыми адресами. Система не будет работать.

3. MA пульт управления
а) При подключении к группе внутренних блоков одного пульта управления он должен быть настроен как главный. При подключении к группе двух пультов один из них устанавливается как главный, а другой - как дополнительный.
б) В заводской настройке пульт установлен как главный.

PAR-21MAA

MA-пульт управления не имеет адресных переключателей. Адрес MA-пульт устанавливать не требуется.

MA-пульт оснащен DIP-переключателями для настройки специальных функций.



Настройка DIP переключателей

DIP переключатели расположены в нижней части пульта управления.
С их помощью настраивается пульт как главный или дополнительный, а также другие функции.
Заводская настройка переключателя SW1 - все включены (ON).

Номер	Назначение переключателей	ON	OFF	Примечание
1	Настройка глав./доп. пульт управления	главный	дополнительный	Установите один пульт управления из двух с одной группой как „главный”
2	При включении питания пульта управления	Обычный режим	Режим таймера	Если необходимо, чтобы после сбоя электропитания система вернулась в режим работы под управлением таймера, необходимо установить переключатель в положение „OFF”- „Режим таймера”
3	Индикация „охлаждение/обогрев” в AUTO режиме	да	нет	Если вы не хотите, чтобы дисплей отображал „Охлаждение” и „Обогрев” в автоматическом режиме, установите „нет”.
4	Индикация комнатной температура	да	нет	Если вы не хотите, чтобы дисплей отображал комнатную температуру, установите „нет”.

PAC-YT51CRB

Настройка DIP переключателей











DIP переключатели расположены под декоративной крышкой пульта управления.
С их помощью настраивается пульт как главный или дополнительный, а также другие функции.
Заводская настройка переключателя SW1 - все включены (ON).

Номер	Назначение переключателей	ON	OFF	Примечание
1	Настройка глав./доп. пульт управления	главный	дополнительный	Установите один пульт управления из двух с одной группой как „главный”
2	Единицы измерения температуры	Градусы Цельсия	Градусы Фаренгейта	Установите переключатель в положение „OFF”, если требуется отображать значение температуры в градусах по шкале Фаренгейта.
3	Индикация „охлаждение/обогрев” в AUTO режиме	да	нет	Если вы не хотите, чтобы дисплей отображал „Охлаждение” и „Обогрев” в автоматическом режиме, установите „нет”.

Z

4. Установка адресов приборов

4-2. Правила назначения адресов приборов

Прибор		Адрес	Пример	Примечание
Внутренний блок		01 ~ 50	 10 1	Главный внутренний блок в группе имеет наименьший адрес, остальные нумеруются последовательно. В системах R2 с несколькими BC-контроллерами установите адреса внутренних блоков в следующей последовательности: (1) внутренние блоки главного BC-контроллера; (2) внутренние блоки дополнительного BC-контроллера №1; (3) внутренние блоки дополнительного BC-контроллера №2. При этом адреса (1) < (2) < (3).
Наружный или компрессорно-теплообменный блок		51 ~ 99, 100 (прим. 1)	 10 1	Установите адрес минимального внутреннего блока в данном гидравлическом контуре + 50. Установите последовательные адреса на наружных блоках в данном гидравлическом контуре. Блоки OC, OS1 и OS2 определяются автоматически (примечание 2). * Установите один из адресов в диапазоне 51-99. * При установке адреса в диапазоне 01-50 блоку будет автоматически присвоен адрес 100.
BC контроллер (главный)		52 ~ 99, 100	 10 1	Адрес наружного блока +1 * Установите один из адресов между 51 и 99. * Адрес автоматически станет „100” , если установлено как „01~50”.
BC контроллер (дополнительный)		52 ~ 99, 100	 10 1	Наименьший адрес среди внутренних блоков, соединенных с дополнительным BC-контроллером +50.
Местные пульты управления	ME, LOSSNAY пульт управления (главный)	101 ~ 150	1 фиксировано  10 1	Установите адрес минимального внутреннего блока в данной группе + 100. * Значение „1” в разряде сотен фиксировано.
	ME, LOSSNAY пульт управления (дополнительный)	151 ~ 199, 200	1 фиксировано  10 1	Установите адрес минимального внутреннего блока в данной группе + 150. * Значение „00” соответствует адресу „200”.
Центральные пульты управления	Групповой пульт управления	201 ~ 250	2 фиксировано  10 1	
	Центральный пульт управления	000, 201 ~ 250	 100 10 1	
	Упрощенный центральный пульт управления (вкл/выкл)	000, 201 ~ 250	 100 10 1	Установите адрес группы с наименьшим адресом, управляемой данным контроллером, + 200.
	Многофункциональные контроллеры AG-150A GB-50A	000, 201 ~ 250	0 0 0 100 10 1	
	Масштабирующий контроллер PAC-YG50ECA	000, 201 ~ 250	0 0 0 100 10 1	Настройки выполняются в режиме конфигурирования контроллера AG-150A.
	Контроллер BACnet BAC-HD150	000, 201 ~ 250	0 0 0 100 10 1	Настройки выполняются в режиме конфигурирования контроллера BAC-HD150.
	Шлюз для сетей LonWorks LMAP02-E	201 ~ 250	2 фиксировано  10 1	

* Под наружными блоками в данном разделе подразумеваются приборы PUHY, PURY, PQHY, PQRY, PUMY.

Z

Примечания
1) Если требуется задать адрес блока равным „100”, то установите переключатели в положение „50”.
2) Наружные блоки OC, OS1 and OS2, включенные в общий гидравлический контур, определяются автоматически. Блоки располагаются в порядке уменьшения их производительности. Блоки одинаковой производительности располагаются в порядке возрастания адресов.

4. Установка адресов приборов

4-3. Примеры систем серии “Y”

Заводская установка


При поставке приборов адресные переключатели установлены следующим образом.

- Наружный блок : адрес 00, перемычка установлена в разъем CN41, DipSW2-1 в положении OFF
- Внутренний блок : адрес 00
- ME пульт : адрес 101
- LMAP-02E : адрес 247, перемычка установлена в разъем CN41, DipSW1-2 в положении OFF
- BAC-HD150 : адрес 00

Требуются следующие настройки

- DipSW2-1 (наружный блок) : При подключении центральных контроллеров в систему управления необходимо на всех наружных блоках установить переключатель DipSW2-1 в положение ON. При подключении шлюза LMAP02-E устанавливать этот переключатель не требуется.
- DipSW1-2 (LMAP) : Если шлюз LMAP-02E используется совместно с центральными контроллерами, то на шлюзе следует установить переключатель DipSW1-2 в положение ON.
- CN40/CN41 : Установка перемычки из разъема CN41 в CN40 на плате управления наружного блока приводит к тому, что данный наружный блок подает постоянную составляющую в сигнальную линию TB7 центральных пультов.
  Установка перемычки из разъема CN41 в CN40 на плате прибора LMAP-02E приводит к тому, что данный прибор подает постоянную составляющую в сигнальную линию TB7 центральных пультов.
  Для систем, в состав которых входит несколько наружных блоков, рекомендуется использовать отдельный блок питания PAC-SC51KUA. Это обеспечит независимость системы управления от наружных блоков и увеличит ее надежность.

4-3-1. Описание системы: MA пульты управления, 1 гидравлический контур, центральных пультов нет



*1 При использование беспроводных пультов и приемников ИК-сигналов можно для каждой пары установить отдельный „канал” взаимодействия: 1, 2 или 3.

Примечания:
1) Наружные блоки OC, OS1 and OS2, включенные в общий гидравлический контур, определяются автоматически. Блоки располагаются в порядке уменьшения их производительности. Блоки одинаковой производительности располагаются в порядке возрастания адресов.
2) Установка адресов не требуется.
3) Если количество внутренних блоков превышает 32 (P20-P140), то проверьте необходима ли установка усилителя сигнала.

Z

4. Установка адресов приборов

4-3. Примеры систем серии “Y”

Заводская установка


При поставке приборов адресные переключатели установлены следующим образом.

- Наружный блок : адрес 00, перемычка установлена в разъем CN41, DipSW2-1 в положении OFF
- Внутренний блок : адрес 00
- ME пульт : адрес 100
- LMAP-02E : адрес 247, перемычка установлена в разъем CN41, DipSW1-2 в положении OFF
- BAC-HD150 : адрес 00

Требуются следующие настройки

- DipSW2-1 (наружный блок) : При подключении центральных контроллеров в систему управления необходимо на всех наружных блоках установить переключатель DipSW2-1 в положение ON.
- DipSW1-2 (LMAP) : Если шлюз LMAP-02E используется совместно с центральными контроллерами, то на шлюзе следует установить переключатель DipSW1-2 в положение ON.
- CN40/CN41 : Установка перемычки из разъема CN41 в CN40 на плате управления наружного блока приводит к тому, что данный наружный блок подает постоянную составляющую в сигнальную линию TB7 центральных пультов.
  Установка перемычки из разъема CN41 в CN40 на плате прибора LMAP-02E приводит к тому, что данный прибор подает постоянную составляющую в сигнальную линию TB7 центральных пультов.
  Для систем, в состав которых входит несколько наружных блоков, рекомендуется использовать отдельный блок питания PAC-SC50KUA. Это обеспечит независимость системы управления от наружных блоков и увеличит ее надежность.

4-3-2. Описание системы: MA пульты управления, 1 гидравлический контур, центральный пульт




*1 При использование беспроводных пультов и приемников ИК-сигналов можно для каждой пары установить отдельный „канал” взаимодействия: 1, 2 или 3.
* Центральный пульт может быть подключен к линии центральных пультов TB7 или к межблочной линии связи TB3. Если пульт подключается к линии TB7, то на одном из наружных блоков следует переставить перемычку из разъема CN41 в разъем CN40.

Примечания:
1) Наружные блоки OC, OS1 and OS2, включенные в общий гидравлический контур, определяются автоматически. Блоки располагаются в порядке уменьшения их производительности. Блоки одинаковой производительности располагаются в порядке возрастания адресов.
2) Установка адресов обязательна.
3) Если количество внутренних блоков превышает 32 (P20-P140), то проверьте необходима ли установка усилителя сигнала.

4. Установка адресов приборов

4-3. Примеры систем серии “Y”

4-3-3. Описание системы: MA пульты управления, несколько гидравлических контуров, центральный пульт подключен к линии TB7/TB3, усилитель сигнала для протяженного участка M-NET



*1 При использование беспроводных пультов и приемников ИК-сигналов можно для каждой пары установить отдельный „канал” взаимодействия: 1, 2 или 3.
*2 Центральный пульт должен быть подключен к линии центральных пультов TB7. При использовании контроллера AG-150A следует дополнительно подключить выход источника питания PAC-SC51KUA 24 В к соответствующим клеммам контроллера.
*3 Если в системе присутствуют несколько центральных контроллеров, то один из них, имеющий наибольшее количество функций, назначается главным, а остальные - ведомыми.
Блокировка работы местных пультов управления должна выполняться только с одного из центральных контроллеров.


Примечания:
1) Наружные блоки OC, OS1 and OS2, включенные в общий гидравлический контур, определяются автоматически. Блоки располагаются в порядке уменьшения их производительности. Блоки одинаковой производительности располагаются в порядке возрастания адресов.
2) Установка адресов обязательна.
3) Если количество внутренних блоков превышает 32 (P20-P140), то проверьте необходима ли установка усилителя сигнала.

Z

4. Установка адресов приборов


4-3. Примеры систем серии “Y”

4-3-4. Описание системы: ME пульты управления, 1 гидравлический контур, центральных пультов нет



Примечания:
1) Наружные блоки OC, OS1 and OS2, включенные в общий гидравлический контур, определяются автоматически. Блоки располагаются в порядке уменьшения их производительности. Блоки одинаковой производительности располагаются в порядке возрастания адресов.
2) Установка адресов обязательна.
3) Если количество внутренних блоков превышает 32 (P20-P140), то проверьте необходима ли установка усилителя сигнала.

4-3-5. Описание системы: ME пульты управления, 1 гидравлический контур, центральный пульт, вентустановка Лоссней




* Центральный пульт может быть подключен к линии центральных пультов TB7 или к межблочной линии связи TB3. Если пульт подключается к линии TB7, то на одном из наружных блоков следует переставить перемычку из разъема CN41 в разъем CN40.

Примечания:
1) Наружные блоки OC, OS1 and OS2, включенные в общий гидравлический контур, определяются автоматически. Блоки располагаются в порядке уменьшения их производительности. Блоки одинаковой производительности располагаются в порядке возрастания адресов.
2) Установка адресов обязательна.
3) Если количество внутренних блоков превышает 32 (P20-P140), то проверьте необходима ли установка усилителя сигнала.

4. Установка адресов приборов

4-3. Примеры систем серии “Y”

4-3-6. Описание системы: ME пульты управления, несколько гидравлических контуров, центральный пульт подключен к линии TB7, вентустановка Лоссней, усилитель сигнала для протяженного участка M-NET



*1 Центральный пульт должен быть подключен к линии центральных пультов TB7. При использовании контроллера AG-150A следует дополнительно подключить выход источника питания PAC-SC51KUA 24 В к соответствующим клеммам контроллера.
*2 Если в системе присутствуют несколько центральных контроллеров, то один из них, имеющий наибольшее количество функций, назначается главным, а остальные - ведомыми.
Блокировка работы местных пультов управления должна выполняться только с одного из центральных контроллеров.


Примечания:
1) Наружные блоки OC, OS1 and OS2, включенные в общий гидравлический контур, определяются автоматически. Блоки располагаются в порядке уменьшения их производительности. Блоки одинаковой производительности располагаются в порядке возрастания адресов.
2) Установка адресов на всех компонентах системы обязательна.
3) Если количество внутренних блоков превышает 32 (P20-P140), то проверьте необходима ли установка усилителя сигнала.

Z

4. Установка адресов приборов


4-3. Примеры систем серии “Y”

4-3-7. Описание системы: ME пульты управления, несколько гидравлических контуров, блок питания для линии M-NET не используется



Примечания
1) Для создания группы, состоящей из внутренних блоков из разных гидравлических контуров, необходимо на одном из наружных блоков переставить перемычку в разъем CN40.
2) Группа, состоящая из внутренних блоков из разных гидравлических контуров, не формируется автоматически - необходимо выполнить конфигурационные настройки с помощью ME-пульта управления. См. руководство по установке ME-пульта.

4-3-8. Описание системы: ME пульты управления, несколько гидравлических контуров, центральный контроллер подключен к колодке TB7, блок питания для линии M-NET не используется




Примечания
1) Для создания группы, состоящей из внутренних блоков из разных гидравлических контуров, необходимо на одном из наружных блоков переставить перемычку в разъем CN40.
2) Группа, состоящая из внутренних блоков из разных гидравлических контуров, не формируется автоматически - необходимо выполнить конфигурационные настройки с помощью ME-пульта управления. См. руководство по установке ME-пульта.

Z

4. Установка адресов приборов

4-3. Подключение приборов PWFY-P100, 200VM-E-AU к наружным блокам серии Y

4-3-9. Описание системы: MA пульты управления, несколько гидравлических контуров, центральный пульт подключен к линии TB7, усилитель сигнала для протяженного участка M-NET



*1 При использование беспроводных пультов и приемников ИК-сигналов можно для каждой пары установить отдельный „канал" взаимодействия: 1, 2 или 3.
* Центральный пульт должен быть подключен к линии центральных пультов TB7. Если центральное управление объединяет несколько наружных агрегатов, то рекомендуется использовать блок питания PAC-SC51KUA для питания линии центральных пультов.

Примечания:
1) Наружные блоки OC, OS, включенные в общий гидравлический контур, определяются автоматически. Блоки располагаются в порядке уменьшения их производительности. Блоки одинаковой производительности располагаются в порядке возрастания адресов.
2) Установка адресов обязательна.
3) Если количество внутренних блоков превышает 32 (P20-P140), то проверьте необходима ли установка усилителя сигнала.


Z

4. Установка адресов приборов

4-3. Примеры систем серии “Y”

4-3-10. Описание системы: формирование системы управления на базе программного обеспечение TG-2000A

1 контроллер AG-150A может объединять до 50 внутренних блоков.
Программа TG-2000A может взаимодействовать с 40 контроллерами AG-150A. Поэтому через программу TG-2000A можно организовать управление до 2000 внутренних блоков.



*1 TG-2000A (версия 5.5 и выше) поддерживает взаимодействие с контроллером AG-150A, имеющим версию 1 встроенного ПО.
Программа TG-2000A, начиная с версии 6.1, поддерживает взаимодействие с контроллером AG-150A (версия 2.1 встроенного ПО), соединенного с системой через масштабирующие контроллеры PAC-YG50ECA.
*2 Встроенное программное обеспечение версии 1 контроллера AG-150A не поддерживает подключение масштабирующих контроллеров PAC-YG50ECA.
*3 Программа TG-2000A поддерживает взаимодействие с 40 масштабирующими контроллерами PAC-YG50ECA или с 40 центральными контроллерами AG-150A, подключенными непосредственно в сеть M-NET без масштабирующих контроллеров.
*4 При использование беспроводных пультов и приемников ИК-сигналов можно для каждой пары установить отдельный „канал” взаимодействия: 1, 2 или 3.


Z

4. Установка адресов приборов

4-3. Примеры систем серии “Y”

4-3-11. Описание системы: центральный контроллер AG-150A + масштабирующий контроллер PAC-YG50ECA

Контроллер AG-150A может управлять 150 внутренними блоками через масштабирующие контроллеры PAC-YG50ECA.



Примечание:
При использовании AG-150A совместно с PAC-YG50ECA не требуется подключать клеммную колодку блока питания TB2 к контроллеру AG-150A.

*1 При использование беспроводных пультов и приемников ИК-сигналов можно для каждой пары установить отдельный „канал” взаимодействия: 1, 2 или 3.


Z

4. Установка адресов приборов

4-3. Примеры систем серии “Y”

4-3-12. Описание системы: подключение системы в сеть LonWorks с помощью шлюза LMAP-02E

1 шлюз LMAP-02E может объединять до 50 внутренних блоков.
Если совместно со шлюзом используются центральные контроллеры, то необходимо переключатель SW2-1 на плате наружного блока и переключатель SW1-2 на плате шлюза установить в положение „ON”.
Переставьте перемычку на плате шлюза из разъема CN41 в разъем CN40.



*1 При использование беспроводных пультов и приемников ИК-сигналов можно для каждой пары установить отдельный „канал” взаимодействия: 1, 2 или 3.


Z

4. Установка адресов приборов

4-3. Примеры систем серии “Y”

4-3-13. Описание системы: шлюз для сети BACnet BAC-HD150

Шлюз BAC-HD150 может объединять 50 внутренних блоков из одного или нескольких гидравлических контуров.
Переставьте перемычку на плате шлюза из разъема CN41 в разъем CN40.



*1 При использование беспроводных пультов и приемников ИК-сигналов можно для каждой пары установить отдельный „канал” взаимодействия: 1, 2 или 3.

4. Установка адресов приборов

4-4. Примеры систем серии “R2”

Заводская установка


При поставке приборов адресные переключатели установлены следующим образом.

- Наружный блок : адрес 00, перемычка установлена в разъем CN41, DipSW2-1 в положении OFF
- Внутренний блок : адрес 00
- BC-контроллер : адрес 00
- ME пульт : адрес 101
- LMAP-02E : адрес 247, перемычка установлена в разъем CN41, DipSW1-2 в положении OFF
- BAC-HD150 : адрес 00

Требуются следующие настройки

- DipSW2-1 (наружный блок) : При подключении центральных контроллеров в систему управления необходимо на всех наружных блоках установить переключатель DipSW2-1 в положение ON. При подключении шлюза LMAP02-E устанавливать этот переключатель не требуется.
- DipSW4-6 (BC-контроллер) : Следует установить переключатель DipSW4-6 в положение ON, если внутренние блоки P 100-P140 подключены на 2 порта BC-контроллера. Внутренние блоки P100-P140 можно подключить и к одному порту BC-контроллера, тогда переключатель DipSW4-6 устанавливается вв положение OFF.
- DipSW1-2 (LMAP) : Если шлюз LMAP-02E используется совместно с центральными контроллерами, то на шлюзе следует установить переключатель DipSW1-2 в положение ON.
- CN40/CN41 : Установка перемычки из разъема CN41 в CN40 на плате управления наружного блока приводит к тому, что данный наружный блок подает постоянную составляющую в сигнальную линию TB7 центральных пультов.
  Установка перемычки из разъема CN41 в CN40 на плате прибора LMAP-02E приводит к тому, что данный прибор подает постоянную составляющую в сигнальную линию TB7 центральных пультов.
  Для систем, в состав которых входит несколько наружных блоков, рекомендуется использовать отдельный блок питания PAC-SC51KUA. Это обеспечит независимость системы управления от наружных блоков и увеличит ее надежность.

4-4-1. Описание системы: MA пульты управления, 1 гидравлический контур, центральных пультов нет



*1 При использование беспроводных пультов и приемников ИК-сигналов можно для каждой пары установить отдельный „канал” взаимодействия: 1, 2 или 3.

Примечания:
1) Наружные блоки OC и OS, включенные в общий гидравлический контур, определяются автоматически. Блоки располагаются в порядке уменьшения их производительности. Блоки одинаковой производительности располагаются в порядке возрастания адресов.
2) Установка адресов не требуется.
3) Если количество внутренних блоков превышает 32 (P20-P140), то проверьте необходима ли установка усилителя сигнала.
4) На внутренних блоках должен быть установлен номер порта BC-контроллера.
5) Если в системе присутствует дополнительный BC-контроллер, то требуется установка адресов всех компонентов системы.

Z

4. Установка адресов приборов

4-4. Примеры систем серии “R2”

Заводская установка


При поставке приборов адресные переключатели установлены следующим образом.

- Наружный блок : адрес 00, перемычка установлена в разъем CN41, DipSW2-1 в положении OFF
- Внутренний блок : адрес 00
- BC-контроллер : адрес 00
- ME пульт : адрес 101
- LMAP-02E : адрес 247, перемычка установлена в разъем CN41, DipSW1-2 в положении OFF
- BAC-HD150 : адрес 00

Требуются следующие настройки

- DipSW2-1 (наружный блок) : При подключении центральных контроллеров в систему управления необходимо на всех наружных блоках установить переключатель DipSW2-1 в положение ON. При подключении шлюза LMAP02-E устанавливать этот переключатель не требуется.
- DipSW4-6 (BC-контроллер) : Следует установить переключатель DipSW4-6 в положение ON, если внутренние блоки P 100-P140 подключены на 2 порта BC-контроллера. Внутренние блоки P100-P140 можно подключить и к одному порту BC-контроллера, тогда переключатель DipSW4-6 устанавливается вв положение OFF.
- DipSW1-2 (LMAP) : Если шлюз LMAP-02E используется совместно с центральными контроллерами, то на шлюзе следует установить переключатель DipSW1-2 в положение ON.
- CN40/CN41 : Установка перемычки из разъема CN41 в CN40 на плате управления наружного блока приводит к тому, что данный наружный блок подает постоянную составляющую в сигнальную линию TB7 центральных пультов.
  Установка перемычки из разъема CN41 в CN40 на плате прибора LMAP-02E приводит к тому, что данный прибор подает постоянную составляющую в сигнальную линию TB7 центральных пультов.
  Для систем, в состав которых входит несколько наружных блоков, рекомендуется использовать отдельный блок питания PAC-SC51KUA. Это обеспечит независимость системы управления от наружных блоков и увеличит ее надежность.

4-4-2. Описание системы: MA пульты управления, 1 гидравлический контур, центральный пульт



*1 При использование беспроводных пультов и приемников ИК-сигналов можно для каждой пары установить отдельный „канал” взаимодействия: 1, 2 или 3.
* Центральный пульт может быть подключен к линии центральных пультов TB7 или к межблочной линии связи TB3. Если пульт подключается к линии TB7, то на одном из наружных блоков следует переставить перемычку из разъема CN41 в разъем CN40.


Примечания:
1) Наружные блоки OC, OS, включенные в общий гидравлический контур, определяются автоматически. Блоки располагаются в порядке уменьшения их производительности. Блоки одинаковой производительности располагаются в порядке возрастания адресов.
2) Установка адресов обязательна.
3) Если количество внутренних блоков превышает 32 (P20-P140), то проверьте необходима ли установка усилителя сигнала.
4) На внутренних блоках должен быть установлен номер порта BC-контроллера.

Z

4. Установка адресов приборов

4-4. Примеры систем серии “R2”

4-4-3. Описание системы: MA пульты управления, несколько гидравлических контуров, центральный пульт подключен к линии TB7/TB3, усилитель сигнала для протяженного участка M-NET



*1 При использование беспроводных пультов и приемников ИК-сигналов можно для каждой пары установить отдельный „канал” взаимодействия: 1, 2 или 3.
*2 Центральный пульт должен быть подключен к линии центральных пультов TB7. При использовании контроллера AG-150A следует дополнительно подключить выход источника питания PAC-SC51KUA 24 В к соответствующим клеммам контроллера.
*3 Если в системе присутствуют несколько центральных контроллеров, то один из них, имеющий наибольшее количество функций, назначается главным, а остальные - ведомыми.
Блокировка работы местных пультов управления должна выполняться только с одного из центральных контроллеров.


Примечания:
1) Наружные блоки OC, OS1 and OS2, включенные в общий гидравлический контур, определяются автоматически. Блоки располагаются в порядке уменьшения их производительности. Блоки одинаковой производительности располагаются в порядке возрастания адресов.
2) Установка адресов обязательна.
3) Если количество внутренних блоков превышает 32 (P20-P140), то проверьте необходима ли установка усилителя сигнала.
4) На внутренних блоках должен быть установлен адрес порта ВС-контроллера.
5) Адрес дополнительного ВС-контроллера №1 или №2 равен наименьшему адресу внутреннего блока, подключенного к данному ВС-контроллеру, + 50. В приведенном примере адрес ВС-контроллера 95=45+50.

Z

4. Установка адресов приборов


4-4. Примеры систем серии “R2”

4-4-4. Описание системы: ME пульты управления, 1 гидравлический контур, центральных пультов нет



Примечания:
1) Наружные блоки OC и OS, включенные в общий гидравлический контур, определяются автоматически. Блоки располагаются в порядке уменьшения их производительности. Блоки одинаковой производительности располагаются в порядке возрастания адресов.
2) Установка адресов на всех компонентах системы обязательна.
3) Если количество внутренних блоков превышает 32 (P20-P140), то проверьте необходима ли установка усилителя сигнала.
4) На внутренних блоках следует установить адрес порта BC-контроллера.

4-4-5. Описание системы: ME пульты управления, 1 гидравлический контур, центральный пульт, вентустановка Лоссней



* Центральный пульт может быть подключен к линии центральных пультов TB7 или к межблочной линии связи TB3. Если пульт подключается к линии TB7, то на одном из наружных блоков следует переставить перемычку из разъема CN41 в разъем CN40.


Примечания:
1) Наружные блоки OC и OS, включенные в общий гидравлический контур, определяются автоматически. Блоки располагаются в порядке уменьшения их производительности. Блоки одинаковой производительности располагаются в порядке возрастания адресов.
2) Установка адресов на всех компонентах системы обязательна.
3) Если количество внутренних блоков превышает 32 (P20-P140), то проверьте необходима ли установка усилителя сигнала.
4) На внутренних блоках следует установить адрес порта BC-контроллера.

Z

4. Установка адресов приборов

4-4. Подключение приборов PWFY-P100VM-E-BU/PWFY-P100, 200VM-E-AU к наружным блокам серии R2

4-4-6. Описание системы: MA пульты управления, несколько гидравлических контуров, центральный пульт подключен к линии TB7, усилитель сигнала для протяженного участка M-NET




*1 При использование беспроводных пультов и приемников ИК-сигналов можно для каждой пары установить отдельный „канал" взаимодействия: 1, 2 или 3.
* Центральный пульт должен быть подключен к линии центральных пультов TB7. Если центральное управление объединяет несколько наружных агрегатов, то рекомендуется использовать блок питания PAC-SC51KUA для питания линии центральных пультов.

Примечания:
1) Наружные блоки OC, OS, включенные в общий гидравлический контур, определяются автоматически. Блоки располагаются в порядке уменьшения их производительности. Блоки одинаковой производительности располагаются в порядке возрастания адресов.
2) Установка адресов обязательна.
3) Если количество внутренних блоков превышает 32 (P20-P140), то проверьте необходима ли установка усилителя сигнала.
4) На внутренних блоках должен быть установлен адрес порта BC-контроллера.
5) Адрес дополнительного BC-контроллера №1 или №2 равен наименьшему адресу внутреннего блока, подключенного к данному BC-контроллеру, + 50. В приведенном примере адрес BC-контроллера 95=45+50.

4. Установка адресов приборов

4-4. Примеры систем серии “R2”

4-4-7. Описание системы: ME пульты управления, несколько гидравлических контуров, центральный пульт подключен к линии TB7, вентустановка Лоссней, усилитель сигнала для протяженного участка M-NET




*1 Центральный пульт должен быть подключен к линии центральных пультов TB7. При использовании контроллера AG-150A следует дополнительно подключить выход источника питания 24 В к соответствующим клеммам контроллера.

Примечания:
1) Наружные блоки OC и OS, включенные в общий гидравлический контур, определяются автоматически. Блоки располагаются в порядке уменьшения их производительности. Блоки одинаковой производительности располагаются в порядке возрастания адресов.
2) Установка адресов на всех компонентах системы обязательна.
3) Если количество внутренних блоков превышает 32 (P20-P140), то проверьте необходима ли установка усилителя сигнала.
4) На внутренних блоках следует установить адрес порта BC-контроллера.
5) Адрес дополнительного BC-контроллера №1 или №2 равен наименьшему адресу внутреннего блока, подключенного к данному BC-контроллеру, плюс 50. В приведенном примере адрес BC-контроллера 80=30+50.

4-4-8. Пример с дополнительными BC-контроллерами


Примечания:
- На внутренних блоках следует установить адрес порта BC-контроллера.
- Адрес главного BC-контроллера равен адресу наружного блока + 1.
- Адрес дополнительного BC-контроллера №1 или №2 равен наименьшему адресу внутреннего блока, подключенного к данному BC-контроллеру, + 50.
- Нумеруйте внутренние блоки в следующей последовательности:
(1) все блоки главного BC-контроллера;
(2) все блоки дополнительного BC-контроллера номер 1;
(3) все блоки дополнительного BC-контроллера номер 2.
Установленные адреса: (1) < (2) < (3)



4. Установка адресов приборов


4-4. Примеры систем серии “R2”

4-4-9. Описание системы: ME пульты управления, несколько гидравлических контуров, блок питания для линии M-NET не используется



Примечания
1) Для создания группы, состоящей из внутренних блоков из разных гидравлических контуров, необходимо на одном из наружных блоков переставить перемычку в разъем CN40.
2) Группа, состоящая из внутренних блоков из разных гидравлических контуров, не формируется автоматически - необходимо выполнить конфигурационные настройки с помощью ME-пульта управления. См. руководство по установке ME-пульта.

4-4-10. Описание системы: ME пульты управления, несколько гидравлических контуров, центральный контроллер подключен к колодке TB7, блок питания для линии M-NET не используется



Примечания
1) Для создания группы, состоящей из внутренних блоков из разных гидравлических контуров, необходимо на одном из наружных блоков переставить перемычку в разъем CN40.
2) Группа, состоящая из внутренних блоков из разных гидравлических контуров, не формируется автоматически - необходимо выполнить конфигурационные настройки с помощью ME-пульта управления. См. руководство по установке ME-пульта.


Z

4. Установка адресов приборов

4-4. Примеры систем серии “R2”

4-4-11. Описание системы: формирование системы управления на базе программного обеспечение TG-2000A

1 контроллер G-50A или GB-50A может объединять до 50 внутренних блоков.
Программа TG-2000A может взаимодействовать с 40 контроллерами G-50A или GB-50A. Поэтому через программу TG-2000A можно организовать управление до 2000 внутренних блоков.




*1 TG-2000A (версия 5.5 и выше) поддерживает взаимодействие с контроллером AG-150A, имеющим версию 1 встроенного ПО.
Программа TG-2000A, начиная с версии 6.1, поддерживает взаимодействие с контроллером AG-150A (версия 2.1 встроенного ПО), соединенного с системой через масштабирующие контроллеры PAC-YG50ECA.
*2 Встроенное программное обеспечение версии 1 контроллера AG-150A не поддерживает подключение масштабирующих контроллеров PAC-YG50ECA.
*3 Программа TG-2000A поддерживает взаимодействие с 40 масштабирующими контроллерами PAC-YG50ECA или с 40 центральными контроллерами AG-150A, подключенными непосредственно в сеть M-NET без масштабирующих контроллеров.
*4 При использование беспроводных пультов и приемников ИК-сигналов можно для каждой пары установить отдельный „канал” взаимодействия: 1, 2 или 3.

4. Установка адресов приборов

4-4. Примеры систем серии “R2”

4-4-12. Описание системы: центральный контроллер AG-150A + масштабирующий контроллер PAC-YG50ECA

Контроллер AG-150A может управлять 150 внутренними блоками через масштабирующие контроллеры PAC-YG50ECA.




Примечание:
При использовании AG-150A (версия 2.1 и выше) совместно с PAC-YG50ECA не требуется подключать клеммную колодку блока питания TB2 к контроллеру AG-150A.
*1 При использование беспроводных пультов и приемников ИК-сигналов можно для каждой пары установить отдельный „канал” взаимодействия: 1, 2 или 3.

4. Установка адресов приборов

4-4. Примеры систем серии “R2”

4-4-13. Описание системы: подключение системы в сеть LonWorks с помощью шлюза LMAP-02E

1 шлюз LMAP-02E может объединять до 50 внутренних блоков.
Если совместно со шлюзом используются центральные контроллеры, то необходимо переключатель SW2-1 на плате наружного блока и переключатель SW1-2 на плате шлюза установить в положение „ON”.
Переставьте перемычку на плате шлюза из разъема CN41 в разъем CN40.




*1 При использование беспроводных пультов и приемников ИК-сигналов можно для каждой пары установить отдельный „канал” взаимодействия: 1, 2 или 3.

4. Установка адресов приборов

4-4. Примеры систем серии “R2”

4-4-14. Описание системы: шлюз для сети BACnet BAC-HD150

Шлюз BAC-HD150 может объединять 50 внутренних блоков из одного или нескольких гидравлических контуров.
Переставьте перемычку на плате шлюза из разъема CN41 в разъем CN40.



*1 При использование беспроводных пультов и приемников ИК-сигналов можно для каждой пары установить отдельный „канал” взаимодействия: 1, 2 или 3.

3. Система фреонопроводов

1. Материал труб для фреона R410A

Трубы для фреонопроводов систем Сити Мульти изготавливают из деоксидированной фосфором меди. Они бывают двух типов:
А) Трубы типа-О: Мягкие медные трубы (отожженные медные трубы). Их можно легко сгибать вручную.
Б) Трубы типа-1/2Н: Твердые медные трубы (прямолинейные участки труб) тверже, чем трубы типа-О при одинаковой толщине стенки.

Максимальное рабочее давление фреона R410A составляет 4.30 МПа. Фреонопроводы должный обеспечивать безопасную работу системы при максимальном давлении. MITSUBISHI ELECTRIC рекомендует использовать трубы, параметры которых приведены в таблице 4-1. Но региональные технические требования имеют более высокий приоритет.
Трубы с толщиной стенки 0.7 мм и менее не могут использоваться в данных системах.


Таблица 1. Параметры медных труб для систем Сити Мульти (хладагент R410A).


Размер (мм)	Размер (дюйм)	Толщина стенки (мм)	Тип труб
ø6.35	ø1/4"	0.8	Type-O
ø9.52	ø3/8"	0.8	Type-O
ø12.7	ø1/2"	0.8	Type-O
ø15.88	ø5/8"	1.0	Type-O
ø19.05	ø3/4"	1.2	Type-O
ø19.05	ø3/4"	1.0	Type-1/2H или H
ø22.2	ø7/8"	1.0	Type-1/2H или H
ø25.4	ø1"	1.0	Type-1/2H или H
ø28.58	ø1-1/8"	1.0	Type-1/2H или H
ø31.75	ø1-1/4"	1.1	Type-1/2H или H
ø34.93	ø1-3/8"	1.2	Type-1/2H или H
ø41.28	ø1-5/8"	1.4	Type-1/2H или H

* Для труб ø19.05 (3/4") для систем на фреоне R410A вы можете выбрать любой из вариантов.
* Толщина стенки указана в соответствии с японским стандартом и приведена здесь в качестве справочной информации. Используйте трубы, которые соответствуют требованиям государственного станданта.

Фланцевые соединения

В связи со сравнительно высоким рабочим давлением фреона R410A относительно фреона R22 следует строго выполнять приведенные ниже требования к фланцевым соединениям для обеспечения их прочности.


Вальцовка	Размер трубы	A (R410A), мм(дюйм)
	ø6.35 [1/4"]	9.1
	ø9.52 [3/8"]	13.2
	ø12.70 [1/2"]	16.6
	ø15.88 [5/8"]	19.7
	ø19.05 [3/4"]	24.0

Гайка	Размер трубы	A (R410A), мм(дюйм)
	ø6.35 [1/4"]	17.0
	ø9.52 [3/8"]	22.0
	ø12.70 [1/2"]	26.0
	ø15.88 [5/8"]	29.0
	ø19.05 [3/4"]	36.0

Z

2. Проектирование фреонопроводов систем PUHY-(E)P-YHM

2-1. Системы PUHY-P200-450YHM, PUHY-EP200-300YHM



Примечания:
1) К коллектору допускается подключение только внутренних блоков. Дополнительные разветвления после коллектора не допускаются.
2) Повороты фреонопровода создают сопротивление движению хладагента. поэтому желательно уменьшать количество поворотов в системе. При проверке длины фреонопроводов учитывается как реальная длина, так и эквивалентная:
Эквивалентная лина (м) = Реальная длина (м) + „M" x Количество поворотов

Рис. 4-2-1A. Схема фреонопроводов

Таблица 2-1-1. Длина участков магистрали (м)

Описание	Обозначение на схеме	Макс. длина	Макс. эквивал. длина
Суммарная длина	A+B+C+D+E+a+b+c+d+e+f+g	1000	-
Самый дальний ВБ от НБ (L1)	A+C+D+E+g / A+B+c	165	190
Самый дальний ВБ от 1-го разветвителя (L2)	C+D+E+g / B+c	40	40
Перепад высот между НБ и ВБ (НБ выше ВБ)	H	50 *1	-
Перепад высот между НБ и ВБ (НБ ниже ВБ)	H'	40 *2	-
Перепад высот между внутренними блоками	h1	15	-

НБ - наружный блок, ВБ - внутренний блок
*1 При согласовании конкретных условий применения систем с заводом-изготовителем перепад высот достигать значения 90 м.
*2 При согласовании конкретных условий применения систем с заводом-изготовителем перепад высот достигать значения 60 м.

Таблица 2-1-2. Эквивалентная длина поворота „M"

Модель наружного блока	„M" (м/поворот)
PUHY-(E)P200YHM	0.35
PUHY-P250YHM	0.42
PUHY-(E)P300YHM	0.42
PUHY-P350YHM	0.47
PUHY-P400YHM	0.50
PUHY-P450YHM	0.50

Таблица 2-1-3. Участок магистрали „A" (мм[дюйм])

Между НБ и первым разветвителем	Труба (жидкость)	Труба (газ)
PUHY-(E)P200YHM=CMY-Y102L-G2,Y102S-G2	ø9.52 [3/8"]	ø19.05 [3/4"]
PUHY-P250YHM=CMY-Y102L-G2	ø9.52 [3/8"] *1	ø22.20 [7/8"]
PUHY-(E)P300YHM=CMY-Y102-G2	ø9.52 [3/8"] *2	ø22.20 [7/8"]
PUHY-P350YHM=CMY-Y102-G2	ø12.70 [1/2"]	ø28.58 [1-1/8"]
PUHY-P400YHM=CMY-Y202-G2	ø12.70 [1/2"]	ø28.58 [1-1/8"]
PUHY-P450YHM=CMY-Y202-G2	ø15.88 [5/8"]	ø28.58 [1-1/8"]

*1. A>=90 м — ø12.70 мм [1/2"]; A<90 м — ø9.52 мм
*2. A>=40 м — ø12.70 мм [1/2"]; A<40 м — ø9.52 мм

Таблица 2-1-6. Выбор разветвителей (R410A)

Сумма индексов ВБ после разветвителя	Марка разветвителя
~ P200	CMY-Y102S-G2
P201 ~ P400	CMY-Y102L-G2
P401 ~ P650	CMY-Y202-G2
P651 ~	CMY-Y302-G2

* В системах PUHY-P450Y(S)HM 1-ый разветвитель всегда CMY-Y202-G2;
* Подробности использования элементов из набора разветвителей указаны в руководстве по установке.

Таблица 2-1-4. Участки магистрали „B", „C", „D" и „E" (мм[дюйм])

Сумма индексов ВБ после разветвителя	Труба (жидкость)	Труба (газ)
~ P140	ø9.52 [3/8"]	ø15.88 [5/8"]
P141 ~ P200	ø9.52 [3/8"]	ø19.05 [3/4"]
P201 ~ P300	ø9.52 [3/8"]	ø22.20 [7/8"]
P301 ~ P400	ø12.70 [1/2"]	ø28.58 [1-1/8"]
P401 ~ P650	ø15.88 [5/8"]	ø28.58 [1-1/8"]
P651 ~ P800	ø19.05 [3/4"]	ø34.93 [1-3/8"]
P801 ~	ø19.05 [3/4"]	ø41.28 [1-5/8"]

Таблица 2-1-5. Участки магистрали "a","b","c","d","e","f","g" (мм[дюйм])

Типоразмер ВБ	Труба (жидкость)	Труба (газ)
P20,P25,P32,P40,P50,GUF-50RD(H)	ø6.35 [1/4"]	ø12.70 [1/2"]
P63,P71,P80,P100,P125,P140,GUF-100RD(H)	ø9.52 [3/8"]	ø15.88 [5/8"]
P200	ø9.52 [3/8"]	ø19.05 [3/4"]
P250	ø9.52 [3/8"]	ø22.20 [7/8"]

Таблица 2-1-7. Выбор коллекторов (R410A)

	4-ответвления	8-ответвлений	10-ответвлений
	CMY-Y104-G	CMY-Y108-G	CMY-Y1010-G
Сумма индексов ВБ после коллектора	<=P200	<=P400	<=P650

* Коллектор CMY-Y104-G можно напрямую подключать только к модели PUHY-(E)P200YHM.
* Коллектор CMY-Y108-G можно напрямую подключать только к моделям PUHY-(E)P200-450YHM.
* Коллектор CMY-Y1010-G можно напрямую подключать только к моделям PUHY-(E)P200-650Y(S)HM.
* Через коллектор CMY-Y104-G нельзя подключать ВБ типоразмера P200,P250. Данные блоки подключаются только через коллекторы CMY-Y108, Y1010-G.
* Подробности использования элементов из набора коллекторов указаны в руководстве по установке.


Примечания:
3) Индекс внутреннего блока определяется по названию модели. Например, модель PEFY-P32VMA-E имеет индекс производительности P32.
4) Сумма индексов внутренних блоков после разветвителя рассчитывается следующим образов: например, после разветвителя установлены внутренние блоки PEFY-P25VMA-E+PEFY-P32VMA-E, тогда суммарный индекс после разветвителя будет равен P25+P32=P57.
5) Диаметр фреонопровода после разветвителя не должен увеличиваться. То есть,
A>=B; A>=C>=D.

Z

3. Система фреонопроводов

2. Проектирование фреонопроводов систем PUHY-(E)P-YHM

2-2. Системы PUHY-P500-900YSHM-A, PUHY-EP400-650YSHM-A, PUHY-EP450,550YSHM-A1



Примечания:
1) К коллектору допускается подключение только внутренних блоков. Дополнительные разветвления после коллектора не допускаются.
2) Повороты фреонопровода создают сопротивление движению хладагента. поэтому желательно уменьшать количество поворотов в системе. При проверке длины фреонопроводов учитывается как реальная длина, так и эквивалентная:
Эквивалентная лина (м) = Реальная длина (м) + „M" x Количество поворотов

Рис. 2-1Б. Схема фреонопроводов

НБ - наружный блок, ВБ - внутренний блок

Таблица 2-2-1. Длина участков магистрали (м)

Описание	Обозначение на схеме	Макс. длина	Макс. эквивал. длина
Суммарная длина	S+T+A+B+C+D+E+a+b+c+d+e+f+g	1000	-
Расстояние между модулями наружного блока	S+T	10	-
Перепад высот между модулями наружного блока	h2	0.1	-
Самый дальний ВБ от НБ (L1)	S(T)+A+C+D+E+g / S(T)+A+B+c	165	190
Самый дальний ВБ от 1-го разветвителя (L2)	C+D+E+g / B+c	40	40
Перепад высот между НБ и ВБ (НБ выше ВБ)	H	50 *1	-
Перепад высот между НБ и ВБ (НБ ниже ВБ)	H'	40 *2	-
Перепад высот между внутренними блоками	h1	15	-

НБ - наружный блок, ВБ - внутренний блок
*1 При согласовании конкретных условий применения систем с заводом-изготовителем перепад высот достигать значения 90 м.
*2 При согласовании конкретных условий применения систем с заводом-изготовителем перепад высот достигать значения 60 м.

Таблица 2-2-2. Эквивалентная длина поворота „M"

Модель наружного блока	„M" (м/поворот)
PUHY-(E)P400YSHM	0.50
PUHY-(E)P450YSHM	0.50
PUHY-(E)P500YSHM	0.50
PUHY-(E)P550YSHM	0.50
PUHY-(E)P600YSHM	0.50
PUHY-(E)P650YSHM	0.50
PUHY-P700YSHM	0.70
PUHY-P750YSHM	0.70
PUHY-P800YSHM	0.70
PUHY-P850YSHM	0.80
PUHY-P900YSHM	0.80

Таблица 2-2-3. Участок магистрали „A" (мм[дюйм])

Между НБ и первым разветвителем	Труба (жидкость)	Труба (газ)
CMY-Y100VBK2=CMY-Y202-G2	ø15.88[5/8"]	ø28.58[1-1/8"]
CMY-Y200VBK2=CMY-Y302-G2	ø19.05[3/4"]	ø34.93[1-3/8"]*1
	ø19.05[3/4"]	ø41.28[1-5/8"]*2

CMY-Y100VBK2; PUHY-P500-650YSHM, EP400-650YSHM
CMY-Y200VBK2; *1 PUHY-P700-800YSHM, *2 PUHY-P850-900YSHM
Участки "S","T" описаны в руководстве по установке объединителей наружных блоков CMY-Y100,200VBK2

Таблица 2-2-6. Выбор разветвителей (R410A)

Сумма индексов ВБ после разветвителя	Марка разветвителя
~ P200	CMY-Y102S-G2
P201 ~ P400	CMY-Y102L-G2
P401 ~ P650	CMY-Y202-G2
P651 ~	CMY-Y302-G2

* В системах PUHY-P500-650YSHM 1-ый разветвитель всегда CMY-Y202-G2.
* В системах PUHY-P700-800YSHM 1-ый разветвитель всегда CMY-Y302-G2.
* В системах PUHY-P850-900YSHM 1-ый разветвитель всегда CMY-Y302-G2.
* Подробности использования элементов из набора разветвителей указаны в руководстве по установке.
* Сумма индексов внутренних блоков в одной из ветвей должна быть менее 650.
Если в обоих ветвях сумма индексов превышает 650, то устанавливается два разветвителя CMY-Y302-G2.

Таблица 2-2-4. Участки магистрали „B", „C", „D" и „E" (мм[дюйм])

Сумма индексов ВБ после разветвителя	Труба (жидкость)	Труба (газ)
~ P140	ø9.52 [3/8"]	ø15.88 [5/8"]
P141 ~ P200	ø9.52 [3/8"]	ø19.05 [3/4"]
P201 ~ P300	ø9.52 [3/8"]	ø22.20 [7/8"]
P301 ~ P400	ø12.70 [1/2"]	ø28.58 [1-1/8"]
P401 ~ P650	ø15.88 [5/8"]	ø28.58 [1-1/8"]
P651 ~ P800	ø19.05 [3/4"]	ø34.93 [1-3/8"]
P801 ~	ø19.05 [3/4"]	ø41.28 [1-5/8"]

Таблица 2-2-5. Участки магистрали "a","b","c","d","e","f","g" (мм[дюйм])

Типоразмер ВБ	Труба (жидкость)	Труба (газ)
P20,P25,P32,P40,P50,GUF-50RD(H)	ø6.35 [1/4"]	ø12.70 [1/2"]
P63,P71,P80,P100,P125,P140,GUF-100RD(H)	ø9.52 [3/8"]	ø15.88 [5/8"]
P200	ø9.52 [3/8"]	ø19.05 [3/4"]
P250	ø9.52 [3/8"]	ø22.20 [7/8"]

Таблица 2-2-7. Выбор коллекторов (R410A)

	4-ответвления	8-ответвлений	10-ответвлений
	CMY-Y104-G	CMY-Y108-G	CMY-Y1010-G
Сумма индексов ВБ после коллектора	<=P200	<=P400	<=P650


* Коллектор CMY-Y104-G можно напрямую подключать только к модели PUHY-(E)P200YHM.
* Коллектор CMY-Y108-G можно напрямую подключать только к моделям PUHY-(E)P200-450YHM.
* Коллектор CMY-Y1010-G можно напрямую подключать только к моделям PUHY-(E)P200-650Y(S)HM.
* Через коллектор CMY-Y104-G нельзя подключать ВБ типоразмера P200, P250. Данные блоки подключаются только через коллекторы CMY-Y108, Y1010-G.
* Подробности использования элементов из набора коллекторов указаны в руководстве по установке.

Примечания:
3) Индекс внутреннего блока определяется по названию модели. Например, модель PEFY-P32VMA-E имеет индекс производлительности P32.
4) Сумма индексов внутренних блоков после разветвителя рассчитывается следующим образов: например, после разветвителя установлены внутренние блоки PEFY-P20VMA-E+PEFY-P32VMA-E, тогда суммарный ндекс после разветвителя будет равен P20+P32=P52.
5) Диаметр фреонопровода после разветвителя не должен увеличиваться. То есть, A>=B; A>=C>=D.

Z

2. Проектирование фреонопроводов систем PUHY-(E)P-YHM

2-3. Системы PUHY-P950-1250YSHM, PUHY-EP700-900YSHM, PUHY-EP750,850YSHM-A1



Примечания:
1) К коллектору допускается подключение только внутренних блоков. Дополнительные разветвления после коллектора не допускаются.
2) Повороты фреонопровода создают сопротивление движению хладагента. поэтому желательно уменьшать количество поворотов в системе. При проверке длины фреонопроводов учитывается как реальная длина, так и эквивалентная:
Эквивалентная лина (м) = Реальная длина (м) + „M" x Количество поворотов

Допускается наклон только вниз!

Если длина трубы между модулями наружного блока превышает 2 м, то на расстоянии 2 м или менее от объединителя наружных блоков установите ловушку.

Рис. 2-1B. Схема фреонопроводов

НБ - наружный блок, ВБ - внутренний блок

Таблица 2-3-1. Длина участков магистрали (м)

Описание	Обозначение на схеме	Макс. длина	Макс. эквивал. длина
Суммарная длина	S+T+M+N+A+B+C+D+E+a+b+c+d+e+f+g	1000	-
Расстояние между модулями наружного блока	M+N+S+T	10	-
Перепад высот между модулями наружного блока	h2	0.1	-
Самый дальний ВБ от НБ (L1)	M(N)+S+A+C+D+E+g / M(N)+S+A+B+c	165	190
Самый дальний ВБ от 1-го разветвителя (L2)	C+D+E+g / B+c	40	40
Перепад высот между НБ и ВБ (НБ выше ВБ)	H	50 *1	-
Перепад высот между НБ и ВБ (НБ ниже ВБ)	H'	40 *2	-
Перепад высот между внутренними блоками	h1	15	-

НБ - наружный блок, ВБ - внутренний блок
*1 При согласовании конкретных условий применения систем с заводом-изготовителем перепад высот достигать значения 90 м.
*2 При согласовании конкретных условий применения систем с заводом-изготовителем перепад высот достигать значения 60 м.

Таблица 2-3-2. Эквивалентная длина поворота „M"

Модель наружного блока	„M" (м/поворот)
PUHY-(E)P700YSHM-A	0.70
PUHY-(E)P750YSHM-A(1)	0.70
PUHY-(E)P800YSHM-A	0.70
PUHY-(E)P850YSHM-A(1)	0.80
PUHY-(E)P900YSHM-A	0.80
PUHY-P950YSHM-A	0.80
PUHY-P1000YSHM-A	0.80
PUHY-P1050YSHM-A	0.80
PUHY-P1100YSHM-A	0.80
PUHY-P1150YSHM-A	0.80
PUHY-P1200YSHM-A	0.80
PUHY-P1250YSHM-A	0.80

Таблица 2-3-3. Участок магистрали „A" (мм[дюйм])

Между НБ и первым разветвителем	Труба (жидкость)	Труба (газ)
CMY-Y300VBK2=CMY-Y302-G2	ø19.05[3/4"]	ø34.93[1-3/8"] *1
	ø19.05[3/4"]	ø41.28[1-5/8"] *2

Участки"M","N","S","T" объединителя наружных блоков CMY-Y300VBK2 показаны на чертеже наружного блока

*1 PUHY-EP700-800YSHM
*2 PUHY-P950-1250YSHM, PUHY-EP850, 900YSHM

Таблица 2-3-6. Выбор разветвителей (R410A)

Сумма индексов ВБ после разветвителя	Марка разветвителя
~ P200	CMY-Y102S-G2
P201 ~ P400	CMY-Y102L-G2
P401 ~ P650	CMY-Y202-G2
P651 ~	CMY-Y302-G2

* В системах PUHY-P950-1250YSHM 1-ый разветвитель всегда CMY-Y302-G2.
* Подробности использования элементов из набора разветвителей указаны в руководстве по установке.
* Сумма индексов внутренних блоков в одной из ветвей должна быть менее 650.
Если в обоих ветвях сумма индексов превышает 650, то устанавливается два разветвителя CMY-Y302-G2.

Таблица 2-3-4. Участки магистрали „B", „C", „D" и „E" (мм[дюйм])

Сумма индексов ВБ после разветвителя	Труба (жидкость)	Труба (газ)
~ P140	ø9.52 [3/8"]	ø15.88 [5/8"]
P141 ~ P200	ø9.52 [3/8"]	ø19.05 [3/4"]
P201 ~ P300	ø9.52 [3/8"]	ø22.20 [7/8"]
P301 ~ P400	ø12.70 [1/2"]	ø28.58 [1-1/8"]
P401 ~ P650	ø15.88 [5/8"]	ø28.58 [1-1/8"]
P651 ~ P800	ø19.05 [3/4"]	ø34.93 [1-3/8"]
P801 ~	ø19.05 [3/4"]	ø41.28 [1-5/8"]

Таблица 2-3-7. Выбор коллекторов (R410A)

	4-ответвления	8-ответвлений	10-ответвлений
Сумма индексов ВБ после коллектора	CMY-Y104-G	CMY-Y108-G	CMY-Y1010-G
	<=P200	<=P400	<=P650

* Коллектор CMY-Y104-G можно напрямую подключать только к модели PUHY-(E)P200YHM.
* Коллектор CMY-Y108-G можно напрямую подключать только к моделям PUHY-(E)P200-450YHM.
* Коллектор CMY-Y1010-G можно напрямую подключать только к моделям PUHY-(E)P200-650Y(S)HM.
* Через коллектор CMY-Y104-G нельзя подключать ВБ типоразмера P200,P250. Данные блоки подключаются только через коллекторы CMY-Y108, Y1010-G.
* Подробности использования элементов из набора коллекторов указаны в руководстве по установке.

Таблица 2-3-5. Участки магистрали "a","b","c","d","e","f","g" (мм[дюйм])


Типоразмер ВБ	Труба (жидкость)	Труба (газ)
P20,P25,P32,P40,P50,GUF-50RD(H)	ø6.35 [1/4"]	ø12.70 [1/2"]
P63,P71,P80,P100,P125,P140,GUF-100RD(H)	ø9.52 [3/8"]	ø15.88 [5/8"]
P200	ø9.52 [3/8"]	ø19.05 [3/4"]
P250	ø9.52 [3/8"]	ø22.20 [7/8"]

Примечания:
3) Индекс внутреннего блока определяется по названию модели. Например, модель PEFY-P32VMA-E имеет индекс производлительности P32.
4) Сумма индексов внутренних блоков после разветвителя рассчитывается следующим образов: например, после разветвителя установлены внутренние блоки PEFY-P20VMA-E+PEFY-P32VMA-E, тогда суммарный индекс после разветвителя будет равен P20+P32=P52.
5) Диаметр фреонопровода после разветвителя не должен увеличиваться. То есть, A>=B; A>=C>=D.

Z

3. Проектирование фреонопроводов систем PUHY-HP-Y(S)HM

3-1. Системы PUHY-HP200, 250YHM-A



Примечания:
1) К коллектору допускается подключение только внутренних блоков. Дополнительные разветвления после коллектора не допускаются.
2) Повороты фреонопровода создают сопротивление движению хладагента. поэтому желательно уменьшать количество поворотов в системе. При проверке длины фреонопроводов учитывается как реальная длина, так и эквивалентная:
Эквивалентная лина (м) = Реальная длина (м) + „M" x Количество поворотов

Рис. 3-1-1A. Схема фреонопроводов

Таблица 3-1-1. Длина участков магистрали (м)

Описание	Обозначение на схеме	Макс. длина	Макс. эквивал. длина
Суммарная длина	A+B+C+D+a+b+c+d+e+f+g	300	-
Самый дальний ВБ от НБ (L1)	A+C+D+g / A+B+d	150	175
Самый дальний ВБ от 1-го разветвителя (L2)	C+D+g / B+d	40	40
Перепад высот между НБ и ВБ (НБ выше ВБ)	H	50	-
Перепад высот между НБ и ВБ (НБ ниже ВБ)	H'	40	-
Перепад высот между внтуренними блоками	h	15	-

НБ - наружный блок, ВБ - внутренний блок

Таблица 3-1-2. Эквивалентная длина поворота „M"

Модель наружного блока	„M" (м/поворот)
PUHY-HP200YHM	0,30
PUHY-HP250YHM	0,35

Таблица 3-1-3. Участок магистрали „A" (мм[дюйм])

Между НБ и первым разветвителем	Труба (жидкость)	Труба (газ)
PUHY-HP200YHM=CMY-Y102S-G2	ø12.70 [1/2"]	ø19.05 [3/4"]
PUHY-HP250YHM=CMY-Y102L-G2	ø12.70 [1/2"]	ø22.20 [7/8"]

Таблица 3-1-4. Участки магистрали „B", „C" и „D" (мм[дюйм])

Сумма индексов ВБ после разветвителя	Труба (жидкость)	Труба (газ)
~ P140	ø9.52 [3/8"]	ø15.88 [5/8"]
P141 ~ P200	ø9.52 [3/8"]	ø19.05 [3/4"]
P201 ~ P300	ø9.52 [3/8"]	ø22.20 [7/8"]
P301 ~ P400	ø12.70 [1/2"]	ø28.58 [1-1/8"]
P401 ~ P650	ø15.88 [5/8"]	ø28.58 [1-1/8"]

Таблица 3-1-5. Участки магистрали "a","b","c","d","e","f","g" (мм[дюйм])

Типоразмер ВБ	Труба (жидкость)	Труба (газ)
P20,P25,P32,P40,P50,GUF-50RD(H)	ø6.35 [1/4"]	ø12.70 [1/2"]
P63,P71,P80,P100,P125,P140,GUF-100RD(H)	ø9.52 [3/8"]	ø15.88 [5/8"]
P200	ø9.52 [3/8"]	ø19.05 [3/4"]
P250	ø9.52 [3/8"]	ø22.20 [7/8"]

Таблица 3-1-6. Выбор разветвителей (R410A)

Сумма индексов ВБ после разветвителя	Марка разветвителя
~ P200	CMY-Y102S-G2
P201 ~ P400	CMY-Y102L-G2
P401 ~ P650	CMY-Y202-G2

* Подробности использования элементов из набора разветвителей указаны в руководстве по установке.

Таблица 3-1-7. Выбор коллекторов (R410A)

	4-ответвления	8-ответвлений	10-ответвлений
	CMY-Y104-G	CMY-Y108-G	CMY-Y1010-G
Сумма индексов ВБ после коллектора	<=P200	<=P400	<=P650

* Коллектор CMY-Y104-G можно напрямую подключать только к модели PUHY-HP200YHM.
* Коллектор CMY-Y108-G можно напрямую подключать только к моделям PUHY-HP200-400Y(S)HM.
* Коллектор CMY-Y1010-G можно напрямую подключать только к моделям PUHY-HP200-500Y(S)HM.
* Через коллектор CMY-Y104-G нельзя подключать ВБ типоразмера P200,P250. Данные блоки подключаются только через коллекторы CMY-Y108, Y1010-G.
* Подробности использования элементов из набора коллекторов указаны в руководстве по установке.

Примечания:
3) Индекс внутреннего блока определяется по названию модели. Например, модель PEFY-P32VMA-E имеет индекс производлительности P32.
4) Сумма индексов внутренних блоков после разветвителя рассчитывается следующим образов: например, после разветвителя установлены внутренние блоки PEFY-P25VMA-E+PEFY-P32VMA-E, тогда суммарный индекс после разветвителя будет равен P25+P32=P57.
5) Диаметр фреонопровода после разветвителя не должен увеличиваться. То есть, A>=B; A>=C>=D.

Z

3. Проектирование фреонопроводов систем PUHY-HP-Y(S)HM

3-2. Системы PUHY-HP400, 500YSHM-A




Рис. 3-2Б. Схема фреонопроводов

НБ - наружный блок, ВБ - внутренний блок

Таблица 3-2-1. Длина участков магистрали (м)

Описание	Обозначение на схеме	Макс. длина	Макс. эквивал. длина
Суммарная длина	S+T+A+B+C+D+E+a+b+c+d+e+f+g	300	-
Расстояние между модулями наружного блока	S+T	10	-
Перепад высот между модулями наружного блока	h2	0.1	-
Самый дальний ВБ от НБ (L1)	S(T)+A+C+D+E+g / S(T)+A+B+c	150	175
Самый дальний ВБ от 1-го разветвителя (L2)	C+D+E+g / B+c	40	40
Перепад высот между НБ и ВБ (НБ выше ВБ)	H	50	-
Перепад высот между НБ и ВБ (НБ ниже ВБ)	H'	40	-
Перепад высот между внутренними блоками	h1	15	-

НБ - наружный блок, ВБ - внутренний блок

Таблица 3-2-2. Эквивалентная длина поворота „M"

Модель наружного блока	„M" (м/поворот)
PUHY-HP400YSHM	0.50
PUHY-HP500YSHM	0.50

Таблица 3-2-3. Участок магистрали „A" (мм[дюйм])

Между НБ и первым разветвителем	Труба (жидкость)	Труба (газ)
CMY-Y100VBK2=CMY-Y202-G2	ø15.88[5/8"]	ø28.58[1-1/8"]

Участки "S","T" описаны в руководстве по установке объединителей наружных блоков CMY-Y100VBK2

Таблица 3-2-4. Выбор разветвителей (R410A)

Сумма индексов ВБ после разветвителя	Марка разветвителя
~ P200	CMY-Y102S-G2
P201 ~ P400	CMY-Y102L-G2
P401 ~ P650	CMY-Y202-G2

* 1-ый разветвитель всегда CMY-Y202-G2.
* Подробности использования элементов из набора разветвителей указаны в руководстве по установке.

3. Система фреонопроводов

4. Проектирование фреонопроводов систем PURY-(E)P-YHM

4-1. Пример системы, содержащей не более 16 внутренних блоков (используется единственный BC-контроллер)

Примечания:
1) В системах серии R2 (PURY) коллекторы не используются.
2) Внутренние блоки типоразмера P100-P250 подключаются к BC-контроллеру через объединитель портов CMY-R160-J.
3) При использовании внутренних блоков типоразмера P100-P250 не допускается подключать другие внутренние блоки к тому же порту BC-контроллера.
4) Повороты фреонопровода создают сопротивление движению хладагента. поэтому желательно уменьшать количество поворотов в системе. При проверке длины фреонопроводов учитывается как реальная длина, так и эквивалентная:
Эквивалентная лина (м) = Реальная длина (м) + „M" x Количество поворотов
5) Установите переключатель DIP-SW 4-6 на плате BC-контроллера в положение ON при подключении внутренних блоков P100-P140 к двум портам BC-контроллера.
6) Допускается подключать внутренние блоки P100-P140 на один порт BC-контроллера (переключатель DIP-SW 4-6 на плате BC-контроллера в положение OFF). Однако в этом случает следует учесть небольшое снижение производительности (см. раздел наружных блоков).




Рис. 4-1AA

7) Внутренние блоки, подключенные к одному порту BC-контроллера, не могут одновременно работать в режимах охлаждения и обогрева.
8) Индекс производительности соотвествует коду в наименовании модели. Например, для модели PEFY-P63VMA-E индекс производительности равен P63.
9) Сумма индексов внутренних блоков после разветвителя рассчитывается следующим образов: например, после разветвителя установлены внутренние блоки PEFY-P63VMA-E+PEFY-P32VMA-E, тогда суммарный индекс после разветвителя будет равен P63+P32=P95.




Рис. 4-1A. Схема фреонопроводов

Таблица 4-1-1. Длина участков магистрали (м)

Описание	Обозначение на схеме	Макс. длина	Макс. эквивал. длина
Суммарная длина	A+B+a+b+c+d	*1	-
Самый дальний ВБ от НБ	A+B+d	165	190
Расстояние между НБ и BC	A	110 *1	110 *1
Самый дальний ВБ от BC-контроллера	B+d	40 *2*3	40 *3
Перепад высот между НБ и ВБ (НБ выше ВБ)	H	50 *5	-
Перепад высот между НБ и ВБ (НБ ниже ВБ)	H'	40 *6	-
Перепад высот между внутренними блокам и BC	h1	15 (10) *4	-
Перепад высот между внутренними блокам	h2	15 (10) *4	-

Таблица 4-1-2. Эквивалентная длина поворота „M"

Модель наружного блока	„M" (м/поворот)
(E)P200YHM	0.35
(E)P250YHM	0.42
(E)P300YHM	0.42
P350YHM	0.47
P400YHM	0.50

НБ - наружный блок, ВБ - внутренний блок, BC - BC-контроллер
*1. См. рисунок 4-4.
*2. См. рисунок 4-1-1.
*3. Расстояние от BC-контроллера до внутреннего блока (отрезок B+d) может быть увеличено до 60 м, если к BC-контроллеру не подключены внутренние блоки типоразмера P200, 250. См. рисунок 4-1-1.
*4. Расстояние от BC-контроллера до внутренних блоков типоразмера P200, 250 не должно превышать 10 м.
*5. При согласовании конкретных условий применения систем с заводом-изготовителем перепад высот достигать значения 90 м.
*6. При согласовании конкретных условий применения систем с заводом-изготовителем перепад высот достигать значения 60 м.

Рис. 4-1-1. Расстояние между ВБ и BC-контроллером



Таблица 4-1-3. Участок магистрали „A" (мм)

Наружный блок	Труба (высокое давление)	Труба (низкое давление)
(E)P200YHM	ø15.88 [5/8"]	ø19.05 [3/4"]
(E)P250YHM	ø19.05 [3/4"]	ø22.20 [7/8"]
(E)P300YHM	ø19.05 [3/4"]	ø22.20 [7/8"]
P350YHM	ø19.05 [3/4"]	ø28.58 [1-1/8"]
P400YHM	ø22.20 [7/8"]	ø28.58 [1-1/8"]

Таблица 4-1-4. Участок магистрали „B" (мм)

Сумма индексов ВБ после разветвителя	Труба (жидкость)	Труба (газ)
P140 или менее	ø9.52 [3/8"]	ø15.88 [5/8"]

Таблица 4-1-5. Участок магистрали "a", "b", "c", "d" (мм)

Типоразмер ВБ	Труба (жидкость)	Труба (газ)
P15 to P50, GUF-50RD(H)	ø6.35 [1/4"]	ø12.70 [1/2"]
P63 to P140, GUF-100RD(H)	ø9.52 [3/8"]	ø15.88 [5/8"]
P200	ø9.52 [3/8"]	ø19.05 [3/4"]
P250	ø9.52 [3/8"]	ø22.20 [7/8"]

Z

4. Проектирование фреонопроводов систем PURY-(E)P-YHM

4-2. Пример системы, содержащей более 16 внутренних блоков (используется несколько BC-контроллеров)

Примечания:
1) В системах серии R2 (PURY) коллекторы не используются.
2) Внутренние блоки типоразмера P100-P250 подключаются к BC-контроллеру через объединитель портов CMY-R160-J.
3) При использовании внутренних блоков типоразмера P100-P250 недопускается подключать другие внутренние блоки к тому же порту BC-контроллера.
4) Повороты фреонопровода создают сопротивление движению хладагента. поэтому желательно уменьшать количество поворотов в системе. При проверке длины фреонопроводов учитывается как реальная длина, так и эквивалентная:
Эквивалентная лина (м) = Реальная длина (м) + „M" x Количество поворотов
5) Установите переключатель DIP-SW 4-6 на плате BC-контроллера в положение ON при подключении внутренних блоков P100-P140 к двум портам BC-контроллера.
6) Допускается подключать внутренние блоки P100-P140 на один порт BC-контроллера (переключатель DIP-SW 4-6 на плате BC-контроллера в положение OFF). Однако в этом случает следует учесть небольшое снижение производительности (см. раздел наружных блоков).




Рис. 4-2AA

7) Внутренние блоки, подключенные к одному порту BC-контроллера, не могут одновременно работать в режимах охлаждения и обогрева.
8) Индекс производительности соотвествует коду в наименовании модели. Например, для модели PEFY-P63VMA-E индекс производительности равен P63.
9) Сумма индексов внутренних блоков после разветвителя рассчитывается следующим образов: например, после разветвителя установлены внутренние блоки PEFY-P63VMA-E+PEFY-P32VMA-E, тогда суммарный индекс после разветвителя будет равен P63+P32=P95.
10) Суммарный индекс мощности внутренних блоков, подключенных к дополнительному BC-контроллеру (или к двум дополнительным BC-контроллерам) CMB-P V-GB, не должен превышать P350.
Суммарный индекс мощности внутренних блоков, подключенных к дополнительному BC-контроллеру CMB-P V-HB не должен превышать P350, а к двум дополнительным BC-контроллерам CMB-P V-HB - не более P450.




Рис. 4-2A. Схема фреонопроводов

НБ - наружный блок, ВБ - внутренний блок, BC - BC-контроллер

Таблица 4-2-1. Длина участков магистрали (м)

Описание	Обозначение на схеме	Макс. длина	Макс. эквивал. длина
Суммарная длина	A+B+C+D+E+a+b+c+d+e+f	*1	-
Самый дальний ВБ от НБ	A+C+E+f	165	190
Расстояние между НБ и BC	A	110 *1	110 *1
Самый дальний ВБ от BC-контроллера	B+d or C+D+e or C+E+f	40 *2*3	40 *2*3
Перепад высот между НБ и ВБ (НБ выше ВБ)	H	50 *6	-
Перепад высот между НБ и ВБ (НБ ниже ВБ)	H'	40 *7	-
Перепад высот между внутренними блокам и BC	h1	15 (10) *4	-
Перепад высот между внутренними блокам	h2	15 (10) *4	-
Перепад высот любыми BC-контроллерами	h3	15 (10) *5	-

НБ - наружный блок, ВБ - внутренний блок, BC - BC-контроллер
*1. См. рисунок 4-4.
*2. См. рисунок 4-2-1.
*3. Расстояние от BC-контроллера до внутреннего блока (отрезки "B+d или C+D+e или C+E+f ") может быть увеличено до 60 м, если к BC-контроллеру не подключены внутренние блоки типоразмера P200, 250. См. рисунок 4-2-1.
*4. Расстояние от BC-контроллера до внутренних блоков типоразмера P200, 250 не должно превышать 10 м.
*5. При использовании двух дополнительных BC-контроллеров следует учитывать ограничение по перепаду высот h3.
*6. При согласовании конкретных условий применения систем с заводом-изготовителем перепад высот достигать значения 90 м.
*7. При согласовании конкретных условий применения систем с заводом-изготовителем перепад высот достигать значения 60 м.

Рис. 4-2-1. Расстояние между ВБ и BC-контроллером



Таблица 4-2-2. Эквивалентная длина поворота „M"

Модель наружного блока	„M" (м/поворот)
(E)P200YHM	0.35
(E)P250YHM	0.42
(E)P300YHM	0.42
P350YHM	0.47
P400YHM	0.50

Таблица 4-2-3. Участок магистрали „A" (мм)

Наружный блок	Труба (высокое давление)	Труба (низкое давление)
(E)P200YHM	ø15.88 [5/8"]	ø19.05 [3/4"]
(E)P250YHM	ø19.05 [3/4"]	ø22.20 [7/8"]
(E)P300YHM	ø19.05 [3/4"]	ø22.20 [7/8"]
P350YHM	ø19.05 [3/4"]	ø28.58 [1-1/8"]
P400YHM	ø22.20 [7/8"]	ø28.58 [1-1/8"]

Таблица 4-2-4. Участок магистрали „B" (мм)

Сумма индексов ВБ после разветвителя	Труба (жидкость)	Труба (газ)
P140 и менее	ø9.52 [3/8"]	ø15.88 [5/8"]

Таблица 4-2-5. Участки магистрали "C", "D", "E" (мм)

Сумма индексов ВБ после разветвителя	Труба (жидкость)	Труба (газ ВД)	Труба (газ НД)
P200 or less	ø9.52 [3/8"]	ø15.88 [5/8"]	ø19.05 [3/4"]
P201 to P300	ø9.52 [3/8"]	ø19.05 [3/4"]	ø22.20 [7/8"]
P301 to P350	ø12.70 [1/2"]	ø19.05 [3/4"]	ø28.58 [1-1/8"]
P351 to P400	ø12.70 [1/2"]	ø22.20 [7/8"]	ø28.58 [1-1/8"]
P401 to P500	ø15.88 [5/8"]	ø22.20 [7/8"]	ø28.58 [1-1/8"]

ВД - высокое давление, НД - низкое давление

Таблица 4-2-6. Участки магистрали "a", "b", "c", "d", "e", "f" (мм)

Типоразмер ВБ	Труба (жидкость)	Труба (газ)
P15 - P50, GUF-50RD(H)	ø6.35 [1/4"]	ø12.70 [1/2"]
P63 - P140, GUF-100RD(H)	ø9.52 [3/8"]	ø15.88 [5/8"]
P200	ø9.52 [3/8"]	ø19.05 [3/4"]
P250	ø9.52 [3/8"]	ø22.20 [7/8"]

Z

4. Проектирование фреонопроводов систем PURY-(E)P-YHM

4-3. Наружный блок состоит из двух модулей, в системе более 16 внутренних блоков (используется несколько ВС-контроллеров)

Примечания:
1) В системах серии R2 (PURY) коллекторы не используются.
2) Внутренние блоки типоразмера P100-P250 подключаются к ВС-контроллеру через объединитель портов CMY-R160-J.
3) При использовании внутренних блоков типоразмера P100-P250 недопускается подключать другие внутренние блоки к тому же порту ВС-контроллера.
4) Повороты фреонопровода создают сопротивление движению хладагента. поэтому желательно уменьшать количество поворотов в системе. При проверке длины фреонопроводов учитывается как реальная длина, так и эквивалентная:
Эквивалентная лина (м) = Реальная длина (м) + „M" x Количество поворотов
5) Установите переключатель DIP-SW 4-6 на плате ВС-контроллера в положение ON при подключении внутренних блоков P100-P140 к двум портам ВС-контроллера.
6) Допускается подключать внутренние блоки P100-P140 на один порт ВС-контроллера (переключатель DIP-SW 4-6 на плате ВС-контроллера в положение OFF). Однако в этом случает следует учесть небольшое снижение производительности (см. раздел наружных блоков).




Рис. 4-3AA

7) Внутренние блоки, подключенные к одному порту ВС-контроллера, не могут одновременно работать в режимах охлаждения и обогрева.
8) Индекс производительности соотвествует коду в наименовании модели. Например, для модели PEFY-P63VMA-E индекс производительности равен P63.
9) Сумма индексов внутренних блоков после разветвителя рассчитывается следующим образов: например, после разветвителя установлены внутренние блоки PEFY-P63VMA-E+PEFY-P32VMA-E, тогда суммарный индекс после разветвителя будет равен P63+P32=P95.
10) Суммарный индекс мощности внутренних блоков, подключенных к дополнительному ВС-контроллеру (или к двум дополнительным ВС-контроллерам) CMB-P V-GB, не должен превышать P 350. Суммарный индекс мощности внутренних блоков, подключенных к дополнительному ВС-контроллеру CMB-P V-HB не должен превышать P350, а к двум дополнительным ВС-контроллерам CMB-P V-HB - не более P450.




Рис. 4-3A. Схема фреонопроводов

НБ - наружный блок, ВБ - внутренний блок, ВС - ВС-контроллер

Таблица 4-3-1. Длина участков магистрали (м)

Описание	Обозначение на схеме	Макс. длина	Макс. эквивал. длина
Суммарная длина	F+G+H+A+B+C+D+E+a+b+c+d+e+f	*1	-
Самый дальний ВБ от НБ	F(G)+A+C+E+f	165	190
Расстояние между НБ и ВС	F(G)+A	110 *1	110 *1
Самый дальний ВБ от ВС-контроллера	B+d или C+D+e или C+E+f	40 *2*3	40 *2*3
Перепад высот между НБ и ВБ (НБ выше ВБ)	H	50 *6	-
Перепад высот между НБ и ВБ (НБ ниже ВБ)	H'	40 *7	-
Перепад высот между внутренними блокам и ВС	h1	15 (10) *4	-
Перепад высот между внутренними блокам	h2	15 (10) *4	-
Перепад высот любыми ВС-контроллерами	h3	15 (10) *5	-
Расстояние между главн. НБ и доп. НБ	F+G или H	5	-
Перепад высот между главн. НБ и доп. НБ	h4	0.1	-

Таблица 4-3-2. Эквивалентная длина поворота „M"

Модель наружного блока	„M" (м/поворот)
EP400YSHM	0.50
(E)P450YSHM	0.50
(E)P500YSHM	0.50
(E)P550YSHM	0.50
(E)P600YSHM	0.50
P650YSHM	0.50
P700YSHM	0.70
P750YSHM	0.70
P800YSHM	0.70

НБ - наружный блок, ВБ - внутренний блок, ВС - ВС-контроллер
*1. См. рисунок 4-4.
*2. См. рисунок 4-3-1.
*3. Расстояние от ВС-контроллера до внутреннего блока (отрезки "B+d или C+D+e или C+E+f ") может быть увеличено до 60 м, если к ВС-контроллеру не подключены внутренние блоки типоразмера P200, 250. См. рисунок 4-3-1.
*4. Расстояние от ВС-контроллера до внутренних блоков типоразмера P200, 250 не должно превышать 10 м.
*5. При использовании двух дополнительных ВС-контроллеров следует учитывать ограничение по перепаду высот h3.
*6. При согласовании конкретных условий применения систем с заводом-изготовителем перепад высот достигать значения 90 м.
*7. При согласовании конкретных условий применения систем с заводом-изготовителем перепад высот достигать значения 60 м.

Рис. 4-3-1. Расстояние между ВБ и ВС-контроллером




Таблица 4-3-3. Участок магистрали „A" (мм)

Наружный блок	Труба (высокое давление)	Труба (низкое давление)
EP400YSHM	ø22.20 [7/8"]	ø28.58 [1-1/8"]
(E)P450YSHM	ø22.20 [7/8"]	ø28.58 [1-1/8"]
(E)P500YSHM	ø22.20 [7/8"]	ø28.58 [1-1/8"]
(E)P550YSHM	ø28.58 [1-1/8"]	ø28.58 [1-1/8"]
(E)P600YSHM	ø28.58 [1-1/8"]	ø28.58 [1-1/8"]
P650YSHM	ø28.58 [1-1/8"]	ø28.58 [1-1/8"]
P700YSHM	ø28.58 [1-1/8"]	ø34.93 [1-3/8"]
P750YSHM	ø28.58 [1-1/8"]	ø34.93 [1-3/8"]
P800YSHM	ø28.58 [1-1/8"]	ø34.93 [1-3/8"]

Таблица 4-3-4. Участок магистрали „B" (мм)

Сумма индексов ВБ после разветвителя	Труба (жидкость)	Труба (газ)
P140 и менее	ø9.52 [3/8"]	ø15.88 [5/8"]

Таблица 4-3-5. Участки магистрали "C", "D", "E" (мм)

Сумма индексов ВБ после разветвителя	Труба (жидкость)	Труба (газ ВД)	Труба (газ НД)
P200 или менее	ø9.52 [3/8"]	ø15.88 [5/8"]	ø19.05 [3/4"]
P201 - P300	ø9.52 [3/8"]	ø19.05 [3/4"]	ø22.20 [7/8"]
P301 - P350	ø12.70 [1/2"]	ø19.05 [3/4"]	ø28.58 [1-1/8"]
P351 - P400	ø12.70 [1/2"]	ø22.20 [7/8"]	ø28.58 [1-1/8"]
P401 - P500	ø15.88 [5/8"]	ø22.20 [7/8"]	ø28.58 [1-1/8"]

ВД - высокое давление, НД - низкое давление

Таблица 4-3-6. Участки магистрали "F", "G", "H" (мм)

Модель ВБ	Труба (высокое давление)	Труба (низкое давление)
(E)P200YHM	ø15.88 [5/8"]	ø19.05 [3/4"]
P250YSHM	ø19.05 [3/4"]	ø22.20 [7/8"]
(E)P300YSHM	ø19.05 [3/4"]	ø22.20 [7/8"]
P350YSHM	ø19.05 [3/4"]	ø28.58 [1-1/8"]
P400YSHM	ø22.20 [7/8"]	ø28.58 [1-1/8"]


Таблица 4-3-7. Участки магистрали "a", "b", "c", "d", "e", "f" (мм)

Типоразмер ВБ	Труба (жидкость)	Труба (газ)
P15 - P50	ø6.35 [1/4"]	ø12.70 [1/2"]
P63 - P140	ø9.52 [3/8"]	ø15.88 [5/8"]
P200	ø9.52 [3/8"]	ø19.05 [3/4"]
P250	ø9.52 [3/8"]	ø22.20 [7/8"]


Z

■ **Рис. 4-4. Ограничения суммарной длины фреонопроводов**


PURY-P200, 250, 300YHM-A, PURY-EP200YHM-A




PURY-P350, 400YHM-A, PURY-EP250,300YHM-A




PURY-P450YSHM-A




PURY-P500, 550YSHM-A, PURY-EP400, 450, 500, 550YSHM-A(1)



PURY-P600, 650YSHM-A, PURY-EP600YSHM-A




PURY-P700, 750, 800YSHM-A



5. Дозаправка хладагента


5-1. Дозаправка хладагента в системах PUHY-(E)P-YHM

Пример системы (8 внутренних блоков)



Примечания:
1) К коллектору допускается подключение только внутренних блоков. Дополнительные разветвления после коллектора не допускаются.
2) Повороты фреонопровода создают сопротивление движению хладагента. поэтому желательно уменьшать количество поворотов в системе. При проверке длины фреонопроводов учитывается как реальная длина, так и эквивалентная:
Эквивалентная лина (м) = Реальная длина (м) + „M" x Количество поворотов

Допускается наклон только вниз!



Если длина трубы между модулями наружного блока превышает 2 м, то на расстоянии 2 м или менее от объединителя наружных блоков установите ловушку.

Дополнительная заправка хладгента

В наружные блоки систем Сити Мульти заправлено определенной количество хладагента, но в зависимости от длины фреонопроводов потребуется дополнительная запрвка хладагента в систему.
После дозаправки укажите на блоке, какое количество хладагента было добавлено.

Расчет дополнительного количества халадгента

- Количество дополнительного хладгента рассчитывается, исходя из диаметра и длины участков жидкостной линии фреонопроводов.
- Рассчитайте дополнительное количество хладгента по приведенной ниже формуле.
- Округлите результат расчетов до 0.1 кг.

Расчет

Формула для расчета дополнительного количества халадгента

суммарная длина жидкостной трубы ø19.05 x 0.29	+	суммарная длина жидкостной трубы ø15.88 x 0.20	+	суммарная длина жидкостной трубы ø12.70 x 0.12	+	суммарная длина жидкостной трубы ø9.52 x 0.06	+	суммарная длина жидкостной трубы ø6.35 x 0.024	+
(м)x0.29(кг/м)		(м)x0.2(кг/м)		(м)x0.12(кг/м)		(м)x0.06(кг/м)		(м)x0.024(кг/м)	

Сумма индексов всех внутренних блоков	Дополнительное слагаемое
~80	2.0 кг
81~160	2.5 кг
161~330	3.0 кг
331~390	3.5 кг
391~480	4.5 кг
481~630	5.0 кг
631~710	6.0 кг
711~800	8.0 кг
801~890	9.0 кг
891~1070	10.0 кг
1071~1250	12.0 кг
1251~	14.0 кг

Заводская заправка хладагента в наружный блок

модель	заправка
P200	6.5 кг
EP200	9.0 кг
P250	
P300	
EP250	11.5 кг
EP300	
P350	
P400	
P450	

Пример расчета

		Indoor		
A : ø9.52	3 м	1:P250	a : ø9.52	15 м
B : ø12.70	2 м	2:P200	b : ø9.52	15 м
C : ø19.05	2 м	3:P80	c : ø9.52	5 м
D : ø15.88	1 м	4:P71	d : ø9.52	5 м
E : ø19.05	40 м	5:P140	e : ø9.52	5 м
F : ø15.88	10 м	6:P125	f : ø9.52	5 м
G : ø12.70	5 м	7:P63	g : ø9.52	5 м
I : ø9.52	5 м	8:P25	i : ø6.35	5 м
J : ø9.52	30 м			
K : ø9.52	5 м			
м : ø9.52	5 м			

Суммарная длина жидкостной трубы по каждому типоразмеру	ø19.05	C+E=42
	ø15.88	D+F=1+10=11 м
	ø12.70	B+G=2+5=7 м
	ø9.52	A+I+J+K+м+a+b+c+d+e+f+g=3+5+30+5+5+15+15+5+5+5+5+5=103м
	ø6.35	i=5 м

Результат :

=40x0.29+11x0.2+7x0.12+103x0.06+5x0.024+5
=26.52 кг
=26.6 кг

Z

5. Дозаправка хладагента

5-2. Дозаправка хладагента в системах PUHY-HP-Y(S)HM

Дополнительная заправка хладгента

В наружные блоки систем Сити Мульти заправлено определенной количество хладагента, но в зависимости от длины фреонопроводов потребуется дополнительная запрвка хладагента в систему.
После дозаправки укажите на блоке, какое количество хладагента было добавлено.

Расчет дополнительного количества халадгента

- Количество дополнительного хладгента рассчитывается, исходя из диаметра и длины участков жидкостной линии фреонопроводов.
- Рассчитайте дополнительное количество хладгента по приведенной ниже формуле.
- Округлите результат расчета до 0.1 кг.


Расчет

Формула для расчета дополнительного количества халадгента

суммарная длина жидкостной трубы ø19.05 x 0.29		суммарная длина жидкостной трубы ø15.88 x 0.20		суммарная длина жидкостной трубы ø12.70 x 0.12		суммарная длина жидкостной трубы ø9.52 x 0.06		суммарная длина жидкостной трубы ø6.35 x 0.024	
(м)x0.29(кг/м)	+	(м)x0.2(кг/м)	+	(м)x0.12(кг/м)	+	(м)x0.06(кг/м)	+	(м)x0.024(кг/м)	+

Сумма индексов всех внутренних блоков	Дополнительное слагаемое
~80	2.0 кг
81~160	2.5 кг
161~330	3.0 кг
331~390	3.5 кг
391~480	4.5 кг
481~630	5.0 кг
631~	6.0 кг

Пример системы PUHY-HP250YHM




m (кг)

1: P125	A: ø 12.7	40 м	a: ø 9.52	10 м
2: P100	B: ø 9.52	10 м	b: ø 9.52	5 м
3: P40	C: ø 9.52	15 м	c: ø 6.35	10 м
4: P32			d: ø 6.35	10 м

Суммарная длина жидкостной трубы по каждому типоразмеру
ø12.7 : A= 40 = 40 м
ø9.52 : B + C + a + b = 10 + 15 + 10 + 5 = 40 м
ø6.35 : c + d = 10 + 10 = 20 м

Сумма индексов производительности внутренних блоков Pt :
Pt = P125 + P100 + P40 + P32 = P297, поэтому последнее слагаемое в формуле = 3.0 кг



суммарная длина жидкостной трубы ø19.05 x 0.29		суммарная длина жидкостной трубы ø15.88 x 0.20		суммарная длина жидкостной трубы ø12.70 x 0.12		суммарная длина жидкостной трубы ø9.52 x 0.06		суммарная длина жидкостной трубы ø6.35 x 0.024	
(0 м)x0.29(кг/м)	+	(0 м)x0.2(кг/м)	+	(40 м)x0.12(кг/м)	+	(60 м)x0.06(кг/м)	+	(20 м)x0.024(кг/м)	+

Сумма индексов всех внутренних блоков	Дополнительное слагаемое
~80	2.0 кг
81~160	2.5 кг
161~330	3.0 кг
331~390	3.5 кг
391~480	4.5 кг
481~630	5.0 кг
631~	6.0 кг

0 + 0 + 40 x 0,12 + 60 x 0,06 + 20 x 0,024 + 3,0 =


= 10,68 кг

Z

5. Дозаправка хладагента

5-3. Дозаправка хладагента в системах PURY-(E)P-Y(S)HM

Пример системы: 3 BC-контроллера, 6 внутренних блоков (ВБ)



■ Дополнительная заправка хладгента

В наружные блоки систем Сити Мульти заправлено определенной количество хладагента, но в зависимости от длины фреонопроводов потребуется дополнительная заправка хладагента в систему.
После дозаправки укажите на блоке, какое количество хладагента было добавлено.

■ Расчет дополнительного количества халадгента

- Количество дополнительного хладгента рассчитывается, исходя из диаметра и длины участков жидкостной линии фреонопроводов.
- Рассчитайте дополнительное количество хладгента по приведенной ниже формуле.
- Округлите результат расчетов до 0.1 кг.

Расчет

■ Формула для расчета дополнительного количества халадгента

Дополнительное количество хладгента	=	суммарная длина трубы ВД ø 28.58 x 0.36	+	суммарная длина трубы ВД ø 22.20 x 0.23	+	суммарная длина трубы ВД ø 19.05 x 0.16	+	суммарная длина трубы ВД ø 15.88 x 0.11
(кг)		(м) × 0.36(кг/м)		(м) × 0.23(кг/м)		(м) × 0.16(кг/м)		(м) × 0.11(кг/м)

+	суммарная длина жидкостной трубы ø15.88 x 0.20	+	суммарная длина жидкостной трубы ø12.7 x 0.12	+	суммарная длина жидкостной трубы ø9.52 x 0.06	+	суммарная длина жидкостной трубы ø6.35 x 0.024
	(м) × 0.20(кг/м)		(м) × 0.12(кг/м)		(м) × 0.06(кг/м)		(м) × 0.024(кг/м)

+	модель наружного блока	Дополнительное слагаемое
	(E)P200	2.0 кг
	(E)P250	3.0 кг
	(E)P300	
	P350	4.5 кг
	(E)P400	
	(E)P450	5.0 кг
	(E)P500	6.0 кг
	(E)P550	
	(E)P600	
	P650	7.5 кг
	P700	
	P750	9.0 кг
	P800	

+	BC-контроллер главный HA-типа
	2.0 кг

+	Кол-во дополнительных BC-контроллеров	На каждый BC-контроллер
	1 блок	1.0 кг
	2 блока	2.0 кг

+	Сумма индексов всех внутренних блоков	Дополнительное слагаемое
	-80	2.0 кг
	81 - 160	2.5 кг
	161 - 330	3.0 кг
	331 - 390	3.5 кг
	391 - 480	4.5 кг
	481 - 630	5.0 кг
	631 - 710	6.0 кг
	711 - 800	8.0 кг
	801 - 890	9.0 кг
	891 - 1070	10.0 кг
	1071 - 1250	12.0 кг
	1251 -	14.0 кг

■ Заводская заправка хладагента в наружный блок

модель	заправка
P200	8.0 кг
EP200	10.5 кг
P250	
P300	
EP250	11.8 кг
EP300	
P350	
P400	

■ Пример расчета

A :	ø28.58	40 м
B :	ø9.52	10 м
C :	ø12.70	10 м
D :	ø9.52	5 м
E :	ø9.52	5 м
F :	ø22.20	2 м
G :	ø22.20	1 м

ВБ

1 : P50	a :	ø6.35	5 м
2 : P250	b :	ø9.52	3 м
3 : P15	c :	ø6.35	2 м
4 : P20	d :	ø6.35	3 м
5 : P140	e :	ø9.52	3 м
6 : P200	f :	ø9.52	10 м

Суммарная длина жидкостной трубы по каждому типоразмеру

ø28.58	A = 40 м
ø22.20	F+G = 2+1 = 3 м
ø12.70	C = 10 м
ø9.52	B+D+E+b+e+f = 36 м
ø6.35	a+c+d =10 м

Результат :

= 40×0.36 + 3×0.23 + 10×0.12 + 36×0.06 + 10×0.024 + 9.0 + 2.0 + 2.0 + 6.0
= 37.69 кг
= 37.7 кг

Z

4. Установка наружного блока

1. Требования к месту установки наружных блоков

1) На наружный блок не должно быть направлено внешнее прямое тепловое излучение.
2) Выбирайте место, принимая во внимание шум наружного блока.
3) Избегайте воздействия на блок сильных ветров.
4) Строительная конструкция, на которой будет расположен наружный блок, должная быть рассчитана на его вес.
5) Обеспечьте отвод дренажа от наружного блока при работе в режиме обогрева.
6) Обеспечьте достаточное сервисное пространство около блока в соответствии с указаниями, приведенными в разделе 1-2.
7) Избегайте попадания на блок активных химических соединений, взрывоопасных газов и паров, масла.


2. Пространство для установки наружных блоков систем PUHY-(E)(H)P-YHM, PURY-(E)P-YHM

Одиночное расположение


• Обеспечьте достаточно места около блока.

<A> : вид спереди　Ⓐ : фронтальная сторона　Ⓒ : задняя сторона
<B> : вид сбоку　Ⓑ : высота блока　Ⓓ : отвод для выброса воздуха (изготавливается самостоятельно)
<C> : препятсвие сверху


(1) Расстояние от стены до задней стороны блока не менее 300мм



(2) Расстояние от стены до задней стороны блока не менее 100мм




(3) Препятствие (стена) высотой H, расположенное спереди, сзади или сбоку, превышает допустимое значение



Если препятствие (стена) высотой H, расположенное спереди, сзади или сбоку, превышает допустимое значение (см. чертеж) на величину h, то соответствующее растояние, отмеченное в пункте 1 звездочкой, следует увеличить на h.

Допустимое значение высоты препятствий около блока:
спереди: равно высоте блока;
сзади: 500мм от основания блока;
сбоку: равно высоте блока.

(4) При наличии препятствия сверху блока



(мм)

Z


4. Установка наружного блока

2. Пространство для установки наружных блоков систем PUHY-(E)(H)P-YHM, PURY-(E)P-YHM

Групповое расположение

Ⓐ : спереди Ⓒ высота стены (H)
Ⓑ : не должно быть препятствий

① При групповой установке блоков обеспечьте достаточное пространство для циркуляции воздуха и для прохода между блоками.
② Как минимум две стороны должны быть полностью открыты.
③ Если препятствие (стена) высотой H, расположенное спереди, сзади или сбоку, превышает допустимое значение (см. чертеж) на величину h, то соответствующее расстояние, отмеченное в пункте ниже звездочкой, следует увеличить на h.




(мм)

3. Подключение фреонопроводов к наружным блокам PUHY-(E)(H)P-YHM, PURY-(E)P-YHM

3-1. Подъем блока

1) При подъеме блока с помощью строп пропустите их через отверстия в основании блока.
2) Для предотвращения деформации блока он должен быть закреплен в 4 точках.
3) Угол между стропами в точке подвеса должен быть не менее 40° для исключения повреждения раструба вентилятора.
4) Используйте две стропы длиной не менее 8 м каждая.
5) Используйте только стропы, которые могут выдержать вес блока.
6) В углах соприкосновения блока и строп установите прокладки для того, чтобы избежать повреждения покрытия блока.



⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Внимательно изучите следующие предупреждения перед транспортировкой прибора.

1) Изделия весом более 20 кг не должны переноситься одним человеком.
2) Не используйте для транспортировки пластиковые упаковочные ленты.
3) Не прикасайтесь к пластинам теплообменника для предотвращения порезов.
4) Пластиковые пакеты могут быть опасными для детей. Разрезайте пакеты на части перед утилизацией отходов.
5) При подъеме блока с помощью строп обязательно пропускайте их через отверстия в основании блока. Закрепите блок таким образом, чтобы стропы не соскользнули. При подъеме блок должен быть закреплен в 4 точках для предотвращения его падения.

Z

3. Подключение фреонопроводов к наружным блокам PUHY-(E)(H)P-YHM, PURY-(E)P-YHM

3-2. Установка блока


1) Закрепите наружны блок с помощью болтов, как это показано на рисунке внизу, для предотвращения опрокидывания блока при сильном ветре или землетрясении.
2) Основание должно быть прочным и выполненным из бетона или стального профиля.
3) Для виброизоляции блока установите соответствующие прокладки между основанием и блоком.
4) Устанавливайте блок таким образом, чтобы угол крепежной пластины, показанный на рисунке внизу, был надежно зафиксирован.
5) Болты крепления должны выступать не более, чем на 30мм.
6) Болты крепления (шпильки) должны быть закручены в основание перед установкой блока. Для крепления блока с помощью длиннных болтов после его установки на основание потребуется использовать специальные крепежные пластины.


⚠ ВНИМАНИЕ

Основание должно выдерживать вес блока. В противном случае блок может упасть, и вызвать травмы.


⚠ ВНИМАНИЕ


Примите соответствующие меры для фиксации блока при сильных ветрах или землетрясениях.







Установочный профиль блока должен полностью опираться на виброизолирующую вставку. В противном случае профиль может быть деформирован под весом блока.







крепежные пластины
(в комплект не входят)





Установочный профиль блока должен полностью опираться на виброизолирующую вставку. В противном случае профиль может быть деформирован под весом блока.






крепежные пластины
(в комплект не входят)


Проверьте прочность основания, предусмотрите слив дренажа (при работе прибора на некоторых его элементах конденсируется влага), подключение фреонопроводов и кабелей.

3-3. Расположение болтов крепления

• Одиночное расположение



• Групповое расположение



Оставьте расстояние между блоками не менее 30мм.

	P200-300 EP200	P350-450 EP300
A	760мм	1060мм

Z


3. Подключение фреонопроводов к наружным блокам PUHY-(E)(H)P-YHM, PURY-(E)P-YHM

3-4. Установка блока PUHY-(E)(H)P-Y(S)HM, PURY-(E)P-Y(S)HM

Если фреонопроводы и кабели подключаются через отверстия в нижней части блока, то убедитесь, что эти отверстия не блокируются конструкцией рамы. Для подключения снизу высота рамы должна быть не менее 100 мм.

· P200 - P300
· EP200

ед. изм.: мм




модель	D
P200	145
P250 - P300	142

Вид снизу


· P350 - P450
· EP250, EP300

ед. изм.: мм




Вид снизу


Рама параллельна передней панели блока



Рама перпендикулярна передней панели блока



3-5. Подключение фреонопроводов



Через зазоры между краями отверстия в блоке и фреонопроводами в прибор может попасть вода или мыши, что приведет к повреждению прибора. Закройте зазоры с помощью заглушек, которые следует изготовить самостоятельно.

В приборе предусмотрено два типа подключения фреонопроводов и кабелей:
- подключение снизу;
- подключение спереди.

⚠ ВНИМАНИЕ

Для предотвращения попадания воды в прибор, а также проникновения мелких животных следует закрыть заглушками зазоры между краями отверстия в блоке и фреонопроводами.

Z

3. Подключение фреонопроводов к наружным блокам PUHY-(E)(H)P-YHM, PURY-(E)P-YHM

3-6. Объединение нескольких наружных блоков PUHY-(E)(H)P-YSHM


1) Горизонтальное расположение разветвителя
Отклонение разветвителя, который объединяет блоки, от горизонтального уровня не должно превышать ±15º.
Если это требование не будет выполнено, то возможен выход прибора из строя.

2) Длина соединительного участка до объединителя
При монтаже разветвителя всегда используйте отрезки труб, поставляемые в комплекте.
Длина прямого участка перед объединителем в направлении от внутренних блоков должна быть не менее 500 мм. Несоблюдение этого требования может привести к неисправности прибора.

3) Подключение объединителя к блокам


При подключении объединителя к наружным блокам примите во внимание следующее. Если длина участка фреонопровода от объединителя до наружного блока более 2 м, то установите ловушку на расстоянии 2 м от наружного блока. Высота ловушки должна быть не менее 200 мм.

Примечание: рисунок иллюстрирует расположение объединителя блоков.




Отклонение объединителя от горизонтального уровня не должно превышать ±15º.

а) не более 2 м




б) более 2 м




При установке объединителя блоков выше их основания он должен быть расположен не выше, чем 200 мм от основания прибора.

PUHY-P500YSHM-A



PUHY-P950YSHM-A




Z


4. Установка наружного блока

Обратите внимание на следующие рисунки при установке объединителя наружных блоков.

PUHY-P500YSHM-A



PUHY-P900YSHM-A



Z

3. Подключение фреонопроводов к наружным блокам PUHY-(E)(H)P-YHM, PURY-(E)P-YHM


3-7. Объединение нескольких наружных блоков PURY-(E)P-YSHM

1) Горизонтальное расположение разветвителя
Отклонение разветвителя, который объединяет блоки, от горизонтального уровня не должно превышать ±15º.
Если это требование не будет выполнено, то возможен выход прибора из строя.


2) Длина соединительного участка до объединителя
При монтаже разветвителя всегда используйте отрезки труб, поставляемые в комплекте.
Длина прямого участка перед объединителем в направлении от внутренних блоков должна быть не менее 500 мм. Несоблюдение этого требования может привести к неисправности прибора.

3) Подключение объединителя высокого давления к блокам
Следует организовать уклон вниз от наружного блока в сторону объединителя линии высокого давления.


Примечание: рисунок иллюстрирует расположение объединителя блоков.



Отклонение объединителя от горизонтального уровня не должно превышать ±15º.




При установке объединителя блоков выше их основания он должен быть расположен не выше, чем 200 мм от основания прибора.



Обратите внимание на следующие рисунки при установке объединителя наружных блоков.

PURY-P YSHM-A



A : Объединитель линии низкого давления
B : Объединитель линии высокого давления
C : Внешние соединения: линия низкого давления
D : Внешние соединения: линия низкого давления к BC-контроллеру
E : Внешние соединения: линия высокого давления к BC-контроллеру
F : Прямой участок не менее 500 мм

Подробное описание объединения наружных блоков приведено в руководстве по установке.

Z


4. Защита наружных блоков PUHY-(E)(H)P-Y(S)HM, PURY-(E)P-Y(S)HM от погодных условий

В холодных и/или снежных регионах требуется принять соответствующие дополнительные меры для защиты наружного прибора от воздействия снега и ветра. Если дождь или снег попадают на наружный блок при температуре наружного воздуха 10ºC и менее, то на входные и выходные решетки блока должный быть закреплены специальные защитные элементы.

Защита от снега и ветра

В холодных и/или снежных регионах рекомендуется устанавливать специальные защитные элементы, показанные ниже.

• Защита от снега




Вид сбоку — Вид спереди — Вид спереди

A выход B вход


Примечания:
1) Высота рамы (H) должна в два раза превышать максимальную высоту снежного покрова. Ширина рамы равна ширине блока. Каркасное основание должно быть выполнено из профилированной стали таким образом, чтобы снег и ветер свободно проникали сквозь конструкцию.
2) Установите конструкцию таким образом, чтобы ветер не был направлен в места вздухозабора и выброса воздуха.
3) Материалы для изготовления каркаса:
Материал: оцинкованная листовая сталь 1.2T
Покраска: акриловая эмаль
Цвет: Munsell 5Y8/1 (тот же, что и у прибора)
4) При работе блока в режиме обогрева при отрицательной наружной температуре необходимо принять меры против замерзания конденсата в нижней части блока.

• Защита от ветра

Примите соответствующие меры, учитывая конкретное место установки блока.



Выбирая место для установки наружного блока, расположите его так, чтобы ветер преимущественного направления не воздействовал на теплообменник: расположите блок по прикрытием строительных конструкций.



Выбирая место для установки наружного блока, расположите его так, чтобы ветер преимущественного направления не воздействовал на теплообменник: расположите блок передней панелью в направлении ветра.

Z

5. Предосторожности, связанные с утечкой хладагента

Меры, направленные на предотвращение последствий вследствие утечки хладагента, должны соответствовать региональным требованиям и стандартам. Если соответствующие меры в региональных документах не прописаны, то можно руководствоваться следующими рекомендациями.

1. Свойства хладагента


Хладагенты R22 и R410A являются безопасными и негорючими. Но поскольку данные вещества тяжелее воздуха, то при утечке они могут скапливаться в нижней зоне помещения, вытесняя воздух. Поэтому ограничивается максимальная концентрация хладагента в воздухе при возникновении утечки в гидравлическом контуре.

• Максимальная безопасная концентрация
Максимальная безопасная концентрация - это концентрация хладагента в воздухе при которой не происходит никаких негативных последствий для организма человека при условии незамедлительного принятия специальных мер. Для систем Сити Мульти данное значение не должно быть превышено ни при каких ситуациях.


Максимальная безопасная концентрация хладагентов R410A/R22: 0.30 кг/м^3 (вес хладагента в 1 м^3 помещения).
* Максимальная безопасная концентрация хладагента согласно ISO5149, EN378-1.

2. Проверка концентрации и меры при превышении максимально допустимого значения

Максимальная концентрация хладагента в помещении (Rmax) рассчитывается как отношение суммарной массы халадгента, содержащегося в системе к объему данного помещения (V). Суммарная масса хладгента складывается из заводской заправки и дозаправки в процессе монтажа системы.



Максимальная концентрация хладагента в помещении (Rmax)
Rmax=Wmax / V (кг/м^3)



Максимальная концентрация хладагента в помещении (Rmax)
Rmax=Wmax / V (кг/м^3),
где Wmax=W1+W2,
W1: масса хладагента в гидравлическом контуре наружного блока 1;
W2: масса хладагента в гидравлическом контуре наружного блока 2.

Рис. 1. Максимальная концентрация хладагента в помещении при утечке

2-1. Определение объема помещения V

Если в нижней части одно помещение сообщается с другим помещением, и площадь переточного отверстия превышает 0.15% от площади пола, то оба данных помещения рассматриваются в расчете как одно, и объемы их складываются.

2-2. Определение максимального веса хладагента Wmax при утечке в данное помещение

Если в данном помещении находятся внутренние блоки, принадлежащие разным гидравлическим контурам, то для него в расчете учитывается суммарный вес хладагента в обоих системах.

2-3. Разделите вес хладагента Wmax на объем помещения V, и определите максимальную концентрацию хладагента для данного помещения Rmax

2-4. Если концентрация хладагента Rmax при утечке в какое-либо помещение превышает максимально допустимое значение (0.30 кг/м^3), то следует предусмотреть следующее:

1) „Увеличить объем" помещения за счет организации переточных решеток между помещениями. Переточные решетки должны располагаться в нижней части помещения, и их площадь должна составлять более 0.15% от площади помещения.
2) Уменьшить вес хладгента, который может попасть в помещение. Например,
- избежать установки в одно помещение внутренних блоков, принадлежащих разным гидравлическим контурам;
- использовать наружные блоки меньшей производительности;
- уменьшить длину магистрали хладагента.
3) Организация притока свежего воздуха в помещение.
Поскольку хладгент тяжелее воздуха, то предпочтительнее подача свежего воздуха в верхнюю часть помещения, чем вытяжка воздуха из верхней части.




Рис. 2.Свежий воздух подается постоянно




Рис. 3. Приток свежего воздуха включается по сигналу датчика хладагента





Рис. 4. Магистраль хладагента перекрывается по сигналу датчика хладгента

Примечание 1. Приток свежего воздуха (вариант 3) должен быть организован при возникновении утечки хладгента.
Примечание 2. Гидравлический контур мультизональной системы проверяется на герметичность с помощью опрессовки после монтажа системы.
Для местности, в которой наблюдается сейсмическая активность, дополнительные антивибрационные меры должны быть приняты.
При проектировании гидравлического контура должно быть учтено линейное расширение труб при изменении температуры.

Z


MITSUBISHI
ELECTRIC
Changes for the Better